

Handgun Bronze Bore Brush, 3 pk - Handgun Bronze Bore Brush 41 / 10mm Caliber, 3 pk

Tipton Bronze Bore Brushes are essential for all your firearm cleaning needs. Tipton makes top quality bronze and nylon brushes for every caliber.

NO IMAGE
AVAILABLE

Attributes

- Name: Handgun Bronze Bore Brush 41 / 10mm Caliber, 3 pk
- Manufacturer: TIPTON
- Product no.: EU1001091
- Mfr. No.: 223504
- Caliber: 40 Caliber
- Delivery weight: 0.023kg
- UPC: 661120235040

Table of Contents

- [Startpage](#)
- [Deutsch: Sicherheitshinweise für die Tipton Handgun Bronze Bore Brush](#)
- [English: Tipton Handgun Bronze Bore Brush Safety Instructions](#)
- [Español: Guía de Instrucciones de Seguridad para el Cepillo de Cañón de Bronce Tipton](#)
- [Français: Instructions de Sécurité pour la Brosse de Nettoyage en Bronze Tipton pour Pistolet](#)
- [Italiano: Istruzioni di Sicurezza per la Spazzola in Bronzo per Armi da Fuoco Tipton](#)
- [Norsk: Tipton Handgun Bronze Bore Brush Sikkerhetsinstruksjoner](#)
- [Polski: Instrukcja Bezpieczeństwa dla Szczotek do Lufy Tipton](#)
- [Suomi: Tipton Handgun Bronze Bore Brush Turvallisuusohjeet](#)
- [Svenska: Säkerhetsinstruktioner för Tipton Handgun Bronze Bore Brush](#)
- [Český: Tipton Handgun Bronze Bore Brush Bezpečnostní pokyny pro spotřebitele](#)

Sicherheitshinweise für die Tipton Handgun Bronze Bore Brush

Einführung

Die Tipton Handgun Bronze Bore Brush ist ein hochwertiges Reinigungswerkzeug für Feuerwaffen, das für die Kaliber .41 und 10mm geeignet ist. Diese Anleitung bietet wichtige Sicherheitshinweise, um die sichere Verwendung des Produkts zu gewährleisten.

Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

- Stelle sicher, dass du das Produkt nur für den vorgesehenen Zweck verwendest.
- Halte die Bronze Bore Brush außerhalb der Reichweite von Kindern.
- Überprüfe das Produkt regelmäßig auf Schäden oder Abnutzung.
- Verwende das Produkt nicht, wenn es beschädigt ist.
- Bei Fragen oder Bedenken wende dich an den zuständigen Ansprechpartner.

Spezifische Sicherheitsvorkehrungen für die Verwendung

- Verwende die Bürste nur zur Reinigung von Feuerwaffen.
- Trage immer geeignete Schutzausrüstung, wie Schutzbrille und Handschuhe, während der Anwendung.
- Vermeide es, die Bürste in der Nähe von offenen Flammen oder Hitzequellen zu verwenden.
- Achte darauf, dass die Waffe entladen ist, bevor du mit der Reinigung beginnst.
- Halte die Bürste von empfindlichen Oberflächen fern, um Kratzer zu vermeiden.

Anweisungen zur Installation und Verwendung

1. Vorbereitung:

- Stelle sicher, dass die Waffe entladen ist.
- Bereite einen sauberen Arbeitsbereich vor.

2. Anwendung:

- Führe die Bürste vorsichtig in den Lauf der Waffe ein.
- Drehe die Bürste beim Herausziehen, um Ablagerungen effektiv zu entfernen.
- Wiederhole den Vorgang nach Bedarf, bis der Lauf sauber ist.

3. Nach der Anwendung:

- Reinige die Bürste mit einem geeigneten Reinigungsmittel.
- Lagere die Bürste an einem trockenen, sicheren Ort.

Entsorgungsanweisungen

- Entsorge die Bürste gemäß den örtlichen Vorschriften für Haushaltsabfälle.
- Achte darauf, dass die Bürste nicht in die Umwelt gelangt.

Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

- Bei Fragen oder Bedenken wende dich an den zuständigen Ansprechpartner.

Bitte beachte, dass diese Anweisungen dazu dienen, die sichere Verwendung des Produkts zu gewährleisten.

Halte dich an alle Sicherheitsrichtlinien und wende dich bei Unsicherheiten an Fachleute.

Tipton Handgun Bronze Bore Brush Safety Instructions

Introduction

Thank you for choosing the Tipton Handgun Bronze Bore Brush. This product is designed to assist you in maintaining your firearm safely and effectively. To ensure safe use and compliance with the EU General Product Safety Regulation (GPSR), please read and follow these safety instructions carefully.

General Safety Guidelines

- Always handle firearms and cleaning tools with care.
- Ensure that the firearm is unloaded before cleaning.
- Keep cleaning products and tools out of reach of children.
- Use the bore brush only for its intended purpose.
- Regularly inspect the bore brush for wear or damage before each use.
- Follow local laws and regulations regarding firearm maintenance and cleaning.

Specific Safety Precautions for Use

- Wear safety glasses to protect your eyes from debris during cleaning.
- Use gloves to protect your hands from cleaning chemicals and potential sharp edges.
- Avoid using excessive force when cleaning to prevent damage to the firearm or brush.
- Do not use the bore brush on firearms that are not designed for the specified caliber (41 Caliber / .410.412).
- Ensure proper ventilation when using any cleaning solvents or chemicals.

Instructions for Installation and Usage

- Before using the bore brush, ensure the firearm is completely unloaded.
- Attach the bore brush to a cleaning rod according to the manufacturer's instructions.
- Insert the bore brush into the barrel from the chamber end, if applicable.
- Gently pull the brush through the barrel, using a steady motion. Do not twist or force the brush.
- Repeat the process as necessary, depending on the level of fouling.
- After cleaning, remove the brush and clean it according to the manufacturer's recommendations.
- Store the bore brush in a dry place, away from moisture and direct sunlight.

Disposal Instructions

- Dispose of any damaged or worn bore brushes in accordance with local waste disposal regulations.
- If applicable, recycle the bore brush materials where possible.
- Do not dispose of cleaning solvents or chemicals in regular household waste. Follow local regulations for hazardous waste disposal.

Contact Information for Further Support

For any safety inquiries or concerns regarding the Tipton Handgun Bronze Bore Brush, please refer to the manufacturer's contact information provided on the packaging or visit the official website.

Thank you for your attention to these safety instructions. Your safety and the proper maintenance of your firearm are our top priorities.

Guía de Instrucciones de Seguridad para el Cepillo de Cañón de Bronce Tipton

Introducción

Gracias por elegir el Cepillo de Cañón de Bronce Tipton. Este producto ha sido diseñado para ayudarte en la limpieza de tus armas de fuego. Es importante seguir las instrucciones de seguridad para garantizar un uso seguro y eficaz.

Directrices Generales de Seguridad

- Asegúrate de utilizar el cepillo solo para su propósito previsto, que es la limpieza de cañones de armas de fuego.
- Mantén el cepillo fuera del alcance de los niños y las mascotas.
- Inspecciona el cepillo antes de cada uso para asegurarte de que no esté dañado.
- No utilices el cepillo si notas algún daño o desgaste.

Precauciones de Seguridad Específicas para el Uso

- Utiliza gafas de seguridad al limpiar armas para proteger tus ojos de cualquier residuo que pueda salir del cañón.
- Asegúrate de que el arma esté descargada y en un estado seguro antes de comenzar la limpieza.
- No apliques una fuerza excesiva al usar el cepillo, ya que esto puede dañar el cañón.
- Evita el uso de productos químicos agresivos en combinación con el cepillo de bronce.

Instrucciones para la Instalación y Uso

1. Preparación:

- Asegúrate de que el área de trabajo esté limpia y bien iluminada.
- Reúne todos los materiales necesarios, incluyendo el cepillo de bronce y un solvente adecuado para la limpieza.

2. Uso del Cepillo:

- Inserta el cepillo en el extremo del cañón del arma.
- Gira el cepillo mientras lo introduces en el cañón para asegurar una limpieza efectiva.
- Retira el cepillo y repite el proceso según sea necesario.

3. Limpieza Postuso:

- Limpia el cepillo con un paño seco después de cada uso.
- Almacena el cepillo en un lugar seco y seguro.

Instrucciones de Desecho

- Si el cepillo está dañado o ya no es útil, deséchalo de manera responsable.
- Consulta las regulaciones locales sobre la eliminación de productos de limpieza para asegurarte de que se desechen de manera segura.

Información de Contacto para Soporte Adicional

Para cualquier consulta relacionada con la seguridad del producto, busca un punto de contacto en la UE que pueda proporcionarte la información necesaria.

Conclusión

Siguiendo estas instrucciones de seguridad, puedes asegurarte de que el Cepillo de Cañón de Bronce Tipton se utilice de manera segura y efectiva. Recuerda que la seguridad es lo primero y siempre mantente informado sobre las mejores prácticas de limpieza y mantenimiento de armas.

Instructions de Sécurité pour la Brosse de Nettoyage en Bronze Tipton pour Pistolet

Introduction

Merci d'avoir choisi la Brosse de Nettoyage en Bronze Tipton pour Pistolet. Ce produit est conçu pour t'aider à entretenir ton arme à feu en toute sécurité et efficacité. Pour garantir une utilisation sécurisée et se conformer au Règlement Général sur la Sécurité des Produits de l'UE (GPSR), merci de lire et de suivre ces instructions de sécurité attentivement.

Lignes Directrices Générales de Sécurité

- Manipule toujours les armes à feu et les outils de nettoyage avec précaution.
- Assure-toi que l'arme à feu est déchargée avant de commencer le nettoyage.
- Garde les produits et outils de nettoyage hors de portée des enfants.
- Utilise la brosse de nettoyage uniquement pour son usage prévu.
- Inspecte régulièrement la brosse pour détecter toute usure ou dommage avant chaque utilisation.
- Suis les lois et règlements locaux concernant l'entretien et le nettoyage des armes à feu.

Précautions de Sécurité Spécifiques à l'Utilisation

- Porte des lunettes de sécurité pour protéger tes yeux des débris pendant le nettoyage.
- Utilise des gants pour protéger tes mains des produits de nettoyage et des bords tranchants potentiels.
- Évite d'utiliser une force excessive lors du nettoyage pour ne pas endommager l'arme ou la brosse.
- Ne pas utiliser la brosse sur des armes à feu qui ne sont pas conçues pour le calibre spécifié (Calibre 41 / .410.412).
- Assure une bonne ventilation lorsque tu utilises des solvants ou des produits chimiques de nettoyage.

Instructions pour l'Installation et l'Utilisation

- Avant d'utiliser la brosse, assure-toi que l'arme est complètement déchargée.
- Fixe la brosse à un rod de nettoyage selon les instructions du fabricant.
- Insère la brosse dans le canon depuis l'extrémité de la chambre, si applicable.
- Tire doucement la brosse à travers le canon, en utilisant un mouvement régulier. Ne tord pas et ne force pas la brosse.
- Répète le processus si nécessaire, en fonction du niveau de salissure.
- Après le nettoyage, retire la brosse et nettoie-la selon les recommandations du fabricant.
- Range la brosse dans un endroit sec, à l'abri de l'humidité et de la lumière directe du soleil.

Instructions d'Élimination

- Élimine toute brosse endommagée ou usée conformément aux réglementations locales sur les déchets.
- Si possible, recycle les matériaux de la brosse.
- Ne jette pas les solvants ou produits chimiques de nettoyage dans les déchets ménagers ordinaires. Suis les réglementations locales pour l'élimination des déchets dangereux.

Informations de Contact pour un Support Supplémentaire

Pour toute question ou préoccupation concernant la sécurité de la Brosse de Nettoyage en Bronze Tipton pour Pistolet, consulte les informations de contact du fabricant fournies sur l'emballage ou visite le site web officiel.

Merci de prêter attention à ces instructions de sécurité. Ta sécurité et le bon entretien de ton arme à feu sont nos principales priorités.

Istruzioni di Sicurezza per la Spazzola in Bronzo per Armi da Fuoco Tipton

Introduzione

Grazie per aver scelto la Spazzola in Bronzo per Armi da Fuoco Tipton. Questo prodotto è progettato per aiutarti a mantenere la tua arma in modo sicuro ed efficace. Per garantire un uso sicuro e la conformità con il Regolamento Generale sulla Sicurezza dei Prodotti dell'UE (GPSR), ti preghiamo di leggere e seguire attentamente queste istruzioni di sicurezza.

Linee Guida Generali di Sicurezza

- Maneggia sempre armi da fuoco e strumenti di pulizia con cura.
- Assicurati che l'arma sia scarica prima di procedere alla pulizia.
- Tieni i prodotti e gli strumenti di pulizia fuori dalla portata dei bambini.
- Utilizza la spazzola solo per il suo scopo previsto.
- Controlla regolarmente la spazzola per usura o danni prima di ogni utilizzo.
- Rispetta le leggi e i regolamenti locali riguardanti la manutenzione e la pulizia delle armi da fuoco.

Precauzioni di Sicurezza Specifiche per l'Uso

- Indossa occhiali di sicurezza per proteggere gli occhi dai detriti durante la pulizia.
- Usa guanti per proteggere le mani da sostanze chimiche per la pulizia e potenziali bordi taglienti.
- Evita di esercitare una forza eccessiva durante la pulizia per prevenire danni all'arma o alla spazzola.
- Non utilizzare la spazzola su armi da fuoco non progettate per il calibro specificato (Calibro 41 / .410.412).
- Assicurati di avere una ventilazione adeguata quando utilizzi solventi o sostanze chimiche per la pulizia.

Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

- Prima di utilizzare la spazzola, assicurati che l'arma sia completamente scarica.
- Collega la spazzola a un'asta di pulizia secondo le istruzioni del produttore.
- Inserisci la spazzola nel canna dall'estremità della camera, se applicabile.
- Tira delicatamente la spazzola attraverso la canna, utilizzando un movimento costante. Non torcere o forzare la spazzola.
- Ripeti il processo se necessario, a seconda del livello di sporco.
- Dopo la pulizia, rimuovi la spazzola e puliscila secondo le raccomandazioni del produttore.
- Conserva la spazzola in un luogo asciutto, lontano dall'umidità e dalla luce diretta del sole.

Istruzioni per lo Smaltimento

- Smaltisci eventuali spazzole danneggiate o usurate secondo le normative locali sullo smaltimento dei rifiuti.
- Se possibile, ricicla i materiali della spazzola dove consentito.
- Non smaltire solventi o sostanze chimiche per la pulizia nei rifiuti domestici regolari. Segui le normative locali per lo smaltimento dei rifiuti pericolosi.

Informazioni di Contatto per Ulteriore Supporto

Per qualsiasi richiesta di sicurezza o preoccupazione riguardante la Spazzola in Bronzo per Armi da Fuoco Tipton, ti preghiamo di fare riferimento alle informazioni di contatto del produttore fornite sulla confezione o di visitare il sito ufficiale.

Ti ringraziamo per l'attenzione a queste istruzioni di sicurezza. La tua sicurezza e la corretta manutenzione della tua arma sono le nostre massime priorità.

Tipton Handgun Bronze Bore Brush

Sikkerhetsinstruksjoner

Introduksjon

Takk for at du valgte Tipton Handgun Bronze Bore Brush. Dette produktet er designet for å hjelpe deg med å vedlikeholde ditt skytevåpen på en sikker og effektiv måte. For å sikre trygg bruk og overholdelse av EU's generelle produkt sikkerhetsforskrift (GPSR), vennligst les og følg disse sikkerhetsinstruksjonene nøye.

Generelle sikkerhetsretningslinjer

- Håndter alltid skytevåpen og rengjøringsverktøy med forsiktighet.
- Sørg for at skytevåpenet er avfyrt før rengjøring.
- Hold rengjøringsprodukter og verktøy utilgjengelig for barn.
- Bruk borebørsten kun til sitt tiltenkte formål.
- Inspiser regelmessig borebørsten for slitasje eller skade før hver bruk.
- Følg lokale lover og forskrifter angående vedlikehold og rengjøring av skytevåpen.

Spesifikke sikkerhetstiltak for bruk

- Bruk vernebriller for å beskytte øynene mot rusk under rengjøring.
- Bruk hansker for å beskytte hendene mot rengjøringskjemikalier og potensielle skarpe kanter.
- Unngå å bruke overdreven kraft når du rengjør for å unngå skade på skytevåpenet eller børsten.
- Ikke bruk borebørsten på skytevåpen som ikke er designet for den spesifiserte kaliber (41 Kaliber / .410.412).
- Sørg for god ventilasjon når du bruker rengjøringsmidler eller kjemikalier.

Instruksjoner for installasjon og bruk

- Før du bruker borebørsten, sørg for at skytevåpenet er helt avfyrt.
- Fest borebørsten til et rengjøringsstang i henhold til produsentens instruksjoner.
- Sett borebørsten inn i løpet fra kammerenden, hvis aktuelt.
- Trekk forsiktig børsten gjennom løpet med en jevn bevegelse. Ikke vri eller tvang børsten.
- Gjenta prosessen etter behov, avhengig av graden av smuss.
- Etter rengjøring, fjern børsten og rengjør den i henhold til produsentens anbefalinger.
- Oppbevar borebørsten på et tørt sted, unna fuktighet og direkte sollys.

Avfallsinstruksjoner

- Kast eventuelle skadede eller slitte borebørster i samsvar med lokale avfallsreguleringsbestemmelser.
- Hvis aktuelt, resirkuler borebørstens materialer der det er mulig.
- Kast ikke rengjøringsmidler eller kjemikalier i vanlig husholdningsavfall. Følg lokale forskrifter for farlig avfallshåndtering.

Kontaktinformasjon for videre støtte

For eventuelle sikkerhetshenvendelser eller bekymringer angående Tipton Handgun Bronze Bore Brush, vennligst referer til produsentens kontaktinformasjon som er oppgitt på emballasjen eller besøk den offisielle nettsiden.

Takk for din oppmerksomhet til disse sikkerhetsinstruksjonene. Din sikkerhet og riktig vedlikehold av ditt skytevåpen er våre høyeste prioriteringer.

Instrukcja Bezpieczeństwa dla Szczotek do Lufy Tipton

Wprowadzenie

Szczotki do lufy z brązu Tipton są niezbędnym narzędziem do czyszczenia broni palnej. Aby zapewnić bezpieczeństwo użytkowników i skuteczność produktu, ważne jest przestrzeganie poniższych wytycznych dotyczących bezpieczeństwa.

Ogólne wytyczne dotyczące bezpieczeństwa

- Używaj szczotek tylko zgodnie z ich przeznaczeniem.
- Przechowuj produkt w miejscu niedostępnym dla dzieci.
- Zawsze stosuj odpowiednie środki ochrony osobistej, takie jak rękawice i okulary ochronne, podczas czyszczenia broni.
- Regularnie sprawdzaj produkt pod kątem uszkodzeń. Nie używaj uszkodzonych szczotek.
- Zgłaszaj wszelkie niebezpieczne sytuacje lub wypadki odpowiednim organom.

Specyficzne środki ostrożności przy użyciu

- Upewnij się, że broń jest całkowicie rozładowana przed rozpoczęciem czyszczenia.
- Nie używaj szczotek do czyszczenia innych przedmiotów, które nie są przeznaczone do tego celu.
- Unikaj silnego nacisku podczas czyszczenia, aby nie uszkodzić lufy.
- Przechowuj szczotki w suchym miejscu, aby zapobiec korozji.

Instrukcje dotyczące instalacji i użytkowania

1. Przygotowanie do czyszczenia:

- Upewnij się, że broń jest rozładowana.
- Zgromadź wszystkie niezbędne materiały, w tym szczotki, środki czyszczące i rękawice.

2. Czyszczenie broni:

- Włóż szczotkę do lufy.
- Obracaj szczotkę w kierunku przeciwnym do ruchu pocisku, aby skutecznie usunąć zanieczyszczenia.
- Po czyszczeniu, przepłucz lufę czystą wodą lub odpowiednim środkiem czyszczącym.

3. Po czyszczeniu:

- Sprawdź, czy lufa jest całkowicie czysta i sucha.
- Przechowuj szczotki w odpowiednim miejscu, z dala od dzieci i wilgoci.

Instrukcje dotyczące utylizacji

- Utylizuj zużyte szczotki zgodnie z lokalnymi przepisami dotyczącymi odpadów.
- Unikaj wyrzucania szczotek do zwykłego kosza na śmieci, jeśli są one zanieczyszczone chemikaliami.

Informacje kontaktowe w celu uzyskania dalszego wsparcia

W przypadku pytań dotyczących bezpieczeństwa lub użycia produktu, skontaktuj się z lokalnym przedstawicielem firmy lub sprawdź dostępne zasoby online.

Podsumowanie

Przestrzeganie powyższych wytycznych pomoże zapewnić bezpieczne i skuteczne użytkowanie szczotek do lufy Tipton. Pamiętaj, że bezpieczeństwo jest najważniejsze, a odpowiedzialne użytkowanie produktów przyczynia się do ochrony zarówno użytkowników, jak i otoczenia.

Tipton Handgun Bronze Bore Brush

Turvallisuusohjeet

Johdanto

Tiptonin pronssiset piippuharjat ovat välttämättömiä kaikissa aseiden puhdistustarpeissa. Tämä opas tarjoaa tärkeitä turvallisuusohjeita ja käyttöohjeita, jotta voit käyttää tuotetta turvallisesti ja tehokkaasti.

Yleiset turvallisuusohjeet

- Varmista, että tuote on tarkoitettu käytettäväksi aseiden puhdistamiseen.
- Säilytä tuote lasten ulottumattomissa.
- Tarkista tuote ennen käyttöä mahdollisten vaurioiden varalta.
- Käytä tuotetta vain sen tarkoitukseen, eikä muihin tarkoituksiin.
- Ilmoita mahdollisista vaarallisista tuotteista tai onnettomuuksista viranomaisille.
- Seuraa EU:n Safety Gate alustaa saadaksesi tietoa mahdollisista tuotevetäytymisistä.

Erityiset turvallisuustoimenpiteet käytössä

- Käytä suojakäsineitä, kun käsittelet piippuharjaa, jotta vältät ihovauriot.
- Varmista, että ase on tyhjennetty ja lukittu ennen puhdistusta.
- Älä käytä harjaa voimakkaasti, jotta et vahingoita asetta tai harjaa itseään.
- Pidä harja puhtaana ja kuivana käytön jälkeen, jotta se ei ruostu tai vaurioidu.

Asennus ja käyttöohjeet

1. Valmistele ase:

- Varmista, että ase on tyhjennetty ja turvallinen käyttää.

2. Käytä harjaa:

- Kiinnitä harja puhdistusvarteeseen.
- Työnnä harja varovasti piippuun ja pyörittele sitä kevyesti.
- Vedä harja ulos ja toista tarvittaessa.

3. Puhdistus:

- Puhdista harja käytön jälkeen lämpimällä vedellä ja saippualla.
- Kuivaa harja huolellisesti ennen säilytystä.

4. Säilytys:

- Säilytä harja kuivassa ja viileässä paikassa, suojassa kosteudelta.

Hävittämisohteet

- Hävitä käytetyt piippuharjat paikallisten jätteiden käsittelysääntöjen mukaisesti.
- Älä hävitä tuotetta tavallisten kotitalousjätteiden mukana, ellei se ole sallittua.

Lisätietoja ja tuki

Jos sinulla on kysymyksiä tai tarvitset lisätietoja tuotteesta, ota yhteyttä valmistajaan tai jälleenmyyjään.

Varmista, että sinulla on tuotteen malli ja sarjanumero valmiina keskustelua varten.

Tämä opas on laadittu noudattaen EU:n yleistä tuotesuojasetusta (GPSR) ja sen turvallisuusohjeita. Käytä tuotetta vastuullisesti ja turvallisesti.

Säkerhetsinstruktioner för Tipton Handgun Bronze Bore Brush

Introduktion

Tack för att du valt Tipton Handgun Bronze Bore Brush. Denna produkt är designad för att underlätta rengöring av ditt vapen och säkerställa dess långvariga prestanda. För att säkerställa säker användning och maximal effektivitet, vänligen läs igenom dessa säkerhetsinstruktioner noggrant.

Allmänna säkerhetsriktlinjer

- Produkten är avsedd för rengöring av vapen och ska användas enligt de angivna instruktionerna.
- Håll produkten utom räckhåll för barn och andra sårbara grupper.
- Kontrollera alltid produkten för skador innan användning. Använd inte en skadad borste.
- Rapportera eventuella osäkra produkter eller incidenter till relevanta myndigheter.
- Håll dig informerad om eventuella återkallelser via EU:s Safety Gateplattform.

Specifika säkerhetsåtgärder vid användning

- Använd alltid skyddsglasögon och handskar när du rengör ditt vapen.
- Se till att vapnet är avstängt och inte laddat innan du börjar rengöra.
- Använd borsten endast för den avsedda kalibern (41 Caliber / 10mm).
- Undvik att använda borsten med överdriven kraft för att förhindra skador på borsten och vapnet.
- Förvara borsten på en torr och säker plats efter användning.

Instruktioner för installation och användning

1. Förberedelse:

- Kontrollera att vapnet är avstängt och inte laddat.
- Samla nödvändiga rengöringsprodukter och verktyg.

2. Användning av borsten:

- Fäst borsten på en rengöringsstav av lämplig längd.
- För in borsten i loppet från den bakre änden.
- Dra borsten fram och tillbaka genom loppet flera gånger för att avlägsna smuts och avlagringar.
- Rengör borsten efter användning för att förlänga dess livslängd.

3. Avslutning:

- Inspektera loppet för att säkerställa att det är rent.
- Förvara borsten på en säker plats.

Avfallsinstruktioner

- Kasta trasiga eller oanvändbara borstar i enlighet med lokala avfallsföreskrifter.
- Om produkten är skadad eller inte längre behövs, se till att den kasseras på ett miljövänligt sätt.

Kontaktinformation för vidare stöd

För frågor eller mer information om säkerhetsåtgärder, vänligen kontakta din lokala återförsäljare eller tillverkaren. Det är viktigt att ha tillgång till korrekt information för att säkerställa en säker och effektiv

användning av produkten.

Tipton Handgun Bronze Bore Brush Bezpečnostní pokyny pro spotřebitele

Úvod

Děkujeme, že jste si zakoupili Tipton Handgun Bronze Bore Brush. Tento produkt je navržen tak, aby splnil vaše potřeby čištění zbraní. Před použitím si prosím důkladně přečtěte tyto bezpečnostní pokyny, abyste zajistili bezpečné a efektivní používání.

Obecné bezpečnostní pokyny

- Před použitím produktu se ujistěte, že je vhodný pro váš konkrétní kalibr (41 Caliber, .410.412).
- Udržujte výrobek mimo dosah dětí a zranitelných osob.
- Používejte výrobek pouze k určenému účelu.
- Při práci s čistícími prostředky a nástroji dodržujte základní hygienické normy a bezpečnostní opatření.
- Pravidelně kontrolujte výrobek na poškození, které by mohlo ovlivnit jeho bezpečnost.

Specifická bezpečnostní opatření při používání

- Při používání kartáče se vyvarujte nadměrného tlaku, abyste předešli poškození hlavně zbraně.
- Používejte ochranné brýle, pokud je to možné, abyste se chránili před případnými úlomky nebo nečistotami.
- Nikdy nepoužívejte kartáč na zbraně, které jsou nabitě nebo již mohou být použity.
- Po použití důkladně vyčistěte kartáč a uložte ho na suchém místě.

Pokyny pro instalaci a používání

1. Příprava:

- Zkontrolujte, zda je zbraň vybitá a bezpečná k manipulaci.
- Připravte si čistící prostředky a další potřebné nástroje.

2. Použití kartáče:

- Vložte kartáč do hlavně zbraně a jemně ho pohybuje tam a zpět.
- Opakujte, dokud není hlaveň čistá.
- Po použití důkladně vyčistěte kartáč a uložte ho na suchém místě.

3. Údržba:

- Pravidelně kontrolujte kartáč na opotřebení a vyměňte ho, pokud je poškozený nebo opotřebovaný.

Pokyny pro likvidaci

- Kartáče a další čistící prostředky likvidujte v souladu s místními předpisy o odpadech.
- Nepatří do běžného domácího odpadu, pokud obsahují nebezpečné materiály.

Kontaktní informace pro další podporu

Pro veškeré dotazy ohledně bezpečnosti produktu nebo k nahlášení nebezpečných situací se prosím obraťte na příslušné úřady nebo výrobce. Ujistěte se, že máte k dispozici informace o produktu, včetně čísla výrobku a datumu zakoupení.

Tyto pokyny byly vytvořeny v souladu s nařízením EU o obecné bezpečnosti výrobků (GPSR). Děkujeme za vaši pozornost a přejeme vám bezpečné a efektivní používání vašeho Tipton Handgun Bronze Bore Brush.