

Shotgun Bronze Bore Brush, 3 pk - Shotgun Bronze Bore Brush 28 Guage , 3 pk

Tipton Bronze Bore Brushes are essential for all your firearm cleaning needs. Tipton makes top quality bronze and nylon brushes for every caliber.

NO IMAGE
AVAILABLE

Attributes

- Name: Shotgun Bronze Bore Brush 28 Guage , 3 pk
- Manufacturer: TIPTON
- Product no.: EU1001099
- Mfr. No.: 849144
- Caliber: 28 Gauge
- Delivery weight: 0.045kg
- UPC: 661120491446

Table of Contents

- [Startpage](#)
- [Deutsch: Sicherheitshinweise für die Verwendung der Tipton Shotgun Bronze Bore Brush](#)
- [English: Tipton Shotgun Bronze Bore Brush Safety Instruction Guide](#)
- [Español: Guía de Instrucciones de Seguridad para el Cepillo de Cañón de Bronce Tipton](#)
- [Français: Guide de Sécurité pour la Brosse de Canon en Bronze Tipton](#)
- [Italiano: Guida alle Istruzioni di Sicurezza per la Spazzola in Bronzo per Canne Tipton](#)
- [Norsk: Tipton Shotgun Bronze Bore Brush Sikkerhetsinstruksjonsguide](#)
- [Polski: Instrukcja bezpieczeństwa dla szczotek mosiężnych Tipton Shotgun Bore Brush](#)
- [Suomi: Tipton Shotgun Bronze Bore Brush Turvallisuusohjeet](#)
- [Svenska: Säkerhetsinstruktioner för Tipton Shotgun Bronze Bore Brush, 3 pk](#)
- [Český: Návod k bezpečnému používání kartáčů na hlavně Tipton Shotgun Bronze Bore Brush](#)

Sicherheitshinweise für die Verwendung der Tipton Shotgun Bronze Bore Brush

Einführung

Willkommen bei der Verwendung der Tipton Shotgun Bronze Bore Brush! Diese Bürsten sind unverzichtbar für die Reinigung deiner Schusswaffen. Um sicherzustellen, dass du die Bürsten sicher und effektiv verwendest, befolge bitte die folgenden Sicherheitshinweise und Anweisungen.

Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

- Stelle sicher, dass du die Bürsten außerhalb der Reichweite von Kindern aufbewahrst.
- Verwende die Bürsten nur für den vorgesehenen Zweck.
- Überprüfe die Bürsten regelmäßig auf Abnutzung oder Beschädigung.
- Lagere die Bürsten an einem trockenen, kühlen Ort, um ihre Lebensdauer zu verlängern.
- Halte dich über Rückrufinformationen auf dem Laufenden, indem du die EU Safety Gate Plattform besuchst.

Besondere Sicherheitsvorkehrungen für die Verwendung

- Verwende beim Reinigen von Feuerwaffen immer geeignete Schutzhandschuhe und Schutzbrillen.
- Achte darauf, dass die Waffe vor der Reinigung entladen ist.
- Verwende die Bürsten sanft, um Schäden an der Waffe zu vermeiden.
- Vermeide es, die Bürsten in feuchter Umgebung zu verwenden, um Rostbildung zu verhindern.
- Wenn du während der Verwendung der Bürsten auf Probleme stößt, stoppe sofort die Verwendung und überprüfe die Bürsten auf Beschädigungen.

Anweisungen für Installation und Verwendung

1. Vorbereitung der Waffe

- Stelle sicher, dass die Waffe entladen ist.
- Überprüfe, ob der Lauf der Waffe frei von Obstruktionen ist.

2. Verwendung der Bürste

- Wähle die passende Tipton Bronze Bore Brush für dein Kaliber (28 Gauge).
- Führe die Bürste vorsichtig in den Lauf ein.
- Bewege die Bürste in einer gleichmäßigen, vor und zurück gehenden Bewegung, um Ablagerungen zu entfernen.
- Wiederhole den Vorgang, bis der Lauf sauber ist.

3. Nach der Verwendung

- Reinige die Bürste nach dem Gebrauch mit Wasser und mildem Reinigungsmittel.
- Trockne die Bürste gründlich ab und lagere sie an einem sicheren Ort.

Entsorgungsanweisungen

- Entsorge beschädigte oder abgenutzte Bürsten gemäß den örtlichen Vorschriften für Sonderabfälle.
- Überprüfe die örtlichen Richtlinien zur Entsorgung von Metall und Kunststoffmaterialien.

Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

Für Fragen oder weitere Informationen zu Sicherheitsanliegen und Rückrufen wende dich bitte an den EUKontaktpunkt für Produktsicherheit. Halte dich über die EU Safety Gate Plattform auf dem Laufenden, um Informationen über Rückrufe und Sicherheitswarnungen zu erhalten.

Bitte beachte, dass die Sicherheit beim Umgang mit Feuerwaffen von größter Bedeutung ist. Achte darauf, die oben genannten Richtlinien zu befolgen, um eine sichere und effektive Nutzung der Tipton Shotgun Bronze Bore Brush zu gewährleisten.

Tipton Shotgun Bronze Bore Brush Safety Instruction Guide

Introduction

Thank you for choosing the Tipton Shotgun Bronze Bore Brush, 3 pk. This product is designed to assist you in maintaining the cleanliness and performance of your firearm. To ensure safe and effective use, please read and adhere to the following safety instructions.

General Safety Guidelines

- Always use the bore brush in accordance with the manufacturer's instructions.
- Keep the bore brush out of reach of children and vulnerable individuals.
- Inspect the bore brush before each use for any signs of wear or damage.
- Do not use the bore brush on any firearm that is loaded or has ammunition present.
- Ensure that your work area is clean and free of any obstructions or hazards.
- Dispose of any broken or worn brushes properly to prevent injury.

Specific Safety Precautions for Use

- **Hazard Identification:**
 - The bore brush may have sharp bristles that can cause injury if handled improperly.
 - Improper use may lead to damage to the firearm or personal injury.
- **Avoiding Hazards:**
 - Always handle the bore brush with care.
 - Use protective eyewear to prevent injury from flying debris during cleaning.
 - Follow all firearm safety protocols when cleaning or maintaining your firearm.
 - Do not apply excessive force when using the bore brush to avoid damaging the firearm.

Instructions for Installation and Usage

- **Installation:**
 1. Select the appropriate bore brush for your firearm's gauge (28 Gauge).
 2. Attach the bore brush to a cleaning rod or handle securely.
- **Usage:**
 1. Ensure the firearm is unloaded and pointed in a safe direction.
 2. Insert the bore brush into the chamber of the firearm.
 3. Gently push the brush through the barrel from the chamber to the muzzle.
 4. Repeat the process as necessary to remove fouling and debris.
 5. After cleaning, remove the brush and clean any remaining residue from the firearm.
- **PostUse Care:**
 - Clean the bore brush after each use to maintain its effectiveness.
 - Store the bore brush in a dry place, away from moisture and heat.

Disposal Instructions

- Dispose of any damaged or worn bore brushes in accordance with local regulations.
- Do not dispose of bore brushes in a way that may pose a hazard to others.

Contact Information for Further Support

For any safety inquiries or additional information regarding the Tipton Shotgun Bronze Bore Brush, please refer to the manufacturer's contact details provided on the packaging or product documentation.

By following these guidelines and instructions, you can ensure the safe and effective use of the Tipton Shotgun Bronze Bore Brush. Thank you for prioritizing safety in your firearm maintenance practices.

Guía de Instrucciones de Seguridad para el Cepillo de Cañón de Bronce Tipton

Introducción

Gracias por elegir el Cepillo de Cañón de Bronce Tipton. Este producto es esencial para la limpieza de tus armas de fuego. A continuación, encontrarás importantes pautas de seguridad y uso que debes seguir para garantizar una experiencia segura y efectiva.

Directrices Generales de Seguridad

- Asegúrate de utilizar el cepillo de cañón únicamente para su propósito previsto, que es la limpieza de armas de fuego.
- Mantén el cepillo fuera del alcance de los niños y mascotas.
- Inspecciona el cepillo antes de cada uso para asegurarte de que no esté dañado.
- Utiliza el cepillo en un área bien ventilada para evitar la inhalación de cualquier residuo.
- Almacena el cepillo en un lugar seco y seguro, alejado de fuentes de humedad.

Precauciones de Seguridad Específicas para el Uso

- Utiliza gafas de protección durante la limpieza para evitar que cualquier residuo o líquido salpique tus ojos.
- No utilices el cepillo en un cañón caliente; espera a que se enfríe antes de limpiar.
- Asegúrate de que el arma esté descargada y en un estado seguro antes de comenzar la limpieza.
- No apliques demasiada fuerza al utilizar el cepillo; un uso excesivo puede dañar el cañón del arma.
- No mezcles productos de limpieza a menos que las instrucciones del fabricante lo indiquen.

Instrucciones para la Instalación y Uso

1. Preparación:

- Asegúrate de que el arma esté completamente descargada.
- Reúne todos los materiales necesarios, incluyendo el cepillo de bronce, un solvente de limpieza y un paño limpio.

2. Uso del Cepillo:

- Aplica una pequeña cantidad de solvente en el cepillo.
- Inserta el cepillo en el cañón del arma con cuidado, asegurándote de que esté alineado correctamente.
- Limpia el cañón con movimientos suaves y circulares, asegurándote de cubrir toda la superficie interna.
- Retira el cepillo y limpia cualquier residuo con un paño limpio.

3. Finalización:

- Limpia el cepillo después de cada uso y asegúrate de que esté seco antes de guardarlo.
- Revisa el cepillo regularmente por signos de desgaste y reemplázalo si es necesario.

Instrucciones de Eliminación

- Si el cepillo está dañado o desgastado, deséchalo de manera segura.
- No arrojes el cepillo en la basura común; verifica las regulaciones locales sobre la eliminación de

productos de limpieza.

- Considera reciclar el cepillo si es posible, siguiendo las pautas de reciclaje de tu área.

Información de Contacto para Soporte Adicional

Para cualquier pregunta o inquietud sobre el uso seguro de este producto, consulta el sitio web del fabricante o busca el contacto de servicio al cliente en la etiqueta del producto.

Recuerda siempre seguir estas pautas para garantizar un uso seguro y efectivo del Cepillo de Cañón de Bronce Tipton. Tu seguridad es lo más importante.

Guide de Sécurité pour la Brosse de Canon en Bronze Tipton

Introduction

Merci d'avoir choisi la Brosse de Canon en Bronze Tipton, 3 pk. Ce produit est conçu pour t'aider à maintenir la propreté et les performances de ton arme à feu. Pour garantir une utilisation sûre et efficace, merci de lire et de respecter les instructions de sécurité suivantes.

Directives Générales de Sécurité

- Utilise toujours la brosse de canon conformément aux instructions du fabricant.
- Garde la brosse de canon hors de portée des enfants et des personnes vulnérables.
- Inspecte la brosse de canon avant chaque utilisation pour détecter tout signe d'usure ou de dommage.
- Ne pas utiliser la brosse de canon sur une arme à feu qui est chargée ou qui a des munitions présentes.
- Assure-toi que ton espace de travail est propre et exempt d'obstructions ou de dangers.
- Jette toute brosse cassée ou usée correctement pour éviter les blessures.

Précautions de Sécurité Spécifiques à l'Utilisation

- **Identification des Risques:**

- La brosse de canon peut avoir des poils tranchants qui peuvent causer des blessures si elle est manipulée de manière incorrecte.
- Une mauvaise utilisation peut entraîner des dommages à l'arme à feu ou des blessures personnelles.

- **Éviter les Risques:**

- Manipule toujours la brosse de canon avec précaution.
- Utilise des lunettes de protection pour éviter les blessures causées par des débris volants pendant le nettoyage.
- Suis tous les protocoles de sécurité concernant les armes à feu lors du nettoyage ou de l'entretien de ton arme à feu.
- Ne pas appliquer une force excessive lors de l'utilisation de la brosse de canon pour éviter d'endommager l'arme à feu.

Instructions pour l'Installation et l'Utilisation

- **Installation:**

1. Sélectionne la brosse de canon appropriée pour le calibre de ton arme à feu (28 Gauge).
2. Fixe la brosse de canon à une tige de nettoyage ou à une poignée de manière sécurisée.

- **Utilisation:**

1. Assure-toi que l'arme à feu est déchargée et pointée dans une direction sûre.
2. Insère la brosse de canon dans la chambre de l'arme à feu.
3. Pousse doucement la brosse à travers le canon de la chambre vers le mufle.
4. Répète le processus si nécessaire pour enlever les résidus et débris.
5. Après le nettoyage, retire la brosse et nettoie tout résidu restant de l'arme à feu.

- **Entretien PostUtilisation:**

- Nettoie la brosse de canon après chaque utilisation pour maintenir son efficacité.
- Range la brosse de canon dans un endroit sec, à l'abri de l'humidité et de la chaleur.

Instructions d'Élimination

- Élimine toute brosse de canon endommagée ou usée conformément aux réglementations locales.
- Ne pas se débarrasser des brosses de canon d'une manière qui pourrait poser un danger pour autrui.

Informations de Contact pour un Support Supplémentaire

Pour toute question de sécurité ou information supplémentaire concernant la Brosse de Canon en Bronze Tipton, merci de te référer aux coordonnées du fabricant fournies sur l'emballage ou la documentation du produit.

En suivant ces directives et instructions, tu peux garantir l'utilisation sûre et efficace de la Brosse de Canon en Bronze Tipton. Merci de donner la priorité à la sécurité dans tes pratiques d'entretien des armes à feu.

Guida alle Istruzioni di Sicurezza per la Spazzola in Bronzo per Canne Tipton

Introduzione

Grazie per aver scelto la Spazzola in Bronzo per Canne Tipton, 3 pk. Questo prodotto è progettato per aiutarti a mantenere la pulizia e le prestazioni della tua arma da fuoco. Per garantire un uso sicuro ed efficace, ti preghiamo di leggere e seguire le seguenti istruzioni di sicurezza.

Linee Guida Generali di Sicurezza

- Utilizza sempre la spazzola per canne in conformità con le istruzioni del produttore.
- Tieni la spazzola per canne fuori dalla portata di bambini e individui vulnerabili.
- Ispeziona la spazzola per canne prima di ogni utilizzo per eventuali segni di usura o danni.
- Non utilizzare la spazzola per canne su alcuna arma da fuoco che sia carica o abbia munizioni presenti.
- Assicurati che l'area di lavoro sia pulita e priva di ostruzioni o pericoli.
- Smaltisci correttamente eventuali spazzole rotte o usurate per prevenire infortuni.

Precauzioni di Sicurezza Specifiche per l'Uso

- **Identificazione dei Pericoli:**

- La spazzola per canne può avere setole affilate che possono causare infortuni se maneggiate in modo improprio.
- Un uso improprio può portare a danni all'arma da fuoco o a infortuni personali.

- **Evitare i Pericoli:**

- Maneggia sempre la spazzola per canne con attenzione.
- Usa occhiali protettivi per prevenire infortuni da detriti volanti durante la pulizia.
- Segui tutti i protocolli di sicurezza delle armi da fuoco quando pulisci o manutieni la tua arma.
- Non applicare forza eccessiva durante l'uso della spazzola per canne per evitare di danneggiare l'arma da fuoco.

Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

- **Installazione:**

1. Seleziona la spazzola per canne appropriata per il calibro della tua arma da fuoco (Calibro 28).
2. Fissa saldamente la spazzola per canne a una barra di pulizia o a un manico.

- **Uso:**

1. Assicurati che l'arma da fuoco sia scarica e puntata in una direzione sicura.
2. Inserisci la spazzola per canne nella camera dell'arma da fuoco.
3. Spingi delicatamente la spazzola attraverso il canne dall camera alla volata.
4. Ripeti il processo secondo necessità per rimuovere residui e detriti.
5. Dopo la pulizia, rimuovi la spazzola e pulisci eventuali residui rimasti dall'arma da fuoco.

- **Cura PostUso:**

- Pulisci la spazzola per canne dopo ogni utilizzo per mantenerne l'efficacia.
- Conserva la spazzola per canne in un luogo asciutto, lontano da umidità e calore.

Istruzioni per lo Smaltimento

- Smaltisci eventuali spazzole per canne danneggiate o usurate in conformità con le normative locali.
- Non smaltire le spazzole per canne in un modo che possa rappresentare un pericolo per gli altri.

Informazioni di Contatto per Ulteriore Supporto

Per qualsiasi domanda sulla sicurezza o ulteriori informazioni riguardanti la Spazzola in Bronzo per Canne Tipton, ti preghiamo di fare riferimento ai dettagli di contatto del produttore forniti sulla confezione o nella documentazione del prodotto.

Seguendo queste linee guida e istruzioni, puoi garantire un uso sicuro ed efficace della Spazzola in Bronzo per Canne Tipton. Grazie per aver dato priorità alla sicurezza nelle tue pratiche di manutenzione delle armi da fuoco.

Tipton Shotgun Bronze Bore Brush

Sikkerhetsinstruksjonsguide

Introduksjon

Takk for at du valgte Tipton Shotgun Bronze Bore Brush, 3 pk. Dette produktet er designet for å hjelpe deg med å opprettholde renheten og ytelsen til ditt våpen. For å sikre trygg og effektiv bruk, vennligst les og følg de følgende sikkerhetsinstruksjonene.

Generelle sikkerhetsretningslinjer

- Bruk alltid borebørsten i samsvar med produsentens instruksjoner.
- Hold borebørsten utenfor rekkevidde for barn og sårbare individer.
- Inspiser borebørsten før hver bruk for tegn på slitasje eller skade.
- Ikke bruk borebørsten på noe våpen som er ladd eller har ammunisjon til stede.
- Sørg for at arbeidsområdet ditt er rent og fritt for hindringer eller farer.
- Kasser eventuelle ødelagte eller slitte børster på riktig måte for å forhindre skade.

Spesifikke sikkerhetstiltak for bruk

- **Fareidentifikasjon:**
 - Borebørsten kan ha skarpe børstehår som kan forårsake skade hvis den håndteres feil.
 - Feil bruk kan føre til skade på våpenet eller personskader.
- **Unngåelse av farer:**
 - Håndter borebørsten alltid med forsiktighet.
 - Bruk vernebriller for å forhindre skade fra flygende rusk under rengjøring.
 - Følg alle våpensikkerhetsprosedyrer når du rengjør eller vedlikeholder ditt våpen.
 - Ikke påfør overdreven kraft når du bruker borebørsten for å unngå å skade våpenet.

Instruksjoner for installasjon og bruk

- **Installasjon:**
 1. Velg den passende borebørsten for kaliberen til ditt våpen (28 Gauge).
 2. Fest borebørsten til en rengjøringsstang eller håndtak på en sikker måte.
- **Bruk:**
 1. Sørg for at våpenet er uladd og pek i en sikker retning.
 2. Sett borebørsten inn i kammeret på våpenet.
 3. Skyv forsiktig børsten gjennom løpet fra kammeret til munningen.
 4. Gjenta prosessen etter behov for å fjerne avleiringer og rusk.
 5. Etter rengjøring, fjern børsten og rengjør eventuell gjenværende rester fra våpenet.
- **Etter bruk pleie:**
 - Rengjør borebørsten etter hver bruk for å opprettholde effektiviteten.
 - Oppbevar borebørsten på et tørt sted, borte fra fuktighet og varme.

Avfallsinstruksjoner

- Kasser eventuelle skadde eller slitte borebørster i samsvar med lokale forskrifter.
- Ikke kast borebørster på en måte som kan utgjøre en fare for andre.

Kontaktinformasjon for videre støtte

For eventuelle sikkerhetsspørsmål eller ytterligere informasjon om Tipton Shotgun Bronze Bore Brush, vennligst referer til produsentens kontaktopplysninger som er oppgitt på emballasjen eller produktdokumentasjonen.

Ved å følge disse retningslinjene og instruksjonene kan du sikre trygg og effektiv bruk av Tipton Shotgun Bronze Bore Brush. Takk for at du prioriterer sikkerhet i dine våpenvedlikeholdsprosedyrer.

Instrukcja bezpieczeństwa dla szczotek mosiężnych Tipton Shotgun Bore Brush

Wprowadzenie

Szczotki mosiężne Tipton Shotgun Bore Brush są niezbędnym narzędziem do czyszczenia broni palnej. Niniejsza instrukcja bezpieczeństwa ma na celu zapewnienie bezpiecznego użytkowania produktu oraz zminimalizowanie ryzyka związanego z jego używaniem. Prosimy o dokładne zapoznanie się z poniższymi informacjami.

Ogólne zasady bezpieczeństwa

- Przechowuj produkt w miejscu niedostępnym dla dzieci.
- Używaj produktu tylko zgodnie z jego przeznaczeniem.
- Regularnie sprawdzaj stan szczotek przed użyciem; nie używaj uszkodzonych szczotek.
- Unikaj kontaktu z wilgocią, aby zapobiec korozji.
- Zawsze stosuj odpowiednie środki ochrony osobistej, takie jak rękawice, podczas czyszczenia broni.
- Zgłaszaj wszelkie niebezpieczne produkty i wypadki odpowiednim organom.

Specyficzne środki ostrożności przy użyciu

- Używaj szczotek mosiężnych tylko do czyszczenia luf broni palnej.
- Nie używaj szczotek w sposób, który może spowodować uszkodzenie broni.
- Nie pozostawiaj szczotek w lufie na dłużej niż to konieczne.
- Zachowaj szczególną ostrożność, aby nie dopuścić do zacięcia broni podczas czyszczenia.
- Upewnij się, że broń jest rozładowana przed rozpoczęciem czyszczenia.

Instrukcje dotyczące instalacji i użytkowania

1. Przygotowanie do czyszczenia:

- Upewnij się, że broń jest całkowicie rozładowana.
- Zgromadź wszystkie potrzebne materiały: szczotki, środki czyszczące, rękawice i szmatki.

2. Użycie szczotki:

- Włóż szczotkę do lufy broni.
- Wykonuj ruchy w przód i w tył, aby skutecznie usunąć zanieczyszczenia.
- Po zakończeniu czyszczenia, wyjmij szczotkę z lufy.

3. Czyszczenie po użyciu:

- Dokładnie oczyść szczotki z resztek środka czyszczącego.
- Osusz szczotki przed przechowywaniem.

Instrukcje dotyczące utylizacji

- Utylizuj zużyte szczotki zgodnie z lokalnymi przepisami dotyczącymi odpadów.
- Nie wrzucaj szczotek do ognia ani nie zostawiaj ich w miejscach, gdzie mogą stanowić zagrożenie.

Informacje kontaktowe w celu uzyskania dalszego wsparcia

W przypadku pytań dotyczących produktu lub zgłoszeń dotyczących bezpieczeństwa, prosimy o kontakt z odpowiednim punktem wsparcia w Twoim kraju.

Zachowanie ostrożności i przestrzeganie powyższych instrukcji pomoże zapewnić bezpieczne korzystanie z szczotek mosiężnych Tipton Shotgun Bore Brush. Dziękujemy za wybór naszego produktu.

Tipton Shotgun Bronze Bore Brush

Turvallisuusohjeet

Johdanto

Tipton Shotgun Bronze Bore Brush on suunniteltu aseiden puhdistukseen ja ylläpitoon. Tämän oppaan tarkoituksena on varmistaa, että käytät tuotetta turvallisesti ja tehokkaasti. Noudata alla olevia turvallisuusohjeita ja käyttöohjeita varmistaaksesi turvallisen kokemuksen.

Yleiset turvallisuusohjeet

- Varmista, että tuote on tarkoitettu vain aikuisille, ja että lapset eivät pääse käsiksi siihen.
- Käytä tuotetta vain sen tarkoitettuun käyttötarkoitukseen.
- Tarkista tuote ennen käyttöä mahdollisten vaurioiden varalta. Älä käytä vaurioitunutta tuotetta.
- Säilytä tuote kuivassa ja viileässä paikassa, poissa suorasta auringonvalosta.
- Pidä tuote poissa lasten ulottuvilta.
- Ilmoita kaikista vaarallisista tuotteista tai onnettomuuksista viranomaisille.

Erityiset turvallisuusvarotoimet käytössä

- Käytä suojakäsineitä ja suojalaseja puhdistuksen aikana.
- Varmista, että ase on tyhjennetty ja turvallinen ennen puhdistusta.
- Älä käytä liikaa voimaa harjattaessa, jotta et vaurioita asetta.
- Vältä liuottimien tai kemikaalien käyttöä, jotka eivät ole yhteensopivia tuotteen kanssa.
- Varmista, että työskentelet hyvin valaistussa tilassa.

Asennus ja käyttöohjeet

1. **Valmistelu:** Varmista, että ase on tyhjennetty ja turvallinen.
2. **Harjan käyttö:**
 - Valitse oikea kaliiperi (28 Gauge) harja.
 - Kiinnitä harja puhdistusvarteeseen.
 - Aseta harja piippuun varovasti.
 - Harjaa piippua kevyesti edestakaisin.
3. **Puhdistus:**
 - Käytä harjaa, kunnes piippu on puhdas.
 - Tarkista piippu puhdistuksen jälkeen varmistaaksesi, ettei siinä ole jäämiä.
4. **Viimeistely:** Poista harja varovasti piipusta ja puhdista se huolellisesti käytön jälkeen.

Hävittämisohejeet

- Hävitä käytetty harja paikallisten jätteiden käsittelyohjeiden mukaisesti.
- Älä hävitä tuotetta kotitalousjätteen mukana, jos se sisältää vaarallisia materiaaleja.

Lisätietoja ja tuki

Jos sinulla on kysymyksiä tai tarvitset lisätietoja, ota yhteyttä valmistajaan tai jälleenmyyjään. Varmista, että sinulla on tuote mukana, kun otat yhteyttä.

Noudattamalla näitä ohjeita voit varmistaa turvallisen ja tehokkaan käyttökokemuksen Tipton Shotgun Bronze Bore Brushin kanssa. Muista aina tarkistaa ajankohtaiset varoitukset ja muistutukset EU:n Safety Gate järjestelmästä.

Säkerhetsinstruktioner för Tipton Shotgun Bronze Bore Brush, 3 pk

Introduktion

Tack för att du valt Tipton Shotgun Bronze Bore Brush. Dessa borstar är oundgängliga för alla dina behov av vapenrengöring. För att säkerställa en säker och effektiv användning av produkten, vänligen läs och följ dessa säkerhetsinstruktioner noggrant.

Allmänna säkerhetsriktlinjer

- Använd produkten endast för avsett syfte, vilket är rengöring av vapens borrhål.
- Följ alltid tillverkarens instruktioner för användning.
- Håll produkten utom räckhåll för barn och sårbara grupper.
- Kontrollera produkten regelbundet för tecken på slitage eller skador.
- Rapportera eventuella osäkra produkter eller olyckor till relevanta myndigheter.

Specifika säkerhetsåtgärder för användning

- Använd skyddsglasögon när du rengör ditt vapen för att skydda ögonen från skräp.
- Använd handskar för att skydda händerna från kemikalier och skräp.
- Rengör alltid vapnet i ett välventilerat område för att undvika inandning av skadliga ångor.
- Undvik att använda produkten på vapen som är laddade. Se alltid till att vapnet är avsäkrat innan rengöring.
- Förvara produkten på en säker plats när den inte används.

Instruktioner för installation och användning

1. Förberedelse:

- Kontrollera att vapnet är avsäkrat.
- Samla alla nödvändiga rengöringsverktyg och material.

2. Användning:

- Sätt in borsten i borrhålet på vapnet.
- Rör borsten fram och tillbaka för att avlägsna skräp och smuts.
- Rengör borsten efter användning för att förlänga livslängden.

3. Efter användning:

- Inspektera borsten för slitage.
- Förvara borsten på en torr och säker plats.

Avfallshanteringsinstruktioner

- Kassera använda borstar enligt lokala riktlinjer för avfallshantering.
- Återvinn material där det är möjligt.
- Undvik att slänga borstar i naturen eller på olämpliga platser.

Kontaktinformation för vidare stöd

För frågor eller säkerhetsinquiries, vänligen kontakta den lokala återförsäljaren eller tillverkaren. Se till att ha produktens information till hands för snabbare hjälp.

Tack för att du använder Tipton Shotgun Bronze Bore Brush. Genom att följa dessa säkerhetsinstruktioner bidrar du till en säker och effektiv användning av produkten.

Návod k bezpečnému používání kartáčů na hlavně Tipton Shotgun Bronze Bore Brush

Úvod

Děkujeme, že jste si zakoupili kartáče na hlavně Tipton Shotgun Bronze Bore Brush. Tento produkt je navržen pro údržbu vašich zbraní a je vyroben z vysoce kvalitních materiálů. Abychom zajistili bezpečné používání, prosím, přečtěte si následující pokyny a doporučení.

Obecné bezpečnostní pokyny

- Před použitím produktu se ujistěte, že jste si přečetli a pochopili všechny pokyny.
- Udržujte produkt mimo dosah dětí a zranitelných osob.
- Kontrolujte výrobek před každým použitím na poškození nebo opotřebení.
- Používejte produkt pouze k určenému účelu.
- Zajistěte, aby byl produkt používán v dobře osvětleném prostoru.

Specifická bezpečnostní opatření pro použití

- Vždy noste ochranné brýle při čištění zbraní, abyste chránili oči před možnými úlomky.
- Před použitím kartáče se ujistěte, že je zbraň vybitá.
- Nikdy nepoužívejte kartáč s nadměrnou silou, abyste se vyhnuli poškození hlavně.
- Pokud se kartáč zlomí nebo poškodí, přestaňte ho používat a zlikvidujte ho správně.

Pokyny pro instalaci a používání

1. **Příprava:** Ujistěte se, že máte potřebné nástroje a pracovní prostor.
2. **Použití kartáče:**
 - Vložte kartáč do hlavně zbraně.
 - Pomalu a opatrně otáčejte kartáčem, abyste odstranili nečistoty a zbytky.
 - Po použití důkladně vyčistěte hlavně a zkontrolujte, zda nejsou žádné zbytky kartáče.
3. **Údržba:** Po každém použití důkladně vyčistěte kartáč a uložte ho na suchém místě.

Pokyny pro likvidaci

- Kartáče na hlavně Tipton Shotgun Bronze Bore Brush zlikvidujte v souladu s místními předpisy o odpadech.
- Pokud je kartáč poškozený, zabalte ho do pevného materiálu a zlikvidujte ho, abyste zabránili zranění.

Kontaktní informace pro další podporu

Pro jakékoli dotazy ohledně bezpečnosti nebo použití produktu se obraťte na místní prodejce nebo výrobce. Všechny produkty musí mít kontaktní údaje pro dotazy o bezpečnosti v rámci EU.

Udržujte si aktuální informace o případných výzvách k vrácení výrobků prostřednictvím platformy Safety Gate Evropské unie. Pokud zaznamenate jakékoli nebezpečné produkty, neváhejte je hlásit příslušným orgánům.

Děkujeme za váš nákup a přejeme vám bezpečné a efektivní používání našich produktů.