

Cleaning Picks

Here is a clever idea that belongs in every cleaning kit, Gun Cleaning Picks. This set of four picks with different configurations on each end provide eight different combinations to get into those tight, hard-to-reach places. One set is made of high-strength polymer so they will not scratch the finest surface. The other set is made of stainless steel.

NO IMAGE
AVAILABLE

Attributes

- Name: Cleaning Picks
- Manufacturer: TIPTON
- Product no.: EU1001139
- Mfr. No.: 549864
- Delivery weight: 0.091kg
- UPC: 661120330301

Table of Contents

- [Startpage](#)
- [Deutsch: Sicherheitshinweise für Tipton Cleaning Picks](#)
- [English: Tipton Cleaning Picks Safety Instructions](#)
- [Español: Guía de Instrucciones de Seguridad para los Tipton Cleaning Picks](#)
- [Français: Instructions de sécurité pour les Tipton Cleaning Picks](#)
- [Italiano: Istruzioni di Sicurezza per Tipton Cleaning Picks](#)
- [Norsk: Tipton Cleaning Picks Sikkerhetsinstruksjoner](#)
- [Polski: Instrukcja Bezpieczeństwa Produktu: Picks do czyszczenia Tipton](#)
- [Suomi: Tipton Cleaning Picks Turvallisuusohjeet](#)
- [Svenska: Säkerhetsinstruktioner för Tipton Cleaning Picks](#)
- [Český: Návod na bezpečné používání čisticích picků Tipton](#)

Sicherheitshinweise für Tipton Cleaning Picks

Einführung

Willkommen zu den Sicherheitshinweisen für die Tipton Cleaning Picks. Dieses Produkt ist für die Reinigung von schwer zugänglichen Stellen konzipiert und besteht aus zwei verschiedenen Materialien. Um sicherzustellen, dass Sie die Picks sicher und effektiv verwenden, haben wir diese Anleitung erstellt.

Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

- Achten Sie darauf, die Picks nur für den vorgesehenen Zweck zu verwenden.
- Halten Sie die Picks außerhalb der Reichweite von Kindern.
- Verwenden Sie die Picks nicht, wenn sie beschädigt oder abgenutzt sind.
- Überprüfen Sie regelmäßig die Picks auf Risse oder andere Beschädigungen.
- Melden Sie unsichere Produkte oder Unfälle an die zuständigen Behörden.

Spezifische Sicherheitsvorkehrungen für die Verwendung

- Verwenden Sie die Picks mit Vorsicht, um Verletzungen zu vermeiden.
- Vermeiden Sie den Kontakt mit scharfen Kanten oder anderen potenziellen Gefahren während der Verwendung.
- Tragen Sie bei Bedarf Schutzhandschuhe, um Ihre Hände zu schützen.
- Verwenden Sie die Picks nicht in feuchten oder nassen Umgebungen, um ein Verrutschen zu vermeiden.
- Achten Sie darauf, dass die Picks nicht in die falsche Richtung gedrückt werden, um Brüche oder Verletzungen zu vermeiden.

Anweisungen für Installation und Verwendung

1. Vorbereitung:

- Stellen Sie sicher, dass der Bereich, in dem Sie arbeiten, sauber und gut beleuchtet ist.
- Überprüfen Sie die Picks auf Beschädigungen, bevor Sie mit der Verwendung beginnen.

2. Verwendung der Picks:

- Wählen Sie den passenden Pick für die zu reinigende Stelle.
- Führen Sie den Pick vorsichtig in den engen Bereich ein und verwenden Sie ihn, um Schmutz oder Ablagerungen zu entfernen.
- Arbeiten Sie langsam und vorsichtig, um Beschädigungen an Oberflächen zu vermeiden.

3. Nach der Verwendung:

- Reinigen Sie die Picks nach der Verwendung mit Wasser und Seife.
- Lassen Sie die Picks vollständig trocknen, bevor Sie sie lagern.

Entsorgungsanweisungen

- Entsorgen Sie beschädigte oder abgenutzte Picks gemäß den örtlichen Vorschriften für Kunststoff und Metallabfälle.
- Achten Sie darauf, dass die Picks nicht in die Umwelt gelangen.

Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

Für weitere Informationen oder bei Fragen zur Sicherheit Ihrer Tipton Cleaning Picks wenden Sie sich bitte an die zuständige Stelle in Ihrem Land.

Vielen Dank, dass Sie sich für die Tipton Cleaning Picks entschieden haben. Ihre Sicherheit ist uns wichtig!

Tipton Cleaning Picks Safety Instructions

Introduction

Thank you for choosing Tipton Cleaning Picks. These cleaning picks are designed to help you effectively clean hard-to-reach areas without damaging surfaces. Please read this safety instruction guide carefully to ensure safe and proper use of the product.

General Safety Guidelines

- Always use the cleaning picks as intended. Misuse can lead to injury or damage.
- Keep the cleaning picks out of reach of children. They are not toys and can pose a choking hazard.
- Inspect the cleaning picks before use. Do not use if they are damaged or broken.
- Store the cleaning picks in a safe place after use to prevent accidents.
- Report any unsafe products or accidents to the appropriate authorities.

Specific Safety Precautions for Use

• High-Strength Polymer Picks:

- These picks are designed to not scratch surfaces. However, always test on a small area first.
- Avoid using excessive force, as this may cause the pick to break.

• Stainless Steel Picks:

- Handle with care to avoid cuts or punctures.
- Do not use on soft or delicate surfaces that may be scratched.

• General Precautions:

- Do not use the cleaning picks for purposes other than cleaning.
- Avoid contact with moisture when storing, as this may lead to rust on stainless steel picks.

Instructions for Installation and Usage

1. Select the Appropriate Pick:

- Choose the pick that best fits the area you need to clean. Each pick has a different configuration suitable for various tasks.

2. Using the Pick:

- Gently insert the pick into the area you wish to clean.
- Use a light, steady pressure to dislodge dirt or debris. Avoid forcing the pick into tight spaces.

3. Cleaning After Use:

- After use, clean the picks with a damp cloth to remove any residue.
- Dry thoroughly before storing to prevent moisture-related damage.

4. Storage:

- Store the cleaning picks in a dry place, preferably in a protective case to avoid damage and maintain cleanliness.

Disposal Instructions

- Dispose of the cleaning picks responsibly. If they become damaged or unusable, follow local regulations for disposal of plastic and metal products.
- Recycle the picks if possible, according to local recycling guidelines.

Contact Information for Further Support

For any inquiries or concerns regarding the safety or use of Tipton Cleaning Picks, please refer to the contact information provided on the product packaging or visit the manufacturer's website.

Thank you for choosing Tipton Cleaning Picks. We hope you enjoy using them safely and effectively.

Guía de Instrucciones de Seguridad para los Tipton Cleaning Picks

Introducción

Gracias por elegir los Tipton Cleaning Picks. Este conjunto de herramientas está diseñado para facilitar la limpieza de áreas difíciles de alcanzar. Para garantizar un uso seguro y eficaz, es importante seguir las pautas de seguridad y las instrucciones de uso que se presentan a continuación.

Directrices Generales de Seguridad

- Asegúrate de utilizar los Cleaning Picks únicamente para su propósito previsto: la limpieza de armas de fuego.
- Mantén los Cleaning Picks fuera del alcance de los niños. No son juguetes y pueden causar lesiones si se utilizan incorrectamente.
- Inspecciona los Cleaning Picks antes de cada uso para asegurarte de que no estén dañados o desgastados.
- Utiliza los Cleaning Picks en un área bien iluminada para evitar accidentes.
- No utilices los Cleaning Picks en superficies que no sean adecuadas para su uso, ya que pueden rayar o dañar otros materiales.

Precauciones de Seguridad Específicas para el Uso

- Utiliza el extremo adecuado del Cleaning Pick para el área que deseas limpiar. Cada extremo tiene una configuración diferente para facilitar el acceso a espacios reducidos.
- Evita aplicar demasiada fuerza al usar los Cleaning Picks, ya que esto puede causar que se rompan o se deslicen, lo que podría resultar en lesiones.
- No utilices los Cleaning Picks si están húmedos o mojados, ya que esto puede afectar tu agarre y aumentar el riesgo de accidentes.
- Mantén los Cleaning Picks limpios y secos después de cada uso para asegurar su longevidad y eficacia.

Instrucciones para la Instalación y Uso

1. Preparación:

- Reúne todos los materiales necesarios antes de comenzar la limpieza.
- Asegúrate de que el área de trabajo esté libre de obstrucciones.

2. Uso de los Cleaning Picks:

- Selecciona el Cleaning Pick adecuado según la configuración necesaria para la limpieza.
- Inserta el extremo del Cleaning Pick en el área que deseas limpiar con cuidado.
- Realiza movimientos suaves y controlados para evitar dañar las superficies.
- Limpia el área hasta que esté completamente libre de residuos.

3. Almacenamiento:

- Guarda los Cleaning Picks en un lugar seco y seguro después de su uso.
- Evita dejar los Cleaning Picks expuestos a la luz solar directa o a temperaturas extremas.

Instrucciones de Eliminación

- Cuando ya no necesites los Cleaning Picks, deséchalos de manera responsable.
- Si los Cleaning Picks están dañados, considera reciclar el material si es posible.
- Consulta las regulaciones locales sobre la eliminación de productos de plástico y metal.

Información de Contacto para Soporte Adicional

Para cualquier consulta relacionada con la seguridad de los productos o para reportar un producto defectuoso, por favor, contacta al punto de contacto de la UE correspondiente. Asegúrate de tener a mano el número de lote y cualquier otra información relevante sobre el producto.

Recuerda siempre seguir estas instrucciones para garantizar un uso seguro y efectivo de tus Tipton Cleaning Picks. ¡Gracias por tu atención y disfruta de una limpieza segura!

Instructions de sécurité pour les Tipton Cleaning Picks

Introduction

Merci d'avoir choisi les Tipton Cleaning Picks. Ces picks de nettoyage sont conçus pour t'aider à nettoyer efficacement les zones difficiles d'accès sans endommager les surfaces. Veuillez lire ce guide d'instructions de sécurité attentivement pour garantir une utilisation sûre et appropriée du produit.

Lignes directrices générales de sécurité

- Utilise toujours les cleaning picks comme prévu. Un mauvais usage peut entraîner des blessures ou des dommages.
- Garde les cleaning picks hors de portée des enfants. Ce ne sont pas des jouets et peuvent poser un risque d'étouffement.
- Inspecte les cleaning picks avant utilisation. Ne les utilise pas s'ils sont endommagés ou cassés.
- Range les cleaning picks dans un endroit sûr après utilisation pour prévenir les accidents.
- Signale tout produit dangereux ou tout accident aux autorités compétentes.

Précautions de sécurité spécifiques à l'utilisation

- **Picks en polymère haute résistance :**
 - Ces picks sont conçus pour ne pas rayer les surfaces. Cependant, teste toujours sur une petite zone d'abord.
 - Évite d'appliquer une force excessive, car cela pourrait faire casser le pick.
- **Picks en acier inoxydable :**
 - Manipule avec soin pour éviter les coupures ou les perforations.
 - Ne les utilise pas sur des surfaces douces ou délicates qui pourraient être rayées.
- **Précautions générales :**
 - Ne pas utiliser les cleaning picks à d'autres fins que le nettoyage.
 - Évite le contact avec l'humidité lors du stockage, car cela peut entraîner de la rouille sur les picks en acier inoxydable.

Instructions d'installation et d'utilisation

1. Choisir le pick approprié :

- Choisis le pick qui convient le mieux à la zone que tu souhaites nettoyer. Chaque pick a une configuration différente adaptée à diverses tâches.

2. Utiliser le pick :

- Insère doucement le pick dans la zone que tu souhaites nettoyer.
- Utilise une pression légère et constante pour déloger la saleté ou les débris. Évite de forcer le pick dans des espaces étroits.

3. Nettoyage après utilisation :

- Après utilisation, nettoie les picks avec un chiffon humide pour enlever tout résidu.
- Sècheles soigneusement avant de les ranger pour éviter les dommages liés à l'humidité.

4. Stockage :

- Range les cleaning picks dans un endroit sec, de préférence dans un étui de protection pour éviter les dommages et maintenir la propreté.

Instructions de disposition

- Dispose des cleaning picks de manière responsable. S'ils deviennent endommagés ou inutilisables, suis les réglementations locales pour l'élimination des produits en plastique et en métal.
- Recycle les picks si possible, selon les directives de recyclage locales.

Informations de contact pour un soutien supplémentaire

Pour toute question ou préoccupation concernant la sécurité ou l'utilisation des Tipton Cleaning Picks, consulte les informations de contact fournies sur l'emballage du produit ou visite le site web du fabricant.

Merci d'avoir choisi les Tipton Cleaning Picks. Nous espérons que tu les utiliseras en toute sécurité et efficacement.

Istruzioni di Sicurezza per Tipton Cleaning Picks

Introduzione

Grazie per aver scelto i Tipton Cleaning Picks. Questi strumenti di pulizia sono progettati per aiutarti a pulire efficacemente le aree difficili da raggiungere senza danneggiare le superfici. Ti preghiamo di leggere attentamente questa guida alle istruzioni di sicurezza per garantire un uso sicuro e corretto del prodotto.

Linee Guida Generali di Sicurezza

- Utilizza sempre i cleaning picks come previsto. Un uso improprio può portare a infortuni o danni.
- Tieni i cleaning picks fuori dalla portata dei bambini. Non sono giocattoli e possono rappresentare un rischio di soffocamento.
- Controlla i cleaning picks prima dell'uso. Non utilizzarli se sono danneggiati o rotti.
- Riponi i cleaning picks in un luogo sicuro dopo l'uso per prevenire incidenti.
- Segnala eventuali prodotti non sicuri o incidenti alle autorità competenti.

Precauzioni di Sicurezza Specifiche per l'Uso

- **Picks in Polimero ad Alta Resistenza:**

- Questi picks sono progettati per non graffiare le superfici. Tuttavia, testa sempre su una piccola area prima dell'uso.
- Evita di applicare una forza eccessiva, poiché questo potrebbe far rompere il pick.

- **Picks in Acciaio Inossidabile:**

- Maneggia con cura per evitare tagli o punture.
- Non utilizzare su superfici morbide o delicate che potrebbero graffiarsi.

- **Precauzioni Generali:**

- Non utilizzare i cleaning picks per scopi diversi dalla pulizia.
- Evita il contatto con l'umidità durante la conservazione, poiché potrebbe causare ruggine sui picks in acciaio inossidabile.

Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

1. Seleziona il Pick Appropriato:

- Scegli il pick che meglio si adatta all'area che desideri pulire. Ogni pick ha una configurazione diversa adatta a vari compiti.

2. Utilizzo del Pick:

- Inserisci delicatamente il pick nell'area che desideri pulire.
- Utilizza una pressione leggera e costante per staccare sporco o detriti. Evita di forzare il pick in spazi ristretti.

3. Pulizia Dopo l'Uso:

- Dopo l'uso, pulisci i picks con un panno umido per rimuovere eventuali residui.
- Asciuga accuratamente prima di riporre per prevenire danni legati all'umidità.

4. Conservazione:

- Riponi i cleaning picks in un luogo asciutto, preferibilmente in un contenitore protettivo per evitare danni e mantenere la pulizia.

Istruzioni per lo Smaltimento

- Smaltisci i cleaning picks in modo responsabile. Se diventano danneggiati o inutilizzabili, segui le normative locali per lo smaltimento di prodotti in plastica e metallo.
- Ricicla i picks se possibile, secondo le linee guida locali sul riciclaggio.

Informazioni di Contatto per Ulteriore Supporto

Per qualsiasi domanda o preoccupazione riguardante la sicurezza o l'uso dei Tipton Cleaning Picks, ti preghiamo di fare riferimento alle informazioni di contatto fornite sulla confezione del prodotto o di visitare il sito web del produttore.

Grazie per aver scelto i Tipton Cleaning Picks. Speriamo che tu possa utilizzarli in modo sicuro ed efficace.

Tipton Cleaning Picks Sikkerhetsinstruksjoner

Introduksjon

Takk for at du valgte Tipton Cleaning Picks. Disse rengjøringspinnene er designet for å hjelpe deg med effektiv rengjøring av vanskelig tilgjengelige områder uten å skade overflater. Vennligst les denne sikkerhetsinstruksjonsguiden nøye for å sikre trygg og korrekt bruk av produktet.

Generelle sikkerhetsretningslinjer

- Bruk alltid rengjøringspinnene som tiltenkt. Feil bruk kan føre til skader eller ødeleggelser.
- Hold rengjøringspinnene utenfor rekkevidde for barn. De er ikke leker og kan utgjøre en kvelningsfare.
- Inspiser rengjøringspinnene før bruk. Ikke bruk dem hvis de er skadet eller ødelagt.
- Oppbevar rengjøringspinnene på et trygt sted etter bruk for å forhindre ulykker.
- Rapport eventuelle usikre produkter eller ulykker til de relevante myndighetene.

Spesifikke sikkerhetstiltak for bruk

- **Høystyrke polymerpinner:**

- Disse pinnene er designet for ikke å ripe opp overflater. Test alltid på et lite område først.
- Unngå å bruke overdreven kraft, da dette kan føre til at pinnen knekker.

- **Rustfrie stålpinner:**

- Håndter med forsiktighet for å unngå kutt eller punktering.
- Ikke bruk på myke eller delikate overflater som kan bli riper.

- **Generelle forholdsregler:**

- Ikke bruk rengjøringspinnene til formål annet enn rengjøring.
- Unngå kontakt med fuktighet når de oppbevares, da dette kan føre til rust på rustfrie stålpinner.

Instruksjoner for installasjon og bruk

1. Velg riktig pinne:

- Velg pinnen som passer best til området du ønsker å rengjøre. Hver pinne har en annen konfigurasjon som passer til ulike oppgaver.

2. Bruk pinnen:

- Sett forsiktig pinnen inn i området du ønsker å rengjøre.
- Bruk lett, jevn trykk for å løsne smuss eller rusk. Unngå å tvinge pinnen inn i trange områder.

3. Rengjøring etter bruk:

- Etter bruk, rengjør pinnene med en fuktig klut for å fjerne eventuelle rester.
- Tørk grundig før oppbevaring for å forhindre fuktighetsrelaterte skader.

4. Oppbevaring:

- Oppbevar rengjøringspinnene på et tørt sted, helst i en beskyttende boks for å unngå skader og opprettholde renhet.

Avfallsinstruksjoner

- Kaste rengjøringspinnene ansvarlig. Hvis de blir skadet eller ubrukelige, følg lokale forskrifter for avhending av plast og metallprodukter.
- Resirkuler pinnene hvis mulig, i henhold til lokale resirkuleringsretningslinjer.

Kontaktinformasjon for videre støtte

For eventuelle forespørsel eller bekymringer angående sikkerheten eller bruken av Tipton Cleaning Picks, vennligst se kontaktinformasjonen som er oppgitt på produktemballasjen eller besøk produsentens nettsted.

Takk for at du valgte Tipton Cleaning Picks. Vi håper du får glede av å bruke dem trygt og effektivt.

Instrukcja Bezpieczeństwa Produktu: Picks do czyszczenia Tipton

Wprowadzenie

Dziękujemy za zakup Picks do czyszczenia Tipton. Ten produkt został zaprojektowany z myślą o skutecznym i bezpiecznym czyszczeniu broni. Prosimy o dokładne zapoznanie się z poniższymi wskazówkami bezpieczeństwa, aby zapewnić sobie i innym bezpieczeństwo podczas użytkowania.

Ogólne wytyczne dotyczące bezpieczeństwa

- Używaj Picks do czyszczenia wyłącznie zgodnie z przeznaczeniem.
- Przechowuj produkt w miejscu niedostępnym dla dzieci.
- Sprawdzaj regularnie stan narzędzi, aby upewnić się, że nie są uszkodzone.
- Unikaj używania narzędzi w sposób, który może prowadzić do ich uszkodzenia lub złamania.

Szczególne środki ostrożności przy użyciu

- Zawsze używaj Picks do czyszczenia w dobrze oświetlonym miejscu.
- Używaj narzędzi tylko na zimnych i czystych powierzchniach broni.
- Nie stosuj nadmiernej siły podczas czyszczenia, aby uniknąć uszkodzenia narzędzi i broni.
- Zachowaj ostrożność podczas pracy w pobliżu ruchomych części broni.

Instrukcje dotyczące instalacji i użytkowania

1. Przygotowanie do użycia:

- Upewnij się, że broń jest rozładowana i bezpieczna do czyszczenia.
- Wybierz odpowiedni Picks do czyszczenia w zależności od obszaru, który chcesz wyczyścić.

2. Czyszczenie:

- Włóż wybrany Picks do czyszczenia w odpowiedni otwór lub szczelinę.
- Delikatnie przesuwaj narzędzie w przód i w tył, aby usunąć zanieczyszczenia.
- Po zakończeniu czyszczenia, usuń narzędzie i sprawdź, czy nie pozostały żadne resztki.

3. Przechowywanie:

- Po użyciu, umyj Picks do czyszczenia wodą z mydłem i osusz przed przechowaniem.
- Przechowuj narzędzia w suchym miejscu, z dala od źródeł ciepła.

Instrukcje dotyczące utylizacji

- Narzędzia wykonane z wysokowytrzymałego polimeru można utylizować w ogólnych odpadach.
- Narzędzia ze stali nierdzewnej można oddać do punktu zbiórki metali.
- Upewnij się, że wszystkie odpady są utylizowane zgodnie z lokalnymi przepisami dotyczącymi odpadów.

Informacje kontaktowe w celu uzyskania dalszego wsparcia

W przypadku pytań lub wątpliwości dotyczących bezpieczeństwa produktu, skontaktuj się z lokalnym punktem kontaktowym w UE. Zachęcamy do zgłaszania wszelkich niebezpiecznych produktów lub incydentów odpowiednim władzom, a także do sprawdzania aktualizacji dotyczących wycofania produktów na platformie Safety Gate UE.

Dziękujemy za wybór Picks do czyszczenia Tipton. Przestrzeganie powyższych wskazówek pomoże zapewnić bezpieczne i skuteczne użytkowanie.

Tipton Cleaning Picks Turvallisuusohjeet

Johdanto

Tervetuloa Tipton Cleaning Picks tuotteiden turvallisuusohjeisiin. Tämä opas on tarkoitettu varmistamaan, että käytät puhdistusvälineitä turvallisesti ja tehokkaasti. Lue tämä ohje huolellisesti ennen tuotteen käyttöä.

Yleiset turvallisuusohjeet

- Tuote on suunniteltu vain puhdistustarkoituksiin. Älä käytä sitä muuhun kuin siihen tarkoitetuissa sovelluksissa.
- Varmista, että tuote on ehjä ja puhdas ennen käyttöä.
- Säilytä tuote lasten ulottumattomissa.
- Tarkista säännöllisesti, ettei tuotteessa ole vaurioita tai kulumia, jotka voisivat aiheuttaa vaaratilanteita.
- Ilmoita mahdollisista vaarallisista tuotteista tai onnettomuuksista viranomaisille.

Erityiset turvallisuustoimenpiteet käytössä

- Käytä puhdistusvälineitä varovasti, erityisesti tiukoissa tai vaikeasti saavutettavissa paikoissa.
- Vältä liiallista voimaa käyttäessäsi työkaluja, jotta et vahingoita pintoja tai itseäsi.
- Käytä ruostumattomasta teräksestä valmistettuja työkaluja vain niille tarkoitetuissa sovelluksissa.
- Älä käytä työkaluja, jos huomaat vaurioita tai jos ne eivät toimi odotetulla tavalla.

Asennus ja käyttöohjeet

- Ota tuote käyttöön seuraavasti:
 1. Valitse sopiva työkalu puhdistustehtävään.
 2. Varmista, että työkalun pää on puhdas ja ehjä.
 3. Käytä työkalua varovasti, ja vältä liiallista painetta.
 4. Puhdista työkalu käytön jälkeen ja säilytä se kuivassa paikassa.

Hävittämisohteet

- Hävitä käytetyt puhdistusvälineet ympäristöystävällisesti.
- Tarkista paikalliset säädökset ja ohjeet, jotka koskevat muovin ja metallin kierrätystä.
- Älä hävitä tuotetta tavallisessa kotitalousjätteessä, jos se on vaurioitunut tai ei ole enää käyttökelpoinen.

Lisätietoja ja tuki

Jos sinulla on kysymyksiä tai tarvitset lisätietoja, ota yhteyttä valmistajaan tai tarkista verkkosivustolta lisäresursseja. Muista, että turvallisuus on ensisijainen tavoite, ja kysymyksiin vastaaminen voi auttaa varmistamaan turvallisen käyttökokemuksen.

Säkerhetsinstruktioner för Tipton Cleaning Picks

Introduktion

Tack för att du valt Tipton Cleaning Picks. Dessa rengöringsverktyg är utformade för att underlätta rengöring av trånga och svåråtkomliga platser. För att säkerställa en säker och effektiv användning av produkten, vänligen följ dessa säkerhetsinstruktioner noggrant.

Allmänna säkerhetsriktlinjer

- Använd produkten endast för avsett syfte som beskrivs i denna manual.
- Håll produkten utom räckhåll för barn och sårbara grupper.
- Kontrollera produkten för skador innan användning. Använd inte om den är skadad.
- Följ alltid tillverkarens instruktioner för användning och underhåll.
- Rapportera osäkra produkter eller olyckor till relevanta myndigheter.
- Håll dig informerad om eventuella återkallelser via EU:s Safety Gateplattform.

Specifika säkerhetsåtgärder vid användning

- Använd inte Cleaning Picks på känsliga ytor utan att först testa på en liten, osynlig del.
- Undvik att använda för mycket kraft när du rengör för att förhindra skador på ytan eller på verktyget.
- Använd alltid verktygen i en väl upplyst miljö för att säkerställa korrekt användning.
- Förvara verktygen på en säker plats efter användning för att förhindra olyckor.

Instruktioner för installation och användning

1. Förberedelse:

- Kontrollera att du har rätt verktyg för den specifika uppgiften.
- Rengör området där du ska arbeta för att undvika skräp som kan påverka resultatet.

2. Användning:

- Välj det plockverktyg som bäst passar den yta du ska rengöra.
- Använd försiktigt verktyget för att komma åt svåråtkomliga områden.
- Rengör verktyget efter användning för att hålla det i gott skick.

3. Efter användning:

- Inspektera verktygen för skador och rengör dem noggrant.
- Förvara verktygen på en torr och säker plats.

Avfallsinstruktioner

- Avfallshantering av verktygen ska ske enligt lokala bestämmelser.
- Om verktygen är i dåligt skick, överväg att återvinna dem om möjligt.
- Kassera verktygen på ett miljövänligt sätt i enlighet med lokala riktlinjer för plast och metall.

Kontaktinformation för vidare support

För frågor eller ytterligare information, vänligen kontakta den angivna kontaktpunkten i EU för säkerhetsförfrågningar.

Tack för att du följer dessa säkerhetsinstruktioner. Din säkerhet är vår prioritet!

Návod na bezpečné používání čisticích picků Tipton

Úvod

Děkujeme, že jste si zakoupili čisticí picky Tipton. Tento produkt je navržen tak, aby usnadnil čištění zbraní a přístup k těžko dostupným místům. Abychom zajistili vaši bezpečnost a maximální účinnost produktu, prosím, důkladně si přečtěte následující pokyny.

Obecné bezpečnostní pokyny

- Před použitím produktu si pečlivě přečtěte tento návod.
- Udržujte výrobek mimo dosah dětí.
- Používejte výrobek pouze k zamýšlenému účelu.
- Zkontrolujte výrobek na poškození před každým použitím.
- Pokud zjistíte jakékoli poškození, přestaňte výrobek používat a kontaktujte prodejce.

Specifické bezpečnostní opatření při používání

- Při používání čisticích picků se vyvarujte nadměrného tlaku, abyste předešli poškození povrchu zbraně.
- Nikdy nepoužívejte čisticí pick na elektrické nebo elektronické zařízení.
- Při manipulaci s pickem dbejte na to, abyste se vyhnuli kontaktu s pokožkou a očima.
- V případě, že dojde k poranění, okamžitě vyhledejte lékařskou pomoc.

Pokyny pro instalaci a použití

1. Příprava:

- Ujistěte se, že máte čisté pracovní místo.
- Připravte si čisticí prostředky, které hodláte použít spolu s pickem.

2. Použití:

- Vyberte si požadovaný pick podle potřeby.
- Jemně vložte pick do požadované oblasti a používejte pohyby vpřed a vzad k odstranění nečistot.
- Po použití důkladně vyčistěte pick a uložte ho na bezpečné místo.

3. Údržba:

- Po každém použití umyjte pick vodou a mýdlem a nechte oschnout.
- Skladujte pick v suchu, aby se zabránilo korozi.

Pokyny pro likvidaci

- Zbytečné nebo poškozené čisticí picky likvidujte v souladu s místními předpisy o odpadech.
- Pokud si nejste jisti, jak správně likvidovat výrobek, obraťte se na místní úřady nebo recyklační střediska.

Kontaktní informace pro další podporu

Pro jakékoli dotazy nebo obavy týkající se bezpečnosti produktu, doporučujeme kontaktovat prodejce nebo výrobce. Všechny produkty musí mít kontaktní osobu v EU pro dotazy týkající se bezpečnosti.

Děkujeme, že jste si vybrali čisticí picky Tipton. Dodržováním těchto pokynů zajistíte bezpečné a efektivní

používání produktu.