

Maintenance Mats - Tipton Maintenance Mat - 12"x24"

The perfect material to lay on your workbench while cleaning or disassembling firearms. Padded neoprene construction protects firearm finishes while helping keep track of small parts. Excess oils and solvents are absorbed into the mat, keeping the surface clean and dry. The Tipton® Maintenance Mat rolls easily to fit your range box. Hand washable.

NO IMAGE
AVAILABLE

Attributes

- Name: Tipton Maintenance Mat - 12"x24"
- Manufacturer: TIPTON
- Product no.: EU1001143
- Mfr. No.: 602557
- Delivery weight: 0.12kg
- UPC: 661120025573

Table of Contents

- [Startpage](#)
- [Deutsch: Sicherheitshinweise für die Tipton Wartungsmatte 12"x24"](#)
- [English: Tipton Maintenance Mat Safety Instructions](#)
- [Español: Guía de Instrucciones de Seguridad para la Alfombrilla de Mantenimiento Tipton](#)
- [Français: Instructions de Sécurité pour le Tapis d'Entretien Tipton](#)
- [Italiano: Istruzioni di Sicurezza per il Tappetino di Manutenzione Tipton](#)
- [Norsk: Tipton Vedlikeholdsmatte Sikkerhetsinstruksjoner](#)
- [Polski: Instrukcja Bezpieczeństwa Użytkowania Maty Konserwacyjnej Tipton](#)
- [Suomi: Tipton Maintenance Mats Turvallisuusohjeet](#)
- [Svenska: Säkerhetsinstruktioner för Tipton Underhållsmatta 12"x24"](#)
- [Český: Návod k použití a bezpečnostní pokyny pro údržbovou podložku Tipton 12"x24"](#)

Sicherheitshinweise für die Tipton Wartungsmatte 12"x24"

Einführung

Vielen Dank, dass du dich für die Tipton Wartungsmatte entschieden hast. Diese Matte wurde entwickelt, um dir einen sicheren und sauberen Arbeitsplatz zu bieten, während du Feuerwaffen reinigst oder zerlegst. Bitte lies diese Sicherheitshinweise sorgfältig durch, um sicherzustellen, dass du die Matte sicher und effektiv nutzen kannst.

Allgemeine Sicherheitshinweise

- Stelle sicher, dass die Matte auf einer stabilen und ebenen Oberfläche ausgelegt ist.
- Verwende die Matte nur für den vorgesehenen Zweck, um Verletzungen oder Schäden zu vermeiden.
- Halte die Matte von offenen Flammen und extremen Temperaturen fern.
- Überprüfe die Matte regelmäßig auf Risse oder Abnutzungserscheinungen und entsorge sie bei Beschädigung.
- Achte darauf, dass Kinder nicht unbeaufsichtigt mit der Matte oder den darauf platzierten Werkzeugen und Materialien spielen.

Besondere Sicherheitsvorkehrungen bei der Benutzung

- Verwende die Matte nur in gut belüfteten Bereichen, insbesondere wenn du Chemikalien wie Öle oder Lösungsmittel verwendest.
- Halte alle gefährlichen Chemikalien außerhalb der Reichweite von Kindern.
- Trage bei der Verwendung von Chemikalien geeignete Schutzausrüstung, wie Handschuhe und eine Schutzbrille.
- Vermeide es, überfüllte Arbeitsbereiche zu schaffen, um Stürze und Unfälle zu verhindern.
- Achte darauf, dass kleine Teile nicht verloren gehen, indem du sie auf der Matte platzierst.

Anweisungen zur Installation und Nutzung

1. Vorbereitung der Arbeitsfläche:

- Stelle sicher, dass die Oberfläche, auf der du die Matte auslegen möchtest, sauber und trocken ist.
- Rolle die Matte vollständig aus und lege sie flach auf die Arbeitsfläche.

2. Verwendung der Matte:

- Platziere deine Feuerwaffen und Werkzeuge vorsichtig auf der Matte.
- Achte darauf, dass keine scharfen oder spitzen Gegenstände über den Rand der Matte hinausragen.

3. Reinigung der Matte:

- Nach der Benutzung kannst du die Matte mit einem feuchten Tuch abwischen, um Verschmutzungen zu entfernen.
- Bei Bedarf kann die Matte von Hand gewaschen werden. Verwende milde Reinigungsmittel und lasse sie an der Luft trocknen.

Entsorgungsanweisungen

- Wenn die Matte beschädigt oder abgenutzt ist, entsorge sie gemäß den örtlichen Vorschriften für Kunststoffabfälle.
- Achte darauf, dass alle gefährlichen Chemikalien, die möglicherweise auf der Matte zurückgeblieben sind, sicher entsorgt werden.

Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

Für Fragen oder weitere Informationen zur Sicherheit und Nutzung der Tipton Wartungsmatte wende dich bitte an den Hersteller oder deinen Händler. Achte darauf, dass alle Produkte in der EU über einen Kontaktpunkt für Sicherheitsanfragen verfügen.

Bitte beachte, dass diese Sicherheitshinweise die grundlegenden Informationen zur sicheren Verwendung der Tipton Wartungsmatte bieten. Bei weiteren Unsicherheiten oder Fragen konsultiere bitte die entsprechenden Fachleute oder die geltenden Sicherheitsrichtlinien.

Tipton Maintenance Mat Safety Instructions

Introduction

Thank you for choosing the Tipton Maintenance Mat. This product is designed to provide a safe and effective surface for cleaning and disassembling firearms. Please read this safety instruction guide carefully to ensure proper use and maintenance of the mat, in compliance with the EU General Product Safety Regulation (GPSR).

General Safety Guidelines

- Always use the maintenance mat on a stable, level surface.
- Keep the mat away from open flames and high heat sources to avoid damage.
- Do not use the mat for any purpose other than cleaning or disassembling firearms.
- Ensure that the mat is clean and dry before use to maintain effectiveness.
- Regularly inspect the mat for any signs of wear or damage. Discontinue use if any damage is found.
- Store the mat in a cool, dry place when not in use to prolong its lifespan.

Specific Safety Precautions for Use

- When working with oils and solvents, ensure good ventilation in the area to avoid inhalation of fumes.
- Avoid contact with eyes and skin when using cleaning solvents. Wear appropriate protective gear, such as gloves and goggles.
- Keep small parts and tools out of reach of children and pets to prevent choking hazards.
- If any cleaning solvents come into contact with the mat, allow it to dry completely before using it again.
- Do not fold or crease the mat excessively, as this may lead to permanent damage.

Instructions for Installation and Usage

1. Preparation:

- Clear the work area of any unnecessary items.
- Unroll the Tipton Maintenance Mat and lay it flat on the workbench or surface.

2. Using the Mat:

- Place your firearm and cleaning tools on the mat.
- Use the padded surface to protect the firearm finish while cleaning or disassembling.
- Keep small parts organized on the mat to avoid losing them during maintenance.

3. Cleaning the Mat:

- After use, wipe the mat with a damp cloth to remove any excess oils or solvents.
- For a deeper clean, hand wash the mat with mild soap and water.
- Rinse thoroughly and allow the mat to air dry completely before rolling it up for storage.

4. Storage:

- Once dry, roll the mat carefully to fit into your range box or storage area.
- Store in a cool, dry place to prevent degradation of the material.

Disposal Instructions

- If the Tipton Maintenance Mat becomes damaged beyond repair, dispose of it in accordance with local regulations for nonhazardous waste.

- Do not incinerate the mat, as it may release harmful fumes.

Contact Information for Further Support

For any questions or concerns regarding the use or safety of the Tipton Maintenance Mat, please refer to the manufacturer's contact information provided with your product packaging or visit the official website.

Conclusion

By following these safety instructions, you can ensure the safe and effective use of the Tipton Maintenance Mat. Always prioritize safety and maintenance to extend the life of your product and enhance your firearm care experience. Thank you for your attention to these guidelines.

Guía de Instrucciones de Seguridad para la Alfombrilla de Mantenimiento Tipton

Introducción

Gracias por elegir la Alfombrilla de Mantenimiento Tipton de 12"x24". Este producto está diseñado para proporcionar un área segura y limpia para trabajar en tus armas de fuego. Asegúrate de seguir estas instrucciones de seguridad para garantizar un uso seguro y efectivo.

Directrices Generales de Seguridad

- Asegúrate de usar la alfombrilla en un área bien iluminada y ventilada.
- Mantén la alfombrilla alejada de fuentes de calor o llamas abiertas.
- No uses la alfombrilla con productos químicos que no sean seguros para su uso en neopreno.
- Inspecciona la alfombrilla antes de cada uso para detectar signos de desgaste o daño.
- Mantén la alfombrilla fuera del alcance de niños y mascotas.

Precauciones de Seguridad Específicas para el Uso

- **Uso de Aceites y Disolventes:** La alfombrilla está diseñada para absorber aceites y disolventes, pero asegúrate de no exceder la cantidad recomendada para evitar derrames.
- **Piezas Pequeñas:** Mantén las piezas pequeñas organizadas en la alfombrilla para evitar pérdidas y accidentes.
- **Superficie Limpia:** Limpia la alfombrilla regularmente para mantener su eficacia y prolongar su vida útil.
- **Manipulación de Armas de Fuego:** Siempre sigue las normas de seguridad al manipular armas de fuego, incluso cuando las trabajas sobre la alfombrilla.

Instrucciones para la Instalación y Uso

1. **Colocación:** Desenrolla la alfombrilla y colócala sobre una superficie plana y estable.
2. **Uso:**
 - Coloca tus herramientas y piezas sobre la alfombrilla.
 - Realiza el mantenimiento o la limpieza de tus armas de fuego siguiendo las prácticas de seguridad adecuadas.
3. **Limpieza:**
 - Lava la alfombrilla a mano con agua y jabón suave.
 - Deja secar al aire antes de enrollarla nuevamente.

Instrucciones de Eliminación

- Cuando ya no necesites la alfombrilla, verifica las normativas locales sobre la eliminación de productos de neopreno.
- Si la alfombrilla está dañada, considera reciclarla si es posible.

Información de Contacto para Soporte Adicional

Para cualquier consulta sobre la seguridad del producto o para reportar un producto defectuoso, contacta a tu distribuidor o a un punto de contacto en la UE. Asegúrate de tener a mano la información del producto y cualquier detalle relevante.

Recuerda que la seguridad es lo más importante. Siguiendo estas instrucciones, podrás disfrutar de un uso seguro y efectivo de tu Alfombrilla de Mantenimiento Tipton.

Instructions de Sécurité pour le Tapis d'Entretien Tipton

Introduction

Merci d'avoir choisi le Tapis d'Entretien Tipton. Ce produit est conçu pour offrir une surface sûre et efficace pour le nettoyage et le démontage des armes à feu. Veuillez lire attentivement ce guide d'instructions de sécurité pour garantir une utilisation et un entretien appropriés du tapis, conformément au Règlement Général sur la Sécurité des Produits (GPSR) de l'UE.

Lignes Directrices Générales de Sécurité

- Utilise toujours le tapis d'entretien sur une surface stable et de niveau.
- Garde le tapis éloigné des flammes nues et des sources de chaleur élevées pour éviter tout dommage.
- Ne pas utiliser le tapis à d'autres fins que le nettoyage ou le démontage des armes à feu.
- Assure-toi que le tapis est propre et sec avant utilisation pour maintenir son efficacité.
- Inspecte régulièrement le tapis pour tout signe d'usure ou de dommage. Cesse d'utiliser le tapis s'il présente des dommages.
- Range le tapis dans un endroit frais et sec lorsqu'il n'est pas utilisé pour prolonger sa durée de vie.

Précautions de Sécurité Spécifiques à l'Utilisation

- Lorsque tu travailles avec des huiles et des solvants, assure une bonne ventilation dans la zone pour éviter l'inhalation de fumées.
- Évite tout contact avec les yeux et la peau lors de l'utilisation de solvants de nettoyage. Porte un équipement de protection approprié, comme des gants et des lunettes.
- Garde les petites pièces et les outils hors de portée des enfants et des animaux pour prévenir les risques d'étouffement.
- Si des solvants de nettoyage entrent en contact avec le tapis, laisse-le sécher complètement avant de l'utiliser à nouveau.
- Ne plie pas ou ne creuse pas le tapis de manière excessive, car cela peut entraîner des dommages permanents.

Instructions pour l'Installation et l'Utilisation

1. Préparation :

- Dégage la zone de travail de tout objet inutile.
- Déroule le Tapis d'Entretien Tipton et place-le à plat sur l'établi ou la surface.

2. Utilisation du Tapis :

- Place ton arme à feu et les outils de nettoyage sur le tapis.
- Utilise la surface rembourrée pour protéger la finition de l'arme pendant le nettoyage ou le démontage.
- Garde les petites pièces organisées sur le tapis pour éviter de les perdre pendant l'entretien.

3. Nettoyage du Tapis :

- Après utilisation, essuie le tapis avec un chiffon humide pour enlever tout excès d'huiles ou de solvants.
- Pour un nettoyage plus approfondi, lave à la main le tapis avec du savon doux et de l'eau.
- Rince soigneusement et laisse le tapis sécher à l'air complètement avant de le rouler pour le

rangement.

4. Rangement :

- Une fois sec, roule le tapis soigneusement pour l'adapter à ta boîte de tir ou à ta zone de rangement.
- Rangele dans un endroit frais et sec pour éviter la dégradation du matériau.

Instructions de Disposition

- Si le Tapis d'Entretien Tipton devient endommagé au-delà de toute réparation, dispose-en conformément aux réglementations locales concernant les déchets non dangereux.
- Ne pas incinérer le tapis, car cela pourrait libérer des fumées nocives.

Informations de Contact pour un Support Supplémentaire

Pour toute question ou préoccupation concernant l'utilisation ou la sécurité du Tapis d'Entretien Tipton, veuillez vous référer aux informations de contact du fabricant fournies avec l'emballage de votre produit ou visiter le site web officiel.

Conclusion

En suivant ces instructions de sécurité, tu peux garantir une utilisation sûre et efficace du Tapis d'Entretien Tipton. Priorise toujours la sécurité et l'entretien pour prolonger la durée de vie de ton produit et améliorer ton expérience de soin des armes à feu. Merci de prêter attention à ces lignes directrices.

Istruzioni di Sicurezza per il Tappetino di Manutenzione Tipton

Introduzione

Grazie per aver scelto il Tappetino di Manutenzione Tipton. Questo prodotto è progettato per fornire una superficie sicura ed efficace per la pulizia e lo smontaggio delle armi da fuoco. Si prega di leggere attentamente questa guida alle istruzioni di sicurezza per garantire un uso e una manutenzione corretti del tappetino, in conformità con il Regolamento Generale sulla Sicurezza dei Prodotti dell'UE (GPSR).

Linee Guida Generali di Sicurezza

- Utilizzare sempre il tappetino di manutenzione su una superficie stabile e piana.
- Tenere il tappetino lontano da fiamme libere e fonti di calore elevate per evitare danni.
- Non utilizzare il tappetino per scopi diversi dalla pulizia o dallo smontaggio delle armi da fuoco.
- Assicurarsi che il tappetino sia pulito e asciutto prima dell'uso per mantenere l'efficacia.
- Ispezionare regolarmente il tappetino per eventuali segni di usura o danni. Interrompere l'uso se si riscontrano danni.
- Conservare il tappetino in un luogo fresco e asciutto quando non è in uso per prolungarne la durata.

Precauzioni di Sicurezza Specifiche per l'Uso

- Quando si lavora con oli e solventi, garantire una buona ventilazione nell'area per evitare l'inalazione di fumi.
- Evitare il contatto con occhi e pelle quando si utilizzano solventi per la pulizia. Indossare dispositivi di protezione adeguati, come guanti e occhiali.
- Tenere piccoli pezzi e strumenti fuori dalla portata di bambini e animali domestici per prevenire rischi di soffocamento.
- Se i solventi per la pulizia entrano in contatto con il tappetino, consentire che si asciughi completamente prima di utilizzarlo nuovamente.
- Non piegare o piegare eccessivamente il tappetino, poiché ciò potrebbe causare danni permanenti.

Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

1. Preparazione:

- Liberare l'area di lavoro da eventuali oggetti non necessari.
- Srotolare il Tappetino di Manutenzione Tipton e posizionarlo piatto sul banco di lavoro o sulla superficie.

2. Utilizzo del Tappetino:

- Posizionare l'arma da fuoco e gli strumenti di pulizia sul tappetino.
- Utilizzare la superficie imbottita per proteggere la finitura dell'arma da fuoco durante la pulizia o lo smontaggio.
- Tenere i piccoli pezzi organizzati sul tappetino per evitare di perderli durante la manutenzione.

3. Pulizia del Tappetino:

- Dopo l'uso, pulire il tappetino con un panno umido per rimuovere eventuali oli o solventi in eccesso.
- Per una pulizia più profonda, lavare a mano il tappetino con sapone delicato e acqua.
- Risciacquare accuratamente e consentire al tappetino di asciugarsi completamente all'aria prima

di arrotolarlo per la conservazione.

4. Conservazione:

- Una volta asciutto, arrotolare il tappetino con attenzione per adattarlo alla scatola da tiro o all'area di stoccaggio.
- Conservare in un luogo fresco e asciutto per prevenire la degradazione del materiale.

Istruzioni per lo Smaltimento

- Se il Tappetino di Manutenzione Tipton diventa danneggiato oltre la riparazione, smaltirlo in conformità con le normative locali per i rifiuti non pericolosi.
- Non incenerire il tappetino, poiché potrebbe rilasciare fumi nocivi.

Informazioni di Contatto per Ulteriore Supporto

Per eventuali domande o preoccupazioni riguardanti l'uso o la sicurezza del Tappetino di Manutenzione Tipton, si prega di fare riferimento alle informazioni di contatto del produttore fornite con l'imballaggio del prodotto o visitare il sito web ufficiale.

Conclusione

Seguendo queste istruzioni di sicurezza, è possibile garantire un uso sicuro ed efficace del Tappetino di Manutenzione Tipton. Dare sempre priorità alla sicurezza e alla manutenzione per prolungare la vita del prodotto e migliorare la propria esperienza di cura delle armi da fuoco. Grazie per la vostra attenzione a queste linee guida.

Tipton Vedlikeholdsmatte

Sikkerhetsinstruksjoner

Introduksjon

Takk for at du valgte Tipton Vedlikeholdsmatte. Dette produktet er designet for å gi en trygg og effektiv overflate for rengjøring og demontering av våpen. Vennligst les denne sikkerhetsinstruksjonsguiden nøye for å sikre riktig bruk og vedlikehold av matten, i samsvar med EU's Generelle Produktsikkerhetsforordning (GPSR).

Generelle Sikkerhetsretningslinjer

- Bruk alltid vedlikeholdsmatten på en stabil og jevn overflate.
- Hold matten unna åpen ild og høye varmekilder for å unngå skade.
- Ikke bruk matten til noe annet enn rengjøring eller demontering av våpen.
- Sørg for at matten er ren og tørr før bruk for å opprettholde effektiviteten.
- Inspiser regelmessig matten for tegn på slitasje eller skade. Avbryt bruken hvis det oppdages noen skade.
- Oppbevar matten på et kjølig, tørt sted når den ikke er i bruk for å forlenge levetiden.

Spesifikke Sikkerhetsforskrifter for Bruk

- Når du arbeider med olje og løsemidler, sørg for god ventilasjon i området for å unngå innånding av damp.
- Unngå kontakt med øyne og hud når du bruker rengjøringsløsemidler. Bruk passende verneutstyr, som hansker og vernebriller.
- Hold små deler og verktøy utenfor rekkevidde for barn og kjæledyr for å forhindre kvelningsfare.
- Hvis rengjøringsløsemidler kommer i kontakt med matten, la den tørke helt før du bruker den igjen.
- Ikke brett eller knekke matten for mye, da dette kan føre til permanent skade.

Instruksjoner for Installasjon og Bruk

1. Forberedelse:

- Rydd arbeidsområdet for unødvendige gjenstander.
- Rull ut Tipton Vedlikeholdsmatte og legg den flat på arbeidsbenken eller overflaten.

2. Bruke Matten:

- Plasser ditt våpen og rengjøringsverktøy på matten.
- Bruk den polstrede overflaten for å beskytte våpenets finish mens du rengjør eller demonterer.
- Hold små deler organisert på matten for å unngå å miste dem under vedlikehold.

3. Rengjøre Matten:

- Etter bruk, tørk matten med en fuktig klut for å fjerne overflødig olje eller løsemidler.
- For en grundigere rengjøring, håndvask matten med mild såpe og vann.
- Skyll grundig og la matten lufttørke helt før du ruller den opp for oppbevaring.

4. Lagring:

- Når den er tørr, rull matten forsiktig for å passe inn i din skyteboks eller lagringsområde.
- Oppbevar på et kjølig, tørt sted for å forhindre nedbrytning av materialet.

Avfallsinstruksjoner

- Hvis Tipton Vedlikeholdsmatte blir skadet utover reparasjon, kast den i samsvar med lokale forskrifter for ikkefarlig avfall.
- Ikke brenn matten, da det kan frigjøre skadelige damper.

Kontaktinformasjon for Ytterligere Støtte

For spørsmål eller bekymringer angående bruken eller sikkerheten til Tipton Vedlikeholdsmatte, vennligst se produsentens kontaktinformasjon som følger med produktpakken eller besøk den offisielle nettsiden.

Konklusjon

Ved å følge disse sikkerhetsinstruksjonene kan du sikre trygg og effektiv bruk av Tipton Vedlikeholdsmatte. Prioriter alltid sikkerhet og vedlikehold for å forlenge levetiden til produktet ditt og forbedre din opplevelse med våpenpleie. Takk for at du tar hensyn til disse retningslinjene.

Instrukcja Bezpieczeństwa Użytkowania Maty Konserwacyjnej Tipton

Wprowadzenie

Dziękujemy za zakup maty konserwacyjnej Tipton. Nasz produkt został zaprojektowany z myślą o bezpieczeństwie oraz wygodzie użytkowania podczas czyszczenia i demontażu broni palnej. Prosimy o zapoznanie się z poniższymi instrukcjami bezpieczeństwa, aby zapewnić bezpieczne i skuteczne użytkowanie.

Ogólne Wytyczne Bezpieczeństwa

- Upewnij się, że mata jest używana wyłącznie na stabilnej i równej powierzchni.
- Przechowuj matę w suchym miejscu, z dala od źródeł ciepła i wilgoci.
- Regularnie sprawdzaj matę pod kątem uszkodzeń lub zużycia. W przypadku zauważenia jakichkolwiek uszkodzeń, przestań używać maty.
- Nie używaj maty w połączeniu z substancjami chemicznymi, które mogą ją uszkodzić.

Szczególne Środki Ostrożności podczas Użytkowania

- Używaj maty tylko do celów, do których została zaprojektowana, czyli do czyszczenia i demontażu broni palnej.
- Unikaj używania ostrych narzędzi na macie, aby nie uszkodzić jej powierzchni.
- Nie pozostawiaj małych części broni na macie bez nadzoru, aby uniknąć ich zgubienia lub przypadkowego połknięcia.
- Zachowaj ostrożność przy stosowaniu olejów i rozpuszczalników, aby uniknąć ich rozlania poza matę.

Instrukcje Instalacji i Użytkowania

1. Rozłóż matę na stabilnej i równej powierzchni.
2. Upewnij się, że powierzchnia robocza jest czysta i wolna od przeszkód.
3. Przed rozpoczęciem czyszczenia lub demontażu broni, upewnij się, że broń jest rozładowana i bezpieczna.
4. Używaj maty jako podkładki do ochrony powierzchni roboczej oraz do śledzenia małych części.
5. Po zakończeniu użytkowania, zwinąć matę i przechowywać w torbie na strzelnicę lub w innym suchym miejscu.
6. Matę można prać ręcznie w zimnej wodzie z łagodnym detergentem. Pozwól jej wyschnąć na powietrzu.

Instrukcje Utylizacji

- W przypadku, gdy mata jest uszkodzona lub nie nadaje się do dalszego użytku, postępuj zgodnie z lokalnymi przepisami dotyczącymi utylizacji materiałów syntetycznych.
- Unikaj wyrzucania maty do zwykłego kosza na śmieci, jeśli jest to możliwe. Skontaktuj się z lokalnymi służbami zajmującymi się recyklingiem lub utylizacją odpadów.

Informacje Kontaktowe

W celu uzyskania dodatkowych informacji lub wsparcia dotyczącego bezpieczeństwa produktu, prosimy o kontakt z lokalnym punktem kontaktowym w Unii Europejskiej.

Podsumowanie

Mata konserwacyjna Tipton została zaprojektowana z myślą o bezpieczeństwie i funkcjonalności. Prosimy o przestrzeganie powyższych wytycznych, aby zapewnić sobie i innym bezpieczne użytkowanie. W razie jakichkolwiek pytań lub wątpliwości, skontaktuj się z odpowiednim punktem kontaktowym.

Tipton Maintenance Mats Turvallisuusohjeet

Johdanto

Tervetuloa Tipton Maintenance Mats tuotteiden turvallisuusohjeisiin. Tämä opas on suunniteltu auttamaan sinua käyttämään tuotetta turvallisesti ja tehokkaasti. Varmista, että luet ja ymmärrät kaikki ohjeet ennen tuotteen käyttöä.

Yleiset turvallisuusohjeet

- Varmista, että tuote on tarkoitettu vain sen ilmoitettuun käyttöön.
- Tarkista tuote säännöllisesti vaurioiden varalta.
- Älä käytä tuotetta, jos se on vaurioitunut tai puutteellinen.
- Säilytä tuote lasten ulottumattomissa.
- Ilmoita mahdollisista vaarallisista tuotteista viranomaisille.

Erityiset turvallisuusohjeet käytölle

- Käytä vain suositeltuja puhdistusaineita ja öljyä.
- Varmista, että työskentelyalue on hyvin valaistu.
- Pidä työpöytä siistinä ja järjestyksessä, jotta pienet osat eivät katoa.
- Vältä liiallista öljyn tai liuottimen käyttöä, joka voi aiheuttaa liukastumisia.
- Älä jätä tuotetta kuumille tai kosteille alueille.

Asennus ja käyttöohjeet

1. Asennus:

- Aseta huoltotyyny tasaiselle, kuiville pinnalle.
- Varmista, että huoltotyyny on täysin auki ja tasainen ennen käyttöä.

2. Käyttö:

- Käytä huoltotyynyä aseiden puhdistamiseen tai purkamiseen.
- Pidä pienet osat ja työkalut järjestyksessä huoltotyynyllä.
- Puhdista huoltotyyny säännöllisesti, erityisesti öljyjen ja liuottimien käytön jälkeen.

Hävittämishohjeet

- Hävitä tuote paikallisten jätteen käsittelyohjeiden mukaan.
- Älä heitä tuotetta tavallisten kotitalousjätteen joukkoon.
- Tarkista, onko tuotteen osia mahdollista kierrättää.

Lisätietoja ja tuki

Jos sinulla on kysymyksiä tai tarvitset lisätietoja, ota yhteyttä tuotteen myyjään tai valmistajaan. Varmista, että käytät EU:n turvallisuusjärjestelmää ilmoittaaksesi mahdollisista vaarallisista tuotteista.

Kiitos, että valitsit Tipton Maintenance Mats tuotteen. Olemme sitoutuneet tarjoamaan sinulle turvallisen ja tehokkaan käyttökokemuksen.

Säkerhetsinstruktioner för Tipton Underhållsmatta 12"x24"

Introduktion

Tack för att du valt Tipton Underhållsmatta. Denna matta är designad för att ge ett säkert och effektivt arbetsområde när du rengör eller demonterar skjutvapen. För att säkerställa en trygg användning av produkten, vänligen läs och följ dessa säkerhetsinstruktioner noggrant.

Allmänna säkerhetsriktlinjer

- Använd produkten endast för det avsedda ändamålet, vilket är att skydda ytor vid rengöring eller demontering av skjutvapen.
- Kontrollera mattan för skador innan användning. Använd inte produkten om den är skadad.
- Håll produkten utom räckhåll för barn och sårbara grupper.
- Vid eventuell olycka eller skada, rapportera detta till relevanta myndigheter.

Specifika säkerhetsåtgärder vid användning

- Använd alltid mattan på en stabil och plan yta för att undvika att den glider.
- Undvik att använda starka kemikalier eller lösningsmedel som kan skada materialet.
- Rengör mattan regelbundet för att förhindra ansamling av olja och smuts.
- Använd handskar om du hanterar olja eller kemikalier för att skydda huden.

Instruktioner för installation och användning

- Rulla ut mattan på en ren och torr yta.
- Se till att mattan ligger platt och att inga veck eller bulor finns.
- Använd mattan som en arbetsyta för att rengöra eller demontera skjutvapen.
- Vid användning av olja eller lösningsmedel, se till att dessa absorberas av mattan för att hålla ytan ren.
- Efter användning, rulla ihop mattan för förvaring i skjutlådan.

Avfallsinstruktioner

- Vid behov av avfall, se till att återvinna eller kassera produkten enligt lokala föreskrifter för plast och gummi.
- Undvik att kasta mattan i vanliga hushållssopor. Kontakta lokala återvinningscentraler för korrekt hantering.

Kontaktinformation för ytterligare support

För frågor eller ytterligare information om säkerhetsprotokoll och produktanvändning, vänligen kontakta den angivna kontaktpunkten i EU.

Tack för att du följer dessa säkerhetsinstruktioner. Din säkerhet är viktig för oss.

Návod k použití a bezpečnostní pokyny pro údržbovou podložku Tipton 12"x24"

Úvod

Děkujeme, že jste si zakoupili údržbovou podložku Tipton. Tento produkt je navržen tak, aby poskytoval bezpečné a efektivní pracovní prostředí při čištění nebo rozebírání střelných zbraní. Dodržování těchto bezpečnostních pokynů zajistí vaši ochranu a ochranu ostatních.

Obecné bezpečnostní pokyny

- Před použitím si vždy pečlivě přečtěte tento návod.
- Udržujte výrobek mimo dosah dětí a zranitelných osob.
- Při používání výrobku se vyvarujte kontaktu s otevřeným ohněm nebo vysokými teplotami.
- Pokud si nejste jisti, jak výrobek používat, vyhledejte odbornou pomoc.

Specifické bezpečnostní opatření při použití

- Před použitím se ujistěte, že podložka je na suchém a čistém povrchu.
- Vyhněte se používání agresivních chemikálií na podložce, které by mohly poškodit její povrch.
- Při manipulaci se střelnými zbraněmi dodržujte všechny bezpečnostní pokyny výrobce zbraně.
- Při údržbě zbraní se ujistěte, že jsou zbraně vybitá a bezpečně uložena.
- Pokud dojde k úniku oleje nebo rozpouštědel, okamžitě vyčistěte podložku a nechte ji vyschnout.

Pokyny pro instalaci a použití

1. **Položení podložky:** Rozložte podložku na rovný a stabilní povrch.
2. **Použití podložky:** Umístěte zbraň a další součásti na podložku při čištění nebo rozebírání.
3. **Údržba podložky:** Po použití podložku srolujte a uložte do krabice na střelnici.
4. **Čištění podložky:** Podložku lze prát ručně. Používejte jemné čisticí prostředky a neagresivní chemikálie.

Pokyny pro likvidaci

- Podložku likvidujte v souladu s místními předpisy o odpadech.
- Pokud je podložka poškozená nebo již není použitelná, zvažte její recyklaci, pokud je to možné.

Kontaktní informace pro další podporu

Pro jakékoliv dotazy nebo obavy týkající se bezpečnosti výrobku se obraťte na příslušné úřady nebo na výrobce.

Děkujeme, že jste si vybrali údržbovou podložku Tipton. Dodržováním těchto pokynů zajistíte bezpečné a efektivní používání produktu.