

Power Swabs - .40 cal, 150 count

- Durable cotton swab construction with 7.5" flexible bamboo handle
- Disposable
- Fits lands and grooves better than a patch for maximum cleaning
- No mess cleaning
- Fast and easy to use

NO IMAGE
AVAILABLE

Attributes

- Name: Tipton Power Swabs - .40 cal, 150 count
- Manufacturer: TIPTON
- Product no.: EU1001186
- Mfr. No.: 1099926
- Caliber: 40 Caliber
- Delivery weight: 0.085kg
- UPC: 661120417576

Table of Contents

- [Startpage](#)
- [Deutsch: Sicherheitshinweise für Tipton Power Swabs](#)
- [English: Tipton Power Swabs Safety Instruction Guide](#)
- [Español: Guía de Instrucciones de Seguridad para Tipton Power Swabs](#)
- [Français: Guide de Sécurité pour les Tipton Power Swabs](#)
- [Italiano: Guida alle Istruzioni di Sicurezza per Tipton Power Swabs](#)
- [Norsk: Tipton Power Swabs Sikkerhetsinstruksjonsguide](#)
- [Polski: Instrukcja Bezpieczeństwa dla Tipton Power Swabs](#)
- [Suomi: Tipton Power Swabs Käyttöohjeet ja Turvaohjeet](#)
- [Svenska: Säkerhetsinstruktioner för Tipton Power Swabs](#)
- [Český: Návod k bezpečnému používání produktu Tipton Power Swabs](#)

Sicherheitshinweise für Tipton Power Swabs

Einführung

Herzlichen Glückwunsch zu Ihrem Kauf der Tipton Power Swabs! Diese robusten BaumwollQTips mit flexiblem 7,5" Bambusgriff sind speziell für die Reinigung von Waffen im Kaliber .40 konzipiert. Um die Sicherheit und Wirksamkeit des Produkts zu gewährleisten, bitten wir Sie, die folgenden Sicherheitshinweise und Anweisungen sorgfältig zu lesen.

Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

- Stellen Sie sicher, dass das Produkt in einwandfreiem Zustand ist, bevor Sie es verwenden.
- Bewahren Sie das Produkt außerhalb der Reichweite von Kindern auf.
- Verwenden Sie das Produkt nur für den vorgesehenen Zweck, um Verletzungen oder Schäden zu vermeiden.
- Überprüfen Sie regelmäßig auf Rückrufinformationen über die EU Safety Gate Plattform.
- Melden Sie unsichere Produkte oder Vorfälle an die zuständigen Behörden.

Besondere Sicherheitsvorkehrungen bei der Verwendung

- Verwenden Sie die Tipton Power Swabs nur in gut belüfteten Bereichen.
- Vermeiden Sie den Kontakt mit offenen Flammen oder Hitzequellen.
- Stellen Sie sicher, dass die Swabs nicht beschädigt sind, bevor Sie sie verwenden.
- Bei Haut oder Augenreizungen nach dem Gebrauch, sofort ärztliche Hilfe in Anspruch nehmen.
- Verwenden Sie die Swabs nicht, wenn Sie allergisch auf Baumwolle oder Bambus reagieren.

Anweisungen für Installation und Verwendung

1. Vorbereitung:

- Überprüfen Sie die Tipton Power Swabs auf Beschädigungen.
- Stellen Sie sicher, dass der Arbeitsbereich sauber und frei von Ablenkungen ist.

2. Verwendung:

- Nehmen Sie einen Swab aus der Verpackung.
- Führen Sie den Swab vorsichtig in den zu reinigenden Bereich ein.
- Wischen Sie sanft, um Schmutz und Rückstände zu entfernen.
- Verwenden Sie bei Bedarf einen neuen Swab für eine gründliche Reinigung.

3. Nach der Verwendung:

- Entsorgen Sie die verwendeten Swabs in einem Mülleimer.
- Reinigen Sie den Arbeitsbereich nach der Benutzung.

Entsorgungsanweisungen

- Die Tipton Power Swabs sind Einwegartikel und sollten nach der Verwendung im regulären Hausmüll entsorgt werden.
- Achten Sie darauf, die Swabs in einer Weise zu entsorgen, die die Umwelt nicht schädigt.

Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

Für weitere Informationen oder bei Fragen zu Ihrem Produkt, wenden Sie sich bitte an den Hersteller oder den Händler, bei dem Sie das Produkt erworben haben. Achten Sie darauf, alle relevanten Informationen zu Ihrem Produkt bereitzustellen.

Vielen Dank, dass Sie sich für die Tipton Power Swabs entschieden haben! Ihre Sicherheit und Zufriedenheit sind uns wichtig.

Tipton Power Swabs Safety Instruction Guide

Introduction

Thank you for choosing the Tipton Power Swabs. This product is designed for effective cleaning of .40 caliber firearms. To ensure safe and effective use, please read this safety instruction guide carefully. It is important to follow all safety precautions to avoid any risks associated with improper use.

General Safety Guidelines

- Ensure that the product is used only for its intended purpose.
- Always handle cleaning swabs with care to avoid injury.
- Keep the product out of reach of children and vulnerable individuals.
- Regularly check for any signs of damage or wear before use.
- Dispose of used swabs responsibly to prevent environmental pollution.

Specific Safety Precautions for Use

- Use only the Tipton Power Swabs for cleaning .40 caliber firearms.
- Do not attempt to use the swabs if they appear damaged or defective.
- Avoid contact with eyes and mouth while using the product.
- Do not inhale any fibers or particles that may be released during use.
- Ensure that the firearm is unloaded and pointed in a safe direction before cleaning.

Instructions for Installation and Usage

1. Preparation

- Ensure the firearm is completely unloaded.
- Gather all necessary cleaning supplies, including the Tipton Power Swabs.

2. Using the Swabs

- Take a Tipton Power Swab from the packaging.
- Insert the flexible bamboo handle into the barrel of the firearm.
- Gently rotate the swab while pushing it through the barrel to clean the lands and grooves effectively.
- Repeat this process as necessary until the barrel is clean.

3. PostUse Care

- Dispose of the used swabs in accordance with local waste disposal regulations.
- Clean your workspace after use to maintain a safe environment.

Disposal Instructions

- Dispose of used Tipton Power Swabs in accordance with local regulations regarding waste disposal.
- Do not dispose of swabs in water sources or public areas.
- Ensure that swabs are placed in a secure waste container to prevent accidental contact.

Contact Information for Further Support

For questions regarding the Tipton Power Swabs or safety concerns, please refer to the manufacturer's contact information provided on the product packaging or visit the official website.

By following these safety instructions, you can ensure a safe and effective cleaning experience with Tipton Power Swabs. Thank you for your attention to safety and proper use.

Guía de Instrucciones de Seguridad para Tipton Power Swabs

Introducción

Bienvenido a la guía de instrucciones de seguridad para Tipton Power Swabs. Este producto ha sido diseñado para facilitar la limpieza de armas de fuego de manera efectiva y segura. Es importante seguir estas instrucciones para garantizar un uso seguro y correcto del producto.

Directrices Generales de Seguridad

- Asegúrate de que el producto se utilice solo para el propósito previsto.
- Mantén el producto fuera del alcance de los niños y de cualquier persona que no esté capacitada para usarlo.
- Inspecciona el producto antes de cada uso para asegurarte de que no esté dañado.
- No utilices el producto si notas cualquier defecto visible.
- Guarda el producto en un lugar seco y fresco para evitar daños.

Precauciones de Seguridad Específicas para el Uso

- Utiliza siempre guantes de protección si tienes sensibilidad a los materiales.
- No uses el producto en condiciones de humedad extrema.
- Evita el contacto con los ojos; si el producto entra en contacto con ellos, enjuaga con abundante agua.
- No utilices el producto en superficies que no sean adecuadas para su uso, como materiales inflamables.
- Asegúrate de que el área de trabajo esté bien ventilada.

Instrucciones para la Instalación y Uso

1. Preparación:

- Asegúrate de que el área de trabajo esté limpia y organizada.
- Ten a mano todos los materiales necesarios antes de comenzar.

2. Uso del Hisopo:

- Toma un hisopo de algodón de la caja.
- Introduce el hisopo en el cañón del arma de fuego, asegurándote de que se ajuste bien a las ranuras y estriados.
- Realiza movimientos suaves para limpiar el interior, evitando aplicar demasiada presión.

3. Desecho:

- Una vez utilizado, deséchalo en un contenedor de residuos adecuado.
- No reutilices el hisopo para evitar la contaminación.

4. Limpieza después del uso:

- Limpia cualquier residuo del área de trabajo.
- Lávate las manos después de manipular el producto.

Instrucciones de Desecho

- Desecha los hisopos usados en un contenedor de residuos no reciclables.

- No arrojes el producto en el inodoro ni en el desagüe.
- Sigue las regulaciones locales sobre la eliminación de productos desechables.

Información de Contacto para Soporte Adicional

Para cualquier consulta relacionada con la seguridad del producto, busca un contacto de soporte en la documentación del fabricante o en su sitio web. Es importante tener un punto de contacto en la UE para cualquier inquietud que puedas tener sobre el producto.

Recuerda que tu seguridad y la de los demás es lo más importante. Sigue estas instrucciones cuidadosamente y disfruta de la limpieza eficiente y segura de tus armas de fuego con Tipton Power Swabs.

Guide de Sécurité pour les Tipton Power Swabs

Introduction

Merci d'avoir choisi les Tipton Power Swabs. Ce produit est conçu pour un nettoyage efficace des armes à feu de calibre .40. Pour garantir une utilisation sûre et efficace, merci de lire attentivement ce guide de sécurité. Il est important de suivre toutes les précautions de sécurité pour éviter tout risque associé à une utilisation incorrecte.

Directives de Sécurité Générales

- Assuretoi que le produit est utilisé uniquement à des fins prévues.
- Manipule toujours les tampons de nettoyage avec précaution pour éviter les blessures.
- Garde le produit hors de portée des enfants et des personnes vulnérables.
- Vérifie régulièrement tout signe de dommage ou d'usure avant utilisation.
- Jette les tampons usagés de manière responsable pour éviter la pollution de l'environnement.

Précautions de Sécurité Spécifiques à l'Utilisation

- Utilise uniquement les Tipton Power Swabs pour nettoyer les armes à feu de calibre .40.
- Ne tente pas d'utiliser les tampons s'ils semblent endommagés ou défectueux.
- Évite tout contact avec les yeux et la bouche pendant l'utilisation du produit.
- Ne respire pas les fibres ou les particules qui pourraient être libérées pendant l'utilisation.
- Assuretoi que l'arme à feu est déchargée et pointée dans une direction sûre avant de nettoyer.

Instructions pour l'Installation et l'Utilisation

1. Préparation

- Assuretoi que l'arme à feu est complètement déchargée.
- Rassemble tous les fournitures de nettoyage nécessaires, y compris les Tipton Power Swabs.

2. Utilisation des Tampons

- Prends un Tipton Power Swab dans l'emballage.
- Insère le manche en bambou flexible dans le canon de l'arme à feu.
- Fais doucement pivoter le tampon tout en le poussant à travers le canon pour nettoyer efficacement les rayures et les rainures.
- Répète ce processus si nécessaire jusqu'à ce que le canon soit propre.

3. Entretien PostUtilisation

- Jette les tampons usagés conformément aux réglementations locales sur l'élimination des déchets.
- Nettoie ton espace de travail après utilisation pour maintenir un environnement sûr.

Instructions d'Élimination

- Jette les Tipton Power Swabs usagés conformément aux réglementations locales concernant l'élimination des déchets.
- Ne jette pas les tampons dans des sources d'eau ou des zones publiques.
- Assuretoi que les tampons sont placés dans un conteneur de déchets sécurisé pour éviter tout contact accidentel.

Informations de Contact pour un Support Supplémentaire

Pour toute question concernant les Tipton Power Swabs ou des préoccupations liées à la sécurité, merci de te référer aux informations de contact du fabricant fournies sur l'emballage du produit ou de visiter le site web officiel.

En suivant ces instructions de sécurité, tu peux garantir une expérience de nettoyage sûre et efficace avec les Tipton Power Swabs. Merci de prêter attention à la sécurité et à une utilisation appropriée.

Guida alle Istruzioni di Sicurezza per Tipton Power Swabs

Introduzione

Grazie per aver scelto i Tipton Power Swabs. Questo prodotto è progettato per una pulizia efficace delle armi da fuoco di calibro .40. Per garantire un utilizzo sicuro ed efficace, si prega di leggere attentamente questa guida alle istruzioni di sicurezza. È importante seguire tutte le precauzioni di sicurezza per evitare rischi associati a un uso improprio.

Linee Guida Generali di Sicurezza

- Assicurati che il prodotto venga utilizzato solo per lo scopo previsto.
- Maneggia sempre i cotton fioc con cura per evitare infortuni.
- Tieni il prodotto fuori dalla portata di bambini e individui vulnerabili.
- Controlla regolarmente eventuali segni di danneggiamento o usura prima dell'uso.
- Smaltisci i cotton fioc usati in modo responsabile per prevenire l'inquinamento ambientale.

Precauzioni di Sicurezza Specifiche per l'Uso

- Utilizza solo i Tipton Power Swabs per la pulizia delle armi da fuoco di calibro .40.
- Non tentare di utilizzare i cotton fioc se sembrano danneggiati o difettosi.
- Evita il contatto con occhi e bocca durante l'uso del prodotto.
- Non inalare fibre o particelle che potrebbero essere rilasciate durante l'uso.
- Assicurati che l'arma da fuoco sia scarica e puntata in una direzione sicura prima della pulizia.

Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

1. Preparazione

- Assicurati che l'arma da fuoco sia completamente scarica.
- Raccogli tutti i materiali necessari per la pulizia, inclusi i Tipton Power Swabs.

2. Utilizzo dei Cotton Fioc

- Prendi un Tipton Power Swab dalla confezione.
- Inserisci il manico flessibile in bambù nel calcio dell'arma da fuoco.
- Ruota delicatamente il cotton fioc mentre lo spingi attraverso il calcio per pulire efficacemente le scanalature e i rilievi.
- Ripeti questo processo secondo necessità fino a quando il calcio non è pulito.

3. Cura PostUso

- Smaltisci i cotton fioc usati in conformità con le normative locali sullo smaltimento dei rifiuti.
- Pulisci il tuo spazio di lavoro dopo l'uso per mantenere un ambiente sicuro.

Istruzioni per lo Smaltimento

- Smaltisci i Tipton Power Swabs usati in conformità con le normative locali riguardanti lo smaltimento dei rifiuti.
- Non smaltire i cotton fioc in fonti d'acqua o in aree pubbliche.
- Assicurati che i cotton fioc siano collocati in un contenitore sicuro per prevenire contatti accidentali.

Informazioni di Contatto per Ulteriore Supporto

Per domande riguardanti i Tipton Power Swabs o preoccupazioni relative alla sicurezza, si prega di fare riferimento alle informazioni di contatto del produttore fornite sulla confezione del prodotto o visitare il sito web ufficiale.

Seguendo queste istruzioni di sicurezza, puoi garantire un'esperienza di pulizia sicura ed efficace con i Tipton Power Swabs. Grazie per la tua attenzione alla sicurezza e all'uso corretto.

Tipton Power Swabs Sikkerhetsinstruksjonsguide

Innledning

Takk for at du valgte Tipton Power Swabs. Dette produktet er designet for effektiv rengjøring av .40 kaliber skytevåpen. For å sikre sikker og effektiv bruk, vennligst les denne sikkerhetsinstruksjonsguiden nøye. Det er viktig å følge alle sikkerhetstiltak for å unngå risiko knyttet til feil bruk.

Generelle sikkerhetsretningslinjer

- Sørg for at produktet kun brukes til sitt tiltenkte formål.
- Håndter alltid rengjøringspinnene med forsiktighet for å unngå skader.
- Hold produktet utenfor rekkevidde for barn og sårbare individer.
- Sjekk regelmessig for tegn på skade eller slitasje før bruk.
- Kaste brukte pinner ansvarlig for å forhindre miljøforurensning.

Spesifikke sikkerhetstiltak for bruk

- Bruk kun Tipton Power Swabs for rengjøring av .40 kaliber skytevåpen.
- Forsøk ikke å bruke svabene hvis de ser skadde eller defekte ut.
- Unngå kontakt med øyne og munn mens produktet brukes.
- Ikke inhaler noen fibre eller partikler som kan frigjøres under bruk.
- Sørg for at skytevåpenet er avfyrt og peker i en trygg retning før rengjøring.

Instruksjoner for installasjon og bruk

1. Forberedelse

- Sørg for at skytevåpenet er helt avfyrt.
- Samle alle nødvendige rengjøringsutstyr, inkludert Tipton Power Swabs.

2. Bruke svabene

- Ta en Tipton Power Swab fra emballasjen.
- Sett det fleksible bambushåndtaket inn i løpet på skytevåpenet.
- Roter svaben forsiktig mens du dytter den gjennom løpet for å rengjøre lands og riller effektivt.
- Gjenta denne prosessen etter behov til løpet er rent.

3. Etter bruk

- Kaste de brukte svabene i samsvar med lokale avfallsregler.
- Rengjør arbeidsområdet etter bruk for å opprettholde et sikkert miljø.

Avfallsinstruksjoner

- Kaste brukte Tipton Power Swabs i samsvar med lokale regler for avfallshåndtering.
- Ikke kast svabene i vannkilder eller offentlige områder.
- Sørg for at svabene plasseres i en sikker avfallsbeholder for å forhindre utilsiktet kontakt.

Kontaktinformasjon for videre støtte

For spørsmål angående Tipton Power Swabs eller sikkerhetsbekymringer, vennligst se produsentens kontaktinformasjon som er oppgitt på produktemballasjen eller besøk den offisielle nettsiden.

Ved å følge disse sikkerhetsinstruksjonene kan du sikre en trygg og effektiv rengjøringsopplevelse med Tipton Power Swabs. Takk for din oppmerksomhet mot sikkerhet og riktig bruk.

Instrukcja Bezpieczeństwa dla Tipton Power Swabs

Wprowadzenie

Dziękujemy za zakup Tipton Power Swabs .40 cal, 150 count. Niniejsza instrukcja zawiera ważne informacje dotyczące bezpieczeństwa, które należy przestrzegać podczas użytkowania produktu. Prosimy o uważne zapoznanie się z poniższymi wytycznymi, aby zapewnić sobie i innym bezpieczeństwo.

Ogólne Wytyczne Bezpieczeństwa

- Używaj produktu zgodnie z przeznaczeniem, aby zminimalizować ryzyko urazów.
- Przechowuj produkt w miejscu niedostępnym dla dzieci.
- Nie używaj produktu, jeśli jest uszkodzony lub niekompletny.
- Regularnie sprawdzaj produkt pod kątem oznak zużycia.
- Zgłaszaj wszelkie niebezpieczne produkty lub wypadki odpowiednim władzom.

Specyficzne Środki Ostrożności przy Użytkowaniu

- Używaj wyłącznie do czyszczenia broni palnej o kalibrze .40.
- Unikaj kontaktu z oczami. W przypadku kontaktu przepłucz oczy wodą i skonsultuj się z lekarzem.
- Nie stosuj wacików w sposób, który może prowadzić do ich uszkodzenia lub zablokowania.
- Upewnij się, że waciki są stosowane na zimnej broni, aby uniknąć poparzeń.

Instrukcje Instalacji i Użytkowania

1. Otwórz opakowanie i wyjmij wacik.
2. Umieść wacik na uchwycie bambusowym.
3. Włóż wacik do lufy broni palnej, upewniając się, że jest dobrze dopasowany do rowków i bruzd.
4. Wykonaj ruchy czyszczące w przód i w tył, aby usunąć zanieczyszczenia.
5. Po zakończeniu czyszczenia wyrzuć używany wacik do odpowiedniego pojemnika na odpady.

Instrukcje Utylizacji

- Wyrzucaj zużyte waciki do odpadów komunalnych.
- Nie wrzucaj wacików do kanalizacji, aby uniknąć zatorów.
- Upewnij się, że odpady są odpowiednio zabezpieczone przed dostępem dzieci i zwierząt.

Informacje Kontaktowe dla Dalszego Wsparcia

W przypadku pytań dotyczących bezpieczeństwa lub użytkowania produktu, prosimy o kontakt z odpowiednim punktem kontaktowym w Unii Europejskiej.

Dziękujemy za wybór Tipton Power Swabs. Używaj produktu odpowiedzialnie i zgodnie z powyższymi wytycznymi, aby zapewnić sobie maksymalne bezpieczeństwo.

Tipton Power Swabs Käyttöohjeet ja Turvaohjeet

Johdanto

Tervetuloa Tipton Power Swabs tuotteen käyttöohjeisiin. Tämä opas tarjoaa tärkeää tietoa tuotteen turvallisesta käytöstä, erityisesti EU:n yleisen tuotesuojelulainsäädännön (GPSR) mukaisesti. Lue tämä opas huolellisesti ennen tuotteen käyttöä varmistaaksesi turvallisen ja tehokkaan käyttökokemuksen.

Yleiset Turvaohjeet

- Varmista, että tuote on tarkoitettu vain aikuisten käyttöön. Pidä tuote poissa lasten ulottuvilta.
- Tarkista tuote ennen käyttöä. Älä käytä, jos huomaat vaurioita tai puutteita.
- Käytä tuotetta vain sen tarkoitukseen. Älä käytä muuhun kuin siihen, mihin se on suunniteltu.
- Säilytä tuote kuivassa ja viileässä paikassa, suojassa auringonvalolta ja kosteudelta.
- Ilmoita mahdollisista vaarallisista tilanteista tai onnettomuuksista viranomaisille.

Erityiset Turvaohjeet Käyttöön

- Varmista, että käytät tuotetta vain puhdistettavissa aseissa, jotka ovat yhteensopivia .40 kaliiperin kanssa.
- Älä käytä tuotetta, jos se on vaurioitunut tai käytetty väärin.
- Vältä tuotteen käyttöä, jos olet allerginen puuvillalle tai muille materiaaleille, joista tuote on valmistettu.
- Pidä tuote poissa sytyttävistä aineista ja kuumista pinnoista.

Asennus ja Käyttöohjeet

1. Valmistelu:

- Varmista, että sinulla on kaikki tarvittavat välineet ja että työskentelyalueesi on puhdas ja turvallinen.

2. Tuotteen käyttö:

- Ota Tipton Power Swabs puuvillapuhdistin pakkauksesta.
- Aseta puhdistin aseeseen niin, että se istuu kunnolla kouruihin ja urille.
- Puhdista ase varovasti ilman liiallista painetta.
- Käytä puhdistinta vain kerran ja hävitä se käytön jälkeen.

3. Hävittäminen:

- Hävitä käytetty puhdistin ympäristöystävällisesti. Älä heitä sitä sekajätteen joukkoon.
- Tarkista paikalliset ohjeet vaarallisten jätteiden käsittelystä.

Yhteystiedot Lisätuen Saamiseksi

Jos sinulla on kysymyksiä tai tarvitset lisätietoja, ota yhteyttä valmistajaan tai myyjään. Etsi EUpohjainen yhteystieto, joka voi auttaa sinua turvallisuuteen liittyvissä kysymyksissä.

Yhteenveto

Tipton Power Swabs on suunniteltu tarjoamaan tehokasta ja turvallista puhdistusta. Noudata yllä olevia ohjeita ja turvaohjeita varmistaaksesi, että käytät tuotetta oikein ja turvallisesti. Muista, että turvallisuus on ensisijainen asia, ja raportoi mahdolliset ongelmat viranomaisille.

Säkerhetsinstruktioner för Tipton Power Swabs

Introduktion

Tack för att du valt Tipton Power Swabs för rengöring av ditt vapen. Denna produkt är utformad för att ge en effektiv och säker rengöring. Det är viktigt att följa dessa säkerhetsinstruktioner noggrant för att säkerställa en säker och effektiv användning.

Allmänna säkerhetsriktlinjer

- Använd endast produkten enligt anvisningarna i denna manual.
- Håll produkten utom räckhåll för barn och djur.
- Kontrollera produkten före användning för att säkerställa att den inte är skadad.
- Rapportera eventuella farliga produkter eller incidenter till relevanta myndigheter.
- Håll dig informerad om eventuella återkallelser via EU:s Safety Gateplattform.

Specifika säkerhetsåtgärder vid användning

- Använd alltid Tipton Power Swabs i en välventilerad miljö.
- Undvik att använda produkten i närheten av öppen eld eller andra antändningskällor.
- Använd skyddshandskar om du har känslig hud eller allergier mot bomull.
- Undvik att svälja eller inandas några delar av produkten.
- Använd produkten endast för det avsedda ändamålet, dvs. rengöring av vapen.

Instruktioner för installation och användning

1. Förberedelse:

- Se till att vapnet är avstängt och avkylt innan du påbörjar rengöring.
- Ta fram en Tipton Power Swab från förpackningen.

2. Rengöring:

- För in swaben i den del av vapnet som behöver rengöras.
- Använd ett lätt tryck och rör swaben fram och tillbaka för att avlägsna smuts och rester.
- Byt swab om den blir smutsig eller skadad under användning.

3. Avslutning:

- När rengöring är klar, kassera den använda swaben på ett säkert sätt.
- Kontrollera att inga rester av rengöringsmedel eller smuts finns kvar på vapnet.

Avfallsanvisningar

- Kassera använda Tipton Power Swabs i enlighet med lokala avfallsbestämmelser.
- Använd inte produkten om den är skadad eller om förpackningen är bruten.

Kontaktinformation för vidare support

För frågor om säkerhet eller ytterligare support, vänligen kontakta tillverkaren via den angivna kontaktpunkten i produktens förpackning eller på tillverkarens officiella webbplats.

Genom att följa dessa säkerhetsinstruktioner kan du säkerställa en trygg och effektiv användning av Tipton Power Swabs. Tack för att du bidrar till en säker användning av produkter!

Návod k bezpečnému používání produktu Tipton Power Swabs

Úvod

Děkujeme, že jste si vybrali Tipton Power Swabs. Tento produkt je navržen tak, aby poskytoval efektivní a snadné čištění pro .40 kalibr. Aby bylo zajištěno bezpečné používání, prosím, pečlivě si přečtete následující pokyny a doporučení.

Obecné bezpečnostní pokyny

- Před použitím produktu si vždy důkladně přečtete všechny pokyny.
- Držte produkt mimo dosah dětí a zranitelných osob.
- Nepoužívejte produkt, pokud je poškozený nebo pokud máte podezření na jeho poškození.
- Při používání produktu dbejte na dodržování všech místních zákonů a předpisů týkajících se čištění zbraní.

Specifické bezpečnostní opatření při používání

- Používejte pouze pro určené účely, tj. pro čištění zbraní kalibru .40.
- Při použití produktu se ujistěte, že je zbraň vybitá.
- Vyhněte se používání produktu v blízkosti otevřeného ohně nebo jiných zdrojů zapálení.
- Při manipulaci s tampony se vyhněte kontaktu s očima a ústy.
- Po použití si umyjte ruce, abyste odstranili jakékoli zbytky čisticího prostředku.

Pokyny pro instalaci a používání

1. Příprava na použití:

- Ujistěte se, že máte čisté a suché pracovní místo.
- Zkontrolujte, zda je zbraň vybitá a bezpečně umístěná.

2. Použití tamponů:

- Vytáhněte jeden bavlněný tampon z balení.
- Držte bambusovou rukojeť a jemně vložte tampon do otvoru zbraně.
- Otočte tamponem, abyste zajistili důkladné čištění.
- Po použití zlikvidujte použitý tampon do odpadu.

3. Údržba:

- Po každém použití zkontrolujte, zda je rukojeť nepoškozená.
- Uložte produkt na suchém a bezpečném místě.

Pokyny pro likvidaci

- Použité tampony likvidujte v souladu s místními předpisy o odpadech.
- Nevyhazujte produkt do vody nebo na veřejná místa.
- Zajistěte, aby byl produkt mimo dosah dětí a domácích zvířat při likvidaci.

Kontaktní informace pro další podporu

Pro jakékoli dotazy týkající se bezpečnosti produktu se obraťte na příslušné orgány nebo navštivte oficiální webové stránky výrobce.

Závěr

Dodržováním těchto pokynů zajistíte bezpečné a efektivní používání produktu Tipton Power Swabs. Vaše bezpečnost je naší prioritou. Děkujeme za vaši pozornost a přejeme vám příjemné používání.