

## Delta Series Pic Rail Riser - Delta Series Pic Rail Riser 1"

Wheeler® understands the need for precision in today's world of advanced shooting systems. Calculating total optic height above a receiver rail is difficult due to varying specifications from a variety of ring manufacturers. The necessity to mount optics and accessories at a precise height above a Picatinny rail led us to the development of Multi-Height Pic Rails. Being able to select a riser that fits the particular application allows for the perfect co-witness alignment of a scope and forward mounted Night Vision Device (NVD). Proper alignment of the scope with the NVD is critical in maintaining the same zero point with a day/night system.

NO IMAGE  
AVAILABLE

### Attributes

- Name: Delta Series Pic Rail Riser 1"
- Manufacturer: Wheeler
- Product no.: EU1001232
- Mfr. No.: 156504
- Delivery weight: 0.181kg
- UPC: 661120565048

# Table of Contents

- [Startpage](#)
- [Deutsch: Sicherheitshinweise für den Wheeler Delta Series Pic Rail Riser](#)
- [English: Wheeler Delta Series Pic Rail Riser Safety Instructions](#)
- [Español: Guía de Instrucciones de Seguridad para el Riser de Riel Pic Wheeler Delta Series](#)
- [Français: Instructions de sécurité pour le Wheeler Delta Series Pic Rail Riser](#)
- [Italiano: Istruzioni di Sicurezza per il Riser Pic Rail Delta Series Wheeler](#)
- [Norsk: Wheeler Delta Series Pic Rail Riser Sikkerhetsinstruksjoner](#)
- [Polski: Instrukcja Bezpieczeństwa Użytkowania](#)
- [Suomi: Wheeler Delta Series Pic Rail Riser Turvaohjeet](#)
- [Svenska: Säkerhetsinstruktioner för Wheeler Delta Series Pic Rail Riser](#)
- [Český: Návod k bezpečnému používání produktu](#)

# Sicherheitshinweise für den Wheeler Delta Series Pic Rail Riser

## Einleitung

Vielen Dank, dass Sie sich für den Wheeler Delta Series Pic Rail Riser entschieden haben. Dieser Riser wurde entwickelt, um Ihnen eine präzise Montage von Optiken und Zubehör auf Ihrer PicatinnySchiene zu ermöglichen. Bitte lesen Sie diese Sicherheitshinweise sorgfältig durch, um eine sichere und effektive Nutzung des Produkts zu gewährleisten.

## Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

- Stellen Sie sicher, dass der Riser für Ihre spezifischen Anforderungen geeignet ist.
- Überprüfen Sie regelmäßig den Zustand des Risers und der montierten Optiken.
- Verwenden Sie den Riser nur für den vorgesehenen Zweck.
- Halten Sie den Riser und die montierten Komponenten außerhalb der Reichweite von Kindern.
- Informieren Sie sich über Rückrufaktionen und Sicherheitswarnungen auf der EU Safety Gate Plattform.

## Besondere Sicherheitsvorkehrungen für die Verwendung

- Achten Sie darauf, dass der Riser fest und sicher auf der PicatinnySchiene montiert ist.
- Vermeiden Sie übermäßige Kräfte beim Anziehen der Befestigungselemente, um Beschädigungen zu vermeiden.
- Verwenden Sie nur compatible Optiken und Zubehörteile, um das Risiko von Fehlfunktionen zu minimieren.
- Überprüfen Sie die Ausrichtung des Zielfernrohrs und des Nachtsichtgeräts vor der Benutzung.
- Verwenden Sie den Riser nicht, wenn er sichtbare Schäden oder Abnutzung aufweist.

## Anweisungen zur Installation und Verwendung

### 1. Vorbereitung:

- Stellen Sie sicher, dass Sie alle notwendigen Werkzeuge zur Hand haben.
- Reinigen Sie die PicatinnySchiene, um eine optimale Haftung zu gewährleisten.

### 2. Installation:

- Positionieren Sie den Riser auf der gewünschten Stelle der PicatinnySchiene.
- Verwenden Sie die mitgelieferten Befestigungselemente, um den Riser sicher zu montieren.
- Ziehen Sie die Befestigungselemente gleichmäßig und mit dem empfohlenen Drehmoment an.

### 3. Verwendung:

- Montieren Sie Ihre Optik oder Ihr Zubehör auf dem Riser gemäß den Herstelleranweisungen.
- Überprüfen Sie die Ausrichtung und stellen Sie sicher, dass alles fest sitzt, bevor Sie das Produkt verwenden.

## Entsorgungsanweisungen

- Entsorgen Sie den Riser gemäß den örtlichen Vorschriften für Elektroschrott.
- Achten Sie darauf, dass keine Teile in die Umwelt gelangen.

## **Kontaktinformationen für weitere Unterstützung**

Für Fragen oder weitere Unterstützung wenden Sie sich bitte an den Hersteller oder an den Einzelhändler, bei dem Sie das Produkt erworben haben.

# Wheeler Delta Series Pic Rail Riser Safety Instructions

## Introduction

Thank you for choosing the Wheeler Delta Series Pic Rail Riser. This product is designed to enhance your shooting experience by providing a reliable and precise mounting solution for optics and accessories. To ensure your safety and the optimal performance of this product, please read and follow these safety instructions carefully.

## General Safety Guidelines

- Always ensure that the Pic Rail Riser is compatible with your specific firearm and accessories before use.
- Inspect the product for any visible damage or defects before installation.
- Store the Pic Rail Riser in a dry, cool place away from direct sunlight when not in use.
- Keep the product out of reach of children and unauthorized users.
- Report any unsafe products or accidents to the relevant authorities and check for recall updates on the EU's Safety Gate platform.

## Specific Safety Precautions for Use

- Ensure that the firearm is unloaded and pointed in a safe direction when installing or adjusting the Pic Rail Riser.
- Use the correct tools specified in the installation instructions to avoid damaging the product or your firearm.
- Do not exceed the manufacturer's weight limit for mounted accessories.
- Regularly check the tightness of all mounting screws and components to ensure they remain secure during use.
- If you experience any difficulty during installation or usage, cease use immediately and consult a qualified gunsmith.

## Instructions for Installation and Usage

### 1. Preparation:

- Gather all necessary tools, including a torque wrench, screwdriver, and any specific tools recommended by the manufacturer.
- Ensure that your firearm is unloaded and in a safe condition.

### 2. Installation:

- Identify the Picatinny rail on your firearm where the riser will be mounted.
- Align the Pic Rail Riser with the desired position on the rail.
- Using the appropriate screws, secure the riser to the rail. Ensure that you do not overtighten the screws, as this may damage the riser or the firearm.
- Check the alignment of the riser to ensure that it is level and properly positioned.

### 3. Usage:

- Once installed, mount your optic or accessory onto the Pic Rail Riser.
- Follow the manufacturer's instructions for the optic or accessory to ensure proper alignment and function.
- Conduct a function check to ensure that everything is secure and operates correctly before taking

the firearm to the range.

## **Disposal Instructions**

- Dispose of the Wheeler Delta Series Pic Rail Riser in accordance with local regulations regarding nonhazardous materials.
- If the product is damaged or no longer usable, consider recycling the materials where possible.

## **Contact Information for Further Support**

For any questions or concerns regarding the Wheeler Delta Series Pic Rail Riser, please contact the manufacturer through the appropriate channels. Ensure you have your product details handy for reference.

Thank you for prioritizing safety and following these guidelines. Enjoy your shooting experience with the Wheeler Delta Series Pic Rail Riser!

# Guía de Instrucciones de Seguridad para el Riser de Riel Pic Wheeler Delta Series

## Introducción

Gracias por elegir el Riser de Riel Pic Wheeler Delta Series. Este producto está diseñado para mejorar la precisión y la alineación de su óptica en sistemas de disparo avanzados. Para garantizar un uso seguro y efectivo, es importante seguir las pautas de seguridad y las instrucciones de uso que se describen en esta guía.

## Directrices Generales de Seguridad

- Asegúrate de que el Riser esté instalado correctamente antes de usarlo.
- Mantén el Riser y sus componentes fuera del alcance de los niños.
- No utilices el Riser si está dañado o si presenta signos de desgaste.
- Utiliza el Riser únicamente para su propósito previsto y según las instrucciones del fabricante.
- Verifica regularmente el estado del Riser y asegúrate de que esté firmemente montado.

## Precauciones de Seguridad Específicas para el Uso

- Siempre usa gafas de protección y otros equipos de seguridad al utilizar armas de fuego.
- No modifiques el Riser ni intentes repararlo tú mismo.
- Asegúrate de que el área de uso esté libre de obstáculos y peligros.
- Si experimentas algún problema durante el uso, detén la operación y revisa el equipo.
- Mantén una distancia segura de otras personas y objetos mientras utilices el Riser.

## Instrucciones para la Instalación y Uso

### 1. Instalación del Riser:

- Asegúrate de que el arma esté descargada y en un estado seguro antes de comenzar la instalación.
- Localiza el riel Picatinny en tu arma.
- Coloca el Riser en la posición deseada sobre el riel.
- Utiliza las herramientas adecuadas para asegurar el Riser en su lugar, siguiendo las especificaciones del fabricante.
- Verifica que el Riser esté bien fijado y no se mueva.

### 2. Uso del Riser:

- Ajusta la óptica según tus preferencias y asegúrate de que esté alineada correctamente con el Riser.
- Realiza pruebas de disparo para confirmar que la alineación es precisa.
- Mantén el Riser y la óptica limpios y en buen estado para un rendimiento óptimo.

## Instrucciones de Eliminación

- Cuando ya no necesites el Riser, asegúrate de desecharlo de manera responsable.
- Verifica las regulaciones locales sobre la eliminación de productos de armas y accesorios.
- Si el Riser está dañado, considera llevarlo a un centro de reciclaje adecuado.

## **Información de Contacto para Soporte Adicional**

- Para consultas sobre seguridad o información adicional sobre el producto, consulta el sitio web del fabricante o el punto de contacto de la UE designado para cuestiones de seguridad.

Recuerda que la seguridad es una responsabilidad compartida. Al seguir estas instrucciones y directrices, contribuirás a un uso seguro y responsable de tu Riser de Riel Pic Wheeler Delta Series.

# Instructions de sécurité pour le Wheeler Delta Series Pic Rail Riser

## Introduction

Merci d'avoir choisi le Wheeler Delta Series Pic Rail Riser. Ce produit est conçu pour améliorer ton expérience de tir en offrant une solution de montage fiable et précise pour les optiques et les accessoires. Pour garantir ta sécurité et le bon fonctionnement de ce produit, merci de lire et de suivre attentivement ces instructions de sécurité.

## Directives générales de sécurité

- Assure-toi toujours que le Pic Rail Riser est compatible avec ton arme à feu et tes accessoires avant utilisation.
- Inspecte le produit pour tout dommage ou défaut visible avant l'installation.
- Range le Pic Rail Riser dans un endroit sec et frais, à l'abri de la lumière directe du soleil lorsqu'il n'est pas utilisé.
- Garde le produit hors de portée des enfants et des utilisateurs non autorisés.
- Signale tout produit dangereux ou accident aux autorités compétentes et vérifie les mises à jour de rappel sur la plateforme Safety Gate de l'UE.

## Précautions de sécurité spécifiques à l'utilisation

- Assure-toi que l'arme à feu est déchargée et pointée dans une direction sûre lors de l'installation ou de l'ajustement du Pic Rail Riser.
- Utilise les outils appropriés spécifiés dans les instructions d'installation pour éviter d'endommager le produit ou ton arme à feu.
- Ne dépasse pas la limite de poids du fabricant pour les accessoires montés.
- Vérifie régulièrement le serrage de toutes les vis de montage et des composants pour t'assurer qu'ils restent sécurisés pendant l'utilisation.
- Si tu rencontres des difficultés lors de l'installation ou de l'utilisation, cesse immédiatement l'utilisation et consulte un armurier qualifié.

## Instructions pour l'installation et l'utilisation

### 1. Préparation :

- Rassemble tous les outils nécessaires, y compris une clé dynamométrique, un tournevis et tout outil spécifique recommandé par le fabricant.
- Assure-toi que ton arme à feu est déchargée et en sécurité.

### 2. Installation :

- Identifie le rail Picatinny sur ton arme à feu où le riser sera monté.
- Aligne le Pic Rail Riser avec la position souhaitée sur le rail.
- À l'aide des vis appropriées, fixe le riser au rail. Assure-toi de ne pas trop serrer les vis, car cela pourrait endommager le riser ou l'arme à feu.
- Vérifie l'alignement du riser pour t'assurer qu'il est de niveau et correctement positionné.

### 3. Utilisation :

- Une fois installé, monte ton optique ou accessoire sur le Pic Rail Riser.
- Suis les instructions du fabricant pour l'optique ou l'accessoire afin de garantir un alignement et un

fonctionnement corrects.

- Effectue un contrôle de fonctionnement pour t'assurer que tout est sécurisé et fonctionne correctement avant d'emmener l'arme au stand de tir.

## **Instructions de disposition**

- Dispose du Wheeler Delta Series Pic Rail Riser conformément aux réglementations locales concernant les matériaux non dangereux.
- Si le produit est endommagé ou n'est plus utilisable, envisage de recycler les matériaux lorsque cela est possible.

## **Informations de contact pour un soutien supplémentaire**

Pour toute question ou préoccupation concernant le Wheeler Delta Series Pic Rail Riser, merci de contacter le fabricant par les canaux appropriés. Assure-toi d'avoir les détails de ton produit à portée de main pour référence.

Merci de donner la priorité à la sécurité et de suivre ces directives. Profite de ton expérience de tir avec le Wheeler Delta Series Pic Rail Riser !

# Istruzioni di Sicurezza per il Riser Pic Rail Delta Series Wheeler

## Introduzione

Grazie per aver scelto il Riser Pic Rail Delta Series Wheeler. Questo prodotto è progettato per migliorare la tua esperienza di tiro fornendo una soluzione di montaggio affidabile e precisa per ottiche e accessori. Per garantire la tua sicurezza e le prestazioni ottimali di questo prodotto, ti preghiamo di leggere e seguire attentamente queste istruzioni di sicurezza.

## Linee Guida Generali di Sicurezza

- Assicurati sempre che il Riser Pic Rail sia compatibile con la tua specifica arma da fuoco e accessori prima dell'uso.
- Ispeziona il prodotto per eventuali danni o difetti visibili prima dell'installazione.
- Conserva il Riser Pic Rail in un luogo asciutto e fresco, lontano dalla luce diretta del sole quando non è in uso.
- Tieni il prodotto fuori dalla portata di bambini e utenti non autorizzati.
- Segnala eventuali prodotti non sicuri o incidenti alle autorità competenti e controlla gli aggiornamenti sui richiami sulla piattaforma Safety Gate dell'UE.

## Precauzioni Specifiche di Sicurezza per l'Uso

- Assicurati che l'arma da fuoco sia scarica e puntata in una direzione sicura durante l'installazione o la regolazione del Riser Pic Rail.
- Utilizza gli strumenti corretti specificati nelle istruzioni di installazione per evitare di danneggiare il prodotto o la tua arma da fuoco.
- Non superare il limite di peso del produttore per gli accessori montati.
- Controlla regolarmente la rigidità di tutte le viti di montaggio e dei componenti per garantire che rimangano sicuri durante l'uso.
- Se riscontri difficoltà durante l'installazione o l'uso, interrompi immediatamente l'uso e consulta un armaiolo qualificato.

## Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

### 1. Preparazione:

- Raccogli tutti gli strumenti necessari, inclusi un chiave dinamometrica, un cacciavite e qualsiasi strumento specifico raccomandato dal produttore.
- Assicurati che la tua arma da fuoco sia scarica e in condizioni di sicurezza.

### 2. Installazione:

- Identifica il rail Picatinny sulla tua arma da fuoco dove il riser sarà montato.
- Allinea il Riser Pic Rail con la posizione desiderata sul rail.
- Utilizzando le viti appropriate, fissa il riser al rail. Assicurati di non stringere eccessivamente le viti, poiché ciò potrebbe danneggiare il riser o l'arma da fuoco.
- Controlla l'allineamento del riser per assicurarti che sia livellato e posizionato correttamente.

### 3. Uso:

- Una volta installato, monta la tua ottica o accessorio sul Riser Pic Rail.
- Segui le istruzioni del produttore per l'ottica o l'accessorio per garantire un corretto allineamento e

funzionamento.

- Esegui un controllo di funzionamento per garantire che tutto sia sicuro e funzioni correttamente prima di portare l'arma da fuoco al poligono.

## **Istruzioni per lo Smaltimento**

- Smaltisci il Riser Pic Rail Delta Series Wheeler in conformità con le normative locali riguardanti i materiali non pericolosi.
- Se il prodotto è danneggiato o non più utilizzabile, considera di riciclare i materiali quando possibile.

## **Informazioni di Contatto per Ulteriore Supporto**

Per eventuali domande o preoccupazioni riguardanti il Riser Pic Rail Delta Series Wheeler, ti preghiamo di contattare il produttore attraverso i canali appropriati. Assicurati di avere a disposizione i dettagli del prodotto per riferimento.

Ti ringraziamo per aver dato priorità alla sicurezza e per aver seguito queste linee guida. Goditi la tua esperienza di tiro con il Riser Pic Rail Delta Series Wheeler!

# Wheeler Delta Series Pic Rail Riser

## Sikkerhetsinstruksjoner

### Introduksjon

Takk for at du valgte Wheeler Delta Series Pic Rail Riser. Dette produktet er designet for å forbedre din skyteopplevelse ved å tilby en pålitelig og presis monteringsløsning for optikk og tilbehør. For å sikre din sikkerhet og optimal ytelse av dette produktet, vennligst les og følg disse sikkerhetsinstruksjonene nøye.

### Generelle sikkerhetsretningslinjer

- Sørg alltid for at Pic Rail Riser er kompatibel med ditt spesifikke skytevåpen og tilbehør før bruk.
- Inspiser produktet for synlige skader eller defekter før installasjon.
- Oppbevar Pic Rail Riser på et tørt, kjølig sted borte fra direkte sollys når det ikke er i bruk.
- Hold produktet utilgjengelig for barn og uautoriserte brukere.
- Rapport eventuelle usikre produkter eller ulykker til relevante myndigheter og sjekk for tilbakekallingsoppdateringer på EUs Safety Gateplattform.

### Spesifikke sikkerhetstiltak for bruk

- Sørg for at skytevåpenet er avfyrt og rettet i en sikker retning når du installerer eller justerer Pic Rail Riser.
- Bruk de riktige verktøyene spesifisert i installasjonsinstruksjonene for å unngå å skade produktet eller ditt skytevåpen.
- Ikke overskrid produsentens vektgrense for monterte tilbehør.
- Sjekk regelmessig stramheten på alle monteringsskruer og komponenter for å sikre at de forblir sikre under bruk.
- Hvis du opplever vanskeligheter under installasjon eller bruk, stopp umiddelbart og kontakt en kvalifisert gunsmith.

### Instruksjoner for installasjon og bruk

#### 1. Forberedelse:

- Samle alle nødvendige verktøy, inkludert et momentnøkkel, skrutrekker og eventuelle spesifikke verktøy anbefalt av produsenten.
- Sørg for at ditt skytevåpen er avfyrt og i en sikker tilstand.

#### 2. Installasjon:

- Identifiser Picatinnyskinnen på ditt skytevåpen der riseren skal monteres.
- Juster Pic Rail Riser med ønsket posisjon på skinnen.
- Bruk de riktige skruene for å sikre riseren til skinnen. Sørg for at du ikke strammer skruene for mye, da dette kan skade riseren eller skytevåpenet.
- Sjekk justeringen av riseren for å sikre at den er i vater og riktig posisjonert.

#### 3. Bruk:

- Når den er installert, monter din optikk eller tilbehør på Pic Rail Riser.
- Følg produsentens instruksjoner for optikken eller tilbehøret for å sikre riktig justering og funksjon.
- Utfør en funksjonssjekk for å sikre at alt er sikkert og fungerer korrekt før du tar skytevåpenet til banen.

## Avfallsinstruksjoner

- Kast Wheeler Delta Series Pic Rail Riser i samsvar med lokale forskrifter angående ikkefarlige materialer.
- Hvis produktet er skadet eller ikke lenger brukbart, vurder å resirkulere materialene der det er mulig.

## Kontaktinformasjon for videre støtte

For eventuelle spørsmål eller bekymringer angående Wheeler Delta Series Pic Rail Riser, vennligst kontakt produsenten gjennom de relevante kanalene. Sørg for at du har produktdetaljene klare for referanse.

Takk for at du prioriterer sikkerhet og følger disse retningslinjene. Nyt din skyteopplevelse med Wheeler Delta Series Pic Rail Riser!

# Instrukcja Bezpieczeństwa Użytkowania

## Wprowadzenie

Dziękujemy za zakup Wheeler Delta Series Pic Rail Riser 1". Produkt ten został zaprojektowany z myślą o precyzyjnym montażu optyki na szynach Picatinny. Prosimy o dokładne zapoznanie się z poniższymi instrukcjami bezpieczeństwa, aby zapewnić bezpieczne i efektywne użytkowanie produktu.

## Ogólne Wytyczne Bezpieczeństwa

- Produkt jest przeznaczony do użytku wyłącznie z odpowiednimi systemami strzeleckimi.
- Używaj produktu zgodnie z jego przeznaczeniem, aby uniknąć potencjalnych zagrożeń.
- Sprawdzaj regularnie stan produktu, aby upewnić się, że nie ma uszkodzeń.
- Przechowuj produkt w suchym i bezpiecznym miejscu, z dala od dzieci.
- W przypadku wykrycia jakichkolwiek uszkodzeń, nie używaj produktu i skontaktuj się z odpowiednimi służbami.

## Szczególne Środki Ostrożności podczas Użytkowania

- Upewnij się, że wszystkie części są prawidłowo zamocowane przed użyciem.
- Nie używaj produktu w połączeniu z innymi akcesoriami, które nie są zalecane przez producenta.
- Zawsze stosuj odpowiednie środki ochrony osobistej, takie jak okulary ochronne, podczas użytkowania systemów strzeleckich.
- Nie kieruj broni w stronę ludzi ani zwierząt.
- Zwróć szczególną uwagę na wszelkie instrukcje dotyczące montażu i użytkowania dostarczone przez producenta.

## Instrukcje Montażu i Użytkowania

### 1. Montaż:

- Przed przystąpieniem do montażu upewnij się, że masz wszystkie niezbędne narzędzia.
- Zidentyfikuj miejsce montażu na szynie Picatinny.
- Umieść riser na szynie i upewnij się, że jest prawidłowo wyrównany.
- Użyj dostarczonych śrub do mocowania risera. Upewnij się, że są one dobrze dokręcone, ale nie przesadzaj z siłą.

### 2. Użytkowanie:

- Po zamontowaniu risera, przymocuj optykę zgodnie z instrukcjami producenta.
- Sprawdź, czy optyka jest poprawnie wyrównana z urządzeniem noktowizyjnym (NVD), aby zapewnić prawidłowe zerowanie.
- Przed każdym użyciem sprawdź stabilność montażu i upewnij się, że wszystkie elementy są w dobrym stanie.

## Instrukcje Utylizacji

- Produkt należy utylizować zgodnie z lokalnymi przepisami dotyczącymi odpadów.
- Nie wrzucaj produktu do ognia ani nie niszc go w inny sposób, który mógłby spowodować uwolnienie szkodliwych substancji.
- Zachowaj odpowiednie środki ostrożności podczas utylizacji, aby zminimalizować ryzyko kontaminacji środowiska.

## **Informacje Kontaktowe w celu Uzyskania Dalszego Wsparcia**

- W przypadku pytań dotyczących bezpieczeństwa produktu lub wątpliwości dotyczących jego użytkowania, skontaktuj się z lokalnym przedstawicielem lub autoryzowanym dealerem.

## **Zakończenie**

Bezpieczeństwo użytkowania Wheeler Delta Series Pic Rail Riser 1" jest priorytetem. Prosimy o przestrzeganie powyższych instrukcji, aby zapewnić sobie i innym bezpieczeństwo podczas korzystania z tego produktu. Dziękujemy za zaufanie do marki Wheeler.

# Wheeler Delta Series Pic Rail Riser Turvaohjeet

## Johdanto

Wheeler® Delta Series Pic Rail Riser on suunniteltu parantamaan tarkkuutta edistyneissä ampumajärjestelmissä. Tämä ohje sisältää tärkeitä turvallisuusohjeita ja käyttöohjeita, jotka auttavat sinua käyttämään tuotetta turvallisesti ja tehokkaasti.

## Yleiset turvallisuusohjeet

- Varmista, että tuote on tarkoitettu aikuisten käyttöön. Älä anna lasten käyttää tuotetta ilman valvontaa.
- Tarkista tuote ennen käyttöä. Varmista, ettei siinä ole vaurioita tai puutteita.
- Älä käytä tuotetta, jos se on vaurioitunut tai epäilyttävässä kunnossa.
- Säilytä tuote kuivassa ja viileässä paikassa, suojassa äärimmäisiltä sääolosuhteilta.
- Noudata kaikkia paikallisia lakeja ja sääntöjä, jotka koskevat ampumatarvikkeiden käyttöä.

## Erityiset turvallisuusohjeet käytölle

- Käytä tuotetta vain siihen tarkoitukseen, johon se on suunniteltu.
- Varmista, että riseri on asennettu oikein Picatinnykiskoon.
- Tarkista, että optiikka ja muut lisävarusteet on asennettu oikein riseriin.
- Vältä tuotteen käyttöä, jos et ole varma sen oikeasta asennuksesta tai käytöstä.
- Käytä aina suojaimia, kuten kuulosuojaimia ja suojalaseja, kun käytät ampumajärjestelmää.

## Asennus ja käyttöohjeet

### 1. Asennus

- Poista kaikki mahdolliset esteet Picatinnykiskosta.
- Aseta riseri kiskolle ja varmista, että se on kunnolla paikallaan.
- Kiinnitä riseri tiukasti, mutta vältä liiallista voimaa, joka voi vahingoittaa kiskoa.
- Tarkista riserin kiinnitys ennen käyttöä.

### 2. Käyttö

- Säädä optiikka ja NVD (yönäkölaite) riserin avulla siten, että ne ovat linjassa toistensa kanssa.
- Varmista, että kaikki säädöt on tehty ennen ampumista.
- Harjoittele tuotteen käyttöä turvallisessa ympäristössä ennen varsinaista käyttöä.

## Hävitysohjeet

- Tuotteen hävittämisessä noudata paikallisia ohjeita ja sääntöjä.
- Älä heitä tuotetta tavalliseen sekajätteeseen.
- Kierrätä mahdolliset metalliosat ja muut materiaalit, jos mahdollista.

## Lisätietoja ja tuki

- Jos sinulla on kysymyksiä tai tarvitset lisätietoja tuotteesta, ota yhteyttä valmistajaan tai jälleenmyyjään.
- Tarkista säännöllisesti EU:n Safety Gate alustalta mahdolliset tuotteen takaisinvetopäivitykset ja turvallisuustiedotteet.

## **Yhteenveto**

Wheeler Delta Series Pic Rail Riser on tehokas työkalu tarkkuuden parantamiseksi ampumajärjestelmissä. Noudata yllä olevia turvallisuusohjeita ja käyttöohjeita varmistaaksesi turvallisen ja tehokkaan käytön.

# Säkerhetsinstruktioner för Wheeler Delta Series Pic Rail Riser

## Introduktion

Tack för att du valt Wheeler Delta Series Pic Rail Riser. Denna produkt är utformad för att förbättra din upplevelse av avancerade skjutssystem genom att möjliggöra exakt montering av optik och tillbehör. För att säkerställa en säker användning av produkten, vänligen läs och följ dessa säkerhetsinstruktioner noggrant.

## Allmänna säkerhetsriktlinjer

- Använd alltid produkten enligt tillverkarens anvisningar för att undvika skador.
- Kontrollera produkten regelbundet för tecken på slitage eller skador.
- Förvara produkten på en säker plats, utom räckhåll för barn och andra sårbara grupper.
- Rapportera eventuella osäkra produkter eller olyckor till relevanta myndigheter.

## Specifika säkerhetsåtgärder vid användning

- Kontrollera att risern är korrekt monterad innan du använder den.
- Använd endast kompatibla tillbehör och optik med din Picatinnyrail.
- Undvik att överbelasta risern med mer vikt än vad som rekommenderas av tillverkaren.
- Använd skyddsglasögon vid installation och justering av produkten för att skydda mot eventuella skräp eller föremål som kan lossna.

## Instruktioner för installation och användning

### 1. Förberedelse:

- Kontrollera att alla delar är närvarande och i gott skick.
- Läs igenom installationsanvisningarna noggrant innan du påbörjar installationen.

### 2. Installation:

- Placera risern på Picatinnyrail där du önskar montera den.
- Använd lämpliga skruvar och verktyg för att fästa risern på railen.
- Se till att risern är ordentligt fastsatt och inte rör sig när den är installerad.

### 3. Justering:

- Justera sikten och NVD enligt tillverkarens rekommendationer.
- Kontrollera att allt är korrekt justerat innan du använder produkten.

### 4. Användning:

- Använd produkten endast för avsedd användning.
- Följ alltid säkerhetsföreskrifterna när du använder din utrustning.

## Avfallshantering

- När produkten inte längre behövs, se till att den kasseras på ett miljövänligt sätt.
- Följ lokala riktlinjer för avfallshantering och återvinning av plast och metall.

## **Kontaktinformation för ytterligare support**

För frågor eller support angående produkten, vänligen kontakta tillverkaren via den angivna kontaktpunkten inom EU. Se till att ha produktens modellnummer och inköpsinformation tillgänglig för snabbare hjälp.

## **Avslutande anmärkningar**

Genom att följa dessa säkerhetsinstruktioner kan du säkerställa en trygg och effektiv användning av Wheeler Delta Series Pic Rail Riser. Tack för att du bidrar till en säker användning av våra produkter.

# Návod k bezpečnému používání produktu

## Úvod

Děkujeme, že jste si zakoupili Wheeler Delta Series Pic Rail Riser. Tento produkt byl navržen s ohledem na přesnost a bezpečnost. Je důležité dodržovat všechny pokyny a bezpečnostní směrnice, abyste zajistili bezpečné a efektivní používání.

## Obecné bezpečnostní pokyny

- Před použitím produktu si důkladně přečtěte tento návod.
- Zajistěte, aby byl produkt používán pouze pro zamýšlené účely.
- Uchovávejte produkt mimo dosah dětí a zranitelných osob.
- Pravidelně kontrolujte produkt na známky opotřebení nebo poškození.
- Pokud si nejste jisti správným použitím, obraťte se na odborníka.

## Specifické bezpečnostní opatření při používání

- Před instalací se ujistěte, že je zbraň vypnutá a bezpečně uzamčena.
- Používejte pouze kompatibilní montážní kroužky a příslušenství.
- Ujistěte se, že je riser správně upevněn k Picatinny liště, aby nedošlo k uvolnění během používání.
- Při použití optiky a nočního vidění dodržujte pokyny výrobce pro správné zarovnání.
- Nikdy nepoužívejte poškozené nebo opotřebované komponenty.

## Pokyny pro instalaci a používání

### 1. Příprava na instalaci

- Zkontrolujte, zda máte všechny potřebné nástroje a komponenty.
- Ujistěte se, že pracovní prostor je čistý a bezpečný.

### 2. Instalace riseru

- Umístěte riser na Picatinny lištu a ujistěte se, že je správně zarovnaný.
- Pomocí vhodného nástroje pevně utáhněte montážní šrouby.
- Zkontrolujte, zda je riser bezpečně uchycen a nehybný.

### 3. Použití optiky

- Po instalaci riseru umístěte optiku na vrchol riseru.
- Ujistěte se, že je optika správně zarovnána s předním montovaným nočním viděním (NVD).
- Proveďte testovací střelbu, abyste ověřili správné zarovnání a funkčnost.

### 4. Údržba

- Pravidelně kontrolujte pevnost montážních šroubů.
- Čistěte riser a optiku podle pokynů výrobce.

## Pokyny pro likvidaci

- Produkt a jeho komponenty likvidujte v souladu s místními předpisy o odpadech.
- Nepokládejte produkt do běžného odpadu, pokud obsahuje nebezpečné materiály.

## **Kontaktní informace pro další podporu**

Pro jakékoli dotazy týkající se bezpečnosti produktu nebo jeho použití se obraťte na autorizovaného prodejce nebo výrobce. Udržujte si aktuální informace o případných zpětných výzvách a bezpečnostních upozorněních prostřednictvím oficiálních kanálů.

Děkujeme, že dodržíte tyto pokyny a přispíváte k bezpečnému používání produktu Wheeler Delta Series Pic Rail Riser.