

Constrictor Ratchet Tree Mount

With the release of the BOG camera lineup, BOG is introducing a full assortment of game camera accessories. The Ratchet Game Camera Mount gives hunters the ability to mount their cameras without damaging trees. The mini ball head allows the camera to be angled at nearly any angle to capture that perfect image.

NO IMAGE
AVAILABLE

Attributes

- Name: BOG Constrictor Ratchet Tree Mount
- Manufacturer: BOG
- Product no.: EU1001649
- Mfr. No.: 1112786
- Color: Black/Silver
- Delivery weight: 0.45kg
- UPC: 661120080435

Table of Contents

- [Startpage](#)
- [Deutsch: Sicherheitshinweise für den BOG Constrictor Ratchet Tree Mount](#)
- [English: BOG Constrictor Ratchet Tree Mount Safety Instruction Guide](#)
- [Español: Guía de Instrucciones de Seguridad para el Soporte de Cámara de Caza BOG Constrictor Ratchet Tree Mount](#)
- [Français: Guide de Sécurité pour le Support de Caméra BOG Constrictor Ratchet Tree Mount](#)
- [Italiano: BOG Constrictor Ratchet Tree Mount Guida alle Istruzioni di Sicurezza](#)
- [Norsk: BOG Constrictor Ratchet Tree Mount Sikkerhetsinstruksjonsguide](#)
- [Polski: Instrukcja Bezpieczeństwa dla Uchwyty do Kamer Myśliwskich BOG Constrictor Ratchet Tree Mount](#)
- [Suomi: BOG Constrictor Ratchet Tree Mount Turvallisuusohjeet](#)
- [Svenska: Säkerhetsinstruktioner för BOG Constrictor Ratchet Tree Mount](#)
- [Český: Návod k bezpečnému používání produktu BOG Constrictor Ratchet Tree Mount](#)

Sicherheitshinweise für den BOG Constrictor Ratchet Tree Mount

Einleitung

Herzlichen Glückwunsch zum Kauf des BOG Constrictor Ratchet Tree Mount! Dieses Produkt wurde entwickelt, um Ihnen zu helfen, Ihre Wildkamera sicher und effizient zu montieren, ohne die Bäume zu beschädigen. Bitte lesen Sie diese Sicherheitshinweise sorgfältig durch, um eine sichere und effektive Nutzung zu gewährleisten.

Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

- Achten Sie darauf, dass das Produkt den Sicherheitsstandards der EU entspricht.
- Überprüfen Sie regelmäßig den Zustand des Montagesystems, um sicherzustellen, dass es keine Beschädigungen aufweist.
- Bewahren Sie das Produkt außerhalb der Reichweite von Kindern auf.
- Melden Sie unsichere Produkte oder Unfälle an die zuständigen Behörden.
- Halten Sie sich über Rückrufmeldungen auf der EU Safety Gate Plattform informiert.

Spezifische Sicherheitsvorkehrungen für die Verwendung

- Verwenden Sie den BOG Constrictor Ratchet Tree Mount nur für den vorgesehenen Zweck.
- Montieren Sie die Kamera nicht an kranken oder instabilen Bäumen.
- Stellen Sie sicher, dass der Montageort sicher ist, um Stürze oder Verletzungen zu vermeiden.
- Verwenden Sie den MiniKugelkopf vorsichtig, um die Kamera nicht zu beschädigen.
- Achten Sie darauf, dass alle Schrauben und Befestigungen fest angezogen sind, um ein Herunterfallen der Kamera zu verhindern.

Anweisungen für Installation und Nutzung

1. Auswahl des Montageorts

- Wählen Sie einen stabilen Baum mit einer geeigneten Höhe.
- Vermeiden Sie Bereiche mit hohem Wind oder anderen potenziellen Gefahren.

2. Montage des Tree Mount

- Öffnen Sie den RatchetMechanismus vollständig.
- Platzieren Sie den Mount um den Baumstamm und ziehen Sie den Mechanismus fest.
- Achten Sie darauf, dass der Mount sicher sitzt und nicht verrutschen kann.

3. Anbringen der Kamera

- Befestigen Sie die Kamera am MiniKugelkopf.
- Richten Sie die Kamera auf den gewünschten Winkel aus.
- Überprüfen Sie, ob die Kamera sicher montiert ist, bevor Sie den Montageort verlassen.

4. Überprüfung der Kamera

- Überprüfen Sie regelmäßig die Kamera auf Funktionalität und Stabilität.
- Achten Sie darauf, dass die Kamera nicht durch Äste oder andere Hindernisse blockiert wird.

Entsorgungsanweisungen

- Entsorgen Sie das Produkt gemäß den örtlichen Vorschriften für Elektroschrott.
- Stellen Sie sicher, dass alle Teile ordnungsgemäß recycelt oder entsorgt werden, um Umweltschäden zu vermeiden.

Kontaktinformation für weitere Unterstützung

Für Fragen oder Unterstützung zur Sicherheit und Nutzung des BOG Constrictor Ratchet Tree Mount wenden Sie sich bitte an den Kundenservice von BOG oder besuchen Sie die offizielle Webseite.

BOG Constrictor Ratchet Tree Mount Safety Instruction Guide

Introduction

Thank you for choosing the BOG Constrictor Ratchet Tree Mount. This product is designed to provide a safe and effective way to mount your game cameras without damaging trees. Please read this safety instruction guide carefully to ensure safe usage and compliance with safety standards.

General Safety Guidelines

- Always follow the manufacturer's instructions for safe use.
- Inspect the product before each use to ensure it is in good condition.
- Use the product only for its intended purpose.
- Keep the product out of reach of children and vulnerable individuals.
- Report any unsafe products or accidents to the appropriate authorities.
- Stay informed about product recalls through the EU's Safety Gate platform.

Specific Safety Precautions for Use

- Ensure that the Ratchet Tree Mount is securely attached before mounting your camera.
- Avoid using the mount in adverse weather conditions, such as high winds or heavy rain.
- Do not exceed the weight limit of the mount.
- Do not use the mount on trees that show signs of damage or decay.
- Always position the camera at a safe distance from public areas to avoid accidents.

Instructions for Installation and Usage

1. Selecting a Tree:

- Choose a healthy tree with a sturdy trunk.
- Ensure there are no obstructions in the camera's field of view.

2. Attaching the Mount:

- Open the ratchet mechanism by pulling the lever.
- Wrap the strap around the tree trunk at the desired height.
- Insert the strap into the ratchet mechanism and pull it tight.
- Securely fasten the ratchet by pushing the lever down.

3. Mounting the Camera:

- Attach the camera to the mini ball head.
- Adjust the angle of the camera to capture the desired view.
- Ensure the camera is securely fastened to prevent it from falling.

4. Final Checks:

- Doublecheck that the mount and camera are secure.
- Ensure that the camera is positioned safely away from any potential hazards.

Disposal Instructions

- Dispose of the product in accordance with local regulations.
- Do not dispose of the product in household waste.
- Check for recycling options in your area to minimize environmental impact.

Contact Information for Further Support

For any safety inquiries or additional support, please refer to the manufacturer's contact information provided with your product packaging.

Thank you for your attention to these safety guidelines. Enjoy using your BOG Constrictor Ratchet Tree Mount responsibly!

Guía de Instrucciones de Seguridad para el Soporte de Cámara de Caza BOG Constrictor Ratchet Tree Mount

Introducción

Gracias por elegir el soporte de cámara de caza BOG Constrictor Ratchet Tree Mount. Este producto ha sido diseñado para ayudar a los cazadores a montar sus cámaras de manera segura y eficiente, sin dañar los árboles. Es importante seguir las instrucciones de seguridad y uso para garantizar una experiencia segura y satisfactoria.

Directrices Generales de Seguridad

- Asegúrate de leer todas las instrucciones antes de usar el producto.
- Mantén el soporte fuera del alcance de los niños y mascotas.
- Inspecciona el soporte antes de cada uso para detectar signos de daño o desgaste.
- No uses el soporte en condiciones climáticas extremas que puedan comprometer su estabilidad.
- Siempre asegúrate de que el soporte esté bien fijado antes de colocar la cámara.
- Si observas algún problema con el soporte, deja de usarlo inmediatamente y contacta al fabricante.

Precauciones de Seguridad Específicas para el Uso

- **Montaje Seguro:** Asegúrate de que el soporte esté montado en un árbol robusto y saludable. Evita árboles que estén enfermos o en mal estado.
- **Uso de la Cámara:** No excedas el peso recomendado para la cámara que se montará en el soporte. Consulta las especificaciones de tu cámara para asegurarte de que sea compatible.
- **Ángulo de Inclinación:** Ajusta la mini cabeza esférica con cuidado para evitar que la cámara se caiga. Asegúrate de que esté bien asegurada en el ángulo deseado.
- **Condiciones de Luz:** No uses el soporte en condiciones de poca luz sin una iluminación adecuada. Esto puede hacer que sea difícil ver y asegurar correctamente el soporte.
- **Desmontaje:** Al desmontar el soporte, asegúrate de hacerlo con cuidado y de no dañar el árbol.

Instrucciones para la Instalación y Uso

1. Preparación:

- Reúne todas las herramientas necesarias para la instalación.
- Selecciona un árbol adecuado para montar el soporte.

2. Montaje:

- Coloca el soporte en el árbol a la altura deseada.
- Utiliza las correas del soporte para asegurar firmemente en su lugar. Asegúrate de que no haya movimiento.
- Verifica que el soporte esté nivelado.

3. Instalación de la Cámara:

- Conecta la cámara a la mini cabeza esférica del soporte.
- Ajusta la cámara al ángulo deseado y asegúrate de que esté firmemente sujeta.

4. Verificación Final:

- Realiza una última verificación para asegurarte de que todo esté seguro antes de alejarte.

5. Desmontaje:

- Cuando termines de usar el soporte, retira la cámara primero.
- Desmonta el soporte con cuidado y guarda todos los componentes.

Instrucciones de Eliminación

- Al final de la vida útil del producto, asegúrate de desecharlo de manera responsable.
- Consulta las regulaciones locales sobre la eliminación de productos de plástico y metal.
- Siempre recicla los materiales cuando sea posible.

Información de Contacto para Soporte Adicional

Para cualquier consulta o inquietud relacionada con la seguridad de este producto, por favor contacta al fabricante a través de los canales de atención al cliente disponibles. Es importante que todos los usuarios tengan acceso a la información necesaria para garantizar un uso seguro del producto.

Recuerda que tu seguridad es lo más importante. Sigue estas instrucciones y directrices para disfrutar de una experiencia segura y satisfactoria con el soporte de cámara de caza BOG Constrictor Ratchet Tree Mount.

Guide de Sécurité pour le Support de Caméra BOG Constrictor Ratchet Tree Mount

Introduction

Merci d'avoir choisi le support de caméra BOG Constrictor Ratchet Tree Mount. Ce produit est conçu pour offrir un moyen sûr et efficace de fixer tes caméras de chasse sans endommager les arbres. Veuillez lire attentivement ce guide de sécurité afin d'assurer une utilisation sécurisée et de respecter les normes de sécurité.

Directives de Sécurité Générales

- Suis toujours les instructions du fabricant pour une utilisation sécurisée.
- Inspecte le produit avant chaque utilisation pour t'assurer qu'il est en bon état.
- Utilise le produit uniquement pour son usage prévu.
- Garde le produit hors de portée des enfants et des personnes vulnérables.
- Signale tout produit dangereux ou tout accident aux autorités compétentes.
- Reste informé des rappels de produits via la plateforme Safety Gate de l'UE.

Précautions de Sécurité Spécifiques à l'Utilisation

- Assure-toi que le support Ratchet Tree Mount est solidement fixé avant de monter ta caméra.
- Évite d'utiliser le support par temps défavorable, comme en cas de grands vents ou de fortes pluies.
- Ne dépasse pas la limite de poids du support.
- Ne l'utilise pas sur des arbres présentant des signes de dommages ou de décomposition.
- Positionne toujours la caméra à une distance sécuritaire des zones publiques pour éviter les accidents.

Instructions pour l'Installation et l'Utilisation

1. Sélection d'un Arbre :

- Choisis un arbre sain avec un tronc robuste.
- Assure-toi qu'il n'y a pas d'obstructions dans le champ de vision de la caméra.

2. Fixation du Support :

- Ouvre le mécanisme à cliquet en tirant sur le levier.
- Enveloppe la sangle autour du tronc de l'arbre à la hauteur souhaitée.
- Insère la sangle dans le mécanisme à cliquet et tire-la fermement.
- Fixe solidement le cliquet en poussant le levier vers le bas.

3. Montage de la Caméra :

- Fixe la caméra à la tête à billes mini.
- Ajuste l'angle de la caméra pour capturer la vue désirée.
- Assure-toi que la caméra est bien fixée pour éviter qu'elle ne tombe.

4. Vérifications Finales :

- Vérifie que le support et la caméra sont bien sécurisés.
- Assure-toi que la caméra est positionnée en toute sécurité, loin de tout danger potentiel.

Instructions de Mise au Rebut

- Dispose du produit conformément aux réglementations locales.
- Ne jette pas le produit avec les déchets ménagers.
- Vérifie les options de recyclage dans ta région pour minimiser l'impact environnemental.

Informations de Contact pour un Support Supplémentaire

Pour toute question de sécurité ou soutien supplémentaire, fais référence aux informations de contact du fabricant fournies avec l'emballage de ton produit.

Merci de prêter attention à ces directives de sécurité. Profite de ton support de caméra BOG Constrictor Ratchet Tree Mount de manière responsable !

BOG Constrictor Ratchet Tree Mount Guida alle Istruzioni di Sicurezza

Introduzione

Grazie per aver scelto il BOG Constrictor Ratchet Tree Mount. Questo prodotto è progettato per fornire un modo sicuro ed efficace per montare le tue fotocamere da caccia senza danneggiare gli alberi. Ti preghiamo di leggere attentamente questa guida alle istruzioni di sicurezza per garantire un uso sicuro e la conformità agli standard di sicurezza.

Linee Guida Generali di Sicurezza

- Segui sempre le istruzioni del produttore per un uso sicuro.
- Ispeziona il prodotto prima di ogni utilizzo per assicurarti che sia in buone condizioni.
- Utilizza il prodotto solo per lo scopo per cui è stato progettato.
- Tieni il prodotto fuori dalla portata di bambini e soggetti vulnerabili.
- Riporta eventuali prodotti non sicuri o incidenti alle autorità competenti.
- Rimani informato sugli aggiornamenti dei richiami dei prodotti attraverso la piattaforma Safety Gate dell'UE.

Precauzioni Specifiche di Sicurezza per l'Uso

- Assicurati che il Ratchet Tree Mount sia fissato saldamente prima di montare la tua fotocamera.
- Evita di utilizzare il montaggio in condizioni meteorologiche avverse, come venti forti o forti piogge.
- Non superare il limite di peso del montaggio.
- Non utilizzare il montaggio su alberi che mostrano segni di danni o decomposizione.
- Posiziona sempre la fotocamera a una distanza sicura dalle aree pubbliche per evitare incidenti.

Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

1. Selezione di un Albero:

- Scegli un albero sano con un tronco robusto.
- Assicurati che non ci siano ostruzioni nel campo visivo della fotocamera.

2. Fissaggio del Montaggio:

- Apri il meccanismo a cricchetto tirando la leva.
- Avvolgi la cinghia attorno al tronco dell'albero all'altezza desiderata.
- Inserisci la cinghia nel meccanismo a cricchetto e tirala saldamente.
- Fissa saldamente il cricchetto abbassando la leva.

3. Montaggio della Fotocamera:

- Attacca la fotocamera alla mini testa a sfera.
- Regola l'angolo della fotocamera per catturare la vista desiderata.
- Assicurati che la fotocamera sia fissata saldamente per evitare che cada.

4. Controlli Finali:

- Ricontrolla che il montaggio e la fotocamera siano sicuri.
- Assicurati che la fotocamera sia posizionata in modo sicuro lontano da eventuali pericoli.

Istruzioni per lo Smaltimento

- Smaltisci il prodotto in conformità con le normative locali.
- Non smaltire il prodotto nei rifiuti domestici.
- Controlla le opzioni di riciclaggio nella tua area per ridurre l'impatto ambientale.

Informazioni di Contatto per Ulteriore Supporto

Per eventuali domande sulla sicurezza o supporto aggiuntivo, ti preghiamo di fare riferimento alle informazioni di contatto del produttore fornite con l'imballaggio del tuo prodotto.

Ti ringraziamo per la tua attenzione a queste linee guida di sicurezza. Goditi l'uso responsabile del tuo BOG Constrictor Ratchet Tree Mount!

BOG Constrictor Ratchet Tree Mount

Sikkerhetsinstruksjonsguide

Introduksjon

Takk for at du valgte BOG Constrictor Ratchet Tree Mount. Dette produktet er designet for å gi en trygg og effektiv måte å montere viltkameraene dine uten å skade trærne. Vennligst les denne sikkerhetsinstruksjonsguiden nøye for å sikre trygg bruk og overholdelse av sikkerhetsstandarder.

Generelle sikkerhetsretningslinjer

- Følg alltid produsentens instruksjoner for trygg bruk.
- Inspiser produktet før hver bruk for å sikre at det er i god stand.
- Bruk produktet kun til sitt tiltenkte formål.
- Hold produktet utilgjengelig for barn og sårbare individer.
- Rapport eventuelle usikre produkter eller ulykker til de relevante myndighetene.
- Hold deg informert om produkttilbakekall gjennom EUs Safety Gateplattform.

Spesifikke sikkerhetstiltak for bruk

- Sørg for at Ratchet Tree Mount er sikkert festet før du monterer kameraet.
- Unngå å bruke monteringen under ugunstige værforhold, som sterk vind eller kraftig regn.
- Ikke overskrid vektgrensen for monteringen.
- Ikke bruk monteringen på trær som viser tegn til skade eller forfall.
- Plasser alltid kameraet i trygg avstand fra offentlige områder for å unngå ulykker.

Instruksjoner for installasjon og bruk

1. Valg av tre:

- Velg et sunt tre med en solid stamme.
- Sørg for at det ikke er hindringer i kameraets synsfelt.

2. Feste monteringen:

- Åpne ratchetmekanismen ved å trekke i spaken.
- Vikle stroppen rundt trestammen i ønsket høyde.
- Sett stroppen inn i ratchetmekanismen og dra den stram.
- Fest ratcheten sikkert ved å trykke ned spaken.

3. Montering av kameraet:

- Fest kameraet til mini ball head.
- Juster vinkelen på kameraet for å fange ønsket utsikt.
- Sørg for at kameraet er sikkert festet for å forhindre at det faller.

4. Siste sjekker:

- Dobbeltsjekk at monteringen og kameraet er sikre.
- Sørg for at kameraet er plassert trygt unna eventuelle potensielle farer.

Avfallsinstruksjoner

- Kasts produktet i samsvar med lokale forskrifter.
- Ikke kast produktet i husholdningsavfall.
- Sjekk for resirkuleringsalternativer i ditt område for å minimere miljøpåvirkningen.

Kontaktinformasjon for ytterligere støtte

For eventuelle sikkerhetshenvendelser eller ytterligere støtte, vennligst referer til produsentens kontaktinformasjon som følger med produktpakken.

Takk for at du tar hensyn til disse sikkerhetsretningslinjene. Nyt å bruke BOG Constrictor Ratchet Tree Mount ansvarlig!

Instrukcja Bezpieczeństwa dla Uchwytu do Kamer Myśliwskich BOG Constrictor Ratchet Tree Mount

Wprowadzenie

Dziękujemy za zakup Uchwytu do Kamer Myśliwskich BOG Constrictor Ratchet Tree Mount. Naszym celem jest zapewnienie Państwu bezpiecznego i satysfakcjonującego doświadczenia podczas korzystania z naszych produktów. Niniejsza instrukcja zawiera ważne informacje dotyczące bezpieczeństwa, użytkowania i konserwacji uchwytu.

Ogólne Wytyczne Bezpieczeństwa

- Upewnij się, że produkt jest używany zgodnie z przeznaczeniem.
- Zawsze sprawdzaj sprzęt przed użyciem, aby upewnić się, że nie ma uszkodzeń.
- Nie używaj produktu, jeśli zauważysz jakiegokolwiek uszkodzenia lub nieprawidłowości.
- Przechowuj produkt w suchym miejscu, z dala od dzieci.
- Zgłaszaj wszelkie niebezpieczne produkty lub incydenty odpowiednim władzom.

Szczegółne Środki Ostrożności przy Użyciu

- **Zabezpieczenie przed upadkiem:** Upewnij się, że uchwyt jest prawidłowo zamocowany do drzewa, aby uniknąć ryzyka upadku kamery.
- **Użycie w odpowiednich warunkach:** Nie używaj uchwytu w trudnych warunkach pogodowych, które mogą wpłynąć na jego stabilność.
- **Ochrona drzew:** Używaj uchwytu zgodnie z jego przeznaczeniem, aby nie uszkodzić drzewa.
- **Uwaga na otoczenie:** Upewnij się, że w pobliżu nie ma przeszkód, które mogą wpłynąć na stabilność uchwytu.

Instrukcje Instalacji i Użytkowania

1. Przygotowanie do montażu:

- Wybierz zdrowe drzewo o odpowiedniej średnicy.
- Upewnij się, że miejsce montażu jest stabilne i nie ma przeszkód.

2. Montaż uchwytu:

- Umieść uchwyt na wybranym drzewie.
- Użyj systemu ratchet, aby mocno i stabilnie zamocować uchwyt.
- Sprawdź, czy uchwyt jest pewnie zamocowany, ciągnąc lekko za kamerę.

3. Ustawienie kamery:

- Zamontuj kamerę na mini głowicy kulowej.
- Ustaw kamerę pod odpowiednim kątem, aby uzyskać optymalne ujęcia.
- Upewnij się, że kamera jest dobrze zabezpieczona przed upadkiem.

4. Użytkowanie:

- Regularnie sprawdzaj stabilność uchwytu oraz mocowanie kamery.
- Nie przeciążaj uchwytu, stosując go zgodnie z zaleceniami producenta.

Instrukcje Utylizacji

- Upewnij się, że uchwyt jest odpowiednio utylizowany zgodnie z lokalnymi przepisami dotyczącymi odpadów.
- Nie wyrzucaj produktu do ogólnych odpadów, jeśli jest to możliwe. Sprawdź lokalne punkty zbiórki lub recyklingu.

Informacje Kontaktowe dla Dalszego Wsparcia

W przypadku pytań dotyczących bezpieczeństwa lub użytkowania Uchwytu do Kamer Myśliwskich BOG Constrictor Ratchet Tree Mount, prosimy o kontakt z odpowiednim punktem wsparcia w Unii Europejskiej.

Dziękujemy za przestrzeganie powyższych wytycznych. Życzymy udanych łowów i satysfakcjonujących doświadczeń z naszym produktem!

BOG Constrictor Ratchet Tree Mount

Turvallisuusohjeet

Johdanto

Tervetuloa BOG Constrictor Ratchet Tree Mount tuotteen käyttöohjeisiin. Tämä ohje sisältää tärkeitä turvallisuusohjeita, jotta voit käyttää tuotetta turvallisesti ja tehokkaasti. Lue ohjeet huolellisesti ennen tuotteen käyttöä ja asennusta.

Yleiset turvallisuusohjeet

- Varmista, että tuote on tarkoitettu käytettäväksi vain aikuisilla, ja että lapset eivät pääse käsiksi siihen.
- Tarkista tuote säännöllisesti, ettei siinä ole vaurioita tai kulumista, joka voisi vaarantaa turvallisuuden.
- Älä käytä tuotetta, jos se on vaurioitunut tai jos se ei toimi oikein.
- Säilytä tuote kuivassa ja viileässä paikassa, suojassa äärimmäisiltä sääolosuhteilta.

Erityiset turvallisuustoimenpiteet käytössä

- Käytä vain tuotteen valmistajan suosittelemaa kameraa.
- Varmista, että kiinnitys on tiukka ennen käyttöä, jotta kamera pysyy paikallaan.
- Älä asenna tuotetta korkeammalle kuin mihin ulottuvuus riittää turvallisesti.
- Käytä tarvittaessa turvalajaita tai muita turvavarusteita, kun työskentelet korkealla.
- Varmista, että asennuspaikka on tasainen ja turvallinen.
- Älä käytä tuotetta, jos sääolosuhteet ovat vaaralliset (esim. myrsky, voimakas tuuli).

Asennus ja käyttöohjeet

1. Asennus:

- Valitse sopiva puu, joka on riittävän vahva tukemaan kameraa.
- Kiinnitä Ratchet Game Camera Mount puuhun siten, että se on tukevasti paikallaan.
- Säädä minipallon pää haluamaasi kulmaan, jotta saat täydellisen kuvan.
- Varmista, että kaikki kiinnitykset ovat tiukkoja ennen kameran käyttöä.

2. Käyttö:

- Käynnistä kamera ja tarkista, että se toimii oikein.
- Varmista, että kamera on suunnattu haluamaasi suuntaan.
- Tarkista kameran akku ja muistikorttilanne säännöllisesti.
- Poista kamera asennuspaikalta, jos et käytä sitä pitkään aikaan.

Hävittämishjeet

- Hävitä tuote paikallisten sääntöjen ja määräysten mukaisesti.
- Älä heitä tuotetta tavallisten jätteiden sekaan, jos se sisältää sähköosia.
- Kierrätä mahdolliset osat, kuten metalliosat ja muovit, ympäristöystävällisesti.

Lisätietoja ja tuki

Jos sinulla on kysymyksiä tai tarvitset lisätietoja, ota yhteyttä tuotteen valmistajaan tai jälleenmyyjään. Varmista, että sinulla on tuotteen malli ja sarjanumero valmiina, kun otat yhteyttä.

Ilmoitukset vaarallisista tuotteista

- Tarkista säännöllisesti EU:n Safety Gate järjestelmästä, onko tuotteelle annettu muistutuksia tai varoituksia.
- Ilmoita mahdollisista vaarallisista tuotteista tai onnettomuuksista viranomaisille.

Noudattamalla näitä ohjeita voit varmistaa turvallisen ja miellyttävän käyttökokemuksen BOG Constrictor Ratchet Tree Mount tuotteen kanssa.

Säkerhetsinstruktioner för BOG Constrictor Ratchet Tree Mount

Introduktion

Tack för att du valt BOG Constrictor Ratchet Tree Mount. Denna produkt är designad för att ge jägare en säker och effektiv lösning för att montera sina spelkameror. För att säkerställa säker användning och långvarig funktion, vänligen följ dessa säkerhetsinstruktioner noggrant.

Allmänna säkerhetsriktlinjer

- Använd alltid produkten enligt tillverkarens instruktioner för att minimera riskerna.
- Kontrollera regelbundet produktens skick före användning för att identifiera eventuella skador.
- Håll produkten utom räckhåll för barn och sårbara grupper.
- Vid användning av produkten utomhus, var medveten om väderförhållanden som kan påverka säkerheten.
- Rapportera eventuella farliga produkter eller olyckor till myndigheterna.

Specifika säkerhetsåtgärder för användning

- Kontrollera att trädet där kameran ska monteras är stabilt och friskt.
- Använd endast BOG Constrictor Ratchet Tree Mount med kompatibla kameror.
- Se till att ratchetmekanismen är ordentligt åtdragen innan du släpper kameran.
- Undvik att montera kameran på träd som är skadade eller döda.
- Använd skyddsglasögon och handskar om det behövs under installationen.

Instruktioner för installation och användning

1. Förberedelse:

- Välj en lämplig plats på ett friskt träd för montering.
- Kontrollera att inga hinder finns i närheten som kan blockera kamerans synfält.

2. Installation:

- Placera ratchetmekanismen runt trädet på den valda platsen.
- Justera ratchetmekanismen så att den sitter ordentligt och säkert.
- Använd det lilla kulhuvudet för att vinkla kameran i önskad riktning.

3. Användning:

- Kontrollera kamerans inställningar innan du lämnar platsen.
- Se till att kameran är säkert monterad och inte riskerar att falla av.

Avfallshanteringsinstruktioner

- När produkten inte längre är i bruk, vänligen återvinn den enligt lokala avfallshanteringsregler.
- Undvik att kasta produkten i vanliga sopor för att minska miljöpåverkan.

Kontaktinformation för vidare stöd

För frågor eller ytterligare information om produkten, vänligen kontakta BOG:s kundtjänst via den angivna kontaktpunkten i din produktinformation.

Tack för att du följer dessa säkerhetsinstruktioner. Din säkerhet är vår prioritet!

Návod k bezpečnému používání produktu BOG Constrictor Ratchet Tree Mount

Úvod

Děkujeme, že jste si zakoupili BOG Constrictor Ratchet Tree Mount. Tento výrobek je navržen tak, aby poskytoval bezpečné a efektivní uchycení vašich herních kamer na stromy, aniž by došlo k jejich poškození. Před použitím si prosím pečlivě přečtěte tento návod, abyste zajistili bezpečné a správné používání.

Obecné bezpečnostní pokyny

- Před použitím výrobku si vždy přečtěte všechny pokyny a bezpečnostní informace.
- Udržujte výrobek mimo dosah dětí a zranitelných osob.
- Zkontrolujte výrobek na poškození před každým použitím. Nepoužívejte, pokud je poškozen.
- Dodržujte místní předpisy a pravidla týkající se používání výrobků v přírodě.

Specifické bezpečnostní opatření pro použití

- Používejte výrobek pouze k zamýšlenému účelu – k upevnění herních kamer na stromy.
- Při instalaci se ujistěte, že strom, na který montujete, je zdravý a stabilní.
- Nikdy nepoužívejte výrobek na stromech, které jsou poškozené, nemocné nebo nestabilní.
- Při montáži a demontáži výrobku dodržujte opatrnost, abyste předešli zranění.
- Nezůstávejte pod upevněnou kamerou, dokud není zcela bezpečně nainstalována.

Pokyny pro instalaci a používání

1. Výběr místa pro montáž

- Vyberte zdravý a stabilní strom.
- Zajistěte, aby byl výhled kamery neomezený a aby kamera nebyla vystavena přímému slunečnímu světlu, které by mohlo ovlivnit kvalitu snímků.

2. Montáž

- Otevřete ratchet mechanismus a umístěte ho kolem kmene stromu.
- Ujistěte se, že je výrobek umístěn v bezpečné výšce, mimo dosah zvířete.
- Pomalu utahujte mechanismus, dokud není pevně uchycen. Nepřehánějte to, abyste strom nepoškodili.
- Připojte kameru k mini kulové hlavě a nastavte ji do požadovaného úhlu.

3. Použití

- Po instalaci zkontrolujte, zda je kamera bezpečně připevněna.
- Pravidelně kontrolujte upevnění během používání a po silném větru nebo dešti.

4. Demontáž

- Před demontáží se ujistěte, že je kamera vypnutá a odpojená.
- Pomalu uvolněte ratchet mechanismus a opatrně odstraňte výrobek ze stromu.

Pokyny pro likvidaci

- Po skončení používání výrobku se ujistěte, že je správně zlikvidován.

- Nevyhazujte výrobek do běžného odpadu. Zjistěte místní předpisy pro recyklaci plastů a kovů.
- Pokud je výrobek poškozený, informujte se o správném způsobu jeho likvidace.

Kontaktní informace pro další podporu

Pro veškeré dotazy a informace o bezpečnosti produktu se obraťte na oficiální kontaktní místa výrobce. Vždy se ujistěte, že máte k dispozici všechny potřebné informace o produktu.

Tento návod byl vytvořen v souladu s nařízeními EU o obecné bezpečnosti výrobků (GPSR) a má za cíl zajistit bezpečné a efektivní používání výrobku BOG Constrictor Ratchet Tree Mount. Děkujeme, že jste si vybrali náš produkt a přejeme vám mnoho úspěchů při jeho používání!