

Heat Seeker 16MP Infrared Game Camera

BOG “bursts” on to the scene in 2020 with an innovative and attractive assortment of game cameras. This feature-rich, opening price point infrared camera features a fast, sub 1 second trigger, 16MP resolution, HD video, and best in class flash range.

NO IMAGE
AVAILABLE

Attributes

- Name: BOG Heat Seeker 16MP Infrared Game Camera
- Manufacturer: BOG
- Product no.: EU1001662
- Mfr. No.: 1116386
- Color: Black
- Delivery weight: 0.907kg
- EAN/UPC: 6.6112E+11

Table of Contents

- [Startpage](#)
- [Deutsch: Sicherheitshinweise für die BOG Heat Seeker 16MP Infrarot Wildkamera](#)
- [English: BOG Heat Seeker 16MP Infrared Game Camera Safety Instructions](#)
- [Español: Guía de Instrucciones de Seguridad del Producto para la Cámara de Caza Infrarroja BOG Heat Seeker 16MP](#)
- [Français: Instructions de Sécurité pour la Caméra de Chasse Infrarouge BOG Heat Seeker 16MP](#)
- [Italiano: Istruzioni di Sicurezza per la Fotocamera da Caccia Infrarossa BOG Heat Seeker 16MP](#)
- [Norsk: BOG Heat Seeker 16MP Infrared Game Camera Sikkerhetsinstruksjoner](#)
- [Polski: BOG Heat Seeker 16MP Infrared Game Camera Instrukcja Bezpieczeństwa](#)
- [Suomi: BOG Heat Seeker 16MP Infrared Game Camera Turvallisuusohjeet](#)
- [Svenska: Säkerhetsinstruktioner för BOG Heat Seeker 16MP Infraröd Viltkamera](#)
- [Český: Bezpečnostní pokyny pro BOG Heat Seeker 16MP Infrared Game Camera](#)

Sicherheitshinweise für die BOG Heat Seeker 16MP Infrarot Wildkamera

Einleitung

Vielen Dank, dass Sie sich für die BOG Heat Seeker 16MP Infrarot Wildkamera entschieden haben. Diese Anleitung bietet wichtige Informationen zur sicheren Verwendung, Installation und Entsorgung des Produkts sowie zur Kontaktaufnahme für weitere Unterstützung. Bitte lesen Sie die folgenden Sicherheitsrichtlinien sorgfältig durch, um eine sichere Nutzung zu gewährleisten.

Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

- Stellen Sie sicher, dass das Produkt für den vorgesehenen Verwendungszweck geeignet ist.
- Überprüfen Sie das Produkt regelmäßig auf Beschädigungen oder Abnutzung.
- Halten Sie die Kamera außerhalb der Reichweite von Kindern.
- Verwenden Sie die Kamera nicht in der Nähe von Wasser oder feuchten Umgebungen.
- Achten Sie darauf, dass alle verwendeten Batterien den Herstelleranforderungen entsprechen.
- Berichten Sie unsichere Produkte oder Unfälle den zuständigen Behörden.

Spezifische Sicherheitsvorkehrungen für die Nutzung

- Verwenden Sie die Kamera nur gemäß den Anweisungen in diesem Handbuch.
- Vermeiden Sie den Kontakt mit heißen Oberflächen oder offenen Flammen.
- Stellen Sie sicher, dass die Kamera stabil montiert ist, um Stürze zu vermeiden.
- Verwenden Sie keine beschädigten Kabel oder Zubehörteile.
- Achten Sie darauf, dass die Kamera nicht überhitzt, indem Sie sie nicht direkter Sonneneinstrahlung aussetzen.

Anweisungen zur Installation und Nutzung

1. Installation

- Wählen Sie einen stabilen Montageort, der eine klare Sicht auf den gewünschten Bereich bietet.
- Befestigen Sie die Kamera mit dem mitgelieferten Montagezubehör.
- Stellen Sie sicher, dass die Kamera in der richtigen Richtung ausgerichtet ist.

2. Inbetriebnahme

- Setzen Sie die empfohlenen Batterien in das Gerät ein.
- Schalten Sie die Kamera gemäß den Anweisungen im Handbuch ein.
- Testen Sie die Kamera, um sicherzustellen, dass sie ordnungsgemäß funktioniert.

3. Nutzung

- Überprüfen Sie regelmäßig die Batteriestände und die Speicherkarte.
- Achten Sie darauf, die Kamera bei extremen Wetterbedingungen zu schützen.
- Deaktivieren Sie die Kamera, wenn sie nicht in Gebrauch ist, um die Batterielebensdauer zu verlängern.

Entsorgungsanweisungen

- Entsorgen Sie die Kamera und ihre Komponenten gemäß den örtlichen Vorschriften für Elektro und Elektronikgeräte.

- Batterien sollten separat und gemäß den örtlichen Vorschriften entsorgt werden.
- Informieren Sie sich über Recyclingmöglichkeiten in Ihrer Nähe.

Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

Für weitere Informationen oder Unterstützung wenden Sie sich bitte an den entsprechenden Ansprechpartner in Ihrer Region. Achten Sie darauf, alle relevanten Informationen über Ihr Produkt bereitzustellen, um eine schnelle Bearbeitung Ihrer Anfrage zu gewährleisten.

Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit und viel Freude mit Ihrer BOG Heat Seeker 16MP Infrarot Wildkamera!

BOG Heat Seeker 16MP Infrared Game Camera

Safety Instructions

Introduction

Thank you for choosing the BOG Heat Seeker 16MP Infrared Game Camera. This guide provides important safety instructions to ensure the safe and effective use of your camera. Please read this document carefully before using the product to avoid any potential hazards.

General Safety Guidelines

- Ensure that the camera is used only for its intended purpose as described in the user manual.
- Keep the camera out of the reach of children and pets to prevent accidental injury or damage.
- Regularly inspect the camera for any signs of damage or wear. Do not use if damaged.
- Always follow local regulations regarding the use of game cameras, especially concerning wildlife and private property.
- Avoid exposure to extreme weather conditions. While the camera is designed for outdoor use, prolonged exposure to heavy rain or extreme temperatures may cause damage.
- Do not attempt to modify or repair the camera yourself. Contact a qualified technician for repairs.

Specific Safety Precautions for Use

- When installing the camera, ensure that it is securely mounted to prevent it from falling or being damaged.
- Avoid placing the camera in areas with high foot traffic to minimize the risk of accidental damage.
- Use only the recommended batteries as specified in the user manual. Incorrect battery types can cause damage or malfunction.
- Do not expose the camera lens to direct sunlight for extended periods to prevent overheating and damage.
- Be cautious of the camera's flash when taking pictures. Do not look directly into the flash when it is activated.
- Always turn off the camera when not in use to conserve battery life and prevent accidental activation.

Instructions for Installation and Usage

1. Installation:

- Select a suitable location for your camera, ideally where wildlife is likely to pass.
- Use the mounting bracket provided to securely attach the camera to a tree or post.
- Ensure that the camera is positioned at an appropriate height for optimal viewing.
- Adjust the camera angle to capture the desired field of view.

2. Powering On:

- Insert the recommended batteries into the camera, ensuring correct polarity as indicated.
- Turn on the camera using the power switch located on the side.

3. Setting Up:

- Follow the onscreen prompts to set the date and time.
- Adjust the camera settings according to your preferences, including resolution and video options.

4. Usage:

- Once the camera is set up, it will automatically detect motion and capture images or video as programmed.
- Regularly check the camera to review footage, replace batteries, and clear memory as needed.

Disposal Instructions

- Dispose of the camera and any batteries in accordance with local regulations.
- Do not dispose of batteries in regular household waste. Use designated battery recycling facilities.
- If the camera is no longer functional, consider donating it to local wildlife organizations or recycling programs that accept electronic devices.

Contact Information for Further Support

For any inquiries regarding the BOG Heat Seeker 16MP Infrared Game Camera, please refer to the product packaging for contact details of the manufacturer or visit the official website for support resources.

Conclusion

By following these safety instructions, you can ensure a safe and enjoyable experience with your BOG Heat Seeker 16MP Infrared Game Camera. Always prioritize safety and responsible use in your activities. Thank you for your attention to these guidelines.

Guía de Instrucciones de Seguridad del Producto para la Cámara de Caza Infrarroja BOG Heat Seeker 16MP

Introducción

Gracias por elegir la Cámara de Caza Infrarroja BOG Heat Seeker 16MP. Este producto ha sido diseñado para ofrecerte un rendimiento de alta calidad en la captura de imágenes y videos de vida silvestre. Sin embargo, es importante que sigas las instrucciones de seguridad y uso para garantizar un funcionamiento seguro y efectivo.

Directrices Generales de Seguridad

- Asegúrate de leer todas las instrucciones antes de usar el producto.
- Mantén la cámara fuera del alcance de los niños y mascotas.
- No utilices la cámara en condiciones climáticas extremas que puedan dañarla.
- Evita el contacto con agua y humedad.
- No intentes reparar el producto por tu cuenta; contacta a un profesional autorizado si es necesario.

Precauciones de Seguridad Específicas para el Uso

- **Riesgo de lesiones:** La cámara tiene componentes afilados y eléctricos. Maneja con cuidado.
- **Uso en exteriores:** Asegúrate de que la cámara esté montada de manera segura para evitar caídas.
- **Baterías:** Utiliza solo baterías recomendadas por el fabricante y sigue las instrucciones para su instalación.
- **Almacenamiento:** Guarda la cámara en un lugar fresco y seco cuando no esté en uso.
- **Uso responsable:** Respeta la vida silvestre y el medio ambiente al utilizar la cámara.

Instrucciones para la Instalación y Uso

Instalación

1. Montaje:

- Elige un lugar adecuado para instalar la cámara, preferiblemente en un área con buena visibilidad de la fauna.
- Utiliza el soporte de montaje incluido para asegurar la cámara en su lugar.

2. Instalación de baterías:

- Abre el compartimento de baterías.
- Inserta las baterías asegurándote de seguir la polaridad correcta (+/-).
- Cierra el compartimento de manera segura.

3. Configuración:

- Enciende la cámara y accede al menú de configuración.
- Ajusta la resolución de imagen, la duración del video y el intervalo de disparo según tus preferencias.

Uso

- **Activación:** Asegúrate de que la cámara esté en modo de activación para comenzar a capturar imágenes.

- **Verificación:** Revisa regularmente la cámara para asegurarte de que esté funcionando correctamente.
- **Transferencia de datos:** Utiliza un cable USB o una tarjeta SD para transferir imágenes y videos a tu computadora.

Instrucciones de Eliminación

Cuando ya no necesites la cámara, sigue estas pautas para su eliminación: * Retira las baterías y deséchalas de acuerdo con las regulaciones locales sobre residuos electrónicos. * Si la cámara está dañada, consulta a un centro de reciclaje especializado para su correcta eliminación. * No arrojes la cámara en la basura común; busca opciones de reciclaje.

Información de Contacto para Soporte Adicional

Para cualquier consulta sobre la seguridad del producto, o si necesitas asistencia técnica, consulta el sitio web del fabricante o contacta a un representante autorizado en tu área.

Conclusión

Siguiendo estas instrucciones de seguridad y uso, podrás disfrutar de tu Cámara de Caza Infrarroja BOG Heat Seeker 16MP de manera segura y efectiva. Recuerda siempre estar atento a las actualizaciones sobre la seguridad del producto y reportar cualquier incidente o producto inseguro a las autoridades pertinentes.

Instructions de Sécurité pour la Caméra de Chasse Infrarouge BOG Heat Seeker 16MP

Introduction

Merci d'avoir choisi la Caméra de Chasse Infrarouge BOG Heat Seeker 16MP. Ce guide fournit des instructions de sécurité importantes pour garantir l'utilisation sûre et efficace de ta caméra. Merci de lire ce document attentivement avant d'utiliser le produit pour éviter tout risque potentiel.

Lignes Directrices Générales de Sécurité

- Assure-toi que la caméra est utilisée uniquement pour son objectif prévu tel que décrit dans le manuel de l'utilisateur.
- Garde la caméra hors de portée des enfants et des animaux domestiques pour éviter les blessures ou les dommages accidentels.
- Inspecte régulièrement la caméra pour tout signe de dommage ou d'usure. Ne l'utilise pas si elle est endommagée.
- Suis toujours les réglementations locales concernant l'utilisation des caméras de chasse, en particulier en ce qui concerne la faune et les propriétés privées.
- Évite l'exposition à des conditions météorologiques extrêmes. Bien que la caméra soit conçue pour une utilisation en extérieur, une exposition prolongée à de fortes pluies ou à des températures extrêmes peut l'endommager.
- Ne tente pas de modifier ou de réparer la caméra toi-même. Contacte un technicien qualifié pour les réparations.

Précautions de Sécurité Spécifiques à l'Utilisation

- Lorsque tu installes la caméra, assure-toi qu'elle est solidement fixée pour éviter qu'elle ne tombe ou ne soit endommagée.
- Évite de placer la caméra dans des zones à forte circulation piétonnière pour minimiser le risque de dommages accidentels.
- Utilise uniquement les batteries recommandées comme spécifié dans le manuel de l'utilisateur. Des types de batteries incorrects peuvent causer des dommages ou des pannes.
- Ne laisse pas l'objectif de la caméra exposé à la lumière directe du soleil pendant de longues périodes pour éviter la surchauffe et les dommages.
- Fais attention au flash de la caméra lors de la prise de photos. Ne regarde pas directement le flash lorsqu'il est activé.
- Éteins toujours la caméra lorsqu'elle n'est pas utilisée pour économiser la batterie et éviter une activation accidentelle.

Instructions pour l'Installation et l'Utilisation

1. Installation :

- Sélectionne un emplacement approprié pour ta caméra, idéalement là où la faune est susceptible de passer.
- Utilise le support de montage fourni pour fixer solidement la caméra à un arbre ou à un poteau.
- Assure-toi que la caméra est positionnée à une hauteur appropriée pour une vue optimale.
- Ajuste l'angle de la caméra pour capturer le champ de vision souhaité.

2. Mise sous Tension :

- Insère les batteries recommandées dans la caméra, en respectant la polarité correcte comme

indiqué.

- Allume la caméra à l'aide de l'interrupteur d'alimentation situé sur le côté.

3. Configuration :

- Suis les invites à l'écran pour régler la date et l'heure.
- Ajuste les paramètres de la caméra selon tes préférences, y compris la résolution et les options vidéo.

4. Utilisation :

- Une fois la caméra configurée, elle détectera automatiquement le mouvement et capturera des images ou des vidéos comme programmé.
- Vérifie régulièrement la caméra pour revoir les séquences, remplacer les batteries et effacer la mémoire si nécessaire.

Instructions de Mise au Rebut

- Dispose de la caméra et de toutes les batteries conformément aux réglementations locales.
- Ne jette pas les batteries dans les déchets ménagers ordinaires. Utilise des installations de recyclage de batteries désignées.
- Si la caméra n'est plus fonctionnelle, envisage de la donner à des organisations locales de protection de la faune ou à des programmes de recyclage qui acceptent les appareils électroniques.

Conclusion

En suivant ces instructions de sécurité, tu peux garantir une expérience sûre et agréable avec ta Caméra de Chasse Infrarouge BOG Heat Seeker 16MP. Priorise toujours la sécurité et l'utilisation responsable dans tes activités. Merci de prêter attention à ces directives.

Istruzioni di Sicurezza per la Fotocamera da Caccia Infrarossa BOG Heat Seeker 16MP

Introduzione

Grazie per aver scelto la Fotocamera da Caccia Infrarossa BOG Heat Seeker 16MP. Questa guida fornisce importanti istruzioni di sicurezza per garantire l'uso sicuro ed efficace della tua fotocamera. Si prega di leggere attentamente questo documento prima di utilizzare il prodotto per evitare potenziali rischi.

Linee Guida Generali di Sicurezza

- Assicurati che la fotocamera venga utilizzata solo per lo scopo previsto come descritto nel manuale dell'utente.
- Tieni la fotocamera fuori dalla portata di bambini e animali domestici per prevenire infortuni o danni accidentali.
- Controlla regolarmente la fotocamera per eventuali segni di danno o usura. Non utilizzare se danneggiata.
- Segui sempre le normative locali riguardanti l'uso delle fotocamere da caccia, specialmente in relazione alla fauna selvatica e alla proprietà privata.
- Evita l'esposizione a condizioni meteorologiche estreme. Sebbene la fotocamera sia progettata per l'uso all'aperto, l'esposizione prolungata a forti piogge o temperature estreme può causare danni.
- Non tentare di modificare o riparare la fotocamera da solo. Contatta un tecnico qualificato per le riparazioni.

Precauzioni di Sicurezza Specifiche per l'Uso

- Quando installi la fotocamera, assicurati che sia montata in modo sicuro per prevenire cadute o danni.
- Evita di posizionare la fotocamera in aree con alto traffico pedonale per ridurre il rischio di danni accidentali.
- Usa solo le batterie raccomandate come specificato nel manuale dell'utente. Tipi di batterie errati possono causare danni o malfunzionamenti.
- Non esporre l'obiettivo della fotocamera alla luce solare diretta per periodi prolungati per prevenire surriscaldamento e danni.
- Fai attenzione al flash della fotocamera quando scatti foto. Non guardare direttamente nel flash quando è attivato.
- Spegni sempre la fotocamera quando non è in uso per conservare la durata della batteria e prevenire attivazioni accidentali.

Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

1. Installazione:

- Seleziona una posizione adatta per la tua fotocamera, idealmente dove è probabile che passi la fauna selvatica.
- Usa il supporto di montaggio fornito per fissare saldamente la fotocamera a un albero o a un palo.
- Assicurati che la fotocamera sia posizionata a un'altezza appropriata per una visione ottimale.
- Regola l'angolo della fotocamera per catturare il campo visivo desiderato.

2. Accensione:

- Inserisci le batterie raccomandate nella fotocamera, assicurandoti di rispettare la polarità corretta come indicato.
- Accendi la fotocamera utilizzando l'interruttore di accensione situato sul lato.

3. Impostazione:

- Segui le istruzioni sullo schermo per impostare la data e l'ora.
- Regola le impostazioni della fotocamera secondo le tue preferenze, inclusi risoluzione e opzioni video.

4. Uso:

- Una volta che la fotocamera è impostata, rileverà automaticamente il movimento e catturerà immagini o video come programmato.
- Controlla regolarmente la fotocamera per rivedere i filmati, sostituire le batterie e cancellare la memoria se necessario.

Istruzioni per lo Smaltimento

- Smaltisci la fotocamera e le batterie in conformità con le normative locali.
- Non smaltire le batterie nei rifiuti domestici regolari. Utilizza strutture designate per il riciclaggio delle batterie.
- Se la fotocamera non è più funzionante, considera di donarla a organizzazioni locali per la fauna selvatica o a programmi di riciclaggio che accettano dispositivi elettronici.

Informazioni di Contatto per Ulteriori Supporto

Per eventuali domande riguardanti la Fotocamera da Caccia Infrarossa BOG Heat Seeker 16MP, consulta l'imballaggio del prodotto per i dettagli di contatto del produttore o visita il sito web ufficiale per risorse di supporto.

Conclusione

Seguendo queste istruzioni di sicurezza, puoi garantire un'esperienza sicura e piacevole con la tua Fotocamera da Caccia Infrarossa BOG Heat Seeker 16MP. Prioritizza sempre la sicurezza e l'uso responsabile nelle tue attività. Grazie per la tua attenzione a queste linee guida.

BOG Heat Seeker 16MP Infrared Game Camera

Sikkerhetsinstruksjoner

Introduksjon

Takk for at du valgte BOG Heat Seeker 16MP Infrared Game Camera. Denne guiden gir viktige sikkerhetsinstruksjoner for å sikre trygg og effektiv bruk av kameraet ditt. Vennligst les dette dokumentet nøye før du bruker produktet for å unngå eventuelle potensielle farer.

Generelle sikkerhetsretningslinjer

- Sørg for at kameraet kun brukes til sitt tiltenkte formål som beskrevet i brukermanualen.
- Hold kameraet utilgjengelig for barn og kjæledyr for å forhindre utilsiktet skade eller skade.
- Inspiser kameraet regelmessig for tegn på skade eller slitasje. Ikke bruk hvis det er skadet.
- Følg alltid lokale forskrifter angående bruk av viltkameraer, spesielt når det gjelder dyreliv og privat eiendom.
- Unngå eksponering for ekstreme værforhold. Selv om kameraet er designet for utendørs bruk, kan langvarig eksponering for kraftig regn eller ekstreme temperaturer forårsake skade.
- Ikke prøv å modifisere eller reparere kameraet selv. Kontakt en kvalifisert tekniker for reparasjoner.

Spesifikke sikkerhetsforholdsregler for bruk

- Når du installerer kameraet, sørg for at det er sikkert festet for å hindre at det faller eller blir skadet.
- Unngå å plassere kameraet i områder med høy fottrafikk for å minimere risikoen for utilsiktet skade.
- Bruk kun de anbefalte batteriene som spesifisert i brukermanualen. Feil batterityper kan forårsake skade eller feilfunksjon.
- Ikke eksponer kameralinse for direkte sollys i lengre perioder for å unngå overoppheting og skade.
- Vær forsiktig med kameraets blits når du tar bilder. Ikke se direkte inn i blitsen når den er aktivert.
- Slå alltid av kameraet når det ikke er i bruk for å spare batterilevetid og forhindre utilsiktet aktivisering.

Instruksjoner for installasjon og bruk

1. Installasjon:

- Velg et passende sted for kameraet, ideelt der dyrelivet sannsynligvis vil passere.
- Bruk monteringsbraketten som følger med for å feste kameraet sikkert til et tre eller en stolpe.
- Sørg for at kameraet er plassert i en passende høyde for optimal visning.
- Juster kameraets vinkel for å fange ønsket synsfelt.

2. Slå på:

- Sett inn de anbefalte batteriene i kameraet, og sørg for riktig polaritet som angitt.
- Slå på kameraet ved hjelp av strømbryteren som ligger på siden.

3. Oppsett:

- Følg instruksjonene på skjermen for å sette dato og klokkeslett.
- Juster kamerainnstillingene i henhold til dine preferanser, inkludert oppløsning og videoalternativer.

4. Bruk:

- Når kameraet er konfigurert, vil det automatisk oppdage bevegelse og fange bilder eller video som

programmert.

- Sjekk kameraet regelmessig for å gjennomgå opptak, bytte batterier og tømme minnet etter behov.

Avfallsinstruksjoner

- Kasta kameraet og eventuelle batterier i samsvar med lokale forskrifter.
- Kasta ikke batterier i vanlig husholdningsavfall. Bruk bestemte resirkuleringsanlegg for batterier.
- Hvis kameraet ikke lenger fungerer, vurder å donere det til lokale dyrelivsorganisasjoner eller resirkuleringsprogrammer som aksepterer elektroniske enheter.

Kontaktinformasjon for videre støtte

For eventuelle henvendelser angående BOG Heat Seeker 16MP Infrared Game Camera, vennligst se produktemballasjen for kontaktinformasjon til produsenten eller besøk den offisielle nettsiden for støtteressurser.

Konklusjon

Ved å følge disse sikkerhetsinstruksjonene kan du sikre en trygg og hyggelig opplevelse med BOG Heat Seeker 16MP Infrared Game Camera. Prioriter alltid sikkerhet og ansvarlig bruk i aktivitetene dine. Takk for at du tar hensyn til disse retningslinjene.

BOG Heat Seeker 16MP Infrared Game Camera

Instrukcja Bezpieczeństwa

Wprowadzenie

Dziękujemy za zakup kamery BOG Heat Seeker 16MP Infrared Game Camera. Aby zapewnić bezpieczne użytkowanie produktu, prosimy o zapoznanie się z poniższymi instrukcjami bezpieczeństwa oraz wytycznymi.

Ogólne zasady bezpieczeństwa

- Używaj kamery zgodnie z jej przeznaczeniem.
- Przechowuj produkt w suchym miejscu, z dala od wilgoci.
- Regularnie sprawdzaj kamerę pod kątem uszkodzeń lub zużycia.
- Nie używaj kamery w sposób, który może prowadzić do jej uszkodzenia lub niewłaściwego działania.
- Zachowaj ostrożność w przypadku używania kamery w pobliżu dzieci i zwierząt.

Specyficzne środki ostrożności podczas użytkowania

- Nie kieruj kamery w stronę źródeł intensywnego światła, takich jak słońce lub reflektory.
- Upewnij się, że kamera jest zamocowana w stabilnym miejscu, aby uniknąć upadku.
- Nie próbuj naprawiać kamery samodzielnie, jeśli wystąpią problemy techniczne.
- Używaj tylko zalecanych akcesoriów i baterii zgodnych z modelem kamery.
- Unikaj kontaktu kamery z wodą lub innymi cieczami.

Instrukcje dotyczące instalacji i użytkowania

1. Wybór lokalizacji:

- Wybierz miejsce, które jest chronione przed ekstremalnymi warunkami atmosferycznymi.
- Unikaj miejsc z intensywnym ruchem ludzi lub zwierząt, aby zminimalizować zakłócenia.

2. Montaż kamery:

- Użyj dostarczonego uchwyty, aby zamocować kamerę na stabilnej powierzchni.
- Upewnij się, że kamera jest skierowana w odpowiednią stronę, aby uzyskać najlepszy zasięg.

3. Ustawienia kamery:

- Włącz kamerę, korzystając z przycisku zasilania.
- Skonfiguruj ustawienia rozdzielczości i trybu nagrywania zgodnie z preferencjami.

4. Zarządzanie zasilaniem:

- Używaj tylko zalecanych baterii.
- Regularnie sprawdzaj poziom naładowania baterii i wymieniaj je w razie potrzeby.

5. Monitorowanie nagrań:

- Regularnie przeglądaj zarejestrowane materiały, aby upewnić się, że kamera działa prawidłowo.

Instrukcje dotyczące utylizacji

- Utylizuj kamerę zgodnie z lokalnymi przepisami dotyczącymi odpadów elektronicznych.
- Nie wyrzucaj kamery do zwykłego kosza na śmieci.

- Zasięgnij informacji o punktach zbiórki odpadów elektronicznych w Twojej okolicy.

Informacje kontaktowe w celu uzyskania dalszego wsparcia

W przypadku jakichkolwiek pytań dotyczących bezpieczeństwa lub użytkowania kamery, skontaktuj się z lokalnym punktem sprzedaży lub producentem.

Pamiętaj, aby regularnie sprawdzać informacje o produktach i ewentualnych akcjach zwrotnych na platformie Safety Gate Unii Europejskiej. Twoje bezpieczeństwo jest dla nas priorytetem!

BOG Heat Seeker 16MP Infrared Game Camera

Turvallisuusohjeet

Johdanto

Kiitos, että valitsit BOG Heat Seeker 16MP Infrared Game Camera kameran. Tämä opas sisältää tärkeitä turvallisuusohjeita ja käyttöohjeita, jotta voit käyttää tuotetta turvallisesti ja tehokkaasti. Huolellinen käyttö ja ylläpito auttavat varmistamaan tuotteen pitkäikäisyyden ja turvallisuuden.

Yleiset turvallisuusohjeet

- Varmista, että tuote on tarkoitettu vain aiottuun käyttöön.
- Älä käytä kameraa, jos se on vaurioitunut tai siinä on näkyviä vikoja.
- Pidä kamera lasten ulottumattomissa, ellei sitä käytetä aikuisen valvonnassa.
- Vältä kameran altistamista äärimmäisille sääolosuhteille, kuten voimakkaalle sateelle tai lumimyrskyille.
- Varmista, että kaikki sähköliitännät ovat turvallisia ja että kaapelit eivät ole vaurioituneet.

Erityiset turvallisuustoimenpiteet käytössä

- Älä katso suoraan infrapunavalon lähteeseen, sillä se voi aiheuttaa silmävaurioita.
- Käytä ainoastaan valmistajan suosittelemia paristoja tai akkuja.
- Varmista, että kamera on tukevasti kiinnitetty, jotta se ei kaadu tai putoa käytön aikana.
- Tarkista säännöllisesti kameran asennuspaikka ja varmista, että se on turvallinen.
- Älä yritä purkaa tai muokata kameraa itse.

Asennus ja käyttöohjeet

1. Asennus

- Valitse sopiva paikka kameran asentamiselle, esimerkiksi puu tai muu tukeva rakenne.
- Varmista, että kamera on suunnattu haluttuun suuntaan, jotta se voi tallentaa halutut kuvat ja videot.
- Kiinnitä kamera tukevasti valmistajan ohjeiden mukaan.
- Tarkista, että kaikki liitännät ovat kunnolla kiinni ja että akku on asennettu oikein.

2. Käyttö

- Käynnistä kamera ja säädä asetukset haluamallasi tavalla.
- Varmista, että muistikortti on asennettu oikein, jotta voit tallentaa kuvat ja videot.
- Tarkista säännöllisesti kameran akku ja muistikortti varmistaaksesi, että ne toimivat oikein.
- Pidä kamera puhtaana ja kuivana, ja puhdista linssejä säännöllisesti.

Hävittämisohteet

- Hävitä käytetyt paristot ja akkuja paikallisten sääntöjen mukaan.
- Älä heitä kameraa tavalliseen sekajätteeseen. Ota selvää paikallisista kierrätysohjeista.
- Varmista, että kaikki sähkökomponentit hävitetään asianmukaisesti.

Lisätietoja

Jos sinulla on kysymyksiä tai tarvitset apua tuotteen käytössä, ota yhteyttä valmistajaan tai myyjään. Muista tarkistaa EU:n Safety Gate alustalta mahdolliset tuotteen palautusilmoitukset tai turvallisuustiedotteet.

Kiitos, että valitsit BOG Heat Seeker 16MP Infrared Game Camera kameran. Noudattamalla näitä ohjeita voit varmistaa turvallisen ja miellyttävän käyttökokemuksen.

Säkerhetsinstruktioner för BOG Heat Seeker 16MP Infraröd Viltkamera

Introduktion

Tack för att du valt BOG Heat Seeker 16MP Infraröd Viltkamera. Denna kamera är designad för att ge en säker och effektiv användarupplevelse. För att säkerställa säkerheten och maximera prestandan, vänligen läs och följ dessa säkerhetsinstruktioner noggrant.

Allmänna säkerhetsriktlinjer

- Kontrollera att produkten är i gott skick innan användning.
- Använd endast kameran enligt instruktionerna i denna manual.
- Håll kameran utom räckhåll för barn och sårbara grupper.
- Rapportera alla osäkra produkter eller olyckor till myndigheterna.
- Kontrollera regelbundet EU:s Safety Gateplattform för återkallningar och säkerhetsuppdateringar.

Specifika säkerhetsåtgärder för användning

- Använd inte kameran i regn eller extremt fuktiga förhållanden om den inte är korrekt skyddad.
- Undvik att rikta kameran mot starka ljuskällor, såsom direkt solljus, för att förhindra skador på sensorerna.
- Se till att kameran är monterad på en stabil yta för att förhindra att den faller eller skadas.
- Använd endast rekommenderade batterier och tillbehör för att undvika överhettning eller kortslutning.
- Tänk på att kameran kan bli varm vid användning; hantera den försiktigt efter långvarig användning.

Instruktioner för installation och användning

1. Installation av kameran

- Välj en lämplig plats för att installera kameran, bortom direkt solljus och regn.
- Använd ett stativ eller fäste som är stabilt och säkert.
- Se till att kameran är placerad på en höjd som ger optimal sikt över det område du vill övervaka.

2. Användning av kameran

- Slå på kameran och ställ in önskade inställningar för upplösning och inspelning.
- Kontrollera att minneskortet är korrekt installerat innan du börjar använda kameran.
- Aktivera rörelsedetektering om det är tillämpligt för ditt användningsområde.
- Kontrollera kamerans statuslampor för att säkerställa att den fungerar korrekt.

3. Underhåll

- Rengör linsen med en mjuk, torr trasa för att säkerställa tydliga bilder.
- Kontrollera batterinivåerna regelbundet och byt ut dem vid behov.
- Förvara kameran på en torr och säker plats när den inte används.

Avfallshanteringsinstruktioner

- Följ lokala riktlinjer för avfallshantering när du ska kassera kameran eller dess komponenter.
- Batterier ska alltid återvinnas enligt lokala bestämmelser för att skydda miljön.

Kontaktinformation för ytterligare support

För frågor eller support, vänligen kontakta den lokala återförsäljaren eller besök BOG:s officiella webbplats för mer information om produktens säkerhet och användning.

Tack för att du valt BOG Heat Seeker 16MP Infraröd Viltkamera. Vi hoppas att du får en säker och tillfredsställande upplevelse med din produkt.

Bezpečnostní pokyny pro BOG Heat Seeker 16MP Infrared Game Camera

Úvod

Děkujeme, že jste si zakoupili BOG Heat Seeker 16MP Infrared Game Camera. Tento produkt byl navržen tak, aby poskytoval vynikající výkon a snadné použití. Abychom zajistili vaši bezpečnost a bezpečnost ostatních, prosíme vás, abyste si pečlivě přečetli a dodržovali následující bezpečnostní pokyny.

Obecné bezpečnostní pokyny

- Zajistěte, aby byl výrobek používán pouze pro zamýšlené účely.
- Před použitím si pečlivě přečtěte všechny pokyny a varování.
- Udržujte výrobek mimo dosah dětí a zvířat.
- Nezanedbávejte výrobek v extrémních teplotách nebo vlhkosti.
- Pravidelně kontrolujte výrobek na známky poškození nebo opotřebení.

Specifické bezpečnostní opatření pro použití

- Nepoužívejte kameru v blízkosti vody nebo jiných kapalin.
- Zabraňte přímému vystavení kamery silnému slunečnímu světlu po delší dobu.
- Při instalaci kamery se ujistěte, že je bezpečně upevněna a že nemůže spadnout nebo se pohybovat.
- Při manipulaci s bateriemi dodržujte pokyny výrobce pro jejich správné použití a likvidaci.
- Nepoužívejte poškozené baterie nebo příslušenství.

Pokyny pro instalaci a používání

1. **Příprava:** Před instalací kamery zkontrolujte, zda máte všechny potřebné komponenty.
2. **Umístění:** Vyberte vhodné místo pro instalaci, které je stabilní a suché.
3. **Instalace:**
 - Připevněte kameru na vybraném místě pomocí montážního příslušenství.
 - Ujistěte se, že je kamera správně nasměrována pro optimální záběr.
4. **Nastavení:**
 - Zapněte kameru a nastavte požadované parametry, jako je rozlišení a režim záznamu.
 - Otestujte kameru, abyste se ujistili, že funguje správně.
5. **Údržba:**
 - Pravidelně kontrolujte kameru a vyčistěte objektiv od prachu a nečistot.
 - Vyměňte baterie podle potřeby a zajistěte, aby byly správně nainstalovány.

Pokyny pro likvidaci

- Po skončení životnosti výrobku jej likvidujte v souladu s místními předpisy o odpadech.
- Nevyhazujte výrobek do běžného odpadu, pokud obsahuje baterie nebo elektrické komponenty.
- Zvažte recyklaci výrobku, pokud je to možné.

Kontakt pro další podporu

Pro jakékoli dotazy nebo obavy týkající se bezpečnosti výrobku se obraťte na svého prodejce nebo výrobce. Všechny výrobky musí mít kontaktní místo v EU pro bezpečnostní dotazy.

Děkujeme, že dbáte na bezpečnost a užíváte si svůj BOG Heat Seeker 16MP Infrared Game Camera!