

Triple Play Tripod Ground Blind Chair

The BOG Triple Play™ Chair was designed to be the ultimate carry-in hunting chair. Constructed with a lightweight, yet durable aluminum frame, this chair weighs in at just 4.5 lbs, while supporting up to 300 lbs. The ultra-comfortable textilene® fabric, combined with a generously sized seat that eliminates pinch points, allows hunters to comfortably sit all day, waiting for that buck of a lifetime to walk by.

NO IMAGE
AVAILABLE

Attributes

- Name: BOG Triple Play Tripod Ground Blind Chair
- Manufacturer: BOG
- Product no.: EU1001696
- Mfr. No.: 1117130
- Color: Black
- Delivery weight: 1.5kg
- UPC: 661120103424

Table of Contents

- [Startpage](#)
- [Deutsch: Sicherheitshinweise für den BOG Triple Play Tripod Ground Blind Chair](#)
- [English: BOG Triple Play Tripod Ground Blind Chair Safety Instructions](#)
- [Español: Guía de Instrucciones de Seguridad para la Silla BOG Triple Play Tripod Ground Blind Chair](#)
- [Français: Instructions de sécurité pour la chaise BOG Triple Play Tripod Ground Blind](#)
- [Italiano: Istruzioni di Sicurezza per la Sedia BOG Triple Play Tripod Ground Blind](#)
- [Norsk: BOG Triple Play Tripod Ground Blind Chair Sikkerhetsinstruksjoner](#)
- [Polski: Instrukcja Bezpieczeństwa dla Fotel BOG Triple Play Tripod Ground Blind Chair](#)
- [Suomi: BOG Triple Play Tripod Ground Blind Chair Turvallisuusohjeet](#)
- [Svenska: Säkerhetsinstruktioner för BOG Triple Play Tripod Ground Blind Chair](#)
- [Český: Návod k bezpečnému používání židle BOG Triple Play™](#)

Sicherheitshinweise für den BOG Triple Play Tripod Ground Blind Chair

Einführung

Herzlichen Glückwunsch zum Kauf des BOG Triple Play™ Stuhls! Dieser tragbare Jagdstuhl wurde entwickelt, um Ihnen Komfort und Unterstützung während Ihrer Jagdausflüge zu bieten. Um Ihre Sicherheit und die anderer zu gewährleisten, lesen Sie bitte diese Sicherheitshinweise sorgfältig durch.

Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

- Stellen Sie sicher, dass der Stuhl auf einer stabilen, ebenen Fläche aufgestellt wird.
- Überprüfen Sie vor jedem Gebrauch, ob der Stuhl in gutem Zustand ist und keine sichtbaren Schäden aufweist.
- Verwenden Sie den Stuhl nur für den vorgesehenen Zweck.
- Halten Sie den Stuhl von Feuer und anderen Hitzequellen fern.
- Bewahren Sie den Stuhl außerhalb der Reichweite von Kindern auf, wenn er nicht verwendet wird.
- Melden Sie unsichere Produkte oder Unfälle den zuständigen Behörden.

Besondere Sicherheitsvorkehrungen für die Nutzung

- Verwenden Sie den Stuhl nicht, wenn Sie über 300 lbs wiegen.
- Setzen Sie sich vorsichtig auf den Stuhl, um ein Umkippen zu vermeiden.
- Vermeiden Sie ruckartige Bewegungen, während Sie im Stuhl sitzen.
- Achten Sie darauf, dass keine Gegenstände unter dem Stuhl liegen, die Stolpergefahr darstellen könnten.
- Verwenden Sie den Stuhl nicht auf unebenem oder rutschigem Untergrund.
- Wenn der Stuhl beschädigt ist, stellen Sie die Nutzung sofort ein und kontaktieren Sie den Hersteller.

Anweisungen für Installation und Nutzung

1. Aufstellen des Stuhls:

- Entfalten Sie den Stuhl vollständig, bis er einrastet.
- Stellen Sie sicher, dass die Beine des Stuhls stabil und gleichmäßig auf dem Boden stehen.

2. Sitzen auf dem Stuhl:

- Setzen Sie sich vorsichtig auf die Sitzfläche.
- Stellen Sie sicher, dass Ihr Gewicht gleichmäßig verteilt ist.

3. Anpassen des Stuhls:

- Wenn der Stuhl über verstellbare Teile verfügt, stellen Sie diese so ein, dass sie Ihren Bedürfnissen entsprechen.

4. Zusammenklappen des Stuhls:

- Entleeren Sie den Stuhl von persönlichen Gegenständen.
- Klappen Sie die Beine vorsichtig zusammen, bis der Stuhl vollständig zusammengeklappt ist.

Entsorgungsanweisungen

- Entsorgen Sie den Stuhl gemäß den örtlichen Vorschriften für die Abfallentsorgung.

- Trennen Sie, wenn möglich, die Materialien zur Wiederverwertung (z.B. Aluminium).
- Werfen Sie den Stuhl nicht in den regulären Hausmüll, wenn er beschädigt ist oder nicht mehr verwendet werden kann.

Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

Für Fragen oder weitere Informationen zu Ihrem BOG Triple Play™ Stuhl konsultieren Sie bitte die Verpackung oder die Website des Herstellers. Dort finden Sie alle notwendigen Informationen zur Sicherheit und Nutzung des Produkts.

BOG Triple Play Tripod Ground Blind Chair Safety Instructions

Introduction

Thank you for choosing the BOG Triple Play™ Tripod Ground Blind Chair. This chair is designed for comfort and durability, ensuring that you can enjoy your hunting experience safely. Please read this safety instruction guide carefully to understand how to use the chair safely and effectively.

General Safety Guidelines

- Ensure that the chair is used only for its intended purpose as a hunting chair.
- Regularly inspect the chair for any signs of wear or damage before each use.
- Keep the chair away from fire and extreme temperatures to prevent material damage.
- Store the chair in a dry place when not in use to maintain its integrity.
- Always follow local laws and regulations regarding hunting and outdoor activities.

Specific Safety Precautions for Use

- Do not exceed the maximum weight limit of 300 lbs when using the chair.
- Ensure the ground is stable and level before setting up the chair to avoid tipping.
- Avoid using the chair on slippery or uneven surfaces to prevent falls.
- When sitting down or getting up from the chair, do so slowly and carefully.
- Do not use the chair as a step stool or for climbing purposes.
- Keep the chair away from sharp objects that may puncture the fabric or damage the frame.
- Be aware of your surroundings when using the chair, especially in areas with wildlife.

Instructions for Installation and Usage

1. Setup:

- Unfold the chair by pulling the legs apart until they lock into place.
- Ensure that all legs are fully extended and stable before use.

2. Sitting Down:

- Stand in front of the chair and face it.
- Gently lower yourself into the seat, ensuring your weight is evenly distributed.

3. Getting Up:

- Lean forward slightly and place your feet firmly on the ground.
- Push yourself up using your legs and arms for support.

4. Adjustments:

- If the chair has adjustable features, follow the manufacturer's instructions for safe adjustments.

5. Storage:

- To store the chair, fold it back to its compact position.
- Store in a cool, dry place away from direct sunlight.

Disposal Instructions

- When the chair reaches the end of its life cycle, dispose of it in accordance with local regulations.
- Recycle materials when possible. Check with your local waste management for recycling options for aluminum and fabric components.

Contact Information for Further Support

For any safety inquiries or concerns regarding the BOG Triple Play™ Tripod Ground Blind Chair, please refer to the manufacturer's contact information provided with your product packaging. Always ensure you have the latest updates regarding product safety and recalls.

By following these safety instructions, you can ensure a safe and enjoyable experience with your BOG Triple Play™ Tripod Ground Blind Chair. Happy hunting!

Guía de Instrucciones de Seguridad para la Silla BOG Triple Play Tripod Ground Blind Chair

Introducción

Gracias por elegir la silla BOG Triple Play™. Este producto ha sido diseñado para proporcionar comodidad y estabilidad durante tus actividades de caza. Sin embargo, es importante seguir ciertas pautas de seguridad para garantizar un uso seguro y efectivo. Esta guía te proporcionará información sobre la seguridad del producto, precauciones específicas, instrucciones de instalación y uso, y recomendaciones para el desecho.

Directrices Generales de Seguridad

- Asegúrate de que la silla esté en buenas condiciones antes de cada uso. Revisa el marco y el tejido en busca de daños.
- Nunca excedas el límite de peso recomendado de 300 lbs.
- Utiliza la silla solo en terrenos estables y nivelados para evitar caídas.
- Mantén la silla alejada de fuentes de calor y productos químicos que puedan dañarla.
- Si sientes que la silla está inestable, detén su uso inmediatamente.
- Mantén a los niños y mascotas alejados mientras uses la silla.

Precauciones de Seguridad Específicas para el Uso

- Al sentarte, asegúrate de que la silla esté completamente abierta y en posición segura.
- Evita movimientos bruscos mientras estás sentado en la silla.
- No uses la silla como un objeto para escalar o como soporte para otros objetos.
- Si la silla se utiliza en condiciones climáticas adversas, asegúrate de que esté seca antes de guardarla para evitar moho y daños.

Instrucciones para la Instalación y Uso

1. Despliegue de la Silla:

- Retira la silla del embalaje y colócala en el suelo.
- Abre las patas hasta que hagan clic en su lugar, asegurando que estén completamente extendidas.

2. Ajuste del Asiento:

- Si es necesario, ajusta el asiento para mayor comodidad. Asegúrate de que esté bien fijado.

3. Uso de la Silla:

- Siéntate en el centro del asiento, distribuyendo tu peso uniformemente.
- Mantén las piernas en el suelo y evita balancearte.

4. Almacenamiento:

- Después de usarla, pliega la silla siguiendo el proceso inverso al despliegue.
- Almacena la silla en un lugar seco y fresco, lejos de la luz solar directa.

Instrucciones de Desecho

- Cuando ya no necesites la silla, asegúrate de desecharla de manera responsable.
- Consulta las regulaciones locales sobre el desecho de productos de aluminio y textilene®.

- Si es posible, recicla los materiales en lugar de desecharlos en la basura.

Información de Contacto para Soporte Adicional

Para cualquier consulta sobre la seguridad del producto o si necesitas asistencia, consulta con el punto de contacto de la UE correspondiente. Asegúrate de tener a mano la información del producto, incluyendo el nombre y el número de modelo.

Recuerda que tu seguridad es lo más importante. Sigue estas instrucciones y disfruta de tu experiencia de caza con la silla BOG Triple Play™.

Instructions de sécurité pour la chaise BOG Triple Play Tripod Ground Blind

Introduction

Merci d'avoir choisi la chaise BOG Triple Play™ Tripod Ground Blind. Cette chaise est conçue pour le confort et la durabilité, garantissant que tu puisses profiter de ton expérience de chasse en toute sécurité. Veuillez lire attentivement ce guide d'instructions de sécurité pour comprendre comment utiliser la chaise de manière sûre et efficace.

Lignes directrices générales de sécurité

- Assure-toi que la chaise est utilisée uniquement pour son but prévu en tant que chaise de chasse.
- Inspecte régulièrement la chaise pour tout signe d'usure ou de dommage avant chaque utilisation.
- Garde la chaise éloignée du feu et des températures extrêmes pour éviter d'endommager le matériau.
- Range la chaise dans un endroit sec lorsqu'elle n'est pas utilisée pour maintenir son intégrité.
- Suis toujours les lois et réglementations locales concernant la chasse et les activités de plein air.

Précautions de sécurité spécifiques à l'utilisation

- Ne dépasse pas la limite de poids maximale de 300 lbs lors de l'utilisation de la chaise.
- Assure-toi que le sol est stable et de niveau avant de mettre en place la chaise pour éviter qu'elle ne bascule.
- Évite d'utiliser la chaise sur des surfaces glissantes ou inégales pour prévenir les chutes.
- Lorsque tu t'assois ou te lèves de la chaise, fais-le lentement et prudemment.
- Ne pas utiliser la chaise comme un escabeau ou pour grimper.
- Garde la chaise éloignée des objets pointus qui pourraient percer le tissu ou endommager le cadre.
- Sois conscient de ton environnement lorsque tu utilises la chaise, surtout dans des zones avec de la faune.

Instructions pour l'installation et l'utilisation

1. Mise en place :

- Déplie la chaise en tirant les jambes jusqu'à ce qu'elles se verrouillent en place.
- Assure-toi que toutes les jambes sont complètement étendues et stables avant utilisation.

2. S'asseoir :

- Tienstoi devant la chaise et fais face à celle-ci.
- Abaissetoi doucement dans le siège, en veillant à ce que ton poids soit réparti uniformément.

3. Se lever :

- Penchetoï légèrement en avant et place tes pieds fermement sur le sol.
- Poussetoi vers le haut en utilisant tes jambes et tes bras pour te soutenir.

4. Réglages :

- Si la chaise a des caractéristiques ajustables, suis les instructions du fabricant pour des ajustements sûrs.

5. Rangement :

- Pour ranger la chaise, pliela de nouveau dans sa position compacte.
- Rangela dans un endroit frais et sec, à l'abri de la lumière directe du soleil.

Instructions de mise au rebut

- Lorsque la chaise atteint la fin de son cycle de vie, disposeen conformément aux réglementations locales.
- Recycle les matériaux lorsque cela est possible. Vérifie auprès de ton service de gestion des déchets local pour les options de recyclage des composants en aluminium et en tissu.

Informations de contact pour un soutien supplémentaire

Pour toute question ou préoccupation concernant la sécurité de la chaise BOG Triple Play™ Tripod Ground Blind, consulte les informations de contact du fabricant fournies avec l'emballage de ton produit. Assuretoi toujours d'avoir les dernières mises à jour concernant la sécurité des produits et les rappels.

En suivant ces instructions de sécurité, tu peux garantir une expérience sûre et agréable avec ta chaise BOG Triple Play™ Tripod Ground Blind. Bonne chasse !

Istruzioni di Sicurezza per la Sedia BOG Triple Play Tripod Ground Blind

Introduzione

Grazie per aver scelto la sedia BOG Triple Play™ Tripod Ground Blind. Questa sedia è progettata per comfort e durata, garantendo che tu possa godere della tua esperienza di caccia in sicurezza. Ti preghiamo di leggere attentamente questa guida alle istruzioni di sicurezza per comprendere come utilizzare la sedia in modo sicuro ed efficace.

Linee Guida Generali di Sicurezza

- Assicurati che la sedia venga utilizzata solo per il suo scopo previsto come sedia da caccia.
- Ispeziona regolarmente la sedia per eventuali segni di usura o danni prima di ogni utilizzo.
- Tieni la sedia lontana da fuoco e temperature estreme per prevenire danni ai materiali.
- Conserva la sedia in un luogo asciutto quando non è in uso per mantenerne l'integrità.
- Segui sempre le leggi e i regolamenti locali riguardanti la caccia e le attività all'aperto.

Precauzioni di Sicurezza Specifiche per l'Uso

- Non superare il limite di peso massimo di 300 libbre quando utilizzi la sedia.
- Assicurati che il terreno sia stabile e livellato prima di posizionare la sedia per evitare ribaltamenti.
- Evita di utilizzare la sedia su superfici scivolose o irregolari per prevenire cadute.
- Quando ti siedi o ti alzi dalla sedia, fallo lentamente e con attenzione.
- Non utilizzare la sedia come sgabello o per scopi di arrampicata.
- Tieni la sedia lontana da oggetti appuntiti che potrebbero forare il tessuto o danneggiare il telaio.
- Fai attenzione all'ambiente circostante quando utilizzi la sedia, soprattutto in aree con fauna selvatica.

Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

1. Setup:

- Srotola la sedia tirando le gambe fino a quando non si bloccano in posizione.
- Assicurati che tutte le gambe siano completamente estese e stabili prima dell'uso.

2. Sedersi:

- Stai di fronte alla sedia e affrontala.
- Abbassati delicatamente nel sedile, assicurandoti che il tuo peso sia distribuito uniformemente.

3. Alzarsi:

- Inclina leggermente in avanti e posiziona i piedi saldamente a terra.
- Spingiti su utilizzando le gambe e le braccia per supporto.

4. Regolazioni:

- Se la sedia ha caratteristiche regolabili, segui le istruzioni del produttore per effettuare regolazioni sicure.

5. Conservazione:

- Per riporre la sedia, piegala di nuovo nella sua posizione compatta.
- Conserva in un luogo fresco e asciutto, lontano dalla luce diretta del sole.

Istruzioni per lo Smaltimento

- Quando la sedia raggiunge la fine del suo ciclo di vita, smaltiscila in conformità con le normative locali.
- Ricicla i materiali quando possibile. Controlla con la tua gestione dei rifiuti locale per opzioni di riciclaggio per componenti in alluminio e tessuto.

Informazioni di Contatto per Ulteriore Supporto

Per qualsiasi domanda o preoccupazione sulla sicurezza riguardante la sedia BOG Triple Play™ Tripod Ground Blind, ti preghiamo di fare riferimento alle informazioni di contatto del produttore fornite con il tuo imballaggio del prodotto. Assicurati sempre di avere gli aggiornamenti più recenti riguardanti la sicurezza del prodotto e i richiami.

Seguendo queste istruzioni di sicurezza, puoi garantire un'esperienza sicura e piacevole con la tua sedia BOG Triple Play™ Tripod Ground Blind. Buona caccia!

BOG Triple Play Tripod Ground Blind Chair

Sikkerhetsinstruksjoner

Introduksjon

Takk for at du valgte BOG Triple Play™ Tripod Ground Blind Chair. Denne stolen er designet for komfort og holdbarhet, og sikrer at du kan nyte jaktopplevelsen din på en trygg måte. Vennligst les denne sikkerhetsinstruksjonsguiden nøye for å forstå hvordan du bruker stolen på en sikker og effektiv måte.

Generelle Sikkerhetsretningslinjer

- Sørg for at stolen kun brukes til sitt tiltenkte formål som jaktstol.
- Inspiser stolen regelmessig for tegn på slitasje eller skade før hver bruk.
- Hold stolen unna ild og ekstreme temperaturer for å forhindre materialskader.
- Oppbevar stolen på et tørt sted når den ikke er i bruk for å opprettholde integriteten.
- Følg alltid lokale lover og forskrifter angående jakt og utendørsaktiviteter.

Spesifikke Sikkerhetstiltak for Bruk

- Ikke overskrid den maksimale vektgrensen på 300 lbs når du bruker stolen.
- Sørg for at bakken er stabil og jevn før du setter opp stolen for å unngå velting.
- Unngå å bruke stolen på glatte eller ujevne overflater for å forhindre fall.
- Når du setter deg ned eller reiser deg opp fra stolen, gjør det sakte og forsiktig.
- Ikke bruk stolen som en trapp eller til klatring.
- Hold stolen unna skarpe gjenstander som kan punktere stoffet eller skade rammen.
- Vær oppmerksom på omgivelsene dine når du bruker stolen, spesielt i områder med dyreliv.

Instruksjoner for Installering og Bruk

1. Oppsett:

- Få stolen ut av pakken og trekk bena fra hverandre til de låser seg på plass.
- Sørg for at alle ben er fullt utstrakt og stabile før bruk.

2. Sette seg ned:

- Stå foran stolen og vend deg mot den.
- Senk deg forsiktig ned i setet, og sørg for at vekten din er jevnt fordelt.

3. Reise seg opp:

- Len deg litt fremover og plasser føttene fast på bakken.
- Skyv deg opp ved hjelp av bena og armene for støtte.

4. Justeringsmuligheter:

- Hvis stolen har justerbare funksjoner, følg produsentens instruksjoner for sikre justeringer.

5. Lagring:

- For å lagre stolen, brett den tilbake til sin kompakte posisjon.
- Oppbevar den på et kjølig, tørt sted borte fra direkte sollys.

Avfallsinstruksjoner

- Når stolen når slutten av sin livssyklus, kast den i samsvar med lokale forskrifter.
- Resirkuler materialer når det er mulig. Sjekk med ditt lokale avfallshåndteringssystem for resirkuleringsalternativer for aluminium og stoffkomponenter.

Kontaktinformasjon for Videre Støtte

For eventuelle sikkerhetsspørsmål eller bekymringer angående BOG Triple Play™ Tripod Ground Blind Chair, vennligst referer til produsentens kontaktinformasjon som følger med produktpakken. Sørg alltid for at du har de nyeste oppdateringene angående produktsikkerhet og tilbakekallinger.

Ved å følge disse sikkerhetsinstruksjonene kan du sikre en trygg og hyggelig opplevelse med BOG Triple Play™ Tripod Ground Blind Chair. God jakt!

Instrukcja Bezpieczeństwa dla Fotel BOG Triple Play Tripod Ground Blind Chair

Wprowadzenie

Dziękujemy za zakup Fotel BOG Triple Play™. Ten fotel został zaprojektowany z myślą o komforcie i trwałości, idealny do polowań w terenie. Aby zapewnić bezpieczeństwo i maksymalną wydajność, prosimy o zapoznanie się z poniższymi wytycznymi dotyczącymi bezpieczeństwa.

Ogólne Wytyczne Bezpieczeństwa

- Używaj fotela zgodnie z jego przeznaczeniem, unikaj nadmiernego obciążania.
- Regularnie sprawdzaj fotel pod kątem uszkodzeń lub zużycia.
- Nie używaj fotela w warunkach, które mogą zagrażać bezpieczeństwu, takich jak śliskie lub nierówne podłoże.
- Przechowuj fotel w suchym miejscu, aby zapobiec uszkodzeniom materiałów.

Szczególne Środki Ostrożności przy Użyciu

- Maksymalne obciążenie fotela wynosi 300 lbs (około 136 kg). Nie przekraczaj tej wagi.
- Unikaj nagłych ruchów, które mogą spowodować przewrócenie się fotela.
- Upewnij się, że fotel stoi na stabilnej powierzchni przed zajęciem miejsca.
- Nie używaj fotela w pobliżu krawędzi klifów, stawów czy innych niebezpiecznych miejsc.
- Dzieci powinny korzystać z fotela pod nadzorem dorosłych.

Instrukcje dotyczące Instalacji i Użytkowania

1. Rozpakowanie:

- Ostrożnie wyjmij fotel z opakowania, unikając użycia ostrych narzędzi, które mogą uszkodzić materiał.

2. Składanie fotela:

- Rozłóż nogi fotela na boki, upewniając się, że są one całkowicie rozłożone.
- Sprawdź, czy wszystkie elementy są prawidłowo zablokowane.

3. Zajmowanie miejsca:

- Usiądź powoli na siedzisku, aby uniknąć przewrócenia się.
- Upewnij się, że fotel jest stabilny przed dłuższym użytkowaniem.

4. Przechowywanie:

- Po zakończeniu użytkowania, złoż fotel i przechowuj go w suchym miejscu.
- Unikaj wystawiania fotela na działanie ekstremalnych temperatur lub wilgoci.

Instrukcje Utylizacji

- Fotel BOG Triple Play™ należy utylizować zgodnie z lokalnymi przepisami dotyczącymi odpadów.
- Materiały, z których wykonany jest fotel, mogą być poddane recyklingowi. Sprawdź możliwość ich recyklingu w swojej okolicy.

Informacje Kontaktowe dla Dalszego Wsparcia

W przypadku pytań dotyczących bezpieczeństwa lub użytkowania fotela, prosimy o kontakt z lokalnym przedstawicielem firmy BOG lub odwiedzenie naszej strony internetowej.

Pamiętaj, aby zawsze przestrzegać powyższych wytycznych, aby zapewnić sobie i innym bezpieczeństwo podczas korzystania z Fotel BOG Triple Play™.

BOG Triple Play Tripod Ground Blind Chair

Turvallisuusohjeet

Johdanto

Tervetuloa BOG Triple Play™ tuolin käyttöohjeeseen. Tämä opas sisältää tärkeitä turvallisuusohjeita ja käyttöohjeita, jotka auttavat sinua käyttämään tuotetta turvallisesti ja tehokkaasti. Lue ohjeet huolellisesti ennen tuotteen käyttöä.

Yleiset turvallisuusohjeet

- Varmista, että tuoli on koottu ja asetettu oikein ennen käyttöä.
- Tarkista tuolin kunto ennen jokaista käyttöä. Vaurioituneet tai kuluneet osat voivat aiheuttaa onnettomuuksia.
- Älä ylitä tuolin enimmäispainorajoitusta (300 lbs).
- Käytä tuolia vain tarkoitukseen, johon se on suunniteltu.
- Pidä tuoli poissa lasten ulottuvilta ilman valvontaa.
- Vältä liukkaita tai epätasaisia alustoja, kun asetat tuolin.
- Varmista, että tuoli on vakaasti maassa ennen istumista.

Erityiset turvallisuusohjeet käytössä

- Istu tuolissa keskellä istuinta tasapainon säilyttämiseksi.
- Vältä äkillisiä liikkeitä tai voimakkaasti nojaamista tuolista.
- Älä käytä tuolia, jos se on vaurioitunut tai epävakaa.
- Älä käytä tuolia, jos olet raskaasti varustautunut, sillä se voi vaikuttaa tasapainoon.
- Älä käytä tuolia, jos olet alle 18vuotias ilman aikuisen valvontaa.

Asennus ja käyttöohjeet

1. Asennus

- Aseta tuoli tasaiselle ja vakaalle alustalle.
- Tarkista, että kaikki osat ovat kunnolla kiinni ja tuoli on koottu oikein.
- Varmista, että jalat ovat täysin auki ja tukevat tuolia.

2. Käyttö

- Istu alas tuoliin varovasti, varmistaen että painosi jakautuu tasaisesti.
- Pidä jalat maassa ja vältä liikkumista tuolissa, kun se on käytössä.
- Nouse tuolista hitaasti ja varovasti, pitäen kiinni tuolin käsinojista tai rungosta.

Hävittämisohejeet

- Tuote tulee hävittää paikallisten sääntöjen ja määräysten mukaisesti.
- Älä hävitä tuotetta tavallisessa kotitalousjätteessä, vaan käytä kierrätyspisteitä, jos sellaisia on saatavilla.
- Varmista, että kaikki osat on poistettu käytöstä ennen hävittämistä.

Lisätietoja ja tuki

Jos sinulla on kysymyksiä tai tarvitset lisätietoja tuotteen turvallisuudesta tai käytöstä, ota yhteyttä valmistajaan tai myyjään. Muista tarkistaa myös EU:n Safety Gate alustalta mahdolliset tuotteen palautusilmoitukset tai

turvallisuustiedotteet.

Säkerhetsinstruktioner för BOG Triple Play Tripod Ground Blind Chair

Introduktion

Tack för att du valt BOG Triple Play™ Tripod Ground Blind Chair. Denna bärbara jaktstol är designad för att ge komfort och stabilitet under dina jaktture. För att säkerställa en säker och effektiv användning av produkten, vänligen läs och följ dessa säkerhetsinstruktioner noggrant.

Allmänna säkerhetsriktlinjer

- Använd alltid stolen på jämna och stabila ytor för att förhindra att den välter.
- Kontrollera stolen för skador innan varje användning. Använd inte stolen om den är skadad.
- Håll stolen borta från eld och andra källor till extrem värme.
- Förvara stolen på en torr plats när den inte används för att förhindra skador på materialet.
- Rapportera eventuella skador eller problem med stolen till tillverkaren.

Specifika säkerhetsåtgärder för användning

- Maximal belastning: Använd inte stolen om du väger mer än 300 lbs.
- Sitt inte på stolen om den är placerad på lutande eller instabil mark.
- Undvik att luta dig för mycket framåt eller bakåt när du sitter i stolen.
- Använd stolen enbart för sittande aktiviteter; undvik att stå eller hoppa på den.
- Håll stolen borta från barn utan vuxens uppsikt.

Instruktioner för installation och användning

1. **Uppackning:** Ta bort stolen från förpackningen och kontrollera att alla delar är inkluderade.
2. **Montering:**
 - Fäll ut stolen på en plan yta.
 - Se till att benen är helt utfällda och låsta på plats.
3. **Sittande:**
 - Placera dig försiktigt på stolen.
 - Justera stolen så att den är stabil innan du sitter ner helt.
4. **Användning:**
 - Sitt bekvämt och se till att du har bra balans.
 - Undvik att luta dig för mycket åt sidorna.
5. **Avmontering:**
 - För att packa ihop stolen, lås benen och vik ihop den försiktigt.
 - Förvara stolen i en torr och säker plats.

Avfallshanteringsinstruktioner

- När stolen inte längre är i bruk, se till att den avyttras på ett miljövänligt sätt.
- Kontakta lokala avfallshanteringsmyndigheter för information om återvinning av material.
- Undvik att kasta stolen i vanliga sopor om den kan återvinnas.

Kontaktinformation för ytterligare stöd

För frågor eller support angående BOG Triple Play™ Tripod Ground Blind Chair, vänligen kontakta tillverkaren eller din lokala återförsäljare.

Tack för att du följer dessa säkerhetsinstruktioner och för att du bidrar till en säker användning av produkten.

Návod k bezpečnému používání židle BOG Triple Play™

Úvod

Děkujeme, že jste si zakoupili židli BOG Triple Play™. Tento produkt byl navržen pro pohodlné a bezpečné používání během lovu. Abychom zajistili vaši bezpečnost a maximální spokojenost, prosím, pečlivě si přečtěte následující bezpečnostní pokyny a doporučení.

Obecné bezpečnostní pokyny

- Před použitím produktu si vždy důkladně přečtěte návod k použití.
- Zajistěte, aby bylo místo používání židle stabilní a rovné.
- Nikdy nepřekračujte maximální nosnost 300 lb (136 kg).
- Při používání židle se vyvarujte nebezpečných situací, jako jsou kluzké nebo nerovné povrchy.
- Uchovávejte židli mimo dosah dětí, pokud není používána pod dohledem dospělé osoby.
- Pravidelně kontrolujte židli na poškození nebo opotřebení.

Specifická bezpečnostní opatření při používání

- Před každým použitím zkontrolujte, zda jsou všechny části židle v dobrém stavu a správně sestavené.
- Při sezení se ujistěte, že máte nohy pevně na zemi a že se židle nenaklání.
- Pokud se židle začne kývat nebo se zdá, že je nestabilní, okamžitě přestaňte používat a zkontrolujte stabilitu.
- Při vstávání z židle se ujistěte, že máte oporu a že se židle nepohybuje.

Pokyny pro instalaci a používání

1. Rozložení židle:

- Opatrně vyjměte židli z obalu.
- Rozložte židli na stabilním a rovném povrchu.
- Ujistěte se, že všechny tři nohy jsou plně rozloženy a stabilní.

2. Sedadlo:

- Posadte se na sedadlo a ujistěte se, že je pohodlné a stabilní.
- Při sezení se ujistěte, že vaše nohy jsou pevně na zemi.

3. Údržba:

- Pravidelně kontrolujte židli na poškození a opotřebení.
- Čistěte židli vlhkým hadříkem a jemným čisticím prostředkem.

Pokyny k likvidaci

- Židle BOG Triple Play™ je vyrobena z materiálů, které lze recyklovat.
- Při likvidaci se řiďte místními předpisy o odpadech a recyklaci.
- Nezapalujte židli ani její části, protože to může uvolnit škodlivé látky.

Kontaktní informace pro další podporu

Pro další informace nebo dotazy ohledně bezpečnosti produktu kontaktujte prosím svého prodejce nebo výrobce. V případě potřeby se informujte o případných aktualizacích nebo upozorněních na výrobky prostřednictvím oficiálních kanálů.

Děkujeme za vaši pozornost a přejeme vám bezpečný a úspěšný lov s židlí BOG Triple Play™!