

Ambidextrous Safety Selector 45°

- The Schmeisser Ambidextrous Safety Selector has a double-sided 45°/90° operation with especially smooth inner surfaces for a comfortable operation with maximum safety
- The "arm " is made of steel C45 and the " body" is made of 42CrMo4
- simple „drop-in“ installation
- Ergonomic controls, short right arm

NO IMAGE
AVAILABLE

Attributes

- Name: SCHMEISSER Ambidextrous Safety Selector 45°
- Manufacturer: SCHMEISSER
- Product no.: EU2004540
- Mfr. No.: 202017-0355s
- Make: AR-15
- Model: AR-15
- Style: Ambidextrous
- Delivery weight: 0.03kg
- Shipping height: 15mm
- Shipping width: 105mm
- Shipping length: 190mm
- EAN/UPC: 80010011620

Table of Contents

- [Startpage](#)
- [Deutsch: Sicherheitshinweise für den Schmeisser beidseitigen Feuerwahlhebel 45°](#)
- [English: Schmeisser Ambidextrous Safety Selector 45° Safety Instructions](#)
- [Español: Guía de Instrucciones de Seguridad para el Selector de Seguridad Ambidiestro Schmeisser 45°](#)
- [Français: Guide de Sécurité pour le Sélecteur de Sécurité Ambidextre Schmeisser 45°](#)
- [Italiano: Guida alla Sicurezza del Selettore di Sicurezza Ambidestro Schmeisser 45°](#)
- [Norsk: Bruksanvisning for SCHMEISSER AMBIDEXTROUS SAFETY SELECTOR 45°](#)
- [Polski: Instrukcja Bezpieczeństwa Użytkowania](#)
- [Suomi: SCHMEISSER AMBIDEXTROUS SAFETY SELECTOR 45° Käyttöohjeet ja Turvaohjeet](#)
- [Svenska: Säkerhetsanvisningar för SCHMEISSER Ambidextrous Safety Selector 45°](#)
- [Český: Návod k použití a bezpečnostní pokyny pro SCHMEISSER AMBIDEXTROUS SAFETY SELECTOR 45°](#)

Sicherheitshinweise für den Schmeisser beidseitigen Feuerwahlhebel 45°

Einführung

Herzlichen Glückwunsch zu Ihrem Kauf des Schmeisser beidseitigen Feuerwahlhebels 45°. Dieses Produkt wurde entwickelt, um Ihnen eine sichere und benutzerfreundliche Bedienung zu ermöglichen. Bitte lesen Sie diese Sicherheitshinweise sorgfältig durch, um sicherzustellen, dass Sie das Produkt sicher und effektiv verwenden.

Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

- Stellen Sie sicher, dass das Produkt in einem sicheren und trockenen Umfeld gelagert wird.
- Verwenden Sie den Feuerwahlhebel nur gemäß den Anweisungen in diesem Handbuch.
- Halten Sie das Produkt außerhalb der Reichweite von Kindern und schutzbedürftigen Personen.
- Überprüfen Sie das Produkt regelmäßig auf Schäden oder Abnutzung. Bei Anzeichen von Beschädigungen verwenden Sie das Produkt nicht.
- Melden Sie unsichere Produkte oder Vorfälle den zuständigen Behörden.

Spezifische Sicherheitsvorkehrungen für die Benutzung

- Verwenden Sie den Feuerwahlhebel nur mit kompatiblen AR15 Modellen.
- Achten Sie darauf, dass der Hebel korrekt installiert ist, bevor Sie das Produkt verwenden.
- Betätigen Sie den Hebel immer mit dem nötigen Fingerspitzengefühl, um ein versehentliches Auslösen zu vermeiden.
- Verwenden Sie keine übermäßige Kraft, um den Hebel zu betätigen, da dies zu Schäden führen kann.
- Informieren Sie sich über die spezifischen Sicherheitsanforderungen Ihres AR15 Modells.

Anweisungen für Installation und Nutzung

1. Vorbereitung:

- Stellen Sie sicher, dass alle Werkzeuge bereitliegen, die Sie für die Installation benötigen.
- Überprüfen Sie, ob der Schmeisser Feuerwahlhebel und alle Teile unbeschädigt sind.

2. Installation:

- Entfernen Sie den alten Feuerwahlhebel gemäß den Anweisungen des Herstellers Ihres AR15 Modells.
- Setzen Sie den Schmeisser Feuerwahlhebel in die vorgesehene Halterung ein.
- Stellen Sie sicher, dass der Hebel fest sitzt und sich reibungslos bewegen lässt.
- Überprüfen Sie die Funktionalität des Hebels, bevor Sie das Produkt verwenden.

3. Nutzung:

- Betätigen Sie den Hebel mit der gewünschten Hand, um zwischen den Funktionen zu wechseln.
- Achten Sie darauf, dass der Hebel immer in der richtigen Position ist, bevor Sie das Feuerzeug verwenden.
- Halten Sie den Hebel sauber und frei von Schmutz, um eine optimale Funktionalität zu gewährleisten.

Entsorgungsanweisungen

- Entsorgen Sie das Produkt gemäß den örtlichen Vorschriften für Elektroschrott.
- Stellen Sie sicher, dass alle Teile des Produkts umweltgerecht entsorgt werden.
- Informieren Sie sich über Recyclingmöglichkeiten in Ihrer Nähe.

Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

Für Fragen oder Unterstützung zu Ihrem Produkt wenden Sie sich bitte an den Kundenservice von SCHMEISSER oder an die zuständigen Behörden in Ihrem Land.

Bitte beachten Sie, dass diese Sicherheitshinweise regelmäßig aktualisiert werden. Überprüfen Sie die neuesten Informationen und Rückrufupdates auf der EU Safety GatePlattform. Ihre Sicherheit und die der Benutzer hat für uns oberste Priorität.

Schmeisser Ambidextrous Safety Selector 45°

Safety Instructions

Introduction

Thank you for choosing the Schmeisser Ambidextrous Safety Selector 45°. This product is designed to enhance the safety and functionality of your AR15 firearm. Please read this safety instruction guide carefully to ensure safe use and proper installation of the product.

General Safety Guidelines

- Always treat your firearm as if it is loaded.
- Ensure that the safety selector is in the "safe" position when not in use.
- Keep the firearm pointed in a safe direction at all times.
- Be aware of your surroundings and ensure that no one is in the line of fire.
- Regularly inspect the safety selector for any signs of wear or damage.
- Do not use the safety selector if it is damaged or malfunctioning.
- Store the firearm and its components securely to prevent unauthorized access.
- Follow all local laws and regulations regarding firearm ownership and usage.

Specific Safety Precautions for Use

- Ensure that the firearm is completely unloaded before attempting to install or adjust the safety selector.
- Avoid placing your fingers on the trigger until you are ready to fire.
- Do not force the safety selector; if it does not operate smoothly, inspect for obstructions or damage.
- Use the safety selector only as intended; do not modify or alter the product.
- Keep the area around the safety selector clean and free from debris to ensure proper operation.
- If you experience any issues with the safety selector, cease use immediately and consult a qualified gunsmith.

Instructions for Installation and Usage

Installation

1. Ensure the firearm is unloaded and pointed in a safe direction.
2. Remove the existing safety selector from the firearm according to the manufacturer's instructions.
3. Insert the Schmeisser Ambidextrous Safety Selector into the designated slot.
4. Align the selector with the internal components and ensure it fits securely.
5. Test the operation of the selector to ensure smooth movement between the "safe" and "fire" positions.
6. Once installed, conduct a function check to confirm proper operation.

Usage

- To engage the safety, rotate the selector to the "safe" position.
- To disengage the safety, rotate the selector to the "fire" position.
- Practice using the selector to become familiar with its operation before engaging in live fire.
- Always verify that the safety is engaged before handling or transporting the firearm.

Disposal Instructions

- Dispose of any defective or damaged parts in accordance with local regulations.
- Do not dispose of the product in regular household waste.
- Contact your local waste management authority for guidance on proper disposal methods.

Contact Information for Further Support

For any inquiries regarding the Schmeisser Ambidextrous Safety Selector or for assistance with safety concerns, please refer to your local authorized dealer or manufacturer's website for support resources.

Please remember that safety is paramount when handling firearms. By following these instructions, you can ensure a safe and enjoyable experience with your Schmeisser Ambidextrous Safety Selector 45°.

Guía de Instrucciones de Seguridad para el Selector de Seguridad Ambidiestro Schmeisser 45°

Introducción

Gracias por elegir el Selector de Seguridad Ambidiestro Schmeisser 45°. Este producto ha sido diseñado para proporcionar una operación segura y cómoda. Es importante seguir estas instrucciones de seguridad para garantizar un uso adecuado y evitar cualquier riesgo.

Directrices Generales de Seguridad

- Asegúrate de que el selector de seguridad esté instalado correctamente antes de usarlo.
- Inspecciona el producto regularmente para detectar signos de desgaste o daño.
- No uses el selector si hay partes dañadas o si no funciona correctamente.
- Mantén el selector fuera del alcance de los niños y de cualquier persona que no esté capacitada para usarlo.
- Sigue todas las instrucciones de seguridad y uso proporcionadas en este documento.

Precauciones de Seguridad Específicas para el Uso

- Utiliza el selector de seguridad únicamente en armas de fuego compatibles, como el AR15.
- Asegúrate de que el arma esté descargada antes de realizar cualquier ajuste o instalación del selector.
- No fuerces el brazo del selector; opera suavemente para evitar daños.
- Mantén el dedo alejado del gatillo mientras manipulas el selector.
- Familiarízate con el funcionamiento del selector antes de usar el arma en situaciones de alta presión.

Instrucciones para la Instalación y Uso

Instalación

1. **Reúne las herramientas necesarias:** Asegúrate de tener todas las herramientas requeridas para la instalación.
2. **Desmonta el arma:** Asegúrate de que el AR15 esté completamente descargado y desmontado.
3. **Retira el selector antiguo:** Si hay un selector existente, quítalo con cuidado.
4. **Instala el nuevo selector:**
 - Coloca el Selector de Seguridad Ambidiestro Schmeisser en su posición.
 - Asegúrate de que el "brazo" esté en la posición correcta para un funcionamiento adecuado.
5. **Prueba la operación:** Una vez instalado, verifica que el selector funcione correctamente en ambas posiciones (45° y 90°).
6. **Vuelve a montar el arma:** Asegúrate de que todo esté en su lugar antes de volver a montar el AR15.

Uso

- Para activar el selector, mueve el brazo hacia la posición deseada.
- Asegúrate de que el selector esté en la posición de seguridad cuando no estés utilizando el arma.
- Practica el uso del selector en un entorno seguro antes de utilizarlo en situaciones reales.

Instrucciones de Eliminación

Cuando ya no necesites el Selector de Seguridad Ambidiestro Schmeisser, sigue estos pasos para una eliminación segura: * **No deseches el producto en la basura común:** Consulta las normativas locales sobre

la eliminación de productos de armas. * **Recicla los materiales:** Si es posible, separa las partes metálicas y plásticas para su reciclaje. * **Consulta con un profesional:** Si tienes dudas sobre cómo desechar el producto, contacta a un profesional en la materia.

Información de Contacto para Soporte Adicional

Para cualquier pregunta o inquietud relacionada con la seguridad o el uso de este producto, busca un contacto en tu área que pueda ofrecer asistencia. Asegúrate de tener el número de modelo y cualquier otra información relevante a mano.

Conclusión

Al seguir estas directrices de seguridad y uso, puedes disfrutar de las ventajas del Selector de Seguridad Ambidiestro Schmeisser 45° de manera segura. Recuerda que la seguridad es siempre la prioridad número uno al manejar cualquier tipo de equipo relacionado con armas.

Guide de Sécurité pour le Sélecteur de Sécurité Ambidextre Schmeisser 45°

Introduction

Merci d'avoir choisi le sélecteur de sécurité ambidextre Schmeisser 45°. Ce produit est conçu pour offrir une utilisation confortable et sécurisée. Il est important de suivre les instructions de sécurité pour garantir une utilisation appropriée et éviter les accidents.

Directives de Sécurité Générales

- Assuretoi que le produit est utilisé uniquement dans le cadre prévu.
- Ne laisse pas le produit à la portée des enfants.
- Vérifie régulièrement l'état du produit pour détecter tout signe d'usure ou de dommage.
- En cas de doute sur la sécurité du produit, cesse immédiatement son utilisation et contacte un professionnel.

Précautions de Sécurité Spécifiques à l'Utilisation

- Utilise le sélecteur de sécurité uniquement sur des armes compatibles, comme le modèle AR15.
- Ne force jamais le sélecteur lors de son utilisation.
- Assuretoi que l'arme est toujours en sécurité avant de manipuler le sélecteur.
- Évite de toucher le sélecteur avec des mains mouillées ou humides.
- Ne modifie pas le sélecteur de sécurité. Toute modification peut compromettre la sécurité.

Instructions pour l'Installation et l'Utilisation

Installation

1. **Préparation:** Assuretoi que l'arme est déchargée et sécurisée avant toute manipulation.
2. **Installation:**
 - Place le sélecteur dans le logement prévu sur l'arme.
 - Assuretoi qu'il est correctement aligné et en place.
 - Suis les instructions spécifiques du fabricant pour finaliser l'installation.
3. **Vérification:** Teste le sélecteur pour t'assurer qu'il fonctionne correctement avant utilisation.

Utilisation

- Pour engager le mode de sécurité, fais pivoter le sélecteur jusqu'à la position "S".
- Pour désengager le mode de sécurité, fais pivoter le sélecteur jusqu'à la position "F".
- Assuretoi que le sélecteur est en position "S" lorsque l'arme n'est pas en utilisation.

Instructions de Mise au Rebut

- Ne jette pas le sélecteur de sécurité dans les ordures ménagères.
- Consulte les réglementations locales concernant l'élimination des équipements d'armement.
- Si le produit est endommagé ou hors d'usage, assuretoi de le détruire de manière sécurisée pour éviter toute utilisation non autorisée.

Informations de Contact pour un Support Supplémentaire

Pour toute question ou préoccupation concernant la sécurité de ce produit, consulte le site Web du fabricant ou les ressources disponibles en ligne.

Conclusion

En suivant ces instructions de sécurité, tu contribues à garantir une utilisation sûre et efficace du sélecteur de sécurité ambidextre Schmeisser 45°. N'hésite pas à te référer à ce guide chaque fois que tu utilises le produit. Pour toute information supplémentaire, consulte les ressources appropriées et reste informé des mises à jour de sécurité.

Guida alla Sicurezza del Selettore di Sicurezza Ambidestro Schmeisser 45°

Introduzione

Benvenuti! Questa guida fornisce informazioni importanti sulla sicurezza e l'uso corretto del Selettore di Sicurezza Ambidestro Schmeisser 45°. È fondamentale seguire queste istruzioni per garantire un utilizzo sicuro e responsabile del prodotto.

Linee Guida Generali sulla Sicurezza

- Assicurati di utilizzare il prodotto solo per scopi previsti.
- Leggi attentamente tutte le istruzioni prima dell'uso.
- Tieni il prodotto lontano dalla portata di bambini e gruppi vulnerabili.
- Controlla regolarmente il prodotto per eventuali segni di usura o danni.
- Segnala eventuali prodotti difettosi o incidenti alle autorità competenti.
- Controlla aggiornamenti sui richiami tramite la piattaforma Safety Gate dell'UE.

Precauzioni di Sicurezza Specifiche per l'Uso

- **Uso corretto:** Utilizza il selettore di sicurezza solo come indicato nel manuale.
- **Controllo visivo:** Prima di ogni utilizzo, esegui un controllo visivo per assicurarti che non ci siano danni visibili.
- **Manutenzione:** Mantieni il selettore pulito e privo di detriti per garantire un funzionamento fluido.
- **Installazione:** Segui le istruzioni di installazione per evitare malfunzionamenti o incidenti.
- **Ergonomia:** Utilizza il selettore in modo ergonomico per prevenire affaticamento o lesioni.

Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

Installazione

1. **Preparazione:** Assicurati che l'arma sia scarica e in sicurezza prima di iniziare l'installazione.
2. **Posizionamento:** Inserisci il selettore di sicurezza nel foro di montaggio previsto.
3. **Fissaggio:** Segui le istruzioni del produttore per fissare il selettore in modo sicuro.
4. **Verifica:** Dopo l'installazione, verifica che il selettore funzioni correttamente in entrambe le posizioni (45° e 90°).

Uso

- **Attivazione:** Ruota il selettore nella posizione desiderata per attivare o disattivare la sicurezza.
- **Controllo:** Controlla sempre che il selettore sia nella posizione corretta prima di utilizzare l'arma.
- **Manutenzione:** Esegui controlli regolari per assicurarti che il selettore funzioni senza intoppi.

Istruzioni per il Disposizione

- Segui le normative locali per la corretta disposizione del prodotto al termine della sua vita utile.
- Non smaltire il prodotto nell'indifferenziato; verifica se ci sono punti di raccolta per i materiali metallici.
- Se il prodotto è danneggiato, contatta le autorità locali per ricevere indicazioni su come smaltirlo in modo sicuro.

Informazioni di Contatto per Ulteriori Supporto

Per domande o ulteriori informazioni sulla sicurezza del prodotto, contatta il tuo rivenditore o il produttore.

Assicurati di avere a disposizione il numero di modello e la prova di acquisto.

Seguendo queste linee guida, puoi garantire un utilizzo sicuro e responsabile del Selettore di Sicurezza Ambidestro Schmeisser 45°. La tua sicurezza è la nostra priorità!

Bruksanvisning for SCHMEISSER AMBIDEXTROUS SAFETY SELECTOR 45°

Introduksjon

Gratulerer med kjøpet av SCHMEISSER Ambidextrous Safety Selector 45°. Dette produktet er designet for å gi en sikker og komfortabel opplevelse ved bruk av AR15. Det er viktig å følge sikkerhetsinstruksjonene nøye for å sikre trygg bruk.

Generelle sikkerhetsretningslinjer

- Sørg for at produktet er installert og brukt i samsvar med produsentens instruksjoner.
- Unngå bruk av produktet dersom det er synlige skader eller mangler.
- Hold produktet utilgjengelig for barn og sårbare grupper.
- Rapportér eventuelle usikre produkter til de relevante myndighetene.
- Sjekk jevnlig for tilbakekallinger via EU Safety Gateplattformen.

Spesifikke sikkerhetstiltak ved bruk

- Bruk alltid øre og øyebeskyttelse når du bruker våpen utstyrt med dette produktet.
- Kontroller at sikkerhetsvelgeren er i riktig posisjon før bruk.
- Unngå å peke våpenet mot deg selv eller andre når du håndterer det.
- Sørg for at våpenet er uladd før du installerer eller justerer sikkerhetsvelgeren.
- Følg alltid lokale lover og forskrifter vedrørende bruk av våpen.

Instruksjoner for installasjon og bruk

Installasjon

1. **Verktøy som kreves:** Sørg for å ha nødvendige verktøy tilgjengelig før du begynner.
2. **Fjern eksisterende sikkerhetsvelger:** Hvis det er en eksisterende sikkerhetsvelger, fjern den forsiktig.
3. **Installer den nye sikkerhetsvelgeren:**
 - Plasser den ambidextrous safety selector i riktig posisjon.
 - Sørg for at "armen" er installert korrekt.
4. **Test funksjonaliteten:** Kontroller at sikkerhetsvelgeren fungerer som den skal før bruk.

Bruk

- Når du bruker sikkerhetsvelgeren, sørg for at den er lett tilgjengelig for både høyre og venstre hånd.
- Vær oppmerksom på at sikkerhetsvelgeren kan ha en dobbeltsidig 45°/90° drift.
- Bruk glatte bevegelser for å sikre en komfortabel drift.

Avfallsinstruksjoner

- Avfall fra dette produktet bør håndteres i samsvar med lokale forskrifter for farlig avfall.
- Sørg for at alle deler er fjernet og avhendet på en sikker måte.

Kontaktinformasjon for videre støtte

For spørsmål eller ytterligere informasjon, vennligst kontakt produsenten direkte. Det er viktig å ha tilgang til støtte ved behov for assistanse.

Takk for at du velger SCHMEISSER Ambidextrous Safety Selector 45°. Din sikkerhet er vår prioritet!

Instrukcja Bezpieczeństwa Użytkowania

Wprowadzenie

Dziękujemy za zakup SCHMEISSER Ambidextrous Safety Selector 45°. Niniejsza instrukcja ma na celu zapewnienie bezpiecznego użytkowania produktu oraz dostarczenie niezbędnych informacji dotyczących jego instalacji i użytkowania. Prosimy o dokładne zapoznanie się z poniższymi wskazówkami.

Ogólne zasady bezpieczeństwa

- **Bezpieczeństwo produktu:** Upewnij się, że produkt jest używany zgodnie z jego przeznaczeniem. Przestrzegaj zaleceń zawartych w tej instrukcji.
- **Ostrzeżenia:** Produkt jest przeznaczony wyłącznie dla osób dorosłych. Nie należy go używać w obecności dzieci ani osób, które nie potrafią go obsługiwać.
- **Zgłaszanie niebezpiecznych produktów:** W przypadku zauważenia jakichkolwiek niebezpieczeństw związanych z produktem, zgłoś to odpowiednim władzom.
- **Aktualizacje dotyczące wycofania:** Bądź na bieżąco z informacjami o wycofaniach produktów, sprawdzając platformę Safety Gate Unii Europejskiej.

Specyficzne środki ostrożności podczas użytkowania

- **Użycie:** Używaj produktu tylko w sposób zgodny z jego przeznaczeniem. Nie modyfikuj go ani nie używaj w sposób niezgodny z zaleceniami producenta.
- **Bezpieczeństwo użytkownika:** Zawsze upewnij się, że produkt jest w dobrym stanie przed użyciem. Sprawdź, czy nie ma uszkodzeń, które mogą wpłynąć na jego działanie.
- **Przechowywanie:** Przechowuj produkt w suchym miejscu, z dala od dzieci i osób nieuprawnionych.
- **Ochrona osobista:** Zaleca się noszenie odpowiednich środków ochrony osobistej podczas instalacji i użytkowania.

Instrukcje dotyczące instalacji i użytkowania

Instalacja

1. **Przygotowanie:** Upewnij się, że masz wszystkie niezbędne narzędzia do instalacji.
2. **Montaż:** Zainstaluj SCHMEISSER Ambidextrous Safety Selector 45° zgodnie z instrukcją zawartą w opakowaniu. Produkt jest zaprojektowany do łatwej instalacji „dropin”.
3. **Sprawdzenie:** Po zakończeniu instalacji przetestuj działanie produktu, aby upewnić się, że działa prawidłowo.

Użytkowanie

- **Obsługa:** Korzystaj z ergonomicznych elementów sterujących, aby zapewnić komfortową obsługę. Użyj krótkiego prawego ramienia do przełączania.
- **Zachowanie ostrożności:** Upewnij się, że nie ma osób w pobliżu podczas obsługi. Zawsze kieruj produkt w bezpieczną stronę.

Instrukcje dotyczące utylizacji

- **Utylizacja:** Po zakończeniu użytkowania produktu, postępuj zgodnie z lokalnymi przepisami dotyczącymi utylizacji. Nie wyrzucaj go do zwykłych śmieci, jeśli jest to zabronione.
- **Recykling:** Sprawdź, czy produkt może być poddany recyklingowi i postępuj zgodnie z odpowiednimi wytycznymi.

Informacje kontaktowe dla dalszego wsparcia

W przypadku pytań dotyczących bezpieczeństwa produktu lub wymagających szczegółowych informacji, prosimy o kontakt z odpowiednim punktem kontaktowym w Unii Europejskiej.

SCHMEISSER AMBIDEXTROUS SAFETY SELECTOR 45° Käyttöohjeet ja Turvaohjeet

Johdanto

Tervetuloa SCHMEISSER Ambidextrous Safety Selector 45° käyttöohjeeseen. Tämä ohje tarjoaa tärkeitä tietoja tuotteen turvallisesta käytöstä, asennuksesta ja hävittämisestä. Lue nämä ohjeet huolellisesti ennen tuotteen käyttöä varmistaaksesi turvallisuuden.

Yleiset Turvaohjeet

- Varmista, että tuote on asennettu oikein ennen käyttöä.
- Tarkista tuote säännöllisesti vaurioiden tai kulumisen varalta.
- Älä käytä tuotetta, jos se on vaurioitunut tai siinä on puutteita.
- Säilytä tuote lasten ulottumattomissa.
- Ilmoita mahdollisista vaarallisista tuotteista tai onnettomuuksista viranomaisille.
- Tarkista EU:n Safety Gate alustalta mahdolliset takaisinvetotiedot.

Erityiset Turvaohjeet Käyttöä Varten

- Käytä tuotetta vain sen suunniteltuun tarkoitukseen.
- Varmista, että kaikki osat ovat kunnolla kiinnitettyjä ennen käyttöä.
- Ole varovainen, kun vaihdat turvavalitsimen asentoa; varmista, että kätesi on turvallisessa paikassa.
- Älä käytä voimaa tuotteen säätämisessä tai asentamisessa.
- Vältä tuotteen käyttöä kosteissa tai likaisissa olosuhteissa.

Asennus ja Käyttöohjeet

Asennus

1. Varmista, että sinulla on kaikki tarvittavat työkalut ja osat.
2. Poista vanha turvavalitsin, jos sellainen on.
3. Asenna SCHMEISSER Ambidextrous Safety Selector 45° seuraavasti:
 - Aseta valitsin oikeaan kohtaan.
 - Varmista, että "käsi" ja "runko" ovat kunnolla paikoillaan.
 - Tarkista, että kaikki osat liikkuvat sujuvasti.
4. Testaa tuotteen toimintaa ennen käyttöä varmistaaksesi, että se toimii oikein.

Käyttö

- Käynnistä tuote ja varmista, että se toimii halutulla tavalla.
- Käytä ergonomisia hallintalaitteita mukavuutta varten.
- Vaihda turvavalitsin asentoa varovasti tarpeen mukaan.

Hävittämisohjeet

- Tuote tulee hävittää paikallisten ympäristönsuojelumääräysten mukaisesti.
- Älä hävitä tuotetta tavallisen jätteen mukana.
- Tarkista paikalliset ohjeet sähkö ja elektroniikkajätteen hävittämisestä.

Lisätietoja

Jos sinulla on kysymyksiä tai tarvitset lisätietoja, ota yhteyttä valmistajaan tai tarkista tuotteen verkkosivut.

Varmista, että olet tietoinen kaikista turvallisuusohjeista ja suosituksista.

Noudattamalla näitä ohjeita voit varmistaa SCHMEISSER Ambidextrous Safety Selector 45° tuotteen turvallisen ja tehokkaan käytön. Kiitos, että valitsit SCHMEISSER!

Säkerhetsanvisningar för SCHMEISSER Ambidextrous Safety Selector 45°

Introduktion

Tack för att du valt SCHMEISSER Ambidextrous Safety Selector 45°. Denna produkt är designad för att ge säker och effektiv drift av ditt AR15system. För att säkerställa en trygg användning av produkten, vänligen läs igenom dessa säkerhetsanvisningar noggrant.

Allmänna säkerhetsriktlinjer

- Kontrollera alltid att produkten är installerad korrekt innan användning.
- Använd endast produkten i enlighet med dess avsedda syfte.
- Håll produkten och dess komponenter borta från barn och andra sårbara grupper.
- Rapportera eventuella defekter eller skador omedelbart till en auktoriserad återförsäljare.
- Håll dig informerad om eventuella återkallelser via EU:s Safety Gateplattform.

Specifika säkerhetsåtgärder för användning

- Använd alltid skyddsglasögon och andra lämpliga säkerhetsutrustningar vid installation och användning.
- Kontrollera att säkerhetsvredet är i "säkert" läge innan du hanterar vapnet.
- Undvik att använda produkten om du är trött, distraherad eller under påverkan av alkohol eller droger.
- Utför regelbundna inspektioner av produkten för att säkerställa att den fungerar korrekt och inte har några synliga skador.
- Följ alltid tillverkarens instruktioner för installation och användning.

Instruktioner för installation och användning

1. Installation

- Se till att vapnet är fullt avsäkrat och inte laddat.
- Ta bort det gamla säkerhetsvredet om det finns.
- Placera SCHMEISSER Ambidextrous Safety Selector i den avsedda positionen.
- Kontrollera att "armen" och "kroppen" är korrekt justerade och sitter på plats.
- Testa rörelsen för att säkerställa att den fungerar smidigt i både 45° och 90° lägen.

2. Användning

- För att aktivera säkerhetsvredet, vrid det till önskat läge (45° eller 90°) med hjälp av den ergonomiska kontrollen.
- Kontrollera alltid att säkerhetsvredet är i "säkert" läge innan vapnet hanteras.
- Använd produkten i enlighet med ditt vapens specifikationer och säkerhetskrav.

Avfallshantering

- Kassera produkten på ett miljövänligt sätt i enlighet med lokala avfallsföreskrifter.
- Om produkten behöver kasseras, se till att den inte längre kan användas och att den är oanvändbar för andra.

Kontaktinformation för ytterligare support

För frågor eller mer information om produkten, vänligen kontakta en auktoriserad återförsäljare eller besök

tillverkarens officiella webbplats.

Genom att följa dessa säkerhetsanvisningar kan du säkerställa en säker och effektiv användning av din SCHMEISSER Ambidextrous Safety Selector 45°. Tack för att du prioriterar säkerheten!

Návod k použití a bezpečnostní pokyny pro SCHMEISSER AMBIDEXTROUS SAFETY SELECTOR 45°

Úvod

Děkujeme, že jste si zakoupili SCHMEISSER Ambidextrous Safety Selector 45°. Tento produkt je navržen tak, aby poskytoval maximální bezpečnost a pohodlí při používání. Před použitím si prosím důkladně přečtěte tento návod, abyste zajistili bezpečné a správné používání produktu.

Obecné bezpečnostní pokyny

- Používejte produkt pouze pro určený účel.
- Zajistěte, aby byl produkt používán pouze osobami, které mají odpovídající znalosti a zkušenosti.
- Udržujte produkt mimo dosah dětí a zranitelných osob.
- Před použitím zkontrolujte, zda je produkt v dobrém stavu a bez poškození.
- V případě poškození nebo opotřebení produkt nepoužívejte a obraťte se na odborníka.

Specifické bezpečnostní opatření pro použití

- Ujistěte se, že je zbraň v bezpečném stavu před instalací a používáním bezpečnostního selektoru.
- Při manipulaci s produktem dbejte na to, abyste se vyhnuli kontaktu s pohyblivými částmi.
- Nikdy se nedotýkejte spouště, dokud nejste připraveni střílet.
- Zkontrolujte, zda je bezpečnostní selektor správně nainstalován a funkční před každým použitím.

Pokyny pro instalaci a používání

1. Příprava na instalaci:

- Zajistěte, aby byla zbraň odpojena od zdroje energie a bezpečně uložena.
- Připravte si potřebné nástroje pro instalaci.

2. Instalace:

- Odstraňte starý bezpečnostní selektor, pokud je to nutné.
- Vložte SCHMEISSER Ambidextrous Safety Selector do určeného místa.
- Ujistěte se, že je selektor správně umístěn a zajištěn.

3. Používání:

- Před použitím se ujistěte, že je selektor nastaven na požadovanou polohu (45° nebo 90°).
- Ovládejte rameno selektoru ergonomicky a s maximální opatrností.
- Po použití vždy zkontrolujte funkčnost selektoru.

Pokyny pro likvidaci

- Produkt likvidujte v souladu s místními předpisy o odpadech.
- Zajistěte, aby byl produkt bezpečně odstraněn a nebyl vystaven nebezpečným podmínkám.

Kontakt pro další podporu

Pokud máte dotazy nebo potřebujete další pomoc, obraťte se na svého prodejce nebo výrobce. Zajistěte, aby byly všechny dotazy směřovány na EUbased kontaktní místo pro bezpečnostní dotazy.

Závěr

Dodržováním těchto pokynů zajistíte bezpečné a efektivní používání SCHMEISSER Ambidextrous Safety Selector 45°. Děkujeme, že dbáte na bezpečnost a správné používání našich produktů.