

Rem700 Primary - Right - No bolt release - Traditional Curved (Stainless)

Material Details

1. Housing: 7075 Aluminum (anodized)
2. Key Components: 440C Stainless Steel
3. PVD Black – PVD stands for Physical Vapour Deposition. It is a hard and durable coating that is applied to external stainless components to give them a clean black color.

Description

The Rem 700 Primary is the ideal upgrade to improve accuracy and precision on any Remington 700 model rifle. Featuring TriggerTech's Frictionless Release Technology™, this drop-in trigger provides a true zero-creep break, extremely short over-travel and offers outstanding reliability, even in the harshest environments. Due to the exceptionally crisp break, most shooters report the pull weights feeling ~0.5lbs lighter than a friction based trigger of the same measured pull weight. Frictionless Release Technology™, along with hardened 440C stainless steel internal components ensure corrosion resistance and an extended service life. As Frictionless Release Technology™ does not rely on coating, polishing or lubricating the key engagement surfaces, trigger pulls will be more consistent from shot to shot and after thousands of shots more than you ever thought possible.

NO IMAGE
AVAILABLE

Attributes

- Name: TRIGGERTECH Rem700 Primary - Right - No bolt release - Traditional Curved (Stainless)
- Manufacturer: TRIGGERTECH
- Product no.: EU2010009
- Mfr. No.: R70-SBS-14-TNC
- Make: Remington
- Model: 700
- Style: Adjustable, Curved
- Delivery weight: 0.15kg
- Shipping height: 38mm
- Shipping width: 102mm
- Shipping length: 140mm
- UPC: 885768000024

Table of Contents

- [Startpage](#)
- [Deutsch: Sicherheitshinweise für den TRIGGERTECH REM700 PRIMARY RECHTS OHNE BOLT RELEASE](#)
- [English: TRIGGERTECH REM700 PRIMARY RIGHT NO BOLT RELEASE TRIGGER Safety Instruction Guide](#)
- [Español: Guía de Instrucciones de Seguridad del Producto](#)
- [Français: Guide de Sécurité pour le Déclencheur TRIGGERTECH REM700 PRIMARY DROIT SANS LIBÉRATION DE BOLT](#)
- [Italiano: Guida alle Istruzioni di Sicurezza del Prodotto](#)
- [Norsk: TRIGGERTECH REM700 PRIMARY SIKKERHETSINSTRUKSJONER](#)
- [Polski: Instrukcja bezpieczeństwa dla spustu TRIGGERTECH REM700 PRIMARY RIGHT NO BOLT RELEASE](#)
- [Suomi: TRIGGERTECH REM700 PRIMARY OIKEA ILMAN LUKON VAPAUTUSTA](#)
- [Svenska: Säkerhetsinstruktioner för TRIGGERTECH REM700 PRIMARY RIGHT NO BOLT RELEASE](#)
- [Český: Návod k bezpečnému používání produktu TRIGGERTECH REM700 PRIMARY RIGHT NO BOLT RELEASE](#)

Sicherheitshinweise für den TRIGGERTECH REM700 PRIMARY RECHTS OHNE BOLT RELEASE

Einführung

Herzlichen Glückwunsch zu Ihrem Kauf des TRIGGERTECH Rem700 Primary Abzugs. Dieser Abzug wurde entwickelt, um die Genauigkeit und Präzision Ihres Remington 700 Modells zu verbessern. Bitte lesen Sie diese Sicherheitshinweise sorgfältig durch, um eine sichere Verwendung des Produkts zu gewährleisten.

Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

- Stellen Sie sicher, dass der Abzug nur von Personen verwendet wird, die mit der Handhabung von Feuerwaffen vertraut sind.
- Lagern Sie den Abzug außerhalb der Reichweite von Kindern und unbefugten Personen.
- Überprüfen Sie regelmäßig, ob der Abzug ordnungsgemäß funktioniert und keine sichtbaren Schäden aufweist.
- Melden Sie unsichere Produkte oder Unfälle umgehend den zuständigen Behörden.
- Achten Sie auf Rückrufinformationen auf der EU Safety Gate Plattform.

Besondere Sicherheitsvorkehrungen für die Verwendung

- Verwenden Sie den Abzug nur mit kompatiblen Remington 700 Modellen.
- Achten Sie darauf, dass der Abzug korrekt installiert ist, um Fehlfunktionen zu vermeiden.
- Verwenden Sie keine übermäßige Kraft beim Betätigen des Abzugs.
- Halten Sie den Abzug und die Waffe während der Benutzung immer in einem sicheren Zustand.
- Vermeiden Sie die Verwendung des Abzugs unter extremen Wetterbedingungen, die die Funktion beeinträchtigen könnten.

Anweisungen für Installation und Verwendung

1. Installation:

- Stellen Sie sicher, dass die Waffe entladen ist, bevor Sie mit der Installation beginnen.
- Entfernen Sie den alten Abzug gemäß den Herstelleranweisungen.
- Installieren Sie den TRIGGERTECH Rem700 Primary Abzug, indem Sie die mitgelieferten Schrauben und Werkzeuge verwenden.
- Überprüfen Sie die Funktion des Abzugs, bevor Sie die Waffe wieder verwenden.

2. Verwendung:

- Halten Sie die Waffe immer in einem sicheren Zustand, während Sie den Abzug betätigen.
- Achten Sie darauf, dass sich keine Personen oder Tiere in der Schusslinie befinden.
- Üben Sie regelmäßig, um mit dem Abzug vertraut zu werden und Ihre Fähigkeiten zu verbessern.

Entsorgungsanweisungen

- Entsorgen Sie alte oder defekte Abzüge gemäß den örtlichen Vorschriften für gefährliche Abfälle.
- Bringen Sie den Abzug nicht einfach in den Hausmüll. Informieren Sie sich über geeignete Entsorgungsstellen in Ihrer Nähe.

Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

Für weitere Informationen oder Unterstützung wenden Sie sich bitte an den Hersteller oder den Einzelhändler, bei dem Sie das Produkt erworben haben. Sie sollten auch die EU Safety Gate Plattform für Rückrufinformationen und Sicherheitswarnungen regelmäßig überprüfen.

TRIGGERTECH REM700 PRIMARY RIGHT NO BOLT RELEASE TRIGGER Safety Instruction Guide

Introduction

Thank you for choosing the TRIGGERTECH Rem700 Primary Right No Bolt Release Trigger. This product is designed to enhance the performance of your Remington 700 model rifle. To ensure safe and effective use, please read and follow this safety instruction guide carefully.

General Safety Guidelines

- **Product Safety:** Ensure safe use of this trigger by following all instructions. Improper use may lead to accidents or injury.
- **Enhanced Recalls:** Stay informed about any recalls or safety notices regarding this product.
- **Online Shopping:** If purchased online, ensure that the retailer complies with safety requirements.
- **Special Consumer Focus:** This product is not intended for use by children. Always keep it out of reach of minors.
- **EU Contact Point:** For safety inquiries, please refer to the manufacturer's contact information, which can be found on the packaging or official website.
- **Rapid Alerts:** Check the EU's Safety Gate platform regularly for updates on unsafe products.

Specific Safety Precautions for Use

- **Proper Handling:** Always handle the trigger with care. Treat it as if it is loaded at all times.
- **Installation:** Ensure that the trigger is installed correctly according to the provided instructions. Improper installation may lead to malfunction.
- **Testing:** After installation, test the trigger in a safe environment before using it in the field.
- **Maintenance:** Regularly inspect the trigger for wear and tear. Replace any damaged components immediately.
- **Environmental Conditions:** Avoid using the trigger in extreme weather conditions that may affect its performance.
- **User Responsibility:** It is the user's responsibility to ensure that the rifle is used safely and responsibly.

Instructions for Installation and Usage

1. Installation Steps:

- Ensure the rifle is unloaded and pointed in a safe direction.
- Remove the existing trigger according to the manufacturer's instructions.
- Install the TRIGGERTECH Rem700 Primary trigger by following these steps:
 - Align the trigger with the mounting holes.
 - Secure the trigger using the provided screws, ensuring they are tightened properly.
- Verify that the trigger is functioning correctly before proceeding.

2. Usage Instructions:

- Always ensure that the safety is engaged until you are ready to fire.
- When ready to shoot, disengage the safety and take aim.
- Squeeze the trigger gently for a smooth release.
- After firing, reengage the safety immediately.

Disposal Instructions

- Dispose of the product in accordance with local regulations.
- Do not dispose of the trigger in regular household waste.
- Consider recycling options for metal components if available.

Contact Information for Further Support

For any questions or concerns regarding the TRIGGERTECH Rem700 Primary trigger, please refer to the manufacturer's contact information provided on the packaging or their official website.

Guía de Instrucciones de Seguridad del Producto

Introducción

Gracias por elegir el TRIGGERTECH Rem700 Primary Right No bolt release. Este gatillo ha sido diseñado para mejorar la precisión y la exactitud de tu rifle Remington 700. Sin embargo, es importante seguir las pautas de seguridad para garantizar un uso seguro y efectivo del producto. Esta guía proporciona información esencial sobre la seguridad del producto, precauciones específicas, instrucciones de instalación y uso, así como información sobre el desecho adecuado.

Directrices Generales de Seguridad

- Asegúrate de seguir todas las instrucciones de seguridad y uso proporcionadas en esta guía.
- Mantén el gatillo y el rifle fuera del alcance de los niños y de cualquier persona no autorizada.
- Siempre verifica que el rifle esté descargado antes de realizar cualquier instalación o mantenimiento.
- No utilices el gatillo si presenta daños visibles o si no funciona correctamente.
- Reporta cualquier producto inseguro o accidente a las autoridades competentes.

Precauciones de Seguridad Específicas para el Uso

- **Identificación de peligros potenciales:** Riesgo de disparo accidental si el gatillo se instala incorrectamente. Posibilidad de mal funcionamiento si no se siguen las instrucciones de instalación.
- **Instrucciones para evitar estos peligros:** Asegúrate de que el gatillo esté correctamente instalado y ajustado antes de usar el rifle. Realiza pruebas de funcionamiento en un entorno seguro y controlado.
- **Advertencias específicas:** Este producto no está destinado para su uso por menores de edad sin la supervisión de un adulto. Utiliza el gatillo únicamente con rifles Remington 700 compatibles.

Instrucciones para la Instalación y Uso

1. **Instalación:** Desmonta el rifle y asegúrate de que esté completamente descargado. Retira el gatillo antiguo siguiendo las instrucciones del fabricante. Instala el TRIGGERTECH Rem700 Primary en la misma ubicación que el gatillo anterior. Asegúrate de que todos los componentes estén bien ajustados y fijados.
2. **Uso:** Antes de disparar, verifica que el gatillo esté funcionando correctamente. Practica el uso del gatillo en un entorno seguro para familiarizarte con su funcionamiento. Mantén siempre el rifle apuntando en una dirección segura.

Instrucciones de Desecho

- Cuando decidas desechar el producto, sigue las normativas locales sobre desechos de productos de armas y componentes.
- Asegúrate de que el gatillo esté completamente inservible antes de desecharlo para evitar su uso indebido.
- Consulta con las autoridades locales si tienes dudas sobre el proceso de desecho adecuado.

Información de Contacto para Soporte Adicional

Para cualquier pregunta o inquietud relacionada con la seguridad del producto, consulta con el punto de contacto de la UE correspondiente. Asegúrate de tener a mano la información del producto y cualquier detalle relevante al comunicarte.

Recuerda que la seguridad es lo más importante al utilizar cualquier equipo relacionado con armas. Sigue estas instrucciones cuidadosamente para disfrutar de tu TRIGGERTECH Rem700 Primary de manera segura y efectiva.

Guide de Sécurité pour le Déclencheur TRIGGERTECH REM700 PRIMARY DROIT SANS LIBÉRATION DE BOLT

Introduction

Merci d'avoir choisi le déclencheur TRIGGERTECH REM700 PRIMARY. Ce produit est conçu pour améliorer la précision de ton fusil Remington 700. Pour assurer une utilisation sûre et efficace, il est important de suivre ce guide de sécurité. Ce document contient des directives qui respectent la réglementation générale sur la sécurité des produits de l'UE (GPSR).

Directives de Sécurité Générales

- Assure-toi que le produit est utilisé conformément aux instructions du fabricant.
- Vérifie régulièrement le déclencheur pour détecter tout signe d'usure ou de dommage.
- Ne laisse pas le produit à la portée des enfants ou des personnes non qualifiées.
- En cas de doute sur la sécurité du produit, cesse immédiatement son utilisation et contacte un professionnel.

Précautions de Sécurité Spécifiques à l'Utilisation

- Utilise toujours des lunettes de protection lorsque tu manipules ou utilises ton fusil.
- Ne modifie pas le déclencheur ou ses composants sans l'approbation du fabricant.
- Assure-toi que le fusil est déchargé avant d'installer ou de manipuler le déclencheur.
- Ne pointe jamais le fusil vers toi ou vers d'autres personnes, même si tu penses qu'il est déchargé.
- Sois conscient des conditions environnementales qui pourraient affecter le fonctionnement du déclencheur, comme l'humidité ou la saleté.

Instructions pour l'Installation et l'Utilisation

1. Préparation :

- Assure-toi que ton fusil est déchargé et sécurisé.
- Rassemble tous les outils nécessaires pour l'installation.

2. Installation :

- Retire l'ancien déclencheur en suivant les instructions du fabricant.
- Installe le déclencheur TRIGGERTECH REM700 PRIMARY en respectant les étapes suivantes :
 - Fixe le déclencheur à l'emplacement prévu.
 - Vérifie que tous les composants sont correctement positionnés.
 - Assure-toi que le déclencheur fonctionne sans jeu.

3. Utilisation :

- Prends en main ton fusil correctement.
- Ajuste le poids de traction du déclencheur selon tes préférences.
- Effectue des tests de tir dans un environnement sûr pour t'assurer que le déclencheur fonctionne comme prévu.

Instructions d'Élimination

- Dispose du produit conformément aux réglementations locales sur les déchets d'équipements électroniques.
- Ne jette pas le déclencheur dans les ordures ménagères.
- Renseigne-toi sur les points de collecte ou les programmes de recyclage disponibles dans ta région.

Informations de Contact pour un Support Supplémentaire

Pour toute question ou préoccupation concernant la sécurité ou l'utilisation de ton déclencheur TRIGGERTECH REM700 PRIMARY, consulte le site Web du fabricant ou contacte un professionnel qualifié.

En suivant ces instructions, tu contribues à assurer ta sécurité et celle des autres lors de l'utilisation de ton déclencheur. Merci de respecter ces consignes et d'utiliser le produit de manière responsable.

Guida alle Istruzioni di Sicurezza del Prodotto

Introduzione

Grazie per aver scelto il TRIGGERTECH Rem700 Primary Right No Bolt Release. Questo grilletto è progettato per migliorare l'accuratezza e la precisione del tuo fucile Remington 700. È importante seguire attentamente le istruzioni di sicurezza e utilizzo per garantire un'esperienza sicura e soddisfacente.

Linee Guida Generali di Sicurezza

- Assicurati di utilizzare il grilletto solo con armi da fuoco compatibili e secondo le specifiche del produttore.
- Controlla sempre che l'arma sia scarica prima di installare o maneggiare il grilletto.
- Conserva il grilletto e le armi da fuoco in un luogo sicuro e inaccessibile ai bambini.
- Segnala eventuali prodotti difettosi o incidenti alle autorità competenti.
- Rimani informato su eventuali aggiornamenti o richiami del prodotto tramite la piattaforma Safety Gate dell'UE.

Precauzioni di Sicurezza Specifiche per l'Uso

- Non utilizzare il grilletto se presenta segni di danno o usura.
- Evita di modificare il grilletto o di utilizzare pezzi di ricambio non autorizzati.
- Assicurati che il grilletto sia installato correttamente e che tutte le viti siano ben serrate prima di utilizzare l'arma.
- Non puntare mai l'arma verso persone o animali, anche se pensi che sia scarica.
- Indossa sempre occhiali di protezione e protezioni per le orecchie quando utilizzi l'arma.

Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

Installazione

- Rimuovi il grilletto originale dall'arma seguendo le istruzioni del produttore.
- Posiziona il TRIGGERTECH Rem700 Primary nel vano del grilletto.
- Assicurati che il grilletto sia allineato correttamente e fissalo con le viti fornite.
- Controlla che il grilletto funzioni senza ostacoli prima di utilizzare l'arma.

Uso

- Prima di ogni utilizzo, verifica che l'arma sia in buone condizioni e che il grilletto funzioni correttamente.
- Utilizza il grilletto in un ambiente sicuro e controllato, lontano da persone e animali.
- Segui sempre le linee guida di sicurezza per le armi da fuoco e le istruzioni specifiche del produttore.

Istruzioni per lo Smaltimento

- Non gettare il grilletto o i suoi componenti nell'ambiente.
- Segui le normative locali per lo smaltimento di prodotti e materiali pericolosi.
- Contatta un centro di raccolta locale per informazioni su come smaltire correttamente il grilletto.

Informazioni di Contatto per Ulteriori Supporto

Per domande o ulteriori informazioni sulla sicurezza del prodotto, contatta il tuo rivenditore o un esperto di armi da fuoco.

TRIGGERTECH REM700 PRIMARY

SIKKERHETSINSTRUKSJONER

Introduksjon

Takk for at du valgte TRIGGERTECH Rem700 Primary Right No Bolt Release. Dette produktet er utviklet for å forbedre nøyaktighet og presisjon på Remington 700 modellrifler. For å sikre en trygg og effektiv bruk av dette produktet, vennligst les og følg disse sikkerhetsinstruksjonene nøye.

Generelle sikkerhetsretningslinjer

- Sørg for at produktet er installert og brukt i henhold til produsentens instruksjoner.
- Hold produktet utilgjengelig for barn og andre som ikke er kvalifiserte til å bruke det.
- Bruk alltid verneutstyr som anbefales ved bruk av våpen.
- Vær oppmerksom på omgivelsene dine og unngå å bruke produktet i områder med høy risiko for ulykker.
- Kontroller jevnlig for slitasje eller skader på produktet, og rapporter eventuelle problemer umiddelbart.

Spesifikke sikkerhetstiltak ved bruk

- Bruk kun avtrekkeren med compatible Remington 700modeller.
- Unngå å bruke produktet med defekte eller skadde våpen.
- Sørg for at våpenet er i en sikker tilstand før og etter bruk.
- Unngå å håndtere våpenet når det er lastet, med mindre du er klar til å skyte.
- Ikke modifier eller tilpass produktet på noen måte som ikke er godkjent av produsenten.

Instruksjoner for installasjon og bruk

Installering av TRIGGERTECH Rem700 Primary

1. **Forberedelse:** Sørg for at våpenet er avskutt, og at det er i en sikker tilstand.
2. **Fjern det gamle avtrekkeren:** Følg produsentens instruksjoner for å fjerne det eksisterende avtrekkeren fra våpenet.
3. **Installer den nye avtrekkeren:**
 - Plasser TRIGGERTECH Rem700 Primary i avtrekkerhuset.
 - Fest avtrekkeren med de medfølgende skruene.
 - Kontroller at avtrekkeren er sikkert festet og fungerer som den skal.
4. **Test avtrekkeren:** Før du bruker våpenet, test avtrekkeren flere ganger for å sikre at den fungerer riktig og trygt.

Bruk av TRIGGERTECH Rem700 Primary

- Hold våpenet med begge hender og sikte mot et sikkert mål.
- Trykk forsiktig på avtrekkeren for å utløse skuddet.
- Etter bruk, sørg for at våpenet er avskutt og oppbevar det på en sikker måte.

Avfallsinstruksjoner

- Følg lokale forskrifter for avhending av våpenrelaterte produkter.
- Unngå å kaste produktet i vanlig avfall.
- Kontakt lokale myndigheter eller spesialiserte avfallsbehandlingsanlegg for råd om sikker avhending.

Kontaktinformasjon for videre støtte

For spørsmål eller bekymringer angående sikkerhet eller bruk av TRIGGERTECH Rem700 Primary, vennligst kontakt produsenten eller din lokale forhandler. De vil kunne gi deg den nødvendige støtten og informasjonen.

Disse sikkerhetsinstruksjonene er utarbeidet i samsvar med EU General Product Safety Regulation (GPSR) for å sikre at du får en trygg og effektiv opplevelse med TRIGGERTECH Rem700 Primary. Takk for at du tar deg tid til å lese og følge disse retningslinjene.

Instrukcja bezpieczeństwa dla spustu TRIGGERTECH REM700 PRIMARY RIGHT NO BOLT RELEASE

Wprowadzenie

Dziękujemy za zakup spustu TRIGGERTECH REM700 PRIMARY. Niniejsza instrukcja bezpieczeństwa zawiera ważne informacje dotyczące bezpiecznego użytkowania, instalacji oraz utylizacji produktu. Prosimy o dokładne zapoznanie się z poniższymi wytycznymi, aby zapewnić sobie i innym bezpieczeństwo podczas korzystania z tego produktu.

Ogólne wytyczne bezpieczeństwa

- Upewnij się, że produkt jest używany zgodnie z przeznaczeniem.
- Zawsze przestrzegaj lokalnych przepisów dotyczących użycia broni palnej.
- Przechowuj produkt w miejscu niedostępnym dla dzieci i osób nieupoważnionych.
- Regularnie sprawdzaj stan techniczny spustu przed każdym użyciem.
- Zgłaszaj wszelkie niebezpieczne sytuacje, w tym wypadki lub uszkodzenia, odpowiednim władzom.

Specyficzne środki ostrożności podczas użytkowania

- Zawsze używaj spustu w odpowiednich warunkach, unikając ekstremalnych temperatur i wilgotności.
- Nie modyfikuj ani nie dokonuj zmian w konstrukcji spustu.
- Używaj tylko kompatybilnych modeli karabinów Remington 700.
- Zachowaj ostrożność podczas instalacji, aby uniknąć uszkodzenia komponentów.
- Unikaj używania spustu w sytuacjach, które mogą prowadzić do niebezpiecznych zdarzeń, takich jak strzelanie w niebezpiecznych warunkach.

Instrukcje dotyczące instalacji i użytkowania

1. Przygotowanie do instalacji:

- Upewnij się, że karabin jest odbezpieczony i nie zawiera amunicji.
- Zgromadź wszystkie narzędzia potrzebne do instalacji, w tym klucze i śrubokręty.

2. Instalacja spustu:

- Zdejmij oryginalny spust z karabinu, postępując zgodnie z instrukcją producenta.
- Zamontuj spust TRIGGERTECH REM700 PRIMARY, upewniając się, że wszystkie śruby są odpowiednio dokręcone.
- Sprawdź, czy spust działa płynnie, bez oporów.

3. Użytkowanie spustu:

- Przed każdym użyciem przeprowadź test funkcjonalności spustu.
- Używaj spustu w sposób odpowiedzialny, zawsze kierując broń w bezpieczne miejsce.
- Regularnie sprawdzaj działanie spustu, aby upewnić się, że działa prawidłowo.

Instrukcje dotyczące utylizacji

- Utylizuj produkt zgodnie z lokalnymi przepisami dotyczącymi odpadów niebezpiecznych.
- Nie wyrzucaj produktu do zwykłych pojemników na odpady.

- Skontaktuj się z lokalnymi służbami zajmującymi się utylizacją, aby uzyskać informacje na temat odpowiedniego sposobu utylizacji.

Informacje kontaktowe w celu uzyskania dalszego wsparcia

W przypadku pytań dotyczących bezpieczeństwa lub użytkowania produktu, skontaktuj się z lokalnym przedstawicielem firmy TRIGGERTECH lub odwiedź naszą stronę internetową, aby uzyskać więcej informacji.

Pamiętaj, że bezpieczeństwo jest najważniejsze. Dziękujemy za przestrzeganie tych wytycznych i życzymy udanych i bezpiecznych strzałów!

TRIGGERTECH REM700 PRIMARY OIKEA ILMAN LUKON VAPAUTUSTA

Johdanto

Tervetuloa TRIGGERTECH Rem700 Primary liipaisimen käyttöohjeeseen. Tämä ohje sisältää tärkeitä turvallisuusohjeita ja käyttöohjeita, jotta voit käyttää tuotetta turvallisesti ja tehokkaasti. Liipaisin on suunniteltu parantamaan tarkkuutta ja luotettavuutta Remington 700 mallin kiväreissä.

Yleiset turvallisuusohjeet

- Varmista, että tuote on asennettu ja käytetty oikein.
- Tarkista säännöllisesti liipaisimen kunto ja varmista, ettei siinä ole vaurioita.
- Käytä liipaisinta vain siihen tarkoitukseen, johon se on suunniteltu.
- Pidä tuote lasten ulottumattomissa.
- Noudata paikallisia lakeja ja sääntöjä, jotka koskevat aseiden käyttöä ja hallussapitoa.

Erityiset turvallisuusohjeet käytössä

- Älä koskaan osoita asetta kohti ihmisiä tai eläimiä.
- Varmista, että ase on tyhjennetty ennen liipaisimen asennusta tai huoltoa.
- Käytä aina suojalaseja ja kuulonsuojaimia ampumisen aikana.
- Vältä liipaisimen käyttöä kosteissa tai likaisissa olosuhteissa, jotka voivat vaikuttaa sen toimintaan.
- Jos huomaat liipaisimessa poikkeavuuksia tai se ei toimi odotetusti, lopeta sen käyttö ja ota yhteyttä asiantuntijaan.

Asennus ja käyttöohjeet

1. Asennus

- Varmista, että ase on tyhjennetty.
- Poista vanha liipaisin tarvittaessa.
- Asenna TRIGGERTECH Rem700 Primary liipaisin paikoilleen noudattaen mukana tulevia ohjeita.
- Tarkista, että liipaisin on kunnolla kiinnitetty ja että kaikki osat toimivat oikein.

2. Käyttö

- Ota ase käyttöön turallisessa ympäristössä.
- Tarkista liipaisimen toiminta ennen ampumista varmistaaksesi, että se toimii moitteettomasti.
- Aseta sormi liipaisimelle vain, kun olet valmis ampumaan.

Hävittämisohteet

- Hävitä vanhat tai rikkoutuneet osat paikallisten jätteiden käsittelyohjeiden mukaisesti.
- Älä hävitä tuotetta tavallisen kotitalousjätteen mukana.
- Ota yhteyttä paikallisiin viranomaisiin saadaksesi ohjeita vaarallisten materiaalien hävittämisestä.

Lisätietoja ja tuki

- Jos tarvitset lisätietoja tai apua, voit kääntyä asiantuntevien henkilöiden puoleen.
- Tarkista säännöllisesti EU:n Safety Gate alustalta mahdolliset tuotteen takaisinvetotiedot tai varoitukset.

Muista, että turvallisuus on ensisijaisen tärkeää kaikessa aseiden käytössä. Noudata aina ohjeita ja käytä

tervettä järkeä.

Säkerhetsinstruktioner för TRIGGERTECH REM700 PRIMARY RIGHT NO BOLT RELEASE

Introduktion

Tack för att du valt TRIGGERTECH REM700 PRIMARY RIGHT NO BOLT RELEASE. Denna produkt är designad för att förbättra noggrannheten och precisionen på din Remington 700modell. För att säkerställa en säker och korrekt användning av produkten, vänligen följ dessa säkerhetsinstruktioner noggrant.

Allmänna säkerhetsriktlinjer

- Använd alltid produkten i enlighet med tillverkarens anvisningar.
- Kontrollera produkten regelbundet för eventuella tecken på slitage eller skador.
- Förvara produkten på en säker plats, utom räckhåll för barn och andra sårbara grupper.
- Rapportera osäkra produkter eller olyckor till relevanta myndigheter.
- Kontrollera regelbundet EU:s Safety Gateplattform för återkallelseuppdateringar.

Specifika säkerhetsåtgärder för användning

- Använd endast avtryckaren med kompatibla Remington 700modeller.
- Undvik att använda produkten under ogynnsamma väderförhållanden, såsom kraftigt regn eller snö.
- Håll avtryckaren ren och fri från skräp för att säkerställa korrekt funktion.
- Undvik att använda avtryckaren med modifierade eller skadade komponenter.
- Använd skyddsglasögon och hörselskydd när du skjuter för att skydda dig själv.

Instruktioner för installation och användning

1. Installation av avtryckaren:

- Se till att vapnet är oladdat innan installation.
- Ta bort den gamla avtryckaren enligt tillverkarens anvisningar.
- Installera TRIGGERTECH REM700 PRIMARY genom att följa de medföljande installationsanvisningarna noggrant.
- Kontrollera att avtryckaren sitter ordentligt på plats innan du använder vapnet.

2. Användning av avtryckaren:

- Kontrollera avtryckarens funktion genom att utföra en säkerhetskontroll innan varje användning.
- Justera avtryckarvikten enligt dina preferenser, men se till att den är inom rekommenderade gränser.
- Använd avtryckaren endast när du är redo att skjuta för att undvika oavsiktliga avfyrningar.

Avfallshanteringsinstruktioner

- Avlägsna och kassera produkten enligt lokala föreskrifter för farligt avfall.
- Kontakta din lokala avfallshanteringsmyndighet för information om korrekt avfallshantering av metallkomponenter.

Kontaktinformation för vidare stöd

För frågor eller ytterligare information angående säkerhet och användning av TRIGGERTECH REM700 PRIMARY, vänligen kontakta en auktoriserad återförsäljare eller besök den officiella webbplatsen för mer information.

Tack för att du följer dessa säkerhetsinstruktioner och för att du bidrar till en säker användning av TRIGGERTECH REM700 PRIMARY.

Návod k bezpečnému používání produktu TRIGGERTECH REM700 PRIMARY RIGHT NO BOLT RELEASE

Úvod

Děkujeme, že jste si zakoupili spoušť TRIGGERTECH REM700 PRIMARY RIGHT NO BOLT RELEASE. Tento produkt byl navržen tak, aby zvyšoval přesnost a preciznost při střelbě z pušky Remington 700. Abychom zajistili vaši bezpečí a maximální výkon produktu, prosíme, abyste si pečlivě přečetli následující pokyny a doporučení.

Obecné bezpečnostní pokyny

- Zajistěte, aby produkt byl používán pouze pro zamýšlené účely.
- Před každým použitím zkontrolujte, zda je spoušť v dobrém stavu a zda neobsahuje žádné viditelné poškození.
- Uchovávejte výrobek mimo dosah dětí a zranitelných osob.
- Při používání spouště dodržujte všechna místní a národní pravidla a předpisy týkající se střelby a používání zbraní.
- V případě jakýchkoli pochybností o bezpečnosti produktu se obraťte na odborníka nebo výrobce.

Specifická bezpečnostní opatření při používání

- Před instalací a použitím si důkladně prostudujte návod k použití.
- Vždy používejte ochranné brýle a sluchátka při střelbě.
- Nikdy nesměřujte zbraň na nic, co nehodláte zasáhnout.
- Při manipulaci se zbraní dodržujte zásady bezpečné manipulace se zbraněmi.
- Při používání spouště dodržujte doporučené hmotnosti a nastavení, abyste předešli nehodám.

Pokyny pro instalaci a používání

1. Instalace spouště:

- Odstraňte starou spoušť podle pokynů výrobce pušky Remington 700.
- Umístěte spoušť TRIGGERTECH do pušky a ujistěte se, že je správně usazena.
- Zajistěte spoušť pomocí přiložených šroubů a utáhněte je na doporučenou hodnotu.
- Zkontrolujte funkčnost spouště pomocí suchého nátahu, abyste se ujistili, že správně funguje.

2. Používání spouště:

- Před každým výstřelem se ujistěte, že je zbraň správně nabita a připravena k použití.
- Při stisknutí spouště byste měli cítit minimální odpor, což je výhodou technologie Frictionless Release Technology™.
- Po každém výstřelu zkontrolujte, zda je zbraň v bezpečném stavu a zda je připravena na další výstřel.

Pokyny pro likvidaci

- Při likvidaci produktu se řiďte místními předpisy o odpadech.
- Pokud je spoušť poškozená nebo nefunkční, zlikvidujte ji způsobem, který minimalizuje riziko pro ostatní.
- Nepokoušejte se produkt opravovat nebo modifikovat, pokud to není výslovně povoleno výrobcem.

Kontaktní informace pro další podporu

Pokud máte jakékoli dotazy nebo potřebujete další podporu, obraťte se na svého prodejce nebo výrobce. Vždy se ujistěte, že máte k dispozici informace o produktu, včetně čísla modelu a sériového čísla, pokud je to možné.

Děkujeme, že dbáte na bezpečnost při používání produktu TRIGGERTECH REM700 PRIMARY RIGHT NO BOLT RELEASE. Věříme, že vám tento produkt přinese mnoho spokojených hodin při střelbě.