

Rem700 Primary - Right - No bolt release - Straight Flat (PVD Black)

Material Details

1. Housing: 7075 Aluminum (anodized)
2. Key Components: 440C Stainless Steel
3. PVD Black – PVD stands for Physical Vapour Deposition. It is a hard and durable coating that is applied to external stainless components to give them a clean black color.

Description

The Rem 700 Primary is the ideal upgrade to improve accuracy and precision on any Remington 700 model rifle. Featuring TriggerTech's Frictionless Release Technology™, this drop-in trigger provides a true zero-creep break, extremely short over-travel and offers outstanding reliability, even in the harshest environments. Due to the exceptionally crisp break, most shooters report the pull weights feeling ~0.5lbs lighter than a friction based trigger of the same measured pull weight. Frictionless Release Technology™, along with hardened 440C stainless steel internal components ensure corrosion resistance and an extended service life. As Frictionless Release Technology™ does not rely on coating, polishing or lubricating the key engagement surfaces, trigger pulls will be more consistent from shot to shot and after thousands of shots more than you ever thought possible.

Attributes

- Name: TRIGGERTECH Rem700 Primary - Right - No bolt release - Straight Flat (PVD Black)
- Manufacturer: TRIGGERTECH
- Product no.: EU2010012
- Mfr. No.: R70-SBB-14-TNF
- Make: Remington
- Model: 700
- Style: Adjustable
- Delivery weight: 0.15kg
- Shipping height: 38mm
- Shipping width: 102mm
- Shipping length: 140mm
- UPC: 885768000192

NO IMAGE
AVAILABLE

Table of Contents

- [Startpage](#)
- [Deutsch: Sicherheitshinweise für den TRIGGERTECH REM700 PRIMARY RECHTS KEIN BOLT RELEASE](#)
- [English: TRIGGERTECH REM700 PRIMARY RIGHT NO BOLT RELEASE TRIGGER Safety Instruction Guide](#)
- [Español: Guía de Instrucciones de Seguridad del Producto](#)
- [Français: Guide de Sécurité pour le Déclencheur TRIGGERTECH Rem700 Primary Right No Bolt Release](#)
- [Italiano: Guida alle Istruzioni di Sicurezza per il TRIGGERTECH REM700 PRIMARY RIGHT NO BOLT RELEASE](#)
- [Norsk: Brukermanual for TRIGGERTECH REM700 PRIMARY HØYRE UTEN BOLTFRIGJØRING](#)
- [Polski: Instrukcja Bezpieczeństwa dla TRIGGERTECH REM700 PRIMARY RIGHT NO BOLT RELEASE](#)
- [Suomi: TRIGGERTECH REM700 PRIMARY OIKEA ILMAN KIVIMURROSTUS](#)
- [Svenska: Säkerhetsanvisningar för TRIGGERTECH REM700 PRIMARY HÖGER UTAN BOLTUTSLÄPP](#)
- [Český: Návod k bezpečnému používání spouště TRIGGERTECH REM700 PRIMARY RIGHT NO BOLT RELEASE](#)

Sicherheitshinweise für den TRIGGERTECH REM700 PRIMARY RECHTS KEIN BOLT RELEASE

Einführung

Vielen Dank, dass Sie sich für den TRIGGERTECH REM700 PRIMARY Rechts Kein Bolt Release entschieden haben. Dieser Abzug ist ein hochwertiges Produkt, das die Genauigkeit und Präzision Ihres Remington 700 Modellgewehrs verbessert. Um sicherzustellen, dass Sie das Produkt sicher und effektiv nutzen, befolgen Sie bitte die folgenden Sicherheitshinweise.

Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

- Stellen Sie sicher, dass Sie die Bedienungsanleitung vollständig gelesen und verstanden haben, bevor Sie das Produkt verwenden.
- Verwenden Sie den Abzug nur in Übereinstimmung mit den Anweisungen des Herstellers.
- Halten Sie das Produkt außerhalb der Reichweite von Kindern und anderen unbefugten Personen.
- Überprüfen Sie regelmäßig den Zustand des Abzugs auf Anzeichen von Abnutzung oder Beschädigung.
- Melden Sie unsichere Produkte oder Vorfälle an die zuständigen Behörden.

Spezifische Sicherheitsvorkehrungen für die Nutzung

- Verwenden Sie den Abzug nur für das vorgesehene Remington 700 Modell.
- Stellen Sie sicher, dass das Gewehr vor der Installation des Abzugs entladen ist.
- Vermeiden Sie den Kontakt mit Wasser oder anderen Flüssigkeiten, um Korrosion zu verhindern.
- Tragen Sie beim Umgang mit dem Gewehr immer Gehörschutz und Schutzbrille.
- Achten Sie darauf, dass keine Fremdkörper in den Abzug gelangen.

Anweisungen zur Installation und Nutzung

1. Vorbereitung

- Stellen Sie sicher, dass das Gewehr entladen ist.
- Legen Sie alle benötigten Werkzeuge bereit.

2. Installation

- Entfernen Sie den alten Abzug gemäß der Bedienungsanleitung des Herstellers.
- Setzen Sie den TRIGGERTECH REM700 PRIMARY Abzug in das Gewehr ein.
- Befestigen Sie den Abzug gemäß den Anweisungen des Herstellers.
- Überprüfen Sie die Funktion des Abzugs, bevor Sie das Gewehr verwenden.

3. Nutzung

- Halten Sie den Abzug sauber und frei von Schmutz.
- Testen Sie regelmäßig die Funktionalität des Abzugs, um sicherzustellen, dass er ordnungsgemäß funktioniert.
- Vermeiden Sie übermäßigen Druck auf den Abzug, um eine versehentliche Auslösung zu verhindern.

Entsorgungsanweisungen

- Entsorgen Sie das Produkt gemäß den örtlichen Vorschriften für schadstoffhaltige Abfälle.
- Stellen Sie sicher, dass alle Teile des Abzugs umweltgerecht entsorgt werden.

Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

Für weitere Informationen oder Unterstützung wenden Sie sich bitte an den Hersteller oder einen autorisierten Händler. Achten Sie darauf, dass Sie alle relevanten Informationen zu Ihrem Produkt bereithalten.

Bitte beachten Sie, dass die Sicherheit Ihrer Verwendung von größter Bedeutung ist. Befolgen Sie diese Anweisungen sorgfältig und genießen Sie die Vorteile Ihres TRIGGERTECH REM700 PRIMARY Rechts Kein Bolt Release Abzugs.

TRIGGERTECH REM700 PRIMARY RIGHT NO BOLT RELEASE TRIGGER Safety Instruction Guide

Introduction

Thank you for choosing the TRIGGERTECH REM700 PRIMARY RIGHT NO BOLT RELEASE TRIGGER. This product is designed to enhance the performance of your Remington 700 model rifle. To ensure your safety and the proper functioning of this product, please read and follow the safety instructions outlined in this guide.

General Safety Guidelines

- Always treat every firearm as if it is loaded.
- Ensure that the trigger is installed correctly before using the rifle.
- Keep the trigger and firearm out of reach of children and unauthorized users.
- Regularly inspect the trigger and firearm for any signs of wear or damage.
- Do not modify the trigger or any other components of the firearm.
- Always follow the manufacturer's instructions for use and maintenance.
- In case of malfunction or if the trigger feels different, stop using it immediately and consult a professional.

Specific Safety Precautions for Use

- **Frictionless Release Technology:** Ensure that the trigger's key engagement surfaces remain clean and free from debris to maintain optimal performance.
- **Pull Weight:** Be aware that the pull weight may feel lighter than traditional triggers. Practice handling the trigger in a safe environment to familiarize yourself with its sensitivity.
- **Environmental Conditions:** Use the trigger in environments that are not excessively wet or dirty to prevent corrosion and ensure longevity.
- **Age Restrictions:** This product is not intended for use by individuals under the age of 18 without adult supervision.

Instructions for Installation and Usage

1. Installation:

- Ensure that the firearm is unloaded and pointed in a safe direction.
- Remove the existing trigger from the Remington 700 rifle according to the manufacturer's instructions.
- Install the TRIGGERTECH REM700 PRIMARY trigger by following these steps:
 - Align the trigger with the trigger housing.
 - Secure the trigger using the provided screws, ensuring they are tightened to the manufacturer's specifications.
 - Doublecheck that the trigger is properly seated and functions correctly before reassembling the firearm.

2. Usage:

- Before shooting, check that the trigger is functioning correctly.
- Always keep your finger off the trigger until you are ready to shoot.
- When aiming, maintain a proper shooting stance and ensure a clear line of sight.
- After shooting, always check the trigger and firearm for any signs of wear or malfunction.

Disposal Instructions

- Dispose of the product in accordance with local regulations for electronic waste and firearm components.
- Ensure that the product is rendered unusable before disposal to prevent unauthorized use.

Contact Information for Further Support

For safety inquiries, product support, or to report unsafe products and incidents, please refer to the appropriate authorities or your retailer. Regularly check for recall updates on the EU's Safety Gate platform to stay informed about product safety.

By adhering to the safety guidelines and instructions provided in this manual, you can ensure a safe and enjoyable experience with your TRIGGERTECH REM700 PRIMARY trigger. Always prioritize safety and responsibility when handling firearms.

Guía de Instrucciones de Seguridad del Producto

Introducción

Gracias por elegir el TRIGGERTECH Rem700 Primary Right No Bolt Release. Este gatillo está diseñado para mejorar la precisión y exactitud de tu rifle Remington 700. Sin embargo, es importante seguir ciertas pautas de seguridad para garantizar su uso seguro y eficaz. Esta guía te proporcionará información esencial sobre cómo utilizar el producto de manera segura y responsable.

Directrices Generales de Seguridad

- Asegúrate de leer y comprender todas las instrucciones antes de usar el gatillo.
- Mantén el gatillo fuera del alcance de los niños y personas no autorizadas.
- Siempre trata el rifle como si estuviera cargado, incluso si crees que está descargado.
- Utiliza el gatillo solo en un entorno seguro y adecuado para disparar.
- Inspecciona el gatillo y el rifle antes de cada uso para detectar posibles daños o desgaste.
- Si observas cualquier signo de daño, no uses el producto y busca asistencia profesional.

Precauciones de Seguridad Específicas para el Uso

- **Uso Apropriado:** Este gatillo está diseñado específicamente para rifles Remington 700. No lo uses en otros modelos.
- **Instalación:** Asegúrate de seguir las instrucciones de instalación cuidadosamente. Una instalación incorrecta puede provocar fallos en el funcionamiento.
- **Condiciones Ambientales:** Evita usar el gatillo en condiciones extremas que puedan afectar su funcionamiento, como temperaturas muy altas o bajas, o en ambientes húmedos.
- **Mantenimiento:** Realiza un mantenimiento regular del gatillo y el rifle. Limpia el gatillo de acuerdo con las recomendaciones del fabricante.
- **Pruebas de Funcionamiento:** Antes de usar el gatillo en situaciones de caza o tiro, realiza pruebas de funcionamiento en un entorno controlado.

Instrucciones para la Instalación y Uso

1. Preparación:

- Asegúrate de que el rifle esté descargado y en un lugar seguro.
- Reúne las herramientas necesarias para la instalación, que pueden incluir un destornillador y una llave Allen.

2. Instalación del Gatillo:

- Retira el gatillo antiguo del rifle siguiendo las instrucciones del fabricante.
- Coloca el TRIGGERTECH Rem700 Primary en su lugar, asegurándote de que esté alineado correctamente.
- Aprieta los tornillos de fijación hasta que estén firmes, pero evita aplicar demasiada fuerza que pueda dañar el gatillo o el rifle.

3. Verificación:

- Una vez instalado, verifica que el gatillo funcione correctamente. Realiza pruebas de tiro en un entorno seguro para asegurarte de que el gatillo responde como se espera.

4. Uso:

- Cuando estés listo para disparar, asegúrate de que el rifle esté en una posición segura y que todos los alrededores estén despejados.
- Usa el gatillo con cuidado, aplicando presión gradual para evitar disparos accidentales.

Instrucciones de Eliminación

- Si decides deshacerte del gatillo, asegúrate de hacerlo de manera responsable.
- Consulta las regulaciones locales sobre la eliminación de productos de armas y componentes de rifle.
- No deseches el gatillo en la basura común. Busca centros de reciclaje o eliminación de productos de armas.

Información de Contacto para Soporte Adicional

Para cualquier consulta o asistencia adicional, por favor contacta al fabricante o un distribuidor autorizado. Es importante que tengas acceso a un contacto en la UE para cualquier inquietud relacionada con la seguridad del producto.

Recuerda que la seguridad es responsabilidad de todos. Sigue estas pautas y disfruta de tu experiencia de tiro de manera segura y responsable.

Guide de Sécurité pour le Déclencheur TRIGGERTECH Rem700 Primary Right No Bolt Release

Introduction

Merci d'avoir choisi le déclencheur TRIGGERTECH Rem700 Primary. Ce produit a été conçu pour améliorer la précision et la fiabilité de votre fusil Remington 700. Avant d'utiliser ce produit, il est essentiel de lire et de comprendre ce guide de sécurité afin d'assurer une utilisation correcte et sécurisée.

Directives de Sécurité Générales

- Assure-toi que le produit est utilisé uniquement par des personnes formées et expérimentées dans le maniement des armes à feu.
- Vérifie régulièrement le déclencheur pour détecter toute usure ou dommage.
- Ne modifie pas le déclencheur de quelque manière que ce soit, car cela pourrait compromettre la sécurité.
- Conserve le produit hors de portée des enfants et des personnes non autorisées.
- En cas de doute sur l'utilisation ou la sécurité du produit, consulte un professionnel.

Précautions de Sécurité Spécifiques à l'Utilisation

- **Manipulation Sécurisée** : Toujours traiter ton arme comme si elle était chargée. Ne pointe jamais l'arme vers quelque chose que tu ne souhaites pas détruire.
- **Conditions d'Utilisation** : Utilise le déclencheur dans un environnement sec et propre. Évite les conditions humides ou poussiéreuses qui pourraient affecter le fonctionnement.
- **Poids de Traction** : Sois conscient que le poids de traction peut sembler plus léger en raison de la Technologie de Déclenchement Sans Friction™. Assure-toi d'être à l'aise avec le poids de traction avant de tirer.
- **Vérification Avant Utilisation** : Avant chaque utilisation, vérifie que le déclencheur fonctionne correctement en effectuant des tests dans un environnement sécurisé.

Instructions pour l'Installation et l'Utilisation

1. Préparation :

- Assure-toi que l'arme est déchargée avant d'installer le déclencheur.
- Rassemble tous les outils nécessaires pour l'installation.

2. Installation :

- Retire le déclencheur d'origine de ton fusil Remington 700.
- Installe le déclencheur TRIGGERTECH Rem700 Primary en suivant les instructions fournies dans le manuel d'installation.
- Assure-toi que toutes les vis sont serrées correctement.

3. Test de Fonctionnement :

- Après installation, teste le déclencheur à plusieurs reprises dans un environnement sécurisé pour t'assurer qu'il fonctionne correctement.
- Vérifie le poids de traction et assure-toi qu'il correspond à tes attentes.

4. Utilisation :

- Utilise le déclencheur selon les recommandations et les bonnes pratiques de tir.
- Reste toujours concentré et attentif lors de l'utilisation de ton fusil.

Instructions de Mise au Rebut

- Ne jette pas le déclencheur dans les déchets ménagers.
- Consulte les réglementations locales pour le recyclage des matériaux en aluminium et en acier inoxydable.
- Si le produit est endommagé ou ne fonctionne plus, retourne-le à un professionnel pour une évaluation appropriée.

Informations de Contact pour un Support Supplémentaire

Pour toute question ou préoccupation concernant la sécurité de ce produit, consulte les ressources disponibles auprès des autorités compétentes ou des professionnels qualifiés.

En suivant ces directives de sécurité, tu contribues à assurer une utilisation sécurisée et efficace de ton déclencheur TRIGGERTECH Rem700 Primary. Merci de ta vigilance et de ton engagement envers la sécurité.

Guida alle Istruzioni di Sicurezza per il TRIGGERTECH REM700 PRIMARY RIGHT NO BOLT RELEASE

Introduzione

Grazie per aver scelto il grilletto TRIGGERTECH REM700 PRIMARY. Questo prodotto è progettato per migliorare l'accuratezza e la precisione del tuo fucile Remington 700. È importante seguire attentamente le linee guida di sicurezza per garantire un utilizzo sicuro e corretto del prodotto.

Linee Guida Generali di Sicurezza

- Assicurati di utilizzare il grilletto solo con armi da fuoco per le quali è stato progettato.
- Controlla regolarmente il grilletto per eventuali segni di usura o danni.
- Non utilizzare il grilletto se presenta difetti visibili o se non funziona correttamente.
- Conserva il grilletto in un luogo sicuro e asciutto, lontano dalla portata di bambini o persone non autorizzate.
- Segui tutte le leggi e le normative locali riguardanti l'uso delle armi da fuoco.

Precauzioni di Sicurezza Specifiche per l'Uso

- Quando installi il grilletto, assicurati che l'arma sia scarica e che non ci siano munizioni presenti.
- Utilizza solo strumenti appropriati e seguire le istruzioni di installazione fornite.
- Non modificare il grilletto in alcun modo, poiché questo potrebbe compromettere la sicurezza e l'affidabilità del prodotto.
- Indossa sempre occhiali protettivi durante l'installazione e l'uso dell'arma da fuoco.
- Non utilizzare il grilletto in condizioni meteorologiche avverse che potrebbero comprometterne il funzionamento.

Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

1. Preparazione:

- Assicurati che l'arma sia completamente scarica.
- Rimuovi il grilletto originale seguendo le istruzioni del produttore dell'arma.

2. Installazione:

- Posiziona il grilletto TRIGGERTECH REM700 nel suo alloggiamento.
- Fissa il grilletto utilizzando le viti fornite, assicurandoti che siano serrate correttamente.
- Controlla che non ci siano parti allentate e che il grilletto funzioni senza intoppi.

3. Uso:

- Testa il grilletto in un'area sicura, lontano da persone e animali.
- Esegui diversi colpi a secco per assicurarti che il grilletto risponda come previsto.
- Quando sei pronto per utilizzare l'arma, segui sempre le pratiche di sicurezza standard per il maneggio delle armi.

Istruzioni per lo Smaltimento

- Smaltisci il grilletto e i materiali di imballaggio in conformità con le normative locali.
- Non gettare il grilletto nel fuoco o nell'acqua, poiché potrebbe causare inquinamento ambientale.
- Consulta il tuo comune per informazioni sui punti di raccolta per rifiuti pericolosi o materiali metallici.

Informazioni di Contatto per Ulteriori Supporto

Per domande o ulteriori informazioni riguardanti la sicurezza del prodotto, ti invitiamo a contattare il tuo rivenditore autorizzato o a consultare il sito web ufficiale di TRIGGERTECH.

Ricorda che la sicurezza è una responsabilità condivisa. Segui sempre queste linee guida per garantire un'esperienza di utilizzo sicura e soddisfacente del tuo grilletto TRIGGERTECH REM700 PRIMARY.

Brukermanual for TRIGGERTECH REM700 PRIMARY HØYRE UTEN BOLTFRIGJØRING

Introduksjon

Takk for at du har valgt TRIGGERTECH REM700 PRIMARY HØYRE UTEN BOLTFRIGJØRING. Dette produktet er designet for å forbedre nøyaktigheten og presisjonen på din Remington 700 modellrifle. For å sikre trygg bruk og optimal ytelse, vennligst les og følg alle sikkerhetsinstruksjoner nøye.

Generelle sikkerhetsretningslinjer

- Sørg for at avtrekkeren er installert av en kvalifisert fagperson for å unngå feilbruk.
- Bruk alltid sikkerhetsutstyr som øre og øyebeskyttelse når du bruker våpen.
- Hold avtrekkeren og våpenet utilgjengelig for barn og uautoriserte personer.
- Vær oppmerksom på omgivelsene dine når du bruker våpenet. Unngå bruk i områder med høy risiko for ulykker.
- Rapportér eventuelle farlige produkter eller ulykker til relevante myndigheter.

Spesifikke sikkerhetsforholdsregler for bruk

- Kontroller alltid at våpenet er i sikkert tilstand før du håndterer det.
- Unngå å bruke avtrekkeren med våpen som ikke er compatible med Remington 700.
- Vær oppmerksom på avtrekksvekten. Den kan føles lettere enn en friksjonsbasert avtrekker, så vær forsiktig.
- Unngå å bruke avtrekkeren under våte eller fuktige forhold for å forhindre korrosjon.
- Sørg for at avtrekkeren er fri for smuss og debris for å opprettholde optimal ytelse.

Instruksjoner for installasjon og bruk

1. Forberedelse

- Sørg for at våpenet er avsikret og ikke inneholder ammunisjon.
- Samle nødvendige verktøy for installasjon.

2. Installasjon

- Fjern den gamle avtrekkeren i henhold til produsentens instruksjoner.
- Installer TRIGGERTECH REM700 PRIMARY ved å følge disse trinnene:
 - Plasser avtrekkeren i avtrekkerhuset.
 - Fest avtrekkeren med de medfølgende skruene og sørg for at den er sikkert på plass.
 - Kontroller at avtrekkeren fungerer som den skal ved å teste den uten ammunisjon.

3. Bruk

- Når du er klar til å bruke våpenet, sørg for at det er riktig ladet.
- Bruk avtrekkeren forsiktig og med presisjon.
- Etter hver bruk, rengjør avtrekkeren og våpenet for å opprettholde ytelsen.

Avfallshåndtering

- Når avtrekkeren eller andre komponenter ikke lenger er i bruk, må de kastes i henhold til lokale forskrifter for avfallshåndtering.
- Unngå å kaste avtrekkeren sammen med vanlig husholdningsavfall. Sjekk med lokale myndigheter for

riktig avfallshåndtering.

Kontaktinformasjon for videre støtte

For spørsmål angående sikkerhet eller ytelse av TRIGGERTECH REM700 PRIMARY, vennligst kontakt produsenten eller en kvalifisert fagperson.

Vennligst oppbevar denne bruksanvisningen for fremtidig referanse. Sikkerhet er av største betydning, og det er viktig å følge disse retningslinjene for å sikre en trygg og effektiv bruk av produktet.

Instrukcja Bezpieczeństwa dla TRIGGERTECH REM700 PRIMARY RIGHT NO BOLT RELEASE

Wprowadzenie

Dziękujemy za zakup spustu TRIGGERTECH REM700 PRIMARY RIGHT NO BOLT RELEASE. Aby zapewnić bezpieczne i efektywne użytkowanie produktu, prosimy o dokładne zapoznanie się z poniższymi wytycznymi dotyczącymi bezpieczeństwa. Niniejsza instrukcja ma na celu dostarczenie niezbędnych informacji zgodnych z ogólnym rozporządzeniem o bezpieczeństwie produktów w UE (GPSR).

Ogólne Wytyczne Bezpieczeństwa

- Produkt jest przeznaczony wyłącznie do użycia w karabinach Remington 700. Niewłaściwe użycie może prowadzić do uszkodzenia produktu lub obrażeń.
- Zawsze przechowuj produkt w suchym i bezpiecznym miejscu, z dala od dzieci.
- Regularnie sprawdzaj produkt pod kątem oznak zużycia lub uszkodzeń. W przypadku stwierdzenia jakichkolwiek nieprawidłowości, nie używaj produktu i skontaktuj się z producentem.
- Zgłaszaj wszelkie niebezpieczne produkty i wypadki odpowiednim władzom.

Specyficzne Środki Ostrożności podczas Użytkowania

- Używaj spustu tylko w odpowiednich warunkach i zgodnie z przeznaczeniem.
- Przed każdą sesją strzelecką upewnij się, że karabin jest w pełni sprawny.
- Nie modyfikuj spustu ani nie próbuj go naprawiać samodzielnie. Wszelkie naprawy powinny być przeprowadzane przez wykwalifikowany serwis.
- Nie używaj spustu w połączeniu z innymi akcesoriami, które nie są zatwierdzone przez producenta.
- Zawsze przestrzegaj zasad bezpieczeństwa podczas strzelania, w tym używaj odpowiedniego sprzętu ochronnego.

Instrukcje dotyczące Instalacji i Użytkowania

1. Przygotowanie do instalacji:

- Zapewnij sobie czyste i dobrze oświetlone miejsce do pracy.
- Przygotuj wszystkie niezbędne narzędzia i materiały.

2. Instalacja spustu:

- Zdejmij stary spust z karabinu, postępując zgodnie z instrukcją producenta.
- Umieść nowy spust TRIGGERTECH w odpowiednim miejscu.
- Upewnij się, że wszystkie śruby są dokładnie dokręcone, ale nie przeciążaj ich.
- Sprawdź, czy spust działa płynnie przed użyciem.

3. Użytkowanie spustu:

- Po zainstalowaniu spustu, przeprowadź testy bezpieczeństwa, upewniając się, że działa zgodnie z oczekiwaniami.
- Regularnie sprawdzaj działanie spustu podczas użytkowania, aby zapewnić jego niezawodność.

Instrukcje dotyczące Utylizacji

- Produkt należy utylizować zgodnie z lokalnymi przepisami dotyczącymi odpadów niebezpiecznych.
- Nie wrzucaj produktu do ogólnych pojemników na odpady. Skontaktuj się z lokalnymi władzami w celu

uzyskania informacji na temat właściwej utylizacji.

Informacje Kontaktowe dla Dalszego Wsparcia

W przypadku pytań dotyczących bezpieczeństwa lub użytkowania produktu, skontaktuj się z odpowiednim punktem kontaktowym w UE. Upewnij się, że masz wszystkie niezbędne informacje dotyczące produktu, aby uzyskać szybką pomoc.

Dziękujemy za przestrzeganie powyższych wytycznych. Twoje bezpieczeństwo jest dla nas najważniejsze.

TRIGGERTECH REM700 PRIMARY OIKEA ILMAN KIVIMURROSTUS

Johdanto

Tervetuloa TRIGGERTECH REM700 PRIMARY liipaisimen käyttöohjeeseen. Tämä ohje sisältää tärkeitä tietoja turvallisesta käytöstä, asennuksesta ja hävittämisestä. Liipaisin on suunniteltu parantamaan tarkkuutta ja luotettavuutta Remington 700 kiväreissä. Lue tämä ohje huolellisesti ennen tuotteen käyttöä.

Yleiset turvallisuusohjeet

- Varmista, että tuote on asennettu ja käytetty oikein.
- Tarkista tuote säännöllisesti vaurioiden varalta.
- Älä käytä tuotetta, jos se on vahingoittunut tai viallinen.
- Säilytä tuote lasten ulottumattomissa.
- Ilmoita kaikista turvallisuusongelmista tai onnettomuuksista asianomaisille viranomaisille.
- Tarkista säännöllisesti EU:n Safety Gate alustalta mahdolliset tuotteen takaisinvetotiedotteet.

Erityiset turvallisuusohjeet käytölle

- Käytä vain suositeltuja asennus ja käyttöohjeita.
- Varmista, että kaikki asennusosat ovat kunnolla kiinnitettyjä ennen käyttöä.
- Älä yritä muokata tai korjata tuotetta itse.
- Varmista, että liipaisimen vedon säätö on oikea ennen ampumista.
- Käytä liipaisinta vain tarkoituksenmukaisessa ympäristössä ja olosuhteissa.

Asennus ja käyttöohjeet

1. Asennus:

- Varmista, että kiväärisi on tyhjennetty ennen asennusta.
- Poista vanha liipaisin varovasti ja seuraa valmistajan ohjeita.
- Asenna TRIGGERTECH REM700 PRIMARY liipaisin huolellisesti paikalleen.
- Tarkista, että kaikki kiinnitysosat ovat tiukasti paikallaan.
- Testaa liipaisin ilman ammuksia varmistaaksesi, että se toimii oikein.

2. Käyttö:

- Varmista, että kiväärisi on turvallisessa asennossa ennen liipaisimen käyttöä.
- Säädä liipaisimen veto halutulle tasolle valmistajan ohjeiden mukaan.
- Käytä liipaisinta vain silloin, kun olet valmis ampumaan.
- Pidä sormesi liipaisimelta, kun et ole valmis laukaisemaan.

Hävittämisohjeet

- Hävitä tuote paikallisten jätteiden hävittämistä koskevien sääntöjen mukaisesti.
- Älä heitä tuotetta tavallisten kotitalousjätteiden joukkoon.
- Ota huomioon, että tuotteen materiaalit voivat vaatia erityistä käsittelyä.

Lisätietoja tukipalvelusta

Jos tarvitset lisätietoja tai apua tuotteen käytössä, ota yhteyttä asiantuntevaan tukipalveluun. Varmista, että

sinulla on tuotteen malli ja sarjanumero valmiina, jotta saat parhaan mahdollisen avun.

Kiitos, että valitsit TRIGGERTECH REM700 PRIMARY liipaisimen. Noudattamalla näitä ohjeita varmistat turvallisen ja tehokkaan käytön.

Säkerhetsanvisningar för TRIGGERTECH REM700 PRIMARY HÖGER UTAN BOLTUTSLÄPP

Introduktion

Tack för att du valt TRIGGERTECH REM700 PRIMARY HÖGER UTAN BOLTUTSLÄPP. Denna avtryckare är designad för att förbättra noggrannheten och precisionen på alla Remington 700modeller. Den är utrustad med TriggerTechs Frictionless Release Technology™ för att ge en överlägsen skjutupplevelse. För att säkerställa säker användning av produkten, vänligen följ dessa säkerhetsanvisningar noggrant.

Allmänna säkerhetsriktlinjer

- Säkerställ att produkten är installerad korrekt innan användning.
- Använd alltid skyddsglasögon och hörselskydd när du skjut.
- Håll alltid vapnet riktat bort från människor och oskyddade områden.
- Kontrollera alltid att vapnet är säkert och oladdat när det inte används.
- Förvara alltid avtryckaren och vapnet på en säker plats, utom räckhåll för barn och andra obehöriga.

Specifika säkerhetsåtgärder för användning

- Kontrollera avtryckarens funktionalitet innan varje användning.
- Använd endast avtryckaren med kompatibla Remington 700modeller.
- Tänk på att avtrycksvikterna kan kännas ~0,5 lbs lättare än en friktionsbaserad avtryckare, vilket kan påverka din skjutteknik.
- Undvik att använda avtryckaren i extremt fuktiga eller korrosiva miljöer utan lämpligt skydd.
- Om du upplever några problem med avtryckaren, sluta använda den omedelbart och kontakta en kvalificerad tekniker.

Instruktioner för installation och användning

1. Installation:

- Följ tillverkarens anvisningar för att installera avtryckaren korrekt.
- Kontrollera att alla komponenter är på plats och att inga delar är skadade innan installation.
- Använd lämpliga verktyg för installationen och se till att allt är ordentligt åtdraget.

2. Användning:

- När du är redo att skjuta, kontrollera att vapnet är i ett säkert tillstånd.
- Tryck försiktigt på avtryckaren för att aktivera Frictionless Release Technology™.
- Var medveten om att avtryckaren kan reagera snabbare än en traditionell avtryckare.

Avfallshantering

- Kasta inte avtryckaren i hushållsavfall.
- Följ lokala riktlinjer för avfallshantering av metall och elektroniska komponenter.
- Kontakta din lokala avfallsmyndighet för information om korrekt avfallshantering.

Kontaktinformation för ytterligare stöd

För frågor eller support, vänligen kontakta en auktoriserad återförsäljare eller teknisk support. Se till att ha produktens modell och serienummer till hands för att få snabb hjälp.

Tack för att du följer dessa säkerhetsanvisningar. Genom att använda TRIGGERTECH REM700 PRIMARY HÖGER UTAN BOLTUTSLÄPP på ett ansvarsfullt sätt bidrar du till en säker och effektiv skjutupplevelse.

Návod k bezpečnému používání spouště TRIGGERTECH REM700 PRIMARY RIGHT NO BOLT RELEASE

Úvod

Děkujeme, že jste si zakoupili spoušť TRIGGERTECH REM700 PRIMARY RIGHT NO BOLT RELEASE. Tento dokument obsahuje důležité informace o bezpečném používání, instalaci a likvidaci výrobku. Prosím, pečlivě si přečtěte všechny pokyny a dodržujte je, abyste zajistili bezpečné a efektivní používání spouště.

Obecné bezpečnostní pokyny

- Před použitím výrobku se ujistěte, že jste si přečetli a porozuměli všem pokynům v tomto dokumentu.
- Udržujte výrobek mimo dosah dětí a zranitelných osob.
- Při používání spouště dbejte na dodržování všech zákonů a předpisů týkajících se používání zbraní ve vaší oblasti.
- Pravidelně kontrolujte spoušť na známky opotřebení nebo poškození. Pokud zjistíte jakékoli problémy, přestaňte výrobek používat a obraťte se na odborníka.

Specifické bezpečnostní opatření při používání

- Používejte spoušť pouze s puškami modelu Remington 700, pro které byla určena.
- Před instalací a používáním se ujistěte, že je puška bezpečně vybitá.
- Při manipulaci se spouští se vyhněte kontaktu s vodou a vlhkostí, aby se zajistila dlouhá životnost komponentů.
- Pokud se spoušť stane nefunkční nebo vykazuje abnormální chování, okamžitě přestaňte používat a nechte ji zkontrolovat odborníkem.

Pokyny pro instalaci a používání

1. Příprava na instalaci:

- Ujistěte se, že máte všechny potřebné nástroje a komponenty.
- Zkontrolujte, zda je puška bezpečně vybitá.

2. Instalace spouště:

- Odstraňte starou spoušť podle pokynů výrobce pušky.
- Nainstalujte spoušť TRIGGERTECH REM700 PRIMARY podle dodaného návodu.
- Ujistěte se, že je spoušť správně usazena a zajištěna.

3. Použití spouště:

- Před každým výstřelem se ujistěte, že je puška v bezpečném stavu a že máte správné zaměření.
- Při stisku spouště dbejte na to, abyste se vyhnuli jakémukoli náhlému pohybu, který by mohl ovlivnit přesnost střelby.

Pokyny pro likvidaci

- Při likvidaci výrobku se řiďte místními předpisy o nakládání s odpady.
- Pokud je výrobek poškozený nebo nefunkční, obraťte se na odborníka, který vám poradí s bezpečnou likvidací.

Další podpora

Pokud máte jakékoli dotazy nebo potřebujete další podporu, obraťte se na autorizovaného prodejce nebo odborníka na zbraně. Ujistěte se, že máte všechny potřebné informace o výrobku při kontaktování podpory.

Tento návod byl vytvořen v souladu s evropskými předpisy o bezpečnosti výrobků a měl by být dodržován pro zajištění bezpečného a efektivního používání spouště TRIGGERTECH REM700 PRIMARY RIGHT NO BOLT RELEASE.