

Rem700 Primary - Left - No bolt release - Traditional Curved (Stainless)

Material Details

1. Housing: 7075 Aluminum (anodized)
2. Key Components: 440C Stainless Steel
3. PVD Black – PVD stands for Physical Vapour Deposition. It is a hard and durable coating that is applied to external stainless components to give them a clean black color.

Description

The Rem 700 Primary is the ideal upgrade to improve accuracy and precision on any Remington 700 model rifle. Featuring TriggerTech's Frictionless Release Technology™, this drop-in trigger provides a true zero-creep break, extremely short over-travel and offers outstanding reliability, even in the harshest environments. Due to the exceptionally crisp break, most shooters report the pull weights feeling ~0.5lbs lighter than a friction based trigger of the same measured pull weight. Frictionless Release Technology™, along with hardened 440C stainless steel internal components ensure corrosion resistance and an extended service life. As Frictionless Release Technology™ does not rely on coating, polishing or lubricating the key engagement surfaces, trigger pulls will be more consistent from shot to shot and after thousands of shots more than you ever thought possible.

Attributes

- Name: TRIGGERTECH Rem700 Primary - Left - No bolt release - Traditional Curved (Stainless)
- Manufacturer: TRIGGERTECH
- Product no.: EU2010021
- Mfr. No.: R7L-SBS-14-TNC
- Make: Remington
- Model: 700
- Style: Adjustable, Curved
- Delivery weight: 0.14kg
- Shipping height: 38mm
- Shipping width: 102mm
- Shipping length: 140mm
- UPC: 885768000062

NO IMAGE
AVAILABLE

Table of Contents

- [Startpage](#)
- [Deutsch: Sicherheitshinweise für den TRIGGERTECH REM700 PRIMARY LEFT NO BOLT RELEASE](#)
- [English: TRIGGERTECH REM700 PRIMARY LEFT NO BOLT RELEASE TRIGGER Safety Instruction Guide](#)
- [Español: Guía de Instrucciones de Seguridad del Producto](#)
- [Français: Guide de Sécurité pour le Déclencheur TRIGGERTECH REM700 PRIMARY GAUCHE SANS LIBÉRATION DE BOLT](#)
- [Italiano: Guida alle Istruzioni di Sicurezza per il TRIGGERTECH REM700 PRIMARY LEFT NO BOLT RELEASE](#)
- [Norsk: Bruksanvisning for TRIGGERTECH REM700 PRIMARY VENSTRE UTEN BOLTUTLØSER](#)
- [Polski: Instrukcja Bezpieczeństwa dla Spustu TRIGGERTECH REM700 PRIMARY LEFT NO BOLT RELEASE](#)
- [Suomi: TRIGGERTECH REM700 PRIMARY LEFT NO BOLT RELEASE](#)
- [Svenska: Säkerhetsanvisningar för TRIGGERTECH REM700 PRIMARY VÄNSTER INGEN BOLTUTSLÄPP](#)
- [Český: Návod k bezpečnému používání produktu TRIGGERTECH REM700 PRIMARY LEFT NO BOLT RELEASE](#)

Sicherheitshinweise für den TRIGGERTECH REM700 PRIMARY LEFT NO BOLT RELEASE

Einführung

Herzlichen Glückwunsch zu Ihrem Kauf des TRIGGERTECH REM700 PRIMARY LEFT NO BOLT RELEASE! Dieser Abzug wurde entwickelt, um die Genauigkeit und Präzision Ihres Remington 700 Modells zu verbessern. Bitte lesen Sie diese Sicherheitshinweise sorgfältig durch, um sicherzustellen, dass Sie das Produkt sicher und effektiv verwenden.

Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

- Stellen Sie sicher, dass Sie die Bedienungsanleitung vollständig gelesen und verstanden haben, bevor Sie das Produkt verwenden.
- Verwenden Sie das Produkt nur in Übereinstimmung mit den angegebenen Anweisungen.
- Halten Sie das Produkt außerhalb der Reichweite von Kindern und schutzbedürftigen Personen.
- Überprüfen Sie regelmäßig das Produkt auf Schäden oder Abnutzung. Verwenden Sie es nicht, wenn es beschädigt ist.
- Melden Sie unsichere Produkte oder Vorfälle den zuständigen Behörden.
- Informieren Sie sich über Rückrufupdates auf der EU Safety Gate-Plattform.

Spezifische Sicherheitsvorkehrungen für die Nutzung

- Verwenden Sie den Abzug nur mit dem Remington 700 Gewehr, für das er bestimmt ist.
- Achten Sie darauf, dass der Abzug nicht mit Wasser oder anderen Flüssigkeiten in Berührung kommt, um Korrosion zu vermeiden.
- Stellen Sie sicher, dass der Abzug ordnungsgemäß installiert ist, bevor Sie das Gewehr verwenden.
- Verwenden Sie keine übermäßige Kraft beim Betätigen des Abzugs, um Fehlfunktionen zu vermeiden.
- Tragen Sie immer geeignete Schutzausrüstung, einschließlich Gehörschutz und Augenschutz, während der Nutzung.

Anweisungen für Installation und Nutzung

1. Installation:

- Entfernen Sie den alten Abzug gemäß der Bedienungsanleitung des Remington 700.
- Setzen Sie den TRIGGERTECH REM700 PRIMARY in die vorgesehene Halterung ein.
- Stellen Sie sicher, dass alle Verbindungselemente fest angezogen sind.
- Überprüfen Sie die Funktion des Abzugs, bevor Sie das Gewehr verwenden.

2. Nutzung:

- Halten Sie das Gewehr in einer sicheren Richtung, während Sie den Abzug betätigen.
- Überprüfen Sie vor jedem Schuss, ob das Gewehr entladen ist.
- Betätigen Sie den Abzug sanft, um einen präzisen Schuss zu gewährleisten.
- Nach der Nutzung reinigen Sie den Abzug und das Gewehr gemäß den Empfehlungen des Herstellers.

Entsorgungsanweisungen

- Entsorgen Sie das Produkt gemäß den örtlichen Vorschriften für Elektro und Elektronikgeräte.
- Stellen Sie sicher, dass alle Teile sicher verpackt sind, um Verletzungen während der Entsorgung zu vermeiden.

- Informieren Sie sich über lokale Recyclingmöglichkeiten, um umweltfreundlich zu handeln.

Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

Für weitere Informationen oder Unterstützung wenden Sie sich bitte an den Hersteller oder den Händler, bei dem Sie das Produkt erworben haben. Es ist wichtig, dass Sie alle Anfragen oder Probleme bezüglich der Sicherheit des Produkts direkt an die zuständige Stelle richten.

Vielen Dank, dass Sie sich für den TRIGGERTECH REM700 PRIMARY entschieden haben! Ihre Sicherheit und Zufriedenheit sind uns wichtig.

TRIGGERTECH REM700 PRIMARY LEFT NO BOLT RELEASE TRIGGER Safety Instruction Guide

Introduction

Thank you for choosing the TRIGGERTECH Rem700 Primary Left No Bolt Release Trigger. This safety instruction guide provides essential information to ensure the safe use and handling of your trigger, in compliance with the EU General Product Safety Regulation (GPSR). Please read this guide carefully before installation and use.

General Safety Guidelines

- Ensure that the trigger is installed by a qualified gunsmith or an experienced individual familiar with firearm modifications.
- Always treat firearms as if they are loaded, and keep the muzzle pointed in a safe direction.
- Make sure to follow all local laws and regulations regarding firearm modifications.
- Regularly inspect your trigger and firearm for any signs of wear or damage.
- Store your trigger and firearm securely, out of reach of children and unauthorized users.
- Report any unsafe products or incidents to the appropriate authorities.

Specific Safety Precautions for Use

- Use only with Remington 700 model rifles as specified.
- Do not modify the trigger or its components in any way.
- Avoid using the trigger in extreme conditions, such as excessive moisture or extreme temperatures, without proper precautions.
- Ensure that the trigger is compatible with your specific Remington 700 model to avoid malfunctions.
- Be aware that the trigger may have a lighter pull weight compared to traditional triggers, which may affect how you handle the firearm.

Instructions for Installation and Usage

1. Installation:

- Ensure the firearm is unloaded and pointed in a safe direction.
- Remove the existing trigger from your Remington 700 model rifle according to the manufacturer's instructions.
- Carefully install the TRIGGERTECH Rem700 Primary trigger, ensuring all components are correctly aligned.
- Secure the trigger in place using the appropriate screws and tools.
- Doublecheck that the trigger operates smoothly before reassembling the firearm.

2. Usage:

- Before using the firearm, familiarize yourself with the trigger's operation.
- Always perform a function check to ensure the trigger operates as intended.
- Practice safe handling techniques when using your firearm, including keeping your finger off the trigger until ready to shoot.
- If you experience any issues with the trigger, cease use immediately and consult a qualified gunsmith.

Disposal Instructions

- Dispose of the trigger in accordance with local regulations regarding electronic and metal waste.
- Do not dispose of the trigger in regular household waste.
- Contact your local waste management authority for appropriate disposal methods.

Contact Information for Further Support

For any safety inquiries or product support, please refer to your retailer or the manufacturer's website for further assistance.

By following these guidelines, you can ensure the safe and effective use of your TRIGGERTECH Rem700 Primary trigger. Thank you for prioritizing safety in your shooting experience.

Guía de Instrucciones de Seguridad del Producto

Introducción

Gracias por elegir el TRIGGERTECH Rem700 Primary Left No Bolt Release. Este gatillo está diseñado para mejorar la precisión y exactitud de su rifle Remington 700. Es importante seguir las instrucciones de seguridad y uso para garantizar una experiencia segura y efectiva. Esta guía proporciona información sobre las pautas de seguridad, precauciones específicas y cómo instalar y usar el producto correctamente.

Directrices Generales de Seguridad

- Asegúrate de que el producto sea adecuado para tu rifle Remington 700 antes de la instalación.
- Siempre maneja el rifle como si estuviera cargado.
- Mantén el gatillo alejado de niños y personas no capacitadas.
- No uses el producto si está dañado o presenta signos de desgaste.
- Si experimentas algún problema con el gatillo, deja de usarlo inmediatamente y busca asistencia.

Precauciones de Seguridad Específicas para el Uso

- **Identificación de Peligros Potenciales:**
 - El uso incorrecto del gatillo puede provocar disparos accidentales.
 - La instalación inadecuada puede afectar la funcionalidad del rifle.
- **Instrucciones para Evitar Estos Peligros:**
 - Asegúrate de que el rifle esté descargado antes de realizar cualquier instalación.
 - Sigue las instrucciones de instalación al pie de la letra.
 - Realiza pruebas de funcionamiento en un entorno seguro y controlado.
- **Advertencias Específicas:**
 - Este producto no es adecuado para menores de 18 años sin supervisión.
 - Si no tienes experiencia en la instalación de gatillos, busca la ayuda de un profesional.

Instrucciones para la Instalación y Uso

1. Preparación:

- Asegúrate de que el rifle esté completamente descargado.
- Reúne las herramientas necesarias para la instalación.

2. Instalación:

- Retira el gatillo antiguo siguiendo las instrucciones del fabricante del rifle.
- Instala el TRIGGERTECH Rem700 Primary asegurándote de que todas las piezas encajen correctamente.
- Ajusta el gatillo según tus preferencias personales de tiro.

3. Pruebas de Funcionamiento:

- Realiza pruebas de activación en un entorno seguro.
- Asegúrate de que el gatillo funcione sin problemas y sin atascos.

4. Uso:

- Utiliza el rifle de manera responsable y siempre en un entorno seguro.
- Mantén el dedo fuera del gatillo hasta que estés listo para disparar.

Instrucciones de Eliminación

- Cuando ya no necesites el producto, asegúrate de desecharlo de manera responsable.
- Consulta las regulaciones locales sobre la eliminación de productos de armas y componentes relacionados.
- No arrojes el producto a la basura común; busca centros de reciclaje adecuados.

Información de Contacto para Más Soporte

Para cualquier consulta adicional sobre seguridad o uso del producto, consulta a un profesional calificado o contacta al servicio de atención al cliente del fabricante.

Recuerda que la seguridad es la prioridad número uno al utilizar productos relacionados con armas. Sigue estas instrucciones y pautas para garantizar una experiencia segura y efectiva.

Guide de Sécurité pour le Déclencheur TRIGGERTECH REM700 PRIMARY GAUCHE SANS LIBÉRATION DE BOLT

Introduction

Ce guide de sécurité est destiné à t'aider à utiliser le déclencheur TRIGGERTECH REM700 PRIMARY de manière sécurisée. Il est important de respecter les consignes de sécurité pour garantir une utilisation optimale et éviter tout risque potentiel.

Directives de Sécurité Générales

- Assure-toi que le produit est utilisé uniquement pour le but prévu.
- Vérifie régulièrement l'état du déclencheur pour détecter tout signe d'usure ou de dommage.
- Ne laisse jamais le produit à la portée des enfants.
- Informes-toi sur les lois et réglementations locales concernant l'utilisation des armes à feu et des accessoires associés.
- En cas de doute, consulte un professionnel ou un armurier.

Précautions de Sécurité Spécifiques à l'Utilisation

- **Installation** : Suis attentivement les instructions d'installation pour éviter tout dysfonctionnement.
- **Manipulation** : Manipule toujours le fusil comme s'il était chargé. Ne pointe jamais l'arme vers quelque chose que tu ne souhaites pas tirer.
- **Environnement** : Utilise le déclencheur dans un environnement approprié, loin de l'humidité et des températures extrêmes.
- **Vérification** : Avant chaque utilisation, vérifie que le déclencheur fonctionne correctement.
- **Entretien** : Effectue un entretien régulier pour garantir la performance et la sécurité du déclencheur.

Instructions pour l'Installation et l'Utilisation

1. Préparation :

- Assure-toi que le fusil est déchargé avant toute manipulation.
- Rassemble tous les outils nécessaires pour l'installation.

2. Installation :

- Retire le déclencheur d'origine du fusil.
- Installe le déclencheur TRIGGERTECH REM700 PRIMARY en suivant les étapes ci-dessous :
 - Fixe le boîtier en aluminium 7075 à l'emplacement désigné.
 - Assure-toi que les composants en acier inoxydable 440C sont correctement alignés.
 - Vérifie que tout est bien serré et en place.

3. Utilisation :

- Lorsque tu es prêt à tirer, prends une position stable.
- Applique une pression douce et constante sur la détente pour déclencher le tir.
- Évite de relâcher la pression trop rapidement pour maintenir le contrôle.

Instructions de Mise au Rebut

- Élimine tout produit usé ou endommagé conformément aux réglementations locales sur les déchets dangereux.
- Ne jette pas le produit dans les ordures ménagères. Renseigne-toi sur les points de collecte spécifiques pour les équipements d'armement.

Informations de Contact pour un Support Supplémentaire

Pour toute question ou préoccupation concernant la sécurité de ce produit, consulte les ressources disponibles auprès de ton distributeur ou d'un professionnel qualifié. Assure-toi d'avoir des informations à jour sur les rappels et les alertes de sécurité via la plateforme Safety Gate de l'UE.

En suivant ces directives, tu peux maximiser ta sécurité et celle des autres lors de l'utilisation du déclencheur TRIGGERTECH REM700 PRIMARY. Prends toujours des précautions et reste informé des meilleures pratiques en matière de sécurité.

Guida alle Istruzioni di Sicurezza per il TRIGGERTECH REM700 PRIMARY LEFT NO BOLT RELEASE

Introduzione

Grazie per aver scelto il TRIGGERTECH REM700 PRIMARY LEFT NO BOLT RELEASE. Questo grilletto è progettato per migliorare l'accuratezza e la precisione del tuo fucile Remington 700. È fondamentale seguire le linee guida di sicurezza per garantire un uso corretto e sicuro del prodotto.

Linee Guida Generali di Sicurezza

- Assicurati che il grilletto sia installato correttamente prima dell'uso.
- Non utilizzare il grilletto in condizioni di umidità o in ambienti estremi senza le dovute precauzioni.
- Controlla frequentemente il grilletto per eventuali segni di usura o danni.
- Non tentare di modificare o smontare il grilletto senza competenze adeguate.

Precauzioni di Sicurezza Specifiche per l'Uso

- Utilizza sempre occhiali protettivi durante l'uso del fucile.
- Mantieni il grilletto lontano dalla portata dei bambini.
- Non puntare mai il fucile verso persone o animali.
- Assicurati che il fucile sia scarico prima di effettuare qualsiasi manutenzione.
- Non utilizzare il grilletto se hai assunto sostanze che possano influenzare il tuo giudizio o la tua coordinazione.

Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

1. Installazione del Grilletto

- Assicurati che il fucile sia completamente scarico.
- Rimuovi il grilletto originale seguendo le istruzioni del produttore.
- Inserisci il TRIGGERTECH REM700 PRIMARY nel vano grilletto.
- Fissa il grilletto utilizzando le viti fornite, assicurandoti che siano serrate correttamente.
- Verifica che il grilletto funzioni correttamente prima di utilizzare il fucile.

2. Uso del Grilletto

- Posiziona il fucile in modo sicuro e stabile.
- Esegui una serie di colpi di prova per familiarizzare con il grilletto.
- Controlla il peso del grilletto e assicurati che sia conforme alle tue preferenze.
- Mantieni sempre una postura sicura durante l'uso.

Istruzioni per lo Smaltimento

- Segui le normative locali per lo smaltimento dei rifiuti.
- Non gettare il grilletto nell'ambiente.
- Contatta un centro di raccolta rifiuti specializzato per la corretta gestione del prodotto.

Informazioni di Contatto per Ulteriori Supporto

Per ulteriori informazioni sulla sicurezza del prodotto o per segnalare un prodotto non sicuro, contatta il tuo punto di riferimento locale per la sicurezza dei consumatori.

Conclusione

Seguire queste linee guida di sicurezza ti aiuterà a utilizzare il TRIGGERTECH REM700 PRIMARY in modo sicuro e responsabile. Ricorda che la sicurezza è una priorità fondamentale per tutti gli utenti di armi da fuoco.

Bruksanvisning for TRIGGERTECH REM700 PRIMARY VENSTRE UTEN BOLTUTLØSER

Introduksjon

Takk for at du valgte TRIGGERTECH REM700 PRIMARY VENSTRE UTEN BOLTUTLØSER. Denne avtrekkeren er designet for å forbedre nøyaktigheten og presisjonen på din Remington 700 modellrifle. Vennligst les denne bruksanvisningen nøye for å sikre trygg og effektiv bruk av produktet.

Generelle sikkerhetsretningslinjer

- Sørg for at produktet er installert av en kvalifisert fagperson hvis du ikke har erfaring med våpenmodifikasjoner.
- Hold avtrekkeren utilgjengelig for barn og uerfarne brukere.
- Bruk alltid beskyttelsesutstyr, inkludert øre og øyebeskyttelse, når du håndterer skytevåpen.
- Kontroller at våpenet er i sikkert tilstand før og etter installasjon av avtrekkeren.
- Vær oppmerksom på lokale lover og forskrifter angående bruk av skytevåpen og modifikasjoner.

Spesifikke sikkerhetstiltak for bruk

- Unngå å bruke avtrekkeren i fuktige eller ekstremt kalde miljøer, da dette kan påvirke ytelsen.
- Ikke forsøk å modifisere eller reparere avtrekkeren selv. Kontakt en profesjonell for service.
- Test alltid avtrekkeren i et sikkert miljø før du bruker den under jakt eller skyting.

Instruksjoner for installasjon og bruk

Installering av avtrekkeren

1. Forberedelser:

- Sørg for at våpenet er helt avsikret.
- Fjern magasin og kontroller at kammeret er tomt.

2. Fjerning av eksisterende avtrekker:

- Demonter riflen i henhold til produsentens instruksjoner.
- Fjern den eksisterende avtrekkeren forsiktig.

3. Installasjon av TRIGGERTECH REM700 PRIMARY:

- Plasser den nye avtrekkeren i avtrekkerhuset.
- Fest avtrekkeren med de medfølgende skruene. Sørg for at alt sitter godt og sikkert.
- Kontroller at avtrekkeren fungerer som den skal ved å teste bevegelsen.

4. Sjekk funksjonalitet:

- Etter installasjonen, test avtrekkeren i et sikkert område for å forsikre deg om at den fungerer korrekt.

Bruk av avtrekkeren

- Når du bruker avtrekkeren, sørg for at du har et klart mål og at det er trygt å skyte.
- Unngå å trykke på avtrekkeren med mindre du er klar til å avfyre.
- Hold fingeren borte fra avtrekkeren inntil du er klar til å skyte.

Avfallshåndtering

Når avtrekkeren eller dens komponenter blir slitt eller ubrukelig, må de kastes på en sikker måte. Følg lokale retningslinjer for avfallshåndtering av metall og mekaniske komponenter. Unngå å kaste dem i vanlig husholdningsavfall.

Kontaktinformasjon for videre støtte

For spørsmål angående sikkerhet, installasjon eller bruk av TRIGGERTECH REM700 PRIMARY, vennligst kontakt produsenten eller en kvalifisert fagperson for assistanse.

Viktig informasjon

- Hvis du oppdager noen feil eller problemer med produktet, rapporter dette umiddelbart til de relevante myndighetene.
- Hold deg oppdatert på eventuelle tilbakekallinger ved å sjekke EU Safety Gateplattformen.

Ved å følge disse retningslinjene kan du sikre en trygg og effektiv bruk av TRIGGERTECH REM700 PRIMARY VENSTRE UTEN BOLTUTLØSER. Takk for at du prioriterer sikkerheten!

Instrukcja Bezpieczeństwa dla Spustu TRIGGERTECH REM700 PRIMARY LEFT NO BOLT RELEASE

Wprowadzenie

Dziękujemy za zakup spustu TRIGGERTECH REM700 PRIMARY LEFT NO BOLT RELEASE. Niniejsza instrukcja bezpieczeństwa ma na celu zapewnienie bezpiecznego użytkowania produktu oraz przestrzegania regulacji dotyczących bezpieczeństwa produktów w Unii Europejskiej. Prosimy o uważne zapoznanie się z poniższymi informacjami, aby zapewnić sobie i innym bezpieczeństwo podczas korzystania z tego produktu.

Ogólne Wytyczne Bezpieczeństwa

- Używaj spustu zgodnie z instrukcją obsługi i zaleceniami producenta.
- Przechowuj produkt w miejscu niedostępnym dla dzieci i osób nieupoważnionych.
- Regularnie sprawdzaj stan techniczny spustu przed każdym użyciem, aby upewnić się, że działa prawidłowo.
- Zgłaszaj wszelkie niebezpieczne sytuacje związane z produktem odpowiednim organom.
- Monitoruj aktualizacje dotyczące ewentualnych akcji wycofania produktu na platformie Safety Gate Unii Europejskiej.

Specyficzne Środki Ostrożności przy Użytkowaniu

- Upewnij się, że spust jest odpowiednio zamontowany i sprawdzony przed użyciem.
- Nie stosuj siły podczas uruchamiania spustu; powinien on działać płynnie.
- Nie modyfikuj ani nie dokonuj zmian w konstrukcji spustu, które mogą wpłynąć na jego bezpieczeństwo i funkcjonalność.
- Zawsze korzystaj z odpowiednich środków ochrony osobistej podczas użytkowania karabinu.

Instrukcje Montażu i Użytkowania

1. Montaż

- Upewnij się, że wszystkie komponenty są dostępne i sprawne.
- Zainstaluj spust zgodnie z instrukcją producenta, upewniając się, że jest on solidnie przymocowany.
- Sprawdź, czy spust działa prawidłowo przed pierwszym użyciem.

2. Użytkowanie

- Przed każdym użyciem sprawdź, czy spust działa bez zarzutu.
- Używaj spustu zgodnie z przeznaczeniem, unikając sytuacji, które mogą prowadzić do uszkodzenia lub wypadków.
- W przypadku jakichkolwiek problemów lub nieprawidłowości, natychmiast zaprzestań użytkowania i skontaktuj się z odpowiednim serwisem.

Instrukcje Utylizacji

- Produkt należy utylizować zgodnie z lokalnymi przepisami dotyczącymi odpadów.
- Nie wrzucaj produktu do ogólnych odpadów; skonsultuj się z lokalnymi służbami w celu uzyskania informacji o właściwej utylizacji.

Informacje Kontaktowe w Celach Dalszego Wsparcia

W przypadku pytań dotyczących bezpieczeństwa produktu, zalecamy skontaktowanie się z lokalnym przedstawicielem lub serwisem producenta. Proszę pamiętać, że wszystkie pytania dotyczące bezpieczeństwa muszą być kierowane do punktu kontaktowego w Unii Europejskiej.

Dziękujemy za przestrzeganie tych wytycznych i życzymy bezpiecznego użytkowania spustu TRIGGERTECH REM700 PRIMARY LEFT NO BOLT RELEASE.

TRIGGERTECH REM700 PRIMARY LEFT NO BOLT RELEASE

Käyttöohjeet ja turvallisuusohjeet

Johdanto

Kiitos, että valitsit TRIGGERTECH Rem700 Primary liipaisimen. Tämä tuote on suunniteltu parantamaan tarkkuutta ja suorituskkyä Remington 700 mallin kivääreissä. Ennen tuotteen käyttöä, lue huolellisesti alla olevat turvallisuusohjeet ja käyttöohjeet varmistaaksesi turvallisen ja tehokkaan käytön.

Yleiset turvallisuusohjeet

- Varmista, että tuote on asennettu oikein ennen käyttöä.
- Tarkista tuotteen kunto ennen jokaista käyttöä. Älä käytä vaurioitunutta tai kulunutta tuotetta.
- Säilytä tuote lasten ulottumattomissa.
- Käytä tuotetta vain sen tarkoitukseen ja ohjeiden mukaisesti.
- Ilmoita mahdollisista vaarallisista tuotteista tai onnettomuuksista asianomaisille viranomaisille.
- Tarkista EU:n Safety Gate alustalta mahdolliset tuotteen takaisinvetouutiset.

Erityiset turvallisuusohjeet käytössä

- Älä koskaan yritä muuttaa tai muokata liipaisinta ilman asiantuntevaa apua.
- Käytä liipaisinta vain sopivissa olosuhteissa, joissa voit taata turvallisen käytön.
- Varmista, että ase on aina turvallisessa tilassa ennen liipaisimen käyttämistä.
- Ole erityisen varovainen, jos käytät liipaisinta lasten tai haavoittuvien ryhmien lähellä.
- Älä käytä liipaisinta, jos se ei toimi odotetusti tai jos siinä on näkyviä vaurioita.

Asennus ja käyttöohjeet

1. Asennus:

- Varmista, että kaikki tarvittavat työkalut ovat saatavilla ennen asennusta.
- Poista vanha liipaisin huolellisesti, varmistaen, että ase on täysin tyhjennetty.
- Asenna TRIGGERTECH Rem700 Primary liipaisin valmistajan ohjeiden mukaisesti.
- Tarkista, että liipaisin on kunnolla kiinnitetty ja että se toimii oikein ennen käyttöä.

2. Käyttö:

- Varmista, että ase on turvallisessa tilassa ennen liipaisimen käyttöä.
- Käytä liipaisinta rauhallisessa ympäristössä, jossa voit keskittyä tarkkuuteen.
- Harjoittele liipaisimen käyttöä turvallisessa ympäristössä ennen kuin käytät sitä todellisissa olosuhteissa.

Hävittämisohteet

- Hävitä tuote ympäristöystävällisellä tavalla. Tarkista paikalliset säädökset ja ohjeet tuotteiden hävittämisestä.
- Älä hävitä tuotetta tavallisessa kotitalousjätteessä, vaan käytä erillisiä keräyspisteitä, jos sellaisia on saatavilla.

Lisätietoja ja tuki

Jos tarvitset lisätietoja tai tukea, ota yhteyttä tuotteen valmistajaan tai jälleenmyyjään. Varmista, että sinulla on tuotteen malli ja sarjanumero valmiina, kun otat yhteyttä.

Noudattamalla näitä ohjeita voit varmistaa TRIGGERTECH Rem700 Primary liipaisimen turvallisen ja tehokkaan käytön. Kiitos, että valitsit tuotteen, ja toivomme, että se täyttää odotuksesi!

Säkerhetsanvisningar för TRIGGERTECH REM700 PRIMARY VÄNSTER INGEN BOLTUTSLÄPP

Introduktion

Tack för att du valde TRIGGERTECH REM700 PRIMARY VÄNSTER INGEN BOLTUTSLÄPP. Denna produkt är utformad för att förbättra noggrannheten och precisionen på ditt Remington 700 modellgevär. För att säkerställa säker användning och långvarig prestanda, vänligen läs och följ dessa säkerhetsanvisningar noggrant.

Allmänna säkerhetsriktlinjer

- Säkerställ att produkten används enligt tillverkarens instruktioner.
- Kontrollera produkten regelbundet för tecken på slitage eller skador.
- Förvara produkten på en säker plats, utom räckhåll för barn och andra sårbara grupper.
- Använd alltid skyddsutrustning som hörselskydd och skyddsglasögon vid användning.
- Rapportera eventuella farliga produkter eller olyckor till relevanta myndigheter.

Specifika säkerhetsåtgärder för användning

- Använd aldrig avtryckaren om du är osäker på dess funktion eller om den visar tecken på skada.
- Kontrollera att geväret är oladdat innan du installerar eller justerar avtryckaren.
- Följ alltid lokala lagar och förordningar gällande vapenhantering.
- Undvik att använda avtryckaren i ogynnsamma väderförhållanden, såsom kraftigt regn eller snö, som kan påverka dess prestanda.
- Var medveten om att avtrycksvikterna kan kännas lättare än en friktionsbaserad avtryckare; träna alltid på säkerhetsåtgärder.

Instruktioner för installation och användning

1. Installation av avtryckaren:

- Se till att geväret är oladdat.
- Ta bort det befintliga avtryckarsystemet enligt tillverkarens anvisningar.
- Installera TRIGGERTECH REM700 PRIMARY genom att följa instruktionerna i den medföljande installationsguiden.
- Kontrollera att avtryckaren är korrekt installerad och fungerar som den ska innan användning.

2. Användning av avtryckaren:

- Ställ in avtrycksvikten enligt dina preferenser, men kom ihåg att vara medveten om avtrycksviktens känsla.
- Utför alltid en funktionstest av avtryckaren innan du använder geväret för skytte.
- Använd alltid geväret på en säker och kontrollerad plats.

Avfallshanteringsanvisningar

- Avyttra produkten enligt lokala föreskrifter för avfallshantering.
- Om produkten innehåller elektroniska komponenter, se till att de hanteras på ett miljövänligt sätt.

Kontaktinformation för vidare support

För frågor eller ytterligare information, vänligen kontakta tillverkaren eller återförsäljaren där produkten köptes. Se till att ha produktens serienummer tillgängligt för snabbare service.

Genom att följa dessa säkerhetsanvisningar kan du säkerställa en trygg och säker användning av TRIGGERTECH REM700 PRIMARY VÄNSTER INGEN BOLTUTSLÄPP. Tack för att du bidrar till en säker och ansvarsfull användning av produkter.

Návod k bezpečnému používání produktu TRIGGERTECH REM700 PRIMARY LEFT NO BOLT RELEASE

Úvod

Děkujeme, že jste si vybrali spoušť TRIGGERTECH REM700 PRIMARY LEFT NO BOLT RELEASE. Tento produkt je navržen tak, aby zlepšil přesnost a preciznost vaší pušky modelu Remington 700. Abychom zajistili vaši bezpečnost a maximální spokojenost, prosím, pečlivě si přečtěte následující pokyny a doporučení.

Obecné bezpečnostní pokyny

- Zajistěte, aby byl produkt používán pouze v souladu s pokyny výrobce.
- Udržujte produkt mimo dosah dětí a zranitelných osob.
- Před použitím produktu zkontrolujte, zda nejsou přítomny žádné viditelné poškození nebo nedostatky.
- V případě jakýchkoli pochybností o bezpečnosti produktu se obraťte na odborníka.

Specifická bezpečnostní opatření pro používání

- Před instalací se ujistěte, že je puška vybitá.
- Používejte ochranné brýle a rukavice při manipulaci s produktem.
- Dbejte na to, aby nebyly přítomny žádné cizí předměty v oblasti spouště.
- Při testování spouště vždy používejte ochranné prostředky a dodržujte bezpečnostní protokoly pro střelbu.

Pokyny pro instalaci a používání

1. Příprava na instalaci

- Ujistěte se, že máte potřebné nástroje a příslušenství.
- Zkontrolujte, zda je puška vybitá a bezpečně umístěná.

2. Instalace spouště

- Odstraňte starou spoušť a všechny související komponenty.
- Nainstalujte novou spoušť TRIGGERTECH REM700 PRIMARY LEFT NO BOLT RELEASE podle pokynů výrobce.
- Ujistěte se, že je spoušť správně upevněna a funkční.

3. Testování spouště

- Po instalaci proveďte testování spouště na bezpečném místě.
- Zkontrolujte, zda spoušť reaguje správně a bez zpoždění.

4. Údržba

- Pravidelně kontrolujte spoušť a její komponenty na známky opotřebení nebo poškození.
- Udržujte spoušť čistou a suchou, aby se zajistila její optimální funkčnost.

Pokyny pro likvidaci

- Při likvidaci produktu se řiďte místními předpisy o odpadech a recyklaci.

- Pokud je produkt poškozen nebo nefunkční, zlikvidujte jej způsobem, který neohrožuje životní prostředí.

Kontaktní informace pro další podporu

Pro další informace nebo dotazy ohledně bezpečnosti produktu se obraťte na odborníka nebo autorizovaného prodejce. Zajistěte, aby všechny dotazy byly směřovány na příslušné kontaktní místo pro bezpečnost v EU.

Děkujeme, že jste si přečetli tento návod. Bezpečné používání produktu TRIGGERTECH REM700 PRIMARY LEFT NO BOLT RELEASE je naší nejvyšší prioritou.