

Oryx Chassis - Sportsman - Tikka T1X - SA - RH - BLK

The rifle (system) and scope shown in the picture are not for sale and are not included. Only the chassis is included in the delivery.

Our ORYX Sportsman Chassis was designed to be the best aftermarket approach to shooting a precision rifle. The V-shaped bedding and free floated forend was engineered to improve accuracy and ergonomics. This solid aluminum chassis excels in performance over your factory stock to maximize your rifle's capabilities. When you get behind this chassis and take up a sight picture you will feel a more solid connection between you and your rifle. The adjustable buttstock allows you to tailor a much better fit for accuracy and speed when getting behind your scope. It takes AR15 grips, ARCA rails, M-Lok accessories and has customizable colors. It's designed as an excellent upgrade for shooting matches, hog or coyote hunting, or anyone interested in getting into long-range shooting.

NO IMAGE
AVAILABLE

Attributes

- Name: Oryx Chassis - Sportsman - Tikka T1X - SA - RH - BLK
- Manufacturer: MDT
- Product no.: EU2010820
- Mfr. No.: 104343-BLK
- Color: Black
- Hand: Right
- Make: Tikka
- Model: T1X
- Style: Chassis
- Delivery weight: 2.18kg
- Shipping height: 67mm
- Shipping width: 184mm
- Shipping length: 905mm
- UPC: 682157396764

Table of Contents

- [Startpage](#)
- [Deutsch: Sicherheitshinweise für das Oryx Chassis Sportsman Tikka T1X SA RH](#)
- [English: Oryx Chassis Sportsman Tikka T1X SA RH Safety Instruction Guide](#)
- [Español: Guía de Instrucciones de Seguridad para el Chasis Oryx Sportsman Tikka T1X SA RH](#)
- [Français: Guide de Sécurité pour le Châssis Oryx Sportsman Tikka T1X SA RH](#)
- [Italiano: Guida alle Istruzioni di Sicurezza per il Telaio Oryx Sportsman](#)
- [Norsk: Brukerhåndbok for Oryx Chassis Sportsman Tikka T1X SA RH](#)
- [Polski: Instrukcja bezpieczeństwa użytkowania podwozia Oryx Chassis Sportsman Tikka T1X SA RH](#)
- [Suomi: Oryx Chassis Sportsman Tikka T1X SA RH Käyttöohjeet](#)
- [Svenska: Säkerhetsinstruktioner för Oryx Chassi Sportsman Tikka T1X SA RH](#)
- [Český: Oryx Chassis Sportsman Tikka T1X SA RH BLK](#)

Sicherheitshinweise für das Oryx Chassis Sportsman Tikka T1X SA RH

Einführung

Herzlichen Glückwunsch zu Ihrem Kauf des Oryx Chassis Sportsman Tikka T1X SA RH. Dieses Chassis wurde entwickelt, um Ihnen eine verbesserte Schießleistung und Ergonomie zu bieten. Um sicherzustellen, dass Sie das Produkt sicher und effektiv nutzen, befolgen Sie bitte die folgenden Sicherheitshinweise.

Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

- Achten Sie darauf, dass das Chassis nur für den vorgesehenen Zweck verwendet wird.
- Überprüfen Sie das Chassis regelmäßig auf Anzeichen von Beschädigungen oder Verschleiß.
- Halten Sie das Chassis außerhalb der Reichweite von Kindern und Haustieren.
- Verwenden Sie das Chassis nur mit kompatiblen Gewehren, um Risiken zu vermeiden.
- Befolgen Sie die örtlichen Gesetze und Vorschriften zum Schießen und zur Verwendung von Waffen.

Spezifische Sicherheitsvorkehrungen für die Nutzung

- Stellen Sie sicher, dass das Chassis korrekt montiert und gesichert ist, bevor Sie es verwenden.
- Verwenden Sie beim Schießen immer geeignete Schutzausrüstung, einschließlich Gehörschutz und Schutzbrille.
- Vermeiden Sie es, das Chassis zu verwenden, wenn Sie müde oder unter dem Einfluss von Alkohol oder Drogen stehen.
- Halten Sie den Abzug des Gewehrs immer in einem sicheren Zustand, bis Sie bereit sind zu schießen.
- Seien Sie sich der Umgebung bewusst und stellen Sie sicher, dass sich keine unbefugten Personen in der Nähe befinden.

Anweisungen zur Installation und Nutzung

1. Installation des Chassis:

- Stellen Sie sicher, dass Sie alle erforderlichen Werkzeuge und Zubehörteile zur Hand haben.
- Entfernen Sie das vorhandene Chassis von Ihrem Gewehr.
- Befestigen Sie das Oryx Chassis gemäß den beiliegenden Anweisungen.
- Überprüfen Sie alle Schrauben und Verbindungen auf festen Sitz.

2. Nutzung des Chassis:

- Stellen Sie sicher, dass das Gewehr ordnungsgemäß geladen und gesichert ist.
- Nehmen Sie eine bequeme und stabile Position ein, um die Genauigkeit zu maximieren.
- Justieren Sie den verstellbaren Schaft nach Ihren Bedürfnissen, um eine optimale Ergonomie zu gewährleisten.
- Üben Sie regelmäßig, um Ihre Fähigkeiten zu verbessern und das Chassis effektiv zu nutzen.

Entsorgungsanweisungen

- Entsorgen Sie das Chassis gemäß den örtlichen Vorschriften für Elektroschrott und Metallabfälle.
- Stellen Sie sicher, dass alle Teile des Chassis umweltgerecht entsorgt werden.
- Informieren Sie sich über lokale Recyclingmöglichkeiten für Aluminium und andere Materialien.

Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

Für Fragen oder Unterstützung bezüglich des Oryx Chassis Sportsman Tikka T1X SA RH wenden Sie sich bitte an den Hersteller oder einen autorisierten Händler. Es ist wichtig, dass Sie bei Sicherheitsanfragen oder Problemen immer professionelle Hilfe in Anspruch nehmen.

Bitte beachten Sie, dass diese Sicherheitsanweisungen nicht alle möglichen Gefahren abdecken können. Seien Sie stets aufmerksam und verantwortungsbewusst im Umgang mit Ihrem Chassis und Ihrem Gewehr.

Oryx Chassis Sportsman Tikka T1X SA RH Safety Instruction Guide

Introduction

Thank you for choosing the Oryx Chassis Sportsman model for your Tikka T1X rifle. This guide provides essential safety instructions and guidelines to ensure the safe and effective use of your new chassis. Please read this document carefully before installation and use.

General Safety Guidelines

- **Product Safety:** Ensure safe use of the Oryx Chassis by following all instructions provided in this guide. This product is designed for precision shooting and must be used responsibly.
- **Vulnerable Groups:** Keep the chassis out of reach of children and individuals who may not understand its operation. This product is intended for adult use only.
- **Online Shopping:** If purchased online, verify that the seller complies with EU safety regulations.
- **Reporting Unsafe Products:** If you notice any defects or safety concerns, report them to the appropriate authorities immediately.
- **Recall Updates:** Regularly check the EU's Safety Gate platform for any updates or recalls related to this product.

Specific Safety Precautions for Use

- **Check Compatibility:** Ensure that the Oryx Chassis is compatible with your Tikka T1X rifle before installation.
- **Inspect Before Use:** Always inspect the chassis for any visible damage or defects before each use. Do not use if any parts are damaged.
- **Proper Handling:** Handle the chassis with care. Avoid dropping or striking it against hard surfaces to prevent damage.
- **Safe Shooting Practices:** Always follow safe shooting practices when using your rifle with the chassis. Ensure that the area is clear and that you have a proper backstop.
- **Use Appropriate Accessories:** Only use AR15 grips, ARCA rails, and MLoc accessories that are compatible with the Oryx Chassis.

Instructions for Installation and Usage

1. Installation Steps:

- Remove the factory stock from your Tikka T1X rifle.
- Align the rifle action with the Vshaped bedding of the Oryx Chassis.
- Secure the action in place using the provided screws, ensuring a tight fit.
- Attach the adjustable buttstock to the chassis, adjusting it to your preferred length.
- Install AR15 grips or any other accessories as desired.

2. Usage Guidelines:

- Always ensure the rifle is unloaded before making adjustments or handling the chassis.
- When taking a sight picture, ensure that your stance is stable and your grip is secure.
- Adjust the buttstock for a comfortable fit to enhance accuracy and shooting speed.
- Regularly check that all components are securely fastened during use.

Disposal Instructions

- Dispose of packaging materials responsibly by recycling where possible.
- When the chassis reaches the end of its life cycle, dispose of it in accordance with local regulations for electronic and metal waste.
- Do not dispose of the chassis in regular household waste.

Contact Information for Further Support

For any questions or concerns regarding the Oryx Chassis, please refer to the manufacturer's website or contact their customer support for assistance. Ensure you have your product details ready for a more efficient response.

By following these safety instructions, you can ensure a safe and enjoyable experience with your Oryx Chassis Sportsman Tikka T1X rifle. Thank you for your attention to safety, and happy shooting!

Guía de Instrucciones de Seguridad para el Chasis Oryx Sportsman Tikka T1X SA RH

Introducción

Gracias por elegir el chasis Oryx Sportsman para tu rifle Tikka T1X. Este producto ha sido diseñado para mejorar tu experiencia de tiro y la precisión de tu rifle. Sin embargo, es importante seguir las pautas de seguridad para garantizar un uso seguro y efectivo. Esta guía proporciona información esencial sobre la seguridad del producto, precauciones específicas, instrucciones de instalación y uso, así como recomendaciones para la eliminación del producto.

Directrices Generales de Seguridad

- Asegúrate de leer y entender todas las instrucciones antes de usar el chasis.
- Siempre utiliza el chasis en un entorno seguro y controlado.
- Mantén el chasis y el rifle fuera del alcance de los niños y personas no autorizadas.
- Verifica que el rifle esté descargado antes de instalar o manipular el chasis.
- Realiza un mantenimiento regular del chasis para asegurar su buen funcionamiento.

Precauciones de Seguridad Específicas para el Uso

- **Instalación Correcta:** Asegúrate de seguir las instrucciones de instalación al pie de la letra para evitar accidentes.
- **Uso de Accesorios:** Utiliza solo empuñaduras AR15, rieles ARCA y accesorios MLoc que sean compatibles con el chasis.
- **Ajuste de la Culata:** Ajusta la culata de manera que se adapte a tu postura de tiro para maximizar la estabilidad y la precisión.
- **Supervisión de Menores:** Si hay niños cerca, asegúrate de supervisarlos en todo momento y de mantener el chasis y el rifle fuera de su alcance.
- **Condiciones Climáticas:** Evita el uso del chasis en condiciones climáticas extremas que puedan afectar su rendimiento.

Instrucciones para la Instalación y Uso

1. Instalación del Chasis:

- Retira el rifle de su culata original.
- Asegúrate de que el rifle esté completamente descargado.
- Coloca el rifle en la cama en forma de V del chasis Oryx.
- Asegura el rifle en su lugar utilizando los tornillos proporcionados.

2. Ajuste de la Culata:

- Ajusta la longitud de la culata según tu preferencia.
- Verifica que todos los ajustes estén firmes antes de usar el rifle.

3. Uso del Chasis:

- Colócate en una posición estable y cómoda detrás del rifle.
- Alinea la mira y toma un disparo solo cuando estés listo.
- Mantén el chasis limpio y libre de obstrucciones durante el uso.

Instrucciones de Eliminación

- Cuando ya no necesites el chasis Oryx, asegúrate de desecharlo de manera responsable.
- Consulta las regulaciones locales sobre la eliminación de productos de aluminio.
- Si el chasis presenta daños, considera llevarlo a un centro de reciclaje adecuado.

Información de Contacto para Soporte Adicional

Para cualquier consulta relacionada con la seguridad o el uso del chasis Oryx, por favor contacta a un representante autorizado. Recuerda que puedes reportar productos inseguros a las autoridades competentes y verificar las actualizaciones de retiradas de productos en la plataforma Safety Gate de la UE.

Siguiendo estas directrices, podrás disfrutar de una experiencia de tiro más segura y efectiva con tu chasis Oryx Sportsman. Siempre prioriza la seguridad y el cumplimiento de las normativas para garantizar el uso responsable de tu equipo.

Guide de Sécurité pour le Châssis Oryx Sportsman Tikka T1X SA RH

Introduction

Merci d'avoir choisi le châssis Oryx Sportsman pour votre fusil Tikka T1X. Ce guide de sécurité a été élaboré pour garantir une utilisation sûre et efficace de votre produit. Veuillez lire attentivement ces instructions avant d'utiliser le châssis.

Directives Générales de Sécurité

- Assuretoi que le châssis est utilisé uniquement avec des fusils compatibles.
- Ne modifie pas le châssis de manière non autorisée. Les modifications peuvent affecter la sécurité et les performances.
- Garde le châssis hors de portée des enfants et des personnes non qualifiées.
- Utilise toujours des équipements de protection individuelle appropriés lors de l'utilisation de ton fusil.
- Vérifie régulièrement l'état du châssis pour détecter tout dommage ou usure.

Précautions de Sécurité Spécifiques à l'Utilisation

- **Installation:**
 - Suis les instructions d'installation fournies dans ce guide.
 - Assuretoi que toutes les vis et connexions sont bien serrées avant utilisation.
- **Utilisation:**
 - Lorsque tu tires, adopte une position stable et sécurisée.
 - Ne tire jamais sur un animal ou une cible si tu n'es pas sûr de ton tir.
 - Reste conscient de ton environnement et des personnes autour de toi.
- **Transport:**
 - Transporte toujours le châssis et le fusil dans un étui approprié.
 - Assuretoi que le fusil est déchargé pendant le transport.

Instructions pour l'Installation et l'Utilisation

1. Installation du Châssis:

- Retire la crosse d'origine de ton fusil Tikka T1X.
- Fixe le fusil au châssis Oryx Sportsman en suivant les étapes cidessous:
 - Aligne le fusil avec le châssis.
 - Insère les vis fournies dans les trous correspondants.
 - Utilise un tournevis pour serrer les vis, mais ne les serre pas trop pour éviter d'endommager le châssis.

2. Ajustement de la Crosse:

- Ajuste la crosse à la longueur souhaitée pour un meilleur confort.
- Teste l'ajustement en prenant une position de tir.

3. Utilisation:

- Place ton fusil sur une surface stable.
- Regarde à travers la lunette et prends ton temps pour viser.
- Tire lorsque tu es prêt.

Instructions de Mise au Rebut

- Ne jette pas le châssis dans les déchets ménagers.
- Consulte les réglementations locales concernant le recyclage des matériaux en aluminium.
- Si le châssis est endommagé ou hors d'usage, contacte un centre de recyclage approprié pour une mise au rebut sécurisée.

Informations de Contact pour un Support Supplémentaire

Pour toute question ou préoccupation concernant la sécurité de votre châssis Oryx Sportsman, consultez les ressources disponibles sur les plateformes de sécurité des consommateurs de l'UE. N'hésitez pas à signaler tout produit dangereux ou tout accident aux autorités compétentes.

Ce guide de sécurité est conçu pour t'aider à utiliser le châssis Oryx Sportsman en toute sécurité. En suivant ces instructions, tu peux profiter de ton expérience de tir tout en assurant ta sécurité et celle des autres.

Guida alle Istruzioni di Sicurezza per il Telaio Oryx Sportsman

Introduzione

Grazie per aver scelto il telaio Oryx Sportsman per il tuo fucile Tikka T1X. Questa guida è progettata per fornirti informazioni essenziali sulla sicurezza, l'installazione e l'uso del prodotto, in conformità con le normative europee sulla sicurezza dei prodotti. È importante seguire attentamente queste istruzioni per garantire un uso sicuro e corretto.

Linee Guida Generali di Sicurezza

- Assicurati di leggere e comprendere tutte le istruzioni prima di utilizzare il prodotto.
- Conserva queste istruzioni in un luogo sicuro per future consultazioni.
- Utilizza il telaio solo con fucili compatibili, come specificato nel manuale.
- Tieni il prodotto lontano dalla portata dei bambini e di altri individui vulnerabili.
- Controlla regolarmente il telaio per eventuali segni di usura o danni.
- Non utilizzare il telaio se presenta difetti visibili o se non funziona correttamente.

Precauzioni di Sicurezza Specifiche per l'Uso

- **Manipolazione:** Indossa sempre occhiali protettivi quando maneggi il telaio e il fucile.
- **Installazione:** Segui attentamente le istruzioni di installazione per evitare danni al fucile o al telaio.
- **Uso:** Non sovraccaricare il telaio con accessori non raccomandati.
- **Controllo:** Effettua controlli regolari per garantire che tutte le parti siano ben fissate.
- **Ambiente:** Utilizza il telaio in ambienti sicuri e controllati, evitando condizioni meteorologiche estreme.

Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

1. Preparazione:

- Assicurati che il fucile sia scarico e privo di munizioni prima di iniziare l'installazione.
- Raccogli tutti gli strumenti necessari, inclusi cacciaviti e chiavi esagonali.

2. Installazione del Telaio:

- Rimuovi il calcio originale dal fucile seguendo le istruzioni del produttore.
- Posiziona il telaio Oryx Sportsman sul fucile, allineando i punti di montaggio.
- Fissa il telaio utilizzando le viti fornite, assicurandoti che siano ben serrate ma non eccessivamente.
- Verifica che il telaio sia stabile e non si muova.

3. Regolazione del Calcio:

- Regola il calcio per adattarsi alla tua corporatura e stile di tiro.
- Assicurati che il calcio sia bloccato in posizione prima di utilizzare il fucile.

4. Uso del Telaio:

- Quando prendi mira, assicurati di avere una presa salda e una posizione stabile.
- Fai attenzione a non sovraccaricare il telaio con accessori non compatibili.

Istruzioni per lo Smaltimento

- Quando il prodotto non è più utilizzabile, smaltiscilo in conformità con le normative locali sui rifiuti.
- Non gettare il telaio nel normale spazzatura; verifica se ci sono centri di raccolta specializzati per materiali metallici o elettronici.

Informazioni di Contatto per Ulteriore Supporto

- In caso di domande o preoccupazioni riguardanti la sicurezza del prodotto, contatta il tuo rivenditore o il produttore per assistenza.
- Puoi anche controllare la piattaforma Safety Gate dell'UE per aggiornamenti su eventuali richiami o avvisi di sicurezza relativi al prodotto.

Conclusione

Il telaio Oryx Sportsman rappresenta un'ottima scelta per migliorare le prestazioni del tuo fucile Tikka T1X. Seguendo queste istruzioni di sicurezza e manutenzione, puoi garantire un'esperienza di tiro sicura ed efficace. Grazie per aver scelto Oryx!

Brukerhåndbok for Oryx Chassis Sportsman Tikka T1X SA RH

Introduksjon

Gratulerer med kjøpet av Oryx Chassis Sportsman Tikka T1X SA RH. Dette chassiset er designet for å forbedre presisjonen og ergonomien til din rifle. For å sikre trygg bruk og optimal ytelse, vennligst les denne sikkerhetsveiledningen nøye.

Generelle sikkerhetsretningslinjer

- Sørg for at du alltid bruker chassiset i henhold til produsentens spesifikasjoner.
- Oppbevar chassiset utilgjengelig for barn og sårbare grupper.
- Kontroller at alle deler er i god stand før bruk.
- Rapportér eventuelle usikre produkter eller ulykker til relevante myndigheter.
- Hold deg oppdatert på tilbakekallinger via EU Safety Gateplattformen.

Spesifikke sikkerhetsforskrifter for bruk

- Bruk alltid beskyttelsesbriller og hørselsvern når du bruker riflen.
- Unngå å bruke chassiset under ugunstige værforhold som kraftig regn eller snø.
- Kontroller at kolben er riktig justert før hver bruk for å unngå ubehag eller skade.
- Unngå å bruke chassiset med modifikasjoner som ikke er godkjent av produsenten.
- Vær oppmerksom på omgivelsene dine når du bruker riflen for å unngå ulykker.

Instruksjoner for installasjon og bruk

1. Installasjon av chassiset:

- Fjern den originale stokken fra riflen.
- Plasser riflen i Oryx Chassiset, og sørg for at den er riktig justert.
- Fest riflen til chassiset ved hjelp av de medfølgende festene. Kontroller at alt er stramt og sikkert.

2. Justerbar kolbe:

- Juster kolben for å passe din kroppsholdning og skytestil.
- Pass på at kolben er låst på plass før bruk.

3. Tilbehør:

- Monter AR15håndtak, ARCAskinner, eller MLoktilbehør som ønsket.
- Kontroller at alt tilbehør er sikkert festet før bruk.

4. Bruk av kikkersikte:

- Sørg for at kikkersiktet er korrekt montert og justert før skyting.
- Ta deg tid til å bli vant til chassiset før du deltar i konkurranser.

Avfallsinstruksjoner

- Når chassiset ikke lenger er i bruk, bør det kastes i henhold til lokale forskrifter for avfallshåndtering.
- Unngå å kaste chassiset sammen med vanlig husholdningsavfall. Sjekk med lokale myndigheter for spesifikke retningslinjer.

Kontaktinformasjon for videre støtte

For spørsmål eller bekymringer angående sikkerhet og bruk av Oryx Chassis, vennligst kontakt produsenten eller en autorisert forhandler. Sørg for å ha produktinformasjonen tilgjengelig for raskere assistanse.

Takk for at du valgte Oryx Chassis. Vi ønsker deg lykke til med skytingen!

Instrukcja bezpieczeństwa użytkowania podwozia Oryx Chassis Sportsman Tikka T1X SA RH

Wprowadzenie

Dziękujemy za zakup podwozia Oryx Chassis Sportsman Tikka T1X SA RH. Niniejsza instrukcja zawiera ważne informacje dotyczące bezpieczeństwa, użytkowania oraz konserwacji produktu. Prosimy o dokładne zapoznanie się z poniższymi wskazówkami, aby zapewnić sobie oraz innym bezpieczeństwo podczas korzystania z tego podwozia.

Ogólne wytyczne dotyczące bezpieczeństwa

- Używaj podwozia zgodnie z jego przeznaczeniem, aby uniknąć potencjalnych zagrożeń.
- Regularnie sprawdzaj stan podwozia, aby upewnić się, że nie ma uszkodzeń, które mogą wpłynąć na bezpieczeństwo użytkowania.
- Przechowuj podwozie w suchym i bezpiecznym miejscu, z dala od dzieci oraz osób, które nie są przeszkolone w zakresie obsługi broni.
- Zawsze stosuj się do lokalnych przepisów dotyczących posiadania i używania broni.
- W przypadku zauważenia jakichkolwiek nieprawidłowości lub uszkodzeń, natychmiast zaprzestań używania podwozia i skontaktuj się z profesjonalnym serwisem.

Szczególne środki ostrożności przy użytkowaniu

- Zawsze upewnij się, że broń jest rozładowana przed montażem lub demontażem podwozia.
- Używaj odpowiednich narzędzi do instalacji, aby uniknąć uszkodzenia podwozia lub broni.
- Zwracaj szczególną uwagę na regulację kolby, aby zapewnić prawidłowe dopasowanie do Twojej postawy i stylu strzelania.
- Nie modyfikuj podwozia w sposób, który nie jest zalecany przez producenta, gdyż może to prowadzić do niebezpiecznych sytuacji.

Instrukcje dotyczące instalacji i użytkowania

1. Montaż podwozia:

- Upewnij się, że broń jest rozładowana.
- Umieść broń na stabilnej powierzchni.
- Zdejmij fabryczne podwozie, postępując zgodnie z instrukcjami producenta.
- Zainstaluj podwozie Oryx Chassis, upewniając się, że wszystkie śruby są prawidłowo dokręcone.

2. Regulacja kolby:

- Dostosuj kolbę do swojej postawy, korzystając z regulacji dostępnych w podwoziu.
- Sprawdź, czy kolba jest stabilna i nie porusza się podczas strzelania.

3. Użytkowanie:

- Używaj podwozia w odpowiednich warunkach, unikając ekstremalnych temperatur i wilgotności.
- Regularnie sprawdzaj, czy wszystkie elementy podwozia są w dobrym stanie i nie wymagają konserwacji.

Instrukcje dotyczące utylizacji

- Podwozie Oryx Chassis powinno być utylizowane zgodnie z lokalnymi przepisami dotyczącymi odpadów.
- Nie wrzucaj podwozia do ogólnych odpadów; skonsultuj się z lokalnymi służbami w celu uzyskania informacji o odpowiednich metodach utylizacji.

Informacje kontaktowe w celu uzyskania dalszego wsparcia

W przypadku pytań dotyczących bezpieczeństwa lub użytkowania podwozia Oryx Chassis, skontaktuj się z lokalnym przedstawicielem lub autoryzowanym serwisem. Zawsze upewnij się, że masz dostęp do odpowiednich informacji dotyczących bezpieczeństwa produktu.

Dziękujemy za uwagę i życzymy bezpiecznego oraz satysfakcjonującego korzystania z podwozia Oryx Chassis!

Oryx Chassis Sportsman Tikka T1X SA RH

Käyttöohjeet

Johdanto

Tervetuloa Oryx Chassis Sportsman Tikka T1X SA RH BLK käyttöohjeeseen. Tämä ohje tarjoaa tärkeitä tietoja ja turvallisuusohjeita, jotta voit käyttää tuotetta turvallisesti ja tehokkaasti. Lue tämä ohje huolellisesti ennen tuotteen käyttöä.

Yleiset turvallisuusohjeet

- Varmista, että tuote on tarkoitettu käyttöön ja että se on asennettu oikein.
- Tarkista tuote säännöllisesti vaurioiden varalta.
- Älä käytä tuotetta, jos se on vaurioitunut tai jos siinä on puutteita.
- Säilytä tuote lasten ulottumattomissa.
- Käytä tuotetta vain siihen tarkoitukseen, johon se on suunniteltu.

Erityiset turvallisuusohjeet käytössä

- Varmista, että käytät henkilökohtaisia suojavarusteita, kuten suojalaseja ja käsineitä, kun käsittelet tuotetta.
- Älä käytä tuotetta liiallisessa kosteudessa tai märissä olosuhteissa.
- Varmista, että kaikki kiinnitykset ovat tukevasti paikallaan ennen käyttöä.
- Älä muokkaa tuotetta ilman asianmukaista asiantuntemusta.
- Huomioi, että tuotteen käyttö voi vaatia erityistä koulutusta tai lupia.

Asennus ja käyttöohjeet

1. Asennus:

- Varmista, että kaikki osat ovat mukana ja ehjiä.
- Seuraa valmistajan ohjeita asennuksessa.
- Kiinnitä tuote tukevasti ja varmista, että kaikki kiinnikkeet ovat tiukasti paikallaan.
- Tarkista asennus ennen tuotteen käyttöönottoa.

2. Käyttö:

- Aseta kivääri tukevasti korin sisään.
- Säädä peräosa sopivaksi ennen käyttöä.
- Käytä vain hyväksytyjä lisävarusteita, kuten AR15kahvoja ja MLok tarvikkeita.
- Harjoittele tuotteen käyttöä turvallisessa ympäristössä ennen varsinaista käyttöä.

Hävitysohjeet

- Hävitä tuote ympäristöystävällisesti.
- Ota yhteys paikallisiin viranomaisiin tai kierrätyskeskuksiin saadaksesi ohjeita tuotteen hävittämisestä.
- Älä hävitä tuotetta tavallisen jätteen mukana, ellei se ole sallittua.

Lisätietoja tukea varten

Jos tarvitset lisätietoja tai apua, ota yhteyttä tuotteen valmistajaan tai jälleenmyyjään. Varmista, että sinulla on tuote mukana, kun otat yhteyttä.

Muista, että turvallisuus on ensisijainen asia. Noudata aina annettuja ohjeita ja käytä tuotetta vastuullisesti.

Säkerhetsinstruktioner för Oryx Chassi Sportsman Tikka T1X SA RH

Introduktion

Tack för att du valt Oryx Chassi Sportsman Tikka T1X SA RH. Denna produkt är designad för att förbättra din skytteupplevelse och säkerhet. Det är viktigt att följa dessa säkerhetsinstruktioner för att säkerställa säker användning och för att maximera prestandan hos ditt gevär.

Allmänna säkerhetsriktlinjer

- Använd alltid produkten i enlighet med tillverkarens instruktioner.
- Kontrollera att chassit är korrekt installerat innan du använder det.
- Håll alltid geväret riktat mot ett säkert område.
- Använd skyddsglasögon och hörselskydd när du skjuter.
- Förvara alltid geväret och chassit på en säker plats, utom räckhåll för barn och obehöriga.
- Rapportera alla osäkra produkter och olyckor till relevanta myndigheter.

Specifika säkerhetsåtgärder för användning

- Kontrollera regelbundet chassit för skador eller slitage som kan påverka säkerheten.
- Använd endast kompatibla tillbehör och delar som rekommenderas av tillverkaren.
- Justera kolven med försiktighet för att säkerställa en bra passform och undvika olyckor.
- Undvik att modifiera chassit på något sätt som inte godkänts av tillverkaren.
- Var medveten om din omgivning och säkerhet när du använder produkten.

Instruktioner för installation och användning

Installation

1. Kontrollera att alla delar är intakta och fria från skador.
2. Följ installationsanvisningarna i bruksanvisningen noggrant.
3. Montera greppet och andra tillbehör enligt tillverkarens specifikationer.
4. Se till att chassit är ordentligt fäst vid geväret innan du använder det.

Användning

1. Justera kolven för att passa din kropp och skjutställning.
2. Kontrollera att geväret är säkert och att det inte är laddat innan du börjar.
3. Ta sikte och skjut endast i säkra och godkända områden.
4. Var medveten om alla säkerhetsåtgärder och riktlinjer när du använder chassit.

Avfallsinstruktioner

- Avfallshantering av produkten bör ske i enlighet med lokala lagar och förordningar.
- Återvinn materialet där det är möjligt.
- Kontakta lokala myndigheter för korrekt avfallshantering av metall och plast.

Kontaktinformation för vidare stöd

För frågor eller ytterligare information, vänligen kontakta tillverkaren eller en auktoriserad återförsäljare. Se till att ha produktens modellnummer och inköpsinformation tillgänglig för att få bästa möjliga support.

Tack för att du följer dessa säkerhetsinstruktioner. Din säkerhet och välbefinnande är av största vikt.

Oryx Chassis Sportsman Tikka T1X SA RH BLK

Návod na bezpečnostní pokyny pro spotřebitele

Úvod

Děkujeme, že jste si zakoupili Oryx Chassis Sportsman Tikka T1X SA RH BLK. Tento produkt byl navržen tak, aby poskytoval vynikající výkon a ergonomii pro střelbu z přesné pušky. Je důležité, abyste se seznámili s následujícími bezpečnostními pokyny, abyste zajistili bezpečné a efektivní používání tohoto výrobku.

Obecné bezpečnostní pokyny

- Zajistěte, aby byl výrobek používán pouze k zamýšlenému účelu.
- Před použitím si důkladně přečtěte tento návod a dodržujte všechny pokyny.
- Udržujte výrobek mimo dosah dětí a zranitelných osob.
- Pravidelně kontrolujte výrobek na poškození a opotřebení.
- V případě poškození nebo podezření na nebezpečné vlastnosti výrobku, přestaňte výrobek používat a kontaktujte prodejce.

Specifické bezpečnostní opatření při používání

- Používejte výrobek pouze s kompatibilními komponenty, jako jsou AR15 rukojeti a MLok příslušenství.
- Ujistěte se, že je pažba správně nastavena pro vaše tělo a způsob střelby.
- Při zaměřování a střelbě vždy dodržujte bezpečnostní pravidla pro manipulaci se zbraněmi.
- Nikdy nezaměřujte zbraň na osobu nebo na nebezpečné objekty.
- Při používání výrobku na veřejných místech dodržujte místní zákony a předpisy týkající se střelby.

Pokyny pro instalaci a používání

1. Instalace:

- Před instalací se ujistěte, že máte všechny potřebné nástroje a příslušenství.
- Nainstalujte AR15 rukojeť podle pokynů výrobce.
- Připojte MLok příslušenství, pokud je to potřeba, a ujistěte se, že je bezpečně upevněno.
- Nastavte pažbu podle svých potřeb pro maximální pohodlí a přesnost.

2. Používání:

- Před každým použitím zkontrolujte, zda je zbraň prázdná a bezpečná.
- Ujistěte se, že máte správné nastavení pro vaše zaměření a pohodlí.
- Při střelbě se ujistěte, že máte stabilní postoj a správnou techniku.

Pokyny pro likvidaci

- Při likvidaci výrobku se ujistěte, že dodržujete místní předpisy o odpadech.
- Pokud je výrobek poškozen, zlikvidujte jej způsobem, který minimalizuje riziko pro ostatní.
- V případě, že výrobek obsahuje elektronické součásti, dbejte na správnou recyklaci elektronického odpadu.

Kontaktní informace pro další podporu

- Pro jakékoli dotazy týkající se bezpečnosti a používání výrobku se obraťte na příslušného prodejce nebo výrobce.

Děkujeme, že jste si vybrali Oryx Chassis Sportsman Tikka T1X SA RH BLK. Dodržováním těchto pokynů zajistíte nejen svou bezpečnost, ale i bezpečnost ostatních.