

# Oryx Chassis - Sportsman - CZ 457 - RH - FDE

The rifle (system) and scope shown in the picture are not for sale and are not included. Only the chassis is included in the delivery.

Our ORYX Sportsman Chassis was designed to be the best aftermarket approach to shooting a precision rifle. The V-shaped bedding and free floated forend was engineered to improve accuracy and ergonomics. This solid aluminum chassis excels in performance over your factory stock to maximize your rifle's capabilities. When you get behind this chassis and take up a sight picture you will feel a more solid connection between you and your rifle. The adjustable buttstock allows you to tailor a much better fit for accuracy and speed when getting behind your scope. It takes AR15 grips, ARCA rails, M-Lok accessories and has customizable colors. It's designed as an excellent upgrade for shooting matches, hog or coyote hunting, or anyone interested in getting into long-range shooting.

NO IMAGE  
AVAILABLE

## Attributes

- Name: Oryx Chassis - Sportsman - CZ 457 - RH - FDE
- Manufacturer: MDT
- Product no.: EU2010846
- Mfr. No.: 104751-FDE
- Color: FDE
- Hand: Right
- Make: CZ
- Model: 457
- Style: Chassis
- Delivery weight: 2.1kg
- Shipping height: 67mm
- Shipping width: 184mm
- Shipping length: 905mm
- UPC: 682157396818

# Table of Contents

- [Startpage](#)
- [Deutsch: Sicherheitshinweise für das Oryx Chassis Sportsman CZ 457 RH](#)
- [English: Oryx Chassis Sportsman CZ 457 RH FDE Safety Instructions](#)
- [Español: Guía de Instrucciones de Seguridad del Producto](#)
- [Français: Guide de Sécurité pour le Châssis Oryx Sportsman CZ 457 RH](#)
- [Italiano: Guida alle Istruzioni di Sicurezza per Oryx Chassis Sportsman CZ 457 RH FDE](#)
- [Norsk: Oryx Chassis Sportsman CZ 457 RH FDE](#)
- [Polski: Instrukcja Bezpieczeństwa dla Podwozia Oryx Sportsman CZ 457 RH FDE](#)
- [Suomi: Oryx Chassis Sportsman CZ 457 RH FDE Käyttöohjeet ja Turvaohjeet](#)
- [Svenska: Säkerhetsinstruktioner för Oryx Chassis Sportsman CZ 457 RH](#)
- [Český: Návod k bezpečnému používání Oryx Chassis Sportsman CZ 457 RH](#)

# Sicherheitshinweise für das Oryx Chassis Sportsman CZ 457 RH

## Einführung

Vielen Dank, dass du dich für das Oryx Chassis Sportsman CZ 457 RH entschieden hast. Dieses Produkt wurde entwickelt, um dir die bestmögliche Leistung beim Schießen mit einem Präzisionsgewehr zu bieten. Um deine Sicherheit und die anderer zu gewährleisten, ist es wichtig, die folgenden Sicherheitshinweise sorgfältig zu lesen und zu befolgen.

## Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

- Stelle sicher, dass du alle Sicherheitsrichtlinien und Anweisungen in dieser Anleitung befolgst.
- Verwende das Produkt nur für den vorgesehenen Zweck.
- Halte das Produkt außerhalb der Reichweite von Kindern und anderen unbefugten Personen.
- Überprüfe regelmäßig auf Beschädigungen oder Abnutzungserscheinungen.
- Berichte unsichere Produkte und Vorfälle den zuständigen Behörden.
- Informiere dich über Rückrufupdates auf der EU Safety Gate Plattform.

## Besondere Sicherheitsvorkehrungen für die Nutzung

- Verwende das Chassis nur mit kompatiblen Gewehren, wie dem CZ 457.
- Überprüfe vor jedem Gebrauch, ob alle Teile des Chassis ordnungsgemäß montiert sind.
- Achte darauf, dass der Schaft sicher eingestellt ist, um eine optimale Passform zu gewährleisten.
- Verwende nur empfohlene Zubehörteile, die mit dem Chassis kompatibel sind.
- Halte dich an die örtlichen Gesetze und Vorschriften für das Schießen.

## Anweisungen für Installation und Nutzung

### 1. Installation des Oryx Chassis:

- Entferne das vorhandene Gewehrschaft und bereite die Montagefläche vor.
- Setze das Oryx Chassis auf das Gewehr und stelle sicher, dass es richtig sitzt.
- Befestige das Chassis gemäß den beiliegenden Montageanweisungen.
- Überprüfe alle Schrauben und Befestigungen auf festen Sitz.

### 2. Einstellung des Schaftes:

- Stelle die Länge des Schaftes ein, um eine bequeme und sichere Position zu gewährleisten.
- Achte darauf, dass der Schaft fest arretiert ist, bevor du mit dem Schießen beginnst.

### 3. Verwendung des Chassis:

- Nimm eine stabile Schießposition ein und achte darauf, dass du eine klare Sicht auf dein Ziel hast.
- Nutze das Zielfernrohr, um das Ziel präzise anzuvisieren.
- Sei dir der Umgebung bewusst und achte auf potenzielle Gefahren.

## Entsorgungsanweisungen

- Entsorge das Produkt und seine Verpackung gemäß den örtlichen Vorschriften für die Abfallentsorgung.
- Achte darauf, dass alle Teile umweltgerecht entsorgt werden, um die Umwelt zu schützen.

## **Kontaktinformationen für weitere Unterstützung**

Für weitere Informationen oder Unterstützung zu deinem Oryx Chassis Sportsman CZ 457 RH, wende dich bitte an die zuständige Stelle in deinem Land. Achte darauf, dass du alle Sicherheitsrichtlinien und Anweisungen befolgst, um die Sicherheit beim Gebrauch des Produkts zu gewährleisten.

# Oryx Chassis Sportsman CZ 457 RH FDE Safety Instructions

## Introduction

Thank you for choosing the Oryx Chassis Sportsman CZ 457 RH FDE. This product has been designed with safety and performance in mind. It is important to follow the safety guidelines and instructions provided in this manual to ensure safe and effective use.

## General Safety Guidelines

- Always ensure the rifle is unloaded before handling or adjusting the chassis.
- Read and understand all instructions before using the product.
- Keep the chassis and all related accessories out of reach of children and unauthorized users.
- Inspect the chassis regularly for any signs of wear or damage.
- Use only compatible accessories as specified in the product description.
- Always wear appropriate eye and ear protection when using firearms.
- Follow all local laws and regulations regarding firearm use and storage.

## Specific Safety Precautions for Use

- When adjusting the buttstock, do so in a safe environment to prevent accidental discharge.
- Ensure that the forend is free of obstructions before use.
- Avoid using the chassis in adverse weather conditions that may affect performance.
- Do not modify the chassis in any way that may compromise its structural integrity.
- Always check that the rifle is securely mounted within the chassis before use.
- Be aware of your surroundings and ensure a safe shooting environment at all times.

## Instructions for Installation and Usage

### Installation

1. **Preparation:** Ensure you have all necessary tools and components before starting the installation.
2. **Remove Factory Stock:** Carefully detach the factory stock from your CZ 457 rifle.
3. **Attach the Chassis:**
  - Align the rifle action with the Vshaped bedding of the Oryx chassis.
  - Secure the action using the provided screws, ensuring they are tightened to the manufacturer's specifications.
4. **Install the Buttstock:**
  - Adjust the length of the buttstock for a comfortable fit.
  - Lock the adjustment mechanism in place.
5. **Add Accessories:**
  - Attach AR15 grips and MLoc accessories as desired.
  - Ensure that all accessories are securely fastened.

### Usage

- Always ensure the rifle is pointed in a safe direction when preparing to shoot.
- Take your time to adjust the chassis for the best ergonomic fit before shooting.
- Use the adjustable buttstock to optimize your shooting position for accuracy and speed.
- After shooting, clean and maintain the chassis according to the manufacturer's recommendations.

## **Disposal Instructions**

- Dispose of the chassis in accordance with local regulations.
- Do not dispose of the chassis in regular household waste.
- Consider recycling options where available to minimize environmental impact.

## **Contact Information for Further Support**

For any inquiries or concerns regarding the Oryx Chassis Sportsman CZ 457 RH FDE, please contact the manufacturer directly. Ensure you have the product details ready for assistance.

By following these safety instructions, you can ensure a safe and enjoyable experience with your Oryx Chassis. Always prioritize safety and proper handling practices to protect yourself and others. Thank you for choosing our product.

# Guía de Instrucciones de Seguridad del Producto

## Introducción

Gracias por elegir el Chasis Oryx Sportsman CZ 457 RH FDE. Este chasis ha sido diseñado para mejorar tu experiencia de tiro y maximizar el rendimiento de tu rifle. Sin embargo, es importante que sigas ciertas pautas de seguridad para garantizar un uso seguro y efectivo. Esta guía te proporcionará información esencial sobre el uso seguro del producto, así como instrucciones para su instalación y mantenimiento.

## Directrices Generales de Seguridad

- Asegúrate de leer y entender todas las instrucciones antes de usar el chasis.
- Mantén el chasis y todos los componentes fuera del alcance de niños y grupos vulnerables.
- Utiliza el chasis solo para el propósito previsto: mejorar la precisión en el tiro.
- Inspecciona el chasis regularmente para detectar daños o desgaste.
- No modifiques el chasis de ninguna manera que no esté aprobada por el fabricante.
- Si sientes que el chasis no funciona correctamente, deja de usarlo y contacta al fabricante.

## Precauciones de Seguridad Específicas para el Uso

- **Manipulación del Rifle:** Siempre trata tu rifle como si estuviera cargado. Mantén el cañón apuntando en una dirección segura.
- **Ajustes de la Culata:** Asegúrate de que la culata esté ajustada correctamente antes de disparar. Un ajuste inadecuado puede afectar la precisión y la seguridad.
- **Uso de Accesorios:** Solo utiliza empuñaduras AR15, rieles ARCA y accesorios MLoc que sean compatibles y aprobados para su uso con este chasis.
- **Condiciones Ambientales:** Evita el uso del chasis en condiciones climáticas extremas que puedan afectar su rendimiento o tu seguridad.
- **Almacenamiento:** Guarda el chasis en un lugar seguro y seco cuando no esté en uso.

## Instrucciones para la Instalación y Uso

### 1. Instalación del Chasis:

- Retira el rifle de su culata original.
- Asegúrate de que el rifle esté descargado.
- Coloca el rifle en el chasis Oryx siguiendo las instrucciones del fabricante.
- Ajusta la culata según tus preferencias de tiro.

### 2. Uso del Chasis:

- Asegúrate de que todos los accesorios estén correctamente instalados.
- Realiza una verificación final para asegurarte de que todo esté seguro antes de disparar.
- Practica el uso del chasis en un entorno seguro y controlado.

### 3. Mantenimiento:

- Limpia el chasis regularmente para mantener su rendimiento óptimo.
- Inspecciona las partes móviles y asegúrate de que estén lubricadas según las recomendaciones del fabricante.

## **Instrucciones de Eliminación**

- Cuando ya no necesites el chasis, asegúrate de desecharlo de manera responsable.
- Consulta las regulaciones locales sobre la eliminación de productos de aluminio y otros materiales.
- Si el chasis está dañado, considera contactar a un centro de reciclaje especializado.

## **Información de Contacto para Más Soporte**

Si tienes preguntas o inquietudes sobre el uso seguro del chasis Oryx, consulta el sitio web del fabricante o contacta a su servicio de atención al cliente. Asegúrate de tener a mano el número de modelo y cualquier otra información relevante.

Recuerda que la seguridad es lo primero. Sigue estas instrucciones para disfrutar de una experiencia de tiro segura y efectiva con tu Chasis Oryx Sportsman CZ 457 RH FDE.

# Guide de Sécurité pour le Châssis Oryx Sportsman CZ 457 RH

## Introduction

Merci d'avoir choisi le châssis Oryx Sportsman CZ 457 RH. Ce guide de sécurité a été élaboré pour garantir une utilisation sûre et efficace de votre produit. Il est essentiel de suivre ces instructions pour maximiser la sécurité et la performance de votre châssis.

## Directives Générales de Sécurité

- Assuretoi que le châssis est utilisé uniquement pour son but prévu.
- Vérifie régulièrement l'état du châssis pour détecter tout signe d'usure ou de dommage.
- Ne modifie pas le châssis sans consulter les recommandations du fabricant.
- Garde le châssis hors de portée des enfants et des personnes non qualifiées.
- Informetoi sur les lois locales concernant l'utilisation des châssis de fusil.

## Précautions de Sécurité Spécifiques à l'Utilisation

- **Installation :**
  - Lis attentivement le manuel d'installation avant de commencer.
  - Assuretoi que toutes les pièces sont présentes avant l'assemblage.
- **Utilisation :**
  - Ne tire pas avec le châssis si tu n'es pas en mesure de le contrôler correctement.
  - Utilise des lunettes de protection appropriées lors de l'utilisation.
  - Ne pointe jamais le fusil vers une personne ou un animal.
- **Transport :**
  - Transporte le châssis dans un étui approprié pour éviter les dommages.
  - Assuretoi que le fusil est déchargé avant de le transporter.

## Instructions pour l'Installation et l'Utilisation

1. **Installation du Châssis :**
  - Retire la crosse d'origine de ton fusil CZ 457.
  - Fixe le fusil au châssis Oryx en suivant les instructions fournies.
  - Assuretoi que toutes les vis et fixations sont bien serrées.
2. **Ajustement de la Crosse :**
  - Ajuste la crosse selon ta taille et ta position de tir.
  - Teste le confort et l'ergonomie avant de procéder à des tirs.
3. **Utilisation du Châssis :**
  - Installetoi dans une position stable.
  - Prends une image de visée en te concentrant sur la cible.
  - Tire uniquement lorsque tu es prêt et que la sécurité est engagée.

## Instructions de Mise au Rebut

- Ne jette pas le châssis dans les ordures ménagères.
- Informetoi sur les points de collecte locaux pour le recyclage des matériaux en aluminium.
- Suis les réglementations locales concernant l'élimination des équipements de tir.

## Informations de Contact pour un Support Supplémentaire

Pour toute question ou préoccupation concernant la sécurité de votre châssis Oryx, consultez les ressources disponibles sur le site web du fabricant ou contactez un revendeur agréé.

**Note Importante** : Il est de ta responsabilité de te conformer à toutes les lois et règlements concernant l'utilisation des châssis de fusil dans ta région. Reste informé des rappels de produits et des mises à jour de sécurité via la plateforme Safety Gate de l'UE.

# Guida alle Istruzioni di Sicurezza per Oryx Chassis Sportsman CZ 457 RH FDE

## Introduzione

Benvenuto nella guida alle istruzioni di sicurezza per il telaio Oryx Sportsman. Questo documento fornisce informazioni importanti per garantire un uso sicuro e responsabile del prodotto. Si prega di leggere attentamente tutte le sezioni per comprendere le precauzioni necessarie e le istruzioni di utilizzo.

## Linee Guida Generali di Sicurezza

- Assicurarsi che il telaio sia utilizzato solo da adulti o da minori sotto la supervisione di un adulto.
- Controllare il telaio per eventuali danni o difetti prima dell'uso.
- Non utilizzare il telaio se presenta segni di usura o danni.
- Mantenere il telaio e gli accessori in un luogo sicuro e fuori dalla portata dei bambini.
- Seguire sempre le istruzioni del produttore per l'uso e la manutenzione.

## Precauzioni di Sicurezza Specifiche per l'Uso

- Indossare sempre occhiali di protezione e protezioni per le orecchie durante l'uso del fucile.
- Assicurarsi che il fucile sia scarico prima di installarlo nel telaio.
- Controllare che il sistema di fissaggio del fucile sia sicuro e stabile prima di utilizzare il telaio.
- Non utilizzare il telaio in condizioni meteorologiche avverse, come pioggia intensa o neve.
- Non modificare il telaio in alcun modo che possa compromettere la sua integrità strutturale.

## Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

### 1. Preparazione:

- Assicurarsi di avere tutti gli strumenti necessari per l'installazione.
- Leggere attentamente il manuale del fucile CZ 457 per le istruzioni specifiche.

### 2. Installazione del Fucile:

- Rimuovere il fucile dalla sua custodia.
- Controllare che il fucile sia scarico.
- Posizionare il fucile nel telaio Oryx Sportsman, assicurandosi che sia ben allineato.
- Fissare il fucile utilizzando le viti e i supporti forniti, seguendo le istruzioni del produttore.

### 3. Regolazione del Calcio:

- Regolare il calcio del telaio per adattarsi alla propria statura e preferenze di mira.
- Assicurarsi che il calcio sia bloccato in posizione prima di utilizzare il fucile.

### 4. Uso del Telaio:

- Posizionarsi in una posizione stabile e sicura.
- Prendere la mira e sparare seguendo le pratiche di sicurezza standard per il tiro.

## Istruzioni per lo Smaltimento

- Quando il telaio non è più utilizzabile o è giunto alla fine della sua vita utile, smaltirlo in conformità con le normative locali sui rifiuti e il riciclaggio.

- Non gettare il telaio nell'ambiente; si prega di portarlo in un centro di raccolta autorizzato.

## **Informazioni di Contatto per Ulteriore Supporto**

Per ulteriori domande o preoccupazioni riguardanti la sicurezza del prodotto, si prega di contattare il rivenditore o il produttore. È disponibile un punto di contatto nell'Unione Europea per domande sulla sicurezza.

## **Conclusione**

Seguendo queste linee guida di sicurezza, puoi garantire un uso sicuro e responsabile del telaio Oryx Sportsman. Ricorda che la sicurezza è fondamentale quando si maneggiano armi da fuoco. Grazie per aver scelto Oryx.

# Oryx Chassis Sportsman CZ 457 RH FDE

## Forbrukersikkerhetsveiledning

### Introduksjon

Takk for at du valgte Oryx Chassis Sportsman CZ 457 RH FDE. Dette produktet er designet for å gi deg en forbedret skyteopplevelse med presisjonsrifler. For å sikre din sikkerhet og optimal bruk av produktet, ber vi deg om å lese og følge denne veiledningen nøye.

### Generelle sikkerhetsretningslinjer

- Bruk alltid produktet i henhold til produsentens instruksjoner.
- Sørg for at du er i et trygt miljø når du bruker produktet.
- Oppbevar produktet utilgjengelig for barn og sårbare grupper.
- Kontroller produktet for skader før hver bruk.
- Rapportér eventuelle skader eller problemer til forhandleren umiddelbart.

### Spesifikke sikkerhetstiltak for bruk

- Unngå å bruke produktet hvis du er under påvirkning av alkohol eller medisiner som kan påvirke din dømmekraft.
- Bruk alltid beskyttelsesutstyr som hørselsvern og vernebriller under skyting.
- Sørg for at området rundt deg er klart for skyting, uten personer eller dyr i nærheten.
- Kontroller at riflen er i sikker tilstand før du monterer den i chassiset.
- Juster kolben forsiktig for å unngå skader på deg selv eller andre.

### Instruksjoner for installasjon og bruk

#### 1. Montering av riflen i chassiset:

- Plasser riflen forsiktig i det Vformede bedding.
- Sørg for at riflen sitter godt og sikkert i chassiset.
- Stram festene til anbefalt moment for å sikre stabilitet.

#### 2. Justering av kolben:

- Løsne justeringsskruene på kolben.
- Juster kolben til ønsket lengde og høyde for optimal passform.
- Stram skruene igjen for å sikre kolben i den justerte posisjonen.

#### 3. Bruk av tilbehør:

- Monter AR15 grep og MLoc tilbehør i henhold til produsentens instruksjoner.
- Bruk ARCA skinner for å feste ekstra utstyr som bipod eller annet tilbehør.

### Avfallsinstruksjoner

- Følg lokale forskrifter for avfallshåndtering når du kvitter deg med produktet.
- Sørg for at alle deler av produktet, inkludert emballasje, resirkuleres eller kastes på en miljøvennlig måte.

### Kontaktinformasjon for ytterligere støtte

For spørsmål eller bekymringer angående produktet, vennligst kontakt din forhandler eller produsentens kundeservice. Det er viktig å ha en EUBasert kontakt for sikkerhetsspørsmål.

## **Viktig informasjon**

- Rapportér usikre produkter og ulykker til myndighetene.
- Sjekk for oppdateringer om tilbakekallinger på EUs Safety Gateplattform.

Ved å følge disse retningslinjene bidrar du til å sikre en trygg og effektiv bruk av Oryx Chassis Sportsman CZ 457 RH FDE. Takk for at du tar sikkerheten på alvor!

# Instrukcja Bezpieczeństwa dla Podwozia Oryx Sportsman CZ 457 RH FDE

## Wprowadzenie

Dziękujemy za zakup podwozia Oryx Sportsman CZ 457 RH FDE. Produkt ten został zaprojektowany z myślą o poprawie wydajności strzelania i ergonomii. Aby zapewnić bezpieczne użytkowanie, prosimy o zapoznanie się z poniższymi wytycznymi dotyczącymi bezpieczeństwa.

## Ogólne wytyczne dotyczące bezpieczeństwa

- Przed użyciem produktu, zawsze zapoznaj się z instrukcją obsługi.
- Używaj podwozia zgodnie z jego przeznaczeniem.
- Regularnie sprawdzaj stan techniczny podwozia przed każdym użyciem.
- Przechowuj podwozie w suchym i bezpiecznym miejscu, z dala od dzieci i osób nieuprawnionych.
- Zgłaszaj wszelkie niebezpieczne sytuacje lub wypadki odpowiednim władzom.

## Specyficzne środki ostrożności podczas użytkowania

- Upewnij się, że wszystkie elementy podwozia są prawidłowo zamocowane przed użyciem.
- Nie używaj podwozia, jeśli zauważysz jakiegokolwiek uszkodzenia.
- Zawsze stosuj odpowiednie środki ochrony osobistej, takie jak okulary ochronne i nauszniki.
- Nie modyfikuj podwozia bez konsultacji z producentem.
- Zawsze przestrzegaj lokalnych przepisów dotyczących strzelania i używania broni.

## Instrukcje dotyczące instalacji i użytkowania

### 1. Instalacja podwozia:

- Upewnij się, że masz wszystkie niezbędne narzędzia.
- Postępuj zgodnie z instrukcją montażu dołączoną do podwozia.
- Sprawdź, czy wszystkie śruby są dokręcone i elementy są stabilne.

### 2. Użytkowanie podwozia:

- Przed rozpoczęciem strzelania, upewnij się, że broń jest prawidłowo zamocowana w podwoziu.
- Skontroluj ustawienia kolby, aby zapewnić komfort i stabilność.
- Podczas strzelania, zachowuj odpowiednią postawę i skupienie.

## Instrukcje dotyczące utylizacji

- Utylizuj podwozie zgodnie z lokalnymi przepisami dotyczącymi odpadów.
- Nie wyrzucaj podwozia do zwykłych odpadów, jeśli jest uszkodzone lub niebezpieczne.
- Skontaktuj się z lokalnym punktem zbiórki odpadów w celu uzyskania informacji o odpowiedniej utylizacji.

## Informacje kontaktowe w celu uzyskania dalszego wsparcia

W przypadku pytań dotyczących bezpieczeństwa lub użytkowania podwozia, prosimy o kontakt z odpowiednim przedstawicielem producenta.

Dziękujemy za przestrzeganie tych wytycznych. Życzymy bezpiecznego i przyjemnego korzystania z podwozia Oryx Sportsman CZ 457 RH FDE.

# Oryx Chassis Sportsman CZ 457 RH FDE

## Käyttöohjeet ja Turvaohjeet

### Johdanto

Tervetuloa Oryx Chassis Sportsman CZ 457 RH FDE käyttöohjeisiin. Tämä ohje sisältää tärkeitä turvallisuusohjeita ja käyttöohjeita, jotka auttavat sinua käyttämään tuotetta turvallisesti ja tehokkaasti. Lue tämä ohje huolellisesti ennen tuotteen käyttöä.

### Yleiset Turvaohjeet

- Varmista, että tuote on tarkoitettu vain aikuisille ja että se on säilytetty lasten ulottumattomissa.
- Tarkista tuote ennen käyttöä mahdollisten vaurioiden tai puutteiden varalta.
- Käytä tuotetta vain sille tarkoitetuissa olosuhteissa ja käyttöohjeiden mukaisesti.
- Vältä tuotteen käyttöä, jos se on vaurioitunut tai siinä on näkyviä puutteita.
- Säilytä käyttöohjeet turvallisessa paikassa tulevaa käyttöä varten.

### Erityiset Turvatoimenpiteet Käytössä

- Käytä aina suojarusteita, kuten kuulosuojaimia ja suojalaseja, ampumisen aikana.
- Varmista, että ampumaalue on turvallinen ja että siellä ei ole ihmisiä tai eläimiä.
- Älä koskaan osoita asetta kohti henkilöitä tai eläimiä, vaikka se olisi tyhjennetty.
- Varmista, että ase on tyhjennetty ja että se ei ole ladattu, ennen kuin teet säätöjä tai huoltoa.
- Noudata paikallisia lakeja ja sääntöjä aseiden käytössä.

### Asennus ja Käyttöohjeet

#### 1. Asennus:

- Varmista, että kaikki osat ovat mukana ja ehjiä ennen asennusta.
- Seuraa mukana olevia asennusohjeita tarkasti.
- Kiinnitä runko tukevasti ja varmista, että kaikki liitokset ovat tiukkoja.

#### 2. Käyttö:

- Aseta itsesi mukavasti ja vakaasti ennen ampumista.
- Säädä peräosaa tarpeen mukaan, jotta saat parhaan mahdollisen istuvuuden.
- Käytä AR15kahvoja ja muita lisävarusteita vain, jos ne ovat yhteensopivia tuotteen kanssa.
- Harjoittele ampumista säännöllisesti parantaaksesi tarkkuutta ja hallintaa.

### Hävittämisohteet

- Tuote tulee hävittää paikallisten määräysten mukaisesti.
- Älä hävitä tuotetta tavallisen jätteen mukana.
- Ota yhteys paikallisiin viranomaisiin tai kierrätyskeskuksiin saadaksesi ohjeita turvallisesta hävittämisestä.

### Lisätiedot ja Tuki

Jos tarvitset lisätietoja tai tukea, ota yhteys valmistajaan tai jälleenmyyjään. Varmista, että sinulla on mukana tuotteen malli ja sarjanumero.

## **Yhteenveto**

Oryx Chassis Sportsman CZ 457 RH FDE on suunniteltu tarjoamaan parasta mahdollista tarkkuutta ja ergonomiaa. Noudata tässä ohjeessa annettuja turvallisuusohjeita ja käyttöohjeita varmistaaksesi turvallisen ja tehokkaan käyttökokemuksen.

# Säkerhetsinstruktioner för Oryx Chassis Sportsman CZ 457 RH

## Introduktion

Tack för att du valt Oryx Chassis Sportsman CZ 457 RH. Denna produkt är designad för att förbättra din upplevelse vid skytte med precisionsgevär. För att säkerställa en säker och effektiv användning av chassit, vänligen läs och följ dessa säkerhetsinstruktioner noggrant.

## Allmänna säkerhetsriktlinjer

- Använd alltid produkten i enlighet med tillverkarens anvisningar.
- Kontrollera chassit innan varje användning för att säkerställa att det är i gott skick.
- Förvara produkten på en säker plats, utom räckhåll för barn.
- Använd alltid skyddsglasögon och hörselskydd när du skjuter.
- Rapportera eventuella skador eller defekter till tillverkaren omedelbart.

## Specifika säkerhetsåtgärder för användning

- Undvik att använda chassit om det har skador eller om delar saknas.
- Se till att alla skruvar och fästen är ordentligt åtdragna innan användning.
- Använd endast kompatibla tillbehör och komponenter som är avsedda för Oryx Chassis.
- Var medveten om din omgivning när du skjuter och se till att ingen står i skottlinjen.
- Följ alltid lokala lagar och förordningar gällande skytte och vapenanvändning.

## Instruktioner för installation och användning

### 1. Installation av chassit:

- Ta bort det befintliga chassit från ditt gevär.
- Fäst Oryx Chassis på geväret enligt tillverkarens anvisningar.
- Kontrollera att alla skruvar och fästen är ordentligt åtdragna.

### 2. Justering av kolven:

- Justera kolven för att passa din kroppstyp och skytteposition.
- Testa justeringen genom att sikta med geväret och se till att du har en bekväm och stabil position.

### 3. Användning av tillbehör:

- Montera AR15grepp och MLoktillbehör enligt tillverkarens instruktioner.
- Använd ARCAskenor för att fästa tillbehör som stöd eller bipod.

### 4. Säkerhetskontroller:

- Innan du skjuter, kontrollera att chassit är korrekt installerat och att inga föremål blockerar skottlinjen.
- Se alltid till att vapnet är säkert och att du är medveten om din omgivning.

## Avfallshanteringsinstruktioner

- När chassit inte längre är i bruk, vänligen återvinn det på ett miljövänligt sätt.
- Kontakta lokala återvinningscentraler för information om hur du korrekt kan återvinna metall och

plastmaterial.

## **Kontaktinformation för ytterligare stöd**

För mer information och support, vänligen kontakta tillverkaren via den angivna kontaktpunkten i produktens dokumentation.

Genom att följa dessa säkerhetsinstruktioner kan du säkerställa en trygg och effektiv användning av ditt Oryx Chassis Sportsman CZ 457 RH. Tack för att du prioriterar säkerheten!

# Návod k bezpečnému používání Oryx Chassis Sportsman CZ 457 RH

## Úvod

Děkujeme, že jste si zakoupili Oryx Chassis Sportsman CZ 457 RH. Tento produkt byl navržen s ohledem na výkon a ergonomii, aby zlepšil vaši zkušenost při střelbě. Před použitím si prosím pečlivě přečtěte tento návod, který obsahuje důležité informace o bezpečnosti a správném používání.

## Obecné bezpečnostní pokyny

- Před použitím produktu se ujistěte, že plně rozumíte všem pokynům a varováním.
- Udržujte produkt mimo dosah dětí a zranitelných osob.
- Používejte Oryx Chassis pouze s kompatibilními puškami a příslušenstvím.
- Dbejte na to, aby byl produkt pravidelně kontrolován a udržován v dobrém stavu.
- V případě jakýchkoli poškození nebo podezření na závadu přestaňte produkt používat a obraťte se na odborníka.

## Specifické bezpečnostní opatření při používání

- Před každým použitím zkontrolujte, zda je puška správně upevněna v chassis.
- Ujistěte se, že je puška vybitá, než začnete provádět jakékoli úpravy nebo údržbu.
- Nikdy nepoužívejte chassis s poškozenými nebo nekompatibilními částmi.
- Při střelbě noste vhodné ochranné brýle a sluchátka.
- Vždy dodržujte místní zákony a předpisy týkající se používání střelných zbraní.

## Pokyny pro instalaci a používání

1. **Příprava:** Před instalací chassis se ujistěte, že máte všechny potřebné nástroje a díly.
2. **Instalace:**
  - Uvolněte a odstraňte stávající pažbu pušky.
  - Umístěte pušku do Oryx Chassis a ujistěte se, že je správně upevněna.
  - Upevněte všechny šrouby a zkontrolujte, zda je vše pevně zajištěno.
3. **Nastavení:**
  - Upravte pažbu podle svých potřeb pro optimální pohodlí a přesnost.
  - Zkontrolujte nastavení před každým použitím.
4. **Údržba:**
  - Pravidelně kontrolujte chassis na známky opotřebení.
  - Čistěte chassis podle pokynů výrobce, abyste zajistili dlouhou životnost.

## Pokyny pro likvidaci

- Oryx Chassis a jeho součásti likvidujte podle místních předpisů o odpadech.
- Pokud je produkt poškozený nebo nefunkční, obraťte se na odborníka na likvidaci nebezpečných materiálů.

## Kontaktní informace pro další podporu

Pro jakékoli dotazy nebo obavy ohledně bezpečnosti a používání Oryx Chassis Sportsman CZ 457 RH se obraťte na autorizovaného prodejce nebo výrobce. Ujistěte se, že máte k dispozici všechny relevantní informace o produktu.

Děkujeme, že jste si vybrali Oryx Chassis. Vaše bezpečnost a spokojenost jsou pro nás prioritou.