

Oryx Chassis - Sportsman - CZ 457 - RH - ODG

The rifle (system) and scope shown in the picture are not for sale and are not included. Only the chassis is included in the delivery.

Our ORYX Sportsman Chassis was designed to be the best aftermarket approach to shooting a precision rifle. The V-shaped bedding and free floated forend was engineered to improve accuracy and ergonomics. This solid aluminum chassis excels in performance over your factory stock to maximize your rifle's capabilities. When you get behind this chassis and take up a sight picture you will feel a more solid connection between you and your rifle. The adjustable buttstock allows you to tailor a much better fit for accuracy and speed when getting behind your scope. It takes AR15 grips, ARCA rails, M-Lok accessories and has customizable colors. It's designed as an excellent upgrade for shooting matches, hog or coyote hunting, or anyone interested in getting into long-range shooting.

NO IMAGE
AVAILABLE

Attributes

- Name: Oryx Chassis - Sportsman - CZ 457 - RH - ODG
- Manufacturer: MDT
- Product no.: EU2010848
- Mfr. No.: 104751-ODG
- Color: Olive Drab Green
- Hand: Right
- Make: CZ
- Model: 457
- Style: Chassis
- Delivery weight: 2.1kg
- Shipping height: 67mm
- Shipping width: 184mm
- Shipping length: 905mm
- UPC: 682157394685

Table of Contents

- [Startpage](#)
- [Deutsch: Sicherheitsanleitung für das Oryx Chassis Sportsman CZ 457 RH](#)
- [English: Oryx Chassis Sportsman CZ 457 RH Safety Instruction Guide](#)
- [Español: Guía de Instrucciones de Seguridad del Producto para el Chasis Oryx Sportsman CZ 457 RH](#)
- [Français: Guide de Sécurité pour le Châssis Oryx Sportsman CZ 457 RH](#)
- [Italiano: Guida alle Istruzioni di Sicurezza per Oryx Chassis Sportsman CZ 457 RH ODG](#)
- [Norsk: Oryx Chassis Sportsman CZ 457 RH Brukerveiledning for Sikkerhet](#)
- [Polski: Instrukcja Bezpieczeństwa Użytkowania Podwozia Oryx Chassis Sportsman CZ 457 RH](#)
- [Suomi: Oryx Chassis Sportsman CZ 457 RH Käyttöohjeet ja Turvallisuusohjeet](#)
- [Svenska: Säkerhetsinstruktioner för Oryx Chassi Sportsman CZ 457 RH](#)
- [Český: Návod k bezpečnému používání Oryx Chassis Sportsman CZ 457 RH](#)

Sicherheitsanleitung für das Oryx Chassis Sportsman CZ 457 RH

Einführung

Herzlichen Glückwunsch zu Ihrem Kauf des Oryx Chassis Sportsman CZ 457 RH. Dieses Chassis wurde entwickelt, um die Leistung Ihres Präzisionsgewehrs zu maximieren und gleichzeitig die Sicherheit während der Nutzung zu gewährleisten. Bitte lesen Sie diese Sicherheitsanleitung sorgfältig durch, um sicherzustellen, dass Sie das Produkt sicher verwenden.

Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

- Stellen Sie sicher, dass das Chassis nur für den vorgesehenen Zweck verwendet wird.
- Überprüfen Sie regelmäßig das Chassis auf Anzeichen von Beschädigungen oder Abnutzung.
- Halten Sie das Chassis und alle Zubehörteile außerhalb der Reichweite von Kindern und Haustieren.
- Verwenden Sie das Chassis nur in einem sicheren und kontrollierten Umfeld.
- Befolgen Sie stets die Anweisungen des Herstellers zur Verwendung und Wartung.
- Informieren Sie sich über die örtlichen Gesetze und Vorschriften bezüglich des Schießens und der Verwendung von Schusswaffen.

Spezifische Sicherheitsvorkehrungen für die Nutzung

- Verwenden Sie das Chassis nur mit dem richtigen Gewehrmodell (CZ 457).
- Achten Sie darauf, dass alle Teile korrekt montiert und festgezogen sind, bevor Sie das Chassis verwenden.
- Verwenden Sie nur kompatible Zubehörteile, wie AR15Griffe und MLokZubehör.
- Vermeiden Sie es, das Chassis unter extremen Wetterbedingungen zu verwenden, die die Sicherheit beeinträchtigen könnten.
- Prüfen Sie vor jedem Gebrauch die Funktionalität des Chassis und des Gewehrs.
- Tragen Sie beim Schießen immer geeignete Schutzausrüstung, einschließlich Gehörschutz und Schutzbrille.

Anweisungen zur Installation und Nutzung

1. Installation des Chassis:

- Entfernen Sie das bestehende Gehäuse Ihres CZ 457Gewehrs.
- Setzen Sie das Oryx Chassis vorsichtig auf das Gewehr und stellen Sie sicher, dass es richtig ausgerichtet ist.
- Befestigen Sie das Chassis gemäß den Anweisungen des Herstellers. Stellen Sie sicher, dass alle Schrauben fest angezogen sind.

2. Verwendung des Chassis:

- Stellen Sie den verstellbaren Schaft auf Ihre individuelle Körpergröße und Schießposition ein.
- Platzieren Sie das Gewehr sicher auf einer stabilen Schießunterlage.
- Nehmen Sie eine bequeme und stabile Position ein, um die Genauigkeit zu maximieren.
- Achten Sie darauf, dass Sie beim Zielen und Schießen eine sichere Haltung einnehmen.

3. Wartung des Chassis:

- Reinigen Sie das Chassis regelmäßig mit einem weichen, trockenen Tuch.
- Überprüfen Sie die Schrauben und Befestigungen auf Festigkeit und ziehen Sie diese bei Bedarf

nach.

- Lagern Sie das Chassis an einem trockenen und sicheren Ort, um Korrosion und Beschädigung zu vermeiden.

Entsorgungsanweisungen

- Entsorgen Sie das Chassis und alle Zubehörteile gemäß den örtlichen Vorschriften für Elektroschrott oder Metallabfälle.
- Stellen Sie sicher, dass keine schädlichen Materialien in die Umwelt gelangen.
- Informieren Sie sich über Recyclingmöglichkeiten in Ihrer Nähe.

Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

Für Fragen oder weitere Informationen zu Sicherheitsanliegen oder zur Verwendung Ihres Oryx Chassis Sportsman CZ 457 RH wenden Sie sich bitte an den Hersteller oder an autorisierte Händler.

Bitte beachten Sie, dass diese Sicherheitsanleitung gemäß den EU-Richtlinien für Produktsicherheit erstellt wurde. Ihre Sicherheit hat oberste Priorität, und wir empfehlen Ihnen, alle Anweisungen sorgfältig zu befolgen.

Oryx Chassis Sportsman CZ 457 RH Safety Instruction Guide

Introduction

Thank you for choosing the Oryx Chassis Sportsman CZ 457 RH. This guide provides important safety instructions and guidelines to ensure the safe use of your chassis. Please read this document carefully before installation and use.

General Safety Guidelines

- Ensure that you are familiar with the operation of your rifle and chassis before use.
- Always handle firearms and accessories with care and respect.
- Store the chassis in a safe place out of reach of children and unauthorized users.
- Regularly inspect the chassis for any signs of wear or damage before each use.
- Follow all local laws and regulations regarding firearm ownership and usage.
- Report any unsafe products or accidents to the appropriate authorities.

Specific Safety Precautions for Use

- Always wear appropriate eye and ear protection when shooting.
- Ensure that the area around you is clear of obstructions and bystanders before firing.
- Do not modify the chassis in any way that could compromise its safety or performance.
- Use only compatible accessories as specified in the product description.
- When adjusting the buttstock, ensure that it is securely locked in place to avoid accidental movement during use.
- Be aware of your surroundings and ensure that you have a proper backstop when shooting.

Instructions for Installation and Usage

1. Installation of the Chassis

- Begin by ensuring that your rifle is unloaded and pointed in a safe direction.
- Remove the factory stock from your CZ 457 following the manufacturer's instructions.
- Align the action of your rifle with the Vshaped bedding of the Oryx chassis.
- Secure the action in place using the provided screws, ensuring they are tightened to the manufacturer's specifications.
- Attach the adjustable buttstock by following the specific instructions included with your chassis.
- Ensure that all components are securely fastened before use.

2. Usage of the Chassis

- Before taking a shot, ensure that the rifle is properly sighted in and that you are comfortable with the fit of the chassis.
- Adjust the buttstock for optimal comfort and stability. Lock the adjustment mechanism securely.
- Attach any desired accessories such as AR15 grips, ARCA rails, or MLoc accessories as needed.
- Practice safe shooting habits, including maintaining control of your rifle and being aware of your target and surroundings.

Disposal Instructions

- Dispose of the chassis in accordance with local regulations for metal recycling.
- If the chassis is damaged or no longer usable, ensure that it is rendered unusable before disposal to

prevent accidents.

Contact Information for Further Support

For any safety inquiries or additional support regarding the Oryx Chassis, please refer to your local dealer or the manufacturer's website for contact information.

Thank you for following these safety instructions. Enjoy your shooting experience with the Oryx Chassis Sportsman CZ 457 RH.

Guía de Instrucciones de Seguridad del Producto para el Chasis Oryx Sportsman CZ 457 RH

Introducción

Gracias por elegir el Chasis Oryx Sportsman CZ 457 RH. Este chasis ha sido diseñado para mejorar tu experiencia de tiro y ofrecerte la mejor precisión posible. Sin embargo, es importante seguir las pautas de seguridad para garantizar un uso seguro y eficaz.

Directrices Generales de Seguridad

- Siempre usa el chasis en un entorno seguro y adecuado para el tiro.
- Mantén el chasis y el rifle fuera del alcance de niños y personas no autorizadas.
- Inspecciona el chasis antes de cada uso para asegurarte de que no haya daños visibles.
- Usa siempre protección auditiva y ocular al disparar.
- Familiarízate con las leyes locales sobre la posesión y el uso de armas de fuego.

Precauciones de Seguridad Específicas para el Uso

- Asegúrate de que el rifle esté descargado antes de instalar o ajustar el chasis.
- No modifiques el chasis de ninguna manera que no esté recomendada por el fabricante.
- Usa solo accesorios y componentes compatibles con el chasis Oryx.
- Evita el uso de la culata ajustable mientras el rifle está en uso.
- No apuntes con el rifle a menos que estés listo para disparar.

Instrucciones para la Instalación y Uso

1. Instalación del Chasis:

- Coloca el rifle sobre una superficie plana y segura.
- Asegúrate de que el rifle esté descargado.
- Retira la culata de fábrica del rifle.
- Coloca el rifle en el chasis Oryx, asegurándote de que esté alineado correctamente.
- Asegura el rifle al chasis utilizando los tornillos proporcionados. Asegúrate de que estén bien apretados.

2. Ajuste de la Culata:

- Ajusta la culata a la longitud deseada utilizando el mecanismo de ajuste.
- Asegúrate de que la culata esté firmemente asegurada antes de disparar.

3. Uso del Chasis:

- Colócate en una posición estable detrás del rifle.
- Ajusta el visor según sea necesario para una mejor precisión.
- Realiza disparos de práctica para familiarizarte con el chasis y su manejo.

Instrucciones de Eliminación

- Cuando ya no necesites el chasis Oryx, deséchalo de manera responsable.
- Consulta las normativas locales sobre la eliminación de productos de aluminio y otros materiales.
- Recicla el chasis siempre que sea posible para minimizar el impacto ambiental.

Información de Contacto para Soporte Adicional

Para preguntas sobre la seguridad del producto o para reportar un producto inseguro, consulta con el punto de contacto de la UE correspondiente. Asegúrate de estar al tanto de las actualizaciones de productos a través de la plataforma Safety Gate de la UE.

Recuerda que la seguridad es lo más importante. Sigue estas instrucciones y disfruta de tu experiencia de tiro con el Chasis Oryx Sportsman CZ 457 RH.

Guide de Sécurité pour le Châssis Oryx Sportsman CZ 457 RH

Introduction

Merci d'avoir choisi le châssis Oryx Sportsman pour votre fusil CZ 457. Ce guide de sécurité a été conçu pour vous fournir des informations essentielles concernant l'utilisation, l'installation et l'entretien de votre produit, tout en respectant les réglementations de sécurité des produits de l'UE.

Directives Générales de Sécurité

- Assure-toi que le châssis est utilisé uniquement avec des fusils compatibles, comme le CZ 457.
- Ne modifie pas le châssis ou ses composants. Toute modification peut compromettre la sécurité et la performance.
- Garde le châssis hors de portée des enfants et des personnes non qualifiées.
- Vérifie régulièrement l'état du châssis pour détecter tout dommage ou usure.
- En cas de doute sur la sécurité de ton produit, cesse immédiatement son utilisation et contacte un professionnel.

Précautions de Sécurité Spécifiques à l'Utilisation

- Utilise toujours des lunettes de protection lorsque tu utilises ton fusil.
- Assure-toi que le fusil est déchargé avant d'installer ou de retirer le châssis.
- Évite de tirer dans des conditions météorologiques extrêmes qui pourraient affecter la précision ou la sécurité.
- Ne pointe jamais ton fusil vers quelque chose que tu ne souhaites pas tirer.
- Sois conscient de ton environnement et des personnes autour de toi lors de l'utilisation de ton fusil.

Instructions pour l'Installation et l'Utilisation

Installation du Châssis

1. **Préparation:** Assure-toi que le fusil est déchargé et que tu as tous les outils nécessaires.
2. **Retrait de la Crosse d'Origine:**
 - Dévisse les boulons qui maintiennent la crosse d'origine en place.
 - Retire délicatement la crosse d'origine.
3. **Installation du Châssis Oryx:**
 - Place le fusil dans le châssis Oryx.
 - Aligne les trous de montage du châssis avec ceux du fusil.
 - Visse les boulons fournis pour fixer le châssis au fusil.
4. **Ajustement:** Ajuste la crosse selon tes préférences pour un meilleur confort et une meilleure précision.

Utilisation

- Avant chaque utilisation, fais un contrôle de sécurité pour vérifier que le châssis et le fusil sont en bon état.
- Lorsque tu te mets en position de tir, assure-toi que le gardemain flottant est correctement positionné pour maximiser la stabilité.
- Utilise les accessoires compatibles (poignées AR15, rails ARCA, MLoc) selon tes besoins.

Instructions de Mise au Rebut

- Ne jette pas le châssis dans les ordures ménagères. Suis les réglementations locales pour le recyclage.

des produits en aluminium.

- Si le châssis est endommagé au-delà de la réparation, consultez un centre de recyclage spécialisé pour un traitement approprié.

Informations de Contact pour un Support Supplémentaire

Pour toute question ou préoccupation concernant la sécurité de ton châssis Oryx, je t'encourage à contacter le fabricant ou à consulter le site web dédié aux produits de sécurité de l'UE. Assure-toi de vérifier régulièrement les mises à jour concernant les rappels de produits.

En suivant ces directives de sécurité, tu peux profiter pleinement de ton châssis Oryx Sportsman tout en garantissant ta sécurité et celle des autres. Merci de respecter ces instructions et de rester vigilant lors de l'utilisation de ton équipement.

Guida alle Istruzioni di Sicurezza per Oryx Chassis Sportsman CZ 457 RH ODG

Introduzione

Grazie per aver scelto l'Oryx Chassis Sportsman per il tuo fucile CZ 457. Questa guida fornisce istruzioni di sicurezza essenziali, linee guida generali e precauzioni specifiche per garantire un utilizzo sicuro e responsabile del prodotto. Si prega di leggere attentamente queste informazioni prima dell'uso.

Linee Guida Generali di Sicurezza

- Assicurati che il prodotto sia utilizzato esclusivamente per lo scopo previsto.
- Controlla sempre il prodotto per eventuali danni prima dell'uso.
- Non utilizzare il prodotto se presenta segni di usura o danni.
- Segui tutte le istruzioni fornite nella guida per l'installazione e l'uso.
- Tieni il prodotto lontano dalla portata dei bambini e di altre persone vulnerabili.
- In caso di incidenti o prodotti difettosi, segnalali immediatamente alle autorità competenti.
- Tieni d'occhio le informazioni sui richiami attraverso la piattaforma Safety Gate dell'UE.

Precauzioni di Sicurezza Specifiche per l'Uso

- **Utilizzo Responsabile:** Utilizza il telaio Oryx Chassis solo in contesti di tiro sicuro e legali.
- **Controllo della Stabilità:** Assicurati che il telaio sia montato saldamente sul fucile prima di ogni utilizzo.
- **Regolazione del Calcio:** Regola il calcio per garantire una vestibilità sicura e confortevole. Non forzare le regolazioni.
- **Manutenzione:** Effettua regolarmente la manutenzione del telaio, verificando che non ci siano parti allentate o danneggiate.
- **Accessori Compatibili:** Utilizza solo accessori compatibili con il telaio per evitare malfunzionamenti o incidenti.

Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

1. Installazione del Telaio:

- Rimuovi il fucile dalla custodia e assicurati che sia scarico.
- Segui le istruzioni fornite dal produttore per rimuovere il calcio originale del fucile.
- Posiziona il telaio Oryx Chassis in modo che si allinei correttamente con il fucile.
- Fissa il telaio utilizzando le viti fornite, assicurandoti che siano ben serrate.

2. Regolazione del Calcio:

- Sblocca il meccanismo di regolazione del calcio.
- Regola il calcio alla lunghezza desiderata.
- Serrare il meccanismo di bloccaggio per garantire che il calcio non si muova durante l'uso.

3. Utilizzo del Fucile:

- Posizionati in una postura sicura e stabile.
- Prendi la mira e verifica che il tuo campo visivo sia chiaro.
- Assicurati che l'arma sia sempre puntata in una direzione sicura.

Istruzioni per lo Smaltimento

- Quando il telaio Oryx Chassis non è più utilizzabile, smaltiscilo in conformità con le normative locali sui rifiuti.
- Non gettare il prodotto nell'indifferenziato; verifica se ci sono punti di raccolta per materiali metallici e plastici.
- Assicurati di smaltire anche le parti e gli accessori in modo responsabile.

Informazioni di Contatto per Ulteriore Supporto

Per ulteriori informazioni sulla sicurezza del prodotto, segnalazioni di incidenti o richieste di assistenza, contattare il rivenditore o il produttore. Assicurati di avere a disposizione il numero di modello e altre informazioni pertinenti sul prodotto.

Grazie per aver scelto l'Oryx Chassis Sportsman. La tua sicurezza e soddisfazione sono la nostra priorità.

Oryx Chassis Sportsman CZ 457 RH

Brukerveiledning for Sikkerhet

Introduksjon

Takk for at du valgte Oryx Chassis Sportsman CZ 457 RH. Denne veiledningen gir viktig informasjon om sikker bruk av produktet, samt retningslinjer for installasjon, bruk og avhending. Vennligst les nøye gjennom denne veiledningen før bruk for å sikre sikkerheten din og optimal ytelse.

Generelle sikkerhetsretningslinjer

- Sørg for at du alltid bruker produktet i henhold til produsentens spesifikasjoner.
- Oppbevar produktet utilgjengelig for barn og andre sårbare grupper.
- Kontroller produktet for skader før bruk. Ikke bruk hvis det er synlige skader.
- Bruk alltid passende beskyttelsesutstyr når du håndterer eller bruker rifler og tilbehør.
- Hold produktet rent og i god stand for å sikre lang levetid og sikkerhet.

Spesifikke sikkerhetstiltak for bruk

- Forsikre deg om at chassiset er korrekt installert på riflen før bruk.
- Unngå å bruke chassiset under påvirkning av alkohol eller andre rusmidler.
- Vær oppmerksom på omgivelsene dine når du bruker riflen, og sørg for at det ikke er personer eller dyr i nærheten.
- Følg alltid lokale lover og forskrifter angående skyting og bruk av våpen.

Instruksjoner for installasjon og bruk

1. Installasjon av chassiset:

- Fjern den eksisterende stokken fra riflen i henhold til produsentens instruksjoner.
- Plasser riflen i Oryx Chassis ved å følge de medfølgende installasjonsveiledningene.
- Stram skruene forsiktig for å sikre at riflen sitter godt i chassiset.
- Kontroller at alt er sikkert festet før du tar chassiset i bruk.

2. Bruk av chassiset:

- Juster kolben for å oppnå en komfortabel og sikker posisjon.
- Sørg for at siktebildet er klart og at riflen er stabil før du avgir skudd.
- Ta regelmessige pauser under lange skytesesjoner for å unngå tretthet.

Avhending

- Følg lokale forskrifter for avhending av metall og plastmaterialer.
- Sørg for at alle deler av chassiset er avhendet på en miljøvennlig måte.
- Unngå å kaste produktet i vanlig søppel. Kontakt lokale myndigheter for informasjon om spesialavfall.

Kontaktinformasjon for videre støtte

For ytterligere spørsmål eller bekymringer angående sikkerhet og bruk av Oryx Chassis, vennligst kontakt din lokale forhandler eller besøk produsentens nettside for mer informasjon.

Avslutning

Vi håper at du får glede av ditt Oryx Chassis Sportsman CZ 457 RH. Ved å følge disse sikkerhetsretningslinjene bidrar du til en tryggere opplevelse og optimal ytelse med produktet. Takk for at du velger Oryx!

Instrukcja Bezpieczeństwa Użytkowania Podwozia Oryx Chassis Sportsman CZ 457 RH

Wprowadzenie

Dziękujemy za wybór podwozia Oryx Chassis Sportsman CZ 457 RH. Nasze podwozie zostało zaprojektowane z myślą o poprawie dokładności i ergonomii w strzelaniu z karabinu precyzyjnego. Prosimy o zapoznanie się z poniższymi wytycznymi bezpieczeństwa, aby zapewnić sobie i innym bezpieczne użytkowanie produktu.

Ogólne Wytyczne Bezpieczeństwa

- Używaj podwozia wyłącznie zgodnie z jego przeznaczeniem.
- Przechowuj podwozie w suchym miejscu, z dala od dzieci i osób nieupoważnionych.
- Regularnie sprawdzaj stan podwozia pod kątem uszkodzeń lub zużycia.
- Zawsze korzystaj z ochrony słuchu i wzroku podczas strzelania.
- Upewnij się, że wszystkie akcesoria są odpowiednio zamontowane i sprawne.

Specyficzne Środki Ostrożności przy Użyciu

- Nie używaj podwozia, jeśli zauważysz jakiegokolwiek uszkodzenia.
- Zawsze stosuj się do lokalnych przepisów dotyczących strzelania.
- Używaj tylko akcesoriów zatwierdzonych przez producenta.
- Przed każdym użyciem sprawdź, czy kolba jest prawidłowo ustawiona i zabezpieczona.
- Upewnij się, że nie ma osób w pobliżu, gdy przygotowujesz się do strzału.

Instrukcje Montażu i Użytkowania

1. Montaż Podwozia

- Upewnij się, że wszystkie elementy są czyste i wolne od zanieczyszczeń.
- Zamontuj podwozie na karabinie zgodnie z instrukcją producenta.
- Sprawdź, czy wszystkie śruby są odpowiednio dokręcone.

2. Ustawienie Kolby

- Reguluj kolbę, aby dopasować ją do swojej postawy.
- Sprawdź, czy kolba jest stabilna i nie przemieszcza się podczas strzelania.

3. Użycie Podwozia

- Przyjmij stabilną pozycję strzelecką.
- Upewnij się, że celownik jest prawidłowo ustawiony.
- Strzelaj tylko w bezpiecznym kierunku, z dala od ludzi i zwierząt.

Instrukcje Utylizacji

- Podwozie Oryx Chassis powinno być utylizowane zgodnie z lokalnymi przepisami dotyczącymi odpadów.
- Nie wyrzucaj podwozia do zwykłych śmieci; skontaktuj się z lokalnym punktem zbiórki odpadów, aby uzyskać informacje o odpowiedniej utylizacji.

Informacje Kontaktowe dla Dalszego Wsparcia

W przypadku pytań dotyczących bezpieczeństwa produktu lub potrzeby uzyskania dodatkowych informacji, skontaktuj się z odpowiednim punktem kontaktowym w Unii Europejskiej.

Zgłaszanie Produktów Niebezpiecznych

- Zgłaszaj wszelkie produkty, które uważasz za niebezpieczne, do odpowiednich władz.
- Sprawdzaj regularnie aktualizacje dotyczące wycofań produktów na platformie Safety Gate UE.

Dziękujemy za przestrzeganie tych wytycznych i życzymy bezpiecznego oraz przyjemnego korzystania z podwozia Oryx Chassis Sportsman CZ 457 RH.

Oryx Chassis Sportsman CZ 457 RH Käyttöohjeet ja Turvallisuusohjeet

Johdanto

Tervetuloa Oryx Chassis Sportsman CZ 457 RH käyttöohjeeseen. Tämä ohje sisältää tärkeitä turvallisuusohjeita ja käyttöohjeita, joiden avulla voit käyttää tuotetta turvallisesti ja tehokkaasti. Lue ohjeet huolellisesti ennen tuotteen käyttöä.

Yleiset turvallisuusohjeet

- Varmista, että käytät tuotetta vain sille tarkoitetuissa tarkoituksissa.
- Tarkista tuote ennen käyttöä mahdollisten vaurioiden varalta. Älä käytä, jos tuote on vaurioitunut.
- Säilytä tuote lasten ulottumattomissa.
- Noudata paikallisia lakeja ja sääntöjä, jotka koskevat kiväärin käyttöä.
- Ole tietoinen ympäristöstäsi ja varmista, että ammut turvallisessa ympäristössä.
- Käytä aina suojaruukkeita, kuten kuulosuojaimia ja suojalaseja.

Erityiset turvallisuusohjeet käytön aikana

- Varmista, että kaikki osat ovat kunnolla kiinnitettyjä ennen käyttöä.
- Älä koskaan osoita asetta kohti henkilöitä tai eläimiä.
- Varmista, että ase on tyhjennetty ennen kuin teet säätöjä tai puhdistat sitä.
- Käytä vain valmistajan suosittelemia lisävarusteita.
- Tarkista, että takatuki on säädetty oikein ennen ampumista.

Asennus ja käyttöohjeet

- Asennus:
 - Poista Oryx Chassis varovasti pakkauksestaan.
 - Kiinnitä runko kiväärin runkoon valmistajan ohjeiden mukaisesti.
 - Varmista, että kaikki ruuvit ja kiinnikkeet ovat tiukasti paikoillaan.
 - Sääda takatuki haluamallasi tavalla.
- Käyttö:
 - Asetu tukevasti rungon taakse.
 - Tarkista tähtäyskuva ennen laukaisua.
 - Käytä tarvittaessa lisävarusteita, kuten AR15kahvoja tai MLoklisävarusteita.

Hävitsohjeet

- Tuote tulee hävittää ympäristöystävällisesti. Älä heitä tuotetta tavalliseen jätteen sekaan.
- Ota yhteyttä paikallisiin jätteiden käsittelypalveluihin saadaksesi ohjeet oikeasta hävittämisestä.

Lisätiedot ja tuki

- Mikäli sinulla on kysymyksiä tai tarvitset apua, ota yhteyttä valmistajaan tai jälleenmyyjään.
- Tarkista EU:n Safety Gate alustalta mahdolliset tuotevaroitukset tai kutsut.

Kiitos, että valitsit Oryx Chassis Sportsman CZ 457 RH! Varmista, että noudatat kaikkia turvallisuusohjeita ja käytät tuotetta vastuullisesti.

Säkerhetsinstruktioner för Oryx Chassi Sportsman CZ 457 RH

Introduktion

Tack för att du valt Oryx Chassi Sportsman CZ 457 RH. Denna produkt är utformad för att ge en förbättrad upplevelse vid skytte med precisionsgevär. För att säkerställa din säkerhet och optimera användningen av denna produkt, vänligen läs och följ dessa säkerhetsinstruktioner noggrant.

Allmänna säkerhetsriktlinjer

- Säkerställ att produkten är avsedd för ditt specifika användningsområde.
- Använd alltid chassit under övervakning av en vuxen om det används av minderåriga.
- Kontrollera alltid att vapnet är avstängt och oladdat innan installation av chassit.
- Följ alltid lokala lagar och förordningar gällande vapenhantering och skytte.
- Rapportera eventuella osäkra produkter eller olyckor till myndigheterna.
- Håll dig informerad om återkallelser via EU:s Safety Gateplattform.

Specifika säkerhetsåtgärder för användning

- Använd alltid skyddsglasögon och hörselskydd när du skjuter.
- Kontrollera att alla delar av chassit är korrekt installerade innan användning.
- Undvik att använda chassit om det är skadat eller om några delar saknas.
- Förvara chassit och vapnet på en säker plats, utom räckhåll för barn.
- Använd endast kompatibla tillbehör och grepp för att undvika skador och olyckor.

Instruktioner för installation och användning

1. Installation av chassit:

- Se till att vapnet är avstängt och oladdat.
- Ta bort den befintliga stocken enligt tillverkarens anvisningar.
- Placera vapnet i Oryx Chassi och säkerställ att det sitter korrekt.
- Fäst alla skruvar och komponenter enligt medföljande installationsmanual.

2. Användning av chassit:

- Justera kolven för att passa din kroppstyp och skytteposition.
- Kontrollera alltid att chassit är i gott skick innan varje användning.
- Använd chassit i en säker och kontrollerad miljö.

Avfallsanvisningar

- Avfallshantering av Oryx Chassi bör göras i enlighet med lokala föreskrifter för avfallshantering.
- Återvinn materialet där det är möjligt, inklusive metall och plastkomponenter.
- Kasta inte chassit i brännbart avfall eller i naturen.

Kontaktinformation för ytterligare stöd

För frågor eller ytterligare information om säkerhet och användning av Oryx Chassi, vänligen kontakta den lokala återförsäljaren eller tillverkaren. Se till att ha produktens serienummer och inköpsinformation tillgänglig för snabbare hjälp.

Genom att följa dessa säkerhetsinstruktioner kan du säkerställa en trygg och effektiv användning av ditt Oryx Chassi Sportsman CZ 457 RH. Tack för att du prioriterar säkerheten!

Návod k bezpečnému používání Oryx Chassis Sportsman CZ 457 RH

Úvod

Děkujeme, že jste si zakoupili Oryx Chassis Sportsman CZ 457 RH. Tento produkt byl navržen s důrazem na bezpečnost a výkon. Abychom zajistili vaše bezpečí a maximální využití produktu, prosím, pečlivě si přečtěte následující bezpečnostní pokyny a doporučení.

Obecné bezpečnostní pokyny

- Před použitím produktu si vždy přečtěte tento návod a dodržujte všechny bezpečnostní pokyny.
- Udržujte Oryx Chassis mimo dosah dětí a zranitelných osob.
- Při používání produktu dbejte na to, aby byl zajištěn správný a bezpečný úchop.
- Pravidelně kontrolujte Oryx Chassis na poškození nebo opotřebení. Jakékoli poškození může ovlivnit bezpečnost a výkon.
- Při montáži a používání dodržujte místní zákony a předpisy týkající se používání střelných zbraní.

Specifické bezpečnostní opatření pro použití

- Před použitím Oryx Chassis se ujistěte, že je puška správně namontována a zajištěna.
- Nikdy neukazujte pušku na nic, co nechcete zasáhnout.
- Při manipulaci s puškou vždy mějte prst mimo spoušť, dokud nejste připraveni střílet.
- Ujistěte se, že je prostor kolem vás bezpečný a že neexistují žádné překážky, které by mohly způsobit nehodu.
- Používejte ochranné brýle a sluchátka během střelby.

Pokyny pro instalaci a používání

1. Instalace Oryx Chassis:

- Ujistěte se, že máte všechny potřebné nástroje a komponenty.
- Odstraňte původní pažbu z vaší pušky CZ 457.
- Připevněte Oryx Chassis k pušce podle pokynů výrobce.
- Zkontrolujte, zda je chassis bezpečně upevněno a že nedochází k žádnému pohybu.

2. Používání Oryx Chassis:

- Nastavte pažbu na požadovanou délku a úhel podle vaší preference.
- Ujistěte se, že máte správný úchop a že je puška stabilní.
- Před zahájením střelby zkontrolujte, zda jsou všechny komponenty správně namontovány.

Pokyny pro likvidaci

- Oryx Chassis a jeho komponenty likvidujte v souladu s místními předpisy o odpadech.
- Pokud je produkt poškozen nebo již není použitelný, zlikvidujte jej bezpečně a ekologicky.

Kontakt pro další podporu

Pro jakékoli dotazy nebo obavy týkající se bezpečnosti produktu se obraťte na autorizovaného prodejce nebo výrobce. Ujistěte se, že máte po ruce sériové číslo produktu a další relevantní informace.

Tento návod byl vytvořen v souladu s nařízeními EU o obecné bezpečnosti výrobků (GPSR). V případě, že

zaznamenáte nebezpečný produkt nebo nehodu, neváhejte kontaktovat příslušné úřady a informujte se o aktuálních informacích o stažení produktů na platformě Safety Gate EU.