

Oryx Chassis - Sportsman - Remington700 - SA - RH - FDE

The rifle (system) and scope shown in the picture are not for sale and are not included. Only the chassis is included in the delivery.

Our ORYX Sportsman Chassis was designed to be the best aftermarket approach to shooting a precision rifle. The V-shaped bedding and free floated forend was engineered to improve accuracy and ergonomics. This solid aluminum chassis excels in performance over your factory stock to maximize your rifle's capabilities. When you get behind this chassis and take up a sight picture you will feel a more solid connection between you and your rifle. The adjustable buttstock allows you to tailor a much better fit for accuracy and speed when getting behind your scope. It takes AR15 grips, ARCA rails, M-Lok accessories and has customizable colors. It's designed as an excellent upgrade for shooting matches, hog or coyote hunting, or anyone interested in getting into long-range shooting.

NO IMAGE
AVAILABLE

Attributes

- Name: Oryx Chassis - Sportsman - Remington700 - SA - RH - FDE
- Manufacturer: MDT
- Product no.: EU2010862
- Mfr. No.: 106018-FDE
- Color: FDE
- Hand: Right
- Make: Remington
- Model: 700
- Style: Chassis
- Delivery weight: 2.06kg
- Shipping height: 67mm
- Shipping width: 184mm
- Shipping length: 905mm
- UPC: 682157408351

Table of Contents

- [Startpage](#)
- [Deutsch: Sicherheitshinweise für das Oryx Chassis Sportsman Remington700 SA RH FDE](#)
- [English: Oryx Chassis Sportsman Remington700 SA RH FDE Safety Instruction Guide](#)
- [Español: Guía de Instrucciones de Seguridad para el Chasis Oryx Sportsman Remington700 SA RH](#)
- [Français: Guide de Sécurité pour le Châssis Oryx Sportsman Remington 700 SA RH](#)
- [Italiano: Guida alle Istruzioni di Sicurezza per il Telaio Oryx Chassis Sportsman Remington700 SA RH FDE](#)
- [Norsk: Oryx Chassis Sportsman Remington700 SA RH FDE](#)
- [Polski: Instrukcja Bezpieczeństwa Użytkowania Oryx Chassis Sportsman Remington700 SA RH FDE](#)
- [Suomi: Oryx Chassis Sportsman Remington700 SA RH FDE Käyttöohjeet ja Turvaohjeet](#)
- [Svenska: Säkerhetsinstruktioner för Oryx Chassi Sportsman Remington700 SA RH](#)
- [Český: Návod k bezpečnému použití Oryx Chassis Sportsman Remington700 SA RH](#)

Sicherheitshinweise für das Oryx Chassis Sportsman Remington700 SA RH FDE

Einführung

Herzlichen Glückwunsch zu Ihrem Kauf des Oryx Chassis Sportsman Remington700 SA RH FDE. Dieses Produkt wurde entwickelt, um Ihnen eine verbesserte Schießleistung und Ergonomie zu bieten. Um sicherzustellen, dass Sie das Beste aus Ihrem Chassis herausholen und gleichzeitig sicher bleiben, beachten Sie bitte die folgenden Sicherheitshinweise.

Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

- Überprüfe das Chassis regelmäßig auf sichtbare Schäden oder Abnutzungserscheinungen.
- Verwende das Chassis nur mit kompatiblen Gewehren und Zubehörteilen.
- Halte das Chassis und alle Zubehörteile außerhalb der Reichweite von Kindern.
- Informiere dich über die örtlichen Gesetze und Vorschriften für den Waffenbesitz und das Schießen.
- Verwende das Chassis nur in dafür vorgesehenen Bereichen und unter sicheren Bedingungen.
- Melde unsichere Produkte oder Unfälle den zuständigen Behörden.

Spezifische Sicherheitsvorkehrungen für die Nutzung

- Stelle sicher, dass das Chassis korrekt installiert ist, bevor du es verwendest.
- Achte darauf, dass der verstellbare Schaft sicher befestigt ist, um ein Verrutschen während der Nutzung zu vermeiden.
- Verwende nur AR15Griffe und MLokZubehör, die für dieses Chassis geeignet sind.
- Überprüfe vor jedem Gebrauch die Funktionsfähigkeit des Chassis, insbesondere die beweglichen Teile.
- Vermeide das Schießen unter extremen Wetterbedingungen, die die Sicherheit beeinträchtigen könnten.

Anweisungen zur Installation und Nutzung

1. Installation des Chassis:

- Entferne das bestehende Gewehrschaft und reinige den Bereich, in dem das Chassis installiert wird.
- Platziere das Oryx Chassis auf dem Gewehr und stelle sicher, dass es korrekt ausgerichtet ist.
- Befestige das Chassis gemäß den beiliegenden Anweisungen. Stelle sicher, dass alle Schrauben fest angezogen sind.
- Installiere den gewünschten AR15Griff und das MLokZubehör gemäß den Herstelleranweisungen.

2. Nutzung des Chassis:

- Stelle den Schaft auf deine individuelle Größe ein, um eine bequeme und sichere Schussposition zu gewährleisten.
- Nimm eine stabile Haltung ein, bevor du das Ziel anvisierst.
- Achte beim Zielen und Schießen auf eine ordnungsgemäße Handhabung der Waffe.

Entsorgungsanweisungen

- Entsorge das Chassis und alle Zubehörteile gemäß den örtlichen Vorschriften für die Entsorgung von Metall und Kunststoff.
- Stelle sicher, dass keine Teile im Abfall verbleiben, die eine Gefahr für die Umwelt oder andere darstellen könnten.

Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

Für weitere Informationen oder Unterstützung bezüglich des Oryx Chassis, einschließlich Sicherheitsanfragen oder Produktproblemen, wende dich bitte an den Hersteller oder den Händler, bei dem du das Produkt erworben hast.

Bitte beachte, dass die Sicherheit bei der Verwendung von Schießzubehör von größter Bedeutung ist. Halte dich an diese Richtlinien, um ein sicheres und effektives Schießerlebnis zu gewährleisten.

Oryx Chassis Sportsman Remington700 SA RH

FDE Safety Instruction Guide

Introduction

Thank you for choosing the Oryx Chassis Sportsman for your Remington 700 rifle. This guide provides essential safety instructions and recommendations to ensure the safe and effective use of your chassis. Please read this guide carefully before use.

General Safety Guidelines

- Always treat your firearm as if it is loaded.
- Ensure that you are familiar with the operation of your rifle and its components.
- Use appropriate personal protective equipment (PPE) such as eye and ear protection when shooting.
- Store the chassis and firearm securely when not in use to prevent unauthorized access.
- Regularly inspect the chassis for any signs of wear or damage.
- Follow all local laws and regulations regarding firearm use and ownership.

Specific Safety Precautions for Use

- Ensure the chassis is compatible with your Remington 700 model before installation.
- Avoid using the chassis in extreme weather conditions that may affect performance.
- Do not exceed the manufacturer's recommended specifications for accessories.
- Be cautious when adjusting the buttstock to avoid pinching or injury.
- Ensure that all accessories, such as grips and rails, are securely attached before use.
- If you experience any malfunctions or unusual behavior, discontinue use immediately and consult a professional.

Instructions for Installation and Usage

1. Installation of the Chassis:

- Ensure your workspace is clean and organized.
- Remove the factory stock from your Remington 700 following the manufacturer's instructions.
- Align the action of the rifle with the Vshaped bedding of the Oryx chassis.
- Secure the action using the provided screws and tools, ensuring all connections are tight.
- Attach the adjustable buttstock and ensure it is locked in place.

2. Usage Guidelines:

- Familiarize yourself with the adjustable features of the chassis, including the buttstock and grip.
- Practice adjusting the fit of the chassis to ensure comfort and stability during shooting.
- When taking aim, ensure a proper shooting stance and grip for maximum control.
- Regularly check the tightness of all screws and components before and after each use.

Disposal Instructions

- Dispose of the chassis and any associated components in accordance with local regulations.
- Do not dispose of the product in regular household waste.
- Consider recycling options where available to minimize environmental impact.

Contact Information for Further Support

For any safety inquiries or support regarding the Oryx Chassis, please refer to the manufacturer's website or customer support resources for assistance.

Conclusion

The Oryx Chassis Sportsman is designed to enhance your shooting experience. By following these safety guidelines and instructions, you can ensure safe and effective use of your chassis. Enjoy your shooting experience responsibly!

Guía de Instrucciones de Seguridad para el Chasis Oryx Sportsman Remington700 SA RH

Introducción

Gracias por elegir el chasis Oryx Sportsman para tu rifle Remington 700. Este producto ha sido diseñado para mejorar tu experiencia de tiro al proporcionar una plataforma más estable y ergonómica. Sin embargo, es importante seguir las instrucciones de seguridad para garantizar un uso seguro y eficaz.

Directrices Generales de Seguridad

- Asegúrate de leer y entender todas las instrucciones antes de usar el producto.
- Mantén el chasis y todos los accesorios fuera del alcance de los niños.
- No utilices el chasis si está dañado o si notas alguna anomalía.
- Siempre verifica que tu rifle esté descargado antes de instalar o manipular el chasis.
- Usa gafas y protección auditiva adecuadas al disparar.

Precauciones de Seguridad Específicas para el Uso

- **Instalación Segura:** Asegúrate de seguir las instrucciones de instalación con atención para evitar lesiones o daños.
- **Ajuste de la Culata:** Ajusta la culata a tu medida antes de disparar. Un ajuste incorrecto puede afectar la precisión y la seguridad.
- **Uso de Accesorios:** Solo utiliza empuñaduras AR15, rieles ARCA y accesorios MLoc compatibles con el chasis. Verifica la compatibilidad antes de la instalación.
- **Condiciones de Uso:** Evita usar el chasis en condiciones climáticas extremas que puedan afectar su rendimiento.

Instrucciones para la Instalación y Uso

1. Instalación del Chasis:

- Retira la culata de fábrica de tu rifle.
- Coloca el rifle en el chasis Oryx Sportsman asegurándote de que encaje correctamente.
- Ajusta la culata a tu medida preferida utilizando el mecanismo de ajuste.
- Asegúrate de que todas las conexiones estén firmes y seguras antes de usar.

2. Uso del Chasis:

- Colócate detrás del rifle y asegúrate de tener una postura estable.
- Ajusta la mira según tus preferencias y verifica la alineación.
- Dispara solo en un área designada y segura, siguiendo todas las normas de seguridad de tiro.

Instrucciones de Desecho

- Cuando el chasis Oryx Sportsman alcance el final de su vida útil, deséchalo de manera responsable.
- Consulta las regulaciones locales sobre el reciclaje de productos de aluminio y otros materiales.
- No tires el chasis en la basura común; busca un centro de reciclaje adecuado.

Información de Contacto para Soporte Adicional

Para cualquier consulta sobre la seguridad de este producto, busca información en el sitio web del fabricante o

en el punto de contacto de la UE correspondiente.

Conclusión

Siguiendo estas instrucciones de seguridad, podrás disfrutar de tu chasis Oryx Sportsman de manera segura y efectiva. Recuerda que la seguridad es la prioridad número uno al manejar cualquier equipo de tiro. Si tienes dudas o inquietudes, no dudes en buscar asistencia.

Guide de Sécurité pour le Châssis Oryx Sportsman Remington 700 SA RH

Introduction

Merci d'avoir choisi le châssis Oryx Sportsman pour votre fusil Remington 700 SA RH. Ce guide de sécurité a été élaboré pour garantir une utilisation sécurisée de votre produit, conformément à la réglementation européenne sur la sécurité des produits (GPSR). Il est essentiel de lire et de comprendre ces instructions avant d'utiliser le châssis.

Directives de Sécurité Générales

- Vérifie toujours que le produit est en bon état avant chaque utilisation.
- Ne modifie pas le châssis ou ses composants de manière non autorisée.
- Utilise le châssis uniquement pour les applications pour lesquelles il a été conçu.
- Garde le châssis hors de portée des enfants et des personnes non qualifiées.
- Sois conscient des réglementations locales concernant l'utilisation d'armes à feu et de leurs accessoires.

Précautions de Sécurité Spécifiques à l'Utilisation

- **Identification des dangers potentiels :**

- Risques de blessures liés à une utilisation incorrecte ou imprudente.
- Risques associés à des accessoires non compatibles ou de mauvaise qualité.

- **Instructions pour éviter ces dangers :**

- Toujours s'assurer que le fusil est déchargé lors de l'installation ou de l'ajustement du châssis.
- Ne pas utiliser le châssis dans des conditions météorologiques extrêmes qui pourraient affecter la performance.
- Évite d'utiliser des accessoires incompatibles qui pourraient compromettre la sécurité.

- **Avertissements spécifiques :**

- Ce produit n'est pas destiné aux enfants. Utilise-le uniquement si tu as l'âge légal requis pour manipuler des armes à feu dans ta région.
- Si tu ressens une gêne ou une douleur lors de l'utilisation, cesse immédiatement et consulte un professionnel.

Instructions pour l'Installation et l'Utilisation

- **Installation :**

1. Assure-toi que le fusil est complètement déchargé.
2. Retire la crosse d'origine du fusil en suivant les instructions du fabricant.
3. Fixe le châssis Oryx Sportsman en utilisant les vis fournies. Assure-toi qu'il est bien en place et sécurisé.
4. Installe les accessoires souhaités (poignées AR15, rails ARCA, etc.) conformément aux instructions du fabricant.

- **Utilisation :**

- Positionnetoi confortablement derrière le châssis.

- Ajuste la crosse pour un meilleur confort et une précision optimale.
- Vérifie toujours que tu es dans une zone de tir sécurisée avant de tirer.

Instructions d'Élimination

- Lorsque tu souhaites te débarrasser du châssis, respecte les réglementations locales concernant l'élimination des produits en aluminium et des accessoires d'armement.
- Ne jette pas le produit dans les déchets ménagers. Informe-toi sur les points de collecte appropriés pour le recyclage.

Informations de Contact pour un Support Supplémentaire

Pour toute question ou préoccupation concernant la sécurité de ton châssis Oryx Sportsman, consulte le site Internet du fabricant ou contacte un professionnel qualifié. Assure-toi de toujours avoir accès à des informations sur la sécurité et les rappels de produits via la plateforme Safety Gate de l'UE.

En suivant ces directives, tu contribues à garantir ta sécurité ainsi que celle des autres lors de l'utilisation de ton châssis Oryx Sportsman. Merci de respecter ces instructions et de profiter de ton expérience de tir en toute sécurité.

Guida alle Istruzioni di Sicurezza per il Telaio Oryx Chassis Sportsman Remington700 SA RH FDE

Introduzione

Grazie per aver scelto il telaio Oryx Chassis Sportsman. Questo prodotto è progettato per migliorare l'ergonomia e la precisione del tuo fucile di precisione. È fondamentale seguire le linee guida di sicurezza per garantire un utilizzo corretto e sicuro del prodotto.

Linee Guida Generali di Sicurezza

- Assicurati di utilizzare il prodotto solo per l'uso previsto.
- Leggi attentamente tutte le istruzioni prima dell'installazione e dell'uso.
- Tieni il prodotto lontano dalla portata di bambini e persone vulnerabili.
- Controlla regolarmente il telaio per eventuali segni di usura o danni.
- Non utilizzare il prodotto se presenta difetti visibili o se non è montato correttamente.

Precauzioni di Sicurezza Specifiche per l'Uso

- Utilizza sempre protezioni per gli occhi e le orecchie durante l'uso del fucile.
- Assicurati che il fucile sia scarico prima di apportare modifiche al telaio.
- Non sovraccaricare il telaio con accessori non raccomandati.
- Segui sempre le normative locali riguardanti l'uso di armi da fuoco.
- In caso di malfunzionamenti o problemi durante l'uso, interrompi immediatamente l'uso e verifica il prodotto.

Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

1. Preparazione:

- Assicurati di avere tutti gli strumenti necessari per l'installazione.
- Lavora in un'area ben illuminata e priva di distrazioni.

2. Installazione del Telaio:

- Rimuovi il fucile dal suo stock originale.
- Segui le istruzioni specifiche per il montaggio del telaio Oryx Chassis.
- Assicurati che tutte le viti e i collegamenti siano serrati correttamente.

3. Regolazione del Calciolo:

- Regola il calciolo in base alle tue preferenze di tiro.
- Verifica che il calciolo sia fissato saldamente prima dell'uso.

4. Controllo Finale:

- Controlla che il fucile sia montato correttamente nel telaio.
- Esegui un controllo finale per assicurarti che non ci siano parti allentate o difettose.

Istruzioni per lo Smaltimento

- Segui le normative locali per lo smaltimento dei materiali.
- Non gettare il prodotto nell'ambiente; contatta un centro di raccolta per il corretto smaltimento dei materiali metallici e plastici.
- Assicurati di rimuovere tutte le parti non necessarie prima dello smaltimento.

Informazioni per Ulteriori Supporto

Per qualsiasi domanda o preoccupazione riguardante la sicurezza del prodotto, contatta il tuo rivenditore o il produttore. Assicurati di avere a disposizione il numero di modello e altre informazioni pertinenti per ricevere assistenza.

Conclusione

Seguire queste linee guida di sicurezza è fondamentale per garantire un utilizzo sicuro e responsabile del telaio Oryx Chassis Sportsman. La tua sicurezza e quella degli altri è la nostra priorità. Grazie per la tua attenzione e buon divertimento con il tuo nuovo prodotto!

Oryx Chassis Sportsman Remington700 SA RH FDE

Bruksanvisning for sikkerhet

Introduksjon

Takk for at du valgte Oryx Chassis Sportsman Remington700 SA RH FDE. Dette produktet er designet for å forbedre din skyteopplevelse og gi deg den beste ytelsen. For å sikre trygg bruk av produktet, vennligst les og følg disse sikkerhetsinstruksjonene nøye.

Generelle sikkerhetsretningslinjer

- Sørg for at du alltid bruker produktet i samsvar med produsentens instruksjoner.
- Oppbevar produktet utilgjengelig for barn og andre sårbare grupper.
- Kontroller produktet for skader før bruk. Ikke bruk det hvis det er skadet.
- Vær oppmerksom på at feilaktig bruk av produktet kan føre til alvorlige skader.
- Hold deg informert om eventuelle tilbakekallinger eller sikkerhetsvarsler for produktet.

Spesifikke sikkerhetstiltak for bruk

- Bruk alltid beskyttelsesutstyr, inkludert øye og hørselvern, når du bruker riflen.
- Unngå å bruke produktet i situasjoner med høy risiko, som i nærheten av barn eller på offentlige steder.
- Sørg for at riflen er i sikker tilstand før du installerer chassiset.
- Følg alltid lokale lover og forskrifter angående bruk av skytevåpen og tilbehør.
- Test alltid produktet i et sikkert og kontrollert miljø før du bruker det i felt.

Instruksjoner for installasjon og bruk

1. Forberedelse

- Les bruksanvisningen nøye før installasjon.
- Sørg for at du har alle nødvendige verktøy tilgjengelig.

2. Installasjon

- Fjern den originale stokken fra Remington 700riflen.
- Plasser riflen i Oryx Chassis og sørg for at den sitter godt.
- Fest chassiset med de medfølgende skruene og verktøyene.
- Kontroller at alt er stramt og sikkert før bruk.

3. Bruk

- Juster kolben for å oppnå best mulig passform.
- Bruk AR15 grep og ARCA skinner i henhold til dine preferanser.
- Test ergonomien og juster etter behov for optimal komfort og presisjon.

Avfallsinstruksjoner

- Når produktet ikke lenger er i bruk, må det kastes i samsvar med lokale forskrifter for avfallshåndtering.
- Resirkuler materialer der det er mulig, og følg retningslinjene for miljøvennlig avfallshåndtering.

Kontaktinformasjon for videre støtte

For spørsmål eller bekymringer angående produktet, vennligst kontakt produsenten eller forhandleren der du

kjøpte produktet. De vil kunne gi deg ytterligere informasjon og støtte.

Vennligst husk at sikkerhet alltid kommer først. Følg disse retningslinjene for å sikre en trygg og effektiv bruk av Oryx Chassis Sportsman Remington700 SA RH FDE.

Instrukcja Bezpieczeństwa Użytkowania Oryx Chassis Sportsman Remington700 SA RH FDE

Wprowadzenie

Dziękujemy za zakup Oryx Chassis Sportsman Remington700 SA RH FDE. To chassis zostało zaprojektowane z myślą o poprawie wydajności Twojej broni. Niniejsza instrukcja zawiera ważne informacje dotyczące bezpieczeństwa, użytkowania oraz konserwacji produktu. Prosimy o dokładne zapoznanie się z poniższymi wytycznymi.

Ogólne Wytyczne Bezpieczeństwa

- Używaj produktu zgodnie z przeznaczeniem, aby uniknąć potencjalnych zagrożeń.
- Przechowuj chassis w suchym i bezpiecznym miejscu, z dala od dzieci i osób nieupoważnionych.
- Regularnie sprawdzaj stan techniczny chassis przed użyciem, aby upewnić się, że nie ma uszkodzeń.
- W przypadku zauważenia jakichkolwiek uszkodzeń lub nieprawidłowości, nie używaj produktu i skontaktuj się z odpowiednim serwisem.

Specyficzne Środki Ostrożności przy Użytkowaniu

- Zawsze stosuj się do lokalnych przepisów dotyczących używania broni.
- Używaj chassis tylko z kompatybilnymi modelami broni, aby zapewnić bezpieczeństwo i wydajność.
- Zwracaj uwagę na otoczenie podczas strzelania, aby unikać niebezpieczeństw dla siebie i innych.
- Regularnie czyść i konserwuj chassis, aby zapewnić jego prawidłowe działanie.

Instrukcje Instalacji i Użytkowania

1. Instalacja

- Upewnij się, że broń jest rozładowana przed rozpoczęciem instalacji chassis.
- Zdejmij fabryczną kolbę z broni, postępując zgodnie z instrukcjami producenta.
- Umieść Oryx Chassis na korpusie broni, upewniając się, że jest dobrze dopasowane.
- Dokładnie przykręć chassis do broni, korzystając z odpowiednich narzędzi i śrub.
- Sprawdź, czy chassis jest stabilnie zamocowane przed użyciem.

2. Użytkowanie

- Ustaw regulowaną kolbę według własnych preferencji, aby poprawić ergonomię i dokładność.
- Przed strzałem upewnij się, że celownik jest prawidłowo ustawiony i że masz pełną kontrolę nad bronią.
- Po zakończeniu strzelania, zawsze rozładuj broń i przechowuj ją w bezpiecznym miejscu.

Instrukcje Utylizacji

- Utylizuj chassis zgodnie z lokalnymi przepisami dotyczącymi odpadów.
- Nie wyrzucaj chassis do zwykłych śmieci, jeśli zawiera materiały, które mogą być niebezpieczne dla środowiska.
- Skontaktuj się z lokalnymi służbami zajmującymi się recyklingiem, aby uzyskać informacje na temat bezpiecznej utylizacji.

Informacje Kontaktowe w Celu Dalszego Wsparcia

- W razie pytań dotyczących bezpieczeństwa lub użytkowania Oryx Chassis, skontaktuj się z odpowiednim punktem kontaktowym w UE.

Podsumowanie

Pamiętaj, że bezpieczeństwo jest najważniejsze podczas korzystania z Oryx Chassis Sportsman Remington700 SA RH FDE. Przestrzeganie powyższych wytycznych pomoże Ci w bezpiecznym i efektywnym korzystaniu z produktu. Regularnie sprawdzaj aktualizacje dotyczące bezpieczeństwa na platformie Safety Gate w UE oraz informuj odpowiednie organy o wszelkich niebezpiecznych produktach lub wypadkach.

Oryx Chassis Sportsman Remington700 SA RH FDE Käyttöohjeet ja Turvaohjeet

Johdanto

Tervetuloa Oryx Chassis Sportsman Remington700 SA RH FDE tuotteen käyttöohjeisiin. Tämä ohje tarjoaa tärkeitä tietoja tuotteen turvallisesta käytöstä, asennuksesta, käytöstä ja hävittämisestä. Lue ohjeet huolellisesti ennen tuotteen käyttöä varmistaaksesi turvallisen ja tehokkaan toiminnan.

Yleiset Turvaohjeet

- Varmista, että tuote on asennettu ja säädetty oikein ennen käyttöä.
- Tarkista tuote säännöllisesti vaurioiden tai kulumisen varalta.
- Älä käytä tuotetta, jos se on vaurioitunut tai sen osat puuttuvat.
- Pidä tuote lasten ulottumattomissa.
- Noudata aina paikallisia lakeja ja sääntöjä liittyen ampumiseen ja aseiden käyttöön.

Erityiset Turvatoimet Käytössä

- Käytä aina suojarusteita, kuten kuulosuojaimia ja suojalaseja, ampumisen aikana.
- Varmista, että ampuma-alue on turvallinen ja ettei siellä ole esteitä tai ihmisiä.
- Älä koskaan suuntaa asetta kohti mitään, mitä et aio ampua.
- Varmista, että ase on turvallisesti lukittu ja tyhjennetty, kun et käytä sitä.
- Älä käytä tuotetta alkoholin tai huumeiden vaikutuksen alaisena.

Asennus ja Käyttöohjeet

1. Asennus:

- Tarkista, että kaikki osat ovat mukana ja ehjiä.
- Asenna Oryx Chassis alusta seuraavasti:
 1. Irrota alkuperäinen perä.
 2. Kiinnitä Oryx Chassis alusta tarkasti aseeseen.
 3. Varmista, että kaikki kiinnitykset ovat tiukkoja ja turvallisia.
- Sääda peräosaa tarpeen mukaan varmistaaksesi mukavuuden ja tarkkuuden.

2. Käyttö:

- Kun olet asettunut alustan taakse, ota tähtäyskuva.
- Hyödynnä säädettävää peräosaa parantaaksesi istuvuutta ja tarkkuutta.
- Käytä tuotteen mukana tulevia lisävarusteita, kuten AR15kahvoja ja MLoklisävarusteita, tarpeen mukaan.

Hävittämisohjeet

- Hävitä tuote ympäristöystävällisesti ja paikallisten sääntöjen mukaisesti.
- Älä heitä tuotetta tavallisiin jätteistoihin.
- Ota yhteyttä paikalliseen jätteiden käsittelypalveluun saadaksesi ohjeita turvalliseen hävittämiseen.

Lisätiedot

Jos tarvitset lisätietoja tai apua tuotteen käytössä, ota yhteyttä valmistajaan tai jälleenmyyjään. Varmista, että

kysymyksesi liittyvät tuotteen turvallisuuteen ja käyttöön.

Huomautus

Tämä tuote on suunniteltu vain aikuisille käyttäjille, ja sen käyttö edellyttää ampumaaseen hallintaa ja vastuullista käyttöä. Varmista, että noudatat kaikkia voimassa olevia lakeja ja sääntöjä.

Säkerhetsinstruktioner för Oryx Chassi Sportsman Remington700 SA RH

Introduktion

Tack för att du har valt Oryx Chassi Sportsman Remington700 SA RH. Detta chassi är designat för att ge en förbättrad skytteupplevelse och maximera ditt gevärs kapabiliteter. För att säkerställa en säker och effektiv användning av produkten är det viktigt att du följer dessa säkerhetsinstruktioner noggrant.

Allmänna säkerhetsriktlinjer

- Läs alltid bruksanvisningen noggrant innan du använder produkten.
- Använd produkten endast för det avsedda syftet.
- Håll produkten utom räckhåll för barn och andra sårbara grupper.
- Kontrollera produkten regelbundet för tecken på slitage eller skador.
- Rapportera eventuella osäkra produkter eller olyckor till myndigheterna.
- Håll dig informerad om återkallelser genom EU:s Safety Gateplattform.

Specifika säkerhetsåtgärder vid användning

- Använd alltid skyddsglasögon och hörselskydd när du skjuter.
- Kontrollera att chassit är korrekt installerat innan du använder det.
- Se till att geväret är oladdat när du installerar eller justerar chassit.
- Undvik att använda chassit i ogynnsamma väderförhållanden, såsom kraftigt regn eller snö.
- Använd endast kompatibla tillbehör och komponenter för att undvika skador.

Instruktioner för installation och användning

1. Installation av chassit:

- Kontrollera att du har alla nödvändiga verktyg och komponenter.
- Ta bort det befintliga greppet och kolven från ditt gevär.
- Fäst Oryx Chassit på geväret enligt producentens anvisningar.
- Justera kolven för att passa din kroppstyp och skyttepreferenser.

2. Användning av chassit:

- När du siktar, se till att du har en stabil position och att chassit är korrekt placerat.
- Justera siktet för att säkerställa noggrannhet.
- Följ alltid säkerhetsrutiner för skytte och hantering av vapen.

Avfallshantering

- När chassit inte längre är i bruk, se till att det avfallshanteras på ett miljövänligt sätt.
- Kontakta lokala myndigheter för riktlinjer om hur man korrekt återvinner eller bortskaffar metallkomponenter.

Kontaktinformation för ytterligare stöd

För frågor angående säkerhet eller användning av Oryx Chassi Sportsman Remington700 SA RH, vänligen kontakta den lokala återförsäljaren eller tillverkaren. Se till att ha produktens modellnummer och köpedatum till hands för snabbare hjälp.

Tack för att du följer dessa säkerhetsinstruktioner. Genom att använda Oryx Chassi på ett säkert och ansvarsfullt sätt kan du maximera din skytteupplevelse.

Návod k bezpečnému použití Oryx Chassis Sportsman Remington700 SA RH

Úvod

Děkujeme, že jste si zakoupili Oryx Chassis Sportsman Remington700 SA RH. Tento produkt byl navržen pro zlepšení přesnosti a ergonomie při střelbě z pušky. Je důležité se seznámit s bezpečnostními pokyny a pokyny k použití, abyste zajistili bezpečné a efektivní používání.

Obecné bezpečnostní pokyny

- Před použitím si pozorně přečtěte všechny pokyny a varování v této příručce.
- Ujistěte se, že je výrobek používán pouze pro zamýšlený účel.
- Udržujte výrobek mimo dosah dětí a zranitelných osob.
- Při manipulaci s puškou vždy dodržujte základní bezpečnostní pravidla pro střelbu.
- Pravidelně kontrolujte výrobek na známky opotřebení nebo poškození, a v případě potřeby jej neprodleně opravte nebo vyměňte.

Specifické bezpečnostní opatření při používání

- Před každým použitím se ujistěte, že je puška v bezpečném stavu a že je zajištěna proti neúmyslnému výstřelu.
- Při nastavování pažby se ujistěte, že je správně upevněna a že se během používání nepohne.
- Při používání gripů AR15 a MLok příslušenství postupujte podle pokynů výrobce pro jejich správnou instalaci.
- Při střelbě na terč nebo při lovu se ujistěte, že máte dostatečný prostor a že se v okolí nenacházejí další osoby.

Pokyny pro instalaci a používání

1. Instalace Oryx Chassis:

- Odstraňte stávající pažbu a příslušenství z vaší pušky Remington 700.
- Ujistěte se, že všechny části jsou čisté a bez nečistot.
- Nainstalujte Oryx Chassis podle pokynů výrobce, ujistěte se, že jsou všechny šrouby a upevnění správně utaženy.

2. Nastavení pažby:

- Po instalaci nastavte pažbu podle vašich preferencí, abyste dosáhli nejlepšího uchycení.
- Otestujte různé polohy a zjistěte, která je pro vás nejpohodlnější a nejpřesnější.

3. Použití:

- Před každým použitím zkontrolujte, zda je puška správně nabitá a zda je vše v pořádku.
- Používejte Oryx Chassis na stabilním a bezpečném povrchu.
- Při střelbě dodržujte bezpečnostní vzdálenosti a pravidla pro střelbu.

Pokyny pro likvidaci

- Oryx Chassis a jeho komponenty by měly být likvidovány v souladu s místními předpisy o odpadech.
- Pokud je produkt poškozen nebo nefunkční, obraťte se na místní recyklační středisko nebo odborníka na likvidaci nebezpečných materiálů.

Kontakt pro další podporu

Pokud máte otázky nebo potřebujete další podporu, obraťte se na autorizovaného prodejce nebo výrobce. Všechny produkty by měly mít kontaktní informace pro bezpečnostní dotazy.

Závěr

Dodržováním těchto bezpečnostních pokynů zajistíte bezpečné a efektivní používání vašeho Oryx Chassis Sportsman Remington700 SA RH. Vždy se ujistěte, že jste informováni o nejnovějších bezpečnostních aktualizacích a doporučeních. Děkujeme, že jste si vybrali náš produkt.