

Oryx Chassis - Sportsman - Remington 783 - SA - RH - BLK

The rifle (system) and scope shown in the picture are not for sale and are not included. Only the chassis is included in the delivery.

Our ORYX Sportsman Chassis was designed to be the best aftermarket approach to shooting a precision rifle. The V-shaped bedding and free floated forend was engineered to improve accuracy and ergonomics. This solid aluminum chassis excels in performance over your factory stock to maximize your rifle's capabilities. When you get behind this chassis and take up a sight picture you will feel a more solid connection between you and your rifle. The adjustable buttstock allows you to tailor a much better fit for accuracy and speed when getting behind your scope. It takes AR15 grips, ARCA rails, M-Lok accessories and has customizable colors. It's designed as an excellent upgrade for shooting matches, hog or coyote hunting, or anyone interested in getting into long-range shooting.

NO IMAGE
AVAILABLE

Attributes

- Name: Oryx Chassis - Sportsman - Remington 783 - SA - RH - BLK
- Manufacturer: MDT
- Product no.: EU2010877
- Mfr. No.: 106265-BLK
- Color: Black
- Hand: Right
- Make: Remington
- Model: 783
- Style: Chassis
- Delivery weight: 2kg
- Shipping height: 67mm
- Shipping width: 184mm
- Shipping length: 905mm
- UPC: 682157408740

Table of Contents

- [Startpage](#)
- [Deutsch: Sicherheitshinweise für das Oryx Chassis Sportsman Remington 783 SA RH](#)
- [English: Oryx Chassis Sportsman Remington 783 SA RH Safety Instructions](#)
- [Español: Guía de Instrucciones de Seguridad del Producto para el Chasis Oryx Sportsman Remington 783 SA RH](#)
- [Français: Guide de Sécurité pour le Châssis Oryx Sportsman Remington 783 SA RH](#)
- [Italiano: Guida alle Istruzioni di Sicurezza per il Telaio Oryx Chassis Sportsman Remington 783](#)
- [Norsk: Oryx Chassis Sportsman Remington 783 SA RH](#)
- [Polski: Instrukcja Bezpieczeństwa Produktu Oryx Chassis Sportsman Remington 783 SA RH](#)
- [Suomi: Oryx Chassis Sportsman Remington 783 SA RH Käyttöohjeet ja Turvaohjeet](#)
- [Svenska: Säkerhetsinstruktioner för Oryx Chassi Sportsman Remington 783 SA RH](#)
- [Český: Návod k bezpečnému používání Oryx Chassis Sportsman Remington 783 SA RH](#)

Sicherheitshinweise für das Oryx Chassis Sportsman Remington 783 SA RH

Einführung

Herzlichen Glückwunsch zu Ihrem Kauf des Oryx Chassis Sportsman Remington 783 SA RH. Dieses Produkt wurde mit dem Ziel entwickelt, Ihnen eine verbesserte Leistung und Ergonomie beim Schießen mit Ihrem Präzisionsgewehr zu bieten. Um sicherzustellen, dass Sie das Beste aus Ihrem neuen Chassis herausholen und dabei sicher bleiben, lesen Sie bitte die folgenden Sicherheitshinweise sorgfältig durch.

Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

- Achten Sie darauf, dass das Produkt in einwandfreiem Zustand ist, bevor Sie es verwenden.
- Verwenden Sie das Chassis nur für den vorgesehenen Zweck.
- Halten Sie das Chassis außerhalb der Reichweite von Kindern und anderen unbefugten Personen.
- Informieren Sie sich über die geltenden Gesetze und Vorschriften in Ihrem Land oder Ihrer Region bezüglich des Schießens und der Verwendung von Waffen.
- Melden Sie unsichere Produkte oder Vorfälle umgehend den zuständigen Behörden.

Besondere Sicherheitsvorkehrungen für die Nutzung

- Stellen Sie sicher, dass das Gewehr korrekt im Chassis montiert ist, um eine sichere Nutzung zu gewährleisten.
- Überprüfen Sie regelmäßig alle Teile des Chassis auf Abnutzung oder Beschädigung.
- Verwenden Sie nur kompatibles Zubehör, wie AR15Griffe und MLocZubehör.
- Achten Sie darauf, dass Sie beim Zielen eine stabile Haltung einnehmen, um Verletzungen zu vermeiden.
- Verwenden Sie das Chassis nicht, wenn Sie müde oder unter dem Einfluss von Drogen oder Alkohol stehen.

Anweisungen zur Installation und Nutzung

1. Installation des Chassis:

- Entfernen Sie das Gewehr aus dem alten Schaft.
- Montieren Sie das Gewehr sicher im Oryx Chassis, indem Sie die vorgesehenen Befestigungspunkte verwenden.
- Stellen Sie sicher, dass alle Schrauben fest angezogen sind, um eine sichere Verbindung zu gewährleisten.

2. Verwendung des Chassis:

- Passen Sie den verstellbaren Schaft an Ihre Körpergröße und Schießvorlieben an.
- Überprüfen Sie die Passform, indem Sie eine Zielaufnahme durchführen.
- Nehmen Sie Anpassungen vor, um die Genauigkeit und Geschwindigkeit beim Zielen zu optimieren.

3. Zubehör:

- Montieren Sie AR15Griffe und ARCASchienen gemäß den Anweisungen des Herstellers.
- Verwenden Sie MLocZubehör entsprechend den spezifischen Anweisungen für jedes Zubehörteil.

Entsorgungsanweisungen

- Entsorgen Sie das Chassis und alle Zubehörteile gemäß den örtlichen Vorschriften für Elektroschrott und Metallabfälle.
- Stellen Sie sicher, dass alle Teile sicher verpackt sind, um Verletzungen während des Entsorgungsprozesses zu vermeiden.

Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

Für Fragen oder Unterstützung bezüglich des Oryx Chassis Sportsman Remington 783 SA RH wenden Sie sich bitte an den Hersteller oder den Händler, bei dem Sie das Produkt erworben haben.

Diese Sicherheitshinweise sind darauf ausgelegt, Ihnen zu helfen, das Oryx Chassis sicher und effektiv zu nutzen. Bitte beachten Sie alle Anweisungen und Richtlinien, um ein sicheres Schießerlebnis zu gewährleisten.

Oryx Chassis Sportsman Remington 783 SA RH

Safety Instructions

Introduction

Thank you for choosing the Oryx Chassis Sportsman for your Remington 783 rifle. This product is designed to enhance your shooting experience by improving accuracy and ergonomics. To ensure safe and effective use, please read this safety instruction guide carefully.

General Safety Guidelines

- Ensure that you are familiar with the basic principles of firearm safety.
- Always treat your firearm as if it is loaded.
- Keep your finger off the trigger until you are ready to shoot.
- Always point the muzzle in a safe direction.
- Store your chassis and firearm in a secure location, out of reach of children and unauthorized users.
- Regularly inspect your chassis for any signs of wear or damage before use.
- Follow all local laws and regulations regarding firearms and their accessories.

Specific Safety Precautions for Use

- Do not exceed the manufacturer's recommended specifications for your rifle.
- Ensure that all components are properly installed and secured before use.
- Use only compatible accessories with the chassis, such as AR15 grips and MLoc attachments.
- Be cautious of the weight distribution when adding accessories to avoid imbalance.
- Avoid using the chassis in extreme weather conditions that may affect performance or safety.
- If you experience any malfunctions while using the chassis, cease use immediately and consult a qualified gunsmith.

Instructions for Installation and Usage

1. Installation of the Chassis:

- Remove the factory stock from your Remington 783 rifle.
- Carefully align the action of your rifle with the Vshaped bedding of the Oryx chassis.
- Secure the action in place using the provided screws, ensuring they are tightened to the manufacturer's specifications.
- Attach the adjustable buttstock to the rear of the chassis, adjusting it for a comfortable fit.

2. Using the Chassis:

- Once installed, ensure that the chassis is securely attached before taking your rifle to the range.
- Adjust the buttstock to your preferred length of pull for optimal comfort and accuracy.
- Familiarize yourself with the placement of your AR15 grip and other accessories before aiming.
- Always check your scope alignment and ensure it is securely mounted before shooting.

3. PostUse Maintenance:

- After each use, clean the chassis and inspect for any signs of wear or damage.
- Store the chassis in a dry, secure location to prevent corrosion and deterioration.

Disposal Instructions

- When disposing of the Oryx Chassis, follow your local regulations for the disposal of metal and plastic materials.
- Consider recycling the chassis if possible, or contact your local waste management authority for proper disposal methods.

Contact Information for Further Support

For any questions or concerns regarding the Oryx Chassis Sportsman, please refer to the manufacturer's website or contact their customer support for assistance. Ensure that you have your product information ready for reference.

By adhering to these safety guidelines and instructions, you will ensure a safer and more enjoyable shooting experience with your Oryx Chassis. Thank you for your attention to safety.

Guía de Instrucciones de Seguridad del Producto para el Chasis Oryx Sportsman Remington 783 SA RH

Introducción

Gracias por elegir el chasis Oryx Sportsman para su rifle Remington 783. Este producto ha sido diseñado para mejorar la precisión y la ergonomía de su rifle. Sin embargo, es importante seguir ciertas pautas de seguridad para garantizar un uso seguro y efectivo. Esta guía proporciona instrucciones y recomendaciones para el uso seguro de su chasis.

Directrices Generales de Seguridad

- **Uso Seguro:** Asegúrate de que el chasis esté instalado correctamente antes de usarlo. Un mal montaje puede causar accidentes.
- **Supervisión:** Siempre utiliza el chasis bajo la supervisión de un adulto responsable si eres menor de edad.
- **Almacenamiento:** Guarda el chasis en un lugar seguro y fuera del alcance de niños y personas no autorizadas.
- **Mantenimiento:** Realiza un mantenimiento regular del chasis para asegurar su óptimo funcionamiento.
- **Verificación de Peligros:** Inspecciona el chasis antes de cada uso para identificar cualquier daño o desgaste que pueda afectar su rendimiento.

Precauciones de Seguridad Específicas para el Uso

- **Conexión Sólida:** Asegúrate de que el chasis esté bien ajustado a tu rifle para evitar movimientos inesperados al disparar.
- **Ajuste de la Culata:** Ajusta la culata a tu medida antes de usar el rifle para asegurar un mejor control y precisión.
- **Uso de Accesorios:** Solo utiliza empuñaduras AR15 y accesorios MLoc compatibles con el chasis para evitar fallos.
- **Rieles ARCA:** Asegúrate de que cualquier accesorio montado en los rieles ARCA esté correctamente fijado.
- **Condiciones de Uso:** No uses el chasis en condiciones climáticas extremas que puedan afectar su rendimiento.

Instrucciones para la Instalación y Uso

1. Instalación del Chasis:

- Retira el rifle de su culata original.
- Coloca el rifle en el chasis Oryx Sportsman asegurándote de que esté correctamente alineado.
- Asegura el rifle en el chasis utilizando los tornillos proporcionados, asegurándote de que estén bien apretados.

2. Ajuste de la Culata:

- Ajusta la longitud de la culata según tu preferencia.
- Asegúrate de que la culata esté fijada en su lugar antes de disparar.

3. Montaje de Accesorios:

- Si deseas agregar empuñaduras o accesorios, asegúrate de que sean compatibles.
- Monta los accesorios en los rieles ARCA o utiliza los puntos de montaje MLok según sea necesario.

4. **Uso del Rifle:**

- Al disparar, asegúrate de estar en una posición estable.
- Mantén el dedo fuera del gatillo hasta que estés listo para disparar.
- Siempre apunta el rifle en una dirección segura.

Instrucciones de Eliminación

- **Desecho del Chasis:** Si decides deshacerte del chasis, asegúrate de seguir las regulaciones locales sobre la eliminación de productos de metal.
- **Reciclaje:** Considera reciclar el chasis si es posible. Consulta con tu centro de reciclaje local para obtener información sobre la correcta eliminación de materiales.

Información de Contacto para Soporte Adicional

Para cualquier consulta relacionada con la seguridad del producto o para reportar un problema, consulta el sitio web del fabricante o contacta a su servicio al cliente. Asegúrate de tener a mano el número de modelo y la información de compra.

Recuerda que tu seguridad y la de los demás es lo más importante. Sigue estas instrucciones cuidadosamente para disfrutar de una experiencia de tiro segura y efectiva.

Guide de Sécurité pour le Châssis Oryx Sportsman Remington 783 SA RH

Introduction

Félicitations pour l'acquisition de ton châssis Oryx Sportsman Remington 783 SA RH. Ce guide de sécurité est conçu pour t'aider à utiliser ce produit en toute sécurité et à maximiser ses performances. Il est important de suivre ces instructions pour garantir ta sécurité et celle des autres.

Directives de Sécurité Générales

- Assure-toi que le châssis est utilisé uniquement avec des armes à feu compatibles.
- Vérifie régulièrement l'état du châssis pour t'assurer qu'il n'y a pas de dommages visibles.
- Ne modifie pas le châssis sans consulter un professionnel qualifié.
- Utilise toujours des équipements de protection individuelle appropriés lors de l'utilisation du châssis.
- Tiens le châssis et les accessoires hors de portée des enfants.

Précautions de Sécurité Spécifiques à l'Utilisation

- **Manipulation du Châssis :**
 - Ne jamais pointer l'arme vers soi ou vers d'autres personnes.
 - Assure-toi que l'arme est déchargée avant d'installer ou de retirer le châssis.
- **Utilisation en Milieu Extérieur :**
 - Évite d'utiliser le châssis dans des conditions météorologiques extrêmes (pluie, neige, vent fort).
 - Sois conscient de ton environnement et des personnes autour de toi lorsque tu utilises le châssis.
- **Accessoires :**
 - Utilise uniquement des poignées AR15 et des accessoires MLoc compatibles.
 - Vérifie que tous les accessoires sont correctement fixés avant de tirer.

Instructions pour l'Installation et l'Utilisation

1. Installation du Châssis :

- Retire la crosse d'origine de ton fusil.
- Fixe le châssis Oryx en suivant les instructions fournies dans le manuel d'utilisation.
- Assure-toi que toutes les vis et les fixations sont bien serrées.

2. Ajustement :

- Utilise le système de crosse réglable pour adapter le châssis à ta morphologie.
- Teste l'ajustement en prenant une position de tir et fais les ajustements nécessaires.

3. Utilisation :

- Prends une position stable et assure-toi que le châssis est bien en place avant de tirer.
- Vérifie que la lunette est correctement alignée avec le châssis avant d'effectuer un tir.

Instructions de Mise au Rebut

- Lorsque tu ne souhaites plus utiliser le châssis, assure-toi de le démonter en toute sécurité.
- Ne jette pas le châssis dans les ordures ménagères. Renseigne-toi sur les programmes de recyclage locaux pour les matériaux en aluminium.
- Suis les réglementations locales concernant la mise au rebut des équipements liés aux armes à feu.

Informations de Contact pour un Support Supplémentaire

Pour toute question ou préoccupation concernant la sécurité du châssis Oryx, nous te recommandons de consulter un professionnel qualifié ou de contacter le fabricant.

Rappels Importants

- Il est de ta responsabilité de signaler tout produit dangereux aux autorités compétentes.
- Vérifie régulièrement les mises à jour de rappel sur la plateforme Safety Gate de l'UE.

En suivant ces directives de sécurité, tu peux profiter pleinement de ton châssis Oryx tout en garantissant ta sécurité et celle des autres.

Guida alle Istruzioni di Sicurezza per il Telaio Oryx Chassis Sportsman Remington 783

Introduzione

Grazie per aver scelto il telaio Oryx Chassis Sportsman per il tuo fucile Remington 783. Questa guida fornisce informazioni importanti sulla sicurezza, l'installazione e l'uso del prodotto. È fondamentale seguire queste istruzioni per garantire un utilizzo sicuro e ottimale del telaio.

Linee Guida Generali di Sicurezza

- Assicurati di leggere attentamente tutte le istruzioni e le avvertenze prima di utilizzare il prodotto.
- Utilizza il telaio solo per l'uso previsto e in conformità con le leggi locali.
- Tieni il telaio e tutti gli accessori fuori dalla portata dei bambini e delle persone non autorizzate.
- Controlla regolarmente il telaio per eventuali segni di usura o danni. Non utilizzare il telaio se danneggiato.
- Segnala eventuali prodotti non sicuri o incidenti alle autorità competenti.
- Controlla le informazioni sui richiami sul portale Safety Gate dell'UE.

Precauzioni di Sicurezza Specifiche per l'Uso

- Indossa sempre occhiali protettivi e protezioni per le orecchie quando utilizzi il fucile.
- Assicurati che l'arma sia scarica prima di installare o rimuovere il telaio.
- Non puntare mai un'arma verso qualcosa che non intendi colpire.
- Verifica che tutte le parti siano correttamente assemblate e fissate prima dell'uso.
- Non sovraccaricare il telaio con accessori o attrezzature non raccomandate dal produttore.

Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

1. Preparazione:

- Assicurati di avere a disposizione tutti gli strumenti necessari per l'installazione.
- Lavora in un'area ben illuminata e priva di distrazioni.

2. Installazione del Telaio:

- Rimuovi il fucile dal suo stock di fabbrica.
- Segui le istruzioni del produttore per rimuovere il calcio e il forend esistenti.
- Posiziona il fucile nel telaio Oryx Chassis, assicurandoti che sia ben allineato.
- Fissa il calcio regolabile secondo le tue preferenze di lunghezza e comfort.
- Controlla che tutte le viti e i fissaggi siano serrati correttamente.

3. Utilizzo del Telaio:

- Prima di ogni utilizzo, controlla che tutte le parti siano in buone condizioni.
- Adatta il calcio per una vestibilità comoda e sicura.
- Usa impugnature AR15 e accessori MLoc secondo le specifiche del prodotto.

Istruzioni per lo Smaltimento

- Non gettare il telaio Oryx Chassis insieme ai rifiuti domestici.
- Segui le normative locali per lo smaltimento di materiali in alluminio e plastica.
- Contatta il tuo comune per informazioni sui centri di riciclaggio o smaltimento adeguati.

Informazioni di Contatto per Ulteriori Supporto

Per domande o ulteriori informazioni sulla sicurezza e l'uso del telaio Oryx Chassis, ti invitiamo a contattare il rivenditore presso il quale hai acquistato il prodotto o consultare il sito web ufficiale del produttore.

Seguendo queste linee guida e raccomandazioni, puoi garantire un'esperienza di utilizzo sicura e soddisfacente con il tuo telaio Oryx Chassis.

Oryx Chassis Sportsman Remington 783 SA RH

Bruksanvisning for sikkerhet

Introduksjon

Gratulerer med kjøpet av Oryx Chassis Sportsman Remington 783 SA RH. Dette produktet er designet for å forbedre din opplevelse med presisjonsrifle. Det er viktig å følge sikkerhetsretningslinjene i denne bruksanvisningen for å sikre trygg bruk og maksimal ytelse.

Generelle sikkerhetsretningslinjer

- Les alltid bruksanvisningen før bruk.
- Oppbevar produktet utilgjengelig for barn og sårbare grupper.
- Kontroller at produktet er i god stand før hver bruk.
- Bruk alltid riktig beskyttelsesutstyr når du håndterer våpen.
- Rapportere eventuelle skader eller defekter umiddelbart til forhandleren.
- Sjekk jevnlig for tilbakekallinger via EU Safety Gateplattformen.

Spesifikke sikkerhetstiltak ved bruk

- Unngå å bruke chassiset med modifikasjoner som ikke er godkjent av produsenten.
- Sørg for at alle tilbehør og komponenter er riktig installert før bruk.
- Vær oppmerksom på omgivelsene dine når du bruker riflen.
- Hold alltid våpenet rettet bort fra deg og andre.
- Bruk kun ammunisjon som er kompatibel med din Remington 783.

Instruksjoner for installasjon og bruk

1. Installering av chassiset:

- Fjern den eksisterende stokken fra riflen.
- Plasser riflen i Oryx Chassis og sørg for at den sitter godt.
- Fest alle skruer og bolter i henhold til produsentens spesifikasjoner.

2. Justering av kolben:

- Juster kolben til ønsket lengde og høyde for optimal passform.
- Test tilpasningen før du begynner å skyte.

3. Bruk av tilbehør:

- Installer AR15 grep og MLoc tilbehør etter behov.
- Sørg for at ARCAskinner er sikkert festet for å unngå skader.

4. Sikring av våpenet:

- Bruk alltid sikringen når våpenet ikke er i bruk.
- Oppbevar våpenet i en sikker beholder når det ikke er i bruk.

Avfallsinstruksjoner

- Følg lokale forskrifter for avhending av metall og plastmaterialer.
- Gjenbruk eller resirkuler deler der det er mulig.
- Unngå å kaste produktet i vanlig husholdningsavfall.

Kontaktinformasjon for videre støtte

For ytterligere spørsmål eller støtte angående sikkerhet og bruk av Oryx Chassis, vennligst kontakt forhandleren eller produsenten direkte.

Vi takker for at du valgte Oryx Chassis. Vi ønsker deg en trygg og vellykket opplevelse med din presisjonsrifle.

Instrukcja Bezpieczeństwa Produktu Oryx Chassis Sportsman Remington 783 SA RH

Wprowadzenie

Dziękujemy za zakup Oryx Chassis Sportsman Remington 783 SA RH. Nasze chwytty są projektowane z myślą o bezpieczeństwie i wydajności. Aby zapewnić bezpieczne użytkowanie, prosimy o zapoznanie się z poniższymi instrukcjami bezpieczeństwa oraz wytycznymi.

Ogólne wytyczne bezpieczeństwa

- Używaj produktu zgodnie z przeznaczeniem.
- Regularnie sprawdzaj stan techniczny chwytu.
- Przechowuj produkt w bezpiecznym miejscu, z dala od dzieci.
- Nie modyfikuj produktu w sposób, który może wpłynąć na jego bezpieczeństwo.
- Zgłaszaj wszelkie uszkodzenia lub nieprawidłowości do producenta.

Specyficzne środki ostrożności przy użyciu

- Zawsze nosić odpowiednią odzież ochronną podczas strzelania.
- Upewnij się, że broń jest w dobrym stanie technicznym przed użyciem.
- Używaj chwytu w odpowiednich warunkach, unikając ekstremalnych temperatur i wilgoci.
- Nie używaj chwytu, jeśli zauważysz jakiegokolwiek uszkodzenia.
- Przechowuj broń w sposób, który uniemożliwia dostęp osobom nieuprawnionym.

Instrukcje instalacji i użytkowania

1. Instalacja chwytu:

- Upewnij się, że broń jest rozładowana.
- Zdejmij fabryczny chwyt, postępując zgodnie z instrukcjami producenta broni.
- Zamontuj Oryx Chassis, upewniając się, że jest prawidłowo osadzony.
- Sprawdź, czy wszystkie śruby są dobrze dokręcone.

2. Użytkowanie chwytu:

- Upewnij się, że chwyt jest prawidłowo zamontowany przed każdym użyciem.
- Dostosuj regulowaną kolbę do swoich preferencji, aby poprawić ergonomię.
- Przed strzałem sprawdź, czy jesteś w bezpiecznej pozycji i masz dobry widok na cel.

Instrukcje dotyczące utylizacji

- Utylizuj produkt zgodnie z lokalnymi przepisami dotyczącymi odpadów.
- Nie wrzucaj do ognia ani nie spalaj produktu, ponieważ może to spowodować wydzielanie szkodliwych substancji.
- Zgłoś się do lokalnych punktów zbiórki odpadów niebezpiecznych, jeśli to konieczne.

Informacje kontaktowe w celu uzyskania dalszego wsparcia

Prosimy o kontakt z lokalnym przedstawicielem lub autoryzowanym dealerem w celu uzyskania pomocy w sprawach dotyczących bezpieczeństwa i użytkowania produktu.

Dziękujemy za przestrzeganie tych wytycznych. Twoje bezpieczeństwo jest dla nas najważniejsze!

Oryx Chassis Sportsman Remington 783 SA RH

Käyttöohjeet ja Turvaohjeet

Johdanto

Tervetuloa Oryx Chassis Sportsman Remington 783 SA RH käyttöohjeeseen. Tämä ohje sisältää tärkeitä tietoja tuotteen turvallisesta käytöstä, asennuksesta, käytöstä ja hävittämisestä. Varmista, että luet ja ymmärrät kaikki ohjeet ennen tuotteen käyttöä.

Yleiset Turvaohjeet

- Tuotteen käyttö on sallittua vain aikuisille, jotka ovat perehtyneet tarkkuuskivääreihin.
- Varmista, että tuote on asennettu ja käytetty ohjeiden mukaisesti.
- Tarkista tuote säännöllisesti vaurioiden tai kulumisen varalta.
- Älä käytä tuotetta, jos siinä on näkyviä vaurioita.
- Säilytä tuote lasten ulottumattomissa.
- Käytä aina asianmukaisia suojavarusteita, kuten kuulosuojaimia ja suojalaseja, ampuessasi.
- Ilmoita välittömästi viranomaisille, jos huomaat tuotteen olevan vaarallinen tai aiheuttavan onnettomuuksia.

Erityiset Turvatoimet Käytössä

- Varmista, että kaikki liitännät ja osat ovat kunnolla kiinni ennen käyttöä.
- Älä käytä tuotetta, jos se on kosteassa tai märässä ympäristössä.
- Varmista, että olet tietoinen ympäristöstäsi ennen ampumista.
- Älä osoita asetta ihmisiin tai eläimiin, vaikka se olisi tyhjennetty.
- Käytä vain suositeltuja lisävarusteita, kuten AR15kahvoja ja MLok lisävarusteita.

Asennus ja Käyttöohjeet

Asennus

1. Aseta Oryx Chassis tasaiselle pinnalle.
2. Varmista, että kaikki tarvittavat osat ovat mukana pakkauksessa.
3. Kiinnitä tukki ja varmista, että se on tiukasti paikoillaan.
4. Asenna haluamasi AR15kahva ja varmista, että se on kunnolla kiinni.
5. Tarkista, että kaikki liitännät ovat kunnossa ennen käyttöä.

Käyttö

- Aseta kivääri tukille ja varmista, että se on vakaasti paikallaan.
- Säädä tukin pituus ja kulma haluamallasi tavalla.
- Ota tähtäyskuva ja varmista, että olet mukavassa asennossa ennen ampumista.
- Varmista, että ympärilläsi ei ole esteitä tai henkilöitä ennen laukaisua.
- Pidä huolta, että käytät vain suositeltuja ammuksia.

Hävittämisohjeet

- Tuote on hävitettävä paikallisten ympäristönsuojelumääräysten mukaisesti.
- Älä hävitä tuotetta tavallisen jätteen mukana.
- Ota yhteyttä paikalliseen kierrätyskeskukseen tai jätteidenkeräyspalveluun saadaksesi lisätietoja.

Lisätietoja

Jos tarvitset lisätietoja tai tukea, ota yhteyttä valmistajaan tai paikalliseen jälleenmyyjään. Varmista, että kaikki kysymykset ja huolet käsitellään ennen tuotteen käyttöä.

Kiitos, että valitsit Oryx Chassis Sportsman Remington 783 SA RH. Turvallinen ja nautinnollinen ampumiskokemus on tärkein prioriteettimme.

Säkerhetsinstruktioner för Oryx Chassi Sportsman Remington 783 SA RH

Introduktion

Tack för att du valt Oryx Chassi Sportsman Remington 783 SA RH. Denna produkt är designad för att förbättra din skytteupplevelse och säkerhet. Följ dessa säkerhetsinstruktioner noggrant för att säkerställa en trygg och effektiv användning.

Allmänna säkerhetsriktlinjer

- Läs och förstå alla instruktioner innan du använder produkten.
- Använd alltid produkten enligt tillverkarens anvisningar.
- Håll produkten utom räckhåll för barn och andra sårbara grupper.
- Kontrollera produkten regelbundet för skador eller slitage.
- Rapportera osäkra produkter eller olyckor till berörda myndigheter.
- Kontrollera EU:s Safety Gateplattform för återkallelseuppdateringar.

Specifika säkerhetsåtgärder för användning

- Använd alltid skyddsglasögon och hörselskydd vid skytte.
- Se till att chassit är korrekt installerat innan användning.
- Undvik att använda produkten om den är skadad eller defekt.
- Använd endast kompatibla tillbehör (AR15grepp, ARCAskenor, MLoktillbehör).
- Justera kolven noggrant för att säkerställa en bra passform.
- Håll alltid vapnet riktat bort från människor och djur.

Instruktioner för installation och användning

1. Installation av chassit:

- Ta bort den befintliga stocken från ditt gevär.
- Rengör gevärets ytor för att säkerställa en bra passform.
- Montera Oryx Chassi enligt medföljande installationsanvisningar.
- Kontrollera att alla skruvar och fästen är ordentligt åtdragna.

2. Användning av chassit:

- Justera kolven för att passa din kroppstyp och skyttechans.
- Fäst ditt sikte på lämplig plats på chassit.
- Kontrollera att alla tillbehör är korrekt installerade och säkrade.
- Genomför en säkerhetskontroll innan varje skyttepass.

Avfallshanteringsinstruktioner

- Kasta inte Oryx Chassi i hushållsavfall.
- Följ lokala regler och riktlinjer för avfallshantering.
- Återvinn material om möjligt, såsom aluminium och plast.

Kontaktinformation för vidare stöd

För frågor eller ytterligare support, vänligen kontakta den lokala återförsäljaren eller tillverkaren. Se till att ha

produktens modell och serienummer tillgängligt för snabbare hjälp.

Genom att följa dessa säkerhetsinstruktioner kan du njuta av en trygg och framgångsrik skytteupplevelse med ditt Oryx Chassi Sportsman Remington 783 SA RH. Tack för att du prioriterar säkerheten!

Návod k bezpečnému používání Oryx Chassis Sportsman Remington 783 SA RH

Úvod

Děkujeme, že jste si zakoupili Oryx Chassis Sportsman Remington 783 SA RH. Tento výrobek byl navržen tak, aby zlepšil vaše střelecké schopnosti a poskytl vám lepší ergonomii a přesnost. Abychom zajistili bezpečné používání tohoto výrobku, prosíme vás, abyste si pečlivě přečetli následující pokyny a dodržovali je.

Obecné bezpečnostní pokyny

- Před použitím výrobku pečlivě zkontrolujte, zda nejsou přítomny žádné viditelné poškození nebo nedostatky.
- Ujistěte se, že výrobek je používán pouze pro určené účely, jak je uvedeno v tomto návodu.
- Nikdy nepoužívejte výrobek v přítomnosti dětí nebo jiných zranitelných osob bez dozoru.
- V případě, že výrobek vykazuje jakékoli známky poškození, okamžitě přestaňte výrobek používat a kontaktujte prodejce.
- Dodržujte všechny místní zákony a předpisy týkající se používání pušek a střeliva.

Specifické bezpečnostní opatření pro použití

- Před zaměřením a výstřelem se ujistěte, že je okolí bezpečné a že nejste v blízkosti lidí nebo zvířat.
- Při manipulaci s puškou vždy dodržujte pravidlo „bezpečná zbraň“ – zbraň směřujte vždy k zemi nebo do bezpečného směru.
- Používejte pouze kompatibilní AR15 úchopy a MLoc doplňky, abyste zajistili bezpečné a správné uchycení.
- Pravidelně kontrolujte všechny části chassis a upevnění, abyste zajistili, že jsou pevně a bezpečně připevněny.

Pokyny pro instalaci a používání

1. Instalace:

- Před instalací se ujistěte, že je puška vybitá.
- Opatrně odstraňte původní pažbu a zkontrolujte, zda jsou všechny komponenty v pořádku.
- Nainstalujte Oryx Chassis podle pokynů výrobce, které jsou k dispozici v příbalovém letáku.
- Ujistěte se, že všechny šrouby a upevnění jsou správně utaženy.

2. Používání:

- Po instalaci se ujistěte, že je pažba správně nastavena podle vašich potřeb.
- Při střelbě dodržujte všechny bezpečnostní pokyny a pravidla pro manipulaci se zbraní.
- Po každém použití důkladně vyčistěte a zkontrolujte výrobek.

Pokyny pro likvidaci

- Při likvidaci výrobku dodržujte místní předpisy a zákony týkající se likvidace nebezpečných materiálů.
- Pokud je výrobek poškozený nebo nefunkční, zvažte jeho vrácení výrobcí nebo prodejci pro ekologickou likvidaci.

Kontaktní informace pro další podporu

Pro jakékoli dotazy nebo obavy týkající se bezpečnosti výrobku, doporučujeme kontaktovat prodejce nebo

výrobce. Ujistěte se, že máte k dispozici informace o zakoupeném výrobku a jeho sériovém čísle.

Děkujeme za dodržování těchto pokynů a přejeme vám bezpečné a úspěšné používání Oryx Chassis Sportsman Remington 783 SA RH.