

Oryx Chassis - Sportsman - Savage - SA - LH - FDE

The rifle (system) and scope shown in the picture are not for sale and are not included. Only the chassis is included in the delivery.

Our ORYX Sportsman Chassis was designed to be the best aftermarket approach to shooting a precision rifle. The V-shaped bedding and free floated forend was engineered to improve accuracy and ergonomics. This solid aluminum chassis excels in performance over your factory stock to maximize your rifle's capabilities. When you get behind this chassis and take up a sight picture you will feel a more solid connection between you and your rifle. The adjustable buttstock allows you to tailor a much better fit for accuracy and speed when getting behind your scope. It takes AR15 grips, ARCA rails, M-Lok accessories and has customizable colors. It's designed as an excellent upgrade for shooting matches, hog or coyote hunting, or anyone interested in getting into long-range shooting.

NO IMAGE
AVAILABLE

Attributes

- Name: Oryx Chassis - Sportsman - Savage - SA - LH - FDE
- Manufacturer: MDT
- Product no.: EU2010886
- Mfr. No.: 106350-FDE
- Color: FDE
- Hand: Left
- Make: Savage
- Style: Chassis
- Delivery weight: 1.905kg
- Shipping length: 819mm
- UPC: 682157405770

Table of Contents

- [Startpage](#)
- [Deutsch: Sicherheitshinweise für das Oryx Chassis Sportsman Savage SA LH FDE](#)
- [English: Oryx Chassis Sportsman Savage SA LH FDE Safety Instruction Guide](#)
- [Español: Guía de Instrucciones de Seguridad para el Chasis Oryx Sportsman Savage SA LH](#)
- [Français: Guide de Sécurité du Châssis Oryx Sportsman](#)
- [Italiano: Guida alle Istruzioni di Sicurezza per il Telaio Oryx Chassis Sportsman Savage SA LH FDE](#)
- [Norsk: Sikkerhetsinstruksjoner for Oryx Chassis Sportsman Savage SA LH FDE](#)
- [Polski: Oryx Chassis Sportsman Savage SA LH FDE](#)
- [Suomi: Oryx Chassis Sportsman Savage SA LH FDE](#)
- [Svenska: Säkerhetsinstruktioner för Oryx Chassi Sportsman Savage SA LH](#)
- [Český: Oryx Chassis Sportsman Savage SA LH FDE](#)

Sicherheitshinweise für das Oryx Chassis Sportsman Savage SA LH FDE

Einleitung

Herzlichen Glückwunsch zu Ihrem Kauf des Oryx Chassis Sportsman Savage SA LH FDE. Dieses Produkt wurde entwickelt, um Ihnen ein sicheres und präzises Schießerlebnis zu bieten. Bitte lesen Sie diese Sicherheitshinweise sorgfältig durch, um sicherzustellen, dass Sie das Chassis sicher und effektiv verwenden.

Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

- Stellen Sie sicher, dass das Produkt gemäß den Anweisungen des Herstellers verwendet wird.
- Überprüfen Sie regelmäßig das Chassis auf Beschädigungen oder Abnutzung.
- Halten Sie das Chassis und alle Zubehörteile außerhalb der Reichweite von Kindern.
- Verwenden Sie das Chassis nur mit kompatiblen Waffen.
- Informieren Sie sich über die geltenden Gesetze und Vorschriften in Ihrem Land bezüglich des Waffenbesitzes und gebrauchs.

Spezifische Sicherheitsvorkehrungen für die Nutzung

- Verwenden Sie das Chassis nur für den vorgesehenen Zweck, nämlich das Schießen mit einem Präzisionsgewehr.
- Stellen Sie sicher, dass das Chassis ordnungsgemäß an der Waffe montiert ist, bevor Sie mit dem Schießen beginnen.
- Achten Sie darauf, dass der verstellbare Schaft sicher eingestellt ist, um eine optimale Ergonomie zu gewährleisten.
- Verwenden Sie nur empfohlene AR15Griffe und MLocZubehör, um die Sicherheit und Funktionalität zu gewährleisten.
- Halten Sie beim Schießen immer eine sichere Handhabung der Waffe ein und richten Sie die Mündung niemals auf Personen oder unbeabsichtigte Ziele.

Anweisungen für Installation und Nutzung

Installation

1. Überprüfen Sie alle Teile des Oryx Chassis auf Vollständigkeit und Unversehrtheit.
2. Entfernen Sie den StandardSchaft Ihrer Waffe gemäß den Anweisungen des Herstellers.
3. Montieren Sie das Oryx Chassis an Ihrer Waffe:
 - Setzen Sie die Waffe in das Chassis ein und stellen Sie sicher, dass alle Teile richtig ausgerichtet sind.
 - Ziehen Sie die Schrauben gemäß den Anweisungen des Herstellers fest.
4. Befestigen Sie den AR15Griff und das MLocZubehör, falls gewünscht.
5. Passen Sie den verstellbaren Schaft an Ihre Körpergröße und Schießposition an.

Nutzung

- Überprüfen Sie vor jedem Schießen, ob das Chassis sicher und stabil montiert ist.
- Führen Sie eine Funktionsprüfung durch, um sicherzustellen, dass alle Teile ordnungsgemäß funktionieren.
- Achten Sie auf Ihre Umgebung und stellen Sie sicher, dass Sie in einem sicheren Bereich schießen.

Entsorgungsanweisungen

- Entsorgen Sie das Chassis und alle Zubehörteile gemäß den örtlichen Vorschriften für die Entsorgung von Aluminium und anderen Materialien.
- Stellen Sie sicher, dass alle Teile vollständig recycelt oder umweltgerecht entsorgt werden.

Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

Für weitere Informationen oder bei Fragen zu Sicherheitsanliegen wenden Sie sich bitte an den Hersteller oder den Händler, bei dem Sie das Produkt erworben haben.

Bitte beachten Sie die EU-Richtlinien zum Produktschutz und melden Sie unsichere Produkte oder Unfälle an die zuständigen Behörden. Überprüfen Sie regelmäßig die Rückrufupdates auf der EUSicherheitsplattform.

Wir wünschen Ihnen viel Spaß und Sicherheit beim Schießen mit Ihrem Oryx Chassis!

Oryx Chassis Sportsman Savage SA LH FDE

Safety Instruction Guide

Introduction

Thank you for choosing the Oryx Chassis Sportsman Savage SA LH FDE. This guide provides important safety information and instructions to ensure the safe use of your chassis. Please read this guide carefully before using the product.

General Safety Guidelines

- Ensure that the chassis is compatible with your rifle before use.
- Always handle firearms and related equipment with care and respect.
- Keep the chassis and all accessories out of reach of children and unauthorized users.
- Inspect the chassis regularly for any signs of wear, damage, or malfunction.
- Use the chassis only for its intended purpose as described in this guide.
- Follow all local laws and regulations regarding firearm use and ownership.
- Report any unsafe products or accidents to the appropriate authorities.

Specific Safety Precautions for Use

- Always ensure that the rifle is unloaded before attaching or detaching the chassis.
- Use proper eye and ear protection when shooting.
- Be aware of your surroundings and ensure a safe shooting environment.
- Do not modify the chassis or use it in a manner not intended by the manufacturer.
- Ensure that all accessories are securely attached before use.
- If you experience any issues with the chassis, stop using it immediately and consult a qualified gunsmith or the manufacturer for assistance.

Instructions for Installation and Usage

1. Installation of the Chassis:

- Ensure that the rifle is unloaded and pointed in a safe direction.
- Remove the factory stock from the rifle according to the manufacturer's instructions.
- Align the rifle action with the bedding area of the Oryx chassis.
- Secure the rifle action in place using the provided screws and tools.
- Ensure that the forend is freefloated and not in contact with the barrel.

2. Adjusting the Buttstock:

- Adjust the buttstock to your preferred length of pull for optimal fit.
- Ensure that the adjustment mechanism is securely locked in place before use.

3. Attaching Accessories:

- Attach AR15 grips, ARCA rails, or MLoc accessories as desired.
- Ensure all accessories are installed according to the manufacturer's instructions and are securely fastened.

4. Using the Chassis:

- Position the rifle comfortably against your shoulder.

- Align your sight picture and take your shot while maintaining a stable shooting position.
- After shooting, ensure the rifle is safely stored and unloaded.

Disposal Instructions

- When disposing of the chassis, follow local regulations regarding the disposal of aluminum and other materials.
- Do not dispose of the chassis in regular household waste.
- Consider recycling the chassis if possible, as it is made from recyclable materials.

Contact Information for Further Support

For any questions or concerns regarding the Oryx Chassis Sportsman Savage SA LH FDE, please contact your local retailer or the manufacturer directly for assistance.

Thank you for your attention to these safety guidelines. Enjoy your shooting experience with the Oryx Chassis.

Guía de Instrucciones de Seguridad para el Chasis Oryx Sportsman Savage SA LH

Introducción

Gracias por elegir el chasis Oryx Sportsman Savage SA LH. Este producto está diseñado para mejorar tu experiencia de tiro con rifle, proporcionando un diseño ergonómico y preciso. Es esencial seguir las pautas de seguridad para garantizar un uso seguro y efectivo del chasis.

Directrices Generales de Seguridad

- Asegúrate de leer todas las instrucciones antes de usar el chasis.
- Mantén el chasis y todos sus componentes fuera del alcance de los niños.
- Inspecciona el chasis regularmente para detectar cualquier daño o desgaste.
- Utiliza el chasis únicamente con rifles compatibles y de acuerdo con las especificaciones del fabricante.
- No modifiques el chasis de ninguna manera que no esté aprobada por el fabricante.
- Almacena el chasis en un lugar seco y seguro cuando no esté en uso.

Precauciones de Seguridad Específicas para el Uso

- **Uso Adecuado:** Este chasis está diseñado para rifles de precisión. No lo uses para otros propósitos que no sean los recomendados.
- **Montaje:** Asegúrate de que todas las piezas estén correctamente instaladas y ajustadas antes de usar el chasis.
- **Manipulación Segura:** Siempre trata el rifle como si estuviera cargado. Mantén el cañón apuntando en una dirección segura en todo momento.
- **Ajustes:** Ajusta la culata y otras características del chasis para adaptarse a tu cuerpo y estilo de tiro, pero asegúrate de que todos los ajustes sean seguros antes de disparar.
- **Condiciones de Uso:** No uses el chasis en condiciones climáticas extremas que puedan afectar su rendimiento o tu seguridad.

Instrucciones para la Instalación y Uso

1. Instalación del Chasis:

- Retira el rifle de su culata original siguiendo las instrucciones del fabricante.
- Coloca el rifle en el chasis Oryx asegurándote de que esté bien alineado.
- Asegura todas las partes del chasis utilizando los tornillos y herramientas proporcionadas.
- Verifica que el rifle esté firmemente sujeto y que no haya movimiento excesivo.

2. Ajuste de la Culata:

- Ajusta la culata a la longitud deseada para un mejor ajuste.
- Asegúrate de que el ajuste esté bloqueado de manera segura antes de disparar.

3. Uso del Chasis:

- Colócate detrás del rifle, asegurándote de que tu postura sea estable.
- Utiliza la mira para alinear tu objetivo y asegúrate de que el rifle esté en una posición segura.
- Dispara siguiendo las prácticas de tiro seguras y responsables.

Instrucciones de Eliminación

- Cuando ya no necesites el chasis, asegúrate de deshacerte de él de manera responsable.
- Consulta las regulaciones locales sobre la eliminación de productos de metal y plástico.
- Si el chasis está dañado, considera llevarlo a un centro de reciclaje especializado.

Información de Contacto para Soporte Adicional

Para obtener más información sobre la seguridad del producto o para reportar productos inseguros, consulta con las autoridades locales o visita la plataforma Safety Gate de la UE para actualizaciones sobre retiros de productos.

Recuerda que la seguridad es lo primero. Sigue estas instrucciones cuidadosamente para disfrutar de una experiencia de tiro segura y efectiva con tu chasis Oryx.

Guide de Sécurité du Châssis Oryx Sportsman

Introduction

Merci d'avoir choisi le châssis Oryx Sportsman Savage SA LH. Ce guide de sécurité est conçu pour t'aider à utiliser ce produit en toute sécurité et conformément aux réglementations de sécurité des produits de l'UE. Veuillez lire attentivement ce manuel avant d'utiliser le châssis.

Directives Générales de Sécurité

- Assuretoi que le châssis est utilisé uniquement pour l'usage prévu, c'est-à-dire le tir de précision.
- Vérifie régulièrement l'état du châssis pour détecter tout signe d'usure ou de dommage.
- Ne modifie pas le châssis sans consulter un professionnel qualifié.
- Garde le châssis hors de portée des enfants et des personnes non formées.
- Utilise le châssis dans un environnement sûr et approprié pour le tir.

Précautions de Sécurité Spécifiques à l'Utilisation

• Manipulation du Fusil :

- Toujours traiter le fusil comme s'il était chargé.
- Ne pointe jamais le fusil vers quelque chose que tu ne souhaites pas détruire.
- Assuretoi que le fusil est en sécurité lorsque tu ne l'utilises pas.

• Installation :

- Suis les instructions d'installation fournies pour éviter tout accident.
- Utilise les outils appropriés pour l'installation.

• Tir :

- Porte des équipements de protection individuelle (EPI), tels que des lunettes de protection et des protections auditives.
- Sois conscient de ton environnement et des personnes autour de toi lorsque tu tires.

Instructions d'Installation et d'Utilisation

1. Installation du Châssis :

- Retire la crosse d'origine du fusil en suivant les instructions du fabricant.
- Fixe le châssis Oryx Sportsman au fusil en utilisant les vis fournies.
- Assuretoi que toutes les connexions sont bien serrées et sécurisées.

2. Ajustement de la Crosse :

- Ajuste la crosse selon ta taille et tes préférences pour un meilleur confort et une meilleure précision.
- Teste l'ajustement en te plaçant derrière le fusil et en vérifiant la position de ta joue et de ton œil.

3. Utilisation :

- Installe la lunette sur le rail ARCA comme recommandé.
- Teste le châssis sur le terrain pour t'assurer qu'il répond à tes attentes.

Instructions d'Élimination

- Ne jette pas le châssis dans les déchets ménagers.
- Consulte les réglementations locales concernant l'élimination des produits en aluminium et des accessoires.
- Renseigne-toi sur les programmes de recyclage disponibles dans ta région.

Informations de Contact pour un Support Supplémentaire

Pour toute question ou préoccupation concernant la sécurité du produit, consulte le site web du fabricant ou les ressources locales disponibles. Assure-toi d'avoir le numéro de modèle et d'autres informations pertinentes à portée de main lors de ta demande.

Merci de respecter ces directives pour garantir une utilisation sécurisée et efficace de ton châssis Oryx Sportsman. Reste prudent et profite de ton expérience de tir.

Guida alle Istruzioni di Sicurezza per il Telaio Oryx Chassis Sportsman Savage SA LH FDE

Introduzione

Grazie per aver scelto il telaio Oryx Chassis Sportsman Savage SA LH FDE. Questo prodotto è progettato per migliorare l'accuratezza e l'ergonomia del tuo fucile di precisione. È importante seguire le istruzioni di sicurezza per garantire un utilizzo sicuro e responsabile. Questa guida è conforme al Regolamento Generale sulla Sicurezza dei Prodotti dell'UE (GPSR) e fornisce informazioni essenziali per l'uso corretto del prodotto.

Linee Guida Generali di Sicurezza

- Assicurati di utilizzare il telaio Oryx Chassis solo per scopi previsti e secondo le istruzioni.
- Verifica frequentemente il prodotto per eventuali segni di usura o danni.
- Conserva il prodotto in un luogo sicuro e fuori dalla portata di bambini e animali domestici.
- Segnala eventuali prodotti difettosi o incidenti alle autorità competenti.
- Controlla gli aggiornamenti sui richiami sulla piattaforma Safety Gate dell'UE.

Precauzioni di Sicurezza Specifiche per l'Uso

- Prima di utilizzare il telaio, assicurati che sia correttamente installato e fissato.
- Utilizza solo accessori e componenti compatibili con il telaio Oryx Chassis.
- Non modificare o alterare il telaio in alcun modo.
- Indossa sempre occhiali protettivi e altri dispositivi di protezione personale quando utilizzi il fucile.
- Evita di utilizzare il telaio in condizioni meteorologiche avverse o in ambienti pericolosi.

Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

1. Installazione del Telaio:

- Rimuovi il calcio di fabbrica dal tuo fucile seguendo le istruzioni del produttore.
- Posiziona il telaio Oryx Chassis sul ricevitore del fucile.
- Fissa il telaio utilizzando le viti fornite, assicurandoti che siano serrate correttamente.
- Verifica che il forend flottante sia allineato e non tocchi il canne.

2. Utilizzo del Telaio:

- Assicurati che il fucile sia scarico prima di maneggiarlo.
- Adatta il calcio regolabile per un fit ottimale.
- Prendi la mira e assicurati di avere una presa salda sul fucile.
- Effettua una prova di tiro in un ambiente sicuro e controllato.

Istruzioni per lo Smaltimento

- Non gettare il telaio Oryx Chassis insieme ai rifiuti domestici.
- Segui le normative locali per lo smaltimento dei materiali in alluminio e di altri componenti.
- Contatta il tuo comune per informazioni su centri di raccolta o programmi di riciclaggio.

Informazioni di Contatto per Ulteriore Supporto

Per ulteriori informazioni sulla sicurezza del prodotto o per domande specifiche, contatta il tuo rivenditore o visita il sito web del produttore. È importante avere un punto di contatto per eventuali domande o

preoccupazioni riguardanti la sicurezza del tuo telaio Oryx Chassis.

Seguendo queste linee guida, potrai garantire un utilizzo sicuro e responsabile del tuo telaio Oryx Chassis Sportsman Savage SA LH FDE. Grazie per la tua attenzione e buon tiro!

Sikkerhetsinstruksjoner for Oryx Chassis Sportsman Savage SA LH FDE

Introduksjon

Gratulerer med kjøpet av Oryx Chassis Sportsman Savage SA LH FDE. Dette produktet er designet for å gi deg en forbedret opplevelse når du skyter med presisjonsrifle. Vennligst les denne sikkerhetsinstruksjonsguiden nøye for å sikre trygg og effektiv bruk av produktet.

Generelle sikkerhetsretningslinjer

- Les og forstå alle instruksjoner før bruk.
- Hold produktet utilgjengelig for barn og sårbare grupper.
- Kontroller at produktet er i god stand før hver bruk.
- Bruk alltid passende beskyttelsesutstyr, inkludert øre og øyevern.
- Unngå å bruke produktet på steder med høy risiko for ulykker eller skader.
- Sørg for at alle tilbehør og deler er riktig installert og sikret før bruk.

Spesifikke sikkerhetstiltak for bruk

- Unngå å bruke produktet under dårlig værforhold, som kraftig regn eller sterk vind.
- Kontroller at kolben er justert til din kroppstype for å unngå unødig belastning.
- Sørg for at riflen er sikkert festet i chassiset før du begynner å skyte.
- Ikke overskrid spesifikasjonene for bruk av riflen som er installert i chassiset.
- Vær oppmerksom på omgivelsene dine, og vær alltid klar til å håndtere uforutsette situasjoner.

Instruksjoner for installasjon og bruk

1. Installasjon av riflen:

- Plasser riflen i chassiset slik at den passer perfekt.
- Sørg for at alle skruer og festemidler er strammet til anbefalt spesifikasjon.
- Kontroller at riflen sitter fast og ikke kan bevege seg.

2. Justerbar kolbe:

- Juster kolben til ønsket lengde og vinkel for optimal komfort.
- Test justeringen for å sikre at den gir en stabil og komfortabel skytestilling.

3. Bruk av tilbehør:

- Fest AR15 grep og ARCA skinner som nødvendig.
- Bruk MLoc tilbehør i henhold til produsentens instruksjoner.

4. Sikring av chassiset:

- Kontroller at chassiset er sikkert festet til riflen før hver bruk.
- Gjør nødvendige justeringer for å sikre at det ikke er noen bevegelser.

Avfallsinstruksjoner

- Når produktet ikke lenger er i bruk, må det kastes i henhold til lokale forskrifter for elektronisk avfall.
- Sørg for å fjerne eventuelle batterier eller elektroniske komponenter før avhending.

- Ta kontakt med lokale myndigheter for informasjon om resirkulering og avhending.

Kontaktinformasjon for videre støtte

For spørsmål om produktet eller sikkerhetsprosedyrer, vennligst ta kontakt med produsenten eller din lokale forhandler. De kan gi deg ytterligere informasjon og hjelpe deg med eventuelle bekymringer.

Viktig informasjon

- Dette produktet er designet for bruk av personer over 18 år.
- Bruk av dette produktet er på eget ansvar. Følg alltid sikkerhetsinstruksjonene for å minimere risikoen for ulykker eller skader.
- I tilfelle av ulykker eller skader, rapporter hendelsen til myndighetene og kontakt produsenten for støtte.

Takk for at du valgte Oryx Chassis Sportsman Savage SA LH FDE. Vi ønsker deg en trygg og hyggelig opplevelse med ditt nye produkt.

Oryx Chassis Sportsman Savage SA LH FDE

Instrukcja bezpieczeństwa użytkownika

Wprowadzenie

Dziękujemy za zakup Oryx Chassis Sportsman Savage SA LH FDE. Nasz produkt został zaprojektowany z myślą o maksymalnej precyzji i ergonomii. Prosimy o uważne zapoznanie się z poniższymi instrukcjami bezpieczeństwa, aby zapewnić sobie i innym bezpieczne użytkowanie.

Ogólne zasady bezpieczeństwa

- Przed użyciem produktu, zawsze zapoznaj się z instrukcją obsługi.
- Używaj produktu zgodnie z jego przeznaczeniem.
- Regularnie sprawdzaj produkt pod kątem uszkodzeń.
- Nie używaj produktu, jeśli zauważysz jakiegokolwiek uszkodzenia.
- Przechowuj produkt w miejscu niedostępnym dla dzieci.
- Zgłaszaj wszelkie niebezpieczne produkty i wypadki odpowiednim organom.

Specyficzne środki ostrożności przy użyciu

- Upewnij się, że Oryx Chassis jest prawidłowo zamontowane przed użyciem.
- Używaj tylko akcesoriów zgodnych z Oryx Chassis.
- Zachowaj ostrożność podczas montażu i demontażu, aby uniknąć obrażeń.
- Zawsze korzystaj z odpowiednich środków ochrony osobistej (np. okulary ochronne).
- Nie modyfikuj ani nie zmieniaj konstrukcji Oryx Chassis.

Instrukcje dotyczące instalacji i użytkowania

1. Montaż Oryx Chassis:

- Upewnij się, że masz wszystkie niezbędne narzędzia.
- Zdejmij fabryczny chwyt z broni.
- Zamontuj Oryx Chassis zgodnie z instrukcją dostarczoną w opakowaniu.
- Sprawdź, czy wszystkie śruby są dobrze dokręcone.

2. Użytkowanie Oryx Chassis:

- Przed każdym strzelaniem sprawdź, czy chwyt jest prawidłowo zamocowany.
- Używaj kolby w sposób, który zapewnia stabilność i komfort.
- Regularnie przeglądaj produkt pod kątem ewentualnych uszkodzeń.

Instrukcje dotyczące utylizacji

- Produkt należy utylizować zgodnie z lokalnymi przepisami dotyczącymi odpadów.
- Nie wyrzucaj produktu do zwykłych śmieci.
- Skontaktuj się z lokalnym punktem zbiórki, aby uzyskać informacje na temat właściwej utylizacji.

Informacje kontaktowe w celu uzyskania dalszego wsparcia

- W przypadku pytań dotyczących bezpieczeństwa produktu, skontaktuj się z odpowiednim punktem kontaktowym w Unii Europejskiej.

Dziękujemy za przestrzeganie powyższych zasad i życzymy bezpiecznego użytkowania Oryx Chassis Sportsman Savage SA LH FDE.

Oryx Chassis Sportsman Savage SA LH FDE

Turvallisuusohjeet

Johdanto

Tervetuloa Oryx Chassis Sportsman kasausohjeeseen. Tämä ohje on suunniteltu auttamaan sinua käyttämään tuotetta turvallisesti ja tehokkaasti. Lue tämä ohje huolellisesti ennen tuotteen käyttöä ja asennusta.

Yleiset turvallisuusohjeet

- Varmista, että tuote on tarkoitettu sinun käyttötarkoitukseesi.
- Tarkista tuote ennen käyttöä mahdollisten vaurioiden varalta.
- Älä käytä tuotetta, jos se on vahingoittunut tai puutteellinen.
- Säilytä tuote lasten ulottumattomissa.
- Noudata kaikkia paikallisia lakeja ja määräyksiä, jotka liittyvät ampumiseen ja metsästyksen.
- Käytä aina suojaruosteita, kuten kuulosuojaimia ja silmäsuojaa, ampumisen aikana.

Erityiset turvallisuustoimenpiteet

- Varmista, että peräosa on säädetty oikein ennen ampumista.
- Älä käytä tuotetta, jos et ole kokenut ampumisen tai metsästyksen alalla.
- Tarkista, että kaikki lisävarusteet, kuten AR15kahvat ja ARCAkiskot, on asennettu oikein ja turvallisesti.
- Älä yritä muokata tuotetta ilman asiantuntevaa apua.
- Huolehdi, että kaikki osat ovat tiukasti kiinni ennen käyttöä.

Asennus ja käyttöohjeet

1. Asennus

- Varmista, että sinulla on kaikki tarvittavat työkalut ja osat ennen aloitusta.
- Noudata valmistajan ohjeita asennuksen aikana.
- Tarkista, että kaikki osat on asennettu oikein ja tukevasti ennen käyttöä.

2. Käyttö

- Aseta itsesi mukavasti kasauksen taakse.
- Sääda peräosa tarvittaessa parhaan istuvuuden saavuttamiseksi.
- Ota tähtäyskuva ja varmista, että kiväärin on turvallisessa tilassa ennen laukaisua.
- Älä koskaan osoita asetta kohti ihmisiä tai eläimiä, ellei ole aikomusta ampua.

Hävittämisoheet

- Tuote on hävitettävä paikallisten ympäristönsuojelumääräysten mukaisesti.
- Älä hävitä tuotetta tavallisessa kotitalousjätteessä.
- Ota yhteyttä paikallisiin viranomaisiin tai kierrätyskeskuksiin saadaksesi ohjeita turvallisesta hävittämisestä.

Lisätietoja ja tuki

- Jos sinulla on kysymyksiä tai tarvitset apua, ota yhteyttä valmistajaan tai paikalliseen jälleenmyyjään.
- Tarkista säännöllisesti EU:n Safety Gate palvelusta mahdolliset tuotteen palautukset tai turvallisuustiedotteet.

Muista: Oryx Chassis Sportsman kasaus on suunniteltu parantamaan ampumisen tarkkuutta ja mukavuutta. Käytä tuotetta aina vastuullisesti ja turvallisesti.

Säkerhetsinstruktioner för Oryx Chassi Sportsman Savage SA LH

Introduktion

Tack för att du valt Oryx Chassi Sportsman Savage SA LH. Detta chassi är designat för att ge en förbättrad skytteupplevelse och ökad precision. För att säkerställa din säkerhet och optimala prestanda, vänligen läs och följ dessa säkerhetsinstruktioner noggrant.

Allmänna säkerhetsriktlinjer

- Kontrollera alltid att produkten är i gott skick innan användning.
- Använd produkten endast för avsett syfte.
- Förvara produkten på en säker plats, utom räckhåll för barn.
- Rapportera eventuella skador eller defekter till återförsäljaren.
- Håll dig informerad om eventuella återkallelser via EU:s Safety Gateplattform.

Specifika säkerhetsåtgärder vid användning

- Använd alltid säkerhetsglasögon och hörselskydd vid skytte.
- Kontrollera att chassit är korrekt installerat innan du använder det.
- Undvik att rikta vapnet mot dig själv eller andra.
- Se till att vapnet är oladdat när du monterar eller demonterar chassit.
- Använd inte chassit om du är trött, distraherad eller under påverkan av alkohol eller droger.

Instruktioner för installation och användning

1. Installation av chassit:

- Se till att du har alla nödvändiga verktyg och komponenter tillgängliga.
- Följ tillverkarens anvisningar för att montera chassit på vapnet.
- Kontrollera att alla skruvar och fästen är åtdragna ordentligt.

2. Användning av chassit:

- Ställ in den justerbara kolven för att passa din kroppsstorlek och skjutstil.
- Använd AR15grepp och MLoktillbehör enligt dina behov.
- Utför en noggrann inspektion av chassit innan varje användning för att säkerställa att det är i gott skick.

Avfallshantering

- Avlägsna och kassera alla förpackningar på ett miljövänligt sätt.
- Om chassit behöver kasseras, följ lokala riktlinjer för avfallshantering av metallprodukter.
- Undvik att slänga produkten i vanliga hushållssopor.

Kontaktinformation för vidare stöd

För frågor eller ytterligare information om säkerhet och användning av Oryx Chassi Sportsman Savage SA LH, vänligen kontakta din återförsäljare eller besök tillverkarens webbplats.

Tack för att du bidrar till en säker och ansvarsfull användning av detta chassi.

Oryx Chassis Sportsman Savage SA LH FDE

Návod k bezpečnému používání

Úvod

Děkujeme vám za zakoupení Oryx Chassis Sportsman Savage SA LH FDE. Tento produkt byl navržen tak, aby zlepšil vaši střeleckou přesnost a ergonomii. Abychom zajistili bezpečné používání, prosím, pečlivě si přečtěte následující bezpečnostní pokyny a pokyny k použití.

Obecné bezpečnostní pokyny

- Zajistěte, aby byl produkt používán pouze pro zamýšlený účel.
- Před použitím produktu si důkladně přečtěte všechny pokyny a doporučení.
- Udržujte výrobek mimo dosah dětí a zranitelných osob.
- Při používání výrobku dodržujte všechny místní zákony a předpisy týkající se střelby.
- Pravidelně kontrolujte výrobek na možné poškození nebo opotřebení.
- V případě jakýchkoli pochybností o bezpečnosti výrobku se obraťte na odborníka.

Specifické bezpečnostní opatření pro použití

- Před každým použitím zkontrolujte, zda jsou všechny části výrobku správně sestavené a funkční.
- Při zaměřování se ujistěte, že se nacházíte v bezpečné oblasti, kde nehrozí riziko zranění.
- Používejte ochranné brýle a sluchátka, abyste ochránili své oči a uši během střelby.
- Nikdy nezaměřujte zbraň na nic, co nehodláte vystřelit.
- Udržujte prsty mimo spoušť, dokud nejste připraveni vystřelit.

Pokyny pro instalaci a používání

1. Instalace:

- Před instalací si přečtěte pokyny výrobce.
- Ujistěte se, že máte všechny potřebné nástroje a příslušenství.
- Při instalaci dodržujte doporučené postupy, abyste zajistili správné uchycení.
- Po instalaci zkontrolujte, zda je vše správně upevněno a funkční.

2. Používání:

- Před každým použitím se ujistěte, že je zbraň bezpečně zajištěna.
- Při zaměřování si nastavte pažbu tak, aby vyhovovala vaší postavě a umožnila pohodlné držení.
- Při střelbě dodržujte doporučené techniky pro zajištění přesnosti a stability.

Pokyny pro likvidaci

- V případě, že se výrobek stane nepotřebným nebo nebezpečným, likvidujte ho v souladu s místními předpisy o odpadech.
- Nepokoušejte se výrobek opravovat nebo upravovat, pokud to není výslovně povoleno výrobcem.

Kontakt pro další podporu

Pokud máte jakékoli dotazy nebo potřebujete další informace o bezpečnosti produktu, prosím, obraťte se na svého prodejce nebo výrobce. Vždy se ujistěte, že máte k dispozici aktuální kontaktní informace.

Děkujeme, že jste si vybrali Oryx Chassis Sportsman Savage SA LH FDE. Přejeme vám bezpečné a úspěšné střelby!