

ORYX Accessories - Cheek Riser - Wheel Knobs - Tool-less - Set of 2 - BLK

Oryx Buttstock Adjustment Knobs

Introducing the Oryx Buttstock Adjustment Knobs, the ultimate solution for toolless adjustment of the buttstock cheek riser height on your precision rifle. Say goodbye to the hassle of needing tools to make adjustments, and enjoy the ease and convenience of this innovative product.

Sharing your rifle with other shooters or adding layers of clothing during the winter is no longer a problem. With the Oryx Buttstock Adjustment Knobs, you can easily adjust the cheek riser height to fit your needs. Additionally, taking out the bolt for cleaning or bore sighting a scope has never been easier.

This product is not only convenient but also affordable, making it a must-have for any precision rifle enthusiast. In particular, if you own a Savage Mk II .22LR, you will greatly benefit from the Oryx Buttstock Adjustment Knobs as the low placement of the action in the chassis can make bolt removal for cleaning difficult.

Don't let the inconvenience of traditional adjustment methods hold you back. Upgrade your precision rifle buttstock with the Oryx Buttstock Adjustment Knobs and experience the ultimate ease and convenience of toolless adjustments. Order now and take your shooting to the next level!

NO IMAGE
AVAILABLE

Attributes

- Name: ORYX Accessories - Cheek Riser - Wheel Knobs - Tool-less - Set of 2 - BLK
- Manufacturer: MDT
- Product no.: EU2010950
- Mfr. No.: 105124-BLK
- Delivery weight: 0.02kg
- Shipping height: 19mm
- Shipping width: 153mm
- Shipping length: 159mm
- UPC: 682157399970

Table of Contents

- [Startpage](#)
- [Deutsch: Oryx Buttstock Adjustment Knobs Sicherheitshinweise](#)
- [English: Oryx Buttstock Adjustment Knobs Safety Instruction Guide](#)
- [Español: Guía de Instrucciones de Seguridad para las Perillas de Ajuste para Culata Oryx](#)
- [Français: Guide de Sécurité pour les Boutons de Réglage de Crosse Oryx](#)
- [Italiano: Guida alle Istruzioni di Sicurezza per le Manopole di Regolazione per Calciolo Oryx](#)
- [Norsk: Oryx Bakstokk Justeringsknapper Brukerveiledning for Sikkerhet](#)
- [Polski: Instrukcja Bezpieczeństwa dla Pokręteł Regulacji Kolby Oryx](#)
- [Suomi: Oryx Buttstock Adjustment Knobs Turvallisuusohjeet](#)
- [Svenska: Säkerhetsinstruktioner för Oryx Buttstock Adjustment Knobs](#)
- [Český: Návod k použití Oryx Knoflíky pro Nastavení Zadní Opěrky](#)

Oryx Buttstock Adjustment Knobs

Sicherheitshinweise

Einführung

Vielen Dank, dass du dich für die Oryx Buttstock Adjustment Knobs entschieden hast. Dieses Produkt bietet eine einfache und bequeme Lösung für die werkzeuglose Anpassung der Wangenauflagehöhe an deinem Präzisionsgewehr. Um die Sicherheit und den optimalen Gebrauch des Produkts zu gewährleisten, ist es wichtig, die folgenden Sicherheitshinweise und Anweisungen zu befolgen.

Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

- Stelle sicher, dass du die Oryx Buttstock Adjustment Knobs nur für den vorgesehenen Zweck verwendest.
- Überprüfe das Produkt regelmäßig auf Beschädigungen oder Abnutzung. Verwende das Produkt nicht, wenn es beschädigt ist.
- Halte das Produkt außerhalb der Reichweite von Kindern und schütze es vor unbefugtem Zugriff.
- Beachte alle örtlichen Gesetze und Vorschriften bezüglich des Gebrauchs von Schusswaffen und Zubehör.
- Informiere dich über die Sicherheitsvorkehrungen für Schusswaffen, um Unfälle zu vermeiden.

Spezifische Sicherheitsvorkehrungen für die Verwendung

- Verwende die Oryx Buttstock Adjustment Knobs nur, wenn das Gewehr in einem sicheren Zustand ist (z.B. entladen).
- Achte darauf, dass die Knobs fest angezogen sind, bevor du das Gewehr verwendest, um ein Verrutschen oder Lösen während des Gebrauchs zu vermeiden.
- Vermeide es, die Knobs mit übermäßiger Kraft oder mit ungeeignetem Werkzeug zu verstellen, um Beschädigungen zu verhindern.
- Bei der Anpassung der Wangenauflagehöhe achte darauf, dass deine Hände und andere Körperteile nicht im Bereich des Verschlusses sind.

Anweisungen zur Installation und Verwendung

Installation

1. **Vorbereitung:** Stelle sicher, dass das Gewehr entladen ist und sich in einem sicheren Zustand befindet.
2. **Entfernen der alten Knobs:** Wenn du bestehende Knobs hast, entferne diese vorsichtig, indem du sie gegen den Uhrzeigersinn drehst.
3. **Anbringen der neuen Knobs:** Setze die Oryx Buttstock Adjustment Knobs auf die vorgesehenen Gewinde und drehe sie im Uhrzeigersinn, bis sie fest sitzen.
4. **Überprüfung:** Überprüfe, ob die Knobs sicher befestigt sind, bevor du das Gewehr verwendest.

Verwendung

1. **Werkzeuglose Anpassung:** Drehe die Knobs im Uhrzeigersinn, um die Wangenauflagehöhe zu erhöhen, oder gegen den Uhrzeigersinn, um sie zu senken.
2. **Anpassung an die Bedürfnisse:** Passe die Höhe der Wangenauflage an deine individuellen Anforderungen und Vorlieben an.
3. **Reinigung:** Um den Verschluss zur Reinigung zu entfernen, drehe die Knobs gegebenenfalls zurück, um die Wangenauflagehöhe zu senken, und befolge die Anweisungen deines Gewehrherstellers.

Entsorgungsanweisungen

- Entsorge das Produkt gemäß den örtlichen Vorschriften für die Entsorgung von Kunststoff und

Metallabfällen.

- Stelle sicher, dass alle Teile des Produkts umweltgerecht entsorgt werden, um eine Belastung der Umwelt zu vermeiden.

Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

Für weitere Informationen oder Unterstützung zu den Oryx Buttstock Adjustment Knobs, konsultiere bitte die offizielle Website oder den Händler, bei dem du das Produkt erworben hast.

Bitte beachte, dass die Sicherheit und der verantwortungsvolle Umgang mit deinem Präzisionsgewehr und dessen Zubehör von größter Bedeutung sind. Befolge die oben genannten Richtlinien, um sicherzustellen, dass du und andere in deiner Umgebung geschützt sind.

Oryx Buttstock Adjustment Knobs Safety Instruction Guide

Introduction

Thank you for choosing the Oryx Buttstock Adjustment Knobs. This innovative product allows for toolless adjustment of the buttstock cheek riser height on your precision rifle, enhancing your shooting experience. To ensure safe and effective use, please read this safety instruction guide carefully.

General Safety Guidelines

- **Product Safety:** The Oryx Buttstock Adjustment Knobs are designed to ensure safe use on all nonfood products, including new technologies and online purchases.
- **Enhanced Recalls:** In the event of any safety issues, standardized recall notices will be provided, and free remedies will be available for any dangerous products.
- **Online Shopping:** You can shop for this product online with the same safety protections as you would in physical stores.
- **Special Consumer Focus:** Additional safeguards are in place for vulnerable groups, ensuring the safety of all users.
- **EU Contact Point:** For any safety inquiries, a dedicated EUbased contact is available.
- **Rapid Alerts:** Stay informed about unsafe products through the EU's Safety Gate system, which provides faster updates.

Specific Safety Precautions for Use

- Always ensure that the Oryx Buttstock Adjustment Knobs are securely attached before use.
- Regularly inspect the adjustment knobs for any signs of wear or damage.
- Do not attempt to modify or disassemble the adjustment knobs.
- Keep the product out of reach of children and vulnerable individuals.
- Avoid using the product in extreme weather conditions that may affect its performance.

Instructions for Installation and Usage

1. Installation:

- Ensure your rifle is unloaded and safe before beginning installation.
- Locate the buttstock cheek riser on your precision rifle.
- Align the Oryx Buttstock Adjustment Knobs with the adjustment points on the cheek riser.
- Firmly press the knobs into place until you hear a click, indicating secure installation.

2. Usage:

- To adjust the cheek riser height, simply turn the adjustment knobs clockwise to raise and counterclockwise to lower.
- Make adjustments while holding the rifle steady to ensure safety and accuracy.
- After adjustments, always check that the knobs are securely in place before firing.

Disposal Instructions

- Dispose of the Oryx Buttstock Adjustment Knobs in accordance with local regulations regarding nonhazardous waste.
- Do not dispose of the product in regular household waste. Instead, look for designated recycling facilities in your area.

Contact Information for Further Support

For any additional questions or support regarding the Oryx Buttstock Adjustment Knobs, please refer to the manufacturer's website or customer service resources.

By following these safety instructions, you can enjoy the benefits of the Oryx Buttstock Adjustment Knobs while ensuring your safety and the safety of others. Thank you for your attention to these important guidelines.

Guía de Instrucciones de Seguridad para las Perillas de Ajuste para Culata Oryx

Introducción

Las Perillas de Ajuste para Culata Oryx son una solución innovadora para ajustar la altura del alza de la culata de tu rifle de precisión sin necesidad de herramientas. Esta guía proporciona información importante sobre el uso seguro y adecuado de este producto, siguiendo las pautas de seguridad del Reglamento General de Seguridad de Productos (GPSR) de la UE.

Directrices Generales de Seguridad

- **Uso Seguro:** Asegúrate de utilizar las Perillas de Ajuste para Culata Oryx solo para el propósito previsto.
- **Inspección:** Antes de cada uso, revisa las perillas para detectar cualquier daño o desgaste. No utilices el producto si está dañado.
- **Almacenamiento:** Guarda las perillas en un lugar seco y seguro, lejos de la luz directa del sol y de fuentes de humedad.
- **Uso por Menores:** Mantén este producto fuera del alcance de los niños. No se recomienda su uso por menores de edad sin supervisión.

Precauciones de Seguridad Específicas para el Uso

- **Ajustes:** Siempre asegúrate de que las perillas estén bien ajustadas antes de utilizar el rifle. Un ajuste inadecuado puede afectar la seguridad y el rendimiento.
- **Manejo del Rifle:** Siempre sigue las reglas de seguridad al manejar tu rifle. Mantén el cañón apuntando en una dirección segura y nunca apuntes a algo que no quieras disparar.
- **Limpiar el Rifle:** Cuando necesites quitar el cerrojo para limpiar o alinear la mira, asegúrate de que el rifle esté descargado y que no haya munición en la cámara.

Instrucciones para la Instalación y Uso

1. Instalación de las Perillas:

- Retira las perillas viejas si es necesario.
- Coloca las nuevas Perillas de Ajuste para Culata Oryx en el lugar correspondiente.
- Asegúrate de que estén firmemente sujetas y ajustadas a la altura deseada.

2. Uso de las Perillas:

- Para ajustar la altura del alza, simplemente gira la perilla en la dirección deseada.
- Verifica que el ajuste sea adecuado antes de utilizar el rifle.

3. Mantenimiento:

- Limpia las perillas regularmente con un paño seco para eliminar el polvo y la suciedad.
- Revisa periódicamente el estado de las perillas y reemplázalas si notas algún desgaste.

Instrucciones de Eliminación

- **Desecho:** Cuando ya no necesites las Perillas de Ajuste para Culata Oryx, deséchalas de acuerdo con las regulaciones locales sobre residuos.
- **Reciclaje:** Si es posible, recicla el material de las perillas en contenedores adecuados.

Información de Contacto para Soporte Adicional

Para cualquier consulta sobre la seguridad del producto o para reportar un producto defectuoso, comunícate con el punto de contacto de la UE correspondiente.

Recuerda que tu seguridad es lo más importante al utilizar productos como las Perillas de Ajuste para Culata Oryx. Sigue estas instrucciones y pautas para garantizar un uso seguro y efectivo.

Guide de Sécurité pour les Boutons de Réglage de Crosse Oryx

Introduction

Bienvenue dans le guide de sécurité des Boutons de Réglage de Crosse Oryx. Ce produit est conçu pour améliorer le confort et la praticité de l'utilisation de ton fusil de précision. Il est essentiel de suivre ces instructions de sécurité pour garantir une utilisation optimale et sécurisée.

Directives de Sécurité Générales

- Assure-toi que le produit est utilisé uniquement pour son usage prévu.
- Vérifie régulièrement l'état des Boutons de Réglage pour t'assurer qu'ils ne présentent pas de signes d'usure ou de dommages.
- Ne laisse pas le produit à la portée des enfants ou des personnes vulnérables.
- En cas de doute sur la sécurité du produit, cesse son utilisation et contacte un professionnel.

Précautions de Sécurité Spécifiques à l'Utilisation

- Avant d'ajuster la hauteur de la joue, assure-toi que le fusil est déchargé.
- Utilise les Boutons de Réglage uniquement sur les modèles de fusils compatibles, comme le Savage Mk II .22LR.
- Évite d'appliquer une force excessive lors de l'ajustement pour prévenir les dommages au mécanisme.
- Ne tente pas d'utiliser des outils pour ajuster les boutons, car cela pourrait entraîner des blessures ou endommager le produit.

Instructions pour l'Installation et l'Utilisation

1. Installation des Boutons de Réglage:

- Retire les anciens boutons de réglage de la crosse si nécessaire.
- Place les nouveaux Boutons de Réglage de Crosse Oryx dans les emplacements prévus.
- Assure-toi que les boutons sont bien fixés et ne bougent pas.

2. Utilisation des Boutons de Réglage:

- Pour ajuster la hauteur de la joue, tourne le bouton dans le sens des aiguilles d'une montre pour augmenter la hauteur et dans le sens inverse pour la diminuer.
- Vérifie régulièrement que les boutons sont bien en place avant chaque utilisation du fusil.

Instructions d'Élimination

- Ne jette pas les Boutons de Réglage dans les ordures ménagères.
- Consulte les règlements locaux concernant le recyclage des produits en plastique et en métal.
- Si les Boutons de Réglage sont endommagés, déposeles dans un centre de collecte approprié pour les déchets dangereux.

Informations de Contact pour Support Supplémentaire

Pour toute question ou préoccupation concernant la sécurité de ce produit, n'hésite pas à contacter le point de contact de l'UE pour obtenir des informations supplémentaires.

Ce guide a été élaboré pour garantir que tu puisses profiter pleinement des Boutons de Réglage de Crosse Oryx.

tout en respectant les normes de sécurité. Assuretoi de le lire attentivement et de suivre toutes les instructions pour une expérience d'utilisation sécurisée et agréable.

Guida alle Istruzioni di Sicurezza per le Manopole di Regolazione per Calciolo Oryx

Introduzione

Le Manopole di Regolazione per Calciolo Oryx sono progettate per offrire un metodo semplice e conveniente per regolare l'altezza del poggiaguancia sulla tua carabina di precisione. Questa guida fornisce importanti istruzioni di sicurezza e utilizzo per garantire un'esperienza sicura e soddisfacente.

Linee Guida Generali di Sicurezza

- Assicurati di utilizzare il prodotto solo per lo scopo previsto.
- Controlla regolarmente il prodotto per eventuali segni di usura o danni.
- Non utilizzare il prodotto se presenta difetti visibili o se non funziona correttamente.
- Tieni il prodotto lontano dalla portata dei bambini e di gruppi vulnerabili.
- Segnala eventuali incidenti o prodotti difettosi alle autorità competenti.

Precauzioni di Sicurezza Specifiche per l'Uso

- Quando regoli l'altezza del poggiaguancia, assicurati che la carabina sia scarica e non pronta per il tiro.
- Non forzare le manopole oltre il loro limite di regolazione.
- Evita di utilizzare oggetti appuntiti o strumenti per modificare il prodotto.
- Assicurati che tutte le parti siano correttamente fissate prima di utilizzare la carabina.
- Non utilizzare il prodotto in condizioni meteorologiche estreme che potrebbero comprometterne la funzionalità.

Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

1. Preparazione:

- Assicurati che la carabina sia scarica.
- Trova un'area di lavoro pulita e ben illuminata.

2. Installazione delle Manopole:

- Rimuovi il perno esistente, se presente, utilizzando le mani.
- Posiziona le Manopole di Regolazione per Calciolo Oryx sul poggiaguancia.
- Assicurati che le manopole siano allineate correttamente.
- Reinserisci il perno per fissare le manopole in posizione.

3. Regolazione dell'Altezza:

- Ruota le manopole in senso orario per aumentare l'altezza del poggiaguancia.
- Ruota in senso antiorario per abbassare l'altezza.
- Controlla frequentemente l'altezza per assicurarti che soddisfi le tue esigenze.

4. Pulizia e Manutenzione:

- Rimuovi il perno e le manopole per una pulizia approfondita.
- Utilizza un panno morbido e asciutto per pulire le manopole.
- Non utilizzare detergenti aggressivi o abrasivi.

Istruzioni per lo Smaltimento

- Segui le normative locali per lo smaltimento dei rifiuti.
- Non gettare il prodotto nell'ambiente.
- Se il prodotto è danneggiato o non utilizzabile, smaltiscilo in modo responsabile.

Informazioni per Ulteriore Supporto

Per ulteriori informazioni sulla sicurezza e l'uso delle Manopole di Regolazione per Calciolo Oryx, consulta il tuo rivenditore o il produttore. Assicurati di seguire tutte le istruzioni di sicurezza per garantire un utilizzo corretto e sicuro del prodotto.

Oryx Bakstokk Justeringsknapper

Brukerveiledning for Sikkerhet

Introduksjon

Takk for at du valgte Oryx Bakstokk Justeringsknapper. Dette produktet er designet for å gi deg en enkel og verktøyløs måte å justere høyden på kinnstøtten på din presisjonsrifle. For å sikre trygg og effektiv bruk, vennligst les denne veiledningen nøye.

Generelle sikkerhetsretningslinjer

- Sørg for at produktet er installert og brukt i samsvar med produsentens instruksjoner.
- Oppbevar produktet utilgjengelig for barn og sårbare personer.
- Kontroller produktet regelmessig for slitasje eller skader før bruk.
- Unngå å bruke produktet hvis det er skadet eller mangler deler.
- Følg alle lokale lover og forskrifter knyttet til bruk av presisjonsvåpen.

Spesifikke sikkerhetstiltak for bruk

- Bruk alltid beskyttelsesutstyr som øre og øyevern når du bruker presisjonsrifler.
- Juster høyden på kinnstøtten kun når våpenet er i en sikker tilstand, og alltid med løpet pekende i en trygg retning.
- Unngå å bruke kraft eller verktøy under justeringen, da dette kan skade produktet og føre til ulykker.
- Vær oppmerksom på at justering av kinnstøtten kan påvirke skyteopplevelsen; test alltid innstillingene før du går videre til skyting.

Instruksjoner for installasjon og bruk

1. Installasjon av Oryx Bakstokk Justeringsknapper:

- Fjern den eksisterende kinnstøtten fra bakstokken.
- Plasser Oryx Bakstokk Justeringsknapper på det angitte stedet.
- Sørg for at justeringsknappene er riktig festet og i riktig posisjon.
- Kontroller at mekanismen fungerer som den skal før du bruker produktet.

2. Bruk av Oryx Bakstokk Justeringsknapper:

- For å justere høyden, vri på justeringsknappen med klokken for å heve kinnstøtten og mot klokken for å senke den.
- Test høyden på kinnstøtten ved å ta en skytestilling og foreta nødvendige justeringer.
- Etter justering, sørg for at knappen er sikkert festet før du begynner å skyte.

Avfallsinstruksjoner

- Når Oryx Bakstokk Justeringsknapper ikke lenger er i bruk eller er skadet, må de kastes på en miljøvennlig måte.
- Følg lokale retningslinjer for avfallshåndtering, og sørg for at produktet ikke havner i naturen.

Kontaktinformasjon for videre støtte

For spørsmål om sikkerhet eller bruk av Oryx Bakstokk Justeringsknapper, vennligst kontakt produsenten direkte. Det anbefales å oppbevare denne veiledningen for fremtidig referanse.

Takk for at du bidrar til trygg bruk av Oryx Bakstokk Justeringsknapper!

Instrukcja Bezpieczeństwa dla Pokręteł Regulacji Kolby Oryx

Wprowadzenie

Dziękujemy za zakup Pokręteł Regulacji Kolby Oryx. Ten produkt został zaprojektowany w celu ułatwienia regulacji wysokości podparcia policzka w Twojej precyzyjnej broni. Proszę uważnie zapoznać się z poniższymi instrukcjami bezpieczeństwa, aby zapewnić prawidłowe i bezpieczne użytkowanie.

Ogólne Wytyczne Bezpieczeństwa

- Upewnij się, że Pokręta Regulacji Kolby Oryx są używane zgodnie z przeznaczeniem, aby uniknąć niebezpieczeństw.
- Regularnie sprawdzaj stan techniczny produktu przed każdym użyciem.
- Nie używaj produktu, jeśli zauważysz jakiegokolwiek uszkodzenia lub wady.
- Przechowuj produkt w suchym miejscu, z dala od dzieci i osób nieupoważnionych.
- Zgłaszaj wszelkie niebezpieczne sytuacje lub wypadki związane z produktem odpowiednim organom.

Specyficzne Środki Ostrożności przy Użyciu

- Używaj Pokręteł Regulacji Kolby Oryx tylko w połączeniu z kompatybilnymi modelami broni.
- Unikaj nadmiernej siły podczas regulacji, aby nie uszkodzić mechanizmu.
- Zawsze upewnij się, że broń jest zabezpieczona przed użyciem, aby uniknąć przypadkowego wystrzału.
- Przed przystąpieniem do czyszczenia broni, zawsze wyjmuj magazynek i sprawdzaj, czy broń jest rozładowana.
- Jeśli masz jakiegokolwiek wątpliwości co do użytkowania produktu, skonsultuj się z profesjonalnym instruktorem lub specjalistą.

Instrukcje Instalacji i Użytkowania

1. Instalacja:

- Upewnij się, że broń jest rozładowana i bezpieczna przed rozpoczęciem instalacji.
- Zdejmij istniejące pokręta regulacyjne, jeśli są obecne.
- Umieść Pokręta Regulacji Kolby Oryx w odpowiednich miejscach na kolbie.
- Upewnij się, że pokręta są prawidłowo zamocowane i nie mają luzów.

2. Użytkowanie:

- Aby dostosować wysokość podparcia policzka, delikatnie obracaj pokrętko w kierunku zgodnym z ruchem wskazówek zegara, aby podnieść, lub przeciwnym, aby obniżyć.
- Sprawdź, czy ustawienie wysokości jest stabilne przed rozpoczęciem strzelania.
- W przypadku potrzeby przestawienia pokrętki, powtórz powyższe kroki.

Instrukcje Utylizacji

- Produkt należy utylizować zgodnie z lokalnymi przepisami dotyczącymi odpadów.
- Nie wrzucaj produktu do ognia, ponieważ może to spowodować niebezpieczne sytuacje.
- Staraj się zredukować odpady, przekazując produkt do recyklingu, jeśli to możliwe.

Informacje Kontaktowe dla Dalszego Wsparcia

W przypadku pytań lub wątpliwości dotyczących Pokręteł Regulacji Kolby Oryx, prosimy o kontakt z odpowiednim punktem wsparcia.

Dziękujemy za zapoznanie się z instrukcją bezpieczeństwa. Życzymy udanego i bezpiecznego korzystania z produktu!

Oryx Buttstock Adjustment Knobs

Turvallisuusohjeet

Johdanto

Oryx Peräpehmusteen Säädetävät Nupit on suunniteltu parantamaan tarkkuuskiväärin mukavuutta ja käytettävyyttä. Tämä opas tarjoaa tärkeitä turvallisuusohjeita, jotta voit käyttää tuotetta turvallisesti ja tehokkaasti. Lue ohjeet huolellisesti ennen käyttöä.

Yleiset turvallisuusohjeet

- Varmista, että tuote on asennettu oikein ennen käyttöä.
- Tarkista säännöllisesti nupit ja niiden kiinnitys varmistaaksesi, etteivät ne ole vaurioituneet.
- Älä käytä tuotetta, jos siinä on näkyviä vaurioita tai puutteita.
- Säilytä tuote lasten ulottumattomissa.
- Käytä tuotetta vain sen tarkoitukseen.

Erityiset turvallisuustoimenpiteet käytössä

- Varmista, että kiväärin on tyhjennetty ennen nupien säätämistä.
- Älä säädä nuppeja, kun kivääri on ladattu tai valmis käyttöön.
- Käytä vain suositeltuja työkaluja nupien säätämiseen.
- Vältä voimakasta vetämistä tai työntämistä nuppeihin, jotta ne eivät vaurioidu.
- Jos huomaat, että nuppi ei toimi oikein, lopeta käytön ja tarkista tuote.

Asennus ja käyttöohjeet

1. Asennus

- Poista peräpehmuste kivääristä.
- Kiinnitä Oryx Säädetävät Nupit peräpehmusteeseen seuraamalla mukana tulevia ohjeita.
- Varmista, että nupit ovat tiukasti kiinni.
- Tarkista, että kaikki osat ovat oikein asennettuja ennen käyttöä.

2. Käyttö

- Säädä poskituen korkeutta kääntämällä nuppeja myötä tai vastapäivään tarpeesi mukaan.
- Varmista, että säädöt on tehty ennen ampumista.
- Testaa kiväärin mukavuutta ja käytettävyyttä säätöjen jälkeen.

Hävittämishjeet

- Hävitä tuote paikallisten jätteiden käsittelyohjeiden mukaisesti.
- Älä hävitä tuotetta kotitalousjätteen mukana.
- Tarkista paikalliset säännökset ja ohjeet vaarallisten materiaalien hävittämisestä.

Lisätietoja ja tuki

Jos sinulla on kysymyksiä tai tarvitset lisätietoja tuotteesta, ota yhteyttä valmistajaan tai tarkista verkkosivustolta saatavilla olevat resurssit.

Muista, että turvallisuus on ensisijainen prioriteetti. Noudata näitä ohjeita varmistaaksesi turvallisen ja miellyttävän käyttökokemuksen Oryx Peräpehmusteen Säädetävien Nuppien kanssa.

Säkerhetsinstruktioner för Oryx Buttstock Adjustment Knobs

Introduktion

Tack för att du valt Oryx Buttstock Adjustment Knobs. Denna produkt är designad för att ge dig en säker och bekväm upplevelse när du justerar höjden på kindstödet på ditt precisionsgevär. För att säkerställa en säker användning av produkten, vänligen läs och följ dessa säkerhetsinstruktioner noggrant.

Allmänna säkerhetsriktlinjer

- Använd alltid produkten enligt tillverkarens instruktioner.
- Kontrollera produkten regelbundet för tecken på slitage eller skador.
- Förvara produkten utom räckhåll för barn och sårbara grupper.
- Rapportera eventuella osäkra produkter eller olyckor till relevanta myndigheter.
- Håll dig informerad om återkallningar via EU:s Safety Gateplattform.

Specifika säkerhetsåtgärder vid användning

- Kontrollera att Oryx Buttstock Adjustment Knobs är korrekt installerade innan du använder ditt gevär.
- Justera alltid höjden på kindstödet med försiktighet för att undvika plötsliga rörelser.
- Använd inte produkten om du upptäcker några skador eller defekter.
- Vid rengöring, se till att produkten är avstängd och avmonterad från geväret.
- Använd endast rekommenderade rengöringsprodukter för att undvika skador på materialet.

Instruktioner för installation och användning

1. Installation av Oryx Buttstock Adjustment Knobs:

- Ta bort det befintliga kindstödet från din kolv.
- Fäst Oryx Buttstock Adjustment Knobs på den avsedda platsen enligt medföljande installationsanvisningar.
- Kontrollera att knapparna är ordentligt säkrade innan du fortsätter.

2. Justering av kindstödet:

- För att justera höjden på kindstödet, tryck försiktigt på justeringsknappen och dra eller tryck på kindstödet till önskad höjd.
- Släpp knappen för att låsa fast justeringen.
- Kontrollera att justeringen är stabil innan du använder geväret.

3. Rengöring av produkten:

- Ta bort Oryx Buttstock Adjustment Knobs från geväret för rengöring.
- Använd en mjuk trasa och milda rengöringsmedel för att rengöra knapparna.
- Se till att alla delar är torra innan du återmonterar produkten.

Avfallshantering

- Avfallshantering av Oryx Buttstock Adjustment Knobs ska ske i enlighet med lokala föreskrifter för avfallshantering.
- Kasta inte produkten i hushållsavfall. Kontakta din lokala avfallsmyndighet för information om korrekt avfallshantering.

Kontaktinformation för ytterligare support

För frågor angående säkerhet eller användning av Oryx Buttstock Adjustment Knobs, vänligen kontakta vår kundtjänst via den angivna kontaktinformationen på produktens förpackning eller manual.

Tack för att du följer dessa säkerhetsinstruktioner. Vi önskar dig en säker och njutbar upplevelse med Oryx Buttstock Adjustment Knobs!

Návod k použití Oryx Knoflíky pro Nastavení Zadní Opěrky

Úvod

Děkujeme, že jste si zakoupili Oryx Knoflíky pro Nastavení Zadní Opěrky. Tento produkt je navržen tak, aby usnadnil nastavení výšky opěrky lící části vaší přesné pušky bez potřeby nářadí. Tento návod vám poskytne důležité informace o bezpečnosti, použití a údržbě produktu.

Obecné bezpečnostní pokyny

- Před použitím produktu si důkladně přečtěte tento návod.
- Ujistěte se, že produkt používáte pouze pro zamýšlený účel.
- Udržujte produkt mimo dosah dětí a zranitelných osob.
- Při manipulaci s puškou vždy dodržujte základní bezpečnostní pravidla pro střelbu.
- Pokud zjistíte jakékoli poškození produktu, přestaňte jej používat a kontaktujte prodejce.

Specifická bezpečnostní opatření pro použití

- Nepoužívejte Oryx Knoflíky pro Nastavení Zadní Opěrky, pokud je puška nabitá.
- Před prováděním jakýchkoli úprav se ujistěte, že je puška bezpečně umístěna a stabilní.
- Při nastavování výšky opěrky lící části se ujistěte, že máte pevný úchop a že se nedotýkáte spouště.
- Pokud máte jakékoli pochybnosti o správném nastavení, vyhledejte pomoc odborníka.

Pokyny pro instalaci a používání

1. Příprava:

- Zkontrolujte, zda máte všechny potřebné součásti.
- Ujistěte se, že je puška bezpečně umístěna.

2. Instalace:

- Odstraňte stávající opěrku lící části, pokud je to nutné.
- Nainstalujte Oryx Knoflíky na místo opěrky lící části podle pokynů výrobce.
- Ujistěte se, že jsou knoflíky správně zajištěny a pevně drží.

3. Použití:

- Chceteli upravit výšku opěrky, jednoduše otáčejte knoflíky podle potřeby.
- Zkontrolujte, zda je opěrka lící části správně nastavena před každým použitím.

Pokyny pro likvidaci

- Produkt a jeho obaly likvidujte v souladu s místními předpisy o odpadech.
- Nepokládejte produkt do běžného odpadu, pokud to není povoleno.
- Zjistěte, zda existují specifické recyklační programy pro plastové součásti.

Kontaktní informace pro další podporu

V případě dotazů nebo potřebných informací se obraťte na výrobce nebo prodejce, u kterého jste produkt zakoupili. Vždy si uchovejte doklad o koupi pro případné reklamace nebo dotazy.

Děkujeme, že jste si vybrali Oryx Knoflíky pro Nastavení Zadní Opěrky. Užívejte si snadnost a pohodlí, které tento produkt přináší do vašeho střeleckého zážitku!