

Ladder Picatinny Rail Cover 18-SLOT Black 3er pack

The Ladder Picatinny Rail Cover 18-SLOT provide a sleek and low-profile cover for your 1913 Picatinny rails. This pack includes three 17.8cm long ladder-style rail panels, offering ample coverage for a standard quad rail system. Each panel can be easily trimmed to fit individual lengths, ensuring a precise fit for your specific rail setup.

Designed to fit standard 20mm Weaver/Picatinny rails, each cover provides 18 slots of coverage per rail. This ensures complete protection and a seamless look for your firearm's accessory rail.

NO IMAGE
AVAILABLE

Attributes

- Name: Ladder Picatinny Rail Cover 18-SLOT Black 3er pack
- Manufacturer: GERMAN TACTICAL SYSTEMS
- Product no.: EU2011103
- Mfr. No.: GTS-7459-BLK
- Color: Black
- Style: Picatinny
- Delivery weight: 0.18kg
- Shipping height: 10mm
- Shipping width: 65mm
- Shipping length: 174mm
- EAN: 0745114959638

Table of Contents

- [Startpage](#)
- [Deutsch: Sicherheitshinweise für die Ladder Picatinny Rail Cover 18SLOT](#)
- [English: Ladder Picatinny Rail Cover 18SLOT Safety Instruction Guide](#)
- [Español: Guía de Instrucciones de Seguridad para la Cubierta de Riel Picatinny en Forma de Escalera de 18 Ranuras](#)
- [Français: Guide de Sécurité pour le Couvercle de Rail Picatinny en Échelle 18SLOT](#)
- [Italiano: Guida alle Istruzioni di Sicurezza per il Ladder Picatinny Rail Cover 18SLOT](#)
- [Norsk: Brukerveiledning for Ladder Picatinny Rail Cover 18SLOT](#)
- [Polski: Instrukcja Bezpieczeństwa Użytkowania Osłony Szyn Picatinny Ladder 18SLOT](#)
- [Suomi: Ladder Picatinny Rail Cover 18SLOT Turvallisuusohjeet](#)
- [Svenska: Säkerhetsinstruktioner för Ladder Picatinny Rail Cover 18SLOT](#)
- [Český: Návod k bezpečnému používání krytu žebrové lišty Picatinny 18SLOT](#)

Sicherheitshinweise für die Ladder Picatinny Rail Cover 18SLOT

Einführung

Vielen Dank, dass du dich für die Ladder Picatinny Rail Cover 18SLOT entschieden hast. Diese Abdeckungen bieten einen schlanken und flachen Schutz für deine 1913 PicatinnySchienen. Bitte beachte die folgenden Sicherheitshinweise, um eine sichere Nutzung und Installation zu gewährleisten.

Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

- Überprüfe das Produkt vor der Verwendung auf sichtbare Schäden oder Mängel.
- Verwende das Produkt nur für den vorgesehenen Zweck.
- Halte das Produkt außerhalb der Reichweite von Kindern.
- Bewahre das Produkt an einem trockenen und kühlen Ort auf, um Schäden zu vermeiden.
- Achte darauf, dass keine Teile des Produkts während der Nutzung abfallen oder sich lösen.

Spezifische Sicherheitsvorkehrungen für die Verwendung

- Stelle sicher, dass die Schienen, auf denen die Abdeckungen installiert werden, sauber und frei von Schmutz sind.
- Vermeide die Verwendung von übermäßiger Kraft beim Schneiden der Abdeckungen auf die gewünschte Länge.
- Verwende keine scharfen Gegenstände, um die Abdeckungen zu installieren oder zu entfernen.
- Achte darauf, dass die Abdeckungen korrekt und sicher auf den Schienen sitzen, um ein Verrutschen zu verhindern.
- Bei Anzeichen von Abnutzung oder Beschädigung solltest du die Abdeckungen sofort ersetzen.

Anweisungen zur Installation und Nutzung

1. Vorbereitung:

- Stelle sicher, dass die PicatinnySchienen sauber und trocken sind.
- Lege die Ladder Picatinny Rail Cover auf eine flache Oberfläche.

2. Anpassung der Länge:

- Messen die benötigte Länge der Abdeckung.
- Schneide die Abdeckung vorsichtig mit einer geeigneten Schere oder einem Schneidewerkzeug auf die gewünschte Länge.

3. Installation:

- Beginne an einem Ende der PicatinnySchiene.
- Drücke die Abdeckung gleichmäßig auf die Schiene, bis sie vollständig sitzt.
- Wiederhole den Vorgang für alle weiteren Abdeckungen, die du installieren möchtest.

4. Überprüfung:

- Überprüfe nach der Installation, ob alle Abdeckungen sicher und fest sitzen.
- Stelle sicher, dass keine Lücken oder lose Enden vorhanden sind.

Entsorgungsanweisungen

- Entsorge das Produkt gemäß den örtlichen Vorschriften für Kunststoffabfälle.
- Wenn das Produkt beschädigt oder nicht mehr verwendbar ist, achte darauf, es umweltgerecht zu entsorgen.
- Informiere dich über Recyclingmöglichkeiten in deiner Nähe.

Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

Für weitere Informationen oder Unterstützung zu diesem Produkt wende dich bitte an den Hersteller oder den Händler, bei dem du das Produkt erworben hast. Achte darauf, alle Sicherheitsrichtlinien zu befolgen, um eine sichere Nutzung zu gewährleisten.

Bitte halte diese Anleitung für zukünftige Referenz bereit und informiere dich regelmäßig über mögliche Rückrufe oder Sicherheitswarnungen auf der EU Safety Gate Plattform.

Ladder Picatinny Rail Cover 18SLOT Safety Instruction Guide

Introduction

Thank you for choosing the Ladder Picatinny Rail Cover 18SLOT. This product is designed to provide a sleek and lowprofile cover for your 1913 Picatinny rails. To ensure safe and effective use, please read this safety instruction guide carefully. It outlines important safety guidelines, usage precautions, and installation instructions in compliance with the EU General Product Safety Regulation (GPSR).

General Safety Guidelines

- Ensure the product is used only for its intended purpose as a rail cover for Picatinny rails.
- Regularly inspect the rail covers for any signs of wear or damage. Replace if necessary.
- Keep the product out of reach of children to prevent accidental injury.
- Always follow the manufacturer's instructions for installation and usage.
- Report any unsafe product experiences or accidents to relevant authorities.

Specific Safety Precautions for Use

- Do not use the rail covers if they show signs of damage or if the fit is loose.
- Avoid exposing the rail covers to extreme temperatures or harsh chemicals that may cause degradation.
- Ensure that the rail covers are securely attached to the rail system before use to prevent detachment during operation.
- Be cautious when trimming the rail panels to avoid injury from sharp edges.

Instructions for Installation and Usage

1. Preparation:

- Gather necessary tools such as scissors or a utility knife for trimming the rail panels.
- Clean the Picatinny rail surface to ensure proper adhesion.

2. Trimming the Panels:

- Measure the length needed for your specific rail setup.
- Use scissors or a utility knife to carefully trim the ladderstyle rail panels to the desired length.
- Ensure that the edges are smooth to prevent injury.

3. Installation:

- Align the trimmed rail panel with the Picatinny rail.
- Press down firmly to secure the rail cover in place. Ensure it fits snugly without gaps.
- Repeat the process for additional panels as needed.

4. Usage:

- Once installed, check that the rail covers are securely attached.
- Use your firearm accessories as intended, ensuring that the rail covers do not obstruct functionality.

Disposal Instructions

- Dispose of the product in accordance with local regulations for plastic waste.
- Do not dispose of the product in household waste.
- Consider recycling the product if facilities are available in your area.

Contact Information for Further Support

For any questions or concerns regarding the Ladder Picatinny Rail Cover 18SLOT, please refer to the contact details provided by the retailer or manufacturer. It is important to have access to an EUbased contact for safety inquiries.

Thank you for your attention to these safety instructions. Your safety and satisfaction are our top priorities.

Guía de Instrucciones de Seguridad para la Cubierta de Riel Picatinny en Forma de Escalera de 18 Ranuras

Introducción

Gracias por elegir la Cubierta de Riel Picatinny en Forma de Escalera de 18 Ranuras. Este producto está diseñado para ofrecer una cobertura segura y efectiva para tus rieles Picatinny, mejorando tanto la funcionalidad como la apariencia de tu equipo. Es importante seguir las instrucciones de seguridad para garantizar un uso seguro y eficaz.

Directrices Generales de Seguridad

- Asegúrate de leer todas las instrucciones antes de usar el producto.
- Mantén la cubierta fuera del alcance de los niños y de grupos vulnerables.
- Verifica que no haya daños visibles en la cubierta antes de la instalación.
- Usa el producto únicamente para su propósito previsto.
- Reporta cualquier producto defectuoso o peligroso a las autoridades competentes.

Precauciones de Seguridad Específicas para el Uso

- **Instalación adecuada:** Asegúrate de seguir las instrucciones de instalación para evitar lesiones o daños al equipo.
- **Manejo cuidadoso:** Manipula la cubierta con cuidado para evitar cortes o lesiones.
- **Supervisión:** Si el producto se utiliza cerca de niños, supervisa su uso para evitar accidentes.
- **Condiciones de uso:** No uses la cubierta en condiciones extremas que puedan comprometer su integridad, como temperaturas extremas o ambientes corrosivos.

Instrucciones para la Instalación y Uso

1. Preparación:

- Limpia la superficie del riel Picatinny donde se instalará la cubierta.
- Asegúrate de que la superficie esté seca y libre de polvo o suciedad.

2. Instalación:

- Alínea la cubierta de riel con las ranuras del riel Picatinny.
- Presiona firmemente la cubierta en su lugar hasta que quede ajustada.
- Si es necesario, recorta la cubierta para que se ajuste a la longitud deseada utilizando herramientas adecuadas.

3. Uso:

- Una vez instalada, verifica que la cubierta esté firmemente en su lugar antes de usar el equipo.
- Evita aplicar fuerza excesiva sobre la cubierta, ya que esto puede dañarla o causar que se desplace.

Instrucciones de Eliminación

- Cuando ya no necesites la cubierta, asegúrate de desecharla de manera responsable.
- Consulta las normativas locales sobre reciclaje y eliminación de productos de plástico.

- No arrojes la cubierta en el medio ambiente; busca un centro de reciclaje adecuado.

Información de Contacto para Más Soporte

Para obtener más información sobre la seguridad del producto o si tienes preguntas adicionales, consulta a tu distribuidor o busca información en el sitio web del fabricante.

Siguiendo estas instrucciones y directrices, puedes asegurarte de que tu experiencia con la Cubierta de Riel Picatinny en Forma de Escalera de 18 Ranuras sea segura y satisfactoria. Gracias por elegir nuestro producto y por tu compromiso con la seguridad.

Guide de Sécurité pour le Couvercle de Rail Picatinny en Échelle 18SLOT

Introduction

Merci d'avoir choisi le Couvercle de Rail Picatinny en Échelle 18SLOT. Ce produit est conçu pour offrir une protection élégante et discrète à vos rails Picatinny 1913. Pour assurer une utilisation sécurisée et efficace, il est essentiel de suivre les instructions et les directives de sécurité fournies dans ce guide.

Directives Générales de Sécurité

- Assuretoi que le produit est utilisé conformément aux instructions pour éviter tout risque d'accident ou de dommage.
- Vérifie régulièrement l'état du couvercle de rail pour détecter tout signe d'usure ou de dommage.
- Ne laisse pas le produit à la portée des enfants sans surveillance.
- En cas de problème, consulte les informations de contact pour obtenir de l'aide.

Précautions de Sécurité Spécifiques à l'Utilisation

- Ne dépasse pas la capacité de charge recommandée pour le rail.
- Évite d'utiliser le couvercle de rail dans des conditions extrêmes (températures très élevées ou très basses) qui pourraient affecter sa performance.
- Ne fixe pas d'objets lourds ou inappropriés sur le couvercle de rail.
- Assuretoi que le couvercle est correctement installé avant d'utiliser ton arme à feu.

Instructions pour l'Installation et l'Utilisation

1. Préparation :

- Nettoie la surface du rail Picatinny pour garantir une bonne adhérence.
- Vérifie que tous les panneaux du couvercle sont présents dans l'emballage.

2. Installation :

- Prends un panneau de couvercle et aligne-le avec le rail Picatinny.
- Appuie fermement sur le panneau pour le fixer au rail.
- Répète l'opération pour chaque panneau jusqu'à ce que le rail soit entièrement couvert.
- Si nécessaire, ajuste la longueur des panneaux pour un ajustement parfait.

3. Utilisation :

- Utilise le couvercle pour protéger ton rail d'accessoires lorsque celui-ci n'est pas utilisé.
- Assuretoi que les panneaux sont bien fixés avant toute utilisation.

Instructions d'Élimination

- Ne jette pas le produit avec les ordures ménagères.
- Consulte les réglementations locales concernant l'élimination des produits en plastique.
- Si possible, recycle le produit conformément aux directives de recyclage de ta région.

Informations de Contact pour un Support Supplémentaire

Pour toute question ou préoccupation concernant la sécurité de ce produit, il est important de contacter un point de contact basé dans l'UE. Assure-toi de conserver le reçu d'achat et toutes les informations pertinentes pour faciliter la communication.

En suivant ces directives de sécurité, tu peux profiter de ton Couvercle de Rail Picatinny en Échelle 18SL0T en toute sécurité. Merci de respecter ces instructions et de contribuer à un environnement d'utilisation sûr.

Guida alle Istruzioni di Sicurezza per il Ladder Picatinny Rail Cover 18SLOT

Introduzione

Grazie per aver scelto il Ladder Picatinny Rail Cover 18SLOT. Questo prodotto è progettato per fornire una soluzione elegante e a profilo basso per i binari Picatinny 1913. È importante seguire attentamente le istruzioni di sicurezza e utilizzo per garantire una corretta installazione e un uso sicuro del prodotto.

Linee Guida Generali di Sicurezza

- Assicurati di utilizzare il prodotto solo per l'applicazione prevista, ovvero come copertura per binari Picatinny.
- Controlla regolarmente il prodotto per eventuali segni di usura o danni. Sostituisci il prodotto se noti segni di deterioramento.
- Tieni il prodotto e i suoi componenti fuori dalla portata dei bambini e degli animali domestici.
- Non utilizzare il prodotto in condizioni meteorologiche estreme o in ambienti non idonei, poiché ciò potrebbe compromettere la sua integrità.
- Segnala eventuali prodotti difettosi o incidenti alle autorità competenti.

Precauzioni di Sicurezza Specifiche per l'Uso

- Durante l'installazione, assicurati che il binario Picatinny su cui stai applicando la copertura sia pulito e privo di detriti.
- Evita di forzare il pannello durante l'installazione; utilizza solo la pressione necessaria per garantire una vestibilità sicura.
- Non utilizzare strumenti che potrebbero danneggiare il pannello o il binario durante l'installazione.
- Se il pannello è stato tagliato per adattarsi a lunghezze specifiche, assicurati che i bordi siano lisci e privi di schegge.

Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

1. Preparazione del Binario

- Pulisci il binario Picatinny con un panno asciutto per rimuovere polvere e detriti.

2. Misurazione e Taglio

- Misura la lunghezza necessaria per il tuo binario.
- Utilizza un cutter affilato per tagliare il pannello Ladder Picatinny Rail Cover alla lunghezza desiderata, se necessario. Assicurati di indossare guanti protettivi durante il taglio.

3. Installazione

- Allinea il pannello con il binario Picatinny.
- Premi il pannello sul binario, assicurandoti che sia ben fissato e che non ci siano spazi vuoti.
- Ripeti il processo per gli altri pannelli, se necessario, fino a coprire l'intera lunghezza del binario.

4. Controllo Finale

- Dopo l'installazione, verifica che tutti i pannelli siano saldamente fissati e che non ci siano parti sporgenti o allentate.

Istruzioni per lo Smaltimento

- Quando il prodotto ha raggiunto la fine della sua vita utile, smaltiscilo in conformità con le normative locali sui rifiuti.
- Non gettare il prodotto nell'ambiente. Controlla se ci sono punti di raccolta per materiali plastici o prodotti elettronici.

Informazioni di Contatto per Ulteriori Supporto

Per ulteriori informazioni o domande sulla sicurezza del prodotto, contatta il tuo rivenditore o il produttore. Assicurati di avere a disposizione il numero di modello e la data di acquisto quando richiedi assistenza.

Seguendo queste linee guida, puoi garantire un uso sicuro e efficace del tuo Ladder Picatinny Rail Cover 18SLOT. La sicurezza è la nostra priorità e ci impegniamo a fornire prodotti che soddisfino gli standard di sicurezza dell'Unione Europea.

Brukerveiledning for Ladder Picatinny Rail Cover 18SLOT

Introduksjon

Takk for at du har valgt Ladder Picatinny Rail Cover 18SLOT. Dette produktet gir en elegant og lavprofilert beskyttelse for dine 1913 Picatinny-skinner, og er designet for å sikre en presis passform for din spesifikke skinneoppsett. Denne veiledningen gir viktig informasjon om sikker bruk, installasjon og avhending av produktet.

Generelle sikkerhetsretningslinjer

- Sørg for at produktet brukes i samsvar med produsentens instruksjoner.
- Oppbevar produktet utilgjengelig for barn og sårbare grupper.
- Kontroller produktet for skader før bruk. Bruk ikke skadde produkter.
- Rapportér eventuelle farlige produkter eller ulykker til relevante myndigheter.
- Hold deg oppdatert på tilbakekallinger gjennom EU's Safety Gate-plattform.

Spesifikke sikkerhetsforskrifter for bruk

- Unngå å bruke produktet hvis det er synlige skader eller mangler.
- Ikke bruk produktet på en måte som ikke er i samsvar med instruksjonene.
- Kontroller at alle festemidler er ordentlig festet før bruk.
- Vær oppmerksom på at feil installasjon kan føre til skade på produktet eller våpenet.

Instruksjoner for installasjon og bruk

1. Forberedelse:

- Rengjør Picatinny-skinnen grundig før installasjon for å sikre optimal feste.

2. Installasjon:

- Mål ønsket lengde på Ladder Picatinny Rail Cover.
- Trim panelet til ønsket lengde om nødvendig.
- Plasser panelet på skinnen og trykk ned for å sikre at det sitter tett.
- Kontroller at panelet er jevnt fordelt og festet ordentlig.

3. Bruk:

- Når panelet er installert, kan du bruke det til å beskytte skinnen mot skader og for å forbedre grep.
- Unngå å påføre overdreven kraft som kan skade panelet eller skinnen.

Avhendingsinstruksjoner

- Avhending av produktet må skje i samsvar med lokale forskrifter for avfallshåndtering.
- Ikke kast produktet i vanlig husholdningsavfall.
- Kontakt lokale myndigheter for informasjon om riktig avhending av plastmaterialer.

Kontaktinformasjon for videre støtte

For spørsmål om sikkerhet, bruk eller avhending av Ladder Picatinny Rail Cover 18SLOT, vennligst kontakt produsenten eller din lokale forhandler. Sørg for å ha produktets detaljer tilgjengelig.

Vi takker for at du tar deg tid til å lese denne veiledningen. Vi håper at Ladder Picatinny Rail Cover 18SLOT vil gi deg den beskyttelsen og funksjonaliteten du trenger. Vennligst bruk produktet ansvarlig og i samsvar med retningslinjene som er angitt.

Instrukcja Bezpieczeństwa Użytkowania Osłony Szyn Picatinny Ladder 18SLOT

Wprowadzenie

Dziękujemy za zakup Osłony Szyn Picatinny Ladder 18SLOT. Nasz produkt został zaprojektowany z myślą o zapewnieniu bezpieczeństwa oraz wygody użytkowania. Prosimy o dokładne zapoznanie się z poniższymi instrukcjami, aby zapewnić właściwe użytkowanie i uniknąć potencjalnych zagrożeń.

Ogólne Wytyczne Bezpieczeństwa

- Upewnij się, że produkt jest używany zgodnie z jego przeznaczeniem.
- Regularnie sprawdzaj osłonę pod kątem uszkodzeń lub zużycia.
- W przypadku zauważenia jakichkolwiek uszkodzeń, zaprzestań używania produktu i skontaktuj się z odpowiednimi służbami.
- Przechowuj produkt w suchym miejscu, z dala od źródeł wilgoci i ekstremalnych temperatur.
- Nie używaj osłony w sposób, który może prowadzić do jej uszkodzenia lub narażenia na niebezpieczeństwo.

Specyficzne Środki Ostrożności przy Użyciu

- Osłona przeznaczona jest wyłącznie do użytku na standardowych szynach 20mm Weaver/Picatinny.
- Nie przycinaj osłony w sposób, który mógłby wpłynąć na jej integralność strukturalną.
- Unikaj kontaktu z substancjami chemicznymi, które mogą uszkodzić materiał osłony.
- Nie stosuj osłony w warunkach, które mogą prowadzić do jej zanieczyszczenia lub uszkodzenia.

Instrukcje Instalacji i Użytkowania

1. Przygotowanie:

- Upewnij się, że szyna Picatinny jest czysta i wolna od zanieczyszczeń.
- Zidentyfikuj miejsce, w którym chcesz zainstalować osłonę.

2. Instalacja:

- Wyjmij osłonę z opakowania.
- Jeśli potrzebujesz dostosować długość osłony, użyj nożyczek do przycięcia panelu do odpowiedniego rozmiaru.
- Umieść osłonę na szynie Picatinny, upewniając się, że jest dobrze dopasowana.
- Naciśnij osłonę, aby upewnić się, że jest pewnie zamocowana.

3. Użytkowanie:

- Używaj osłony w sposób zgodny z jej przeznaczeniem.
- Regularnie sprawdzaj, czy osłona jest prawidłowo zamocowana.

Instrukcje Utylizacji

- Osłonę należy utylizować zgodnie z lokalnymi przepisami dotyczącymi odpadów.
- Unikaj wyrzucania produktu do ogólnych odpadów, jeśli to możliwe.
- Sprawdź lokalne przepisy dotyczące recyklingu materiałów, z których wykonana jest osłona.

Informacje Kontaktowe dla Dalszego Wsparcia

W przypadku pytań dotyczących bezpieczeństwa lub użytkowania osłony, prosimy o kontakt z odpowiednimi służbami w Twoim regionie.

Dziękujemy za odpowiedzialne korzystanie z naszego produktu.

Ladder Picatinny Rail Cover 18SLOT

Turvallisuusohjeet

Johdanto

Tervetuloa Ladder Picatinny Rail Cover 18SLOT tuotteen käyttöohjeisiin. Tämä opas auttaa sinua käyttämään tuotetta turvallisesti ja tehokkaasti. On tärkeää noudattaa kaikkia turvallisuusohjeita, jotta voit välttää mahdolliset vaarat ja varmistaa tuotteen optimaalisen käytön.

Yleiset turvallisuusohjeet

- Varmista, että tuote on tarkoitettu käytettäväksi ainoastaan 20 mm Weaver/Picatinny raiteilla.
- Tarkista tuote ennen käyttöä, ettei siinä ole vaurioita tai puutteita.
- Säilytä tuote lasten ulottumattomissa, sillä se ei ole lelu.
- Ilmoita viranomaisille kaikista vaarallisista tuotteista tai onnettomuuksista.

Erityiset turvallisuustoimenpiteet käytössä

- Käytä tuotetta vain sen tarkoituksen mukaisesti.
- Varmista, että kaikki paneelit on asennettu kunnolla ennen käyttöä.
- Älä käytä tuotetta, jos se on vaurioitunut tai jos osat puuttuvat.
- Vältä tuotteen altistamista äärimmäisille lämpötiloille tai kosteudelle, jotka voivat vaikuttaa sen suorituskykyyn.

Asennus ja käyttöohjeet

1. Valmistelu:

- Varmista, että sinulla on kaikki tarvittavat työkalut ja osat ennen asennusta.
- Puhdista Picatinnyraiteet ennen paneelien asentamista.

2. Paneelien leikkaaminen:

- Leikkaa paneelit haluamaasi pituuteen käyttämällä terävää työkalua.
- Varmista, että leikkaus on suora ja siisti, jotta paneeli istuu hyvin raiteeseen.

3. Paneelien asentaminen:

- Aseta paneeli raiteen päälle ja varmista, että se on linjassa raiteen urien kanssa.
- Työnnä paneeli alas, kunnes se napsahtaa paikalleen.
- Toista tämä prosessi kaikille paneeleille, kunnes kaikki kolme paneelia on asennettu.

4. Käyttö:

- Käytä tuotetta vain sen suunnitellussa käyttötarkoituksessa.
- Tarkista säännöllisesti paneelien kiinnitys ja kunto.

Poistamisohjeet

- Kun et enää tarvitse tuotetta, hävitä se paikallisten jätteiden käsittelysääntöjen mukaisesti.
- Älä hävitä tuotetta tavallisten kotitalousjätteiden mukana, erityisesti jos se on vaurioitunut.

Lisätietoja

Jos sinulla on kysymyksiä tai tarvitset lisätukea, ota yhteyttä tuotteen myyjään tai valmistajaan. Varmista, että sinulla on tuotteen malli ja valmistusnumero valmiina.

Kiitos, että valitsit Ladder Picatinny Rail Cover 18SLOT tuotteen. Noudattamalla näitä turvallisuusohjeita voit varmistaa turvallisen ja tehokkaan käytön.

Säkerhetsinstruktioner för Ladder Picatinny Rail Cover 18SLOT

Introduktion

Tack för att du valt Ladder Picatinny Rail Cover 18SLOT. Detta produkt är designad för att ge ett elegant och lågt profilskydd för dina 1913 Picatinnyskenor. För att säkerställa säker och effektiv användning av produkten, vänligen läs och följ dessa säkerhetsinstruktioner noggrant.

Allmänna säkerhetsriktlinjer

- Säkerställ att produkten är installerad korrekt för att undvika olyckor.
- Använd alltid produkten i enlighet med tillverkarens instruktioner.
- Kontrollera regelbundet produkten för skador eller slitage.
- Håll produkten och dess delar utom räckhåll för barn och sårbara grupper.
- Rapportera alla osäkra produkter eller incidenter till relevanta myndigheter.

Specifika säkerhetsåtgärder för användning

- Undvik att använda produkten om den är skadad eller defekt.
- Använd endast produkten för avsett ändamål.
- Var försiktig när du hanterar vapen och tillbehör för att förhindra oavsiktlig avfyrning.
- Kontrollera att inga föremål blockerar skenorna innan installation.
- Se till att produkten är ordentligt fäst innan användning.

Instruktioner för installation och användning

1. Förbered skenan:

- Rengör ytan på din Picatinnyskena noggrant för att säkerställa bästa möjliga fäste.

2. Trimma panelerna:

- Om nödvändigt, trimma varje panel till önskad längd för att passa din skena. Använd en vass kniv eller sax för att göra detta.

3. Installera panelerna:

- Placera panelerna på skenan och tryck dem på plats. Se till att varje panel sitter ordentligt för att undvika att de lossnar under användning.

4. Kontrollera installationen:

- Inspektera installationen för att säkerställa att alla paneler är korrekt fästa och att det inte finns några luckor.

5. Användning:

- Använd produkten som avsett för att skydda dina Picatinnyskenor och för att få ett sömlöst utseende på dina vapentillbehör.

Avfallsinstruktioner

- Kassera produkten på ett miljövänligt sätt.
- Följ lokala riktlinjer för avfallshantering och återvinning.
- Om produkten är skadad eller inte längre används, se till att den inte kan användas av barn eller andra sårbara grupper.

Kontaktinformation för ytterligare stöd

För frågor eller mer information om säkerhet och användning av Ladder Picatinny Rail Cover 18 SLOT, vänligen kontakta tillverkaren eller återförsäljaren där produkten köptes. Se till att ha produktens modellnummer och inköpsinformation tillgänglig för snabbare hjälp.

Tack för att du följer dessa säkerhetsinstruktioner. Genom att göra det bidrar du till en säkrare användning av produkten.

Návod k bezpečnému používání krytu žebrové lišty Picatinny 18SLOT

Úvod

Děkujeme, že jste si zakoupili kryt žebrové lišty Picatinny 18SLOT. Tento produkt je navržen tak, aby poskytoval ochranu a zlepšil vzhled vašich 1913 Picatinny lišt. Abychom zajistili bezpečné a efektivní používání tohoto produktu, prosíme vás, abyste si pečlivě přečetli následující pokyny a bezpečnostní pokyny.

Obecné bezpečnostní pokyny

- Zajistěte, aby byl produkt používán pouze v souladu s jeho určením.
- Udržujte produkt mimo dosah dětí a zranitelných osob.
- Před použitím zkontrolujte, zda není produkt poškozen.
- V případě poškození nebo podezření na vadnost produktu přestaňte jej používat a kontaktujte výrobce.
- Informujte se o aktuálních bezpečnostních upozorněních a případných odvoláních produktu prostřednictvím platformy Safety Gate EU.

Specifické bezpečnostní opatření pro použití

- Ujistěte se, že kryt je správně nainstalován a upevněn na lištu, aby se předešlo jeho uvolnění během používání.
- Při manipulaci s produktem vždy dodržujte bezpečnostní opatření, aby nedošlo k poranění.
- Neaplikujte na kryt žádné chemikálie nebo čisticí prostředky, které by mohly poškodit materiál.
- Pokud máte jakékoli pochybnosti o správném použití, obraťte se na odborníka.

Pokyny pro instalaci a používání

1. Příprava:

- Zkontrolujte, že máte všechny potřebné nástroje a díly.
- Ujistěte se, že pracovní prostor je čistý a uspořádaný.

2. Instalace:

- Umístěte kryt na požadovanou část Picatinny lišty.
- Pokud je to nutné, zkraťte panel na požadovanou délku.
- Ujistěte se, že kryt je pevně připevněn a že všechny sloty jsou správně vyplněny.

3. Použití:

- Používejte kryt pouze na standardních 20mm Weaver/Picatinny lištách.
- Pravidelně kontrolujte upevnění krytu během používání.

Pokyny pro likvidaci

- Po skončení životnosti produktu jej zlikvidujte v souladu s místními předpisy o odpadech.
- Nevyhazujte produkt do běžného odpadu, pokud obsahuje materiály, které mohou být škodlivé pro životní prostředí.
- Zvažte recyklaci materiálů, pokud je to možné.

Kontaktní informace pro další podporu

Pro jakékoli dotazy týkající se bezpečnosti produktu nebo pro další informace se obraťte na svého prodejce nebo výrobce.

Děkujeme vám za dodržování těchto pokynů. Vaše bezpečnost je naší prioritou.