

Ladder Picatinny Rail Cover 18-SLOT Black

The Ladder Picatinny Rail Cover 18-SLOT provide a sleek and low-profile cover for your 1913 Picatinny rails. This pack includes one 17.8cm long ladder-style rail panels, offering ample coverage for a standard quad rail system. Each panel can be easily trimmed to fit individual lengths, ensuring a precise fit for your specific rail setup.

Designed to fit standard 20mm Weaver/Picatinny rails, each cover provides 18 slots of coverage per rail. This ensures complete protection and a seamless look for your firearm's accessory rail.

NO IMAGE
AVAILABLE

Attributes

- Name: Ladder Picatinny Rail Cover 18-SLOT Black
- Manufacturer: GERMAN TACTICAL SYSTEMS
- Product no.: EU2011116
- Mfr. No.: GTS-7472-BLK
- Color: Black
- Style: Picatinny
- Delivery weight: 0.036kg
- Shipping height: 10mm
- Shipping width: 65mm
- Shipping length: 174mm
- EAN: 0745114959621

Table of Contents

- [Startpage](#)
- [Deutsch: Sicherheitshinweise für die Ladder Picatinny Rail Cover 18SLOT](#)
- [English: Ladder Picatinny Rail Cover 18SLOT Safety Instructions](#)
- [Español: Guía de Instrucciones de Seguridad para la Cubierta de Riel Picatinny en Escalera de 18 Ranuras](#)
- [Français: Guide de Sécurité pour le Couvercle de Rail Picatinny en Échelle 18SLOT](#)
- [Italiano: Guida alle Istruzioni di Sicurezza per il Ladder Picatinny Rail Cover 18SLOT](#)
- [Norsk: Brukerveiledning for Ladder Picatinny Rail Cover 18SLOT](#)
- [Polski: Instrukcja Bezpieczeństwa dla Pokrywy Szynowej Ladder Picatinny 18SLOT](#)
- [Suomi: Ladder Picatinny Rail Cover 18SLOT Turvaohjeet](#)
- [Svenska: Säkerhetsinstruktioner för Ladder Picatinny Rail Cover 18SLOT](#)
- [Český: Návod k použití a bezpečnostní pokyny pro kryt lišty Ladder Picatinny Rail Cover 18SLOT](#)

Sicherheitshinweise für die Ladder Picatinny Rail Cover 18SLOT

Einleitung

Herzlichen Glückwunsch zu Ihrem Kauf der Ladder Picatinny Rail Cover 18SLOT! Diese Abdeckung bietet eine schlanke und flache Lösung für Ihre 1913 PicatinnySchienen. Um sicherzustellen, dass Sie das Produkt sicher und effektiv nutzen, beachten Sie bitte die folgenden Sicherheitshinweise und Anweisungen.

Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

- Achten Sie darauf, dass das Produkt für den vorgesehenen Zweck verwendet wird.
- Überprüfen Sie die Abdeckung regelmäßig auf Beschädigungen oder Verschleiß.
- Halten Sie das Produkt außerhalb der Reichweite von Kindern.
- Informieren Sie sich über Rückrufaktionen und Sicherheitswarnungen über die EU Safety GatePlattform.

Spezifische Sicherheitsvorkehrungen für die Verwendung

- Stellen Sie sicher, dass die Picatinny Rail Cover korrekt installiert ist, um ein Verrutschen oder Lösen während des Gebrauchs zu vermeiden.
- Verwenden Sie die Abdeckung nicht, wenn sie beschädigt ist.
- Vermeiden Sie den Kontakt mit scharfen Gegenständen, die die Abdeckung beschädigen könnten.
- Achten Sie darauf, dass die Abdeckung nicht überhitzt wird, da dies die Materialien beeinträchtigen kann.

Anweisungen für Installation und Nutzung

1. Vorbereitung:

- Reinigen Sie die PicatinnySchiene gründlich, um Schmutz und Ablagerungen zu entfernen.
- Messen Sie die Länge der Schiene, um sicherzustellen, dass die Abdeckung passt.

2. Installation:

- Schneiden Sie das LeiterStyleSchienenpaneel auf die gewünschte Länge zu, falls erforderlich.
- Richten Sie die Abdeckung an der Schiene aus und drücken Sie sie gleichmäßig an, um eine sichere Befestigung zu gewährleisten.
- Überprüfen Sie, ob die Abdeckung fest sitzt und keine Lücken aufweist.

3. Nutzung:

- Verwenden Sie die Abdeckung, um Zubehör sicher zu montieren und um ein nahtloses Aussehen zu gewährleisten.
- Achten Sie darauf, die Abdeckung nicht zu überlasten, um Beschädigungen zu vermeiden.

Entsorgungsanweisungen

- Entsorgen Sie die Ladder Picatinny Rail Cover gemäß den örtlichen Vorschriften für Kunststoffabfälle.
- Stellen Sie sicher, dass alle Teile ordnungsgemäß recycelt oder entsorgt werden, um Umweltschäden zu vermeiden.

Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

Für weitere Informationen oder Unterstützung zu Ihrem Produkt wenden Sie sich bitte an den Hersteller oder den Händler, bei dem Sie das Produkt gekauft haben. Achten Sie darauf, alle relevanten Informationen zu Ihrem Produkt bereitzustellen, um eine schnelle und effektive Unterstützung zu erhalten.

Vielen Dank, dass Sie sich für die Ladder Picatinny Rail Cover 18 SLOT entschieden haben! Wir wünschen Ihnen viel Freude und Sicherheit bei der Nutzung.

Ladder Picatinny Rail Cover 18SLOT Safety Instructions

Introduction

Thank you for choosing the Ladder Picatinny Rail Cover 18SLOT. This product is designed to provide a sleek and lowprofile cover for your 1913 Picatinny rails, enhancing the functionality and appearance of your firearm. Please read this safety instruction guide carefully to ensure safe and proper use.

General Safety Guidelines

- Ensure that the Ladder Picatinny Rail Cover is used only on compatible 20mm Weaver/Picatinny rails.
- Always inspect the rail cover for any signs of damage before installation.
- Keep the product out of reach of children and unauthorized users.
- Follow all local laws and regulations regarding firearm accessories.

Specific Safety Precautions for Use

- Avoid using the rail cover in extreme temperatures or harsh environments that could affect its integrity.
- Do not exceed the weight limit recommended by the manufacturer for accessories mounted on the rail cover.
- Ensure that all accessories attached to the rail cover are securely fastened to prevent accidents.
- If you notice any unusual wear or damage to the rail cover, discontinue use immediately and contact a qualified professional.

Instructions for Installation and Usage

1. Preparation:

- Clean the surface of the Picatinny rail to remove any dirt or debris.
- Gather the necessary tools, including a utility knife for trimming the rail panels if needed.

2. Installation:

- Align the Ladder Picatinny Rail Cover with the desired position on your rail.
- Press the cover firmly onto the rail, ensuring it fits snugly into place.
- If trimming is required, measure the length needed and carefully cut the panel using a utility knife to achieve a precise fit.

3. Usage:

- Once installed, ensure that the rail cover does not obstruct any operational features of your firearm.
- Regularly check the rail cover for secure attachment and any signs of wear or damage.

Disposal Instructions

- Dispose of the Ladder Picatinny Rail Cover in accordance with local regulations.
- Do not dispose of the product in regular household waste if it contains any hazardous materials.
- Consider recycling options for plastic components where applicable.

Contact Information for Further Support

For any questions or concerns regarding the Ladder Picatinny Rail Cover, please refer to the manufacturer's contact details provided with your product packaging or visit the manufacturer's website for more information.

By following these safety instructions, you can ensure the safe and effective use of your Ladder Picatinny Rail Cover 18SLOT. Thank you for your attention to these important guidelines.

Guía de Instrucciones de Seguridad para la Cubierta de Riel Picatinny en Escalera de 18 Ranuras

Introducción

Gracias por elegir la Cubierta de Riel Picatinny en Escalera de 18 Ranuras. Este producto ha sido diseñado para ofrecer una apariencia elegante y funcionalidad en tus rieles Picatinny 1913. Para garantizar tu seguridad y el correcto uso del producto, sigue estas instrucciones de seguridad y uso.

Directrices Generales de Seguridad

- Asegúrate de que el producto esté instalado correctamente antes de su uso.
- Inspecciona la cubierta del riel regularmente para detectar signos de daño o desgaste.
- Mantén el producto fuera del alcance de los niños y grupos vulnerables.
- No utilices la cubierta del riel si está dañada o presenta defectos.
- Reporta cualquier producto inseguro o accidente a las autoridades competentes.

Precauciones de Seguridad Específicas para el Uso

- **Uso adecuado:** Esta cubierta está diseñada exclusivamente para rieles estándar Weaver/Picatinny de 20 mm. No la utilices en otro tipo de riel.
- **Recorte:** Si decides recortar la cubierta para adaptarla a una longitud específica, hazlo con cuidado y utilizando herramientas adecuadas para evitar lesiones.
- **Instalación:** Asegúrate de que la superficie del riel esté limpia y seca antes de instalar la cubierta.
- **Manejo:** Evita aplicar fuerza excesiva al instalar o quitar la cubierta, ya que esto puede causar daños al riel o a la cubierta misma.

Instrucciones para la Instalación y Uso

1. Preparación:

- Limpia la superficie del riel Picatinny con un paño seco para eliminar suciedad y residuos.

2. Instalación:

- Toma la cubierta de riel y alinéala con el riel Picatinny.
- Presiona firmemente la cubierta en su lugar hasta que esté completamente asentada.
- Si es necesario, recorta la cubierta a la longitud deseada utilizando herramientas adecuadas.

3. Uso:

- Una vez instalada, verifica que la cubierta esté segura y no se mueva.
- Utiliza la cubierta para proteger el riel y mejorar la estética de tu configuración.

4. Mantenimiento:

- Revisa periódicamente la cubierta para asegurarte de que no esté dañada.
- Limpia la cubierta con un paño suave para mantener su apariencia.

Instrucciones de Eliminación

- Si decides desechar la cubierta de riel, asegúrate de seguir las normativas locales sobre la eliminación de productos plásticos.
- No la arrojes en el medio ambiente. Busca un centro de reciclaje adecuado o un punto de recolección de residuos.

Información de Contacto para Soporte Adicional

Para cualquier consulta o inquietud relacionada con la seguridad del producto, busca un punto de contacto en la Unión Europea que pueda ofrecerte asistencia.

Recuerda que tu seguridad es lo más importante. Sigue estas instrucciones para garantizar un uso seguro y efectivo de la Cubierta de Riel Picatinny en Escalera de 18 Ranuras.

Guide de Sécurité pour le Couvercle de Rail Picatinny en Échelle 18SLOT

Introduction

Merci d'avoir choisi le Couvercle de Rail Picatinny en Échelle 18SLOT. Ce produit est conçu pour offrir une protection et un aspect élégant à vos rails Picatinny. Il est important de suivre les instructions de sécurité et d'utilisation pour garantir une expérience sûre et agréable.

Directives Générales de Sécurité

- Assuretoi que le produit est utilisé uniquement pour son usage prévu.
- Vérifie régulièrement l'état du couvercle et des rails pour détecter tout signe d'usure ou de dommage.
- Ne laisse pas le produit à la portée des enfants.
- Utilise le produit dans un environnement approprié, loin de l'humidité excessive et de la chaleur.

Précautions de Sécurité Spécifiques à l'Utilisation

- Évite d'utiliser des outils abrasifs lors de la découpe des panneaux pour éviter d'endommager le matériau.
- Ne force pas le couvercle sur le rail. Assuretoi qu'il s'adapte correctement.
- Ne modifie pas le produit d'une manière qui pourrait compromettre sa sécurité ou son intégrité.
- Porte des gants de protection lors de la manipulation du produit, surtout lors de la découpe.

Instructions pour l'Installation et l'Utilisation

1. Préparation :

- Assuretoi que le rail Picatinny est propre et exempt de débris.
- Rassemble les outils nécessaires : ciseaux ou cutter, règle, et marqueur.

2. Mesure et Découpe :

- Mesure la longueur nécessaire pour le rail Picatinny.
- Utilise la règle et le marqueur pour tracer une ligne droite sur le panneau.
- Découpe le panneau selon la ligne tracée. Fais attention à ne pas dépasser la ligne.

3. Installation :

- Aligne le couvercle découpé avec le rail Picatinny.
- Appuie fermement sur le couvercle pour assurer une bonne adhérence.
- Répète le processus pour les autres panneaux si nécessaire.

4. Vérification :

- Une fois installé, vérifie que le couvercle est bien fixé et qu'il ne bouge pas.
- Assuretoi que tous les emplacements de couverture sont correctement alignés.

Instructions de Mise au Rebut

- Si tu souhaites te débarrasser du produit, fais-le conformément aux règlements locaux sur les déchets.
- Ne jette pas le produit dans des lieux non désignés pour les déchets.
- Si le produit est endommagé, assuretoi de le détruire de manière sécurisée pour éviter tout risque pour

autrui.

Informations de Contact pour un Support Supplémentaire

Pour toute question ou préoccupation concernant la sécurité de ce produit, n'hésite pas à contacter le point de contact de l'UE pour les produits de sécurité. Ils pourront te fournir des informations supplémentaires et répondre à tes préoccupations.

En suivant ces directives, tu assures non seulement ta sécurité, mais aussi celle des autres utilisateurs. Merci d'utiliser le Couvercle de Rail Picatinny en Échelle 18SLOT de manière responsable et sécurisée.

Guida alle Istruzioni di Sicurezza per il Ladder Picatinny Rail Cover 18SLOT

Introduzione

Grazie per aver scelto il Ladder Picatinny Rail Cover 18SLOT. Questo prodotto è progettato per offrire una copertura elegante e funzionale per i binari Picatinny 1913. È importante seguire attentamente queste istruzioni di sicurezza per garantire un utilizzo sicuro e efficace del prodotto.

Linee Guida Generali di Sicurezza

- Assicurati di utilizzare il prodotto solo per l'uso previsto, ovvero come copertura per binari Picatinny.
- Controlla regolarmente il prodotto per segni di usura o danni. Se noti danni, interrompi l'uso e sostituisci il prodotto.
- Tieni il prodotto lontano dalla portata dei bambini e degli animali domestici.
- Segnala eventuali prodotti non sicuri o incidenti alle autorità competenti.

Precauzioni di Sicurezza Specifiche per l'Uso

- Non utilizzare il Ladder Picatinny Rail Cover in condizioni estreme, come temperature molto elevate o molto basse.
- Evita di esporre il prodotto a sostanze chimiche aggressive che potrebbero danneggiarlo.
- Non forzare il prodotto oltre la sua capacità di adattamento ai binari. Assicurati che sia montato correttamente.
- Non utilizzare il prodotto se non si è certi della compatibilità con il proprio sistema di binari.

Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

1. **Preparazione:** Prima di installare il Ladder Picatinny Rail Cover, assicurati che i binari siano puliti e privi di detriti.
2. **Taglio dei Pannelli:** Se necessario, ritaglia i pannelli a scala per adattarli alla lunghezza desiderata. Utilizza utensili appropriati per un taglio preciso.
3. **Installazione:**
 - Posiziona il pannello sul binario Picatinny.
 - Assicurati che il pannello si adatti correttamente e sia ben fissato.
 - Ripeti il processo per gli altri pannelli, se necessario.
4. **Controllo Finale:** Dopo l'installazione, verifica che tutti i pannelli siano saldamente in posizione e non si muovano.

Istruzioni per lo Smaltimento

- Quando il prodotto non è più utilizzabile, smaltiscilo in conformità con le normative locali sui rifiuti.
- Non gettare il prodotto nell'ambiente. Segui le linee guida per il riciclaggio dei materiali plastici.

Informazioni di Contatto per Ulteriore Supporto

Per domande o ulteriori informazioni sulla sicurezza del prodotto, ti invitiamo a contattare il punto di contatto dell'Unione Europea per la sicurezza dei prodotti. Assicurati di avere a disposizione il numero di modello e altri dettagli pertinenti riguardanti il prodotto.

Grazie per aver scelto il Ladder Picatinny Rail Cover 18SLOT. Seguire queste istruzioni ti aiuterà a garantire un utilizzo sicuro e soddisfacente del prodotto.

Brukerveiledning for Ladder Picatinny Rail Cover 18SLOT

Introduksjon

Gratulerer med valget av Ladder Picatinny Rail Cover 18SLOT. Dette produktet gir en slank og lavprofilert dekning for dine 1913 Picatinnysskinner, og sikrer både beskyttelse og et estetisk utseende for tilbehørsskinnen på ditt skytevåpen. Vennligst les denne veiledningen nøye for å sikre trygg og effektiv bruk av produktet.

Generelle sikkerhetsretningslinjer

- Sørg for at produktet er kompatibelt med din type railsystem før installasjon.
- Oppbevar produktet utilgjengelig for barn og sårbare grupper.
- Kontroller produktet regelmessig for slitasje eller skader.
- Følg alltid produsentens instruksjoner for installasjon og bruk.

Spesifikke sikkerhetstiltak for bruk

- Unngå å bruke produktet på skaderte eller uegnede railsystemer.
- Ikke utsett produktet for ekstreme temperaturer eller væsker som kan forårsake skade.
- Bruk verneutstyr som hansker når du installerer eller fjerner produktet for å unngå kuttskader.
- Hvis du opplever problemer med produktet, stopp bruken umiddelbart og kontakt en kvalifisert tekniker.

Instruksjoner for installasjon og bruk

1. Forberedelse:

- Rengjør railsystemet grundig for å fjerne smuss og fett.
- Mål lengden på railsystemet for å bestemme hvor mange paneler som trengs.

2. Installasjon:

- Trim panelene til ønsket lengde ved hjelp av passende verktøy.
- Plasser panelene på railsystemet og trykk dem forsiktig på plass.
- Kontroller at panelene sitter godt og er sikkert festet.

3. Bruk:

- Når installert, kan du bruke railsystemet som normalt med tilbehør.
- Unngå å påføre overdreven kraft på panelene for å forhindre skader.

Avfallsinstruksjoner

- Når produktet ikke lenger er i bruk, sørg for å kaste det på en ansvarlig måte.
- Følg lokale retningslinjer for avfallshåndtering for plast og komposittmaterialer.
- Unngå å kaste produktet i vanlig husholdningsavfall.

Kontaktinformasjon for videre støtte

- For spørsmål eller bekymringer angående produktet, vennligst kontakt produsenten eller forhandleren der produktet ble kjøpt.

Viktig informasjon

- Hold alltid produktet og emballasjen for fremtidige referanser.
- Vær oppmerksom på at denne veiledningen er utarbeidet i samsvar med EU General Product Safety Regulation (GPSR) for å sikre trygg bruk av produktet.

Ved å følge disse retningslinjene kan du sikre at Ladder Picatinny Rail Cover 18SLOT brukes trygt og effektivt. Takk for at du valgte vårt produkt!

Instrukcja Bezpieczeństwa dla Pokrywy Szynowej Ladder Picatinny 18SLOT

Wprowadzenie

Dziękujemy za zakup Pokrywy Szynowej Ladder Picatinny 18SLOT. Ten produkt został zaprojektowany, aby zapewnić eleganckie i niskoprofilowe osłonięcie dla twoich szyn Picatinny 1913. Prosimy o zapoznanie się z poniższymi instrukcjami bezpieczeństwa, aby zapewnić bezpieczne i skuteczne użytkowanie.

Ogólne Wytyczne Bezpieczeństwa

- Używaj produktu zgodnie z jego przeznaczeniem.
- Sprawdzaj regularnie, czy produkt nie wykazuje oznak uszkodzenia.
- Przechowuj produkt w suchym miejscu, z dala od źródeł ciepła i wilgoci.
- Upewnij się, że produkt jest używany przez osoby dorosłe lub pod nadzorem dorosłych.
- Zgłaszaj wszelkie niebezpieczne produkty lub incydenty odpowiednim władzom.

Specyficzne Środki Ostrożności przy Użyciu

- Upewnij się, że pokrywa jest prawidłowo zamocowana przed użyciem broni palnej.
- Nie używaj pokrywy, jeśli zauważysz jakiegokolwiek uszkodzenia lub wady.
- Nie modyfikuj produktu w żaden sposób, aby zachować jego integralność i bezpieczeństwo.
- Nie pozostawiaj broni palnej bez nadzoru, gdy jest w użyciu.

Instrukcje Instalacji i Użytkowania

1. Przygotowanie:

- Upewnij się, że miejsce instalacji jest czyste i wolne od zanieczyszczeń.
- Przygotuj narzędzia potrzebne do instalacji, jeśli są wymagane.

2. Instalacja:

- Umieść panel szynowy na szynie Picatinny 1913.
- Upewnij się, że pokrywa jest prawidłowo dopasowana do długości szyny. Możesz przyciąć panel, aby dopasować go do indywidualnych długości, jeśli to konieczne.
- Sprawdź, czy pokrywa jest stabilna i nie ma luzów.

3. Użytkowanie:

- Po zamontowaniu, używaj pokrywy zgodnie z jej przeznaczeniem.
- Regularnie sprawdzaj mocowanie pokrywy przed każdym użyciem.

Instrukcje Utylizacji

- Nie wyrzucaj produktu razem z odpadami domowymi.
- Skontaktuj się z lokalnymi służbami utylizacyjnymi w celu uzyskania informacji o odpowiednich metodach utylizacji.
- Upewnij się, że produkt jest utylizowany w sposób zgodny z lokalnymi przepisami ochrony środowiska.

Informacje Kontaktowe dla Dalszego Wsparcia

W przypadku pytań dotyczących bezpieczeństwa produktu lub potrzeby uzyskania dalszych informacji, prosimy o kontakt z lokalnym przedstawicielem lub producentem.

Dziękujemy za zwrócenie uwagi na te ważne informacje. Twoje bezpieczeństwo jest dla nas priorytetem.

Ladder Picatinny Rail Cover 18SLOT Turvaohjeet

Johdanto

Tervetuloa Ladder Picatinny Rail Cover 18SLOT tuotteen käyttäjäoppaaseen. Tämä opas tarjoaa tärkeitä turvallisuusohjeita ja tietoja, jotka auttavat sinua käyttämään tuotetta turvallisesti ja tehokkaasti. Tuote on suunniteltu tarjoamaan suojaa 1913 Picatinny raiteillesi, ja on tärkeää noudattaa ohjeita varmistaaksesi turvallisen käytön.

Yleiset turvallisuusohjeet

- Varmista, että tuote on tarkoitettu käytettäväksi ainoastaan sen suunniteltuun tarkoitukseen.
- Tarkista tuote säännöllisesti vaurioiden tai kulumisen varalta ennen käyttöä.
- Säilytä tuote lasten ulottumattomissa.
- Ilmoita mahdollisista vaarallisista tuotteista tai onnettomuuksista asianomaisille viranomaisille.
- Seuraa EU:n Turvallisuusportaalin (Safety Gate) sivustoa muistutusten ja takaisinvetojen osalta.

Erityiset turvallisuusohjeet käytölle

- Varmista, että tuote on asennettu oikein ennen käyttöä.
- Älä käytä tuotetta, jos se on vaurioitunut tai puutteellinen.
- Käytä tuotetta vain standardeihin 20 mm Weaver/Picatinny raiteisiin.
- Vältä liiallista painetta tai voimakasta vetämistä asennuksen aikana, jotta vältetään vaurioita.
- Jos tuote ei sovi, älä yritä pakottaa sitä paikalleen.

Asennus ja käyttöohjeet

1. Valmistelu

- Varmista, että sinulla on kaikki tarvittavat työkalut ja materiaalit ennen asennusta.
- Puhdista raiteet huolellisesti ennen paneelin asentamista.

2. Paneelin leikkaaminen

- Jos tarvitset lyhyempää paneelia, käytä terävää työkalua paneelin leikkaamiseen haluttuun pituuteen.
- Varmista, että leikkaus on suora ja puhdas.

3. Asennus

- Aseta paneeli varovasti raiteelle ja varmista, että se istuu tiiviisti.
- Työnnä paneeli paikalleen, kunnes se napsahtaa paikoilleen.
- Tarkista, että paneeli on kunnolla kiinni ja ettei siinä ole liikettä.

4. Käyttö

- Kun paneeli on asennettu, voit käyttää raiteita normaalisti.
- Varmista, että paneeli ei estä muiden lisävarusteiden käyttöä.

Hävittämishjeet

- Hävitä tuote paikallisten jätteiden käsittelyohjeiden mukaisesti.
- Älä hävitä tuotetta kotitalousjätteen mukana, jos se sisältää vaarallisia materiaaleja.
- Tarkista paikalliset määräykset ja ohjeet tuotteen asianmukaiselle hävittämiselle.

Lisätietoja ja tuki

Jos sinulla on kysymyksiä tai tarvitset lisätietoja tuotteesta, ota yhteyttä valmistajaan tai myyjään. Varmista, että sinulla on tuote ja ostopäivämäärä mukana, kun otat yhteyttä.

Kiitos, että valitsit Ladder Picatinny Rail Cover 18SLOT tuotteen. Noudata näitä ohjeita varmistaaksesi turvallisen ja tehokkaan käytön.

Säkerhetsinstruktioner för Ladder Picatinny Rail Cover 18SLOT

Introduktion

Tack för att du har valt Ladder Picatinny Rail Cover 18SLOT. Denna produkt är designad för att ge ett effektivt och stilrent skydd för dina 1913 Picatinnyskenor. För att säkerställa en säker och korrekt användning av produkten, vänligen följ dessa säkerhetsinstruktioner noggrant.

Allmänna säkerhetsriktlinjer

- Använd produkten endast för avsett syfte som specificerat.
- Kontrollera produkten regelbundet för tecken på slitage eller skador.
- Håll produkten borta från barn och sårbara grupper, om tillämpligt.
- Rapportera alla farliga produkter eller olyckor till relevanta myndigheter.
- Kontrollera EU:s Safety Gateplattform för uppdateringar om återkallelser.

Specifika säkerhetsåtgärder för användning

- Se till att produkten är korrekt installerad innan användning.
- Använd skyddshandskar vid installation för att undvika skador.
- Undvik att använda produkten i extrema temperaturer eller fuktiga förhållanden.
- Använd inte produkten om den är skadad eller defekt.
- Var försiktig med vassa kanter under installationen.

Instruktioner för installation och användning

1. Förberedelse:

- Rengör ytan på din Picatinnyskena noggrant innan installation.
- Kontrollera att alla nödvändiga verktyg är tillgängliga (t.ex. sax eller kniv för trimning).

2. Installation:

- Mät och klipp stegskenan till önskad längd om nödvändigt.
- Placera stegskenan på Picatinnyskenan och tryck ner för att säkerställa att den fäster ordentligt.
- Kontrollera att varje panel sitter fast och är i linje med skenan.

3. Användning:

- Använd produkten för att täcka och skydda dina Picatinnyskenor under användning.
- Kontrollera regelbundet att panelerna sitter fast och att det inte finns några tecken på skador.

Avfallsanvisningar

- Avfallshantering av produkten ska följa lokala bestämmelser.
- Kasta inte produkten i hushållsavfall om den är skadad eller defekt.
- Kontakta lokala avfallsmyndigheter för information om korrekt återvinning eller bortskaffande.

Kontaktinformation för vidare support

För frågor eller ytterligare information om produkten, vänligen kontakta din återförsäljare eller tillverkare. Se till att ha produktinformationen tillgänglig när du kontaktar dem.

Tack för att du följer dessa säkerhetsinstruktioner. Vi hoppas att du får stor nytta av din Ladder Picatinny Rail Cover 18SLOT!

Návod k použití a bezpečnostní pokyny pro kryt lišty Ladder Picatinny Rail Cover 18SLOT

Úvod

Děkujeme, že jste si zakoupili kryt lišty Ladder Picatinny Rail Cover 18SLOT. Tento produkt je navržen tak, aby poskytoval elegantní a nízkoprofilovou ochranu pro vaše 1913 Picatinny lišty. Abychom zajistili vaši bezpečnost a maximální využití produktu, důkladně si prosím přečtěte následující bezpečnostní pokyny a instrukce.

Obecné bezpečnostní pokyny

- Před použitím produktu si důkladně přečtěte všechny pokyny.
- Používejte kryt lišty pouze na určených Picatinny lištách.
- Zkontrolujte kryt lišty před každým použitím, zda není poškozen.
- Udržujte produkt mimo dosah dětí a zranitelných osob.
- Pokud zjistíte jakékoli poškození nebo závadu, přestaňte produkt používat a kontaktujte prodejce.

Specifické bezpečnostní opatření při používání

- Zajistěte, aby byl kryt lišty správně nainstalován, aby nedošlo k jeho uvolnění během používání.
- Neprovádějte žádné úpravy krytu lišty, které by mohly ovlivnit jeho funkčnost nebo bezpečnost.
- Při instalaci a používání dodržujte všechny pokyny uvedené v této příručce.
- V případě jakýchkoli nejasností nebo otázek se obraťte na odborníka nebo prodejce.

Pokyny pro instalaci a používání

1. Příprava na instalaci

- Ujistěte se, že máte všechny potřebné nástroje a komponenty.
- Zkontrolujte, zda je lišta čistá a suchá.

2. Instalace krytu lišty

- Odstraňte ochrannou fólii z lepicí plochy (pokud je součástí).
- Umístěte kryt lišty na požadované místo na Picatinny liště.
- Jemně přitlačte kryt, aby se zajistilo pevné uchycení.
- Pokud je potřeba, zkráťte kryt na požadovanou délku pomocí vhodného nástroje.

3. Používání krytu lišty

- Po instalaci zkontrolujte, zda je kryt pevně připevněn.
- Pravidelně kontrolujte stav krytu a lišty, abyste zajistili jejich bezpečnost a funkčnost.

Pokyny k likvidaci

- Kryt lišty je možné likvidovat jako běžný plastový odpad.
- Zajistěte, aby byl produkt likvidován v souladu s místními předpisy o odpadech.
- Nevyhazujte produkt do přírody nebo na veřejná místa.

Kontakt pro další podporu

Pokud máte jakékoli dotazy nebo potřebujete další informace, obraťte se prosím na svého prodejce nebo výrobce. Všechny produkty musí mít kontaktní informace pro bezpečnostní dotazy v EU.

Děkujeme za váš nákup a přejeme vám bezpečné a příjemné používání krytu lišty Ladder Picatinny Rail Cover 18SLOT.