

1 6x24 - Falke 1-6x24 L4 Scope

With an impressive 6x zoom factor, the Falke 1-6x24 Hunting opens up a wide range of possibilities. Whether you want to keep an eye on a fast-moving target or take precise shots from a long distance, this riflescope always delivers clear and razor-sharp images.

The innovative L4 illuminated reticle gives you fast and accurate target acquisition. Thanks to the illuminated reticle, you can hunt safely even in low light conditions and never miss valuable opportunities.

The Falcon 1-6x24 Hunting is made for rough use in the wilderness. The scratch-resistant surface protects the optics from damage and ensures that you can rely on your equipment.

The solid screw caps of the adjustment turrets allow for easy and precise adjustments. You can adjust your scope in an instant to get the most out of your hunting experience.

NO IMAGE
AVAILABLE

Attributes

- Name: Falke 1-6x24 L4 Scope
- Manufacturer: FALKE
- Product no.: EU2011190
- Mfr. No.: FAL32-0011
- Finish: Black
- Material: Aluminum
- Max Magnification: 6x
- Min. Magnification: 1x
- Objective Size: 24mm
- Delivery weight: 0.5kg
- Shipping length: 275mm
- EAN: 4251494900192

Table of Contents

- [Startpage](#)
- [Deutsch: Sicherheitshinweise für das Falke 16x24 Zielfernrohr](#)
- [English: Safety Instruction Guide for the Falke 16x24 L4 Scope](#)
- [Español: Guía de Instrucciones de Seguridad del Producto para el Visor Falke 16x24 L4](#)
- [Français: Guide de Sécurité pour la Lunette de Tir Falke 16x24](#)
- [Italiano: Guida alle Istruzioni di Sicurezza per il Cannocchiale Falke 16x24 L4](#)
- [Norsk: Brukerhåndbok for Falke 16x24 L4 Kikkertsikte](#)
- [Polski: Instrukcja Bezpieczeństwa Produktu](#)
- [Suomi: Falke 16x24 Kiikaritähäimen Turvallisuusohjeet](#)
- [Svenska: Säkerhetsinstruktioner för Falke 16x24 Kikarsikte](#)
- [Český: Návod k bezpečnému používání puškohledu Falke 16x24 L4](#)

Sicherheitshinweise für das Falke 16x24 Zielfernrohr

Einleitung

Herzlichen Glückwunsch zum Kauf des Falke 16x24 Zielfernrohrs! Dieses Produkt wurde entwickelt, um dir ein sicheres und präzises Jagderlebnis zu bieten. Bitte lies die folgenden Sicherheitshinweise und Anweisungen sorgfältig durch, um sicherzustellen, dass du das Zielfernrohr sicher und effektiv nutzen kannst.

Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

- Sorge für eine sichere Verwendung aller nichtlebensmittelbezogenen Produkte, einschließlich neuer Technologien und OnlineKäufe.
- Achte darauf, dass alle Risiken, die nicht durch andere EUGesetze abgedeckt sind, berücksichtigt werden.
- Bei OnlineEinkäufen gelten die gleichen Sicherheitsvorkehrungen wie in physischen Geschäften.
- Besondere Vorsichtsmaßnahmen sind für schutzbedürftige Gruppen (z. B. Kinder) erforderlich.
- Melde unsichere Produkte und Unfälle den zuständigen Behörden.
- Überprüfe regelmäßig die Rückrufupdates auf der Safety GatePlattform der EU.

Spezifische Sicherheitsvorkehrungen für die Nutzung

- Verwende das Zielfernrohr nur für den vorgesehenen Zweck – zur Jagd und Schießsport.
- Halte das Zielfernrohr von Kindern fern, um Verletzungen zu vermeiden.
- Achte darauf, dass das Zielfernrohr bei der Benutzung stabil und sicher montiert ist.
- Vermeide den Einsatz des Zielfernrohrs unter extremen Wetterbedingungen (z. B. starker Regen, Schnee oder extreme Hitze).
- Überprüfe regelmäßig das Zielfernrohr auf Beschädigungen oder Abnutzungserscheinungen.

Anweisungen für Installation und Nutzung

1. Montage des Zielfernrohrs

- Stelle sicher, dass die Waffe sicher und stabil auf einer geeigneten Unterlage liegt.
- Befestige das Zielfernrohr gemäß den Anweisungen des Herstellers an der Waffe.
- Überprüfe die Ausrichtung des Zielfernrohrs und passe es gegebenenfalls an, um eine präzise Zielerfassung zu gewährleisten.

2. Einstellung des Fadenkreuzes

- Verwende die soliden Schraubkappen der Einstelltürme, um das Fadenkreuz präzise einzustellen.
- Stelle sicher, dass das Fadenkreuz gut sichtbar ist, bevor du mit dem Schießen beginnst.

3. Verwendung des beleuchteten Fadenkreuzes

- Aktiviere das beleuchtete Fadenkreuz bei schwachem Licht, um eine bessere Sicht zu gewährleisten.
- Vermeide es, das Fadenkreuz unnötig zu beleuchten, um die Batterielebensdauer zu verlängern.

4. Nach dem Gebrauch

- Reinige das Zielfernrohr regelmäßig, um die Optik in einwandfreiem Zustand zu halten.
- Lagere das Zielfernrohr an einem sicheren, trockenen Ort, wenn es nicht in Gebrauch ist.

Entsorgungsanweisungen

- Entsorge das Zielfernrohr und seine Komponenten gemäß den örtlichen Vorschriften für Elektroschrott.
- Stelle sicher, dass alle Batterien umweltgerecht entsorgt werden.

Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

- Bitte wende dich an den Hersteller oder den Händler, bei dem du das Zielfernrohr erworben hast, für weitere Informationen und Unterstützung.

Bitte beachte, dass die Sicherheit und die ordnungsgemäße Verwendung des Falke 16x24 Zielfernrohrs in deiner Verantwortung liegen. Halte dich an die oben genannten Richtlinien, um ein sicheres und angenehmes Jagderlebnis zu gewährleisten.

Safety Instruction Guide for the Falke 16x24 L4 Scope

Introduction

Thank you for choosing the Falke 16x24 L4 Scope. This guide provides important safety instructions to ensure the safe and effective use of your riflescope. Please read this guide carefully before using the product.

General Safety Guidelines

- Always handle the scope with care to avoid damage.
- Ensure that the scope is mounted securely before use.
- Be aware of your surroundings and ensure a clear line of sight when aiming.
- Do not point the scope at anything you do not intend to shoot.
- Keep the scope and accessories out of reach of children.
- Regularly check for any damage or wear to the scope and its components.
- Follow all local laws and regulations regarding the use of firearms and scopes.

Specific Safety Precautions for Use

- **Hazard Identification:**
 - Risk of eye injury if the scope is improperly used or aimed.
 - Risk of firearm discharge if not handled correctly.
- **Avoiding Hazards:**
 - Always use the scope in a safe environment.
 - Ensure the firearm is unloaded when attaching or detaching the scope.
 - Use the scope only for its intended purpose—hunting or target shooting.
- **Age-Specific Warnings:**
 - This product is not intended for use by individuals under the age of 18 without adult supervision.
 - Ensure that inexperienced users are guided by knowledgeable individuals.

Instructions for Installation and Usage

1. Installation:

- Ensure the firearm is unloaded.
- Mount the scope securely on the rifle using the provided mounting rings.
- Tighten the mounting screws evenly to avoid misalignment.
- Check that the scope is level and aligned with the barrel.

2. Usage:

- Adjust the magnification using the zoom ring to suit the distance of your target.
- Use the adjustment turrets to zero the scope according to your shooting preference.
- When hunting, utilize the illuminated L4 reticle for better visibility in low light conditions.
- Always maintain a firm grip on the rifle and keep your finger off the trigger until ready to shoot.

Disposal Instructions

- Dispose of the scope in accordance with local regulations.
- Do not dispose of the scope in regular household waste.
- Check with local waste management authorities for proper disposal methods.

Contact Information for Further Support

For any questions or concerns regarding the use of your Falke 16x24 L4 Scope, please reach out to the manufacturer or your point of purchase for assistance.

Thank you for following these safety instructions. Enjoy your hunting experience with the Falke 16x24 L4 Scope.

Guía de Instrucciones de Seguridad del Producto para el Visor Falke 16x24 L4

Introducción

Gracias por elegir el visor Falke 16x24 L4. Este producto está diseñado para ofrecerte una experiencia de caza segura y efectiva. Para garantizar un uso seguro y satisfactorio, es importante que sigas las instrucciones y pautas de seguridad que se detallan en este documento.

Directrices Generales de Seguridad

- Este producto está destinado únicamente para su uso en condiciones de caza y tiro. No lo utilices para ningún otro propósito.
- Mantén el visor fuera del alcance de los niños y las personas no capacitadas para evitar accidentes.
- Inspecciona el visor antes de cada uso para asegurarte de que no haya daños visibles.
- Si el visor se daña o presenta un mal funcionamiento, deja de usarlo inmediatamente y consulta a un profesional.
- Siempre utiliza el visor de acuerdo con las leyes y regulaciones locales sobre caza y uso de armas.

Precauciones de Seguridad Específicas para el Uso

- **Condiciones de Luz Baja:** Aunque el retículo iluminado L4 permite una buena visibilidad en condiciones de poca luz, asegúrate de que el área de caza sea segura y que puedas identificar claramente tu objetivo antes de disparar.
- **Ajustes de Torretas:** Asegúrate de que las torretas de ajuste estén bien fijadas después de realizar cualquier ajuste. Un ajuste incorrecto puede afectar la precisión del disparo.
- **Uso de Montajes:** Utiliza montajes y soportes adecuados para asegurar el visor a tu arma. Un montaje inadecuado puede provocar que el visor se desplace o se caiga durante el uso.
- **Manejo de Armas:** Siempre sigue las normas básicas de seguridad para el manejo de armas de fuego. Mantén el arma apuntando en una dirección segura y nunca la apuntes hacia algo que no estés dispuesto a disparar.

Instrucciones para la Instalación y Uso

1. Instalación del Visor:

- Selecciona un montaje adecuado para tu arma.
- Asegúrate de que el visor esté alineado correctamente con la línea de visión del cañón.
- Fija el visor firmemente utilizando las herramientas adecuadas, siguiendo las instrucciones del fabricante del montaje.

2. Ajuste del Visor:

- Utiliza las torretas de ajuste para calibrar el visor a tu preferencia. Haz ajustes pequeños y prueba el visor en un campo de tiro antes de usarlo en caza.
- Revisa el retículo iluminado y asegúrate de que funcione correctamente.

3. Uso del Visor:

- Antes de cada uso, verifica que el visor esté limpio y libre de obstrucciones.
- Ajusta el zoom según sea necesario, recordando que el visor tiene un rango de magnificación de 1x a 6x.
- Cuando estés listo para disparar, asegúrate de que el área esté despejada y que tengas un buen

campo de visión.

Instrucciones de Eliminación

- Cuando ya no necesites el visor, asegúrate de desecharlo de manera responsable.
- Consulta las regulaciones locales sobre la eliminación de productos ópticos y electrónicos.
- Si el visor está dañado, considera llevarlo a un centro de reciclaje adecuado.

Información de Contacto para Soporte Adicional

Para preguntas o inquietudes sobre el visor Falke 16x24 L4, consulta a un profesional o a un distribuidor autorizado. Asegúrate de tener a mano el número de modelo y cualquier otra información relevante para recibir asistencia.

Recuerda que tu seguridad y la de los demás es lo más importante. Sigue estas pautas para disfrutar de una experiencia de caza segura y exitosa.

Guide de Sécurité pour la Lunette de Tir Falke 16x24

Introduction

Merci d'avoir choisi la lunette de tir Falke 16x24. Ce guide de sécurité est conçu pour t'informer sur les bonnes pratiques d'utilisation et garantir ta sécurité ainsi que celle des autres lors de l'utilisation de ce produit. Il est important de suivre ces instructions pour profiter pleinement de ton équipement de tir.

Directives de Sécurité Générales

- Assure-toi que la lunette est utilisée uniquement par des personnes ayant une formation adéquate en matière de sécurité des armes à feu.
- Vérifie régulièrement l'état de la lunette pour détecter tout dommage ou usure.
- Ne laisse jamais la lunette sans surveillance, surtout dans des environnements où des enfants pourraient y avoir accès.
- Informetoι sur les lois et règlements locaux concernant l'utilisation des armes à feu et des lunettes de tir.

Précautions de Sécurité Spécifiques à l'Utilisation

- Ne pointe jamais la lunette sur une personne ou un animal, même si tu penses qu'elle n'est pas chargée.
- Utilise toujours des protections auditives et oculaires lorsque tu tires.
- Évite d'utiliser la lunette dans des conditions météorologiques extrêmes qui pourraient affecter sa performance.
- Ne modifie pas la lunette ou n'utilise pas d'accessoires non recommandés par le fabricant.

Instructions pour l'Installation et l'Utilisation

Installation

1. Montage sur l'Arme:

- Assure-toi que l'arme est déchargée avant de commencer.
- Utilise les vis fournies pour fixer la lunette sur le rail de montage de l'arme.
- Vérifie que la lunette est bien alignée et sécurisée.

2. Réglage du Réticule:

- Active le réticule illuminé en suivant les instructions du fabricant.
- Ajuste le réticule pour qu'il corresponde à la distance de tir souhaitée.

Utilisation

- Lorsque tu vises, prends le temps de te stabiliser et de respirer calmement.
- Utilise le facteur de zoom de 6x pour observer les cibles à différentes distances.
- En cas de faible luminosité, active le réticule éclairé pour une meilleure visibilité.

Instructions de Mise au Rebut

- Ne jette pas la lunette avec les déchets ménagers.
- Consulte les réglementations locales concernant le recyclage des équipements optiques.
- Si la lunette est endommagée, contacte un centre de recyclage spécialisé.

Informations de Contact pour un Support Supplémentaire

Pour toute question ou préoccupation concernant la sécurité de la lunette de tir Falke 16x24, n'hésite pas à contacter le service client de FALKE.

En suivant ces directives, tu peux garantir une utilisation sûre et agréable de ta lunette de tir. Rappelle-toi que la sécurité est toujours la priorité lorsque tu utilises des équipements de tir.

Guida alle Istruzioni di Sicurezza per il Cannocchiale Falke 16x24 L4

Introduzione

Grazie per aver scelto il cannocchiale Falke 16x24 L4. Questo prodotto è progettato per offrire prestazioni elevate durante la caccia e altre attività all'aperto. È importante seguire le linee guida di sicurezza per garantire un utilizzo sicuro e efficace del prodotto.

Linee Guida Generali di Sicurezza

- Assicurati che il prodotto sia utilizzato solo per gli scopi previsti.
- Controlla il cannocchiale per eventuali danni o difetti prima dell'uso.
- Non utilizzare mai il cannocchiale se presenta segni di danno.
- Tieni il prodotto lontano dalla portata dei bambini e di altri gruppi vulnerabili.
- Segnala eventuali prodotti difettosi o incidenti alle autorità competenti.

Precauzioni di Sicurezza Specifiche per l'Uso

- Non guardare direttamente il sole attraverso il cannocchiale, poiché ciò può causare gravi danni agli occhi.
- Utilizza il cannocchiale in condizioni di luce adeguata per evitare affaticamento visivo.
- Non smontare o modificare il cannocchiale, poiché ciò potrebbe compromettere la sicurezza e le prestazioni del prodotto.
- Assicurati che il cannocchiale sia montato saldamente sulla tua arma prima dell'uso.
- Durante la caccia, fai attenzione all'ambiente circostante e assicurati di avere un buon controllo della tua arma.

Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

1. Installazione del Cannocchiale:

- Assicurati di avere tutti gli strumenti necessari per l'installazione.
- Monta il cannocchiale sulla tua arma seguendo le istruzioni del produttore per il montaggio.
- Controlla che il cannocchiale sia ben fissato e allineato prima di utilizzare l'arma.

2. Utilizzo del Cannocchiale:

- Accendi il reticolo illuminato L4 per una visione ottimale, specialmente in condizioni di scarsa illuminazione.
- Regola il livello di ingrandimento in base alla distanza e alla dimensione del bersaglio.
- Utilizza le torrette di regolazione per effettuare aggiustamenti precisi durante l'uso.
- Dopo l'uso, spegni il reticolo illuminato per preservare la batteria.

Istruzioni per lo Smaltimento

- Segui le normative locali per lo smaltimento dei prodotti elettronici.
- Non gettare il cannocchiale nell'indifferenziato; verifica se ci sono punti di raccolta specifici per l'elettronica.
- Rimuovi le batterie se presenti e smaltiscile secondo le istruzioni del produttore.

Informazioni di Contatto per Ulteriori Supporto

Per domande o assistenza riguardo al cannocchiale Falke 16x24 L4, ti invitiamo a contattare il tuo rivenditore o il servizio clienti del produttore. Assicurati di avere il numero di modello e altre informazioni pertinenti a portata di mano per ricevere un aiuto più efficace.

Seguendo queste linee guida, puoi garantire un utilizzo sicuro e soddisfacente del tuo cannocchiale Falke 16x24 L4. Grazie per aver scelto il nostro prodotto e buona caccia!

Brukerhåndbok for Falke 16x24 L4 Kikkertsikte

Innledning

Gratulerer med kjøpet av Falke 16x24 L4 kikkertsikte. Dette produktet er designet for å gi deg enestående ytelse og presisjon under jakt. For å sikre en trygg og effektiv bruk av kikkertsiktet, vennligst les gjennom denne håndboken nøye.

Generelle sikkerhetsretningslinjer

- Sørg for at kikkertsiktet er riktig installert og justert før bruk.
- Oppbevar alltid kikkertsiktet utilgjengelig for barn.
- Unngå å bruke kikkertsiktet i farlige eller usikre områder.
- Kontroller alltid at våpenet er tomt før du monterer eller justerer kikkertsiktet.
- Vær oppmerksom på omgivelsene dine når du bruker kikkertsiktet for å unngå ulykker.

Spesifikke sikkerhetstiltak for bruk

- Bruk alltid øyevern når du bruker kikkertsiktet for å beskytte øynene mot eventuelle refleksjoner eller skader.
- Unngå å peke kikkertsiktet mot personer eller dyr når det ikke er i bruk.
- Ikke se direkte inn i solen gjennom kikkertsiktet, da dette kan skade øynene og optikken.
- Kontroller at alle justeringer er sikre før du begynner å bruke kikkertsiktet.
- Unngå å bruke kikkertsiktet i ekstreme værforhold uten beskyttelse.

Instruksjoner for installasjon og bruk

1. Montering av kikkertsiktet:

- Fest kikkertsiktet til riflen ved hjelp av de medfølgende monteringsbrakettene.
- Sørg for at kikkertsiktet er i vater og justert i henhold til riflens siktemidler.
- Stram skruene forsiktig, men unngå å overstramme.

2. Justering av kikkertsiktet:

- Bruk justeringshåndtakene for å tilpasse retiklet til ønsket synsfelt og avstand.
- Test kikkertsiktet på en sikker skytebane for å bekrefte nøyaktigheten før jakt.

3. Bruk av det belyste retiklet:

- Aktiver det belyste retiklet ved å følge produsentens instruksjoner.
- Juster lysstyrken etter behov for å sikre synlighet under ulike lysforhold.

4. Vedlikehold:

- Rengjør optikken regelmessig med en myk klut for å fjerne smuss og støv.
- Oppbevar kikkertsiktet i en beskyttende pose eller etui når det ikke er i bruk.

Avfallsinstruksjoner

- Kikkertsiktet og dets komponenter skal ikke kastes sammen med vanlig husholdningsavfall.
- Følg lokale retningslinjer for avfallshåndtering for elektroniske produkter.
- Lever kikkertsiktet til en godkjent avfallshåndsteringsstasjon for å sikre miljøvennlig behandling.

Kontaktinformasjon for videre støtte

Ved spørsmål eller bekymringer angående sikkerheten og bruken av Falke 16x24 L4 kikkertsikte, vennligst kontakt din lokale forhandler eller produsentens kundeservice for ytterligere assistanse.

Vennligst merk at det er ditt ansvar å følge alle sikkerhetsretningslinjer og anbefalinger for å sikre en trygg og effektiv bruk av kikkertsiktet. Takk for at du valgte Falke!

Instrukcja Bezpieczeństwa Produktu

Wprowadzenie

Dziękujemy za zakup lunety Falke 16x24 L4. Niniejsza instrukcja zawiera ważne informacje dotyczące bezpieczeństwa, użytkowania oraz konserwacji produktu, aby zapewnić bezpieczne i efektywne korzystanie z lunety. Prosimy o uważne zapoznanie się z poniższymi wytycznymi.

Ogólne wytyczne bezpieczeństwa

- Używaj lunety zgodnie z przeznaczeniem i w odpowiednich warunkach.
- Zawsze sprawdzaj, czy luneta jest prawidłowo zamocowana przed użyciem.
- Nie używaj lunety, jeśli zauważysz jakiegokolwiek uszkodzenia, w tym pęknięcia lub zarysowania na soczewkach.
- Przechowuj lunetę w suchym miejscu, aby uniknąć uszkodzeń spowodowanych wilgocią.
- Upewnij się, że produkt jest przechowywany poza zasięgiem dzieci.

Specyficzne środki ostrożności podczas użytkowania

- Nie kieruj lunety w stronę źródeł intensywnego światła, takich jak słońce, ponieważ może to uszkodzić soczewki.
- Używaj lunety tylko w sposób zgodny z jej przeznaczeniem, czyli do obserwacji i strzelania.
- Zawsze używaj okularów ochronnych, jeśli to konieczne, aby chronić oczy przed potencjalnymi odłamkami lub innymi niebezpieczeństwami.
- Przed każdym użyciem sprawdź ustawienia iluminacji, aby zapewnić optymalne warunki obserwacji.

Instrukcje dotyczące instalacji i użytkowania

- Przed zamontowaniem lunety na broni, upewnij się, że broń jest zabezpieczona i nie jest załadowana.
- Zainstaluj lunetę na szynie montażowej zgodnie z instrukcją producenta.
- Użyj solidnych nakrętek regulacyjnych, aby upewnić się, że luneta jest stabilnie zamocowana.
- Po zamontowaniu, dostosuj lunetę do swoich indywidualnych potrzeb, korzystając z funkcji powiększenia i iluminacji.
- Zawsze sprawdzaj cel przed oddaniem strzału, aby upewnić się, że jest on bezpieczny.

Instrukcje dotyczące utylizacji

- Zużyte lub uszkodzone produkty należy utylizować zgodnie z lokalnymi przepisami dotyczącymi odpadów.
- Nie wrzucaj lunety do ogólnych odpadów, ale skontaktuj się z lokalnym punktem zbiórki, aby uzyskać informacje na temat właściwej utylizacji.

Informacje kontaktowe w celu uzyskania dalszego wsparcia

W przypadku pytań dotyczących bezpieczeństwa lub użytkowania lunety Falke 16x24 L4, skontaktuj się z odpowiednim punktem kontaktowym w Twoim regionie.

Podsumowanie

Pamiętaj, aby zawsze przestrzegać powyższych wytycznych bezpieczeństwa, aby zapewnić sobie i innym bezpieczeństwo podczas korzystania z lunety. Regularne sprawdzanie stanu technicznego produktu oraz przestrzeganie zasad użytkowania przyczyni się do długowieczności lunety i zwiększy Twoje doświadczenia podczas polowania.

Falke 16x24 Kiikaritähäimen Turvallisuusohjeet

Johdanto

Tervetuloa Falke 16x24 kiikaritähäimen käyttöoppaaseen. Tämä opas tarjoaa tärkeitä turvallisuusohjeita, jotta voit käyttää tuotetta turvallisesti ja tehokkaasti. Huolehdi ohjeiden noudattamisesta, jotta voit nauttia metsästyksestä tai tarkkailusta ilman riskejä.

Yleiset Turvallisuusohjeet

- Varmista, että tuote on tarkoitettu vain aikuisille käyttäjille.
- Älä käytä kiikaritähäintä, jos se on vaurioitunut tai viallinen.
- Säilytä tuote lasten ulottumattomissa.
- Varmista, että kiikaritähäin on asennettu oikein ennen käyttöä.
- Tarkista säännöllisesti kiikaritähäimen kunto ja puhtaus.
- Käytä kiikaritähäintä vain tarkoitukseen, johon se on suunniteltu.

Erityiset Turvallisuusohjeet Käytössä

- Käytä aina suojalaseja, kun käytät kiikaritähäintä, erityisesti voimakkaassa valossa.
- Vältä suoraa auringonvaloa kiikaritähäimen linssille, sillä se voi vahingoittaa optiikkaa.
- Älä osoita kiikaritähäintä ihmisten tai eläinten suuntaan, vaikka se olisi tyhjillään.
- Varmista, että kiikaritähäin on tukevasti kiinnitetty aseeseen ennen käyttöä.
- Käytä vain valmistajan suosittelemia lisävarusteita ja osia.

Asennus ja Käyttöohjeet

1. Asennus:

- Varmista, että ase on tyhjennetty ja turvallinen ennen kiikaritähäimen asennusta.
- Kiinnitä kiikaritähäin tukevasti aseeseen valmistajan ohjeiden mukaisesti.
- Säädä kiikaritähäimen korkeutta ja sivuttaissuuntaista säätöä niin, että se on mukava käyttää.

2. Käyttö:

- Käynnistä valaistu ristikkäin kääntämällä virtakytkintä.
- Säädä suurennusta tarpeen mukaan käyttämällä säädintä.
- Tarkista, että ristikkäin on terävä ja selkeä ennen laukaisua.
- Varmista, että ympäristö on turvallinen ennen laukaisua.

Hävittämisoheet

- Kiikaritähäin tulee hävittää ympäristöystävällisesti.
- Tarkista paikalliset ohjeet ja säännökset kiikaritähäimen ja sen osien hävittämiseksi.
- Älä hävitä elektroniikkaa sekajätteen mukana. Käytä kierrätysmahdollisuuksia.

Lisätietojen Saaminen

Mikäli tarvitset lisätietoja tai apua tuotteen käytössä, ota yhteyttä valmistajaan tai jälleenmyyjään. On tärkeää, että kaikki kysymykset ja huolenaiheet käsitellään asiantuntevasti.

Kiitos, että valitsit Falke 16x24 kiikaritähäimen. Noudattamalla näitä ohjeita voit varmistaa turvallisen ja miellyttävän käyttökokemuksen.

Säkerhetsinstruktioner för Falke 16x24 Kikarsikte

Introduktion

Tack för att du valt Falke 16x24 Kikarsikte. För att säkerställa en säker och effektiv användning av produkten, vänligen läs igenom dessa säkerhetsinstruktioner noggrant. Denna guide följer EU:s allmänna produkt säkerhetsförordning (GPSR) och ger viktig information om säker användning, installation och avfallshantering.

Allmänna säkerhetsriktlinjer

- Använd alltid kikarsiktet enligt tillverkarens instruktioner för att undvika skador.
- Kontrollera produkten för synliga skador innan användning. Använd inte om skador upptäcks.
- Förvara kikarsiktet på en torr och säker plats när det inte används.
- Håll kikarsiktet borta från barn och sårbara grupper för att förhindra olyckor.
- Rapportera eventuella osäkra produkter eller olyckor till lokala myndigheter.

Specifika säkerhetsåtgärder för användning

- Använd kikarsiktet endast för det avsedda syftet, som att observera eller rikta mot mål.
- Använd aldrig kikarsiktet under ogynnsamma väderförhållanden (t.ex. kraftigt regn, snöfall) om det inte är specifikt konstruerat för sådana förhållanden.
- Justera alltid sikte och fokus innan du börjar använda kikarsiktet.
- Undvik att rikta kikarsiktet mot starka ljuskällor för att skydda optiken.
- Kontrollera alltid att riktmedlet är korrekt justerat innan användning.

Instruktioner för installation och användning

1. Installation

- Fäst kikarsiktet på ditt vapen enligt tillverkarens anvisningar.
- Se till att alla skruvar och fästen är ordentligt åtdragna för att säkerställa stabilitet.
- Justera sikte och fokus enligt dina preferenser.

2. Användning

- Använd kikarsiktet i enlighet med de angivna zoominställningarna.
- Kontrollera alltid omgivningen innan du avfyrar ett skott.
- Använd kikarsiktet på ett säkert avstånd från andra personer och djur.
- Rengör kikarsiktet regelbundet för att upprätthålla optimal prestanda.

Avfallshanteringsinstruktioner

- Avyttra kikarsiktet och dess komponenter enligt lokala bestämmelser för avfallshantering.
- Återvinn material där det är möjligt, särskilt metall och plastkomponenter.
- Kasta inte kikarsiktet i hushållsavfall.

Kontaktinformation för vidare support

För frågor eller mer information om säkerhetsåtgärder, vänligen kontakta tillverkaren eller din återförsäljare. Se till att ha produktens modellnummer och inköpsinformation tillgänglig för snabbare hjälp.

Tack för att du följer dessa säkerhetsinstruktioner och för att du bidrar till en säker användning av Falke 16x24 Kikarsikte.

Návod k bezpečnému používání puškohledu Falke 16x24 L4

Úvod

Děkujeme, že jste si zakoupili puškohled Falke 16x24 L4. Tento produkt je navržen tak, aby poskytoval vysokou kvalitu obrazu a přesnost při lovu. Abychom zajistili vaši bezpečnost a maximální výkon výrobku, prosím, důkladně si přečtěte následující pokyny.

Obecné bezpečnostní pokyny

- Před použitím puškohledu se ujistěte, že je správně nainstalován a nastaven.
- Nepoužívejte puškohled, pokud je poškozený nebo nefunkční.
- Udržujte puškohled mimo dosah dětí a zranitelných osob.
- Při používání puškohledu dodržujte místní zákony a předpisy týkající se lovu a používání střelných zbraní.
- Při lovu dodržujte zásady bezpečnosti a etiky.

Specifické bezpečnostní opatření při používání

- Při nastavení puškohledu se ujistěte, že je zbraň bezpečně zajištěna a není nabitá.
- Při používání puškohledu ve slabém osvětlení se ujistěte, že osvětlený kříž je správně nastaven pro optimální viditelnost.
- Nikdy nesměřujte puškohled na nic, co nechcete vystřelit.
- Před každým výstřelem se ujistěte, že máte jasný výhled na cíl a že je bezpečné střílet.

Pokyny pro instalaci a používání

1. Instalace puškohledu:

- Upevněte puškohled na montážní lištu zbraně podle pokynů výrobce zbraně.
- Ujistěte se, že je puškohled pevně a bezpečně připevněn.
- Nastavte puškohled na požadovanou výšku a úhel pro optimální pozorování.

2. Nastavení puškohledu:

- Otočte ovládacími prvky pro zvětšení, abyste nastavili požadovanou úroveň zvětšení (1x až 6x).
- Upravte osvětlený kříž podle podmínek osvětlení, abyste zajistili maximální viditelnost.
- Před použitím puškohledu proveďte testovací výstřely pro ověření přesnosti.

3. Údržba puškohledu:

- Pravidelně kontrolujte puškohled na známky opotřebení nebo poškození.
- Čistěte čočky měkkým hadříkem a používejte doporučené čisticí prostředky.
- Uchovávejte puškohled na suchém a bezpečném místě, když není používán.

Pokyny pro likvidaci

- Při likvidaci puškohledu se řiďte místními předpisy o odpadu a recyklaci.
- Pokud je puškohled poškozen, zajistěte, aby byl správně zlikvidován, aby se předešlo nebezpečným situacím.

Kontaktní informace pro další podporu

Pro další informace o bezpečnosti výrobku nebo pro nahlášení nebezpečných situací se obraťte na příslušné orgány. Doporučujeme také sledovat aktualizace na evropské platformě Safety Gate pro informace o stažení produktů.

Děkujeme, že se staráte o bezpečnost a odpovědné používání našich výrobků. Užívejte si lov s puškohledem Falke 16x24 L4!