

OBI Slide Lock - BLK

The Slide Lock is the ideal solution for securely and flexibly attaching gear to a backpack strap, belt, or MOLLE system.

1. Easy Attachment: Weave the strap through the back of the Slide Lock for a secure and stable connection.
2. Flexible Orientation: Can be mounted vertically or horizontally.
3. MOLLE Compatible: Perfect for MOLLE systems, but also works with smooth 1-inch straps.
4. Fits 1-Inch Straps: Designed to fit 1-inch straps and webbing.
5. Note: May have reduced hold with thinner strap materials.

NO IMAGE
AVAILABLE

Important: To use the Slide Lock, you will need at least one Clamp Lock OR Slide Lock, as well as an RP M, QD P, or Anywhere Mount.

Keep your gear secure and ready for any adventure with the Slide Lock!

Attributes

- Name: OBI Slide Lock - BLK
- Manufacturer: OBI SYSTEMS
- Product no.: EU2013635
- Mfr. No.: OBi01000-BLK
- Color: Black
- Delivery weight: 1kg
- Shipping height: 100mm
- Shipping width: 100mm
- Shipping length: 100mm
- UPC: 767637840606

Table of Contents

- [Startpage](#)
- [Deutsch: Sicherheitshinweise für den OBI Slide Lock](#)
- [English: OBI Slide Lock Safety Instructions](#)
- [Español: Guía de Instrucciones de Seguridad para OBI Slide Lock](#)
- [Français: Guide de Sécurité pour le OBI Slide Lock](#)
- [Italiano: OBI Slide Lock Istruzioni di Sicurezza per il Consumatore](#)
- [Norsk: OBI Slide Lock Brukerhåndbok](#)
- [Polski: OBI Slide Lock Instrukcja Bezpieczeństwa](#)
- [Suomi: OBI Slide Lock Turvallisuusohjeet](#)
- [Svenska: Säkerhetsinstruktioner för OBI Slide Lock](#)
- [Český: Návod na bezpečné používání zámku na skluz OBI Slide Lock](#)

Sicherheitshinweise für den OBI Slide Lock

Einführung

Herzlichen Glückwunsch zu Ihrem Kauf des OBI Slide Lock! Dieses Produkt wurde entwickelt, um Ihre Ausrüstung sicher und flexibel an Rucksackriemen, Gürteln oder MOLLESystemen zu befestigen. Bitte lesen Sie diese Sicherheitshinweise sorgfältig durch, um eine sichere Verwendung zu gewährleisten.

Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

- Stellen Sie sicher, dass der Slide Lock nur für die vorgesehenen Anwendungen verwendet wird.
- Überprüfen Sie vor jedem Gebrauch, ob der Slide Lock in gutem Zustand ist. Beschädigte Teile dürfen nicht verwendet werden.
- Halten Sie den Slide Lock und die befestigte Ausrüstung von Kindern fern, um Verletzungen zu vermeiden.
- Bei Unsicherheiten über die Verwendung des Produkts wenden Sie sich an den Hersteller oder einen Fachmann.

Spezifische Sicherheitsvorkehrungen für die Verwendung

- Verwenden Sie den Slide Lock nur mit 1 Zoll Riemen und Gurtband. Bei dünneren Materialien kann die Haltekraft verringert sein.
- Achten Sie darauf, dass der Slide Lock sicher am Riemen befestigt ist, um ein Verrutschen oder Lösen während der Benutzung zu vermeiden.
- Montieren Sie den Slide Lock nicht in einer Weise, die die Sicht oder Bewegungsfreiheit einschränkt.
- Verwenden Sie den Slide Lock nicht, wenn Sie Anzeichen von Verschleiß oder Beschädigung feststellen.

Anleitung zur Installation und Verwendung

Installation

1. Fädele den Riemen durch die Rückseite des Slide Locks, um eine sichere Verbindung zu gewährleisten.
2. Überprüfe, ob der Riemen richtig durch den Slide Lock geführt ist und fest sitzt.
3. Montiere den Slide Lock entweder vertikal oder horizontal, je nach Bedarf.

Verwendung

- Stellen Sie sicher, dass der Slide Lock korrekt installiert ist, bevor Sie Ausrüstung anbringen.
- Verwenden Sie den Slide Lock in Kombination mit mindestens einem Clamp Lock ODER einem weiteren Slide Lock sowie einer RP M, QD P oder Anywhere Mount.
- Achten Sie darauf, dass die Ausrüstung sicher befestigt ist und während der Nutzung nicht wackelt oder verrutscht.

Entsorgungsanweisungen

- Entsorgen Sie den OBI Slide Lock gemäß den örtlichen Vorschriften für Kunststoffabfälle.
- Stellen Sie sicher, dass alle Teile des Produkts umweltgerecht entsorgt werden.

Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

Für Fragen oder weitere Informationen zu Ihrem OBI Slide Lock wenden Sie sich bitte an den Hersteller oder überprüfen Sie die Website für Unterstützung und Informationen zu Rückrufen.

Bitte beachten Sie die oben genannten Sicherheitsrichtlinien, um eine sichere Nutzung Ihres OBI Slide Locks zu gewährleisten.

gewährleisten. Halten Sie Ihre Ausrüstung sicher und bereit für jedes Abenteuer!

OBI Slide Lock Safety Instructions

Introduction

Thank you for choosing the OBI Slide Lock. This product is designed to securely and flexibly attach gear to a backpack strap, belt, or MOLLE system. To ensure safe and effective use, please read this safety instruction guide carefully.

General Safety Guidelines

- **Product Safety:** The OBI Slide Lock has been designed to ensure safe use. Always follow the instructions to avoid risks associated with improper use.
- **Enhanced Recalls:** In the event of safety concerns, recall notices will be issued, and remedies will be provided for any dangerous products.
- **Online Shopping:** If purchased online, you have the same safety protections as if you bought it in a physical store.
- **Special Consumer Focus:** Extra care is taken to ensure the product is safe for all consumers, including vulnerable groups.
- **EU Contact Point:** For any safety inquiries, please reach out to the designated EU contact for this product.
- **Rapid Alerts:** Stay informed about product safety updates through the EU's Safety Gate system.

Specific Safety Precautions for Use

- **Age Restrictions:** This product is not intended for children under the age of 12 without adult supervision.
- **Inspect Before Use:** Always inspect the Slide Lock and the strap for any signs of wear or damage before each use. Do not use if damaged.
- **Proper Weight Limit:** Ensure that the gear attached does not exceed the recommended weight limit for the Slide Lock to avoid failure.
- **Avoid Overloading:** Do not overload the Slide Lock; it is designed for secure attachment but not for excessive weight.
- **Use with Compatible Gear:** Ensure that the Slide Lock is used with compatible gear and straps, specifically 1inch straps and webbing.

Instructions for Installation and Usage

1. **Easy Attachment:**
 - Weave the strap through the back of the Slide Lock to create a secure connection.
2. **Flexible Orientation:**
 - The Slide Lock can be mounted either vertically or horizontally based on your preference and the gear configuration.
3. **MOLLE Compatibility:**
 - The Slide Lock is perfect for MOLLE systems but also works with smooth 1inch straps.
4. **Ensure Secure Fit:**
 - After installation, tug gently on the strap to ensure it is securely fastened before use.
5. **Use with Clamp Lock or Slide Lock:**
 - To use the Slide Lock effectively, at least one Clamp Lock or Slide Lock is required, as well as an RP M, QD P, or Anywhere Mount.

Disposal Instructions

- **Environmental Considerations:** Dispose of the Slide Lock in accordance with local regulations to minimize environmental impact.

- **Do Not Incinerate:** Do not burn the Slide Lock or any of its components as they may release harmful substances.

Contact Information for Further Support

For any questions or concerns regarding the OBI Slide Lock, please reach out to the designated EU contact point provided with your product documentation.

By following these safety instructions, you can enjoy the full benefits of the OBI Slide Lock while ensuring your safety and the safety of others. Thank you for your attention.

Guía de Instrucciones de Seguridad para OBI Slide Lock

Introducción

Gracias por elegir el OBI Slide Lock. Este producto está diseñado para sujetar de forma segura y flexible tu equipo a una correa de mochila, cinturón o sistema MOLLE. Para garantizar un uso seguro y eficaz, sigue las instrucciones y recomendaciones de seguridad que se presentan en esta guía.

Directrices Generales de Seguridad

- Asegúrate de leer todas las instrucciones antes de usar el Slide Lock.
- Mantén el Slide Lock fuera del alcance de los niños.
- Inspecciona el Slide Lock antes de cada uso para detectar cualquier daño o desgaste.
- No uses el Slide Lock con correas que no sean compatibles o que estén dañadas.
- Si notas alguna anomalía durante el uso, deja de usar el producto inmediatamente y consulta a un profesional.

Precauciones de Seguridad Específicas para el Uso

- **Uso Adecuado:** El Slide Lock está diseñado para ser utilizado con correas y cintas de 1 pulgada. No excedas esta medida.
- **Carga Segura:** Asegúrate de que el equipo que sujetas con el Slide Lock esté dentro de los límites de peso recomendados para evitar que se suelte o se rompa.
- **Montaje:** Instala el Slide Lock de forma segura y verifica que esté bien sujeto antes de usarlo.
- **Materiales de Correa:** Ten en cuenta que los materiales de correa más delgados pueden ofrecer una sujeción reducida.

Instrucciones para la Instalación y Uso

1. Instalación:

- Pasa la correa por la parte trasera del Slide Lock para una conexión segura y estable.
- Asegúrate de que el Slide Lock esté bien montado, ya sea de forma vertical u horizontal.
- Verifica que la correa esté firmemente ajustada.

2. Uso:

- Una vez instalado, asegúrate de que el Slide Lock esté correctamente asegurado antes de colocar cualquier equipo.
- Si necesitas cambiar la orientación, retira el Slide Lock y vuelve a montarlo en la nueva posición deseada.

Instrucciones de Eliminación

- Cuando ya no necesites el Slide Lock, deséchalo de manera responsable.
- Consulta las normativas locales sobre el reciclaje y la eliminación de productos de plástico.
- No lo arrojes a la basura común; busca puntos de reciclaje adecuados.

Información de Contacto para Soporte Adicional

Para consultas sobre la seguridad del producto o si necesitas más información, asegúrate de contactar a un

representante de OBI SYSTEMS. Todos los productos deben tener un punto de contacto en la UE para consultas sobre seguridad.

Recuerda que es importante estar informado sobre las actualizaciones de seguridad y posibles retiradas del mercado. Consulta la plataforma Safety Gate de la UE para obtener información sobre productos inseguros y recomendaciones.

¡Mantén tu equipo seguro y listo para cualquier aventura con el Slide Lock!

Guide de Sécurité pour le OBI Slide Lock

Introduction

Le OBI Slide Lock est conçu pour attacher en toute sécurité et de manière flexible ton équipement à une sangle de sac à dos, une ceinture ou un système MOLLE. Ce guide te fournira des instructions de sécurité essentielles pour assurer une utilisation correcte et sécurisée du produit.

Directives Générales de Sécurité

- **Utilisation Sûre** : Assure-toi que le OBI Slide Lock est utilisé conformément aux instructions fournies pour éviter tout risque d'accident.
- **Surveillance des Enfants** : Ne laisse pas les enfants utiliser le Slide Lock sans supervision, car il pourrait présenter des risques d'étouffement ou de blessure.
- **Vérification Régulière** : Inspecte régulièrement le Slide Lock pour détecter toute usure ou dommage avant chaque utilisation.
- **Éviter les Surcharges** : Ne dépasse pas la capacité de charge recommandée pour éviter des défaillances.

Précautions de Sécurité Spécifiques à l'Utilisation

- **Montage** :
 - Assure-toi que le Slide Lock est correctement monté avant de l'utiliser.
 - Vérifie que la sangle est bien en place et qu'elle ne glisse pas.
- **Orientation** :
 - Le Slide Lock peut être monté verticalement ou horizontalement. Choisis l'orientation qui convient le mieux à ton utilisation.
- **Compatibilité** :
 - Utilise le Slide Lock avec des sangles de 1 pouce. D'autres tailles peuvent ne pas garantir une tenue sécurisée.
- **Matériaux de Sangle** :
 - Évite d'utiliser des matériaux de sangle plus fins qui pourraient réduire la tenue du Slide Lock.

Instructions pour l'Installation et l'Utilisation

1. Installation :

- Tisse la sangle à travers l'arrière du Slide Lock pour établir une connexion sécurisée.
- Assure-toi que la sangle est bien fixée et que le Slide Lock est en place.

2. Utilisation :

- Pour utiliser le Slide Lock, tu auras besoin d'au moins un Clamp Lock ou un autre Slide Lock.
- Assure-toi également d'avoir un RP M, un QD P ou un Anywhere Mount pour une utilisation optimale.
- Vérifie que tout est correctement installé avant de partir à l'aventure.

Instructions de Mise au Rebut

- **Recyclage** : Lorsque tu n'utilises plus le Slide Lock, assure-toi de le jeter de manière responsable.
- **Matériaux** : Vérifie les directives locales pour le recyclage des plastiques et autres matériaux utilisés dans le Slide Lock.

Informations de Contact pour un Support Supplémentaire

Pour toute question ou préoccupation concernant la sécurité de ton OBI Slide Lock, consulte les ressources disponibles en ligne ou contacte le point de contact de sécurité de l'UE.

En suivant ces directives, tu peux utiliser le OBI Slide Lock en toute sécurité et profiter de ton équipement lors de toutes tes aventures. Reste vigilant et informe-toi régulièrement sur les mises à jour de sécurité.

OBI Slide Lock Istruzioni di Sicurezza per il Consumatore

Introduzione

Grazie per aver scelto il OBI Slide Lock. Questo prodotto è progettato per offrire una soluzione sicura e flessibile per fissare l'attrezzatura a cinghie di zaini, cinture o sistemi MOLLE. È importante seguire attentamente queste istruzioni di sicurezza per garantire un uso sicuro e corretto del prodotto.

Linee Guida Generali di Sicurezza

- Assicurati di utilizzare il prodotto solo come indicato nelle istruzioni.
- Controlla regolarmente il prodotto per verificare eventuali segni di usura o danni.
- Non utilizzare il prodotto se è danneggiato o se non funziona correttamente.
- Tieni il prodotto lontano dalla portata dei bambini e degli animali domestici.
- Segnala eventuali prodotti non sicuri o incidenti alle autorità competenti.
- Controlla gli aggiornamenti sui richiami sulla piattaforma Safety Gate dell'UE.

Precauzioni di Sicurezza Specifiche per l'Utilizzo

- **Montaggio Sicuro:** Assicurati che il Slide Lock sia montato correttamente e che il cinturino sia ben intrecciato attraverso la parte posteriore del prodotto.
- **Orientamento Flessibile:** Puoi montare il Slide Lock verticalmente o orizzontalmente. Assicurati che sia nella posizione desiderata prima di utilizzarlo.
- **Compatibilità MOLLE:** Sebbene il prodotto sia progettato per sistemi MOLLE, può anche funzionare con cinghie lisce da 1 pollice. Verifica che la cinghia sia compatibile prima dell'uso.
- **Limitazioni di Dimensione:** Il Slide Lock è progettato per adattarsi a cinghie da 1 pollice. Materiali di cinghie più sottili potrebbero ridurre la capacità di tenuta. Usa solo cinghie appropriate.
- **Uso di Accessori:** Per utilizzare il Slide Lock, è necessario avere almeno un Clamp Lock o un altro Slide Lock, insieme a un RP M, QD P o Anywhere Mount.

Istruzioni per l'Installazione e l'Utilizzo

1. Preparazione:

- Assicurati di avere il Slide Lock e gli accessori necessari a portata di mano.
- Controlla che la cinghia o il sistema MOLLE sia pulito e privo di detriti.

2. Montaggio:

- Prendi la cinghia e intrecciala attraverso la parte posteriore del Slide Lock.
- Assicurati che la cinghia sia ben posizionata e che il Slide Lock sia fissato saldamente.

3. Verifica della Stabilità:

- Dopo il montaggio, verifica che il Slide Lock sia stabile e non si muova.
- Fai un test di trazione per assicurarti che il prodotto sia sicuro prima di utilizzarlo per trasportare attrezzatura.

4. Utilizzo:

- Utilizza il Slide Lock per fissare l'attrezzatura come desiderato, assicurandoti che sia ben ancorata.
- Monitora periodicamente l'integrità del montaggio durante l'uso.

Istruzioni per lo Smaltimento

- Quando il prodotto ha raggiunto la fine della sua vita utile, smaltiscilo in conformità con le normative locali sui rifiuti.
- Non gettare il prodotto nell'ambiente. Riciclalo o smaltiscilo in modo responsabile.

Informazioni di Contatto per Ulteriori Supporto

Per domande o preoccupazioni relative alla sicurezza del prodotto, ti invitiamo a contattare il tuo rivenditore OBI o a visitare il sito web ufficiale di OBI per ulteriori informazioni e supporto.

Ricorda, la tua sicurezza è la nostra priorità. Segui queste linee guida e goditi il tuo OBI Slide Lock in modo sicuro!

OBI Slide Lock Brukerhåndbok

Introduksjon

Takk for at du valgte OBI Slide Lock. Dette produktet er designet for sikkert og fleksibelt feste av utstyr til ryggsekkestropp, belte eller MOLLEsystem. Vennligst les denne håndboken nøye for å sikre trygg og effektiv bruk av produktet.

Generelle sikkerhetsretningslinjer

- Sørg for at produktet brukes i henhold til produsentens instruksjoner for å unngå ulykker og skader.
- Kontroller produktet jevnlig for slitasje eller skader. Hvis det er synlige skader, må produktet ikke brukes.
- Hold produktet utilgjengelig for barn og sårbare grupper, med mindre det er spesifikt designet for dem.
- Vær oppmerksom på at produktet kan ha redusert hold med tynnere strapmaterialer.
- I tilfelle av en sikkerhetsadvarsel eller tilbakekalling, følg instruksjonene fra myndighetene.

Spesifikke sikkerhetsforholdsregler ved bruk

- Bruk kun OBI Slide Lock med stropper som er designet for 1tommers bredde.
- Kontroller at stroppen er riktig festet før du bruker produktet.
- Unngå overbelastning av produktet; følg produsentens anbefalte bruksområder.
- Sørg for at festet er sikkert før du beveger deg med utstyret.
- Unngå å bruke produktet i situasjoner hvor det kan utsettes for ekstrem belastning eller værforhold.

Instruksjoner for installasjon og bruk

1. Festing av stropp:

- Tre stroppen gjennom baksiden av Slide Lock for en sikker og stabil forbindelse.
- Kontroller at stroppen sitter godt fast og ikke kan løsne under bruk.

2. Montering:

- Slide Lock kan monteres både vertikalt og horisontalt, avhengig av bruksområdet.
- Sørg for at monteringsflaten er ren og tørr før installasjon for å sikre best mulig feste.

3. Kompatibilitet:

- OBI Slide Lock er perfekt for MOLLEsystemer, men fungerer også med glatte 1tommers stropper.
- For å bruke Slide Lock, trenger du minst én Clamp Lock ELLER Slide Lock, samt en RP M, QD P, eller Anywhere Mount.

Avfallsinstruksjoner

- Når produktet ikke lenger er i bruk, må det kastes på en ansvarlig måte.
- Følg lokale forskrifter for avfallshåndtering av plast og andre materialer.
- Unngå å kaste produktet i naturen eller på offentlige steder.

Kontaktinformasjon for videre støtte

For spørsmål eller bekymringer angående OBI Slide Lock, vennligst kontakt produsenten eller forhandleren der produktet ble kjøpt.

Takk for at du tar deg tid til å lese denne håndboken. Nyt sikker og effektiv bruk av OBI Slide Lock!

OBI Slide Lock Instrukcja Bezpieczeństwa

Wprowadzenie

Dziękujemy za zakup zamka suwakowego OBI Slide Lock. Ten produkt został zaprojektowany z myślą o bezpiecznym i elastycznym mocowaniu wyposażenia do paska plecaka, pasa lub systemu MOLLE. Prosimy o zapoznanie się z poniższymi wytycznymi bezpieczeństwa, aby zapewnić bezpieczne użytkowanie produktu.

Ogólne wytyczne bezpieczeństwa

- Używaj zamka suwakowego zgodnie z jego przeznaczeniem.
- Regularnie sprawdzaj stan zamka suwakowego, aby upewnić się, że nie ma uszkodzeń.
- Nie używaj zamka suwakowego z materiałami, które mogą osłabić jego siłę trzymania, zwłaszcza cieńszymi paskami.
- Przechowuj produkt w suchym miejscu, z dala od skrajnych temperatur i wilgoci.
- Zawsze stosuj się do zaleceń dotyczących montażu i użytkowania.

Specyficzne środki ostrożności przy użyciu

- Upewnij się, że zamek suwakowy jest odpowiednio zamocowany przed użyciem.
- Nie obciążaj zamka suwakowego więcej, niż jest to zalecane, aby uniknąć uszkodzeń.
- Nie używaj zamka suwakowego w sytuacjach, które mogą stwarzać ryzyko dla zdrowia lub bezpieczeństwa.
- Dzieci powinny korzystać z produktu pod nadzorem dorosłych.

Instrukcje dotyczące instalacji i użytkowania

1. Mocowanie zamka suwakowego:

- Przeprowadź pasek przez tył zamka suwakowego, aby uzyskać bezpieczne i stabilne połączenie.
- Upewnij się, że zamek jest prawidłowo zainstalowany, aby uniknąć przypadkowego rozłączenia.

2. Orientacja montażu:

- Zamek suwakowy może być montowany zarówno pionowo, jak i poziomo, w zależności od potrzeb.
- Upewnij się, że wybrana orientacja jest zgodna z przeznaczeniem użytkowania.

3. Kompatybilność:

- Zamek suwakowy jest kompatybilny z systemem MOLLE oraz z gładkimi paskami o szerokości 1 cala.
- Sprawdź, czy pasek, z którym zamierzasz używać zamka, ma odpowiednią szerokość.

4. Użycie dodatkowych elementów:

- Do korzystania z zamka suwakowego potrzebujesz przynajmniej jednego zamka zaciskowego LUB zamka suwakowego oraz montażu RP M, QD P lub Anywhere.

Instrukcje dotyczące utylizacji

- Produkt należy utylizować zgodnie z lokalnymi przepisami dotyczącymi odpadów.
- Jeśli zamek suwakowy jest uszkodzony lub nieużywany, upewnij się, że zostaje odpowiednio zniszczony, aby uniknąć przypadkowego użycia.

Informacje kontaktowe w celu uzyskania dalszego wsparcia

W przypadku pytań dotyczących bezpieczeństwa lub użytkowania zamka suwakowego OBI Slide Lock, skontaktuj się z lokalnym punktem kontaktowym w UE.

Dziękujemy za przestrzeganie powyższych wytycznych. Życzymy udanych przygód z zamkiem suwakowym OBI Slide Lock!

OBI Slide Lock Turvallisuusohjeet

Johdanto

OBI Slide Lock on suunniteltu tarjoamaan turvallinen ja joustava ratkaisu varusteiden kiinnittämiseen. Tämä ohje opastaa sinua tuotteen turvallisessa käytössä, asennuksessa ja hävittämisessä. Lue ohjeet huolellisesti ennen tuotteen käyttöä.

Yleiset turvallisuusohjeet

- Varmista, että Slide Lock on asennettu oikein ennen käyttöä.
- Tarkista tuote säännöllisesti vaurioiden tai kulumisen varalta.
- Älä käytä Slide Lockia, jos se on vaurioitunut tai puutteellinen.
- Pidä tuote poissa lasten ulottuvilta, ellei sitä käytetä aikuisen valvonnassa.
- Ilmoita mahdollisista vaarallisista tuotteista tai onnettomuuksista viranomaisille.

Erityiset turvallisuustoimenpiteet käytössä

- Käytä Slide Lockia vain 1tuumaisilla hihnoilla ja kankaille.
- Varmista, että hihna on tiukasti punottu Slide Lockin taakse ennen käyttöä.
- Älä käytä Slide Lockia ohuemmilla hihnamateriaaleilla, sillä se saattaa pitää heikommin.
- Varmista, että käytät vähintään yhtä Clamp Lockia tai Slide Lockia yhdessä RP M:n, QD P:n tai Anywhere Mountin kanssa.
- Älä ylikuormita Slide Lockia tai kiinnitä siihen liian raskaita varusteita.

Asennus ja käyttöohjeet

1. Asennus:

- Valitse sopiva kiinnityspaikka, joko pystysuoraan tai vaakasuoraan.
- Punosta hihna Slide Lockin taakse varmistaaksesi turvallinen ja vakaa yhteys.
- Varmista, että Slide Lock on tiukasti kiinnitetty ennen varusteiden lisäämistä.

2. Käyttö:

- Tarkista Slide Lockin kunto ennen jokaista käyttöä.
- Varmista, että hihna on oikein asennettu ja että se ei ole löysällä.
- Käytä Slide Lockia vain suunnitellussa käyttötarkoituksessa.

Hävittämisohjeet

- Hävitä tuote paikallisten kierrätys ja jätteenkäsittelyohjeiden mukaisesti.
- Älä hävitä tuotetta kotitalousjätteen mukana, jos se sisältää vaarallisia materiaaleja.
- Tarkista paikalliset säännökset ja ohjeet tuotteen hävittämiseksi.

Lisätietoja ja tuki

Jos tarvitset lisätietoja tai tukea Slide Lockin käytössä, ota yhteyttä valmistajaan tai jälleenmyyjään. Varmista, että tiedät, mistä löydät EU-pohjaisen yhteyspisteen turvallisuuskysymyksiä varten.

Säkerhetsinstruktioner för OBI Slide Lock

Introduktion

Tack för att du har valt OBI Slide Lock. Denna produkt är designad för att säkert och flexibelt fästa utrustning på en ryggsäcksrem, bälte eller MOLLEsystem. För att säkerställa en trygg användning av produkten, vänligen läs och följ dessa säkerhetsinstruktioner noggrant.

Allmänna säkerhetsriktlinjer

- Kontrollera alltid att produkten är i gott skick innan användning.
- Använd produkten endast enligt avsedda syften.
- Håll produkten utom räckhåll för barn och sårbara grupper för att undvika olyckor.
- Rapportera eventuella defekter eller skador på produkten till återförsäljaren.
- Håll dig informerad om eventuella återkallelser via EU:s Safety Gate plattform.

Specifika säkerhetsåtgärder för användning

- Använd inte Slide Lock med remmar som är tunnare än 1 tum, eftersom detta kan minska greppet.
- Se till att remmen är ordentligt fäst innan du belastar produkten.
- Undvik att överbelasta Slide Lock, vilket kan leda till skador på både produkten och den utrustning som den fäster.
- Kontrollera regelbundet att Slide Lock är korrekt monterad och i gott skick.

Instruktioner för installation och användning

1. Fästning av remmen:

- Trä remmen genom baksidan av Slide Lock för en säker och stabil anslutning.
- Kontrollera att remmen sitter ordentligt fast i Slide Lock.

2. Montering:

- Slide Lock kan monteras både vertikalt och horisontellt beroende på dina behov.
- Se till att montera Slide Lock på en stabil yta för att undvika att den lossnar.

3. Användning med MOLLEsystem:

- Slide Lock är kompatibel med MOLLEsystem och fungerar även med släta 1tums remmar.
- För bästa resultat, använd Slide Lock tillsammans med antingen en Clamp Lock eller en annan Slide Lock, samt en RP M, QD P eller Anywhere Mount.

Avfallshantering

- När du inte längre behöver Slide Lock, kassera produkten på ett miljövänligt sätt.
- Följ lokala riktlinjer för avfallshantering och återvinning av plastprodukter.

Kontaktinformation för ytterligare stöd

För frågor eller mer information om OBI Slide Lock, vänligen kontakta din återförsäljare eller besök OBI SYSTEMS officiella webbplats.

Tack för att du följer dessa säkerhetsinstruktioner och för att du bidrar till en säker användning av OBI Slide Lock. Håll din utrustning säker och redo för alla äventyr!

Návod na bezpečné používání zámku na skluz OBI Slide Lock

Úvod

Děkujeme, že jste si zakoupili zámek na skluz OBI Slide Lock. Tento produkt je navržen tak, aby poskytoval bezpečné a flexibilní připevnění výbavy k popruhu batohu, pásku nebo MOLLE systému. Před použitím si prosím pečlivě přečtěte tento návod, abyste zajistili bezpečné a správné používání.

Obecné bezpečnostní pokyny

- Zámek na skluz je určen pouze pro použití s popruhy a tkaninami o šířce 1 palec.
- Před použitím zkontrolujte, zda je zámek nepoškozený a funkční.
- Udržujte zámek mimo dosah dětí, pokud není používán pod dohledem dospělé osoby.
- Nepoužívejte zámek na skluz s materiály, které jsou tenčí než doporučené, protože to může snížit jeho pevnost.
- V případě, že zámek vykazuje známky opotřebení nebo poškození, přestaňte ho používat a získejte nový.

Specifické bezpečnostní opatření pro použití

- Zámek na skluz by měl být používán pouze k účelům, pro které byl navržen.
- Ujistěte se, že je popruh správně provlečen zadní částí zámku pro zajištění stabilního spojení.
- Při montáži zámku zvolte vhodnou orientaci (vertikální nebo horizontální) podle vašich potřeb.
- Při používání zámku na skluz v kombinaci s MOLLE systémem se ujistěte, že je kompatibilní s vaším vybavením.
- Zkontrolujte, zda máte alespoň jeden Clamp Lock nebo Slide Lock, stejně jako RP M, QD P nebo Anywhere Mount pro správné použití.

Pokyny pro instalaci a používání

1. **Příprava:** Zkontrolujte, zda máte všechny potřebné komponenty pro instalaci.
2. **Provléknutí popruhu:**
 - Provlékněte popruh zadní částí zámku na skluz.
 - Ujistěte se, že je popruh pevně a bezpečně upevněn.
3. **Montáž:**
 - Zvolte, zda chcete zámek namontovat vertikálně nebo horizontálně.
 - Upevněte zámek na požadované místo.
4. **Kontrola:**
 - Po instalaci zkontrolujte, zda je zámek správně a bezpečně připevněn.
 - Před každým použitím se ujistěte, že zámek funguje správně.

Pokyny k likvidaci

- Zámek na skluz by měl být likvidován v souladu s místními předpisy o odpadech.
- Pokud je zámek poškozen nebo nefunkční, zlikvidujte ho tak, aby se předešlo jakémukoliv riziku zranění.
- Zvažte recyklaci, pokud je to možné, a přispějte tak k ochraně životního prostředí.

Kontaktní informace pro další podporu

Pro jakékoli dotazy nebo obavy ohledně bezpečnosti produktu se obraťte na místní autoritu nebo prodejce. Ujistěte se, že máte k dispozici všechny relevantní informace o produktu.

Děkujeme, že dodržíte tyto pokyny a pomáháte zajistit bezpečné používání zámku na skluz OBI Slide Lock.

Udržujte svou výbavu bezpečnou a připravenou na jakékoliv dobrodružství!