

GripON WHT

The Grip On is the most versatile product in our lineup, designed to securely attach to a wide variety of gear. Equipped with a U-Plate Arca for multi-directional mounting and a durable 9-inch strap, the Grip On adapts to fit binoculars, tripod legs, smaller cups, water bottles, and more.

1. Fits a Wide Range of Gear: Perfect for binoculars, tripods, water bottles, cups, and other similarly sized items.
2. U-Plate Arca Included: Allows mounting in any direction for maximum flexibility.
3. Adjustable Strap System: The 9-inch strap ensures a secure fit. Simply loosen the strap to wrap around your gear, pull it snug, and tighten the Allen bolt for optimal tension.
4. Multi-Platform Compatibility: Connects seamlessly with both the Lock family and Grip-On family for expanded functionality.

NO IMAGE
AVAILABLE

Attributes

- Name: GripON WHT
- Manufacturer: OBI SYSTEMS
- Product no.: EU2013661
- Mfr. No.: OBi01200-WHT
- Color: White
- Delivery weight: 1kg
- Shipping height: 100mm
- Shipping width: 100mm
- Shipping length: 100mm
- UPC: 767637840682

Table of Contents

- [Startpage](#)
- [Deutsch: Sicherheitshinweise für GripON GripON WHT](#)
- [English: GripON WHT Safety Instruction Guide](#)
- [Español: Guía de Instrucciones de Seguridad para GripON GripON WHT](#)
- [Français: Guide de Sécurité pour GripON WHT](#)
- [Italiano: Istruzioni di Sicurezza per il GripON GripON WHT](#)
- [Norsk: GripON WHT Bruksanvisning og Sikkerhetsinstruksjoner](#)
- [Polski: Instrukcja Bezpieczeństwa Użytkowania GripON WHT](#)
- [Suomi: GripON WHT Turvallisuusohjeet](#)
- [Svenska: GripON WHT Säkerhetsinstruktioner](#)
- [Český: GripON WHT Návod k použití a bezpečnostní pokyny](#)

Sicherheitshinweise für GripON GripON WHT

Einführung

Herzlichen Glückwunsch zu Ihrem Kauf des GripON GripON WHT! Dieses Produkt wurde entwickelt, um Ihnen zu helfen, Ihre Ausrüstung sicher zu befestigen und zu transportieren. Bitte lesen Sie diese Sicherheitshinweise sorgfältig durch, um eine sichere Verwendung zu gewährleisten.

Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

- Achten Sie darauf, dass das Produkt nur für den vorgesehenen Zweck verwendet wird.
- Halten Sie das Produkt von Kindern und gefährdeten Personen fern.
- Überprüfen Sie das Produkt regelmäßig auf Verschleiß oder Beschädigungen.
- Verwenden Sie das Produkt nicht, wenn es beschädigt ist oder nicht ordnungsgemäß funktioniert.
- Melden Sie unsichere Produkte oder Unfälle den zuständigen Behörden.

Spezifische Sicherheitsvorkehrungen für die Verwendung

- Stellen Sie sicher, dass der Riemen sicher um Ihre Ausrüstung gewickelt ist, um ein Abrutschen zu vermeiden.
- Vermeiden Sie es, das Produkt unter extremen Bedingungen (z.B. extreme Temperaturen oder Feuchtigkeit) zu verwenden.
- Überladen Sie die Ausrüstung nicht, die Sie mit dem GripON GripON WHT befestigen.
- Achten Sie darauf, dass der Riemen nicht in beweglichen Teilen anderer Ausrüstungen eingeklemmt wird.

Anweisungen zur Installation und Verwendung

1. **Vorbereitung:** Überprüfen Sie, ob der GripON GripON WHT in einwandfreiem Zustand ist.
2. **Befestigung:**
 - Legen Sie den Riemen um die gewünschte Ausrüstung (z.B. Ferngläser, Stativbeine).
 - Lockern Sie den Riemen, wickeln Sie ihn um die Ausrüstung und ziehen Sie ihn straff.
 - Ziehen Sie die Innensechskantschraube für optimalen Druck an.
3. **Montage:**
 - Verwenden Sie die UPlate Arca, um das Produkt in die gewünschte Richtung zu montieren.
 - Stellen Sie sicher, dass die Montage fest und stabil ist.
4. **Überprüfung:** Überprüfen Sie regelmäßig die Befestigung, um sicherzustellen, dass alles sicher bleibt.

Entsorgungsanweisungen

- Entsorgen Sie das Produkt gemäß den örtlichen Vorschriften für Elektroschrott oder Kunststoffabfälle.
- Achten Sie darauf, dass keine Teile in die Umwelt gelangen.

Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

Für Fragen oder Unterstützung wenden Sie sich bitte an den Kundendienst des Herstellers oder an die entsprechende Kontaktstelle in Ihrer Region.

GripON WHT Safety Instruction Guide

Introduction

Thank you for choosing the GripON WHT. This versatile product is designed to securely attach to a variety of gear, ensuring ease of use and functionality. To ensure your safety and the optimal use of this product, please read and follow these safety instructions carefully.

General Safety Guidelines

- Ensure safe use of the GripON WHT by following all instructions provided in this guide.
- Inspect the product before each use for any signs of wear or damage. Do not use if damaged.
- Keep the product out of reach of children and vulnerable individuals to prevent accidents.
- Report any unsafe conditions or accidents involving this product to the appropriate authorities.
- Check for recall updates on the EU's Safety Gate platform to stay informed about product safety.

Specific Safety Precautions for Use

- **Potential Hazards:**
 - Improper attachment may lead to gear falling or detaching unexpectedly.
 - Using the GripON WHT with incompatible gear may cause damage or injury.
- **Avoiding Hazards:**
 - Always ensure that the strap is securely tightened before using the product.
 - Do not exceed the weight limit of the gear being attached.
 - Use the product only for its intended purpose.
- **Age Specific Warnings:**
 - This product is not intended for use by children without adult supervision.
 - Ensure that children are kept away from the product when not in use.

Instructions for Installation and Usage

1. Attaching the GripON WHT:

- Take the 9inch strap and wrap it around the gear you wish to secure (e.g., binoculars, tripod legs).
- Loosen the strap to allow for easy wrapping around the gear.
- Pull the strap snugly around the gear to ensure a secure fit.
- Tighten the Allen bolt to maintain optimal tension and prevent slippage.

2. Using the UPlate Arca:

- The UPlate Arca allows for multidirectional mounting. Ensure it is properly aligned with your gear before securing it.
- Adjust the mounting direction as needed for maximum flexibility.

3. Compatibility:

- The GripON WHT is designed to connect seamlessly with both the Lock family and GripOn family products. Ensure compatibility before use.

Disposal Instructions

- Dispose of the GripON WHT in accordance with local regulations.
- Do not dispose of the product in regular household waste. Check for recycling programs in your area.
- If the product is damaged beyond repair, ensure that it is disposed of safely to prevent any potential

hazards.

Contact Information for Further Support

For any questions or concerns regarding the GripON WHT, please refer to the manufacturer's contact information provided on the packaging or product label.

Thank you for your attention to these safety guidelines. Enjoy using your GripON WHT safely and effectively!

Guía de Instrucciones de Seguridad para GripON GripON WHT

Introducción

El GripON GripON WHT es un producto versátil diseñado para fijarse de manera segura a una amplia variedad de equipos, como binoculares, trípodes y botellas de agua. Esta guía proporciona instrucciones de seguridad y uso para garantizar que utilices el producto de forma segura y efectiva.

Directrices Generales de Seguridad

- Asegúrate de leer todas las instrucciones antes de usar el GripON GripON WHT.
- Mantén el GripON fuera del alcance de los niños. No es un juguete.
- Inspecciona el producto antes de cada uso para asegurarte de que no haya daños visibles.
- No uses el GripON si está dañado o si alguna parte parece estar defectuosa.
- Utiliza el GripON solo para los propósitos para los que fue diseñado.

Precauciones de Seguridad Específicas para el Uso

- **Evita la sobrecarga:** No excedas el peso recomendado para el GripON, ya que esto puede comprometer su seguridad y funcionalidad.
- **Uso en condiciones adecuadas:** No utilices el GripON en condiciones climáticas extremas (como lluvia intensa o nieve) que puedan afectar su rendimiento.
- **Ajuste seguro:** Asegúrate de que la correa de 9 pulgadas esté bien ajustada alrededor del equipo para evitar que se deslice o se caiga.
- **Montaje seguro:** Cuando uses la UPlate Arca, asegúrate de que esté correctamente fijada antes de manipular el equipo.

Instrucciones para la Instalación y Uso

1. Instalación:

- Desenrolla la correa de 9 pulgadas del GripON.
- Envuelve la correa alrededor del equipo que desees asegurar (binoculares, trípode, etc.).
- Tira de la correa para ajustarla firmemente alrededor del equipo.
- Aprieta el tornillo Allen para asegurar una tensión óptima.

2. Uso:

- Utiliza la UPlate Arca para montar el GripON en cualquier dirección que necesites.
- Asegúrate de que todos los componentes estén bien ajustados antes de utilizar el equipo.
- Verifica periódicamente el ajuste de la correa durante el uso.

Instrucciones de Eliminación

- Cuando ya no necesites el GripON GripON WHT, asegúrate de desecharlo de manera responsable.
- Consulta las normativas locales sobre la eliminación de productos no deseados y sigue las directrices para el reciclaje o la eliminación adecuada.

Información de Contacto para Soporte Adicional

Si tienes preguntas o inquietudes sobre el uso seguro del GripON GripON WHT, busca un punto de contacto en

tu área que pueda proporcionarte asistencia. Asegúrate de tener a mano la información del producto y cualquier detalle relevante.

Recuerda seguir estas instrucciones para garantizar un uso seguro y efectivo de tu GripON GripON WHT.
¡Disfruta de tu experiencia con el producto!

Guide de Sécurité pour GripON WHT

Introduction

Merci d'avoir choisi le GripON WHT. Ce produit est conçu pour offrir une solution polyvalente pour attacher en toute sécurité une variété d'équipements. Pour garantir une utilisation sûre et efficace, nous vous prions de lire attentivement ce guide de sécurité.

Directives de Sécurité Générales

- Assuretoi que le produit est utilisé uniquement pour les applications prévues.
- Vérifie régulièrement l'état du GripON. Ne l'utilise pas s'il présente des signes d'usure ou de dommage.
- Ne laisse pas le produit à la portée des enfants sans surveillance.
- En cas d'accident ou de produit défectueux, signale-le immédiatement aux autorités compétentes.

Précautions de Sécurité Spécifiques à l'Utilisation

- **Équipement Compatible** : Utilise le GripON uniquement avec des équipements tels que des jumelles, des jambes de trépied, des bouteilles d'eau et d'autres articles de taille similaire.
- **Fixation Sécurisée** : Assuretoi que la sangle de 9 pouces est bien serrée autour de l'équipement.
- **Montage** : Utilise le UPlate Arca pour un montage dans toutes les directions, mais ne surcharge pas le produit au-delà de sa capacité.
- **Vérification** : Avant chaque utilisation, vérifie que le produit est correctement monté et sécurisé.

Instructions pour l'Installation et l'Utilisation

1. **Préparation** : Choisis l'équipement que tu souhaites fixer avec le GripON.
2. **Montage** :
 - Place le UPlate Arca sur la base de l'équipement.
 - Assuretoi que le montage est stable.
3. **Fixation** :
 - Prends la sangle de 9 pouces et enroule-la autour de l'équipement.
 - Tire la sangle pour qu'elle soit bien ajustée.
 - Serre le boulon Allen pour maintenir la tension.
4. **Vérification Finale** : Avant d'utiliser l'équipement, fais un dernier contrôle pour t'assurer que tout est bien fixé.

Instructions d'Élimination

- Ne jette pas le GripON avec les déchets ménagers.
- Vérifie les réglementations locales concernant le recyclage des produits en plastique et en métal.
- Si le produit est endommagé, consulte les directives pour une élimination sécurisée.

Informations de Contact pour un Soutien Supplémentaire

Pour toute question ou préoccupation concernant la sécurité de ce produit, n'hésite pas à contacter le point de contact basé dans l'UE. Ils pourront fournir des informations supplémentaires sur la sécurité et les rappels éventuels.

Merci de suivre ces directives pour garantir une utilisation sûre et efficace du GripON WHT. Profite de ton produit en toute sécurité !

Istruzioni di Sicurezza per il GripON GripON WHT

Introduzione

Grazie per aver scelto il GripON GripON WHT. Questo prodotto è progettato per offrire una soluzione versatile per il fissaggio sicuro di vari attrezzi. È importante seguire queste istruzioni di sicurezza per garantire un uso sicuro e ottimale del prodotto.

Linee Guida Generali di Sicurezza

- Assicurati che il GripON GripON WHT sia utilizzato solo per gli scopi previsti.
- Non utilizzare il prodotto se presenta segni di danno o usura.
- Controlla regolarmente il prodotto per eventuali difetti.
- Non lasciare il prodotto incustodito in presenza di bambini o animali domestici.
- Segnala eventuali prodotti non sicuri o incidenti alle autorità competenti.
- Controlla gli aggiornamenti sui richiami sul portale Safety Gate dell'UE.

Precauzioni di Sicurezza Specifiche per l'Uso

- **Fissaggio Sicuro:** Assicurati che la cinghia di 9 pollici sia ben fissata attorno al tuo attrezzo per evitare che si allenti durante l'uso.
- **Montaggio:** Utilizza il UPlate Arca per montare il prodotto in qualsiasi direzione, mantenendo sempre la stabilità.
- **Adattabilità:** Verifica che il prodotto si adatti correttamente all'attrezzatura, come binocoli, gambe di treppiede e bottiglie d'acqua.
- **Vulnerabilità:** Tieni presente che i bambini e gli animali domestici potrebbero essere attratti dal prodotto. Non lasciare il GripON incustodito in luoghi accessibili a loro.

Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

1. Preparazione:

- Assicurati che la superficie di montaggio sia pulita e asciutta.
- Verifica che il GripON GripON WHT sia completo e privo di difetti.

2. Montaggio:

- Posiziona il UPlate Arca sulla superficie desiderata.
- Regola il prodotto in base alle tue esigenze di montaggio.

3. Fissaggio:

- Prendi la cinghia di 9 pollici e avvolgila attorno all'attrezzatura.
- Allenta la cinghia per adattarla al tuo attrezzo.
- Tira la cinghia in modo che sia ben aderente.
- Serrare il dado Allen per garantire la tensione ottimale.

4. Controllo Finale:

- Dopo l'installazione, verifica che tutto sia fissato correttamente e che non ci siano movimenti indesiderati.

Istruzioni per lo Smaltimento

- Non gettare il prodotto insieme ai rifiuti domestici.
- Segui le normative locali per lo smaltimento di prodotti non più utilizzabili.
- Se il prodotto è danneggiato o non utilizzabile, portalo presso un centro di raccolta autorizzato.

Informazioni di Contatto per Ulteriore Supporto

Per domande o ulteriori chiarimenti sulla sicurezza del prodotto, consulta il tuo rivenditore o il sito web ufficiale del produttore. Assicurati di avere il numero di modello e altre informazioni pertinenti pronte per una risposta più rapida.

Grazie per aver scelto il GripON GripON WHT. Utilizzalo in modo sicuro e responsabile!

GripON WHT Bruksanvisning og Sikkerhetsinstruksjoner

Introduksjon

Takk for at du valgte GripON WHT. Dette produktet er designet for å sikre en trygg og effektiv festing av utstyr. Vennligst les denne bruksanvisningen nøye for å sikre korrekt bruk og for å unngå potensielle farer.

Generelle sikkerhetsretningslinjer

- Sørg for at produktet er i god stand før bruk. Kontroller for skader eller slitasje.
- Bruk alltid produktet i henhold til anbefalingene i denne bruksanvisningen.
- Oppbevar produktet utilgjengelig for barn og sårbare grupper.
- Unngå bruk av produktet i ekstreme værforhold som kraftig regn eller sterk vind.
- Rapportér eventuelle farlige produkter eller ulykker til relevante myndigheter.

Spesifikke sikkerhetsforholdsregler for bruk

- Unngå å overskride den anbefalte vekten for utstyret som festes med GripON WHT.
- Sørg for at båndet er stramt og sikkert før du bruker utstyret.
- Ikke bruk produktet til formål som det ikke er ment for, som å heise eller bære personer.
- Kontroller at UPlate Arca er korrekt montert før bruk.
- Vær oppmerksom på at båndet kan bli slitt over tid; bytt ut hvis slitasje oppdages.

Instruksjoner for installasjon og bruk

1. Montering av UPlate Arca:

- Plasser UPlate Arca på ønsket sted på utstyret ditt.
- Sørg for at den er riktig justert for ønsket festing.

2. Bruke båndsystemet:

- Ta det 9tommers båndet og vikle det rundt utstyret ditt.
- Trekk båndet stramt for å sikre en sikker passform.
- Stram Allenbolten for å oppnå optimal spenning.

3. Sjekk stabiliteten:

- Før du bruker utstyret, sjekk at alt er sikkert festet og stabilt.

Avfallsinstruksjoner

- GripON WHT skal ikke kastes i vanlig husholdningsavfall.
- Følg lokale forskrifter for avhending av plast og metallprodukter.
- Vurder å resirkulere produktet der det er mulig.

Kontaktinformasjon for videre støtte

For spørsmål eller bekymringer angående produktet, vennligst kontakt produsenten eller forhandleren der produktet ble kjøpt. Du kan også sjekke EU Safety Gateplattformen for oppdateringer om tilbakekallinger og sikkerhetsinformasjon.

Takk for at du tar deg tid til å lese og følge disse instruksjonene. Din sikkerhet er vår prioritet!

Instrukcja Bezpieczeństwa Użytkowania GripON WHT

Wprowadzenie

Dziękujemy za wybór produktu GripON WHT. Niniejsza instrukcja ma na celu zapewnienie bezpiecznego użytkowania i maksymalnej funkcjonalności produktu. Prosimy o dokładne zapoznanie się z poniższymi wskazówkami i zaleceniami.

Ogólne zasady bezpieczeństwa

- Upewnij się, że produkt jest używany zgodnie z jego przeznaczeniem.
- Regularnie sprawdzaj stan produktu przed każdym użyciem, aby upewnić się, że nie ma uszkodzeń.
- Nie używaj produktu w warunkach ekstremalnych, takich jak silne wiatry, deszcz czy inne niekorzystne warunki atmosferyczne.
- Przechowuj produkt w suchym miejscu, z dala od źródeł ciepła i wilgoci.
- Unikaj kontaktu z ostrymi przedmiotami, które mogą uszkodzić produkt.

Specyficzne środki ostrożności podczas użytkowania

- Używaj UPlate Arca tylko z kompatybilnym sprzętem, aby uniknąć uszkodzenia.
- Zawsze upewnij się, że pasek jest prawidłowo zapięty przed użyciem produktu.
- Nie przeciążaj produktu, aby uniknąć uszkodzeń mechanicznych.
- Jeśli produkt wydaje się uszkodzony lub nie działa prawidłowo, natychmiast zaprzestań jego używania.

Instrukcje dotyczące instalacji i użytkowania

1. Montaż UPlate Arca:

- Upewnij się, że UPlate Arca jest czysty i wolny od zanieczyszczeń.
- Zamontuj UPlate Arca na sprzęcie, upewniając się, że jest dobrze przymocowany.
- Sprawdź, czy wszystkie śruby są odpowiednio dokręcone.

2. Użycie paska:

- Rozluźnij pasek, aby owinąć go wokół sprzętu.
- Pociągnij pasek mocno, aby zapewnić pewne dopasowanie.
- Dokręć śrubę imbusową w celu uzyskania optymalnego napięcia.

3. Kompatybilność:

- Upewnij się, że produkt jest używany z urządzeniami z rodziny Lock lub GripOn.
- Sprawdź, czy wszystkie połączenia są stabilne i bezpieczne przed użyciem.

Instrukcje dotyczące utylizacji

- Produkt należy utylizować zgodnie z lokalnymi przepisami dotyczącymi odpadów.
- Nie wrzucaj produktu do ogólnych odpadów. Sprawdź, czy istnieją specjalne punkty zbiórki dla sprzętu elektronicznego lub akcesoriów.
- Upewnij się, że produkt jest wolny od zanieczyszczeń przed jego utylizacją.

Informacje kontaktowe w celu uzyskania dalszego wsparcia

W przypadku pytań dotyczących bezpieczeństwa produktu lub potrzeby uzyskania dodatkowych informacji, skontaktuj się z lokalnym przedstawicielem lub obsługą klienta.

Pamiętaj, że bezpieczeństwo użytkowania jest kluczowe. Zawsze przestrzegaj powyższych wskazówek, aby zapewnić sobie i innym bezpieczeństwo podczas korzystania z produktu GripON WHT.

GripON WHT Turvallisuusohjeet

Johdanto

GripON WHT on monipuolinen tuote, joka on suunniteltu kiinnittymään turvallisesti erilaisiin varusteisiin. Tämä ohje on tarkoitettu varmistamaan tuotteen turvallinen käyttö sekä tarjoamaan tietoa mahdollisista riskeistä ja niiden välttämisestä. Lue ohjeet huolellisesti ennen tuotteen käyttöä.

Yleiset turvallisuusohjeet

- Varmista, että tuote on tarkoitettu käytettäväksi sen mukaisessa ympäristössä.
- Tarkista tuote ennen käyttöä mahdollisten vaurioiden varalta.
- Käytä tuotetta vain sen tarkoitukseen.
- Pidä tuote poissa lasten ulottuvilta, ellei sitä ole erityisesti suunniteltu lapsille.
- Ilmoita mahdollisista vaarallisista tuotteista tai onnettomuuksista viranomaisille.

Erityiset turvallisuustoimenpiteet käytössä

- Varmista, että UPlate Arca kiinnitys on kunnolla kiinnitetty ennen käyttöä.
- Käytä säädettävää hihnajärjestelmää oikein:
 - Löysää hihnaa ympäröidäksesi varusteesi.
 - Vedä hihnaa tiukaksi ja kiristä Allenpultti optimaalisen jännityksen saavuttamiseksi.
- Vältä liiallista painoa kiinnittämällä liian raskaita esineitä, jotka voivat aiheuttaa vahinkoa tai vaurioita.
- Tarkista, että kaikki kiinnitykset ovat kunnolla paikallaan ennen tuotteen käyttöä.

Asennus ja käyttöohjeet

1. Asennus:

- Valitse sopiva varuste, johon GripON WHT kiinnitetään.
- Aseta UPlate Arca kiinnitys varusteeseen ja varmista, että se on kunnolla paikallaan.
- Säädä hihna varusteen ympärille ja varmista, että se on tiukasti kiinni.

2. Käyttö:

- Käytä GripON WHT:tä vain sen suunnitellussa tarkoituksessa.
- Tarkista säännöllisesti hihnan kunto ja kiinnitykset käytön aikana.
- Vältä äkillisiä liikkeitä, jotka voivat aiheuttaa varusteen irtoamisen.

Hävittämisohjeet

- Hävitä tuote paikallisten jätteiden käsittelyohjeiden mukaisesti.
- Älä heitä tuotetta tavalliseen sekajätteeseen, jos se sisältää sähköosia tai muita vaarallisia materiaaleja.

Lisätiedot ja tuki

Jos tarvitset lisätietoja tai tukea GripON WHT:n käytössä, ota yhteyttä tuotteen valmistajaan tai jälleenmyyjään. Varmista, että kaikki kysymykset ja huolet käsitellään asianmukaisesti ja nopeasti.

GripON WHT Säkerhetsinstruktioner

Introduktion

Tack för att du har valt GripON WHT. Denna produkt är utformad för att ge en säker och mångsidig lösning för att fästa olika typer av utrustning. För att säkerställa en trygg användning av produkten, vänligen läs och följ dessa säkerhetsinstruktioner noggrant.

Allmänna säkerhetsriktlinjer

- Produktsäkerhet: GripON WHT är utformad för att säkerställa säker användning. Använd endast produkten enligt instruktionerna för att minimera risker.
- Ökad återkallelse: Håll dig informerad om eventuella återkallelser av produkten via EU:s Safety Gateplattform.
- Online shopping: Om du har köpt produkten online, se till att återförsäljaren följer säkerhetskraven.
- Särskilt konsumentskydd: Var extra försiktig om produkten används av barn eller andra sårbara grupper.
- EUkontakt punkt: För säkerhetsfrågor, kontakta en EUbaserad kontaktpunkt.
- Snabbvarningar: Håll dig uppdaterad om osäkra produkter genom Safety Gatesystemet.

Specifika säkerhetsåtgärder för användning

- Kontrollera alltid att GripON WHT är i gott skick innan användning.
- Använd endast produkten för avsedd utrustning som kikare, stativben, mindre koppar och vattenflaskor.
- Se till att UPlate Arca är korrekt monterad för att förhindra att utrustningen faller.
- Justera remsystemet noggrant för att säkerställa en säker passform.
- Undvik att utsätta produkten för extrema temperaturer eller väderförhållanden.
- Håll produkten borta från små barn för att undvika kvävningsrisker.

Instruktioner för installation och användning

1. Montering av UPlate Arca:

- Placera UPlate Arca på den valda utrustningen.
- Se till att den sitter fast ordentligt innan du använder produkten.

2. Användning av remsystemet:

- Lossa remmen helt.
- Svep remmen runt din utrustning.
- Dra åt remmen så att den sitter säkert.
- Spänn Allenbulten för optimal spänning.

3. Kontrollera säkerheten:

- Innan du använder produkten, kontrollera att allt är korrekt monterat och att remmen är åtdragen.
- Gör en visuell inspektion av produkten för att säkerställa att inga skador finns.

Avfallsanvisningar

- När GripON WHT inte längre behövs, kassera produkten på ett miljövänligt sätt.
- Kontrollera lokala riktlinjer för avfallshantering och återvinning av plast och metall.

Kontaktinformation för vidare support

För frågor om produkten eller för att rapportera osäkra produkter, vänligen kontakta en EUbaserad kontaktpunkt eller besök EU:s Safety Gateplattform för mer information.

Tack för att du följer dessa säkerhetsinstruktioner. Genom att göra det bidrar du till en säker och effektiv användning av GripON WHT.

GripON WHT Návod k použití a bezpečnostní pokyny

Úvod

Děkujeme, že jste si vybrali GripON WHT. Tento produkt byl navržen tak, aby bezpečně připevnil širokou škálu vybavení. Abychom zajistili vaši bezpečnost a optimální využití produktu, prosím, pečlivě si přečtěte následující pokyny a doporučení.

Obecné bezpečnostní pokyny

- Zajistěte, aby byl produkt používán pouze pro určené účely, jak je popsáno v tomto návodu.
- Před použitím zkontrolujte, zda je produkt nepoškozený a v dobrém stavu.
- Udržujte produkt mimo dosah dětí a zranitelných osob.
- Nepoužívejte produkt, pokud je poškozený nebo neúplný.
- Sledujte pokyny pro instalaci a používání uvedené v tomto dokumentu.

Specifické bezpečnostní opatření při používání

- Při upevňování vybavení se ujistěte, že je vše správně zajištěno, aby nedošlo k uvolnění během používání.
- Při utahování popruhu dbejte na to, abyste nepřetáhli a nepoškodili vybavení.
- Pokud používáte produkt v extrémních podmínkách (např. silný vítr, deštivé počasí), zkontrolujte, zda je vše bezpečně upevněno.
- Pokud si nejste jisti správným používáním, vyhledejte pomoc odborníka.

Pokyny pro instalaci a používání

1. Příprava produktu:

- Zkontrolujte, zda je GripON WHT kompletní a nepoškozený.
- Ujistěte se, že máte všechny potřebné části, včetně UPlate Arca.

2. Upevnění vybavení:

- Otočte UPlate Arca do požadované polohy pro montáž.
- Umístěte vybavení (např. dalekohled, stativ) na UPlate a ujistěte se, že je správně umístěno.
- Povolte popruh a obtočte ho kolem vybavení.
- Utáhněte popruh, aby byl zajištěn.
- Dotáhněte šroub Allen pro optimální napětí.

3. Kontrola upevnění:

- Po upevnění vybavení zkontrolujte, zda je bezpečně zajištěno.
- Proveďte test stability a ujistěte se, že vybavení nevykazuje žádné známky pohybu.

4. Údržba produktu:

- Po každém použití zkontrolujte, zda není produkt poškozen.
- Udržujte produkt v čistotě a suchu, aby se zajistila jeho dlouhá životnost.

Pokyny pro likvidaci

- GripON WHT a jeho součásti by měly být likvidovány v souladu s místními předpisy o odpadech.
- Nevyhazujte produkt do běžného odpadu. Zjistěte, zda existují speciální sběrné místa pro plastové a kovové odpady.

Kontaktní informace pro další podporu

Pro jakékoli dotazy týkající se bezpečnosti produktu nebo jeho používání se obraťte na místní prodejnu nebo výrobce.

Děkujeme, že jste si přečetli tyto pokyny. Ujistěte se, že dodržujete všechny bezpečnostní pokyny pro bezpečné a efektivní používání GripON WHT.