

GripON BLK

The Grip On is the most versatile product in our lineup, designed to securely attach to a wide variety of gear. Equipped with a U-Plate Arca for multi-directional mounting and a durable 9-inch strap, the Grip On adapts to fit binoculars, tripod legs, smaller cups, water bottles, and more.

1. Fits a Wide Range of Gear: Perfect for binoculars, tripods, water bottles, cups, and other similarly sized items.
2. U-Plate Arca Included: Allows mounting in any direction for maximum flexibility.
3. Adjustable Strap System: The 9-inch strap ensures a secure fit. Simply loosen the strap to wrap around your gear, pull it snug, and tighten the Allen bolt for optimal tension.
4. Multi-Platform Compatibility: Connects seamlessly with both the Lock family and Grip-On family for expanded functionality.

NO IMAGE
AVAILABLE

Attributes

- Name: GripON BLK
- Manufacturer: OBI SYSTEMS
- Product no.: EU2013662
- Mfr. No.: OBi01200-BLK
- Color: Black
- Delivery weight: 1kg
- Shipping height: 100mm
- Shipping width: 100mm
- Shipping length: 100mm
- UPC: 767637840699

Table of Contents

- [Startpage](#)
- [Deutsch: GripON Sicherheitshinweise](#)
- [English: GripON GripON BLK Safety Instruction Guide](#)
- [Español: Guía de Instrucciones de Seguridad del Producto GripON BLK](#)
- [Français: Guide de Sécurité pour le GripON](#)
- [Italiano: Istruzioni di Sicurezza per il GripON GripON BLK](#)
- [Norsk: GripON GripON BLK Bruksanvisning for Sikkerhet](#)
- [Polski: Instrukcja Bezpieczeństwa dla GripON GripON BLK](#)
- [Suomi: GripON BLK Turvallisuusohjeet](#)
- [Svenska: GripON GripON BLK Säkerhetsinstruktioner](#)
- [Český: GripON BLK Návod k použití a bezpečnostní pokyny](#)

GripON Sicherheitshinweise

Einführung

Herzlich willkommen! Vielen Dank, dass du dich für den GripON BLK entschieden hast. Dieses Produkt wurde entwickelt, um dir bei der sicheren Handhabung einer Vielzahl von Ausrüstungen zu helfen. Bitte beachte die folgenden Sicherheitshinweise, um eine sichere und effektive Nutzung zu gewährleisten.

Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

- Stelle sicher, dass das Produkt für die beabsichtigte Verwendung geeignet ist.
- Überprüfe das Produkt regelmäßig auf Abnutzung oder Beschädigungen.
- Halte das Produkt außerhalb der Reichweite von Kindern.
- Verwende das Produkt nur gemäß den Anweisungen in dieser Anleitung.
- Melde unsichere Produkte oder Vorfälle an die zuständigen Behörden.

Besondere Sicherheitsvorkehrungen für die Nutzung

- Vermeide den Kontakt mit scharfen Kanten oder heißen Oberflächen, wenn du das Produkt anbringst oder abnimmst.
- Achte darauf, dass der Gurt sicher um die Ausrüstung gewickelt ist, um ein Verrutschen zu verhindern.
- Verwende das Produkt nicht, wenn es sichtbare Schäden aufweist.
- Stelle sicher, dass das Produkt nicht überlastet wird, um eine sichere Verwendung zu gewährleisten.

Anweisungen für Installation und Nutzung

1. **Vorbereitung:** Überprüfe, ob alle Teile vorhanden sind und keine Beschädigungen aufweisen.
2. **Befestigung:**
 - Lege die UPlate Arca auf die gewünschte Fläche der Ausrüstung.
 - Wickle den 9ZollGurt um die Ausrüstung.
 - Ziehe den Gurt straff, um einen sicheren Halt zu gewährleisten.
 - Ziehe die Innensechskantschraube fest, um den Druck zu optimieren.
3. **Verwendung:**
 - Verwende den GripON, um deine Ausrüstung sicher zu transportieren.
 - Achte darauf, dass der GripON nicht überlastet wird.
4. **Nach der Nutzung:**
 - Entferne den GripON vorsichtig von der Ausrüstung.
 - Lagere das Produkt an einem trockenen Ort, um seine Lebensdauer zu verlängern.

Entsorgungsanweisungen

- Entsorge das Produkt gemäß den örtlichen Vorschriften für Elektro und Elektronikgeräte.
- Stelle sicher, dass alle Teile ordnungsgemäß recycelt oder entsorgt werden, um die Umwelt zu schützen.

Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

Für Fragen oder Unterstützung wende dich bitte an den Kundenservice von OBI SYSTEMS. Sie stehen bereit, um dir zu helfen und sicherzustellen, dass du das Beste aus deinem GripON herausholst.

Bitte beachte diese Sicherheitshinweise, um eine sichere und effektive Nutzung des GripON BLK zu gewährleisten. Viel Spaß bei der Nutzung!

GripON GripON BLK Safety Instruction Guide

Introduction

Thank you for choosing the GripON GripON BLK. This versatile product is designed to securely attach to a wide variety of gear. To ensure your safety and the safety of others, please read and follow these safety instructions carefully. This guide complies with the EU General Product Safety Regulation (GPSR) to provide you with essential information for safe use.

General Safety Guidelines

- **Product Safety:** The GripON GripON BLK is designed for safe use with nonfood items. Please ensure that you use it only as intended.
- **Enhanced Recalls:** Stay informed about any product recalls. If a recall is issued, follow the instructions provided for safe return or remedy.
- **Online Shopping:** If you purchased this product online, ensure that the seller complies with safety requirements as mandated by EU regulations.
- **Special Consumer Focus:** This product is not intended for use by children. Always supervise children around this product to prevent accidents.
- **EU Contact Point:** For any safety inquiries, please reach out to the designated EU contact point provided by your retailer.
- **Rapid Alerts:** Check the EU's Safety Gate platform regularly for updates on product safety alerts.

Specific Safety Precautions for Use

- **Avoid Sharp Edges:** When handling the GripON GripON BLK, be cautious of any sharp edges that may cause cuts or abrasions.
- **Check Compatibility:** Ensure that the GripON is compatible with the gear you intend to use it with to prevent accidents.
- **Inspect Before Use:** Before each use, inspect the product for any signs of damage or wear. Do not use if damaged.
- **Secure Attachment:** Always ensure that the GripON is securely attached to your gear before use to prevent it from slipping or falling.
- **Do Not Exceed Weight Limits:** Adhere to the weight limits specified for the products you are attaching to the GripON. Exceeding these limits may cause failure.
- **Proper Use:** Use the GripON only for its intended purpose. Do not use it for any other applications that may pose risks.

Instructions for Installation and Usage

1. **Unpack the GripON GripON BLK:** Carefully remove the product from its packaging.
2. **Identify Gear:** Determine the gear (binoculars, tripod legs, cups, etc.) you wish to attach the GripON to.
3. **Adjust the Strap:**
 - Loosen the 9inch strap by turning the Allen bolt counterclockwise.
 - Wrap the strap around the gear securely.
 - Pull the strap snug to ensure a tight fit.
 - Tighten the Allen bolt by turning it clockwise to secure the strap in place.
4. **Mounting:**
 - Utilize the UPlate Arca for mounting in any direction.
 - Ensure the gear is stable and secure after mounting.
5. **Final Inspection:** Before use, doublecheck that the GripON is securely attached and that the strap is tightened properly.

Disposal Instructions

- **Environmental Responsibility:** Dispose of the GripON GripON BLK in accordance with local waste disposal regulations.
- **Recycling:** If possible, recycle the product or its components to minimize environmental impact.
- **Do Not Disassemble:** Avoid disassembling the product for disposal. Follow local guidelines for proper disposal methods.

Contact Information for Further Support

For further assistance or inquiries regarding the GripON GripON BLK, please refer to the retailer from whom you purchased the product or check the EU's Safety Gate platform for updates and safety information.

Thank you for your attention to these safety instructions. Your safety is our priority. Enjoy using your GripON GripON BLK!

Guía de Instrucciones de Seguridad del Producto GripON BLK

Introducción

El GripON BLK es un producto versátil diseñado para fijarse de manera segura a una variedad de equipos. Este manual proporciona directrices de seguridad esenciales para garantizar un uso seguro y efectivo del GripON. Por favor, lee atentamente esta guía antes de utilizar el producto.

Directrices Generales de Seguridad

- Asegúrate de que el producto esté en buenas condiciones antes de cada uso.
- Utiliza el GripON solo para los fines previstos, como fijar binoculares, trípodes, botellas de agua y tazas.
- Mantén el GripON fuera del alcance de los niños y no lo utilices en presencia de menores sin supervisión.
- Evita el uso del GripON en condiciones adversas, como lluvia intensa o temperaturas extremas, que puedan afectar su rendimiento.
- Revisa regularmente el sistema de correa y asegúrate de que esté bien ajustado antes de cada uso.

Precauciones de Seguridad Específicas para el Uso

- **Montaje:** Asegúrate de utilizar la UPlate Arca correctamente para evitar daños a tu equipo.
- **Ajuste de la Correa:** La correa de 9 pulgadas debe estar ajustada de manera segura. Si sientes que no está bien sujeta, ajusta la correa antes de continuar con su uso.
- **Supervisión:** Si estás utilizando el GripON en un entorno donde hay personas alrededor, asegúrate de que no haya riesgo de que el equipo se caiga o cause lesiones.
- **Compatibilidad:** Verifica que tu equipo sea compatible con el GripON antes de intentar montarlo. El GripON está diseñado para funcionar con la familia Lock y la familia GripOn.

Instrucciones para la Instalación y Uso

1. Instalación:

- Coloca el GripON sobre el equipo que deseas fijar.
- Asegúrate de que la UPlate Arca esté correctamente alineada con el equipo.
- Aprieta el tornillo Allen para asegurar el GripON en su lugar.

2. Uso:

- Ajusta la correa de 9 pulgadas alrededor del equipo que estás fijando.
- Asegúrate de que la correa esté bien ajustada y no suelta.
- Si es necesario, afloja la correa para envolverla alrededor de tu equipo, ajústala y vuelve a apretar el tornillo Allen para una tensión óptima.

Instrucciones de Eliminación

- Cuando ya no necesites el GripON, asegúrate de desecharlo de manera responsable.
- Si el producto está dañado o ya no es seguro, considera reciclarlo si es posible.
- Consulta las regulaciones locales sobre la eliminación de productos de plástico y otros materiales.

Información de Contacto para Soporte Adicional

Si tienes preguntas sobre la seguridad o el uso del GripON, busca información de contacto en el envase del

producto o en el sitio web del fabricante. Es importante que tengas acceso a un punto de contacto en la UE para cualquier consulta relacionada con la seguridad del producto.

Conclusión

Al seguir estas directrices de seguridad, puedes disfrutar de una experiencia segura y efectiva con el GripON BLK. Recuerda siempre estar atento a las actualizaciones de seguridad y retiradas de productos a través de la plataforma Safety Gate de la UE. Tu seguridad y la de los demás son lo más importante.

Guide de Sécurité pour le GripON

Introduction

Le GripON est un produit polyvalent conçu pour s'attacher en toute sécurité à une grande variété d'équipements. Pour garantir une utilisation sécurisée, il est essentiel de suivre les directives de sécurité cidessous. Ce guide respecte les réglementations de sécurité des produits de l'UE (GPSR) afin de te protéger ainsi que les autres utilisateurs.

Directives de Sécurité Générales

- Assuretoi que le produit est utilisé uniquement pour les applications prévues.
- Vérifie régulièrement l'état du GripON pour identifier tout signe d'usure ou de dommage.
- Ne laisse pas le produit à la portée des enfants sans surveillance.
- En cas de doute sur la sécurité du produit, contacte un professionnel ou le service client.
- Informetoi sur les rappels de produits potentiels via la plateforme Safety Gate de l'UE.

Précautions de Sécurité Spécifiques à l'Utilisation

- **Utilisation appropriée** : Utilise le GripON uniquement pour les équipements compatibles, tels que les jumelles, les pieds de trépied, les bouteilles d'eau et les tasses.
- **Montage** : Assuretoi que le UPlate Arca est correctement fixé avant d'utiliser le produit pour éviter les accidents.
- **Sangle ajustable** : Vérifie que la sangle de 9 pouces est correctement serrée pour éviter que l'équipement ne glisse ou ne tombe.
- **Surveillance des enfants** : Ne laisse pas les enfants utiliser le GripON sans supervision d'un adulte.
- **État du produit** : Si tu remarques des dommages ou une défaillance, ne l'utilise pas et signalele immédiatement.

Instructions pour l'Installation et l'Utilisation

1. Préparation :

- Vérifie que le GripON et l'équipement à fixer sont propres et en bon état.

2. Montage :

- Fixe le GripON à l'équipement à l'aide du UPlate Arca.
- Assuretoi que le montage est sécurisé et stable.

3. Ajustement de la sangle :

- Enroule la sangle de 9 pouces autour de l'équipement.
- Tire la sangle pour qu'elle soit bien ajustée.
- Utilise la clé Allen pour serrer la sangle et assurer une tension optimale.

4. Vérification :

- Avant d'utiliser l'équipement, vérifie que tout est bien fixé et sécurisé.

Instructions de Dépôt

- Si le GripON est endommagé ou ne fonctionne plus correctement, ne le jette pas avec les déchets ménagers.

- Informe-toi sur les points de collecte locaux pour les produits non désirés ou endommagés.
- Suis les directives de recyclage de ton pays pour te débarrasser du produit de manière responsable.

Informations de Contact pour un Support Supplémentaire

Pour toute question ou préoccupation concernant la sécurité de ton GripON, assure-toi de contacter un professionnel ou le service client de l'entreprise. Ils pourront te fournir des informations supplémentaires et une assistance en cas de besoin.

En suivant ces directives, tu contribues à une utilisation sécurisée et responsable de ton GripON. Pour plus d'informations sur la sécurité des produits, consulte la plateforme Safety Gate de l'UE.

Istruzioni di Sicurezza per il GripON GripON BLK

Introduzione

Grazie per aver scelto il GripON GripON BLK. Questo prodotto è progettato per adattarsi in modo sicuro a una vasta gamma di attrezzature, garantendo un uso versatile e pratico. È importante seguire le istruzioni di sicurezza per garantire un utilizzo sicuro e ottimale.

Linee Guida Generali di Sicurezza

- Assicurati di utilizzare il GripON GripON BLK solo per gli scopi previsti.
- Controlla regolarmente il prodotto per eventuali segni di usura o danni.
- Non utilizzare il prodotto se è danneggiato o se i componenti non funzionano correttamente.
- Tieni il prodotto lontano dalla portata dei bambini e delle persone vulnerabili.
- Segnala eventuali prodotti non sicuri o incidenti alle autorità competenti.

Precauzioni di Sicurezza Specifiche per l'Uso

- **Adattamento:** Assicurati che il GripON sia ben fissato all'attrezzatura prima di utilizzarlo.
- **Montaggio:** Utilizza il UPlate Arca per montare il prodotto in qualsiasi direzione, garantendo la massima flessibilità.
- **Cinghia Regolabile:** Regola la cinghia da 9 pollici per garantire una vestibilità sicura. Allenta la cinghia per avvolgerla attorno all'attrezzatura, tirala per stringerla e serra il bullone Allen per una tensione ottimale.
- **Compatibilità:** Verifica che il GripON sia compatibile con altri prodotti della famiglia Lock e GripOn per espandere le funzionalità.

Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

1. Preparazione:

- Controlla che il GripON GripON BLK e l'attrezzatura siano puliti e privi di detriti.
- Assicurati che la cinghia sia completamente allentata prima di tentare di montarla.

2. Montaggio:

- Posiziona il GripON sull'attrezzatura desiderata.
- Utilizza il UPlate Arca per fissarlo in una delle direzioni disponibili.
- Avvita saldamente il GripON sull'attrezzatura.

3. Regolazione della Cinghia:

- Avvolgi la cinghia attorno all'attrezzatura.
- Tira la cinghia per garantire una vestibilità sicura.
- Serra il bullone Allen per mantenere la tensione.

4. Controllo Finale:

- Controlla che il GripON sia fissato saldamente e che non ci siano movimenti indesiderati.
- Effettua un controllo finale prima di utilizzare l'attrezzatura.

Istruzioni per lo Smaltimento

- Segui le normative locali per lo smaltimento dei rifiuti.

- Non gettare il GripON GripON BLK nel cestino dei rifiuti domestici.
- Se il prodotto è danneggiato o non più utilizzabile, verifica se ci sono programmi di riciclaggio disponibili nella tua area.

Informazioni di Contatto per Ulteriori Supporto

Per domande o preoccupazioni sulla sicurezza del prodotto, ti invitiamo a contattare il tuo rivenditore o l'importatore locale. Assicurati di avere il numero di modello e altre informazioni pertinenti a portata di mano per ricevere assistenza.

Grazie per aver scelto il GripON GripON BLK. Seguire queste istruzioni di sicurezza garantirà un utilizzo sicuro e soddisfacente del prodotto.

GripON GripON BLK Bruksanvisning for Sikkerhet

Introduksjon

Takk for at du valgte GripON GripON BLK. Dette produktet er designet for å gi deg trygg og effektiv montering av utstyr. For å sikre din sikkerhet og optimal bruk, vennligst les og følg retningslinjene i denne bruksanvisningen.

Generelle Sikkerhetsretningslinjer

- Sørg for at produktet er i god stand før bruk. Sjekk for skader eller slitasje.
- Bruk produktet kun til dets tiltenkte formål. Unngå å bruke det til utstyr som overstiger de anbefalte spesifikasjonene.
- Hold produktet og tilknyttede komponenter utenfor rekkevidde for barn.
- Les alltid bruksanvisningen før bruk for å forstå hvordan produktet fungerer.
- Rapportér eventuelle farlige produkter eller ulykker til relevante myndigheter.

Spesifikke Sikkerhetstiltak ved Bruk

- **Sjekk montering:** Før montering, sørg for at UPlate Arca er sikkert festet til utstyret.
- **Sikre beltet:** Juster det 9tommers beltesystemet for en sikker passform. Løsne beltet for å vikle det rundt utstyret, dra det stramt, og stram Allenbolten for optimal spenning.
- **Unngå overbelastning:** Ikke overstig den maksimale belastningen anbefalt for GripON GripON BLK.
- **Bruk på jevne overflater:** Sørg for at utstyret er plassert på en stabil og jevn overflate under bruk.

Instruksjoner for Installasjon og Bruk

1. Montering av UPlate Arca:

- Plasser UPlate Arca på ønsket utstyr.
- Fest UPlate Arca sikkert for å forhindre bevegelse.

2. Bruk av beltesystemet:

- Ta tak i det justerbare beltet.
- Løsne beltet og vikle det rundt utstyret.
- Dra beltet stramt og stram Allenbolten for å sikre at det holder godt.

3. Koble til utstyr:

- Sørg for at GripON GripON BLK er kompatibel med både Lockfamilien og GripOnfamilien.
- Kontroller at alle tilkoblinger er sikre før bruk.

Avfallsinstruksjoner

- Produktet skal ikke kastes sammen med husholdningsavfall.
- Følg lokale retningslinjer for avfallshåndtering for elektroniske produkter.
- Resirkuler deler når det er mulig for å redusere miljøpåvirkningen.

Kontaktinformasjon for Videre Støtte

For spørsmål om produktet eller sikkerhet, vennligst kontakt din lokale forhandler eller produsent. Det er viktig å ha en kontakt tilgjengelig for eventuelle sikkerhetshenvendelser.

Vi håper at du får glede av ditt GripON GripON BLK. Takk for at du følger våre sikkerhetsretningslinjer.

Instrukcja Bezpieczeństwa dla GripON GripON BLK

Wprowadzenie

Dziękujemy za zakup GripON GripON BLK. Ten produkt jest zaprojektowany z myślą o wszechstronności i bezpieczeństwie. Prosimy o uważne zapoznanie się z poniższymi wytycznymi bezpieczeństwa, aby zapewnić bezpieczne użytkowanie oraz maksymalną funkcjonalność.

Ogólne Wytyczne Bezpieczeństwa

- Upewnij się, że produkt jest używany zgodnie z jego przeznaczeniem.
- Zawsze sprawdzaj produkt przed użyciem pod kątem uszkodzeń.
- Nie używaj produktu, jeśli zauważysz jakiegokolwiek uszkodzenia lub nieprawidłowości.
- Przechowuj produkt w suchym miejscu, z dala od źródeł wilgoci.
- Utrzymuj produkt z dala od dzieci i zwierząt domowych, aby uniknąć przypadkowego uszkodzenia lub kontuzji.

Specyficzne Środki Ostrożności przy Użyciu

- Używaj produktu tylko z kompatybilnym sprzętem, aby uniknąć uszkodzeń.
- Podczas montażu upewnij się, że UPlate Arca jest prawidłowo zamocowana, aby zapobiec przypadkowemu uwolnieniu sprzętu.
- Nie przeciążaj paska, aby uniknąć uszkodzenia lub zerwania.
- Zawsze dokręcaj śrubę imbusową do odpowiedniego napięcia, aby zapewnić stabilność mocowania.

Instrukcje Instalacji i Użytkowania

1. Montaż:

- Umieść UPlate Arca w odpowiednim miejscu na swoim sprzęcie.
- Upewnij się, że jest dobrze zamocowana.

2. Użycie Paska:

- Weź 9calowy pasek i owiń go wokół sprzętu, który chcesz mocować.
- Poluzuj pasek, aby dostosować go do rozmiaru sprzętu.
- Ściśnij pasek mocno i dokręć śrubę imbusową, aby uzyskać optymalne napięcie.

3. Przechowywanie:

- Po użyciu przechowuj produkt w suchym miejscu, z dala od źródeł ciepła i wilgoci.

Instrukcje Utylizacji

- Produkt należy utylizować zgodnie z lokalnymi przepisami dotyczącymi odpadów.
- W przypadku wątpliwości skontaktuj się z lokalnymi władzami w celu uzyskania informacji na temat prawidłowej utylizacji.

Informacje Kontaktowe dla Dalszego Wsparcia

W przypadku pytań dotyczących bezpieczeństwa produktu lub informacji o ewentualnych akcjach przypominających, prosimy o kontakt z odpowiednim punktem kontaktowym w Unii Europejskiej.

Zakończenie

Dziękujemy za przestrzeganie powyższych wytycznych bezpieczeństwa. Używając GripON GripON BLK zgodnie z instrukcjami, możesz cieszyć się jego funkcjonalnością w bezpieczny sposób.

GripON BLK Turvallisuusohjeet

Johdanto

GripON BLK on suunniteltu tarjoamaan monipuolisuutta ja turvallisuutta varusteiden kiinnittämisessä. Tämä käyttöopas sisältää tärkeitä turvallisuusohjeita, jotka auttavat sinua käyttämään tuotetta turvallisesti ja tehokkaasti.

Yleiset turvallisuusohjeet

- Varmista, että tuote on tarkoitettu käytettäväksi vain sen suunnitelluille varusteille.
- Tarkista tuote säännöllisesti vaurioiden tai kulumisen varalta ennen käyttöä.
- Älä käytä tuotetta, jos se on vaurioitunut tai puutteellinen.
- Pidä tuote poissa lasten ulottuvilta, ellei sitä käytetä aikuisen valvonnassa.
- Noudata valmistajan ohjeita asennuksessa ja käytössä.

Erityiset turvallisuusohjeet käytössä

- Varmista, että hihna on kunnolla kiinnitetty ennen käyttöä.
- Älä ylitä tuotteen maksimi painorajoja.
- Käytä tuotetta vain sille tarkoitetuissa olosuhteissa (esim. ei liiallisessa kosteudessa tai äärimmäisissä lämpötiloissa).
- Vältä tuotteen käyttöä liikkuvissa ajoneuvoissa tai muissa epävakaisissa ympäristöissä.

Asennus ja käyttöohjeet

1. Asennus

- Poista kaikki pakkauksesta ja tarkista, että kaikki osat ovat mukana.
- Kiinnitä UPlate Arca varusteeseen, varmistaen, että se on tukevasti paikallaan.
- Säädä hihna sopivaksi, jotta se istuu tiukasti varusteeseen ympärille.
- Kiristä Allenpultti optimaalisen jännityksen saavuttamiseksi.

2. Käyttö

- Kiinnitä GripON BLK varusteeseesi.
- Varmista, että kaikki liitännät ovat turvallisia ennen käyttöä.
- Käytä tuotetta vain suunnitelluissa olosuhteissa.

Hävittämisohteet

- Hävitä tuote paikallisten jätteen käsittelyohjeiden mukaisesti.
- Älä heitä tuotetta tavalliseen sekajätteeseen, jos se sisältää vaarallisia materiaaleja.

Lisätietoja ja tuki

- Jos sinulla on kysymyksiä tai tarvitset lisätietoja, ota yhteyttä valmistajaan tai jälleenmyyjään.

GripON GripON BLK Säkerhetsinstruktioner

Introduktion

Tack för att du valt GripON GripON BLK. Denna produkt är utformad för att ge en säker och mångsidig lösning för att fästa vid olika typer av utrustning. För att säkerställa en trygg och effektiv användning av produkten, vänligen läs och följ dessa säkerhetsinstruktioner noggrant.

Allmänna säkerhetsriktlinjer

- Använd alltid produkten enligt instruktionerna för att undvika skador.
- Kontrollera produkten regelbundet för tecken på slitage eller skador.
- Håll produkten utom räckhåll för barn och sårbara grupper.
- Rapportera eventuella osäkra produkter eller olyckor till behöriga myndigheter.
- Kontrollera EU:s Safety Gateplattform för återkallningar och uppdateringar om produktsäkerhet.

Specifika säkerhetsåtgärder för användning

- Använd endast GripON GripON BLK med utrustning som ligger inom produktens specifikationer.
- Se till att bandet är korrekt justerat och spänt innan användning för att förhindra att utrustningen faller av.
- Undvik att använda produkten i extrema väderförhållanden som kan påverka dess funktion.
- Använd inte produkten om den är skadad eller har synliga defekter.
- Följ alltid tillverkarens anvisningar för montering och användning av UPlate Arca.

Instruktioner för installation och användning

1. Montering av GripON GripON BLK:

- Fäst UPlate Arca på den utrustning du vill använda.
- Se till att alla skruvar och bultar är ordentligt åtdragna.

2. Användning av bandet:

- Ta det 9tums bandet och svep det runt den utrustning som ska fästas.
- Dra åt bandet tills det sitter ordentligt, men undvik att överdriva spänningen.
- Använd Allenbulten för att justera spänningen så att den passar din utrustning.

3. Säkerhetskontroller:

- Kontrollera att all utrustning är ordentligt fäst innan användning.
- Gör en visuell inspektion av GripON GripON BLK för att säkerställa att den är i gott skick.

Avfallshanteringsinstruktioner

- När produkten inte längre är i bruk, kassera den på ett miljövänligt sätt.
- Följ lokala riktlinjer för avfallshantering och återvinning av plast och metall.

Kontaktinformation för vidare support

För frågor eller ytterligare information om produkten, vänligen kontakta tillverkaren eller den lokala återförsäljaren. Se till att ha produktens modellnummer till hands för snabbare hjälp.

Tack för att du följer dessa säkerhetsinstruktioner. Genom att göra det bidrar du till en säker och effektiv

användning av GripON GripON BLK.

GripON BLK Návod k použití a bezpečnostní pokyny

Úvod

Děkujeme, že jste si zakoupili GripON BLK. Tento produkt byl navržen tak, aby bezpečně připevnil širokou škálu vybavení, jako jsou dalekohledy, stativy, lahve na vodu a další. Před použitím si prosím přečtěte následující bezpečnostní pokyny a pokyny k použití, abyste zajistili bezpečné a efektivní používání produktu.

Obecné bezpečnostní pokyny

- Zajistěte, aby byl produkt používán pouze k určenému účelu.
- Před každým použitím zkontrolujte, zda jsou všechny součásti v dobrém stavu a správně namontovány.
- Udržujte produkt mimo dosah dětí a zranitelných osob, pokud není určen k jejich použití.
- Pokud zaznamenáte jakékoli poškození nebo neobvyklé chování produktu, přestaňte jej používat a kontaktujte odborníka.
- Nahláste jakékoli nebezpečné produkty nebo nehody příslušným orgánům.

Specifické bezpečnostní opatření pro použití

- Ujistěte se, že UPlate Arca je správně upevněn před použitím.
- Při používání popruhu dbejte na to, aby byl pevně utažen, aby nedošlo k uvolnění vybavení.
- Nikdy nepřetěžujte popruh nad jeho maximální kapacitu.
- Při montáži a demontáži produktu dodržujte opatrnost, abyste se vyhnuli zranění.

Pokyny pro instalaci a používání

1. Příprava produktu:

- Zkontrolujte, zda je GripON BLK v dobrém stavu.
- Ujistěte se, že máte všechny potřebné komponenty.

2. Instalace:

- Upevněte UPlate Arca na požadované místo na vašem vybavení.
- Ujistěte se, že je UPlate pevně a bezpečně namontován.

3. Použití popruhu:

- Otočte 9palcový popruh kolem svého vybavení.
- Utáhněte popruh, aby byl zajištěn.
- Zašroubujte šroub s imbusovou hlavou pro optimální napětí.

4. Kontrola:

- Před použitím zkontrolujte, zda je vše správně namontováno a upevněno.

Pokyny pro likvidaci

- Produkt a jeho komponenty likvidujte podle místních předpisů o odpadech.
- Zkontrolujte, zda jsou všechny součásti recyklovatelné a podle potřeby je odložte do správných kontejnerů.

Informace pro další podporu

Pro další dotazy ohledně bezpečnosti produktu nebo pokud potřebujete pomoc s použitím, se obraťte na svého prodejce nebo výrobce. Ujistěte se, že máte po ruce všechny potřebné informace o produktu, včetně čísla modelu a data zakoupení.

Děkujeme, že jste si vybrali GripON BLK. Dodržováním těchto pokynů zajistíte bezpečné a efektivní používání vašeho nového produktu.