

U-Plate - WHT

The U-Plate Arca is a versatile replacement part designed for seamless integration with the Lock and Grip-On families. This innovative plate attaches using four small bolts and can be oriented in any of four different directions, ensuring maximum flexibility for your setup.

1. Multi-Lock Compatibility: Fits Clamp Lock, Slide Lock, and Camera Lock systems.
2. Grip-On Integration: Fully compatible with the Grip-On family for enhanced versatility.
3. Adjustable Orientation: Can be mounted in four different directions to suit your specific needs.
4. Secure Attachment: Includes four small bolts for a stable and reliable connection.

NO IMAGE
AVAILABLE

Attributes

- Name: U-Plate - WHT
- Manufacturer: OBI SYSTEMS
- Product no.: EU2013668
- Mfr. No.: OBi01302-WHT
- Color: White
- Delivery weight: 1kg
- Shipping height: 100mm
- Shipping width: 100mm
- Shipping length: 100mm
- UPC: 767637840743

Table of Contents

- [Startpage](#)
- [Deutsch: Sicherheitshinweise für die UPlate](#)
- [English: UPlate Safety Instruction Guide](#)
- [Español: Guía de Instrucciones de Seguridad del Producto: UPlate](#)
- [Français: Guide de Sécurité pour le UPlate Arca](#)
- [Italiano: Guida alle Istruzioni di Sicurezza per UPlate](#)
- [Norsk: UPlate Bruksanvisning for Sikkerhet](#)
- [Polski: UPlate WHT Instrukcja Bezpieczeństwa](#)
- [Suomi: UPlate Turvallisuusohjeet](#)
- [Svenska: Säkerhetsinstruktioner för UPlate](#)
- [Český: UPlate WHT Bezpečnostní pokyny pro uživatele](#)

Sicherheitshinweise für die UPlate

Einführung

Willkommen zu den Sicherheitshinweisen für die UPlate. Diese Anleitung soll Ihnen helfen, die UPlate sicher zu verwenden und mögliche Risiken zu vermeiden. Bitte lesen Sie die folgenden Informationen sorgfältig durch, um die Sicherheit und den ordnungsgemäßen Gebrauch des Produkts zu gewährleisten.

Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

- **Produkt Sicherheit:** Die UPlate wurde entwickelt, um sicher verwendet zu werden. Achten Sie darauf, dass alle Teile intakt sind und keine sichtbaren Schäden aufweisen.
- **Erweiterte Rückrufe:** Informieren Sie sich regelmäßig über Rückrufaktionen, um sicherzustellen, dass Ihr Produkt sicher ist.
- **OnlineEinkauf:** Wenn Sie die UPlate online gekauft haben, stellen Sie sicher, dass der Anbieter alle Sicherheitsanforderungen erfüllt.
- **Besondere Verbraucherklassifizierung:** Seien Sie besonders vorsichtig, wenn Kinder in der Nähe sind. Halten Sie alle Teile außerhalb ihrer Reichweite.
- **EUKontaktstelle:** Bei Fragen zur Sicherheit Ihres Produkts sollten Sie sich an die zuständige EUKontaktstelle wenden.
- **Schnelle Warnungen:** Überprüfen Sie regelmäßig das Safety GateSystem der EU auf Informationen über unsichere Produkte.

Spezifische Sicherheitsvorkehrungen für die Verwendung

- **Vermeiden Sie Überlastung:** Stellen Sie sicher, dass die UPlate nicht überlastet wird. Überprüfen Sie die maximalen Belastungsgrenzen.
- **Sichere Montage:** Befestigen Sie die UPlate immer mit den mitgelieferten Schrauben, um eine sichere Verbindung zu gewährleisten.
- **Regelmäßige Inspektion:** Überprüfen Sie die UPlate regelmäßig auf Anzeichen von Verschleiß oder Beschädigung.
- **Vermeidung von Feuchtigkeit:** Halten Sie die UPlate trocken und lagern Sie sie an einem trockenen Ort, um Rost oder andere Schäden zu vermeiden.
- **Verwendung gemäß Anleitung:** Verwenden Sie die UPlate nur für die vorgesehenen Zwecke und gemäß den Anweisungen.

Anweisungen für Installation und Nutzung

1. Montagevorbereitung:

- Stellen Sie sicher, dass alle Teile vorhanden sind: UPlate, vier kleine Schrauben.
- Wählen Sie die gewünschte Ausrichtung der UPlate (es sind vier verschiedene Richtungen möglich).

2. Befestigung:

- Positionieren Sie die UPlate an der gewünschten Stelle.
- Verwenden Sie die mitgelieferten Schrauben, um die UPlate sicher zu befestigen. Ziehen Sie die Schrauben gleichmäßig fest, um eine stabile Verbindung zu gewährleisten.

3. Überprüfung:

- Überprüfen Sie nach der Montage, ob die UPlate fest sitzt und keine Bewegung aufweist.
- Testen Sie die Stabilität, indem Sie leicht an der UPlate ziehen.

4. **Verwendung:**

- Nutzen Sie die UPlate in Kombination mit den kompatiblen Clamp Lock, Slide Lock und Camera Lock Systemen.
- Achten Sie darauf, dass die UPlate richtig integriert ist, um optimale Ergebnisse zu erzielen.

Entsorgungsanweisungen

- **Umweltgerechte Entsorgung:** Entsorgen Sie die UPlate gemäß den örtlichen Vorschriften für elektronische Abfälle.
- **Recycling:** Wenn möglich, bringen Sie die UPlate zu einer Recyclingstelle, um umweltfreundlich zu handeln.

Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

Für weitere Informationen oder Unterstützung wenden Sie sich bitte an die zuständige Stelle in Ihrem Land. Achten Sie darauf, dass alle Sicherheitsanfragen über die EUKontaktstelle bearbeitet werden.

Vielen Dank, dass Sie die Sicherheitshinweise für die UPlate gelesen haben. Ihre Sicherheit und Zufriedenheit sind uns wichtig!

UPlate Safety Instruction Guide

Introduction

Thank you for choosing the UPlate Arca. This versatile replacement part is designed for seamless integration with the Lock and GripOn families. To ensure safe and effective use, please read this safety instruction guide carefully. It contains important information regarding product safety, installation, usage, and disposal.

General Safety Guidelines

- **Product Safety:** Always ensure that the UPlate is used in accordance with the provided instructions to avoid any risks associated with improper use.
- **Enhanced Recalls:** Stay informed about product recalls through official channels. If you receive a recall notice, follow the instructions provided for returning or replacing the product.
- **Online Shopping:** When purchasing online, ensure that the retailer complies with safety requirements similar to those of physical stores.
- **Special Consumer Focus:** This product is not intended for use by children. Keep out of reach of minors to prevent accidents.
- **EU Contact Point:** For any safety inquiries, please refer to the designated EU contact point provided by the manufacturer.
- **Rapid Alerts:** Monitor the EU Safety Gate platform for updates on unsafe products, including the UPlate.

Specific Safety Precautions for Use

- **Avoid Overloading:** Do not exceed the weight limit specified for the UPlate. Overloading can lead to failure and potential injury.
- **Inspect Before Use:** Always check the UPlate for any signs of damage before installation. Do not use if damaged.
- **Secure Attachment:** Ensure that the four small bolts are tightly secured during installation to prevent the plate from loosening during use.
- **Proper Orientation:** Mount the UPlate in one of the four specified directions to ensure optimal performance and safety.
- **Use Compatible Systems:** Only use the UPlate with Clamp Lock, Slide Lock, and Camera Lock systems as specified. Incompatible systems can lead to product failure.

Instructions for Installation and Usage

1. **Gather Required Tools:** Before starting, ensure you have the necessary tools, including a suitable wrench for securing bolts.
2. **Prepare the Installation Area:** Choose a stable and flat surface for installation. Ensure that the area is free from obstacles.
3. **Attach the UPlate:**
 - Position the UPlate in the desired orientation.
 - Align the holes of the UPlate with the corresponding holes on the compatible system.
 - Insert the four small bolts through the holes and into the compatible system.
4. **Secure the Bolts:**
 - Using the wrench, tighten each bolt evenly to ensure a secure attachment.
 - Doublecheck that all bolts are tightened properly before use.
5. **Testing:** Once installed, gently test the stability of the UPlate by applying light pressure. Ensure there is no movement or looseness.
6. **Usage:** Use the UPlate as intended, ensuring that it is compatible with your equipment and within the

specified weight limits.

Disposal Instructions

- **Follow Local Regulations:** Dispose of the UPlate in accordance with local waste disposal regulations.
- **Recycling:** If applicable, consider recycling the UPlate and its components to minimize environmental impact.
- **Do Not Dispose in General Waste:** Avoid throwing the UPlate in general waste bins if it can be recycled or reused.

Contact Information for Further Support

For any questions or additional support regarding the UPlate, please refer to the manufacturer's contact information provided on the packaging or product documentation.

By following these safety instructions, you will ensure a safe and effective experience with your UPlate Arca. Thank you for your attention to these important guidelines.

Guía de Instrucciones de Seguridad del Producto: UPlate

Introducción

La UPlate Arca es una placa de repuesto versátil diseñada para integrarse con las familias Lock y GripOn. Este manual proporciona pautas de seguridad para garantizar un uso seguro y efectivo. Por favor, lee atentamente esta guía antes de usar el producto.

Directrices Generales de Seguridad

- Asegúrate de que el producto esté en perfectas condiciones antes de usarlo.
- Utiliza la UPlate solo para los fines previstos y según las instrucciones.
- Mantén el producto fuera del alcance de los niños y de grupos vulnerables.
- Revisa regularmente el producto en busca de signos de desgaste o daños.
- Si encuentras un problema, deja de usar el producto inmediatamente y contacta con el servicio de atención al cliente.

Precauciones de Seguridad Específicas para el Uso

- **Fijación Segura:** Asegúrate de que los tornillos estén bien apretados para evitar que la UPlate se desplace o se suelte durante su uso.
- **Orientación Ajustable:** Verifica que la UPlate esté correctamente orientada en la dirección deseada antes de usarla.
- **Compatibilidad:** Asegúrate de que la UPlate sea compatible con tu sistema Clamp Lock, Slide Lock o Camera Lock antes de la instalación.
- **Superficie de Montaje:** Instala la UPlate en una superficie estable y adecuada para evitar accidentes.

Instrucciones para la Instalación y Uso

1. Preparación:

- Reúne todas las herramientas necesarias, incluyendo un destornillador adecuado para los tornillos proporcionados.
- Asegúrate de tener un espacio de trabajo limpio y bien iluminado.

2. Instalación:

- Coloca la UPlate en la ubicación deseada.
- Usa los cuatro tornillos proporcionados para fijar la UPlate a la superficie. Asegúrate de que estén bien apretados.
- Ajusta la orientación de la UPlate según tus necesidades.

3. Uso:

- Una vez instalada, utiliza la UPlate de acuerdo con las especificaciones de tu sistema Lock.
- Verifica regularmente que la UPlate esté fija y en buen estado.

Instrucciones de Eliminación

- Cuando ya no necesites la UPlate, desinstálala cuidadosamente.
- Dispone de la UPlate y de los tornillos de acuerdo con las normativas locales de reciclaje y desecho.
- No deseches el producto en la basura común.

Información de Contacto para Soporte Adicional

Para cualquier consulta o inquietud relacionada con la seguridad del producto, contacta con el servicio de atención al cliente de OBI SYSTEMS. Asegúrate de tener a mano la información del producto y los detalles de la compra.

Recuerda que la seguridad es primordial. Sigue estas instrucciones para garantizar un uso seguro y efectivo de la UPlate. Si tienes alguna duda, no dudes en buscar ayuda profesional.

Guide de Sécurité pour le UPlate Arca

Introduction

Le UPlate Arca est une pièce de rechange polyvalente conçue pour s'intégrer parfaitement aux familles Lock et GripOn. Bien que ce produit soit conçu pour une utilisation sécuritaire, il est essentiel de suivre certaines directives de sécurité pour garantir une utilisation optimale et éviter tout risque potentiel.

Directives de Sécurité Générales

- Assuretoi que le produit est utilisé conformément aux instructions fournies.
- Vérifie régulièrement l'état du UPlate pour détecter tout signe d'usure ou de dommage.
- Ne laisse pas le produit à la portée des enfants sans surveillance.
- En cas de doute sur l'utilisation, consulte un professionnel ou le service client.

Précautions de Sécurité Spécifiques à l'Utilisation

- **Compatibilité MultiLock** : Assuretoi que le UPlate est utilisé avec des systèmes compatibles tels que Clamp Lock, Slide Lock et Camera Lock.
- **Orientation Ajustable** : Choisis une orientation appropriée lors du montage pour éviter tout déséquilibre.
- **Fixation Sécurisée** : Utilise les quatre petites vis fournies pour garantir une connexion stable et fiable.
- **Surveillance des Enfants** : Évite que les enfants ne jouent avec le produit ou ne l'utilisent sans supervision.

Instructions pour l'Installation et l'Utilisation

1. Préparation de l'Installation :

- Rassemble tous les outils nécessaires, y compris un tournevis adapté.
- Vérifie que toutes les pièces sont présentes.

2. Montage du UPlate :

- Choisis la direction dans laquelle tu souhaites monter le UPlate.
- Aligne le UPlate avec le système Lock approprié.
- Utilise les quatre petites vis pour fixer le UPlate en place. Assuretoi qu'elles sont bien serrées.

3. Vérification de la Sécurité :

- Après l'installation, teste la stabilité du UPlate en appliquant une légère pression.
- Si tu remarques un mouvement ou un jeu, resserre les vis.

4. Utilisation du Produit :

- Utilise le UPlate en respectant les limites de poids et de charge spécifiées par le fabricant.
- Évite de faire des mouvements brusques qui pourraient déstabiliser le montage.

Instructions de Mise au Rebut

- Ne jette pas le UPlate dans des poubelles ordinaires.
- Informetoi sur les options de recyclage disponibles dans ta région.
- Si le produit est endommagé, assuretoi qu'il est hors d'usage avant de le jeter.

Informations de Contact pour un Support Supplémentaire

Pour toute question ou préoccupation concernant la sécurité ou l'utilisation du UPlate, consulte le site web du fabricant ou le point de contact local de l'UE.

En suivant ces directives, tu peux t'assurer que le UPlate Arca est utilisé de manière sécuritaire et efficace. N'oublie pas que la sécurité est une responsabilité partagée et que ta vigilance contribue à un environnement d'utilisation sûr.

Guida alle Istruzioni di Sicurezza per UPlate

Introduzione

Grazie per aver scelto il UPlate Arca. Questo prodotto è progettato per l'integrazione con le famiglie Lock e GripOn, offrendo flessibilità e versatilità nel tuo setup. È importante seguire attentamente le istruzioni di sicurezza per garantire un utilizzo sicuro e ottimale del prodotto.

Linee Guida Generali di Sicurezza

- Assicurati di utilizzare il prodotto solo per lo scopo previsto.
- Leggi tutte le istruzioni e le avvertenze prima dell'uso.
- Tieni il prodotto fuori dalla portata dei bambini e di gruppi vulnerabili.
- Controlla regolarmente il prodotto per segni di usura o danni.
- Non utilizzare il prodotto se presenta segni di danno o usura.
- Segnala eventuali prodotti non sicuri alle autorità competenti.

Precauzioni di Sicurezza Specifiche per l'Uso

- **Compatibilità:** Verifica che il UPlate sia compatibile con il tuo sistema Clamp Lock, Slide Lock o Camera Lock prima dell'uso.
- **Orientamento:** Assicurati di montare il UPlate in una delle quattro direzioni raccomandate per un utilizzo sicuro e stabile.
- **Fissaggio Sicuro:** Utilizza sempre le quattro piccole viti fornite per garantire un attacco stabile e affidabile.
- **Superficie di Montaggio:** Assicurati che la superficie su cui monti il UPlate sia pulita, asciutta e priva di ostacoli.
- **Controllo PostInstallazione:** Verifica che tutte le viti siano ben serrate dopo l'installazione.

Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

1. Preparazione:

- Assicurati di avere tutti gli strumenti necessari (cacciavite, viti) a portata di mano.
- Controlla che il UPlate e i componenti di montaggio siano in buone condizioni.

2. Installazione:

- Posiziona il UPlate sulla superficie di montaggio desiderata.
- Scegli l'orientamento appropriato per il tuo setup.
- Fissa il UPlate utilizzando le quattro piccole viti, assicurandoti che siano ben serrate.

3. Uso:

- Dopo l'installazione, verifica che il UPlate sia stabile.
- Utilizza il UPlate solo in combinazione con i sistemi compatibili raccomandati.
- Evita carichi eccessivi che potrebbero compromettere la stabilità del prodotto.

Istruzioni per lo Smaltimento

- Segui le normative locali per lo smaltimento dei materiali del prodotto.
- Non gettare il prodotto nell'ambiente.
- Se il prodotto è danneggiato o non utilizzabile, smaltiscilo in modo responsabile secondo le linee guida per i rifiuti elettronici.

Informazioni di Contatto per Ulteriore Supporto

Per domande o preoccupazioni riguardanti la sicurezza del prodotto, contatta il tuo rivenditore o il servizio clienti del produttore. Assicurati di avere a disposizione il numero di modello e la prova di acquisto quando richiedi assistenza.

Conclusione

Seguendo queste istruzioni di sicurezza, puoi utilizzare il UPlate Arca in modo sicuro e efficace. Ricorda di controllare regolarmente il prodotto e di segnalare eventuali problemi alle autorità competenti. Grazie per la tua attenzione e per aver scelto il nostro prodotto.

UPlate Bruksanvisning for Sikkerhet

Introduksjon

Takk for at du valgte UPlate Arca. Denne allsidige reservedelen er designet for sømløs integrasjon med Lock og GripOnfamiliene. For å sikre trygg bruk av produktet, vennligst les og følg retningslinjene i denne bruksanvisningen nøye.

Generelle Sikkerhetsretningslinjer

- Sørg for at produktet brukes i samsvar med alle relevante sikkerhetsstandarder.
- Kontroller alltid produktet for skader før bruk. Bruk ikke et skadet produkt.
- Hold produktet utilgjengelig for barn og sårbare grupper.
- Følg alltid produsentens instruksjoner for installasjon og bruk.
- Rapportér eventuelle usikre produkter eller ulykker til de relevante myndighetene.

Spesifikke Sikkerhetsforholdsregler for Bruk

- **Bruk av bolter:** Sørg for at alle fire bolter er korrekt festet før bruk for å sikre stabilitet.
- **Orientering:** Velg riktig orientering av platen for ditt spesifikke oppsett for å unngå ustabilitet.
- **Kompatibilitet:** Bekreft at platen er kompatibel med Clamp Lock, Slide Lock og Camera Locksystemene før bruk.
- **Montering:** Monter platen på en jevn og stabil overflate for å unngå uhell.

Instruksjoner for Installasjon og Bruk

1. Montering av UPlate:

- Finn det ønskede stedet for montering.
- Bruk de medfølgende boltene for å feste platen. Sørg for at boltene er stramme.
- Juster platen i ønsket retning. Den kan monteres i fire forskjellige retninger.

2. Bruk av UPlate:

- Når platen er montert, kan du integrere den med Lock og GripOnfamiliene.
- Kontroller at alle tilkoblinger er sikre før du bruker produktet.
- Unngå å overbelaste platen for å forhindre skade.

Avfallsinstruksjoner

- Kasser produktet i henhold til lokale forskrifter for avfallshåndtering.
- Resirkuler alle deler der det er mulig, og følg lokale retningslinjer for resirkulering.

Kontaktinformasjon for Videre Støtte

For ytterligere spørsmål om sikkerhet eller bruk av UPlate, vennligst kontakt produsenten eller forhandleren din.

Konklusjon

Ved å følge disse retningslinjene kan du sikre en trygg og effektiv bruk av UPlate Arca. Takk for at du bidrar til et sikkert miljø ved å følge disse instruksjonene.

UPlate WHT Instrukcja Bezpieczeństwa

Wprowadzenie

Dziękujemy za zakup UPlate WHT. Niniejsza instrukcja ma na celu zapewnienie bezpiecznego użytkowania produktu oraz dostarczenie niezbędnych informacji dotyczących instalacji, użytkowania i utylizacji. Prosimy o dokładne zapoznanie się z poniższymi wytycznymi, aby zapewnić maksymalne bezpieczeństwo i wydajność.

Ogólne wytyczne dotyczące bezpieczeństwa

- Używaj produktu zgodnie z jego przeznaczeniem, aby uniknąć potencjalnych zagrożeń.
- Regularnie sprawdzaj produkt pod kątem uszkodzeń lub zużycia.
- Przechowuj produkt w suchym miejscu, aby zapobiec korozji i uszkodzeniom.
- Zawsze stosuj się do zaleceń producenta dotyczących instalacji i użytkowania.
- Dzieci powinny być pod stałym nadzorem dorosłych podczas korzystania z produktu.

Specyficzne środki ostrożności przy użyciu

- Upewnij się, że wszystkie elementy mocujące są dobrze dokręcone przed użyciem.
- Nie używaj produktu w sposób, który nie jest zgodny z jego przeznaczeniem.
- Unikaj nadmiernego obciążania UPlate, aby zapobiec uszkodzeniom.
- Nie używaj produktu, jeśli zauważysz jakiegokolwiek uszkodzenia.
- W przypadku wątpliwości skonsultuj się z profesjonalistą przed użyciem.

Instrukcje dotyczące instalacji i użytkowania

Instalacja

1. **Przygotowanie:** Upewnij się, że masz wszystkie niezbędne narzędzia, w tym cztery małe śruby, które są dołączone do produktu.
2. **Wybór kierunku:** Zdecyduj, w którym kierunku chcesz zamontować UPlate. Można go ustawić w czterech różnych kierunkach.
3. **Mocowanie:** Przykręć UPlate do wybranej powierzchni za pomocą czterech małych śrub. Upewnij się, że są one dobrze dokręcone, aby zapewnić stabilność.
4. **Kontrola:** Po zainstalowaniu sprawdź, czy UPlate jest stabilny i nie ma luzów.

Użytkowanie

- UPlate jest kompatybilny z systemami Clamp Lock, Slide Lock i Camera Lock. Używaj go tylko z tymi systemami, aby zapewnić bezpieczeństwo.
- Regularnie sprawdzaj, czy wszystkie elementy są w dobrym stanie i czy nie wymagają wymiany.

Instrukcje dotyczące utylizacji

- Utylizuj produkt zgodnie z lokalnymi przepisami dotyczącymi odpadów.
- Nie wyrzucaj UPlate do ogólnych odpadów, jeśli jest uszkodzony lub nie nadaje się do dalszego użytku.
- Sprawdź lokalne przepisy dotyczące recyklingu, aby upewnić się, że produkt jest odpowiednio utylizowany.

Informacje kontaktowe w celu uzyskania dalszego wsparcia

W przypadku pytań dotyczących bezpieczeństwa lub użytkowania UPlate, prosimy o kontakt z odpowiednim punktem kontaktowym w swoim kraju. Upewnij się, że masz przy sobie informacje o produkcie, takie jak numer modelu i data zakupu.

Zakończenie

Twoje bezpieczeństwo jest dla nas najważniejsze. Prosimy o przestrzeganie powyższych wytycznych, aby zapewnić bezpieczne i efektywne użytkowanie UPlate WHT. Dziękujemy za zaufanie i życzymy miłego korzystania z produktu!

UPlate Turvallisuusohjeet

Johdanto

Tervetuloa UPlate WHT tuotteen turvallisuusohjeisiin. Tämä opas on suunniteltu auttamaan sinua käyttämään tuotetta turvallisesti ja tehokkaasti. Lue ohjeet huolellisesti ennen tuotteen käyttöä ja asennusta.

Yleiset turvallisuusohjeet

- Varmista, että tuote on tarkoitettu vain siihen käyttöön, johon se on suunniteltu.
- Tarkista tuote ennen käyttöä mahdollisten vaurioiden varalta.
- Käytä tuotetta vain suositelluissa olosuhteissa.
- Säilytä tuote lasten ulottumattomissa.
- Ilmoita mahdollisista vaarallisista tuotteista tai onnettomuuksista viranomaisille.
- Tarkista EU:n Safety Gate alustalta mahdolliset palautusilmoitukset.

Erityiset turvallisuusohjeet käytössä

- Käytä vain mukana tulevia pultteja ja kiinnitystarvikkeita.
- Varmista, että levy on asennettu tukevasti ennen käyttöä.
- Älä ylitä tuotteen enimmäiskuormitusta.
- Vältä tuotteen käyttöä, jos se on vaurioitunut tai puutteellinen.
- Käytä tuotetta vain sille tarkoitetuissa järjestelmissä, kuten Clamp Lock, Slide Lock ja Camera Lock järjestelmissä.

Asennus ja käyttöohjeet

1. Asennus

- Varmista, että sinulla on kaikki tarvittavat työkalut ja tarvikkeet.
- Kiinnitä UPlate levy neljällä mukana tulevalla pultilla.
- Asenna levy haluamaasi suuntaan (neljä eri suuntaa).
- Tarkista, että kaikki kiinnitykset ovat tiukkoja ja turvallisia.

2. Käyttö

- Käytä tuotetta vain suunnitellussa ympäristössä.
- Varmista, että kaikki kiinnitykset ovat kunnolla kiinni ennen tuotteen käyttöä.
- Seuraa asetuksia ja varmista, että ne ovat turvallisia ja vakaat käytön aikana.

Hävittämisohteet

- Hävitä tuote paikallisten jätteiden käsittelyohjeiden mukaan.
- Älä hävitä tuotetta tavallisessa kotitalousjätteessä, jos se sisältää vaarallisia materiaaleja.
- Kierrätä mahdollisuuksien mukaan.

Lisätietoja ja tuki

Jos sinulla on kysymyksiä tai tarvitset lisätietoja, ota yhteyttä tuotteen valmistajaan tai jälleenmyyjään. He pystyvät tarjoamaan tarkempia ohjeita ja tukea.

Säkerhetsinstruktioner för UPlate

Introduktion

UPlate Arca är en mångsidig ersättningsdel utformad för att integreras sömlöst med Lock och GripOnfamiljerna. För att säkerställa säker användning och långvarig funktion, vänligen läs och följ dessa säkerhetsinstruktioner noggrant.

Allmänna säkerhetsriktlinjer

- Kontrollera alltid produkten för skador innan användning. Använd inte en skadad UPlate.
- Håll produkten utom räckhåll för barn och sårbara grupper.
- Använd produkten endast för avsett ändamål.
- Följ lokala och nationella regler och riktlinjer för säkerhet och installation.
- Rapportera eventuella farliga produkter eller olyckor till relevanta myndigheter.

Specifika säkerhetsåtgärder för användning

- **Fästning:** Använd alltid de fyra små bultarna som medföljer för att säkerställa en stabil och pålitlig anslutning.
- **Orientering:** Kontrollera att plattan är korrekt orienterad i en av de fyra riktningarna innan installation.
- **Integritet:** Kontrollera att inga föremål blockerar fästansordningen innan installation.
- **Kompatibilitet:** Se till att UPlate är kompatibel med de Lock och GripOnsystem du använder.

Instruktioner för installation och användning

1. Förberedelse:

- Inspektera UPlate för att säkerställa att den är fri från skador.
- Samla nödvändiga verktyg: skruvmejsel och eventuell annan utrustning som krävs för installation.

2. Installation:

- Placera UPlate på det avsedda installationsområdet.
- Välj önskad orientering (en av fyra riktningar).
- Använd de medföljande bultarna för att fästa UPlate. Se till att bultarna är ordentligt åtdragna.

3. Användning:

- Kontrollera att installationen är stabil innan du använder UPlate.
- Använd produkten i enlighet med dess avsedda syfte och kompatibilitet med Lock och GripOnsystem.

Avfallshantering

- UPlate ska kasseras enligt lokala avfallshanteringsföreskrifter.
- Återvinn eventuella delar som kan återvinnas enligt lokala riktlinjer.

Kontaktinformation för ytterligare support

För frågor om säkerhet och användning av UPlate, vänligen kontakta din lokala återförsäljare eller tillverkare för mer information.

Avslutande meddelande

Genom att följa dessa säkerhetsinstruktioner säkerställer du en säker och effektiv användning av UPlate. Tack för att du bidrar till en säker användning av våra produkter.

UPlate WHT Bezpečnostní pokyny pro uživatele

Úvod

Děkujeme, že jste si zakoupili UPlate Arca. Tento univerzální náhradní díl byl navržen pro bezproblémovou integraci s rodinami Lock a GripOn. Abychom zajistili vaši bezpečnost a maximální využití produktu, prosím, důkladně si přečtěte následující bezpečnostní pokyny.

Obecné bezpečnostní pokyny

- Před použitím produktu si vždy přečtěte všechny pokyny a upozornění.
- Udržujte produkt mimo dosah dětí a zranitelných osob.
- Kontrolujte produkt před každým použitím na možné poškození.
- Pokud zjistíte jakékoli poškození nebo abnormality, produkt nepoužívejte a kontaktujte prodejce.
- Ujistěte se, že používáte produkt pouze pro zamýšlené účely.

Specifické bezpečnostní opatření pro použití

- Při montáži UPlate dbejte na to, aby byly všechny čtyři šrouby správně a pevně utaženy.
- Nezkoušejte montáž produktu bez potřebného vybavení nebo zkušeností.
- Nepoužívejte UPlate, pokud je poškozený nebo pokud některá část chybí.
- Při používání produktu dbejte na to, aby nedošlo k nadměrnému zatížení, které by mohlo způsobit selhání.

Pokyny pro instalaci a použití

1. Příprava:

- Zkontrolujte, zda máte všechny potřebné komponenty: UPlate a čtyři malé šrouby.
- Ujistěte se, že pracovní plocha je čistá a stabilní.

2. Instalace:

- Umístěte UPlate na požadované místo.
- Pomocí šroubováku připevněte UPlate pomocí čtyř šroubů.
- Ujistěte se, že UPlate je pevně připevněn a stabilní.

3. Použití:

- Upravte orientaci UPlate podle vašich potřeb.
- Zkontrolujte stabilitu a funkčnost před každým použitím.

Pokyny pro likvidaci

- UPlate a jeho komponenty likvidujte v souladu s místními předpisy o odpadech.
- Neodhazujte produkt do běžného odpadu, pokud to není povoleno.
- Pokud je produkt poškozen, zlikvidujte ho bezpečným způsobem, aby nedošlo k úrazu.

Kontaktní informace pro další podporu

Pro jakékoli dotazy nebo obavy ohledně bezpečnosti produktu se obraťte na svého prodejce nebo výrobce. Ujistěte se, že máte k dispozici informace o produktu, jako je model a číslo šarže.

Děkujeme za vaši pozornost a přejeme vám bezpečné používání UPlate Arca!