# Safty Flag

Dieser Brownells Anhänger macht deine Sicherheitsfahne noch besser sichtbar. Aber natürlich kann er auch auf andere Arten genutzt werden. Als Schlüsselanhänger, Rucksack, Gürteltasche usw...

Die Merkmale:

- hochwertigen, robustes Material
- Länge 13 cm - Breite 3 cm
- mit Schlüsselring

Achtung: eine Sicherheitsfahne ist nicht inkludiert.

# Table of Contents


- Startpage
- Deutsch: Sicherheitshinweise für den Anhänger für Sicherheitsfahne REMOVE BEFORE SHOOTING
- English: Safety Instruction Guide for Safty Flag

# Sicherheitshinweise für den Anhänger für Sicherheitsfahne REMOVE BEFORE SHOOTING

## Einführung

Herzlichen Glückwunsch zu Ihrem Kauf des Anhängers für Sicherheitsfahne REMOVE BEFORE SHOOTING von Brownells. Dieser Anhänger verbessert die Sichtbarkeit Ihrer Sicherheitsfahne und kann auch vielseitig als Schlüsselanhänger, Rucksackanhänger oder in einer Gürteltasche verwendet werden. Bitte lesen Sie diese Sicherheitshinweise sorgfältig durch, um eine sichere Nutzung des Produkts zu gewährleisten.

## Allgemeine Sicherheitshinweise

- Verwenden Sie den Anhänger nur für den vorgesehenen Zweck.
- Halten Sie den Anhänger außerhalb der Reichweite von Kindern, um das Risiko von Unfällen zu minimieren.
- Überprüfen Sie den Anhänger regelmäßig auf Schäden oder Abnutzung. Ein beschädigter Anhänger sollte nicht mehr verwendet werden.
- Befolgen Sie die Anweisungen zur Verwendung und Pflege, um die Lebensdauer des Produkts zu verlängern.

## Spezifische Sicherheitshinweise zur Verwendung

- Achten Sie darauf, dass der Anhänger sicher an Ihrer Sicherheitsfahne befestigt ist.
- Verwenden Sie den Anhänger nicht als Spielzeug oder für andere als die vorgesehenen Zwecke.
- Vermeiden Sie den Kontakt mit scharfen Gegenständen, die den Anhänger beschädigen könnten.
- Wenn Sie den Anhänger als Schlüsselanhänger verwenden, stellen Sie sicher, dass er nicht die Funktion Ihrer Schlüssel beeinträchtigt.

## Anweisungen zur Installation und Nutzung

1. **Befestigung an der Sicherheitsfahne**:
    - Führen Sie den Schlüsselring durch die Öse der Sicherheitsfahne.
    - Stellen Sie sicher, dass der Anhänger fest sitzt und nicht verrutschen kann.
2. **Verwendung als Schlüsselanhänger**:
    - Fügen Sie Ihre Schlüssel durch den Schlüsselring des Anhängers hinzu.
    - Überprüfen Sie, ob die Schlüssel sicher befestigt sind.
3. **Verwendung als Rucksack oder Gürteltaschenanhänger**:
    - Befestigen Sie den Anhänger an einem geeigneten DRing oder einer Schlaufe.
    - Achten Sie darauf, dass der Anhänger nicht im Weg ist und die Nutzung des Rucksacks oder der Gürteltasche nicht beeinträchtigt.

## Entsorgungsanweisungen

- Entsorgen Sie den Anhänger gemäß den örtlichen Vorschriften für die Abfallentsorgung.
- Wenn der Anhänger beschädigt oder abgenutzt ist, sollte er nicht mehr verwendet werden und sicher entsorgt werden, um Umweltschäden zu vermeiden.

## Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

Für Fragen oder Bedenken zu diesem Produkt stehen Ihnen die Kontaktinformationen des Herstellers zur Verfügung. Bitte wenden Sie sich an den Kundenservice von Brownells, um Unterstützung zu erhalten.

Vielen Dank, dass Sie sich für den Anhänger für Sicherheitsfahne REMOVE BEFORE SHOOTING entschieden haben. Ihre Sicherheit und Zufriedenheit sind uns wichtig!

# Safety Instruction Guide for Safty Flag

## Introduction

Thank you for choosing the Safty Flag by Brownells, Inc. This product is designed to enhance the visibility of your safety flag and can also be used in various other ways, such as a keychain, backpack accessory, or belt pouch. This safety instruction guide provides essential information to ensure safe usage and compliance with the EU General Product Safety Regulation (GPSR).

## General Safety Guidelines

- Ensure that the Safty Flag is used in accordance with the intended purpose.
- Regularly inspect the product for any signs of wear or damage before use.
- Keep the product out of reach of children to avoid any potential hazards.
- Do not use the Safty Flag in any manner that is not recommended by the manufacturer.

## Specific Safety Precautions for Use

- Avoid exposing the Safty Flag to extreme temperatures or harsh chemicals, as this may compromise the integrity of the material.
- Do not use the Safty Flag while engaging in activities that may pose a risk of entanglement or injury.
- Ensure that the keyring and attachments are securely fastened to prevent accidental detachment.
- If the Safty Flag becomes damaged, discontinue use immediately and dispose of it properly.

## Instructions for Installation and Usage

1. **Attaching the Safty Flag:**
    - Use the keyring to attach the Safty Flag securely to your desired location (e.g., backpack, belt loop).
    - Ensure that it is visible and does not obstruct any moving parts or pose a safety hazard.
2. **Using the Safty Flag:**
    - When using the Safty Flag as a visibility marker, position it in an area where it can be easily seen by others.
    - Regularly check that the flag is not obstructed by other items.
3. **Maintenance:**
    - Clean the Safty Flag with a damp cloth to remove dirt or debris.
    - Avoid using abrasive cleaners that may damage the material.

## Disposal Instructions

- Dispose of the Safty Flag in accordance with local regulations for nonhazardous waste.
- If the product is damaged beyond use, ensure that it is recycled or disposed of in an environmentally friendly manner.

## Contact Information for Further Support

For any safety inquiries or concerns regarding the Safty Flag, please refer to the EUbased contact point provided by the manufacturer.

## Conclusion

By following these safety guidelines and instructions, you can ensure a safe and effective use of the Safty Flag. Always prioritize safety and report any unsafe conditions or incidents to the appropriate authorities. Thank you for your attention to safety and for choosing our product.