

ULTRA™ MICROMETER SEATER DIES - 338 WINCHESTER MAGNUM MICROMETER SEATER DIE

Forster Reloading Dies are of excellent quality and provide the reloader with the ability to produce concentric rounds time and time again. Each die is manufactured from the finest quality steel carefully machined to very tight tolerances. Dies are hand polished both before and after the heat-treating process to guarantee an extra fine finish. All Forster reloading dies feature their Forster Cross Bolt Die Locking Ring that tightens the two ends of the split ring instead of tightening a screw directly into the threads of the die. The Forster Ultra Seater includes all of the features of the Forster Bench Rest Seater Die above, plus an ultra accurate micrometer adjustment. This micrometer adjustment allows you to adjust bullet seating depth from .0005 inch to .001 inch increments, and makes switching bullets easy - just dial back to your previous recorded setting. Forster Ultra Seaters make fine tuning your bullets to the lands of your rifling simple.



Attributes

- Name: 338 WINCHESTER MAGNUM MICROMETER SEATER DIE
- Manufacturer: FORSTER PRODUCTS, INC.
- Product no.: 749006844
- Mfr. No.: U00128
- Cartridge: 338 Winchester Magnum
- Diameter (in): -
- Die Style: Bullet Seating Dies
- Delivery weight: 0.454kg
- Shipping height: 56mm
- Shipping width: 135mm
- Shipping length: 218mm
- UPC: 757253006708

Item details

Made in USA

Table of Contents

- [Startpage](#)
- [Deutsch: Sicherheitshinweise für die ULTRA™ MICROMETER SEATER DIES](#)
- [English: ULTRA™ Micrometer Seater Die Safety Instructions](#)
- [Español: Instrucciones de Seguridad para el Die de Asiento Micrométrico ULTRA™ Forster](#)
- [Français: Guide de Sécurité pour les Dies de Seater Micrométriques ULTRA™ Forster](#)
- [Italiano: ULTRA™ MICROMETER SEATER DIES ISTRUZIONI PER LA SICUREZZA DEL CONSUMATORE](#)
- [Suomi: ULTRA™ MICROMETER SEATER DIES KÄYTTÖOHJEET JA TURVALLISUUSOHJEET](#)
- [Svenska: Säkerhetsinstruktioner för ULTRA™ MICROMETER SEATER DIE](#)

Sicherheitshinweise für die ULTRA™ MICROMETER SEATER DIES

Einführung

Herzlichen Glückwunsch zu Ihrem Kauf der ULTRA™ MICROMETER SEATER DIES von Forster Products, Inc. Diese hochwertigen Matrizen sind dafür konzipiert, Ihnen beim Wiederladen von Patronen zu helfen. Bitte lesen Sie diese Sicherheitshinweise sorgfältig durch, um sicherzustellen, dass Sie das Produkt sicher und effektiv nutzen.

Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

- Achten Sie darauf, dass Sie die ULTRA™ MICROMETER SEATER DIES nur in Übereinstimmung mit den Anweisungen und Empfehlungen des Herstellers verwenden.
- Verwenden Sie die Matrizen nur für den vorgesehenen Zweck des Wiederladens von Munition.
- Halten Sie alle Werkzeuge und Materialien außerhalb der Reichweite von Kindern und schutzbedürftigen Personen.
- Tragen Sie immer geeignete Schutzausrüstung, einschließlich Schutzbrille und Handschuhe, während Sie mit den Matrizen arbeiten.
- Überprüfen Sie regelmäßig Ihre Werkzeuge und Matrizen auf Abnutzung oder Beschädigungen, um sicherzustellen, dass sie sicher verwendet werden können.

Spezifische Sicherheitsvorkehrungen für die Verwendung

- Stellen Sie sicher, dass die ULTRA™ MICROMETER SEATER DIES korrekt in Ihrer Wiederladepresse installiert sind, bevor Sie mit dem Laden beginnen.
- Verwenden Sie niemals beschädigte oder deformierte Matrizen, da dies zu gefährlichen Situationen führen kann.
- Halten Sie den Arbeitsbereich sauber und ordentlich, um das Risiko von Unfällen zu minimieren.
- Vermeiden Sie Ablenkungen während des Wiederladevorgangs, um Fehler und Unfälle zu verhindern.
- Verwenden Sie die MikrometerEinstellung vorsichtig, um eine genaue Geschossetzungstiefe zu gewährleisten.

Anweisungen zur Installation und Nutzung

1. Installation der Matrice

- Entfernen Sie die alte Matrice aus Ihrer Wiederladepresse.
- Reinigen Sie das Gewinde der Presse, um sicherzustellen, dass keine Rückstände vorhanden sind.
- Schrauben Sie die ULTRA™ MICROMETER SEATER DIE vorsichtig in die Presse ein, bis sie fest sitzt, aber überdrehen Sie sie nicht.

2. Einstellung der Geschossetzungstiefe

- Stellen Sie die MikrometerEinstellung auf die gewünschte Tiefe ein, indem Sie den Ring drehen.
- Überprüfen Sie die Einstellung mehrmals, um sicherzustellen, dass sie korrekt ist.
- Führen Sie einen Testlauf mit einem DummyGeschoss durch, um die Einstellung zu überprüfen.

3. Wiederladen von Patronen

- Laden Sie die Hülsen gemäß den empfohlenen Verfahren für Ihr spezifisches Kaliber.
- Stellen Sie sicher, dass die Hülsen richtig im Halter sitzen, bevor Sie die Presse betätigen.
- Arbeiten Sie langsam und methodisch, um die Qualität der geladenen Patronen zu gewährleisten.

Entsorgungsanweisungen

- Entsorgen Sie beschädigte oder nicht mehr benötigte Matrizen gemäß den örtlichen Vorschriften für gefährliche Abfälle.
- Halten Sie sich an die Anweisungen zur Entsorgung von Wiederladeprodukten und Materialien, um Umweltschäden zu vermeiden.

Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

Für weitere Informationen oder bei Fragen zur Sicherheit und Nutzung Ihrer ULTRA™ MICROMETER SEATER DIES wenden Sie sich bitte an den Hersteller oder den Händler, bei dem Sie das Produkt erworben haben.

ULTRA™ Micrometer Seater Die Safety Instructions

Introduction

Thank you for choosing the ULTRA™ Micrometer Seater Die for your reloading needs. This product is designed to help you create highquality, concentric rounds with precision and ease. To ensure your safety and the safe operation of this product, please read and follow the instructions and guidelines provided in this manual.

General Safety Guidelines

- Always handle reloading equipment with care to avoid accidents.
- Keep all reloading tools and components out of reach of children and unauthorized users.
- Use the die only for its intended purpose: bullet seating for 338 Winchester Magnum cartridges.
- Always wear appropriate personal protective equipment (PPE), such as safety glasses and gloves, when reloading.
- Ensure your workspace is clean, welllit, and free of distractions.
- Familiarize yourself with the specific features and adjustments of the ULTRA™ Micrometer Seater Die before use.

Specific Safety Precautions for Use

- Inspect the die for any signs of damage or wear before each use. Do not use if damaged.
- Ensure that the die is properly secured in your reloading press before operation.
- Do not exceed the recommended bullet seating depth or pressure specifications provided by the bullet manufacturer.
- Avoid using excessive force when adjusting the micrometer settings; adjustments should be smooth and precise.
- Always check the bullet seating depth after making adjustments to ensure accuracy.
- Store the die in a safe, dry place when not in use to prevent rust and damage.

Instructions for Installation and Usage

1. Installation:

- Secure the ULTRA™ Micrometer Seater Die in your reloading press according to the manufacturer's instructions.
- Ensure the die is tightened properly to prevent movement during operation.

2. Adjusting the Micrometer:

- To adjust the bullet seating depth, turn the micrometer knob clockwise to increase depth and counterclockwise to decrease depth.
- Make adjustments in increments of .0005 inch to .001 inch for precision.

3. Seating Bullets:

- Insert a cartridge case into the reloading press.
- Place a bullet on the case mouth, ensuring it is properly aligned.
- Activate the press to seat the bullet. Monitor the process to ensure the bullet is seated to the desired depth.

4. Checking Bullet Depth:

- After seating, measure the bullet depth using a caliper to confirm it meets your specifications.
- If adjustments are needed, repeat the adjustment process as described above.

5. Cleaning and Maintenance:

- After use, clean the die with a soft cloth to remove any debris or residue.
- Periodically inspect the die for wear and perform maintenance as needed.

Disposal Instructions

- When disposing of the ULTRA™ Micrometer Seater Die, follow local regulations for metal recycling and hazardous waste.
- Do not dispose of any reloading components, such as spent primers or powder, in regular trash. Follow local guidelines for safe disposal.

Contact Information for Further Support

For any inquiries regarding the ULTRA™ Micrometer Seater Die, please refer to the manufacturer's website or contact their customer service for assistance. Always keep the product manual for future reference.

By following these safety instructions, you can ensure a safe and enjoyable reloading experience with your ULTRA™ Micrometer Seater Die. Thank you for prioritizing safety in your reloading activities.

Instrucciones de Seguridad para el Die de Asiento Micrométrico ULTRA™ Forster

Introducción

Gracias por elegir el Die de Asiento Micrométrico ULTRA™ de Forster Products, Inc. Este producto ha sido diseñado para ofrecerte una experiencia de recarga segura y precisa. Para garantizar un uso seguro y efectivo, sigue las instrucciones y pautas de seguridad que se detallan a continuación.

Directrices Generales de Seguridad

- Asegúrate de leer y entender todas las instrucciones antes de usar el producto.
- Mantén el área de trabajo limpia y ordenada para evitar accidentes.
- Utiliza el die solo para el propósito previsto, que es la recarga de cartuchos de 338 Winchester Magnum.
- Mantén el die fuera del alcance de los niños y de personas que no estén familiarizadas con su uso.
- Realiza inspecciones periódicas del die para detectar signos de desgaste o daño.

Precauciones de Seguridad Específicas para el Uso

- Usa siempre gafas de seguridad al trabajar con herramientas de recarga.
- Asegúrate de que el die esté correctamente instalado en tu prensa de recarga antes de usarlo.
- No fuerces el die si encuentras resistencia al ajustar la profundidad de asiento; esto puede dañar el die o causar un mal funcionamiento.
- Evita el contacto con la piel y los ojos al manipular componentes de recarga.
- Almacena el die en un lugar seco y protegido de la humedad para evitar la corrosión.

Instrucciones para la Instalación y Uso

1. Instalación del Die:

- Asegúrate de que la prensa de recarga esté apagada y desconectada.
- Inserta el die en el portadiez de la prensa y asegúralo con el anillo de bloqueo Forster Cross Bolt.
- Ajusta el die a la altura deseada según las especificaciones de tu prensa.

2. Ajuste de la Profundidad de Asiento:

- Gira el micrómetro en la parte superior del die para ajustar la profundidad de asiento de la bala.
- Realiza ajustes en incrementos de .0005 pulgadas a .001 pulgadas.
- Marca la configuración que utilizaste para facilitar el cambio de balas en el futuro.

3. Uso del Die:

- Carga el cartucho en la prensa y asegúrate de que esté bien alineado.
- Acciona la prensa para asentar la bala en el cartucho.
- Verifica la alineación y la profundidad de asiento antes de continuar con el siguiente cartucho.

Instrucciones de Eliminación

- Cuando ya no necesites el die, asegúrate de que esté limpio y seco.
- Consulta las normativas locales para la eliminación de herramientas de metal y componentes de recarga.
- No arrojes el die a la basura común; busca un centro de reciclaje apropiado.

Información de Contacto para Soporte Adicional

Para cualquier consulta relacionada con la seguridad o el uso del producto, por favor, contacta con el punto de contacto de la UE correspondiente. Asegúrate de tener a mano el número de modelo y la fecha de compra al solicitar asistencia.

Conclusión

La seguridad es una prioridad al utilizar el Die de Asiento Micrométrico ULTRA™ de Forster. Al seguir estas instrucciones y pautas, podrás disfrutar de una experiencia de recarga segura y efectiva. Recuerda siempre estar atento a las actualizaciones sobre seguridad y recalls a través de los canales oficiales.

Guide de Sécurité pour les Dies de Seater Micrométriques ULTRA™ Forster

Introduction

Bienvenue dans le guide de sécurité pour les dies de seater micrométriques ULTRA™ de Forster Products, Inc. Ce guide est conçu pour t'informer sur l'utilisation sécuritaire de ce produit, conformément aux réglementations de sécurité des produits de l'UE. En suivant ces instructions, tu peux t'assurer que ton expérience de rechargement est non seulement efficace, mais aussi sécuritaire.

Lignes Directrices Générales de Sécurité

- Utilise toujours les dies de rechargement conformément aux instructions fournies.
- Assure-toi que l'outil est en bon état avant chaque utilisation.
- Garde tous les outils de rechargement hors de portée des enfants.
- Ne laisse jamais les outils non surveillés lorsqu'ils sont en cours d'utilisation.
- Porte des équipements de protection individuelle, comme des lunettes de sécurité, lors de l'utilisation de dies de rechargement.
- Informetoï sur les risques potentiels liés à l'utilisation des outils de rechargement et prends les mesures nécessaires pour les éviter.

Précautions de Sécurité Spécifiques à l'Utilisation

- Vérifie que le die est correctement installé avant de commencer le rechargement.
- Ne force pas le die si tu rencontres une résistance. Cela peut causer des dommages à l'outil ou à la cartouche.
- Évite de porter des vêtements amples qui pourraient se coincer dans les mécanismes de l'outil.
- Ne modifie pas le die ou n'ajoute pas d'accessoires non approuvés par le fabricant.
- Sois conscient des débris ou des résidus de poudre qui peuvent s'accumuler pendant le rechargement. Nettoie régulièrement ton espace de travail.

Instructions pour l'Installation et l'Utilisation

1. Installation du Die :

- Assure-toi que la presse de rechargement est éteinte.
- Fixe le die dans le portedie de la presse en suivant les instructions du fabricant.
- Serrer le die jusqu'à ce qu'il soit bien en place, sans forcer.

2. Réglage de la Profondeur de Siège :

- Utilise le réglage micrométrique pour ajuster la profondeur de siège de la balle.
- Effectue des ajustements par incréments de .0005 pouce à .001 pouce.
- Pour changer de balle, retourne à ton réglage précédent enregistré.

3. Rechargement :

- Place la douille dans le die et abaisse la presse.
- Vérifie que la balle est correctement positionnée avant de la siéger.
- Relâche la presse lentement pour éviter des mouvements brusques.

4. Nettoyage :

- Après utilisation, nettoie le die avec un chiffon doux pour enlever les résidus.
- Range le die dans un endroit sec pour éviter la rouille.

Instructions d'Élimination

- Ne jette pas les dies usagés dans la poubelle ordinaire.
- Renseigne-toi sur les programmes de recyclage locaux pour les métaux.
- Suis les réglementations locales concernant l'élimination des outils et des matériaux de rechargement.

Informations de Contact pour un Support Supplémentaire

Pour toute question ou préoccupation concernant la sécurité de ton produit, consulte le point de contact de l'UE pour les produits de sécurité. Ils peuvent fournir des informations supplémentaires et répondre à tes questions concernant la sécurité des produits.

En suivant ce guide, tu peux profiter de l'utilisation de ton die de seater micrométrique ULTRA™ Forster en toute sécurité et efficacité. N'oublie pas de rester informé sur les mises à jour de sécurité et les rappels de produits via la plateforme Safety Gate de l'UE.

ULTRA™ MICROMETER SEATER DIES ISTRUZIONI PER LA SICUREZZA DEL CONSUMATORE

Introduzione

Grazie per aver scelto i dies di ricarica ULTRA™ MICROMETER SEATER di Forster Products, Inc. Questo prodotto è progettato per offrire prestazioni eccellenti nella produzione di munizioni concentriche. Per garantire un uso sicuro e corretto, si prega di seguire attentamente le istruzioni e le linee guida di sicurezza riportate in questo documento.

Linee Guida Generali di Sicurezza

- Assicurarsi di utilizzare il prodotto in conformità con le istruzioni fornite.
- Non utilizzare il prodotto se presenta segni di danno o usura.
- Tenere il prodotto lontano dalla portata dei bambini e di gruppi vulnerabili.
- Segnalare immediatamente eventuali incidenti o prodotti non sicuri alle autorità competenti.
- Controllare regolarmente gli aggiornamenti sui richiami attraverso la piattaforma Safety Gate dell'UE.

Precauzioni di Sicurezza Specifiche per l'Uso

- Indossare sempre occhiali protettivi e guanti durante l'uso del prodotto per proteggersi da schegge o detriti.
- Assicurarsi che l'area di lavoro sia pulita e priva di ostacoli.
- Non forzare il die oltre le specifiche raccomandate dal produttore.
- Non utilizzare il prodotto in condizioni di umidità o in ambienti pericolosi.
- Seguire le istruzioni per la regolazione micrometrica per evitare errori di impostazione.

Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

1. Installazione del Die

- Assicurarsi che la pressa per la ricarica sia spenta e scollegata prima di installare il die.
- Inserire il die nella pressa e fissarlo saldamente utilizzando l'anello di bloccaggio a croce Forster.
- Verificare che il die sia allineato correttamente e che non ci siano interferenze.

2. Uso del Die

- Regolare la profondità di seduta del proiettile utilizzando il sistema di regolazione micrometrica. Gli incrementi sono di .0005 pollici fino a .001 pollici.
- Inserire il proiettile nella cartuccia e posizionarlo nel die.
- Azionare la pressa per completare la ricarica, assicurandosi di seguire tutte le precauzioni di sicurezza.

3. Controllo della Qualità

- Dopo ogni ciclo di ricarica, controllare la concentricità delle munizioni prodotte.
- Regolare il die se necessario per migliorare la qualità delle munizioni.

Istruzioni per lo Smaltimento

- Seguire le normative locali per lo smaltimento dei materiali di ricarica e dei componenti del die.
- Non smaltire il prodotto in modo improprio, come nei rifiuti domestici.
- Contattare le autorità locali per informazioni sullo smaltimento sicuro dei materiali pericolosi.

Informazioni di Contatto per Ulteriore Supporto

Per ulteriori informazioni o assistenza, si prega di contattare il proprio rivenditore autorizzato o visitare il sito web di Forster Products, Inc. per ulteriori risorse e supporto.

Si prega di seguire queste istruzioni per garantire un uso sicuro e corretto dei dies di ricarica ULTRA™ MICROMETER SEATER. La sicurezza del consumatore è la nostra massima priorità.

ULTRA™ MICROMETER SEATER DIES KÄYTTÖOHJEET JA TURVALLISUUSOHJEET

Johdanto

Tervetuloa Forster Products, Inc.:n ULTRA™ MICROMETER SEATER DIE tuotteen käyttöohjeeseen. Tämä ohje sisältää tärkeitä turvallisuusohjeita ja käyttöohjeita, jotta voit käyttää tuotetta turvallisesti ja tehokkaasti. Huolellinen käyttö varmistaa, että saat parhaan mahdollisen suorituskyvyn ja turvallisuuden.

Yleiset turvallisuusohjeet

- Varmista, että tuote on käytössä vain aikuisilla, jotka tuntevat latausprosessin.
- Säilytä tuote lasten ulottumattomissa.
- Tarkista tuote ennen käyttöä vaurioiden varalta. Älä käytä, jos tuote on vaurioitunut.
- Noudata kaikkia paikallisia lakeja ja sääntöjä, jotka liittyvät ammuntaan ja lataamiseen.
- Käytä aina suojarusteita, kuten suojalaseja ja käsineitä, kun käsittelet latausmateriaaleja.

Erityiset turvallisuustoimenpiteet käytössä

- Varmista, että työskentelyalueesi on hyvin valaistu ja siisti.
- Älä käytä tuotetta, jos olet väsyneenä tai häiriintyneenä.
- Käytä vain suositeltuja materiaaleja ja välineitä tuotteen kanssa.
- Varmista, että kaikki työkalut ja välineet ovat kunnossa ennen käyttöä.
- Älä koskaan jätä tuotetta ilman valvontaa, kun se on käytössä.

Asennus ja käyttöohjeet

1. Asennus

- Kiinnitä ULTRA™ MICROMETER SEATER DIE tukevasti latauspöydälle.
- Varmista, että kaikki osat ovat tiukasti paikoillaan ja kunnolla kiinnitettyjä.
- Tarkista, että säätöruuvi on löysä ennen käyttöä.

2. Käyttö

- Aseta kuula dieen ja varmista, että se on oikeassa asennossa.
- Säädä mikrometrin säätö haluttuun syvyyteen (0,0005 tuumaa).
- Kierrä dieen säätöruuvia varovasti varmistaaksesi oikean istutussyvyyden.
- Suorita testilataus varmistaaksesi, että kuula istuu oikein.

Hävittämisohteet

- Tuote ja sen osat tulee hävittää paikallisten ympäristösääntöjen mukaisesti.
- Älä heitä tuotetta tavalliseen roskakoriin.
- Tarkista paikalliset ohjeet sähkö ja elektroniikkaromun hävittämisestä.

Lisätietoja ja tuki

Jos sinulla on kysymyksiä tai tarvitset lisätietoja tuotteesta, ota yhteyttä valmistajaan tai paikalliseen jälleenmyyjään. Muista tarkistaa myös EU:n Safety Gate alustalta mahdolliset takaisinvetotiedot ja turvallisuuspäivitykset.

Kiitos, että valitsit Forsterin tuotteet. Käytä niitä turvallisesti ja nauti lataamisesta!

Säkerhetsinstruktioner för ULTRA™ MICROMETER SEATER DIE

Introduktion

Tack för att du valt ULTRA™ MICROMETER SEATER DIE från Forster Products, Inc. Dessa omladdningsdies är designade för att ge hög precision och kvalitet vid omladdning av ammunition. För att säkerställa en säker och effektiv användning av produkten, vänligen följ dessa säkerhetsinstruktioner noggrant.

Allmänna säkerhetsriktlinjer

- Använd alltid produkten enligt tillverkarens anvisningar för att undvika skador.
- Kontrollera alltid att produkten är i gott skick innan användning. Rapportera eventuella defekter eller skador.
- Förvara produkten på en säker plats, utom räckhåll för barn och andra obehöriga.
- Använd skyddsutrustning som skyddsglasögon och handskar vid omladdning av ammunition.
- Håll arbetsområdet rent och organiserat för att minimera risker.

Specifika säkerhetsåtgärder vid användning

- Kontrollera att mikrometerjusteringen är korrekt innan du börjar ladda ammunition.
- Undvik att överbelasta dies genom att följa rekommenderade specifikationer för kulor och patroner.
- Använd endast kompatibla komponenter och verktyg med produkten.
- Var försiktig när du byter kulor och justerar inställningar för att förhindra oavsiktliga skador.
- Om produkten skadas eller fungerar onormalt, sluta använda den omedelbart och kontakta en auktoriserad återförsäljare.

Instruktioner för installation och användning

1. Installation

- Fäst Forster Cross Bolt Die Locking Ring på din press enligt tillverkarens anvisningar.
- Se till att dies är ordentligt installerad och att alla delar är säkert på plats.

2. Användning

- Justera kulans seatingdjup med mikrometerjusteringen i steg om .0005 tum till .001 tum.
- När du byter kulor, återställ inställningen till den tidigare inspelade positionen för att säkerställa konsekvent prestanda.
- Kontrollera regelbundet att dies är ren och fri från skräp för att säkerställa optimal funktion.

Avfallsinstruktioner

- Kasta inte produktens delar i hushållsavfallet. Följ lokala riktlinjer för avfallshantering och återvinning.
- Använd återvinningsstationer för metall och plast när det är möjligt.

Kontaktinformation för ytterligare stöd

För frågor eller ytterligare information om säkerhet och användning av ULTRA™ MICROMETER SEATER DIE, vänligen kontakta din lokala återförsäljare eller besök Forster Products, Inc. officiella webbplats för mer information.

Rapportering av osäkra produkter

- Rapportera alltid osäkra produkter eller olyckor till relevanta myndigheter.
- Kontrollera regelbundet EU:s Safety Gateplattform för uppdateringar om återkallelser och säkerhetsinformation.

Tack för att du följer dessa säkerhetsinstruktioner. Din säkerhet är viktig för oss.