

IO AIMPOINT MICRO T-2 COVERS - AIMPOINT MICRO T-2 IO COVER, BLACK

Protect your T-2 lenses, and keep them clear of rain, snow, mud, or dust. The iO cover has integral lens covers and a protective armor body that can't fall off or get lost. Low profile design allows covers to be quickly operated with one hand. Covers nest together so they don't flop under recoil. Receptive to most spray paints and hydro dip processes. Fits Aimpoint™ T-2/H-2 Optics.



Attributes

- Name: AIMPOINT MICRO T-2 IO COVER, BLACK
- Manufacturer: TANGODOWN
- Product no.: 100032498
- Mfr. No.: IO-004 BLK
- Color: Black
- Fits / Used For: Aimpoint T-2
- Delivery weight: 0.091kg
- Shipping height: 64mm
- Shipping width: 127mm
- Shipping length: 191mm
- UPC: 955729100114

Table of Contents

- [Startpage](#)
- [Deutsch: Sicherheitshinweise für das IO AIMPOINT MICRO T2 COVER](#)
- [English: IO AIMPOINT MICRO T2 COVERS SAFETY INSTRUCTIONS](#)
- [Français: Guide de Sécurité pour les Couvertures IO AIMPOINT MICRO T2](#)
- [Italiano: Guida alle Istruzioni di Sicurezza per il Coperchio IO AIMPOINT MICRO T2](#)
- [Norsk: Bruksanvisning for IO AIMPOINT MICRO T2 DEKSELET](#)
- [Suomi: IO AIMPOINT MICRO T2 COVERS TANGODOWN AIMPOINT MICRO T2 IO COVER, BLACK Turvaohjeet](#)
- [Svenska: Säkerhetsinstruktioner för IO AIMPOINT MICRO T2 COVERS TANGODOWN AIMPOINT MICRO T2 IO COVER, BLACK](#)
- [Český: Návod k použití krytů IO AIMPOINT MICRO T2](#)

Sicherheitshinweise für das IO AIMPOINT MICRO T2 COVER

Einführung

Herzlichen Glückwunsch zu Ihrem Kauf des IO AIMPOINT MICRO T2 Covers von TANGODOWN! Dieses Produkt wurde entwickelt, um Ihre T2 Linsen vor Regen, Schnee, Schlamm und Staub zu schützen. Um die Sicherheit und den ordnungsgemäßen Gebrauch zu gewährleisten, lesen Sie bitte die folgenden Sicherheitshinweise sorgfältig durch.

Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

- Achten Sie darauf, dass das Produkt keine sichtbaren Schäden aufweist, bevor Sie es verwenden.
- Verwenden Sie das Produkt nur für den vorgesehenen Zweck, um Verletzungen oder Schäden zu vermeiden.
- Halten Sie das Produkt außerhalb der Reichweite von Kindern und Haustieren.
- Überprüfen Sie regelmäßig auf Abnutzung oder Beschädigung und ersetzen Sie es bei Bedarf.
- Melden Sie unsichere Produkte oder Vorfälle den zuständigen Behörden.

Besondere Sicherheitsvorkehrungen für die Nutzung

- Verwenden Sie das IO Cover nicht, wenn es beschädigt oder defekt ist.
- Vermeiden Sie den Kontakt mit scharfen Gegenständen, die das Material beschädigen könnten.
- Benutzen Sie das Cover nicht in extremen Wetterbedingungen, die seine Funktionalität beeinträchtigen könnten.
- Achten Sie darauf, dass die Linsenabdeckungen fest sitzen, um ein Verrutschen oder Abfallen zu verhindern.

Anleitung zur Installation und Nutzung

1. **Vorbereitung:** Stellen Sie sicher, dass die T2 Optik sauber und trocken ist, bevor Sie das Cover anbringen.
2. **Anbringung:**
 - Führen Sie das Cover vorsichtig über die Linsen der T2 Optik.
 - Stellen Sie sicher, dass die integrierten Linsenschutzabdeckungen richtig positioniert sind.
 - Drücken Sie das Cover sanft an, bis es fest sitzt.
3. **Benutzung:**
 - Das flache Design ermöglicht eine Bedienung mit nur einer Hand.
 - Überprüfen Sie vor der Nutzung, dass die Abdeckungen sicher und stabil sind.
4. **Entfernung:**
 - Ziehen Sie das Cover vorsichtig ab, um Beschädigungen an der Optik zu vermeiden.
 - Lagern Sie das Cover an einem trockenen und sicheren Ort, wenn es nicht verwendet wird.

Entsorgungsanweisungen

- Entsorgen Sie das Produkt gemäß den örtlichen Vorschriften für Kunststoffabfälle.
- Stellen Sie sicher, dass alle Teile des Covers umweltgerecht entsorgt werden.

Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

Für Fragen oder weitere Informationen zu Ihrem Produkt wenden Sie sich bitte an den Hersteller oder den Händler, bei dem Sie das Produkt erworben haben. Achten Sie darauf, dass Sie alle relevanten Informationen zur Hand haben, um Unterstützung zu erhalten.

Vielen Dank, dass Sie sich für das IO AIMPOINT MICRO T2 Cover entschieden haben! Wir wünschen Ihnen viel Freude bei der Nutzung.

IO AIMPOINT MICRO T2 COVERS SAFETY INSTRUCTIONS

Introduction

Thank you for choosing the IO Aimpoint Micro T2 Covers. This product is designed to protect your T2 lenses from environmental elements such as rain, snow, mud, and dust. Please read this safety instruction guide carefully to ensure safe and effective use of the product.

General Safety Guidelines

- Ensure the product is used only as intended and in accordance with the instructions provided.
- Regularly inspect the covers for any signs of wear or damage. Do not use if damaged.
- Keep the covers out of reach of children to prevent accidental misuse.
- If the product is involved in an accident or incident, report it to the appropriate authorities.
- Stay informed about any product recalls through the EU's Safety Gate platform.

Specific Safety Precautions for Use

- **Avoid Excessive Force:** Do not apply excessive force when operating the lens covers. This may damage the product.
- **Weather Conditions:** While the covers protect against rain and snow, avoid exposing them to extreme weather conditions for prolonged periods.
- **Cleaning:** Use a soft, lintfree cloth to clean the covers. Avoid harsh chemicals or abrasive materials that may scratch or damage the surface.
- **Compatibility:** Ensure that the covers are used only with Aimpoint™ T2/H2 optics. Using them with incompatible products may lead to damage or ineffective protection.

Instructions for Installation and Usage

1. Installation:

- Ensure that the Aimpoint T2 optics are securely mounted on your firearm.
- Align the IO covers with the lenses of the T2 optics.
- Gently press the covers into place until you hear a click, indicating they are secured.

2. Usage:

- To open the lens cover, use one hand to pull the cover away from the lens. The lowprofile design allows for quick operation.
- When not in use, ensure that the covers are closed to protect the lenses from dust and debris.
- If the covers become loose or do not stay in place, check for any obstructions or damage and reinstall as necessary.

Disposal Instructions

- Dispose of the product in accordance with local regulations for electronic waste.
- If the product is damaged beyond use, ensure it is disposed of safely to avoid environmental harm.
- Check with your local waste management facility for specific disposal guidelines related to plastic and electronic components.

Contact Information for Further Support

For any safety inquiries or further assistance, please refer to the contact information provided with your product packaging or visit the manufacturer's website.

Thank you for taking the time to read this safety instruction guide. Your safety and satisfaction are our top priorities. Enjoy your IO Aimpoint Micro T2 Covers!

Guide de Sécurité pour les Couvercles IO AIMPOINT MICRO T2

Introduction

Merci d'avoir choisi les Couvercles IO AIMPOINT MICRO T2 de TANGODOWN. Ce produit est conçu pour protéger les lentilles Aimpoint T2 contre les éléments extérieurs tels que la pluie, la neige, la boue et la poussière. Cette guide te fournira des instructions de sécurité et d'utilisation pour garantir un usage sûr et efficace.

Lignes Directrices Générales de Sécurité

- Vérifie toujours l'intégrité des couvercles avant utilisation. Ne les utilise pas s'ils sont endommagés.
- Ne laisse pas les couvercles à la portée des enfants sans surveillance.
- Utilise le produit uniquement pour l'usage prévu, à savoir protéger les optiques Aimpoint T2/H2.
- En cas de doute sur la sécurité du produit, contacte le service client pour obtenir des conseils.

Précautions de Sécurité Spécifiques à l'Utilisation

- Ne force pas les couvercles lors de leur installation ou de leur retrait.
- Évite d'exposer les couvercles à des températures extrêmes ou à des produits chimiques agressifs.
- Ne peins pas les couvercles avec des peintures non compatibles. Vérifie la compatibilité avec les peintures en spray et les processus de hydro dip.
- Assure-toi que les couvercles sont bien fixés avant d'utiliser ton équipement pour éviter qu'ils ne tombent ou ne se perdent.

Instructions pour l'Installation et l'Utilisation

1. Installation des Couvercles :

- Prends le couvercle et aligne-le avec la lentille de l'optique Aimpoint T2.
- Appuie fermement jusqu'à ce que le couvercle s'enclenche en place. Assure-toi qu'il est bien fixé.

2. Utilisation des Couvercles :

- Pour retirer le couvercle, tire doucement sur le bord du couvercle jusqu'à ce qu'il se détache.
- Pour une manipulation rapide, utilise une seule main pour ouvrir le couvercle, grâce à son design bas profil.

3. Entretien :

- Nettoie les couvercles avec un chiffon doux et sec.
- Évite d'utiliser des nettoyeurs abrasifs qui pourraient rayer ou endommager les surfaces.

Instructions de Mise au Rebut

- Lorsque tu n'as plus besoin des couvercles, assure-toi de les jeter de manière responsable.
- Vérifie les réglementations locales concernant le recyclage des plastiques avant de jeter le produit.
- Ne jette pas les couvercles dans la nature ou dans des lieux non désignés pour le recyclage.

Informations de Contact pour un Support Supplémentaire

Pour toute question ou préoccupation concernant la sécurité de ce produit, ou pour signaler un produit défectueux, contacte le service client de TANGODOWN. Ils sont disponibles pour t'assister et répondre à toutes

tes questions.

Conclusion

En suivant ces instructions et lignes directrices, tu peux profiter pleinement de ton produit tout en assurant ta sécurité et celle des autres. Rappelle-toi de toujours vérifier l'état de tes couvercles avant utilisation et de respecter les consignes de sécurité pour garantir une expérience optimale.

Guida alle Istruzioni di Sicurezza per il Coperchio IO AIMPOINT MICRO T2

Introduzione

Grazie per aver scelto il Coperchio IO AIMPOINT MICRO T2. Questo prodotto è progettato per proteggere le lenti del tuo T2 da pioggia, neve, fango e polvere. È importante seguire attentamente le istruzioni di sicurezza per garantire un utilizzo sicuro e efficace.

Linee Guida Generali di Sicurezza

- Assicurati di utilizzare il prodotto solo per lo scopo previsto.
- Controlla regolarmente il coperchio per eventuali segni di usura o danni.
- Non utilizzare il coperchio se presenta danni evidenti o se non si adatta correttamente all'ottica.
- Tieni il prodotto lontano dalla portata dei bambini e delle persone vulnerabili.
- Segnala eventuali prodotti non sicuri o incidenti alle autorità competenti.
- Controlla gli aggiornamenti sulle revoche sul portale Safety Gate dell'UE.

Precauzioni di Sicurezza Specifiche per l'Uso

- Non forzare il coperchio durante l'installazione o la rimozione.
- Assicurati che il coperchio sia ben fissato prima di utilizzare l'ottica.
- Evita di esporre il coperchio a temperature estreme o a sostanze chimiche aggressive.
- Non utilizzare il coperchio in condizioni atmosferiche estreme che potrebbero compromettere la sua integrità.
- Non lasciare il coperchio esposto a lungo al sole diretto per evitare deterioramenti.

Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

1. Installazione del Coperchio:

- Rimuovere il coperchio dalla confezione.
- Posizionare il coperchio sull'ottica Aimpont™ T2/H2.
- Assicurarsi che le coperture per lenti integrate siano allineate correttamente.
- Spingere delicatamente fino a sentire un clic che indica che il coperchio è fissato.

2. Utilizzo del Coperchio:

- Per rimuovere il coperchio, afferrare saldamente e tirare verso l'alto.
- Utilizzare una sola mano per una rapida apertura, grazie al design a profilo basso.
- Verificare che il coperchio non si muova durante l'uso, specialmente sotto rinculo.

3. Controllo e Manutenzione:

- Controllare regolarmente che il coperchio non sia danneggiato o usurato.
- Pulire il coperchio con un panno morbido e asciutto per rimuovere polvere e macchie.
- Non utilizzare detergenti abrasivi o solventi.

Istruzioni per il Ritiro e lo Smaltimento

- Non gettare il coperchio nell'ambiente. Seguire le normative locali per lo smaltimento dei rifiuti.
- Se il coperchio è danneggiato e non può più essere utilizzato, portarlo presso un centro di raccolta autorizzato.

- Riciclare il materiale quando possibile.

Informazioni di Contatto per Ulteriori Supporto

Per ulteriori domande o informazioni relative alla sicurezza del prodotto, contattare il proprio rivenditore o consultare le informazioni fornite con il prodotto.

Ricorda: la tua sicurezza è importante. Segui queste istruzioni per garantire un utilizzo sicuro e efficace del Coperchio IO AIMPOINT MICRO T2.

Bruksanvisning for IO AIMPOINT MICRO T2 DEKSELET

Introduksjon

Takk for at du valgte IO AIMPOINT MICRO T2 DEKSELET fra TANGODOWN. Dette dekselet er designet for å beskytte linsene på Aimpoin™ T2/H2 Optics mot vær og skitt. For å sikre trygg og effektiv bruk, vennligst les og følg retningslinjene i denne bruksanvisningen.

Generelle sikkerhetsretningslinjer

- Sørg for å bruke produktet i samsvar med instruksjonene for å unngå skader.
- Kontroller dekselet regelmessig for skader eller slitasje før bruk.
- Oppbevar produktet utilgjengelig for barn og sårbare grupper.
- Rapportér eventuelle farlige produkter eller ulykker til relevante myndigheter.
- Hold deg oppdatert på tilbakekallinger via EU Safety Gateplattformen.

Spesifikke sikkerhetstiltak ved bruk

- Unngå å bruke dekselet i ekstreme temperaturer som kan påvirke materialets integritet.
- Ikke bruk sterke kjemikalier eller løsemidler på dekselet, da dette kan skade overflaten.
- Sørg for at dekselet er ordentlig festet før bruk for å unngå tap.
- Unngå å utsette dekselet for direkte sollys over lengre tid for å forhindre faling.

Instruksjoner for installasjon og bruk

1. Installering av dekselet:

- Sørg for at linsene er rene og fri for smuss før installasjon.
- Plasser dekselet forsiktig over linsene.
- Trykk ned på dekselet til det sitter sikkert på plass.
- Kontroller at dekselet ikke beveger seg eller faller av.

2. Bruk av dekselet:

- For å fjerne dekselet, grip det forsiktig og trekk det oppover.
- Når dekselet er fjernet, sjekk linsene for skader før bruk.
- For å sette dekselet på igjen, følg installasjonsprosedyren ovenfor.

3. Vedlikehold:

- Rengjør dekselet regelmessig med en myk klut for å fjerne støv og smuss.
- Oppbevar dekselet på et tørt sted når det ikke er i bruk.

Avfallsinstruksjoner

- Når dekselet ikke lenger er i bruk, må det kastes på en ansvarlig måte.
- Følg lokale retningslinjer for avfallshåndtering for plastprodukter.
- Unngå å kaste dekselet sammen med vanlig husholdningsavfall.

Kontaktinformasjon for videre støtte

For spørsmål eller bekymringer angående sikkerhet eller bruk av IO AIMPOINT MICRO T2 DEKSELET, vennligst kontakt produsenten eller din lokale forhandler for assistanse.

Vi takker for at du valgte vårt produkt, og vi håper det gir deg langvarig beskyttelse til dine Aimpoint™ T2/H2 Optics.

IO AIMPOINT MICRO T2 COVERS TANGODOWN

AIMPOINT MICRO T2 IO COVER, BLACK

Turvaohjeet

Johdanto

Tervetuloa IO AIMPOINT MICRO T2 kansien käyttöohjeeseen. Tämä opas tarjoaa tärkeitä turvallisuusohjeita ja vinkkejä, jotta voit käyttää tuotetta turvallisesti ja tehokkaasti. Huolehdimme siitä, että tuotteemme täyttävät EU:n yleisen tuote turvallisuusasetuksen (GPSR) vaatimukset.

Yleiset turvallisuusohjeet

- Varmista, että tuote on tarkoitettu vain käyttöön, joka on kuvattu tässä oppaassa.
- Tarkista tuote säännöllisesti vaurioiden tai kulumisen varalta.
- Älä käytä tuotetta, jos se on vaurioitunut tai puutteellinen.
- Säilytä tuote lasten ulottumattomissa.
- Ilmoita mahdollisista vaarallisista tuotteista viranomaisille.

Erityiset turvallisuusohjeet käytössä

- Käytä kansia vain Aimpoint™ T2/H2 optiikoissa.
- Varmista, että linssikannet ovat kunnolla paikallaan ennen käyttöä.
- Vältä voimakasta painetta kansille, jotta ne eivät vaurioidu.
- Älä käytä tuotetta, jos se on altistunut äärimmäisille sääolosuhteille, kuten voimakkaalle sateelle tai lumelle, ilman suojausta.

Asennus ja käyttöohjeet

1. Asennus:

- Poista kaikki mahdolliset suojamuovit tai kalvot ennen asennusta.
- Aseta kansi linssin päälle varmistaen, että se istuu tiiviisti.
- Tarkista, että linssikannet kytkeytyvät yhteen, jotta ne eivät heilu takaisinlaukauksessa.

2. Käyttö:

- Avaa kansi yhdellä kädellä, mikäli se on tarpeen.
- Pidä kansia puhtaina pölystä ja muista epäpuhtauksista.
- Käytä hyväksytyjä spraymaaliteknologioita ja hydro dip prosesseja suojan ylläpitämiseksi.

Hävittämisohteet

- Tuote tulee hävittää paikallisten jätteiden käsittelyohjeiden mukaisesti.
- Älä hävitä tuotetta kotitalousjätteen mukana.
- Tarkista paikalliset säännökset ja ohjeet turvallisesta hävittämisestä.

Lisätietoja ja tuki

Jos tarvitset lisätietoja tai tukea tuotteen käyttöön, ota yhteyttä valmistajaan tai jälleenmyyjään. Huolehdimme siitä, että saat tarvitsemasi avun.

Muistathan, että turvallisuus on ensisijaisen tärkeää. Noudata näitä ohjeita varmistaaksesi, että voit nauttia IO

AIMPOINT MICRO T2 kansien käytöstä turvallisesti.

Säkerhetsinstruktioner för IO AIMPOINT MICRO T2 COVERS TANGODOWN AIMPOINT MICRO T2 IO COVER, BLACK

Introduktion

Tack för att du valt IO AIMPOINT MICRO T2 COVERS. Dessa skydd är designade för att skydda dina T2 linser från regn, snö, lera och damm. För att säkerställa en säker och effektiv användning av produkten, vänligen läs igenom dessa säkerhetsinstruktioner noggrant.

Allmänna säkerhetsriktlinjer

- Använd produkten endast enligt tillverkarens anvisningar.
- Kontrollera produkten regelbundet för skador eller slitage.
- Förvara produkten på en torr och säker plats när den inte används.
- Håll produkten utom räckhåll för barn och sårbara grupper.
- Rapportera eventuella osäkra produkter eller olyckor till relevanta myndigheter.

Specifika säkerhetsåtgärder för användning

- Kontrollera att linsskydden är korrekt installerade innan användning.
- Använd produkten endast för avsedd användning och på rekommenderade optiska enheter.
- Undvik att utsätta produkten för extrema temperaturer eller kemikalier.
- Vid rengöring, använd endast mjuka, ickeabrasiva material för att undvika repor.
- Om produkten uppvisar tecken på skada, avbryt användningen omedelbart.

Instruktioner för installation och användning

1. Installation av linsskydd:

- Ta bort skydden från förpackningen.
- Kontrollera att inga föremål blockerar linsskyddens fästen.
- Sätt försiktigt fast linsskydden på dina T2 linser tills de klickar på plats.

2. Användning av linsskydd:

- För att öppna skydden, tryck lätt på sidan av skyddet för att frigöra det.
- Hantera skydden med en hand för att säkerställa snabb åtkomst vid behov.
- Efter användning, stäng skydden ordentligt för att skydda linserna.

3. Rengöring av linsskydd:

- Använd en mjuk trasa för att torka av skydden.
- Undvik att använda starka rengöringsmedel som kan skada ytan.

Avfallshantering

- Avfallshantering av produkten ska ske i enlighet med lokala riktlinjer för avfall och återvinning.
- Försäkra dig om att produkten inte hamnar i naturen eller på olämpliga platser.
- Om produkten är skadad eller inte längre användbar, följ lokala bestämmelser för säker avfallshantering.

Kontaktinformation för ytterligare support

För frågor angående säkerhet eller användning av produkten, vänligen kontakta tillverkaren eller återförsäljarens kundtjänst. Se till att ha produktens modellnummer tillgängligt för snabbare hjälp.

Tack för att du följer dessa säkerhetsinstruktioner. Genom att använda produkten på rätt sätt bidrar du till en säker och effektiv användning.

Návod k použití krytů IO AIMPOINT MICRO T2

Úvod

Děkujeme, že jste si zakoupili kryty IO AIMPOINT MICRO T2 od společnosti TANGODOWN. Tento produkt je navržen tak, aby chránil čočky vašeho optického zařízení před deštěm, sněhem, blátem a prachem. Tento návod vám poskytne důležité informace o bezpečném používání, instalaci a likvidaci produktu.

Obecné bezpečnostní pokyny

- Zkontrolujte, zda je produkt nepoškozený před použitím.
- Používejte kryty pouze na optice Aimpoin[™] T2/H2.
- Uchovávejte výrobek mimo dosah dětí a zvířat.
- Nepoužívejte kryty, pokud jsou poškozené nebo neúplné.
- Při používání se vyhněte extrémním teplotám a vlhkosti.

Specifické bezpečnostní opatření při používání

- Kryty jsou navrženy pro snadné ovládání jednou rukou. Ujistěte se, že máte dobrou kontrolu nad krytem při jeho používání.
- Kryty se navzájem ukládají, aby se minimalizovalo houpání při zpětném rázu. Ujistěte se, že jsou správně umístěny.
- Pokud se kryty zdají být volné nebo se neuzavírají správně, přestaňte je používat a zkontrolujte je.

Pokyny pro instalaci a používání

1. Instalace krytů:

- Opatrně umístěte kryty na čočky optiky Aimpoin[™] T2/H2.
- Ujistěte se, že jsou kryty pevně nasazeny a správně uzavřeny.
- Zkontrolujte, zda kryty nebrání vidění skrze optiku.

2. Používání krytů:

- Před použitím optiky vždy zkontrolujte, zda jsou kryty odstraněny.
- Kryty můžete snadno ovládat jednou rukou díky nízkoprofilovému designu.
- Po použití optiky vždy kryty nasadte zpět, abyste chránili čočky.

Pokyny pro likvidaci

- Kryty IO AIMPOINT MICRO T2 by měly být likvidovány v souladu s místními předpisy o odpadech.
- Pokud je kryt poškozen, zlikvidujte ho jako elektronický odpad, pokud je to možné.
- Nepokládejte kryty do běžného odpadu, pokud obsahují nebezpečné materiály.

Kontaktní informace pro další podporu

Pro další informace o bezpečnosti produktu, doporučeních a případných dotazech, prosím, kontaktujte výrobce nebo autorizovaného prodejce.

Děkujeme, že dbáte na bezpečnost a správné používání našich produktů. Vaše spokojenost a bezpečnost jsou pro nás prioritou.