

HARRIS BIPOD DIRECT MOUNT - HARRIS S STYLE WIDE MOUNT

Rock Solid Bipod Mounting

HARRIS BIPOD DIRECT MOUNT Mount your "S" series Harris Bipod directly to your KRG chassis, KRG Spigot Mount, or KRG Arca Clamp. This will minimize bipod twist and give a more solid mounting option. It also brings the bipod closer to the bore a small amount. Use this mount in conjunction with the KRG Arca Clamp and you can quickly move your bipod to any position on an Arca Rail such as the Forend Arca Rail or Arca Spigot. Also can be mounted to some items with Magpul L2 hole spacing (1.190"). The inline mounting version with two attachment screws *which fits KRG chassis forends*. SPECS: Fits: Inline version fits KRG chassis forends on Whiskey-3, X-ray, and Bravo, also KRG Spigot Mount and Arca Clamp. Hole spacing front to rear is 1.190" Weight: 1oz Inline, 1.3oz Wide Material: 7075 Aluminum with hard anodize Restrictions: Only works with swivel Harris bipods (S-series). For mounting on a Bravo, X-ray, Whiskey-3, or Spigot Mount KRG recommends using the inline version



Attributes

- Name: HARRIS S STYLE WIDE MOUNT
- Manufacturer: KINETIC RESEARCH GROUP
- Product no.: 100033902
- Mfr. No.: HAR-WID
- Attachment: Adapter Mount
- Delivery weight: 0.091kg
- Shipping height: 38mm
- Shipping width: 102mm
- Shipping length: 229mm

Item details

Made in USA

Table of Contents

- [Startpage](#)
- [Deutsch: Sicherheitshinweise für den HARRIS BIPOD DIRECT MOUNT](#)
- [English: HARRIS BIPOD DIRECT MOUNT SAFETY INSTRUCTION GUIDE](#)
- [Español: Guía de Instrucciones de Seguridad del Producto: HARRIS BIPOD DIRECT MOUNT KINETIC RESEARCH GROUP HARRIS S STYLE WIDE MOUNT](#)
- [Français: Guide de Sécurité du Produit pour le Bipied Harris Direct Mount Kinetic Research Group Harris S Style Wide Mount](#)
- [Italiano: Guida di Sicurezza per il Bipiede Harris Direct Mount Kinetic Research Group](#)
- [Polski: Instrukcja Bezpieczeństwa dla HARRIS BIPOD DIRECT MOUNT KINETIC RESEARCH GROUP HARRIS S STYLE WIDE MOUNT](#)
- [Suomi: HARRIS BIPOD DIRECT MOUNT KINETIC RESEARCH GROUP HARRIS S STYLE WIDE MOUNT Turvaohjeet](#)
- [Svenska: Säkerhetsinstruktioner för HARRIS BIPOD DIRECT MOUNT](#)
- [Český: Návod na bezpečné používání HARRIS BIPOD DIRECT MOUNT KINETIC RESEARCH GROUP HARRIS S STYLE WIDE MOUNT](#)

Sicherheitshinweise für den HARRIS BIPOD DIRECT MOUNT

Einleitung

Herzlichen Glückwunsch zum Kauf des HARRIS BIPOD DIRECT MOUNT von KINETIC RESEARCH GROUP. Dieses Produkt wurde entwickelt, um eine sichere und stabile Befestigung für dein Harris Bipod an einem KRG Chassis, KRG Spigot Mount oder KRG Arca Clamp zu ermöglichen. Bitte lies die folgenden Sicherheitshinweise sorgfältig durch, um die sichere Verwendung und Installation deines Produkts zu gewährleisten.

Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

- Stelle sicher, dass du die Montageanleitung vollständig verstehst, bevor du mit der Installation beginnst.
- Verwende das Produkt nur für den vorgesehenen Zweck gemäß dieser Anleitung.
- Halte das Produkt außerhalb der Reichweite von Kindern.
- Überprüfe regelmäßig den Zustand des Produkts auf Abnutzung oder Beschädigungen.
- Melde unsichere Produkte oder Vorfälle den zuständigen Behörden.

Spezifische Sicherheitsvorkehrungen für die Verwendung

- Achte darauf, dass das Bipod korrekt an der Halterung befestigt ist, um ein Verrutschen oder Lösen während der Nutzung zu vermeiden.
- Verwende nur schwenkbare Harris Bipods der S-Serie mit diesem Mount.
- Verwende die Inline-Version für KRG Chassis Forends bei Whiskey3, Xray und Bravo sowie für KRG Spigot Mount und Arca Clamp.
- Verwende die breite Version für KRG Arca Clamp und einige hintere Positionen auf KRG Forends.
- Achte darauf, dass der Lochabstand von 1,190" bei beiden Versionen eingehalten wird.

Installations und Gebrauchsanweisungen

1. Vorbereitung:

- Stelle sicher, dass alle Teile vorhanden sind, bevor du mit der Installation beginnst.
- Überprüfe, dass das Mount und das Bipod in gutem Zustand sind.

2. Installation:

- Wähle die passende Version (Inline oder Wide) für dein System aus.
- Befestige das Mount mit den mitgelieferten Schrauben an deinem KRG Chassis, Spigot Mount oder Arca Clamp.
- Ziehe die Schrauben gleichmäßig und fest an, um eine sichere Verbindung zu gewährleisten.

3. Bipod Befestigung:

- Montiere das Bipod an der Halterung und stelle sicher, dass es fest sitzt.
- Überprüfe die Stabilität, bevor du das Produkt in der Praxis verwendest.

4. Nutzung:

- Bewege das Bipod bei Bedarf entlang der Arca Rail, um die optimale Position zu finden.
- Achte darauf, das Bipod nicht zu überlasten und es nur innerhalb der empfohlenen Spezifikationen zu verwenden.

Entsorgungsanweisungen

- Entsorge das Produkt gemäß den örtlichen Vorschriften für Elektro und ElektronikAltgeräte.
- Achte darauf, dass alle Teile sicher und umweltgerecht entsorgt werden.

Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

Für Fragen oder Unterstützung wende dich bitte an den Kundendienst von KINETIC RESEARCH GROUP. Du findest die Kontaktdaten auf der offiziellen Website des Herstellers.

Bitte beachte, dass diese Sicherheitshinweise regelmäßig aktualisiert werden, um den neuesten Sicherheitsstandards zu entsprechen. Halte dich über Rückrufe und Sicherheitswarnungen auf dem Laufenden, indem du die EU Safety Gate Plattform besuchst.

HARRIS BIPOD DIRECT MOUNT SAFETY INSTRUCTION GUIDE

Introduction

Thank you for choosing the HARRIS BIPOD DIRECT MOUNT. This guide provides essential safety instructions and guidelines to ensure the safe and effective use of your bipod mount. Please read this document carefully before installation and use.

General Safety Guidelines

- Ensure that all components are intact and free from damage before use.
- Always use the bipod mount as intended and according to the manufacturer's instructions.
- Keep the bipod mount out of reach of children and vulnerable individuals.
- Regularly inspect the bipod and mount for wear or damage, and replace any damaged parts immediately.
- In case of any malfunction or unusual behavior, cease use and consult a qualified technician.

Specific Safety Precautions for Use

- Only use the HARRIS BIPOD DIRECT MOUNT with swivel Harris bipods (Sseries).
- Ensure that the mounting surface is stable and capable of supporting the weight of the bipod and the attached equipment.
- Do not exceed the weight limit specified for the bipod and mount.
- Avoid using the bipod mount in extreme weather conditions that may compromise its integrity.
- Be cautious of your surroundings when using the bipod mount to prevent accidents and injuries.

Instructions for Installation and Usage

1. Preparation

- Gather all necessary tools and components before starting the installation.
- Ensure the installation area is clean and free of obstructions.

2. Installation Steps

- Identify the location on your KRG chassis, KRG Spigot Mount, or KRG Arca Clamp where the bipod mount will be attached.
- Align the bipod mount with the attachment holes.
- Secure the mount using the provided screws, ensuring they are tightened adequately but not overtightened to avoid damage.

3. Using the Bipod

- Once installed, attach your Harris bipod to the mount.
- Adjust the bipod to the desired height and angle for optimal stability.
- Regularly check the attachment to ensure it remains secure during use.

4. Removing the Bipod

- To remove the bipod, reverse the installation steps.
- Store the bipod and mount in a safe and dry location when not in use.

Disposal Instructions

- Dispose of the HARRIS BIPOD DIRECT MOUNT in accordance with local regulations.
- Do not dispose of the product with household waste.
- Recycle materials where possible, particularly the aluminum components.

Contact Information for Further Support

For any questions or concerns regarding the HARRIS BIPOD DIRECT MOUNT, please refer to the manufacturer's website or contact your local distributor for assistance.

By following these guidelines and instructions, you can ensure a safe and enjoyable experience with your HARRIS BIPOD DIRECT MOUNT. Thank you for your attention to safety.

Guía de Instrucciones de Seguridad del Producto: HARRIS BIPOD DIRECT MOUNT KINETIC RESEARCH GROUP HARRIS S STYLE WIDE MOUNT

Introducción

Gracias por elegir el bipode Harris de la serie "S" diseñado para su uso con chasis KRG. Este documento proporciona pautas de seguridad esenciales y recomendaciones para el uso adecuado de este producto, garantizando su seguridad y la de los demás.

Directrices Generales de Seguridad

- Asegúrate de leer y comprender todas las instrucciones antes de usar el bipode.
- Mantén el bipode fuera del alcance de los niños y de personas no capacitadas.
- Inspecciona el bipode antes de cada uso para detectar cualquier daño o desgaste.
- No utilices el bipode si está dañado o si los tornillos de sujeción no están correctamente instalados.
- Sigue todas las instrucciones de instalación y uso para evitar accidentes.

Precauciones de Seguridad Específicas para el Uso

- **Montaje Seguro:** Asegúrate de que el bipode esté montado correctamente en el chasis KRG, el soporte KRG Spigot o la abrazadera KRG Arca.
- **Uso con Bipodes Harris:** Este bipode solo es compatible con bipodes Harris con swivel de la serie S. No lo uses con otros modelos.
- **Limitaciones de Posicionamiento:** La versión ancha del bipode ofrece más estabilidad lateral, pero es más limitada en posiciones de montaje. Asegúrate de elegir la versión adecuada para tu aplicación.
- **Evita el Giro:** Montar el bipode directamente en el chasis o en el soporte KRG ayudará a minimizar el giro y proporcionará una opción de montaje más sólida.

Instrucciones para la Instalación y el Uso

1. Preparación:

- Reúne todas las herramientas necesarias para la instalación, incluyendo un destornillador adecuado.
- Asegúrate de que el área de trabajo esté limpia y libre de obstrucciones.

2. Montaje:

- Para la versión en línea:
 - Alinea el bipode con los agujeros de montaje en el forend del chasis KRG.
 - Inserta los dos tornillos de sujeción y apriétalos firmemente, pero sin excederte.
- Para la versión ancha:
 - Alinea el bipode con los agujeros de montaje en el forend del chasis KRG.
 - Inserta los cuatro tornillos de sujeción y apriétalos de manera uniforme.
- Si utilizas el soporte KRG Spigot o la abrazadera KRG Arca, sigue las instrucciones específicas de esos componentes.

3. Uso:

- Ajusta el bipode a la posición deseada en el riel Arca.
- Asegúrate de que el bipode esté bien sujeto antes de usarlo.

- Evita el uso excesivo de fuerza al mover el bipode para no dañar los componentes.

4. Inspección PostUso:

- Después de cada uso, inspecciona el bipode para detectar cualquier daño o desgaste.
- Realiza ajustes si es necesario y asegúrate de que todos los tornillos estén bien apretados.

Instrucciones de Eliminación

- Cuando ya no necesites el bipode, asegúrate de desecharlo de manera responsable.
- Consulta las normativas locales sobre la eliminación de productos de aluminio y otros materiales.
- Si el bipode está dañado, considera llevarlo a un centro de reciclaje adecuado.

Información de Contacto para Soporte Adicional

Para cualquier consulta adicional sobre la seguridad y el uso de este producto, comunícate con el fabricante o el distribuidor autorizado.

Recuerda que la seguridad es lo más importante. Sigue estas instrucciones y disfruta de un uso seguro y efectivo de tu bipode Harris.

Guide de Sécurité du Produit pour le Bipied Harris Direct Mount Kinetic Research Group Harris S Style Wide Mount

Introduction

Merci d'avoir choisi le Bipied Harris Direct Mount Kinetic Research Group Harris S Style Wide Mount. Ce guide de sécurité vous fournira des informations essentielles pour assurer une utilisation sûre et efficace de votre produit. Veuillez lire attentivement ce guide avant d'utiliser le bipied.

Directives de Sécurité Générales

- Assurez-vous que le produit est utilisé conformément aux instructions fournies.
- Vérifiez régulièrement l'intégrité du bipied avant chaque utilisation pour détecter tout dommage ou usure.
- Évitez d'utiliser le bipied dans des conditions extrêmes qui pourraient compromettre sa sécurité.
- Gardez le produit hors de portée des enfants.
- En cas d'accident ou de produit défectueux, signalez-le aux autorités compétentes.

Précautions de Sécurité Spécifiques à l'Utilisation

- **Utilisation avec des bipieds Harris à rotation (série S)** : Ce produit est conçu pour être utilisé uniquement avec des bipieds Harris de la série S. L'utilisation d'autres modèles peut entraîner des risques de sécurité.
- **Montage correct** : Assurez-vous que le bipied est monté correctement sur le châssis KRG, le support KRG Spigot ou le serrejoint KRG Arca. Un montage incorrect peut entraîner une instabilité.
- **Stabilité** : Si vous utilisez la version large, assurez-vous qu'elle est correctement fixée avec les quatre vis pour garantir une stabilité latérale.
- **Espacement des trous** : Vérifiez que l'espacement des trous de montage est compatible avec votre équipement. La version en ligne s'adapte aux crosettes KRG sur Whiskey3, Xray et Bravo.

Instructions pour l'Installation et l'Utilisation

1. **Préparation** : Avant d'installer le bipied, assurez-vous que tous les composants sont présents et en bon état.
2. **Montage** :
 - Pour la version en ligne :
 - Utilisez les deux vis de fixation pour fixer le bipied aux crosettes KRG.
 - Pour la version large :
 - Utilisez les quatre vis de fixation pour une stabilité accrue.
3. **Positionnement** : Une fois monté, vous pouvez ajuster la position du bipied. Utilisez le serrejoint KRG Arca pour déplacer rapidement le bipied sur un rail Arca.
4. **Vérification** : Avant d'utiliser le bipied, vérifiez qu'il est solidement fixé et qu'il n'y a pas de jeu.

Instructions de Mise au Rebut

- Ne jetez pas le bipied avec les ordures ménagères. Suivez les réglementations locales concernant le recyclage des matériaux en aluminium.
- Si le produit est endommagé au-delà de l'utilisation, contactez les autorités locales pour obtenir des conseils sur la mise au rebut appropriée.

Contact pour un Support Supplémentaire

Pour toute question ou préoccupation concernant la sécurité de ce produit, veuillez contacter le point de contact approprié dans votre région. Assurez-vous de conserver ce guide de sécurité pour référence future.

Nous espérons que vous apprécierez l'utilisation de votre Bipied Harris Direct Mount Kinetic Research Group Harris S Style Wide Mount en toute sécurité.

Guida di Sicurezza per il Bipiede Harris Direct Mount Kinetic Research Group

Introduzione

Grazie per aver scelto il Bipiede Harris Direct Mount Kinetic Research Group. Questo prodotto è progettato per fornire un supporto stabile e sicuro per il tuo telaio KRG. Questa guida di sicurezza ti fornirà informazioni importanti per garantire un utilizzo sicuro e corretto del prodotto, in conformità con le normative europee sulla sicurezza dei prodotti.

Linee Guida Generali di Sicurezza

- Assicurati di utilizzare il bipiede solo per gli scopi previsti, come specificato nel manuale.
- Controlla regolarmente il bipiede per eventuali segni di usura o danni. Non utilizzare il prodotto se è danneggiato.
- Non modificare il bipiede in alcun modo, poiché ciò potrebbe compromettere la sicurezza e la funzionalità.
- Tieni il bipiede lontano dalla portata dei bambini e delle persone vulnerabili, per evitare incidenti.
- Segnala qualsiasi prodotto non sicuro o incidente alle autorità competenti.

Precauzioni di Sicurezza Specifiche per l'Uso

- Utilizza solo bipiedi Harris girevoli della serie S con questo montaggio.
- Quando monti il bipiede, assicurati che sia fissato saldamente e che non ci siano movimenti o giochi.
- Evita di utilizzare il bipiede in condizioni meteorologiche estreme che potrebbero compromettere la stabilità.
- Non sovraccaricare il bipiede oltre le specifiche del produttore.
- Quando sposti il bipiede su un binario Arca, assicurati che sia ben bloccato in posizione.

Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

1. Preparazione:

- Verifica che il telaio KRG e il bipiede siano puliti e privi di detriti.
- Assicurati di avere gli strumenti necessari, inclusi cacciaviti e viti di fissaggio.

2. Montaggio:

- Per la versione in linea:
 - Allinea le viti di fissaggio con i fori del telaio KRG.
 - Fissa il bipiede utilizzando due viti di fissaggio.
- Per la versione larga:
 - Allinea le quattro viti di fissaggio con i fori del telaio KRG.
 - Fissa il bipiede utilizzando quattro viti di fissaggio per una maggiore stabilità.

3. Regolazione:

- Dopo il montaggio, verifica che il bipiede sia ben saldo e non si muova.
- Regola la posizione del bipiede su un binario Arca, se necessario, assicurandoti che sia bloccato in posizione.

4. Utilizzo:

- Posiziona il bipiede in base alle tue esigenze di tiro.
- Controlla frequentemente la stabilità del bipiede durante l'uso.

Istruzioni per lo Smaltimento

- Quando il bipiede ha raggiunto la fine della sua vita utile, smaltiscilo in modo responsabile.
- Segui le normative locali per lo smaltimento dei materiali in alluminio e altri componenti.
- Non gettare il bipiede nei rifiuti domestici. Contatta il tuo comune per informazioni sui centri di raccolta.

Informazioni di Contatto per Ulteriore Supporto

Per ulteriori domande o per segnalare problemi di sicurezza, contatta il produttore o il rivenditore presso il quale hai acquistato il prodotto. Assicurati di avere il numero di modello e altre informazioni pertinenti a portata di mano.

Grazie per aver scelto il Bipiede Harris Direct Mount Kinetic Research Group. Utilizzalo in sicurezza e goditi il tuo tempo di tiro!

Instrukcja Bezpieczeństwa dla HARRIS BIPOD DIRECT MOUNT KINETIC RESEARCH GROUP HARRIS S STYLE WIDE MOUNT

Wprowadzenie

Dziękujemy za zakup bipodu Harris Direct Mount Kinetic Research Group Harris S Style Wide Mount. Niniejsza instrukcja ma na celu zapewnienie bezpiecznego użytkowania produktu oraz dostarczenie niezbędnych informacji dotyczących instalacji, użytkowania i utylizacji. Prosimy o dokładne zapoznanie się z poniższymi wskazówkami i przestrzeganie ich, aby uniknąć potencjalnych zagrożeń.

Ogólne wytyczne dotyczące bezpieczeństwa

- Przed użyciem produktu upewnij się, że jest on w dobrym stanie technicznym i nie ma widocznych uszkodzeń.
- Używaj bipodu tylko zgodnie z jego przeznaczeniem.
- Przechowuj produkt w suchym i bezpiecznym miejscu, z dala od dzieci.
- Regularnie sprawdzaj produkt pod kątem zużycia lub uszkodzeń.
- W przypadku zauważenia jakichkolwiek nieprawidłowości, zaprzestań używania bipodu i skontaktuj się z odpowiednim serwisem.

Szczególne środki ostrożności podczas użytkowania

- Upewnij się, że bipod jest prawidłowo zamocowany przed każdym użyciem, aby uniknąć przypadkowego upadku lub uszkodzenia.
- Nie przekraczaj maksymalnej nośności bipodu.
- Używaj bipodu na stabilnym i równym podłożu, aby zminimalizować ryzyko przewrócenia się.
- Nie dokonuj modyfikacji ani nie dodawaj nieautoryzowanych akcesoriów do bipodu.
- Zawsze stosuj bipod zgodnie z instrukcjami producenta.

Instrukcje dotyczące instalacji i użytkowania

1. Montaż bipodu:

- Zamontuj bipod Harris serii "S" bezpośrednio do chasis KRG, mocowania KRG Spigot lub zacisku KRG Arca.
- Użyj wersji montażu w linii z dwoma śrubami mocującymi do chasis KRG na Whiskey3, Xray i Bravo.
- Użyj wersji szerokiej z czterema śrubami mocującymi dla większej stabilności bocznej, ale pamiętaj, że ma ona ograniczone możliwości pozycji montażu.
- Upewnij się, że otwory montażowe są dobrze dopasowane do rozstawu 1.190" dla obu wersji.

2. Użycie bipodu:

- Po zamontowaniu bipodu, upewnij się, że jest on odpowiednio ustawiony i stabilny.
- Przenieś bipod w dowolne miejsce na szynie Arca, korzystając z zacisku KRG Arca.
- Używaj bipodu tylko w połączeniu z obrotowymi bipodami Harris (serii S).

3. Zdejmowanie bipodu:

- Aby zdjąć bipod, odkręć śruby mocujące i delikatnie wyjmij bipod z mocowania.

Instrukcje dotyczące utylizacji

- Produkt należy utylizować zgodnie z lokalnymi przepisami dotyczącymi utylizacji odpadów.
- Nie wyrzucaj bipodu do ogólnych odpadów, jeśli jest on uszkodzony lub nie nadaje się do dalszego użytku.
- Sprawdź lokalne przepisy dotyczące recyklingu metalu, aby zapewnić odpowiednią utylizację materiałów.

Informacje kontaktowe w celu uzyskania dalszego wsparcia

W przypadku pytań dotyczących bezpieczeństwa lub użytkowania bipodu, skontaktuj się z odpowiednim przedstawicielem serwisu lub odwiedź stronę internetową producenta.

Pamiętaj, aby regularnie sprawdzać aktualizacje dotyczące bezpieczeństwa produktu oraz ewentualne powiadomienia o wycofaniu produktu. Zgłaszaj wszelkie niebezpieczne produkty lub incydenty odpowiednim organom.

Dziękujemy za przestrzeganie powyższych wytycznych i życzymy udanego użytkowania bipodu Harris!

HARRIS BIPOD DIRECT MOUNT KINETIC RESEARCH GROUP HARRIS S STYLE WIDE MOUNT

Turvaohjeet

Johdanto

Tervetuloa HARRIS BIPOD DIRECT MOUNT tuotteen turvallisuusohjeisiin. Tämä opas on suunniteltu auttamaan sinua käyttämään tuotetta turvallisesti ja tehokkaasti. Lue ohjeet huolellisesti ennen tuotteen käyttöä ja säilytä tämä opas tulevia viittauksia varten.

Yleiset turvallisuusohjeet

- Varmista, että tuote on tarkoitettu käytettäväksi omassa sovelluksessasi ennen käyttöä.
- Tarkista tuote säännöllisesti vaurioiden tai kulumisen varalta. Älä käytä vaurioitunutta tuotetta.
- Pidä tuote lasten ulottumattomissa. Tämä tuote ei ole lelu.
- Käytä tuotetta vain sille tarkoitetuissa olosuhteissa ja sovelluksissa.
- Ilmoita mahdollisista vaarallisista tuotteista tai onnettomuuksista viranomaisille.

Erityiset turvallisuustoimenpiteet

- Käytä vain kääntyviä Harris bipodeja (Ssarja) tämän kiinnityksen kanssa.
- Varmista, että kaikki kiinnitysruuvit on tiukasti kiinnitetty ennen käyttöä.
- Vältä käyttämästä tuotetta, jos se on vaurioitunut tai puutteellinen.
- Älä yritä muokata tai korjata tuotetta itse. Ota yhteyttä valmistajaan tai jälleenmyyjään.

Asennus ja käyttöohjeet

1. Asennus

- Kiinnitä "S" sarjan Harris Bipod suoraan KRGalustasi, KRG Spigot Mountin tai KRG Arca Clampin kiinnityspisteeseen.
- Varmista, että kaikki kiinnitysruuvit on tiukasti kiinnitetty.
- Tarkista, että bipod on oikein asennettu ja että se ei pääse liikkumaan.

2. Käyttö

- Voit siirtää bipodia nopeasti mihin tahansa asentoon Arca Raililla.
- Varmista, että bipod on tukevasti paikallaan ennen käyttöä.
- Käytä leveää versiota, jos tarvitset enemmän sivuttaistukea, mutta muista, että se on rajoitetumpi kiinnitysasentojen suhteen.

Hävittämisohteet

- Tuote tulee hävittää paikallisten ympäristösääntöjen mukaisesti.
- Älä hävitä tuotetta tavallisessa kotitalousjätteessä.
- Ota yhteyttä paikallisiin jätehuoltopalveluihin saadaksesi ohjeita turvalliseen hävittämiseen.

Lisätietoja ja tuki

Jos sinulla on kysymyksiä tai tarvitset lisätietoja tuotteesta, ota yhteyttä valmistajaan tai jälleenmyyjään. Muista tarkistaa myös EU:n Safety Gate alustalta mahdolliset tuotteen takaisinvetotiedot.

Tämä opas on laadittu EU:n yleisen tuoteturvallisuusasetuksen (GPSR) mukaisesti. Huolehtimalla turvallisuudesta voit nauttia tuotteestasi turvallisesti ja vastuullisesti.

Säkerhetsinstruktioner för HARRIS BIPOD DIRECT MOUNT

Introduktion

Tack för att du valt HARRIS BIPOD DIRECT MOUNT. Denna produkt är utformad för att ge stabilitet och säkerhet vid användning av Harris bipoder. För att säkerställa en trygg och effektiv användning, vänligen följ dessa säkerhetsinstruktioner noggrant.

Allmänna säkerhetsriktlinjer

- Använd alltid produkten enligt tillverkarens anvisningar för att minimera risker.
- Kontrollera produkten regelbundet för skador eller slitage innan användning.
- Förvara produkten på en säker plats, utom räckhåll för barn och andra sårbara grupper.
- Använd inte produkten om den har skadats eller om delar saknas.
- Rapportera eventuella osäkra produkter eller olyckor till relevant myndighet.

Specifika säkerhetsåtgärder för användning

- Använd endast svängbara Harris bipoder (Sserien) med denna monteringslösning.
- För installation på Bravo, Xray, Whiskey3 eller Spigot Mount, använd inlineversionen för bästa resultat.
- Undvik att överbelasta bipoden, vilket kan leda till instabilitet eller skador.
- Kontrollera att alla fästskravar är ordentligt åtdragna före användning.
- Om du upplever problem med monteringen, avbryt användningen och kontrollera installationsanvisningarna.

Instruktioner för installation och användning

1. Montering:

- Montera "S" serie Harris Bipod direkt på KRGchassi, KRG Spigot Mount eller KRG Arca Clamp.
- Använd de medföljande fästskravarna för att säkra bipoden.
- Se till att bipoden är placerad nära pipan för optimal stabilitet.

2. Användning:

- Justera bipoden till önskad position på Arca Rail.
- Kontrollera att bipoden sitter stadigt innan du använder den.
- Förflytta bipoden med hjälp av KRG Arca Clamp om det behövs.

3. Underhåll:

- Rengör produkten regelbundet med en mjuk trasa för att avlägsna smuts och skräp.
- Inspektera fästskravarna och andra delar för slitage och skador.

Avfallshanteringsinstruktioner

- Produkten ska kasseras enligt lokala avfallsföreskrifter.
- Återvinn material om möjligt, särskilt 7075 Aluminium.
- Lämna in produkten på en godkänd återvinningsstation om den inte längre är i bruk.

Kontaktinformation för ytterligare support

För frågor eller ytterligare stöd, vänligen kontakta tillverkaren eller återförsäljaren. Se till att ha produktens modellnummer och inköpsinformation tillgänglig.

Tack för att du följer dessa säkerhetsinstruktioner. Din säkerhet är vår prioritet.

Návod na bezpečné používání HARRIS BIPOD DIRECT MOUNT KINETIC RESEARCH GROUP HARRIS S STYLE WIDE MOUNT

Úvod

Tento návod obsahuje důležité informace o bezpečném používání a instalaci bipodu HARRIS BIPOD DIRECT MOUNT. Ujistěte se, že jste si přečetli a porozuměli všem pokynům, abyste zajistili bezpečnost při používání tohoto produktu.

Obecné bezpečnostní pokyny

- Před použitím produktu si důkladně přečtěte tento návod.
- Zkontrolujte, zda je produkt nepoškozený a zda nejsou přítomny žádné viditelné vady.
- Používejte produkt pouze k určenému účelu, jak je uvedeno v tomto návodu.
- Dbejte na to, aby byl produkt mimo dosah dětí a zranitelných osob.
- V případě jakýchkoli pochybností o bezpečnosti produktu se obraťte na odborníka.

Specifické bezpečnostní opatření pro použití

- Používejte pouze s otáčivými bipody Harris série "S".
- Při montáži se ujistěte, že jsou všechny šrouby správně utaženy, aby se zabránilo uvolnění bipodu během používání.
- Nepoužívejte produkt, pokud je poškozený nebo pokud se na něm nacházejí známky opotřebení.
- Dbejte na správnou montáž a umístění bipodu, abyste minimalizovali riziko převrnutí nebo zranění.
- Pokud používáte montáž ve spojení s KRG Arca Clamp, ujistěte se, že je správně zajištěna na Arca Rail.

Pokyny pro instalaci a používání

1. **Příprava:** Ujistěte se, že máte všechny potřebné nástroje a součásti pro instalaci.
2. **Montáž:**
 - Pro inline verzi:
 - Umístěte montážní adaptér na KRG chassis forendy.
 - Upevněte adaptér pomocí dvou šroubů a ujistěte se, že jsou pevně utaženy.
 - Pro širokou verzi:
 - Umístěte montážní adaptér na KRG chassis forendy nebo KRG Arca Clamp.
 - Upevněte adaptér pomocí čtyř šroubů a ujistěte se, že jsou pevně utaženy.
3. **Použití:**
 - Připevněte bipod Harris série "S" k montážnímu adaptéru.
 - Ujistěte se, že je bipod správně zajištěn a že se může otáčet bez překážek.
 - Při přesunu bipodu na Arca Rail dbejte na to, abyste se vyhnuli jakémukoli kontaktu s okolními objekty, které by mohly způsobit zranění.
4. **Údržba:** Pravidelně kontrolujte upevnění a stav montáže a bipodu. V případě potřeby proveďte údržbu nebo výměnu poškozených částí.

Pokyny pro likvidaci

- Produkt a jeho součásti likvidujte v souladu s místními předpisy o odpadech.
- Nepohazujte produkt do běžného odpadu. Zvažte recyklaci hliníkových částí, pokud je to možné.

Kontaktní informace pro další podporu

Pro veškeré dotazy ohledně bezpečnosti produktu a jeho používání se obraťte na svého prodejce nebo výrobce. Ujistěte se, že máte k dispozici informace o produktu, včetně čísla modelu a datumu zakoupení.

Tento návod je vytvořen v souladu s evropským nařízením o obecné bezpečnosti výrobků (GPSR) a poskytuje důležité informace pro bezpečné používání a údržbu produktu HARRIS BIPOD DIRECT MOUNT. Dbejte na všechny pokyny a doporučení, abyste zajistili bezpečnost svou i ostatních.