

SONIC LUBE WATER DISPLACING METAL PROTECTANT - SONIC LUBE PROTECTANT 1 GALLON

Ultrasonic Lube to Protect Firearms Parts and Prevent Rust

Infante's Sonic Lube is a highly engineered Prop.65 compliant formulation specifically designed for use in the ultrasonic tank for water displacement, parts protection for firearms and other metal parts and rust prevention. It's used full strength after the water based ultrasonic cleaning process, ensuring that the parts are moisture free and protected. The low surface tension and viscosity of the Sonic Lube allows it to penetrate firearm parts using ultrasonic energy to emulsify water and evaporate it out of the solution, leaving a factory new protective coating on the parts. The Sonic Lube has a low odor, is compatible with all metals and plastics, and is non-hazardous. Use at full strength. Do not dilute. Nominal operating temperatures: Ambient - 130 F in an ultrasonic bath Size: 1 Gallon The Sonic Lube is manufactured with high purity synthetic base fluids that incorporate high temperature additives that protects without buildup. This solution is designed to absorb large quantities of water which can later be settled out for the purpose of reusing the lubricant.



Attributes

- Name: SONIC LUBE PROTECTANT 1 GALLON
- Manufacturer: INFANTE ULTRASONICS
- Product no.: 100035069
- Mfr. No.: SONICLUBE
- Size: 1 gallon
- Delivery weight: 3.27kg
- Shipping height: 305mm
- Shipping width: 178mm
- Shipping length: 102mm

Item details

Made in USA

Table of Contents

- [Startpage](#)
- [Deutsch: Sicherheitshinweise für SONIC LUBE WATER DISPLACING METAL PROTECTANT](#)
- [English: Consumer Safety Instruction Guide for SONIC LUBE WATER DISPLACING METAL PROTECTANT](#)
- [Français: Guide de Sécurité pour le Sonic Lube d'Infante](#)
- [Italiano: Guida di Sicurezza per SONIC LUBE WATER DISPLACING METAL PROTECTANT](#)
- [Polski: Instrukcja Bezpieczeństwa dla SONIC LUBE WATER DISPLACING METAL PROTECTANT INFANTE
ULTRASONICS SONIC LUBE PROTECTANT 1 GALLON](#)
- [Svenska: Säkerhetsinstruktioner för SONIC LUBE WATER DISPLACING METAL PROTECTANT](#)
- [Český: Návod na bezpečné používání SONIC LUBE WATER DISPLACING METAL PROTECTANT](#)

Sicherheitshinweise für SONIC LUBE WATER DISPLACING METAL PROTECTANT

Einleitung

Herzlichen Glückwunsch zu Ihrem Kauf des Sonic Lube Water Displacing Metal Protectant von Infante Ultrasonics. Diese hochentwickelte Formulierung wurde speziell für den Einsatz im Ultraschallbad entwickelt, um Wasser zu verdrängen, Metallteile zu schützen und Rost zu verhindern. Bitte lesen Sie diese Sicherheitshinweise sorgfältig durch, um eine sichere und effektive Anwendung zu gewährleisten.

Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

- Verwenden Sie das Produkt nur gemäß den Anweisungen.
- Halten Sie das Produkt außerhalb der Reichweite von Kindern.
- Lagern Sie das Produkt an einem kühlen, trockenen Ort, fern von direkter Sonneneinstrahlung.
- Verwenden Sie das Produkt in gut belüfteten Bereichen.
- Vermeiden Sie den Kontakt mit Haut und Augen. Im Falle eines Kontakts gründlich mit Wasser abspülen.
- Entsorgen Sie das Produkt gemäß den örtlichen Vorschriften für gefährliche Abfälle.

Besondere Sicherheitsvorkehrungen für die Anwendung

- Tragen Sie bei der Anwendung Schutzhandschuhe und eine Schutzbrille.
- Verwenden Sie das Produkt nicht in geschlossenen Räumen ohne ausreichende Belüftung.
- Vermeiden Sie den direkten Kontakt mit Lebensmitteln und Getränken.
- Achten Sie darauf, dass das Produkt nicht in die Hände von Schwangeren oder stillenden Müttern gelangt.
- Bei versehentlichem Verschütten sofort die betroffene Stelle mit einem Tuch abwischen und gründlich reinigen.

Anweisungen zur Installation und Anwendung

1. Vorbereitung:

- Stellen Sie sicher, dass alle Teile, die behandelt werden sollen, sauber und trocken sind.
- Füllen Sie das Ultraschallbad mit Wasser gemäß den Herstelleranweisungen.

2. Anwendung:

- Gießen Sie das Sonic Lube in das Ultraschallbad in voller Stärke.
- Schalten Sie das Ultraschallbad ein und lassen Sie es die Teile für die empfohlene Zeit behandeln.
- Nach der Behandlung die Teile aus dem Bad nehmen und auf einen sauberen, trockenen Platz legen.

3. Nachbehandlung:

- Lassen Sie die Teile vollständig trocknen, bevor Sie sie wieder verwenden oder lagern.
- Überprüfen Sie die Teile auf eine gleichmäßige Beschichtung des Sonic Lube.

Entsorgungsanweisungen

- Entsorgen Sie leere Behälter und nicht verwendete Produkte gemäß den örtlichen Vorschriften für gefährliche Abfälle.
- Bringen Sie das Produkt nicht in die Kanalisation oder ins Wasser.
- Informieren Sie sich über die örtlichen Abfallentsorgungsrichtlinien, um sicherzustellen, dass Sie das

Produkt umweltgerecht entsorgen.

Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

- Für Fragen oder Bedenken bezüglich des Produkts wenden Sie sich bitte an den Hersteller oder den Händler, bei dem Sie das Produkt erworben haben.

Bitte beachten Sie, dass es wichtig ist, auf Sicherheitswarnungen und Rückrufinformationen zu achten. Überprüfen Sie regelmäßig die EU Safety Gate Plattform auf aktuelle Informationen zu unsicheren Produkten.

Consumer Safety Instruction Guide for SONIC LUBE WATER DISPLACING METAL PROTECTANT

Introduction

Thank you for choosing Infante's Sonic Lube Water Displacing Metal Protectant. This product is specially formulated for use in ultrasonic cleaning processes to protect firearms and other metal parts from moisture and rust. Please read this safety instruction guide carefully to ensure safe and effective use of the product.

General Safety Guidelines

- Ensure that the product is used in accordance with the safety instructions provided.
- Keep the product out of reach of children and pets to prevent accidental exposure.
- Use the product only in wellventilated areas to minimize inhalation of vapors.
- Do not use the product near open flames or sources of ignition.
- Always wear appropriate personal protective equipment (PPE) such as gloves and goggles when handling the product.
- In case of accidental exposure, follow the first aid instructions provided in this guide.

Specific Safety Precautions for Use

• Hazard Identification:

- This product is nonhazardous but may cause mild irritation to skin and eyes.
- Prolonged exposure may lead to skin dryness or discomfort.

• Avoiding Hazards:

- Do not ingest the product. If swallowed, seek medical attention immediately.
- Avoid contact with eyes. In case of contact, rinse thoroughly with water and seek medical attention if irritation persists.
- Do not dilute the product. Use it at full strength as directed.
- Ensure that the ultrasonic tank is properly maintained to prevent leaks or spills.

• Special Considerations:

- This product is not intended for use by children. Keep out of reach of minors.
- If you are pregnant, nursing, or have any medical conditions, consult a physician before use.

Instructions for Installation and Usage

1. Preparation:

- Ensure that the ultrasonic tank is clean and free of any residues from previous cleaning processes.
- Verify that the parts to be treated are free of moisture and contaminants.

2. Application:

- Fill the ultrasonic tank with water as per the manufacturer's instructions.
- After completing the ultrasonic cleaning process, remove the parts from the tank.
- Apply Sonic Lube at full strength directly onto the parts, ensuring complete coverage.
- Allow the Sonic Lube to penetrate the parts using ultrasonic energy to emulsify and evaporate any remaining water.

3. PostApplication:

- Allow the treated parts to dry completely before storage or use.
- Store the Sonic Lube in a cool, dry place away from direct sunlight and heat sources.
- Ensure the container is tightly sealed when not in use to prevent contamination.

Disposal Instructions

- Dispose of any unused product and empty containers in accordance with local regulations.
- Do not pour the product down the drain or into the environment.
- Check with local waste disposal authorities for proper disposal methods to minimize environmental impact.

Contact Information for Further Support

For any safety inquiries or further assistance regarding the use of Sonic Lube, please reach out to the designated EU contact point associated with this product.

By following these guidelines, you can ensure the safe and effective use of Infante's Sonic Lube Water Displacing Metal Protectant. Thank you for your attention to safety and for choosing our product.

Guide de Sécurité pour le Sonic Lube d'Infante

Introduction

Le Sonic Lube d'Infante est un protecteur métallique conçu pour le déplacement d'eau et la protection des pièces métalliques. Ce guide de sécurité a pour but de t'assurer que tu utilises ce produit de manière sûre et efficace, conformément aux réglementations de sécurité des produits de l'UE.

Lignes Directrices de Sécurité Générales

- Assure-toi que le produit est utilisé conformément aux instructions.
- Garde le produit hors de portée des enfants.
- Évite tout contact avec les yeux et la peau.
- Ne pas ingérer. En cas d'ingestion, consulte immédiatement un médecin.
- En cas de contact avec les yeux, rince immédiatement avec de l'eau pendant au moins 15 minutes et consulte un médecin.
- Stocke le produit dans un endroit frais et sec, à l'abri de la lumière directe du soleil.

Précautions de Sécurité Spécifiques à l'Utilisation

- Utilise des gants de protection lors de la manipulation du Sonic Lube pour éviter tout contact cutané.
- Assure-toi que la zone d'utilisation est bien ventilée pour éviter l'accumulation de vapeurs.
- Ne pas mélanger avec d'autres produits chimiques ou nettoyeurs.
- Évite de laisser le Sonic Lube à des températures extrêmes (au-dessus de 130°F ou 54°C).
- Ne pas utiliser le produit sur des surfaces chaudes ou enflammées.

Instructions pour l'Installation et l'Utilisation

1. Préparation :

- Assure-toi que les pièces à traiter sont propres et sèches après le nettoyage ultrasonique.

2. Application :

- Applique le Sonic Lube à pleine puissance, sans dilution.
- Utilise un pulvérisateur ou un pinceau pour une application uniforme sur les pièces métalliques.
- Laisse le produit agir pour permettre la pénétration dans les pièces.

3. Postapplication :

- Vérifie que toutes les surfaces sont couvertes par une couche protectrice.
- Élimine tout excès de produit en essuyant avec un chiffon propre et sec.

Instructions d'Élimination

- Ne pas jeter le Sonic Lube dans les égouts ou les cours d'eau.
- Élimine le produit conformément aux réglementations locales sur les déchets dangereux.
- Consulte les autorités locales pour des informations sur l'élimination appropriée.

Informations de Contact pour un Support Supplémentaire

Pour toute question ou préoccupation concernant la sécurité de ce produit, consulte les coordonnées fournies sur l'emballage ou sur le site web du fabricant.

En suivant ces instructions, tu peux utiliser le Sonic Lube d'Infante en toute sécurité et efficacité. Reste informé des mises à jour de sécurité et des rappels éventuels via la plateforme Safety Gate de l'UE.

Guida di Sicurezza per SONIC LUBE WATER DISPLACING METAL PROTECTANT

Introduzione

Benvenuti nella guida di sicurezza per il SONIC LUBE WATER DISPLACING METAL PROTECTANT di Infante Ultrasonics. Questa guida fornisce informazioni importanti per garantire un uso sicuro del prodotto, seguendo le normative europee sulla sicurezza dei prodotti (EU GPSR). Si prega di leggere attentamente queste istruzioni prima dell'uso.

Linee Guida Generali di Sicurezza

- Assicurarsi di utilizzare il prodotto in un'area ben ventilata.
- Tenere il prodotto lontano dalla portata dei bambini e degli animali domestici.
- Non ingerire e non utilizzare per scopi diversi da quelli indicati.
- In caso di contatto con la pelle o gli occhi, sciacquare immediatamente con acqua e consultare un medico se necessario.
- Conservare il prodotto in un luogo fresco e asciutto, lontano da fonti di calore.

Precauzioni di Sicurezza Specifiche per l'Uso

- Utilizzare il prodotto solo a piena forza. Non diluire.
- Indossare guanti protettivi e occhiali durante l'applicazione per evitare il contatto diretto.
- Non utilizzare il prodotto su superfici calde o in prossimità di fiamme libere.
- Non mescolare con altri prodotti chimici o solventi.
- Seguire le istruzioni per l'uso e non superare le temperature operative nominali di 130 F.

Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

1. Preparazione:

- Assicurarsi che i pezzi metallici siano completamente privi di umidità prima dell'applicazione.
- Verificare che il serbatoio ad ultrasuoni sia pulito e pronto per l'uso.

2. Applicazione:

- Versare il SONIC LUBE nel serbatoio ad ultrasuoni.
- Accendere il dispositivo e impostare la durata del ciclo di pulizia in base alle esigenze.
- Dopo il ciclo, rimuovere i pezzi e asciugarli delicatamente.

3. Trattamento PostApplicazione:

- Dopo l'uso, assicurarsi che i pezzi siano coperti con un sottile strato di SONIC LUBE per una protezione ottimale contro la ruggine.
- Non risciacquare i pezzi dopo l'applicazione del prodotto.

Istruzioni per lo Smaltimento

- Smaltire il prodotto e il contenitore vuoto secondo le normative locali sullo smaltimento dei rifiuti pericolosi.
- Non gettare il prodotto nel lavandino o nella rete fognaria.
- Contattare le autorità locali per informazioni sullo smaltimento sicuro.

Informazioni di Contatto per Ulteriore Supporto

Per domande relative alla sicurezza del prodotto o per segnalare prodotti non sicuri, contattare il punto di contatto dell'UE per la sicurezza dei prodotti.

Conclusione

Seguendo queste linee guida di sicurezza, è possibile utilizzare il SONIC LUBE WATER DISPLACING METAL PROTECTANT in modo efficace e sicuro. Per ulteriori informazioni sui richiami o sui prodotti non sicuri, controllare la piattaforma Safety Gate dell'UE. La sicurezza è la nostra priorità, e il corretto utilizzo del prodotto contribuisce a garantire un ambiente sicuro per tutti.

Instrukcja Bezpieczeństwa dla SONIC LUBE WATER DISPLACING METAL PROTECTANT INFANTE ULTRASONICS SONIC LUBE PROTECTANT 1 GALLON

Wprowadzenie

Sonic Lube od Infante to wysoko zaawansowany produkt zaprojektowany do ochrony metalowych elementów przed rdzą i wilgocią. Niniejsza instrukcja ma na celu zapewnienie bezpiecznego użytkowania produktu zgodnie z przepisami Unii Europejskiej oraz dostarczenie niezbędnych informacji dotyczących jego stosowania.

Ogólne zasady bezpieczeństwa

- Upewnij się, że produkt jest używany zgodnie z zaleceniami producenta.
- Przechowuj produkt w miejscu niedostępnym dla dzieci.
- Unikaj kontaktu z oczami oraz skórą. W przypadku kontaktu, przemyj dużą ilością wody.
- Nie używaj produktu w zamkniętych pomieszczeniach bez odpowiedniej wentylacji.
- Przechowuj w oryginalnym opakowaniu, szczelnie zamkniętym.

Szczególne środki ostrożności przy użyciu

- Używaj rękawic ochronnych podczas aplikacji produktu.
- Nie wdychaj oparów. Używaj w dobrze wentylowanych pomieszczeniach.
- W przypadku wystąpienia jakichkolwiek reakcji alergicznych, natychmiast przerwij użycie i skonsultuj się z lekarzem.
- Nie stosuj produktu na uszkodzone lub podrażnione powierzchnie.

Instrukcje dotyczące instalacji i użytkowania

1. Przygotowanie:

- Upewnij się, że części, które mają być chronione, są czyste i suche.
- Użyj Sonic Lube w pełnej koncentracji, nie rozcieńczaj.

2. Aplikacja:

- Napełnij zbiornik ultradźwiękowy Sonic Lube.
- Umieść części metalowe w zbiorniku.
- Włącz urządzenie ultradźwiękowe zgodnie z instrukcjami producenta.
- Pozwól na działanie przez zalecany czas, aby zapewnić skuteczne wypieranie wody i ochronę.

3. Po użyciu:

- Po zakończeniu procesu, wyjmij części i pozwól im wyschnąć.
- Sprawdź, czy na powierzchni nie pozostały resztki produktu.

Instrukcje dotyczące utylizacji

- Utylizuj pozostałości produktu zgodnie z lokalnymi przepisami dotyczącymi odpadów niebezpiecznych.
- Nie wylewaj produktu do kanalizacji ani na ziemię.
- Skonsultuj się z lokalnymi służbami ochrony środowiska w celu uzyskania dalszych informacji.

Informacje kontaktowe dotyczące dalszego wsparcia

W przypadku pytań lub wątpliwości dotyczących bezpieczeństwa produktu, skontaktuj się z lokalnym punktem kontaktowym w UE.

Podsumowanie

Sonic Lube to skuteczny środek ochronny do użycia w zbiornikach ultradźwiękowych. Przestrzeganie powyższych instrukcji i zasad bezpieczeństwa zapewni bezpieczne i efektywne użytkowanie produktu. Zawsze bądź świadomy potencjalnych zagrożeń i stosuj się do zaleceń producenta.

Säkerhetsinstruktioner för SONIC LUBE WATER DISPLACING METAL PROTECTANT

Introduktion

Tack för att du valt SONIC LUBE WATER DISPLACING METAL PROTECTANT från Infante Ultrasonics. Denna produkt är speciellt utformad för att skydda metallkomponenter och förhindra rost. För att säkerställa en säker och effektiv användning av produkten, vänligen följ dessa säkerhetsinstruktioner noggrant.

Allmänna säkerhetsriktlinjer

- Använd alltid produkten enligt anvisningarna för att minimera risker.
- Förvara produkten utom räckhåll för barn och sårbara grupper.
- Kontrollera alltid produktens förpackning för eventuella skador innan användning.
- Rapportera eventuella osäkra produkter eller olyckor till myndigheterna.
- Håll dig informerad om återkallelser via EU:s Safety Gateplattform.

Specifika säkerhetsåtgärder vid användning

- Använd produkten i välventilerade områden för att undvika inandning av ångor.
- Undvik kontakt med ögon och hud. Använd skyddshandskar och ögonskydd om nödvändigt.
- Inhalera inte ångor och undvik att svälja produkten.
- Använd inte produkten i närheten av öppen eld eller andra antändningskällor.
- Om produkten kommer i kontakt med ögonen, skölj omedelbart med rikligt med vatten och sök medicinsk hjälp vid behov.

Instruktioner för installation och användning

1. Förberedelse:

- Se till att delarna som ska behandlas är rena och torra.
- Använd produkten i full styrka, späd inte ut den.

2. Applicering:

- Applicera Sonic Lube direkt på de metallkomponenter som ska skyddas.
- Använd ultraljudsenergi för att hjälpa produkten att tränga in i komponenterna.
- Låt produkten verka för att emulgera och avdunsta eventuell kvarvarande vatten.

3. Användning i ultraljudsbad:

- Ställ in ultraljudsbadet på en nominell driftstemperatur av 130 F.
- Följ tillverkarens anvisningar för ultraljudsbadets användning.

Avfallshanteringsinstruktioner

- Avfallshantering av produkten ska ske enligt lokala föreskrifter.
- Töm inte produkten i avloppet. Kontakta lokala myndigheter för korrekt avfallshantering.
- Förpackningen kan återvinnas om lokala återvinningsprogram tillåter det.

Kontaktinformation för ytterligare support

För frågor eller mer information om produkten, vänligen kontakta tillverkaren eller den lokala återförsäljaren. Se till att ha produktens information tillgänglig för snabbare hjälp.

Tack för att du följer dessa säkerhetsinstruktioner. Genom att använda SONIC LUBE WATER DISPLACING METAL PROTECTANT på rätt sätt kan du säkerställa ett effektivt skydd av dina metallkomponenter.

Návod na bezpečné používání SONIC LUBE WATER DISPLACING METAL PROTECTANT

Úvod

SONIC LUBE WATER DISPLACING METAL PROTECTANT od společnosti Infante je vysoce inženýrská formulace určená k ochraně kovových dílů a prevenci rzi. Tento produkt je speciálně navržen pro použití v ultrazvukových vanách a je důležité dodržovat bezpečnostní pokyny pro zajištění bezpečného a efektivního používání.

Obecné bezpečnostní pokyny

- Zajistěte, aby byl produkt uchováván mimo dosah dětí a zranitelných osob.
- Před použitím si důkladně přečtěte tento návod.
- V případě nehody nebo podezření na poškození výrobku kontaktujte příslušné orgány.
- Sledujte informace o případných staženích výrobků na platformě Safety Gate Evropské unie.

Specifické bezpečnostní opatření pro použití

- Používejte produkt v plné síle, neředěný.
- Vyhněte se kontaktu s pokožkou a očima. V případě kontaktu důkladně opláchněte vodou.
- Používejte ochranné rukavice a brýle při manipulaci s produktem.
- Zajistěte dobrou ventilaci v pracovní oblasti během použití.
- Pokud se produkt dostane do úst, neprodleně vyhledejte lékařskou pomoc.

Pokyny pro instalaci a používání

- Před použitím produktu zkontrolujte, zda je nádoba nepoškozená.
- Nalijte potřebné množství Sonic Lube do ultrazvukové vany.
- Nastavte požadovanou teplotu (ambientní - 130 F) a čas pro ultrazvukové čištění.
- Po dokončení procesu čištění odstraňte díly z vany a nechte je oschnout.
- Ujistěte se, že díly jsou bez vlhkosti a chráněny ochranným povlakem.

Pokyny pro likvidaci

- Zbytky produktu likvidujte v souladu s místními předpisy o odpadech.
- Nepoužívejte zbytek produktu v jiných aplikacích, než pro které je určen.
- Zajistěte, aby byl výrobek likvidován ekologickým způsobem.

Kontakt pro další podporu

Pro jakékoli dotazy k bezpečnosti nebo použití kontaktujte příslušný orgán v EU. Ujistěte se, že máte k dispozici informace o produktu a jeho použití.

Tento návod byl vytvořen v souladu s nařízeními EU o všeobecné bezpečnosti výrobků (GPSR) a měl by být dodržován pro zajištění bezpečnosti při používání SONIC LUBE WATER DISPLACING METAL PROTECTANT.