

REPLACEMENT LIGHT BODIES - 18650 BODY

Lightweight Weapon Light Replacement Body

The Modlite light 18350 Body is designed as a direct replacement body for Surefire® Scout Light M600DF weapon lights and the KE2-DF head. This is the only Surefire light head that it is compatible with. It is approximately 1.25 inches shorter and about 1.5 oz. lighter than a M600DF body with battery. This allows for additional rail space especially on SBR and pistol builds. The Modlite 18350 Light Body is compatible with Surefire® z68, Modlite TCC tailcaps along with Surefire UE and DS00 tail caps. It will also fit in any aftermarket Scout mount, as it retains the mounting holes and square lug interface on the underside of the light body. This light body accepts 18350 cells only. Lithium CR123 cells are not supported and if used will cause the cells to heat up and possibly explode or catch fire. Modlite recommends the KeepPower high drain 18350 1200mAh cells. Runtime is about 35-40 minutes with these cells. The Modlite light 18650 Body is designed as a direct replacement body for Surefire® Scout Light M600DF weapon lights and KE2-DF heads. It will also fit all Modlite light heads. The Modlite 18650 Light Body is compatible with Surefire® z68, Modlite TCC tailcaps along with Surefire UE and DS00 tail caps. It will also fit in any aftermarket Scout mount, as it retains the mounting holes and square lug interface on the underside of the light body. Modlite recommends and sells the Arisaka Defense mounts. This light body accepts 18650 cells only. Lithium CR123 cells are not supported and if used will cause the cells to heat up and possibly explode or catch fire. Modlite recommends the KeepPower high drain 3500mAh cells. Runtime is about 75-80 minutes with these cells. The Modlite 18650 light body is NOT compatible with the Surefire older Scout light heads.



Attributes

- Name: 18650 BODY
- Manufacturer: MODLITE SYSTEMS
- Product no.: 100037374
- Mfr. No.: BODY-650-WML-BL
- Delivery weight: 0.045kg
- Shipping height: 38mm
- Shipping width: 102mm
- Shipping length: 178mm
- UPC: 850008965092

Item details

Made in USA

Table of Contents

- [Startpage](#)
- [Deutsch: Sicherheitshinweise für den REPLACEMENT LIGHT BODIES MODLITE SYSTEMS 18650 BODY](#)
- [English: Safety Instruction Guide for REPLACEMENT LIGHT BODIES 18650 BODY](#)
- [Français: Guide de Sécurité du Produit pour les Corps de Lumière Modlite](#)
- [Italiano: Guida alle Istruzioni di Sicurezza per il Corpo della Luce Modlite 18650](#)
- [Norsk: Bruksanvisning for sikkerhet ved bruk av REPLACEMENT LIGHT BODIES MODLITE SYSTEMS 18650 BODY](#)
- [Svenska: Säkerhetsinstruktioner för REPLACEMENT LIGHT BODIES MODLITE SYSTEMS 18650 BODY](#)
- [Český: Návod na bezpečné používání těla Modlite Light](#)

Sicherheitshinweise für den REPLACEMENT LIGHT BODIES MODLITE SYSTEMS 18650 BODY

Einführung

Vielen Dank, dass du dich für den REPLACEMENT LIGHT BODIES MODLITE SYSTEMS 18650 BODY entschieden hast. Dieser Lichtkörper ist für den Einsatz mit Surefire® Scout Light M600DF und anderen Modlite Lichtköpfen konzipiert. Bitte beachte die folgenden Sicherheitshinweise, um eine sichere und effektive Nutzung zu gewährleisten.

Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

- Achte darauf, dass du nur die empfohlenen Batterietypen verwendest (18350 oder 18650 Zellen).
- Verwende keine Lithium CR123 Zellen, da dies zu Überhitzung, Explosion oder Brand führen kann.
- Halte den Lichtkörper von Kindern fern, um mögliche Gefahren zu vermeiden.
- Überprüfe regelmäßig den Zustand des Lichtkörpers und der Batterien auf Beschädigungen.
- Bei Anzeichen von Überhitzung oder anderen Problemen, stelle die Verwendung sofort ein und kontaktiere den Hersteller.

Spezifische Sicherheitsvorkehrungen für die Nutzung

- Verwende den Lichtkörper nur in Verbindung mit kompatiblen Surefire® und Modlite Lichtköpfen.
- Achte darauf, dass der Lichtkörper korrekt montiert ist, um eine sichere Nutzung zu gewährleisten.
- Beachte die maximale Laufzeit der Batterien (3540 Minuten für 18350 Zellen und 7580 Minuten für 18650 Zellen).
- Lagere den Lichtkörper und die Batterien an einem kühlen, trockenen Ort, um Schäden zu vermeiden.
- Verwende den Lichtkörper nicht in feuchten oder nassen Umgebungen, um elektrische Gefahren zu vermeiden.

Anweisungen für Installation und Nutzung

1. Installation des Lichtkörpers:

- Stelle sicher, dass die Waffe entladen ist, bevor du den Lichtkörper installierst.
- Entferne den alten Lichtkörper, indem du ihn gegen den Uhrzeigersinn drehst.
- Setze den neuen Lichtkörper an der vorgesehenen Stelle ein und drehe ihn im Uhrzeigersinn, bis er fest sitzt.

2. Batteriewechsel:

- Stelle sicher, dass der Lichtkörper vom Stromnetz getrennt ist.
- Drehe den Lichtkörper auf, um die Batteriehalterung zu erreichen.
- Entferne die alte Batterie und setze die neue Batterie mit der richtigen Polarität ein.
- Setze den Lichtkörper wieder zusammen.

3. Nutzung des Lichtkörpers:

- Schalte den Lichtkörper ein, indem du den entsprechenden Schalter betätigst.
- Achte darauf, den Lichtkörper nicht über längere Zeiträume ohne Pausen zu verwenden, um Überhitzung zu vermeiden.

Entsorgungsanweisungen

- Entsorge den Lichtkörper und die Batterien gemäß den örtlichen Vorschriften für Elektroschrott.
- Batterien sollten nicht im normalen Hausmüll entsorgt werden. Suche nach speziellen Sammelstellen für Batterien in deiner Nähe.
- Achte darauf, dass der Lichtkörper und die Batterien sicher verpackt sind, um Beschädigungen während des Transports zu vermeiden.

Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

Für Fragen oder weitere Informationen wende dich bitte an den Hersteller oder die Verkaufsstelle, bei der du das Produkt erworben hast. Sie können dir bei spezifischen Anliegen oder Problemen weiterhelfen.

Bitte beachte, dass die Sicherheit und der ordnungsgemäße Gebrauch des REPLACEMENT LIGHT BODIES MODLITE SYSTEMS 18650 BODY von dir abhängen. Halte dich an diese Richtlinien, um eine sichere Nutzung zu gewährleisten.

Safety Instruction Guide for REPLACEMENT LIGHT BODIES 18650 BODY

Introduction

Thank you for choosing the Modlite Replacement Light Bodies 18650 Body. This product is designed to enhance your Surefire® Scout Light M600DF weapon lights and KE2DF heads. It is essential to read and understand this safety instruction guide to ensure safe and effective use of the product.

General Safety Guidelines

- Ensure safe use of the Modlite light body by following all instructions provided in this guide.
- This product is intended for use with specific battery types only. Using incompatible batteries can lead to hazards, including overheating, explosion, or fire.
- Keep the product out of reach of children and vulnerable individuals to prevent misuse and accidents.
- Always check for recalls or safety alerts related to this product on the EU's Safety Gate platform.

Specific Safety Precautions for Use

- **Battery Compatibility:**
 - The Modlite 18650 Light Body accepts only 18650 cells.
 - Do not use Lithium CR123 cells, as they are not supported and can cause severe hazards.
- **Recommended Batteries:**
 - For optimal performance, use KeepPower high drain 3500mAh cells with the 18650 body.
 - For the 18350 body, use KeepPower high drain 18350 1200mAh cells.
- **Runtime:**
 - Expect approximately 7580 minutes of runtime with 18650 cells and 3540 minutes with 18350 cells.
- **Heat Management:**
 - Monitor the light body during use for excessive heat. If the body becomes too hot, discontinue use immediately.
- **Mounting:**
 - Ensure the light body is securely mounted using compatible mounts. The Modlite light body retains standard mounting holes and interfaces.
- **Installation:**
 - Follow the installation instructions carefully to avoid damaging the product or causing safety hazards.

Instructions for Installation and Usage

1. Installation:

- Ensure the light body is clean and free of debris before installation.
- Align the light body with the mounting platform and secure it using the appropriate screws or clamps.
- Confirm that the light body is firmly attached and does not wobble or move.

2. Battery Installation:

- For the 18650 Light Body:
 1. Unscrew the tail cap and insert the 18650 battery with the positive terminal facing the head of the light.
 2. Replace the tail cap securely.

- For the 18350 Light Body:
 1. Unscrew the tail cap and insert the 18350 battery with the positive terminal facing the head of the light.
 2. Replace the tail cap securely.

3. **Usage:**

- Turn on the light by pressing the tail cap switch or the designated button.
- Adjust the light settings as needed, following the specific instructions for your light head.
- Always turn off the light when not in use to conserve battery life.

4. **PostUse Care:**

- After use, allow the light body to cool down before handling.
- Store the light body in a dry, cool place away from direct sunlight and moisture.

Disposal Instructions

- Dispose of the Modlite light body and batteries in accordance with local regulations for electronic waste.
- Do not dispose of batteries in regular trash as they may pose environmental hazards.
- Check for local recycling programs or dropoff locations for proper disposal.

Contact Information for Further Support

For any inquiries regarding safety, product performance, or support, please refer to the manufacturer's contact details provided with the product packaging or visit the official website.

Thank you for your attention to these safety guidelines. Your safety and satisfaction are our top priorities. Enjoy using your Modlite Replacement Light Bodies!

Guide de Sécurité du Produit pour les Corps de Lumière Modlite

Introduction

Bienvenue dans le guide de sécurité pour les corps de lumière Modlite 18350 et 18650. Ce document te fournira des informations essentielles pour garantir une utilisation sécurisée et efficace de ces produits. Il est important de suivre ces instructions pour éviter tout risque potentiel.

Directives de Sécurité Générales

- Assure-toi que le produit est utilisé conformément aux instructions fournies.
- Vérifie régulièrement l'état du corps de lumière pour détecter tout dommage.
- Ne laisse pas le produit à la portée des enfants ou des personnes vulnérables.
- Évite d'utiliser le corps de lumière avec des cellules non recommandées (ex. Lithium CR123).
- Signale tout produit défectueux ou dangereux aux autorités compétentes.

Précautions de Sécurité Spécifiques à l'Utilisation

- **Utilisation des Cellules :**
 - Utilise uniquement des cellules 18350 ou 18650 comme spécifié pour chaque corps de lumière.
 - Ne pas utiliser de cellules Lithium CR123, car cela peut provoquer des surchauffes, des explosions ou des incendies.
- **Chauffage :**
 - Surveille la température du corps de lumière lors de son utilisation. Si le produit devient excessivement chaud, éteins-le immédiatement.
- **Montage :**
 - Assure-toi que le corps de lumière est correctement monté sur le support Scout.
 - Vérifie que les trous de montage et l'interface à ergots carrés sont en bon état avant l'installation.

Instructions pour l'Installation et l'Utilisation

1. Installation :

- Retire le corps de lumière de son emballage.
- Vérifie que le corps de lumière est exempt de dommages.
- Insère la cellule appropriée (18350 ou 18650) dans le corps de lumière en respectant la polarité.
- Fixe le corps de lumière sur le support Scout en utilisant les trous de montage.

2. Utilisation :

- Allume le corps de lumière en appuyant sur le bouton de mise en marche.
- Pour éteindre, appuie à nouveau sur le bouton.
- Évite d'utiliser le produit pendant de longues périodes sans pauses pour prévenir la surchauffe.

Instructions d'Élimination

- Ne jette pas le corps de lumière dans les ordures ménagères.
- Suis les réglementations locales concernant l'élimination des produits électroniques.
- Les cellules usagées doivent être recyclées conformément aux lois sur les déchets d'équipements électriques et électroniques (DEEE).

Informations de Contact pour un Soutien Supplémentaire

Pour toute question ou préoccupation concernant la sécurité de ce produit, consulte le point de contact approprié dans l'UE.

En suivant ces instructions, tu contribues à garantir ta sécurité et celle des autres lors de l'utilisation des corps de lumière Modlite. Merci de ta vigilance et de ton engagement envers la sécurité.

Guida alle Istruzioni di Sicurezza per il Corpo della Luce Modlite 18650

Introduzione

Grazie per aver scelto il corpo della luce Modlite 18650. Questo prodotto è progettato per garantire prestazioni ottimali e sicurezza durante l'uso. È fondamentale seguire tutte le istruzioni di sicurezza e di utilizzo per prevenire incidenti e garantire una lunga durata del prodotto.

Linee Guida Generali di Sicurezza

- Assicurati di utilizzare il corpo della luce Modlite 18650 solo con celle 18650 compatibili. L'uso di celle al litio CR123 non è supportato e può causare surriscaldamento e potenziali esplosioni.
- Non utilizzare il corpo della luce se presenta segni di danni visibili o se non funziona correttamente.
- Tenere il corpo della luce lontano dalla portata dei bambini e di gruppi vulnerabili.
- Segnalare eventuali prodotti non sicuri o incidenti alle autorità competenti.

Precauzioni di Sicurezza Specifiche per l'Uso

- Non sovraccaricare il corpo della luce con celle non compatibili.
- Evitare di esporre il corpo della luce a temperature estreme o umidità eccessiva.
- Non tentare di smontare o riparare il corpo della luce da soli.
- Utilizzare sempre il corpo della luce in modo responsabile e in conformità con le leggi locali.

Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

1. Installazione della Batteria:

- Assicurati che il corpo della luce sia spento.
- Rimuovi il tappo di coda.
- Inserisci una cella 18650 compatibile nel corpo della luce, assicurandoti che il polo positivo (+) sia orientato correttamente.
- Riavvita il tappo di coda fino a quando non è sicuro.

2. Montaggio del Corpo della Luce:

- Assicurati che il corpo della luce sia compatibile con il tuo montaggio Scout.
- Fissa il corpo della luce al montaggio utilizzando i fori di montaggio e l'interfaccia a perno quadrato.
- Controlla che il corpo della luce sia ben fissato prima dell'uso.

3. Accensione e Spegnimento:

- Accendi la luce premendo il pulsante di attivazione.
- Spegni la luce rilasciando il pulsante.
- Per modalità di attivazione momentanea, tieni premuto il pulsante.

4. Manutenzione:

- Pulisci il corpo della luce con un panno morbido e asciutto.
- Evita l'uso di solventi chimici o detergenti abrasivi.

Istruzioni per lo Smaltimento

- Smaltire il corpo della luce e le celle utilizzate in conformità con le normative locali sullo smaltimento dei rifiuti elettronici.
- Non gettare il corpo della luce o le celle nell'immondizia domestica.
- Seguire le linee guida locali per il riciclaggio delle batterie e dei dispositivi elettronici.

Informazioni di Contatto per Ulteriore Supporto

Per ulteriori informazioni sulla sicurezza del prodotto o per segnalare un problema, si prega di contattare il punto di contatto dell'UE appropriato.

Bruksanvisning for sikkerhet ved bruk av REPLACEMENT LIGHT BODIES MODLITE SYSTEMS 18650 BODY

Introduksjon

Takk for at du valgte Modlite 18650 lys kropp. Denne bruksanvisningen gir viktig informasjon om sikker bruk, installasjon og avhending av produktet. Vennligst les nøye gjennom denne veiledningen for å sikre trygg og effektiv bruk.

Generelle sikkerhetsretningslinjer

- Bruk produktet i henhold til produsentens instruksjoner for å unngå potensielle farer.
- Hold produktet unna barn og sårbare grupper for å forhindre ulykker.
- Kontroller jevnlig produktet for skader eller slitasje.
- Rapportér eventuelle usikre produkter eller ulykker til relevante myndigheter.
- Sjekk for tilbakekallingsoppdateringer på EU sin Safety Gateplattform.

Spesifikke sikkerhetstiltak ved bruk

- Denne lys kroppen aksepterer kun 18650 celler. Bruk ikke Litium CR123 celler, da dette kan føre til overoppheting, eksplosjon eller brann.
- Modlite anbefaler KeepPower høydrenering 3500mAh celler for optimal ytelse.
- Unngå å bruke lys kroppen i ekstreme temperaturer eller fuktige forhold.
- Sørg for at lys kroppen er riktig montert før bruk for å unngå at den faller av eller blir skadet.

Instruksjoner for installasjon og bruk

1. Montering:

- Sørg for at lys kroppen er kompatibel med din eksisterende montering.
- Fest lys kroppen til monteringen ved å bruke monteringshullene og firkantet luggrensesnitt på undersiden.

2. Batteriinstallasjon:

- Fjern endekappen og sett inn 18650 cellene med riktig polaritet.
- Sørg for at batteriene er sikre og godt festet før du setter på endekappen igjen.

3. Bruk:

- Slå på lys kroppen ved å bruke bryteren som er plassert på en lett tilgjengelig del av enheten.
- Juster lysstyrken etter behov.
- Slå av lys kroppen når den ikke er i bruk for å forlenge batterilevetiden.

Avhending av produktet

- Følg lokale retningslinjer for avhending av elektrisk og elektronisk utstyr.
- Batterier skal alltid avhendes i henhold til lokale forskrifter for farlig avfall.
- Unngå å kaste lys kroppen i husholdningsavfall.

Kontaktinformasjon for videre støtte

For spørsmål eller bekymringer angående sikkerhet og bruk av Modlite 18650 lys kropp, vennligst kontakt produsenten eller din lokale forhandler for mer informasjon.

Ved å følge disse retningslinjene kan du sikre en trygg og effektiv opplevelse med Modlite 18650 lys kropp. Takk for at du tar sikkerheten på alvor!

Säkerhetsinstruktioner för REPLACEMENT LIGHT BODIES MODLITE SYSTEMS 18650 BODY

Introduktion

Tack för att du valt Modlite 18650ljuskroppen. Denna produkt är designad för att ge hög prestanda och säkerhet när den används med kompatibla vapenljus. För att säkerställa en säker och effektiv användning av produkten, vänligen läs och följ dessa säkerhetsinstruktioner noggrant.

Allmänna säkerhetsriktlinjer

- Säkerställ att produkten är kompatibel med ditt vapenljus innan användning.
- Använd endast rekommenderade batterier (18650celler) för att undvika överhettning och risk för brand eller explosion.
- Håll produkten utom räckhåll för barn och sårbara grupper.
- Kontrollera produkten regelbundet för tecken på skador eller slitage.
- Rapportera eventuella farliga produkter eller olyckor till myndigheterna.

Specifika säkerhetsåtgärder för användning

- Använd endast KeepPower högdränerande 18650 3500mAhceller som rekommenderas av Modlite.
- Undvik att använda litium CR123celler, eftersom dessa inte stöds och kan orsaka överhettning.
- Vid installation, se till att ljuskroppen är korrekt monterad för att förhindra att den lossnar under användning.
- Använd inte produkten om den uppvisar tecken på skada, såsom sprickor eller deformation.
- Följ alltid tillverkarens instruktioner för installation och användning.

Instruktioner för installation och användning

1. Installation av ljuskroppen:

- Ta bort den gamla ljuskroppen från ditt vapenljus.
- Skruva in Modlite 18650ljuskroppen i ljusets huvud tills den sitter ordentligt.
- Kontrollera att alla monteringshål och fästegränssnitt är korrekt justerade.

2. Användning av ljuskroppen:

- Sätt i ett kompatibelt 18650batteri i ljuskroppen.
- Slå på ljuset enligt tillverkarens instruktioner.
- Använd ljuset på ett sätt som är föreskrivet för att säkerställa optimal prestanda och säkerhet.

3. Underhåll:

- Rengör ljuskroppen med en mjuk, torr trasa.
- Kontrollera batterikontakterna för smuts eller korrosion och rengör vid behov.

Avfallshantering

- Kasta inte ljuskroppen eller batterierna i hushållsavfall. Följ lokala riktlinjer för återvinning av elektronik och batterier.
- Se till att batterierna är helt urladdade innan de kasseras för att minska risken för brand.

Kontaktinformation för vidare support

För frågor eller ytterligare information om säkerhetsåtgärder och produktanvändning, vänligen kontakta den lokala distributören eller tillverkaren.

Tack för att du följer dessa säkerhetsinstruktioner och för att du använder Modlite 18650ljuskroppen på ett säkert sätt!

Návod na bezpečné používání těla Modlite Light

Úvod

Tělo Modlite Light 18350 a 18650 je navrženo jako přímá náhrada za tělo Surefire® Scout Light M600DF. Tento dokument poskytuje důležité informace o bezpečnosti, instalaci a používání výrobku, aby se zajistilo jeho bezpečné a efektivní využití.

Obecné bezpečnostní pokyny

- Před použitím výrobku si důkladně přečtěte tento návod.
- Ujistěte se, že používáte pouze doporučené články (18350 nebo 18650), aby nedošlo k nebezpečným situacím.
- Lithium CR123 články nejsou podporovány a jejich použití může vést k přehřátí, výbuchu nebo vznícení.
- Uchovávejte výrobek mimo dosah dětí a zranitelných osob.
- V případě poškození výrobku přestaňte okamžitě používat a kontaktujte odborníka.

Specifické bezpečnostní opatření při používání

- Před instalací se ujistěte, že všechny části jsou v dobrém stavu a správně fungují.
- Používejte pouze originální nebo kompatibilní příslušenství, aby nedošlo k poškození výrobku.
- Nepoužívejte výrobek v extrémních teplotách nebo vlhkosti, které by mohly ovlivnit jeho výkon.
- Dbejte na to, aby byl výrobek správně upevněn na zbraň, aby nedošlo k jeho uvolnění během používání.

Pokyny pro instalaci a používání

Instalace

1. Zkontrolujte, zda je tělo Modlite Light čisté a bez poškození.
2. Vložte doporučené články (KeepPower 18350 1200mAh nebo 18650 3500mAh) do těla světla podle polarity (+ a -).
3. Upevněte tělo světla na montážní lištu zbraně a zajistěte, aby bylo pevně připojeno.
4. Ujistěte se, že všechny montážní otvory a spojovací rozhraní jsou správně zarovnané.

Použití

- Po zapnutí výrobku se ujistěte, že je správně nastaveno osvětlení.
- Doba provozu s doporučenými články je přibližně 3540 minut pro 18350 a 7580 minut pro 18650.
- V případě přehřátí nebo jiného neobvyklého chování výrobku jej okamžitě vypněte a nechte vychladnout.

Pokyny pro likvidaci

- Tělo Modlite Light a jeho příslušenství by měly být likvidovány v souladu s místními předpisy o odpadech.
- Lithium články by měly být recyklovány v souladu s pokyny pro likvidaci baterií, abyste minimalizovali dopad na životní prostředí.

Kontaktní informace pro další podporu

Pro více informací o bezpečnosti výrobku, doporučených článcích a dalších dotazech se obraťte na autorizovaného prodejce nebo výrobce.

Tento návod byl vypracován v souladu s nařízeními EU o obecné bezpečnosti výrobků (GPSR) a měl by být dodržován pro zajištění bezpečného používání těla Modlite Light.