

MODULAR HEADSPACE COMPARATOR INSERTS - 338 NORMA

MODULAR HEADSPACE COMPARATOR INSERT

Headspace Inserts for your Modular Headspace Comparator ***Requires Modular Headspace Comparator Body*** The Modular Headspace Body must be purchased separately and can be found at the Modular Headspace Comparator Body page. New Modular Design for the most accurate cartridge headspace and bullet measurements available! Newly designed Modular Headspace Comparator (MHC) is an updated version of the highly successful dedicated Headspace Comparator that SAC previously made out of 6061 aluminum. They improved on its design allowing the new MHC to be used with cartridges up to 338 Lapua Magnum and more. Each bullet and headspace insert is precision machined out of 17-4 Stainless Steel for increased durability and corrosion resistance. Simply put, these are the highest quality headspace and bullet measuring tools available.



Attributes

- Name: 338 NORMA MODULAR HEADSPACE COMPARATOR INSERT
- Manufacturer: SHORT ACTION CUSTOMS
- Product no.: 100050169
- Mfr. No.: SAC-338NMHSC
- Cartridge: 338 Norma Mag
- Delivery weight: 0.029kg
- Shipping height: 25mm
- Shipping width: 89mm
- Shipping length: 102mm

Item details

Made in USA

Table of Contents

- [Startpage](#)
- [Deutsch: Sicherheitshinweise für den Modular Headspace Comparator Inserts](#)
- [English: Safety Instruction Guide for Modular Headspace Comparator Inserts 338 Norma](#)
- [Français: Guide de Sécurité pour les Inserts de Compateur de Tête d'Espace Modulaire](#)
- [Italiano: Guida alle Istruzioni di Sicurezza per gli Inserti del Comparatore di Headspace Modulare](#)
- [Polski: Instrukcja Bezpieczeństwa dla Wkładek do Pomiaru Odległości Głowicy](#)
- [Suomi: MODULAR HEADSPACE COMPARATOR INSERTS KÄYTTÖOHJEET](#)
- [Svenska: Säkerhetsinstruktioner för Modular Headspace Comparator Inserts](#)
- [Český: Návod k použití a bezpečnostní pokyny pro MODULAR HEADSPACE COMPARATOR INSERTS SHORT ACTION CUSTOMS 338 NORMA](#)

Sicherheitshinweise für den Modular Headspace Comparator Inserts

Einführung

Herzlichen Glückwunsch zu Ihrem Kauf der Modular Headspace Comparator Inserts von SHORT ACTION CUSTOMS. Diese Einsätze wurden entwickelt, um präzise Messungen von PatronenHauptabständen zu ermöglichen. Um sicherzustellen, dass Sie die Produkte sicher und effektiv verwenden, befolgen Sie bitte die folgenden Sicherheitshinweise.

Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

- Achten Sie darauf, dass alle Produkte sicher und ordnungsgemäß verwendet werden.
- Überprüfen Sie vor der Verwendung, ob alle Teile intakt und unbeschädigt sind.
- Halten Sie die Einsätze außerhalb der Reichweite von Kindern und Haustieren.
- Verwenden Sie die Inserts nur mit dem Modular Headspace Comparator Body, der separat erhältlich ist.
- Informieren Sie sich über Rückrufaktionen und Sicherheitswarnungen über die EU Safety Gate Plattform.

Besondere Sicherheitsvorkehrungen für die Nutzung

- Verwenden Sie die Einsätze nur für die vorgesehenen Kaliber (338 Norma Mag).
- Tragen Sie bei der Verwendung der Inserts immer geeignete Schutzausrüstung, wie z. B. Schutzbrille und Handschuhe.
- Arbeiten Sie in einem gut beleuchteten Bereich, um die Sicht auf die Messungen zu verbessern.
- Vermeiden Sie es, die Inserts fallen zu lassen oder unsachgemäß zu lagern, um Beschädigungen zu verhindern.
- Bei Anzeichen von Korrosion oder Abnutzung, verwenden Sie die Inserts nicht mehr und ersetzen Sie sie.

Anweisungen für Installation und Nutzung

1. Vorbereitung

- Stellen Sie sicher, dass der Modular Headspace Comparator Body bereit und sicher montiert ist.
- Überprüfen Sie, ob die Umgebung sauber und frei von Ablenkungen ist.

2. Einsetzen der Inserts

- Wählen Sie den passenden HeadspaceEinsatz für die Patrone, die Sie messen möchten.
- Setzen Sie den Einsatz vorsichtig in den Modular Headspace Comparator Body ein, bis er sicher sitzt.

3. Durchführung der Messung

- Legen Sie die Patrone in den Comparator und stellen Sie sicher, dass sie korrekt platziert ist.
- Führen Sie die Messung gemäß den Anweisungen des Herstellers durch.
- Notieren Sie die Ergebnisse und entfernen Sie die Patrone vorsichtig.

4. Nach der Nutzung

- Reinigen Sie die Inserts nach der Verwendung gemäß den Pflegehinweisen.
- Lagern Sie die Inserts an einem sicheren, trockenen Ort.

Entsorgungsanweisungen

- Entsorgen Sie beschädigte oder abgenutzte Inserts gemäß den örtlichen Vorschriften für Metallabfälle.
- Stellen Sie sicher, dass alle Teile sicher verpackt sind, bevor Sie sie entsorgen.

Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

Für weitere Informationen oder Unterstützung zu Ihrem Produkt, wenden Sie sich bitte an den Kundenservice von SHORT ACTION CUSTOMS. Achten Sie darauf, alle relevanten Informationen zu Ihrem Produkt bereitzustellen, wenn Sie Kontakt aufnehmen.

Bitte beachten Sie, dass die Sicherheit Ihrer Produkte und Ihre persönliche Sicherheit höchste Priorität haben. Halten Sie sich an diese Richtlinien, um eine sichere und effektive Nutzung der Modular Headspace Comparator Inserts zu gewährleisten.

Safety Instruction Guide for Modular Headspace Comparator Inserts 338 Norma

Introduction

Thank you for choosing the Modular Headspace Comparator Inserts 338 Norma. This product is designed to provide precise measurements for cartridge headspace and bullet dimensions, ensuring the highest quality in your reloading and shooting experience. Please read this safety instruction guide carefully to ensure safe use and compliance with the EU General Product Safety Regulation (GPSR).

General Safety Guidelines

- Always use the Modular Headspace Comparator Inserts as intended and according to the manufacturer's instructions.
- Ensure that the Modular Headspace Comparator Body is securely attached before use.
- Keep the product out of reach of children and vulnerable individuals.
- Regularly inspect the inserts for any signs of damage or wear before each use.
- Do not modify or alter the product in any way, as this can lead to safety hazards.
- Report any unsafe products or accidents to the appropriate authorities.
- Stay informed about any recall updates through the EU's Safety Gate platform.

Specific Safety Precautions for Use

- **Hazard Identification:**

- Potential cutting hazards due to sharp edges.
- Risk of incorrect measurements if the product is not used properly.
- Corrosion risk if not properly maintained.

- **Avoiding Hazards:**

- Handle the inserts with care to avoid cuts or injuries.
- Always ensure the comparator is calibrated correctly before use.
- Clean and dry the inserts after each use to prevent corrosion.
- Store the inserts in a dry, safe place when not in use.

- **AgeSpecific Warnings:**

- This product is not suitable for children under 18 years of age.
- Ensure that users are trained and knowledgeable in using measuring tools and firearms.

Instructions for Installation and Usage

1. Installation:

- Ensure you have the Modular Headspace Comparator Body, which is sold separately.
- Align the headspace insert with the comparator body.
- Secure the insert by tightening it according to the manufacturer's specifications.

2. Usage:

- Begin by selecting the appropriate headspace insert for your cartridge.
- Insert the cartridge into the comparator body with the headspace insert attached.

- Take measurements as per your requirements, ensuring the comparator is stable during use.
- After measuring, carefully remove the cartridge and clean the insert.

3. Calibration:

- Regularly check the calibration of your comparator to ensure accurate measurements.
- Follow the manufacturer's guidelines for calibration procedures.

Disposal Instructions

- Dispose of any damaged or worn inserts in accordance with local regulations.
- If the product is no longer usable, consider recycling materials where possible.
- Do not dispose of the product in household waste if it contains hazardous materials.

Contact Information for Further Support

For any inquiries regarding safety, usage, or product information, please refer to the manufacturer's contact details provided with the product packaging or on the official website.

Thank you for your attention to these safety instructions. Your safety and satisfaction are our top priorities.

Guide de Sécurité pour les Inserts de Comparateur de Tête d'Espace Modulaire

Introduction

Merci d'avoir choisi les Inserts de Tête d'Espace pour votre comparateur de tête d'espace modulaire. Ces outils sont conçus pour fournir des mesures précises pour vos cartouches. Il est essentiel de suivre les directives de sécurité pour garantir un usage sûr et efficace de ces produits.

Directives de Sécurité Générales

- Assurez-vous que le corps de comparateur de tête d'espace modulaire est correctement installé avant d'utiliser les inserts.
- Ne modifiez pas les inserts ou le corps de comparateur, car cela pourrait compromettre leur intégrité et votre sécurité.
- Gardez les inserts hors de portée des enfants et des animaux domestiques.
- Si vous remarquez des dommages ou des défauts sur les inserts, cessez immédiatement leur utilisation et contactez un professionnel pour des conseils.

Précautions de Sécurité Spécifiques à l'Utilisation

- Portez toujours des lunettes de protection lorsque vous manipulez des outils de mesure.
- Ne forcez pas les inserts dans des cartouches qui ne correspondent pas à leur spécification.
- Ne laissez pas les inserts exposés à des conditions extrêmes, comme la chaleur excessive ou l'humidité, pour éviter la corrosion.
- Manipulez les inserts avec soin pour éviter les blessures dues à des bords tranchants.

Instructions pour l'Installation et l'Utilisation

1. Installation du Corps de Comparateur :

- Assurez-vous que le corps de comparateur est propre et exempt de débris.
- Insérez le corps de comparateur dans un support stable.
- Vérifiez que le corps est bien fixé et ne bouge pas.

2. Installation des Inserts :

- Sélectionnez l'insert approprié pour votre cartouche (338 Norma).
- Insérez l'insert dans le corps de comparateur jusqu'à ce qu'il soit bien en place.
- Assurez-vous que l'insert est correctement aligné avant de procéder à la mesure.

3. Utilisation :

- Placez la cartouche dans le corps de comparateur avec l'insert installé.
- Abaissez doucement le comparateur jusqu'à ce que l'insert touche la balle.
- Prenez note de la mesure affichée sur votre comparateur.

Instructions d'Élimination

- Ne jetez pas les inserts dans les ordures ménagères.
- Consultez les réglementations locales pour l'élimination des métaux et des outils de mesure.
- Si possible, recyclez les inserts en acier inoxydable dans des installations appropriées.

Informations de Contact pour un Soutien Supplémentaire

Pour toute question ou préoccupation concernant la sécurité de ce produit, veuillez contacter le point de contact local de l'UE pour des conseils supplémentaires.

Ce guide vise à garantir une utilisation sécuritaire et efficace des Inserts de Tête d'Espace pour votre comparateur. Suivez ces instructions pour maximiser votre sécurité et celle des autres.

Guida alle Istruzioni di Sicurezza per gli Inserti del Comparatore di Headspace Modulare

Introduzione

Grazie per aver scelto gli Inserti per il Comparatore di Headspace Modulare di SHORT ACTION CUSTOMS. Questo prodotto è progettato per offrire misurazioni di headspace e proiettile di alta precisione. È fondamentale seguire le istruzioni di sicurezza e utilizzo per garantire un'esperienza sicura e soddisfacente.

Linee Guida Generali di Sicurezza

- Assicurati di utilizzare il prodotto solo come indicato nel manuale.
- Controlla regolarmente il prodotto per eventuali segni di usura o danni.
- Non utilizzare il prodotto se è danneggiato o malfunzionante.
- Tieni il prodotto lontano dalla portata dei bambini e di gruppi vulnerabili.
- Segnala eventuali prodotti non sicuri o incidenti alle autorità competenti.
- Controlla gli aggiornamenti sui richiami sulla piattaforma Safety Gate dell'UE.

Precauzioni di Sicurezza Specifiche per l'Utilizzo

- Utilizza solo il Corpo del Comparatore di Headspace Modulare compatibile con gli inserti.
- Non tentare di utilizzare il prodotto per scopi diversi da quelli per cui è stato progettato.
- Assicurati che il prodotto sia pulito e privo di detriti prima dell'uso.
- Indossa sempre occhiali protettivi quando utilizzi strumenti di misurazione.
- Non forzare il prodotto durante l'uso; segui le istruzioni per evitare danni.

Istruzioni per l'Installazione e l'Utilizzo

1. Preparazione:

- Assicurati di avere il Corpo del Comparatore di Headspace Modulare.
- Verifica che gli inserti siano compatibili con il tuo corpo del comparatore.

2. Installazione:

- Rimuovi eventuali inserti esistenti dal corpo del comparatore.
- Inserisci l'inserto per headspace desiderato nel corpo del comparatore.
- Assicurati che l'inserto sia fissato saldamente in posizione.

3. Utilizzo:

- Posiziona il comparatore su una superficie piana e stabile.
- Segui le istruzioni specifiche per la misurazione del tuo proiettile.
- Leggi la misurazione con attenzione e annota i risultati.

4. Manutenzione:

- Pulisci l'inserto e il corpo del comparatore con un panno morbido dopo ogni utilizzo.
- Controlla regolarmente per eventuali segni di corrosione o usura.

Istruzioni per lo Smaltimento

- Segui le normative locali per lo smaltimento dei materiali metallici.

- Non gettare il prodotto nell'ambiente. Ricicla secondo le linee guida locali.
- Verifica se ci sono programmi di riciclaggio specifici per strumenti di misurazione nella tua area.

Informazioni di Contatto per Ulteriore Supporto

Per domande o assistenza riguardo al prodotto, ti invitiamo a contattare il tuo rivenditore o a visitare il sito web del produttore per ulteriori informazioni. Assicurati di avere il numero di modello e la prova di acquisto a portata di mano quando richiedi supporto.

Seguendo queste istruzioni e linee guida, potrai utilizzare gli Inserti per il Comparatore di Headspace Modulare in modo sicuro e efficace. Grazie per la tua attenzione alla sicurezza e per aver scelto il nostro prodotto.

Instrukcja Bezpieczeństwa dla Wkładek do Pomiaru Odległości Głowicy

Wprowadzenie

Dziękujemy za zakup Wkładek do Pomiaru Odległości Głowicy dla Modułowego Komparatora Głowicy. Nasz produkt został zaprojektowany z myślą o precyzyjnych pomiarach i trwałości. Niniejsza instrukcja ma na celu zapewnienie bezpiecznego użytkowania produktu oraz spełnienie wymogów regulacji dotyczących bezpieczeństwa produktów w Unii Europejskiej.

Ogólne Wytyczne Bezpieczeństwa

- Przed użyciem produktu, zapoznaj się dokładnie z instrukcją obsługi.
- Używaj produktu wyłącznie zgodnie z jego przeznaczeniem.
- Przechowuj produkt w suchym i bezpiecznym miejscu, z dala od dzieci.
- Regularnie sprawdzaj produkt pod kątem uszkodzeń lub oznak zużycia.
- W przypadku wykrycia uszkodzeń, nie używaj produktu i skontaktuj się z producentem.

Specyficzne Środki Ostrożności

- Wkładki do pomiaru odległości głowicy są przeznaczone do użytku przez osoby dorosłe. Nie należy ich używać w obecności dzieci.
- Upewnij się, że używasz odpowiednich narzędzi do instalacji i obsługi wkładek.
- Zachowaj ostrożność podczas pracy z metalowymi komponentami, aby uniknąć zranień.
- Nie używaj wkładek, jeśli są one zanieczyszczone lub uszkodzone.

Instrukcje Instalacji i Użytkowania

1. Instalacja:

- Upewnij się, że posiadasz Modułowe Ciało Komparatora Głowicy, które jest wymagane do użycia wkładek.
- Zainstaluj wkładki zgodnie z instrukcjami producenta Modułowego Ciała Komparatora Głowicy.
- Sprawdź, czy wkładki są prawidłowo zamocowane przed użyciem.

2. Użytkowanie:

- Używaj wkładek wyłącznie do pomiarów odległości głowicy i pocisków.
- Dokładnie przeszkol się w zakresie korzystania z Modułowego Komparatora Głowicy.
- Po każdym użyciu oczyść wkładki z wszelkich zanieczyszczeń.

Instrukcje Utylizacji

- W przypadku, gdy wkładki są uszkodzone lub nie nadają się do dalszego użytku, należy je zutylizować zgodnie z lokalnymi przepisami dotyczącymi odpadów metalowych.
- Nie wyrzucaj wkładek do zwykłego kosza na śmieci. Skontaktuj się z lokalnym punktem zbiórki odpadów, aby uzyskać informacje o odpowiedniej utylizacji.

Informacje Kontaktowe dla Dalszego Wsparcia

- W przypadku pytań dotyczących bezpieczeństwa produktu lub jego użytkowania, skontaktuj się z producentem.

Podsumowanie

Przestrzeganie powyższych wytycznych zapewni bezpieczne i efektywne korzystanie z Wkładek do Pomiaru Odległości Głowicy. Dziękujemy za zaufanie i życzymy satysfakcji z użytkowania naszego produktu.

MODULAR HEADSPACE COMPARATOR INSERTS

KÄYTTÖOHJEET

Johdanto

Tervetuloa MODULAR HEADSPACE COMPARATOR INSERTS tuotteiden käyttöohjeeseen. Tämä opas tarjoaa tärkeää tietoa tuotteen turvallisesta käytöstä ja huollosta. Varmistamme, että noudatat kaikkia turvallisuusohjeita, jotta voit käyttää tuotetta turvallisesti ja tehokkaasti.

Yleiset turvallisuusohjeet

- Varmista, että tuote on käytössä vain tarkoitukseen, johon se on suunniteltu.
- Tarkista tuote ennen käyttöä mahdollisten vaurioiden varalta. Älä käytä vaurioitunutta tuotetta.
- Säilytä tuote lasten ulottumattomissa.
- Noudata kaikkia paikallisia lakeja ja sääntöjä, jotka liittyvät tuotteiden käyttöön.
- Raportoi kaikki epätavalliset havainnot tai onnettomuudet viranomaisille.

Erityiset turvallisuusohjeet käytölle

- Käytä vain suositeltuja patruunoita, kuten 338 Norma Mag.
- Varmista, että Modular Headspace Body on asennettu oikein ennen käyttöä.
- Älä yritä muuttaa tai korjata tuotetta itse.
- Käytä suojavarusteita, kuten suojalaseja, tarvittaessa.
- Vältä tuotteen käyttöä kosteissa tai epävakaisissa olosuhteissa.

Asennus ja käyttöohjeet

Asennus

1. Varmista, että sinulla on kaikki tarvittavat osat, mukaan lukien Modular Headspace Body.
2. Aseta Modular Headspace Comparator Insert Modular Headspace Bodyyn varmistaen, että se on kunnolla paikallaan.
3. Tarkista, että kaikki liitokset ovat tiukkoja ja turvallisia ennen käyttöä.

Käyttö

- Aseta patruuna Modular Headspace Comparatoriin.
- Käynnistä mittausprosessi ja seuraa ohjeita tarkasti.
- Kirjaa mittaustulokset huolellisesti.

Hävittämisohteet

- Hävitä tuote paikallisten sääntöjen ja määräysten mukaisesti.
- Älä heitä tuotetta tavalliseen jätteeseen, jos se sisältää vaarallisia materiaaleja.
- Ota yhteyttä paikallisiin jätehuoltoviranomaisiin saadaksesi lisätietoja.

Lisätietoja

Jos sinulla on kysymyksiä tai tarvitset lisätietoja, ota yhteyttä tuotteen myyjään tai valmistajaan. Varmista, että sinulla on kaikki tarvittavat tiedot valmiina, kuten tuotteen malli ja sarjanumero.

Huomio

Tämä tuote on suunniteltu vain aikuisille. Varmista, että nuoremmat käyttäjät saavat tarvittaessa aikuisen valvontaa.

Säkerhetsinstruktioner för Modular Headspace Comparator Inserts

Introduktion

Tack för att du valt Modular Headspace Comparator Inserts från SHORT ACTION CUSTOMS. Dessa insatser är designade för att ge högsta precision vid mätning av patronhuvud och kulmått. För att säkerställa säker användning och maximal effektivitet, vänligen följ dessa säkerhetsinstruktioner noggrant.

Allmänna säkerhetsriktlinjer

- Kontrollera alltid att produkten är i gott skick innan användning.
- Använd endast produkten i enlighet med dess avsedda syfte.
- Förvara produkten på en säker plats, utom räckhåll för barn och andra obehöriga.
- Rapportera eventuella skador eller defekter omedelbart till återförsäljaren.
- Håll dig informerad om eventuella återkallelser via EU:s Safety Gateplattform.

Specifika säkerhetsåtgärder för användning

- Använd alltid skyddsglasögon och andra lämpliga skyddskläder vid hantering av ammunition och verktyg.
- Undvik att använda produkten om du är trött eller distraherad.
- Kontrollera att Modular Headspace Comparator Body är korrekt installerad innan du använder insatserna.
- Följ alltid tillverkarens instruktioner för korrekt användning och underhåll.

Instruktioner för installation och användning

1. Installation av Modular Headspace Comparator Body:

- Se till att produkten är ren och torr innan installation.
- Montera Modular Headspace Comparator Body enligt tillverkarens anvisningar.
- Kontrollera att alla delar sitter ordentligt på plats.

2. Användning av Modular Headspace Comparator Inserts:

- Välj rätt insats för den specifika patronen (t.ex. 338 Norma Mag).
- Sätt in insatsen i Modular Headspace Comparator Body.
- Utför mätningen enligt tillverkarens anvisningar för att säkerställa korrekt resultat.

3. Underhåll:

- Rengör insatserna efter varje användning för att förhindra korrosion.
- Inspektera insatserna regelbundet för tecken på slitage eller skador.
- Byt ut insatser som visar tecken på skador.

Avfallshantering

- Kasta inte produkten eller dess delar i hushållsavfall. Följ lokala riktlinjer för avfallshantering.
- Om produkten är skadad eller inte längre behövs, kontakta en lokal avfallshanteringsanläggning för korrekt bortskaffande.

Kontaktinformation för ytterligare support

För frågor eller mer information om produkten, vänligen kontakta din återförsäljare eller besök tillverkarens officiella webbplats för support.

Följ dessa säkerhetsinstruktioner noggrant för att säkerställa en säker och effektiv användning av Modular Headspace Comparator Inserts. Tack för att du bidrar till en säker användning av våra produkter!

Návod k použití a bezpečnostní pokyny pro MODULAR HEADSPACE COMPARATOR INSERTS SHORT ACTION CUSTOMS 338 NORMA

Úvod

Děkujeme, že jste si zakoupili vložky pro měření hloubky náboje pro váš modulární měřič hloubky náboje. Tento produkt je navržen pro přesné měření hloubky náboje a nábojnic. Před použitím si prosím pečlivě přečtěte následující bezpečnostní pokyny a instrukce, abyste zajistili bezpečné a efektivní používání výrobku.

Obecné bezpečnostní pokyny

- Před použitím produktu si důkladně přečtěte všechny pokyny a doporučení.
- Ujistěte se, že všechny součásti jsou správně nainstalovány a funkční.
- Udržujte produkt mimo dosah dětí a zranitelných osob.
- Při používání výrobku vždy noste ochranné brýle a další vhodné ochranné vybavení.
- Pokud zjistíte jakékoli poškození produktu, přestaňte jej používat a obraťte se na prodejce.

Specifické bezpečnostní pokyny pro použití

- Vložky pro měření hloubky náboje používejte pouze s kompatibilním modulárním tělem měřiče hloubky náboje.
- Nepoužívejte produkt k měření nábojnic nebo nábojů, které nejsou uvedeny v pokynech výrobce.
- Při manipulaci s náboji dodržujte všechny bezpečnostní pokyny týkající se střeliva.
- Zajistěte, aby byl měřič hloubky náboje stabilní a bezpečně umístěn během měření.
- Vyvarujte se kontaktu s ostrými nebo kovovými částmi, které by mohly způsobit zranění.

Instrukce pro instalaci a použití

1. Příprava:

- Zkontrolujte, zda máte všechny potřebné součásti a nástroje.
- Ujistěte se, že je modulární tělo měřiče hloubky náboje řádně nainstalováno.

2. Instalace vložky:

- Vložte vybranou vložku pro měření hloubky náboje do modulárního těla měřiče.
- Ujistěte se, že je vložka pevně usazena a zajištěna.

3. Měření:

- Umístěte náboj do měřiče hloubky náboje.
- Pomalu a opatrně zkontrolujte hloubku náboje podle pokynů výrobce.
- Zaznamenejte si výsledky měření pro pozdější použití.

4. Údržba:

- Po každém použití vyčistěte vložku a tělo měřiče od prachu a nečistot.
- Pravidelně kontrolujte stav vložek a těla měřiče na známky opotřebení nebo poškození.

Pokyny pro likvidaci

- Tento produkt a jeho obaly by měly být likvidovány v souladu s místními předpisy o odpadech.
- Pokud je produkt poškozen nebo nefunkční, obraťte se na místní středisko pro sběr nebezpečného odpadu pro správnou likvidaci.

Kontakt pro další podporu

Pro jakékoli dotazy nebo další informace ohledně bezpečnosti a používání výrobku se obraťte na svého prodejce nebo výrobce. Ujistěte se, že máte při kontaktování k dispozici číslo produktu a další relevantní informace.

Děkujeme, že dodržíte tyto pokyny a přispíváte k bezpečnému používání našeho produktu.