

BARREL SPINNER - CLYMER STD BARREL SPINNER

Save Polishing Time, Prevent Ripples & Flat Spots

Fastest way to polish barrels and magazine tubes with no ripples or flat spots. Cheaper and easier to use than a lathe. Just secure the barrel between the non-marring, Delrin® centers, turn on the buffer, and touch the barrel to the buffing wheel or expandable sanding drum. As the barrel spins, slide it across the wheel, varying the angle and pressure to get the best cut.



Attributes

- Name: CLYMER STD BARREL SPINNER
- Manufacturer: CLYMER
- Product no.: 184020000
- Mfr. No.:
- Delivery weight: 1.383kg

Item details

Made in USA

Table of Contents

- [Startpage](#)
- [Deutsch: Sicherheitsanweisungen für BARREL SPINNER CLYMER STD BARREL SPINNER](#)
- [English: Safety Instructions for BARREL SPINNER CLYMER STD BARREL SPINNER](#)
- [Français: Instructions de Sécurité pour le BARREL SPINNER CLYMER STD BARREL SPINNER](#)
- [Italiano: Istruzioni di Sicurezza per il BARREL SPINNER CLYMER STD BARREL SPINNER](#)
- [Polski: Instrukcje Bezpieczeństwa dla BARREL SPINNER CLYMER STD BARREL SPINNER](#)
- [Suomi: Turvaohjeet BARREL SPINNER CLYMER STD BARREL SPINNERille](#)
- [Svenska: Säkerhetsanvisningar för BARREL SPINNER CLYMER STD BARREL SPINNER](#)
- [Český: Bezpečnostní pokyny pro BARREL SPINNER CLYMER STD BARREL SPINNER](#)

Sicherheitsanweisungen für BARREL SPINNER CLYMER STD BARREL SPINNER

Einleitung

Vielen Dank, dass du dich für den BARREL SPINNER CLYMER STD BARREL SPINNER entschieden hast. Dieses Produkt wurde entwickelt, um eine effiziente und effektive Möglichkeit zum Polieren von Läufen und Magazinrohren zu bieten. Um eine sichere und ordnungsgemäße Verwendung zu gewährleisten, lies bitte diese Sicherheitsanweisungen sorgfältig durch und befolge sie.

Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

- Lies immer das Handbuch, bevor du das Produkt verwendest.
- Stelle sicher, dass der Arbeitsbereich sauber und frei von Unordnung ist, um Unfälle zu vermeiden.
- Trage persönliche Schutzausrüstung (PSA) wie Schutzbrille, Handschuhe und Gehörschutz während des Betriebs der Maschine.
- Halte Kinder und Haustiere während der Benutzung vom Arbeitsbereich fern.
- Verwende das Produkt nicht für andere Zwecke als die vorgesehenen.
- Überprüfe das Produkt regelmäßig auf Anzeichen von Abnutzung oder Beschädigung, bevor du es verwendest.
- Bei einer Fehlfunktion oder Beschädigung die Nutzung sofort einstellen und einen Fachmann konsultieren.

Spezifische Sicherheitsvorkehrungen für die Verwendung

- Stelle sicher, dass der Lauf sicher zwischen den nicht markierenden DelrinZentren befestigt ist, bevor du den Buffermotor einschaltest.
- Schalte die Maschine immer aus und ziehe den Stecker, bevor du Anpassungen vornimmst oder Komponenten wechselst.
- Vermeide es, lockere Kleidung oder Schmuck zu tragen, die sich in der Maschine verfangen könnten.
- Halte Hände oder Finger während des Betriebs der Maschine fern vom Polierrad oder der erweiterbaren Schleifwalze.
- Sei vorsichtig beim Anpassen des Winkels und des Drucks des Laufs gegen das Polierrad, um Verletzungen zu vermeiden.
- Lass die Maschine niemals unbeaufsichtigt, während sie läuft.

Anweisungen für Installation und Nutzung

1. Setup:

- Stelle den BARREL SPINNER auf eine stabile, ebene Fläche.
- Stelle sicher, dass der Bereich gut belüftet und frei von brennbaren Materialien ist.

2. Sichern des Laufs:

- Öffne die SpinnerZentren und platziere den Lauf sicher zwischen den DelrinZentren.
- Schließe die Zentren, um den Lauf fest zu greifen, ohne Schäden zu verursachen.

3. Betrieb der Maschine:

- Stecke die Maschine ein und schalte den Buffermotor ein.
- Berühre den Lauf sanft mit dem Polierrad oder der erweiterbaren Schleifwalze, während sie sich drehen.

- Gleite den Lauf über das Rad und variiere den Winkel und Druck, um den gewünschten Glanz zu erzielen.
- Überwache den Prozess genau, um übermäßige Abnutzung oder Beschädigung des Laufs zu vermeiden.

4. Abschluss:

- Schalte die Maschine nach dem Gebrauch aus und ziehe den Stecker.
- Entferne den Lauf vorsichtig aus den SpinnerZentren.
- Reinige den Arbeitsbereich, um eventuelle Rückstände oder Staub, die während der Nutzung entstanden sind, zu entfernen.

Entsorgungsanweisungen

- Entsorge das Produkt am Ende seines Lebenszyklus verantwortungsbewusst.
- Befolge die örtlichen Vorschriften zur Entsorgung von elektrischen und mechanischen Produkten.
- Entsorge das Produkt nicht im regulären Haushaltsmüll.

Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

Für Fragen oder Unterstützung bezüglich des BARREL SPINNER CLYMER STD BARREL SPINNER, konsultiere bitte die Kontaktdaten des Herstellers, die mit der Produktverpackung bereitgestellt werden.

Bitte stelle sicher, dass du diese Sicherheitsanweisungen befolgst, um deine Sicherheit und die Leistung des BARREL SPINNER CLYMER STD BARREL SPINNER zu maximieren. Vielen Dank für deine Aufmerksamkeit für diese wichtigen Richtlinien.

Safety Instructions for BARREL SPINNER CLYMER STD BARREL SPINNER

Introduction

Thank you for choosing the BARREL SPINNER CLYMER STD BARREL SPINNER. This product is designed to provide an efficient and effective way to polish barrels and magazine tubes. To ensure safe and proper use, please read and follow these safety instructions carefully.

General Safety Guidelines

- Always read the instruction manual before using the product.
- Ensure that the work area is clean and free of clutter to prevent accidents.
- Use personal protective equipment (PPE) such as safety goggles, gloves, and hearing protection while operating the machine.
- Keep children and pets away from the work area during use.
- Do not use the product for any purpose other than its intended use.
- Regularly inspect the product for any signs of wear or damage before use.
- In case of any malfunction or damage, cease use immediately and consult a professional.

Specific Safety Precautions for Use

- Ensure that the barrel is securely fastened between the nonmarring Delrin centers before turning on the buffer.
- Always turn off the machine and unplug it before making any adjustments or changing components.
- Avoid wearing loose clothing or jewelry that may get caught in the machinery.
- Do not place hands or fingers near the buffing wheel or expandable sanding drum while the machine is in operation.
- Use caution when adjusting the angle and pressure of the barrel against the buffing wheel to prevent injury.
- Never leave the machine unattended while it is running.

Instructions for Installation and Usage

1. Setup:

- Place the BARREL SPINNER on a stable, flat surface.
- Ensure that the area is wellventilated and free from flammable materials.

2. Securing the Barrel:

- Open the spinner centers and place the barrel securely between the Delrin centers.
- Close the centers to grip the barrel firmly without causing damage.

3. Operating the Machine:

- Plug in the machine and turn on the buffer.
- Gently touch the barrel to the buffing wheel or expandable sanding drum while it spins.
- Slide the barrel across the wheel, varying the angle and pressure to achieve the desired polish.
- Monitor the process closely to avoid excessive wear or damage to the barrel.

4. Finishing Up:

- Once finished, turn off the machine and unplug it.
- Carefully remove the barrel from the spinner centers.
- Clean the work area to remove any debris or dust generated during use.

Disposal Instructions

- Dispose of the product responsibly at the end of its life cycle.
- Follow local regulations for the disposal of electronic and mechanical products.
- Do not dispose of the product in regular household waste.

Contact Information for Further Support

For any inquiries or assistance regarding the BARREL SPINNER CLYMER STD BARREL SPINNER, please refer to the manufacturer's contact information provided with the product packaging.

Please ensure compliance with these safety instructions to maximize your safety and the performance of the BARREL SPINNER CLYMER STD BARREL SPINNER. Thank you for your attention to these important guidelines.

Instructions de Sécurité pour le BARREL SPINNER CLYMER STD BARREL SPINNER

Introduction

Merci d'avoir choisi le BARREL SPINNER CLYMER STD BARREL SPINNER. Ce produit est conçu pour offrir un moyen efficace et performant de polir les canons et les tubes de chargeurs. Pour assurer une utilisation sûre et appropriée, veuillez lire attentivement et suivre ces instructions de sécurité.

Directives Générales de Sécurité

- Toujours lire le manuel d'instructions avant d'utiliser le produit.
- Assurez-vous que la zone de travail est propre et dégagée pour éviter les accidents.
- Utilisez des équipements de protection individuelle (EPI) tels que des lunettes de sécurité, des gants et une protection auditive lors de l'utilisation de la machine.
- Gardez les enfants et les animaux domestiques éloignés de la zone de travail pendant l'utilisation.
- Ne pas utiliser le produit à d'autres fins que celles pour lesquelles il est destiné.
- Inspectez régulièrement le produit pour détecter tout signe d'usure ou de dommage avant utilisation.
- En cas de dysfonctionnement ou de dommage, cessez immédiatement l'utilisation et consultez un professionnel.

Précautions de Sécurité Spécifiques à l'Utilisation

- Assurez-vous que le canon est solidement fixé entre les centres en Delrin non marquants avant d'allumer le tampon.
- Éteignez toujours la machine et débranchez-la avant de faire des ajustements ou de changer des composants.
- Évitez de porter des vêtements amples ou des bijoux qui pourraient se coincer dans la machine.
- Ne placez pas vos mains ou vos doigts près de la roue de polissage ou du tambour de ponçage extensible pendant que la machine est en fonctionnement.
- Faites preuve de prudence lors de l'ajustement de l'angle et de la pression du canon contre la roue de polissage pour éviter les blessures.
- Ne laissez jamais la machine sans surveillance pendant son fonctionnement.

Instructions pour l'Installation et l'Utilisation

1. Configuration :

- Placez le BARREL SPINNER sur une surface stable et plane.
- Assurez-vous que la zone est bien ventilée et exempte de matériaux inflammables.

2. Fixation du Canon :

- Ouvrez les centres du spinner et placez le canon en toute sécurité entre les centres en Delrin.
- Fermez les centres pour maintenir le canon fermement sans causer de dommages.

3. Fonctionnement de la Machine :

- Branchez la machine et allumez le tampon.
- Touchez doucement le canon à la roue de polissage ou au tambour de ponçage extensible pendant qu'il tourne.
- Faites glisser le canon sur la roue, en variant l'angle et la pression pour obtenir le poli désiré.
- Surveillez le processus de près pour éviter une usure excessive ou des dommages au canon.

4. Fin de l'Utilisation :

- Une fois terminé, éteignez la machine et débranchez-la.
- Retirez soigneusement le canon des centres du spinner.
- Nettoyez la zone de travail pour éliminer tout débris ou poussière générés pendant l'utilisation.

Instructions de Mise au Rebut

- Disposez du produit de manière responsable à la fin de son cycle de vie.
- Suivez les réglementations locales pour l'élimination des produits électroniques et mécaniques.
- Ne jetez pas le produit dans les déchets ménagers ordinaires.

Informations de Contact pour un Support Supplémentaire

Pour toute question ou assistance concernant le BARREL SPINNER CLYMER STD BARREL SPINNER, veuillez vous référer aux informations de contact du fabricant fournies avec l'emballage du produit.

Veuillez vous assurer de respecter ces instructions de sécurité pour maximiser votre sécurité et la performance du BARREL SPINNER CLYMER STD BARREL SPINNER. Merci de votre attention à ces directives importantes.

Istruzioni di Sicurezza per il BARREL SPINNER CLYMER STD BARREL SPINNER

Introduzione

Grazie per aver scelto il BARREL SPINNER CLYMER STD BARREL SPINNER. Questo prodotto è progettato per fornire un modo efficiente ed efficace per lucidare canne e tubi dei caricatori. Per garantire un uso sicuro e corretto, si prega di leggere e seguire attentamente queste istruzioni di sicurezza.

Linee Guida Generali di Sicurezza

- Leggere sempre il manuale di istruzioni prima di utilizzare il prodotto.
- Assicurarci che l'area di lavoro sia pulita e priva di ingombri per prevenire incidenti.
- Utilizzare dispositivi di protezione personale (DPI) come occhiali di sicurezza, guanti e protezione per l'udito durante l'uso della macchina.
- Tenere i bambini e gli animali domestici lontani dall'area di lavoro durante l'uso.
- Non utilizzare il prodotto per scopi diversi da quelli previsti.
- Ispezionare regolarmente il prodotto per eventuali segni di usura o danni prima dell'uso.
- In caso di malfunzionamento o danno, interrompere immediatamente l'uso e consultare un professionista.

Precauzioni di Sicurezza Specifiche per l'Uso

- Assicurarci che la canna sia saldamente fissata tra i centri in Delrin non danneggianti prima di accendere il buffer.
- Spegnerne sempre la macchina e scollegarla dalla presa prima di apportare regolazioni o cambiare componenti.
- Evitare di indossare abiti larghi o gioielli che potrebbero impigliarsi nella macchina.
- Non posizionare mani o dita vicino alla ruota di lucidatura o al tamburo di carteggiatura espandibile mentre la macchina è in funzione.
- Usare cautela quando si regola l'angolo e la pressione della canna contro la ruota di lucidatura per prevenire infortuni.
- Non lasciare mai la macchina incustodita mentre è in funzione.

Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

1. Installazione:

- Posizionare il BARREL SPINNER su una superficie stabile e piana.
- Assicurarci che l'area sia ben ventilata e priva di materiali infiammabili.

2. Fissaggio della Canna:

- Aprire i centri dello spinner e posizionare la canna in modo sicuro tra i centri in Delrin.
- Chiudere i centri per afferrare saldamente la canna senza danneggiarla.

3. Funzionamento della Macchina:

- Collegare la macchina e accendere il buffer.
- Toccare delicatamente la canna con la ruota di lucidatura o il tamburo di carteggiatura espandibile mentre ruota.
- Scivolare la canna sulla ruota, variando l'angolo e la pressione per ottenere la lucidatura desiderata.
- Monitorare attentamente il processo per evitare usura eccessiva o danni alla canna.

4. Conclusione:

- Una volta terminato, spegnere la macchina e scollegarla.
- Rimuovere con cautela la canna dai centri dello spinner.
- Pulire l'area di lavoro per rimuovere eventuali detriti o polvere generati durante l'uso.

Istruzioni per lo Smaltimento

- Smaltire il prodotto in modo responsabile al termine del suo ciclo di vita.
- Seguire le normative locali per lo smaltimento di prodotti elettronici e meccanici.
- Non smaltire il prodotto nei rifiuti domestici normali.

Informazioni per Ulteriore Supporto

Per qualsiasi domanda o assistenza riguardante il BARREL SPINNER CLYMER STD BARREL SPINNER, si prega di fare riferimento alle informazioni di contatto del produttore fornite con l'imballaggio del prodotto.

Si prega di garantire il rispetto di queste istruzioni di sicurezza per massimizzare la propria sicurezza e le prestazioni del BARREL SPINNER CLYMER STD BARREL SPINNER. Grazie per la vostra attenzione a queste importanti linee guida.

Instrukcje Bezpieczeństwa dla BARREL SPINNER CLYMER STD BARREL SPINNER

Wprowadzenie

Dziękujemy za wybór BARREL SPINNER CLYMER STD BARREL SPINNER. Produkt ten został zaprojektowany w celu zapewnienia wydajnego i skutecznego sposobu polerowania luf i rur magazynków. Aby zapewnić bezpieczne i prawidłowe użytkowanie, prosimy o dokładne przeczytanie i przestrzeganie poniższych instrukcji bezpieczeństwa.

Ogólne Wytyczne Bezpieczeństwa

- Zawsze przeczytaj instrukcję obsługi przed użyciem produktu.
- Upewnij się, że miejsce pracy jest czyste i wolne od zatorów, aby zapobiec wypadkom.
- Używaj osobistego sprzętu ochronnego (PPE), takiego jak gogle ochronne, rękawice i ochrona słuchu podczas obsługi maszyny.
- Trzymaj dzieci i zwierzęta z dala od miejsca pracy podczas używania.
- Nie używaj produktu do żadnego celu innego niż jego zamierzona funkcja.
- Regularnie sprawdzaj produkt pod kątem oznak zużycia lub uszkodzenia przed użyciem.
- W przypadku jakiegokolwiek awarii lub uszkodzenia natychmiast zaprzestań używania i skonsultuj się z profesjonalistą.

Specyficzne Środki Ostrożności przy Użyciu

- Upewnij się, że lufa jest pewnie zamocowana między nieuszkodzającymi środkami Delrin przed włączeniem maszyny polerskiej.
- Zawsze wyłączaj maszynę i odłączaj ją od zasilania przed dokonywaniem jakichkolwiek regulacji lub wymianą komponentów.
- Unikaj noszenia luźnych ubrań lub biżuterii, które mogą wpaść w maszyny.
- Nie umieszczaj rąk ani palców w pobliżu koła polerskiego lub rozszerzalnego bębna szlifierskiego podczas pracy maszyny.
- Zachowaj ostrożność przy regulowaniu kąta i nacisku lufy na koło polerskie, aby uniknąć kontuzji.
- Nigdy nie zostawiaj maszyny bez nadzoru podczas jej pracy.

Instrukcje Instalacji i Użytkowania

1. Ustawienie:

- Umieść BARREL SPINNER na stabilnej, płaskiej powierzchni.
- Upewnij się, że obszar jest dobrze wentylowany i wolny od materiałów łatwopalnych.

2. Mocowanie Lufy:

- Otwórz środki spinnera i umieść lufę pewnie między środkami Delrin.
- Zamknij środki, aby mocno chwycić lufę bez powodowania uszkodzeń.

3. Obsługa Maszyny:

- Podłącz maszynę do zasilania i włącz maszynę polerską.
- Delikatnie dotknij lufy do koła polerskiego lub rozszerzalnego bębna szlifierskiego podczas jego obrotu.
- Przesuwaj lufę po kole, zmieniając kąt i nacisk, aby osiągnąć pożądane wykończenie.
- Uważnie monitoruj proces, aby uniknąć nadmiernego zużycia lub uszkodzenia lufy.

4. Zakończenie:

- Po zakończeniu pracy wyłącz maszynę i odłącz ją od zasilania.
- Ostrożnie usuń lufę z środków spinnera.
- Posprzątaj miejsce pracy, aby usunąć wszelkie zanieczyszczenia lub pył powstały podczas użytkowania.

Instrukcje Utylizacji

- Utylizuj produkt odpowiedzialnie po zakończeniu jego cyklu życia.
- Postępuj zgodnie z lokalnymi przepisami dotyczącymi utylizacji produktów elektronicznych i mechanicznych.
- Nie wyrzucaj produktu do zwykłych odpadów domowych.

Informacje Kontaktowe dla Dalszego Wsparcia

W przypadku jakichkolwiek pytań lub potrzeb dotyczących BARREL SPINNER CLYMER STD BARREL SPINNER, prosimy o zapoznanie się z danymi kontaktowymi producenta zawartymi w opakowaniu produktu.

Prosimy o przestrzeganie tych instrukcji bezpieczeństwa, aby maksymalizować swoje bezpieczeństwo oraz wydajność BARREL SPINNER CLYMER STD BARREL SPINNER. Dziękujemy za uwagę na te ważne wytyczne.

Turvaohjeet BARREL SPINNER CLYMER STD BARREL SPINNERille

Johdanto

Kiitos, että valitsit BARREL SPINNER CLYMER STD BARREL SPINNERin. Tämä tuote on suunniteltu tarjoamaan tehokas ja toimiva tapa kiillottaa piippuja ja patruunalevyjä. Varmistaaksesi turvallisen ja oikean käytön, lue ja noudata näitä turvaohjeita huolellisesti.

Yleiset Turvaohjeet

- Lue aina käyttöohje ennen tuotteen käyttöä.
- Varmista, että työskentelyalue on siisti ja vapaa häiriötekijöistä onnettomuuksien estämiseksi.
- Käytä henkilökohtaisia suojavarusteita (PPE), kuten suojalaseja, hanskoja ja kuulonsuojaimia koneen käytön aikana.
- Pidä lapset ja lemmikit poissa työskentelyalueelta käytön aikana.
- Älä käytä tuotetta muuhun kuin sen tarkoitukseen.
- Tarkista tuote säännöllisesti kulumisen tai vaurioiden varalta ennen käyttöä.
- Jos huomaat vian tai vaurion, lopeta käyttö heti ja ota yhteys ammattilaiseen.

Erityiset Turvatoimet Käytössä

- Varmista, että piippu on tukevasti kiinnitetty nonmarring Delrinkeskusten väliin ennen hiomakoneen käynnistämistä.
- Kytke kone aina pois päältä ja irrota se pistorasiasta ennen säätöjen tekemistä tai komponenttien vaihtamista.
- Vältä löysien vaatteiden tai korujen käyttöä, jotka voivat jäädä koneeseen kiinni.
- Älä laita käsiä tai sormia hiontapyörän tai laajennettavan hiomakilven lähelle koneen ollessa toiminnassa.
- Käytä varovaisuutta säätäessäsi kulmaa ja painetta piipun ja hiontapyörän välillä vammojen estämiseksi.
- Älä jätä konetta valvomatta sen ollessa käynnissä.

Asennus ja Käyttöohjeet

1. Asetus:

- Aseta BARREL SPINNER vakaalle, tasaiselle pinnalle.
- Varmista, että alue on hyvin tuuletettu ja vapaa syttyvistä materiaaleista.

2. Piipun Kiinnittäminen:

- Avaa spinnerkeskukset ja aseta piippu tukevasti Delrinkeskusten väliin.
- Sulje keskukset, jotta ne puristavat piippua tiukasti ilman vaurioita.

3. Koneen Käyttö:

- Liitä kone pistorasiaan ja käynnistä hiomakone.
- Kosketa varovasti piippua hiontapyörään tai laajennettavaan hiomakilpeen sen pyöriessä.
- Liu'uta piippua pyörän yli, vaihdellen kulmaa ja painetta saadaksesi halutun kiillon.
- Valvo prosessia tarkasti, jotta vältät liiallista kulumista tai vaurioita piipulle.

4. Päätteleminen:

- Kun olet valmis, sammuta kone ja irrota se pistorasiasta.

- Poista piippu huolellisesti spinnerkeskuksista.
- Siivoa työskentelyalue poistaaksesi käytön aikana syntyneet jätteet tai pölyn.

Hävittämisohjeet

- Hävitä tuote vastuullisesti sen elinkaaren päättyessä.
- Noudata paikallisia sääntöjä elektroniikkatuotteiden ja mekaanisten tuotteiden hävittämisessä.
- Älä hävitä tuotetta tavallisessa kotitalousjätteessä.

Lisätietoja

Mikäli sinulla on kysymyksiä tai tarvitset apua BARREL SPINNER CLYMER STD BARREL SPINNERin suhteen, viittaa tuotepakkauksen mukana olevaan valmistajan yhteystietoon.

Varmista, että noudatat näitä turvaohjeita maksimoidaksesi turvallisuutesi ja BARREL SPINNER CLYMER STD BARREL SPINNERin suorituskyvyn. Kiitos huomiostasi näihin tärkeisiin ohjeisiin.

Säkerhetsanvisningar för BARREL SPINNER CLYMER STD BARREL SPINNER

Introduktion

Tack för att du valt BARREL SPINNER CLYMER STD BARREL SPINNER. Denna produkt är utformad för att ge ett effektivt och effektivt sätt att polera pipor och magasinrör. För att säkerställa säker och korrekt användning, vänligen läs och följ dessa säkerhetsanvisningar noggrant.

Allmänna säkerhetsriktlinjer

- Läs alltid bruksanvisningen innan du använder produkten.
- Se till att arbetsområdet är rent och fritt från skräp för att förhindra olyckor.
- Använd personlig skyddsutrustning (PPE) såsom skyddsglasögon, handskar och hörselskydd när du använder maskinen.
- Håll barn och husdjur borta från arbetsområdet under användning.
- Använd inte produkten för något annat syfte än dess avsedda användning.
- Inspektera regelbundet produkten för tecken på slitage eller skador innan användning.
- Vid eventuell funktionsstörning eller skada, sluta använda omedelbart och konsultera en professionell.

Specifika säkerhetsåtgärder för användning

- Se till att pipan är ordentligt fastsatt mellan de ickemärker Delrincentren innan du slår på polermaskinen.
- Stäng alltid av maskinen och dra ur kontakten innan du gör några justeringar eller byter komponenter.
- Undvik att bära lösa kläder eller smycken som kan fastna i maskineriet.
- Placera aldrig händer eller fingrar nära poleringshjulet eller den expanderbara sliptrumman medan maskinen är i drift.
- Var försiktig när du justerar vinkeln och trycket av pipan mot poleringshjulet för att förhindra skador.
- Lämna aldrig maskinen obevakad medan den är igång.

Instruktioner för installation och användning

1. Installation:

- Placera BARREL SPINNER på en stabil, plan yta.
- Se till att området är välventilerat och fritt från brännbara material.

2. Säkra pipan:

- Öppna spinnercentren och placera pipan ordentligt mellan Delrincentren.
- Stäng centren för att greppa pipan ordentligt utan att orsaka skada.

3. Drift av maskinen:

- Anslut maskinen och slå på polermaskinen.
- Vidrör försiktigt pipan till poleringshjulet eller den expanderbara sliptrumman medan den snurrar.
- Glid pipan över hjulet, variera vinkeln och trycket för att uppnå önskad polering.
- Övervaka processen noga för att undvika överdrivet slitage eller skador på pipan.

4. Avsluta:

- När du är klar, stäng av maskinen och dra ur kontakten.
- Ta försiktigt bort pipan från spinnercentren.

- Rengör arbetsområdet för att ta bort skräp eller damm som genererats under användning.

Avfallsanvisningar

- Bli av med produkten på ett ansvarsfullt sätt i slutet av dess livscykel.
- Följ lokala föreskrifter för bortskaffande av elektroniska och mekaniska produkter.
- Släng inte produkten i vanligt hushållsavfall.

Kontaktinformation för ytterligare stöd

För eventuella frågor eller hjälp angående BARREL SPINNER CLYMER STD BARREL SPINNER, vänligen hänvisa till tillverkarens kontaktinformation som finns med produktförpackningen.

Vänligen säkerställ att du följer dessa säkerhetsanvisningar för att maximera din säkerhet och prestanda för BARREL SPINNER CLYMER STD BARREL SPINNER. Tack för din uppmärksamhet på dessa viktiga riktlinjer.

Bezpečnostní pokyny pro BARREL SPINNER CLYMER STD BARREL SPINNER

Úvod

Děkujeme, že jste si vybrali BARREL SPINNER CLYMER STD BARREL SPINNER. Tento produkt je navržen tak, aby poskytoval efektivní a účinný způsob leštění hlavní a zásobníkových trubek. Aby bylo zajištěno bezpečné a správné používání, prosím, pečlivě si přečtěte a dodržujte tyto bezpečnostní pokyny.

Obecné bezpečnostní pokyny

- Vždy si přečtěte návod k obsluze před použitím produktu.
- Zajistěte, aby pracovní prostor byl čistý a bez nepořádku, aby se předešlo nehodám.
- Používejte osobní ochranné prostředky (OOP), jako jsou ochranné brýle, rukavice a ochrana sluchu při obsluze stroje.
- Držte děti a domácí zvířata mimo pracovní prostor během používání.
- Nepoužívejte produkt k jinému účelu, než je zamýšleno.
- Pravidelně kontrolujte produkt na známky opotřebení nebo poškození před použitím.
- V případě jakékoli poruchy nebo poškození okamžitě přestaňte používat a obraťte se na odborníka.

Specifické bezpečnostní opatření pro použití

- Ujistěte se, že je hlaveň bezpečně upevněna mezi nepoškrabujícími Delrin centry před zapnutím leštičky.
- Vždy vypněte stroj a odpojte ho ze sítě před prováděním jakýchkoli úprav nebo výměnou komponentů.
- Vyhněte se nošení volného oblečení nebo šperků, které by se mohly zachytit v zařízení.
- Nedávejte ruce nebo prsty blízko lešticího kotouče nebo rozšiřujícího se brusného bubnu, když je stroj v provozu.
- Budte opatrní při nastavování úhlu a tlaku hlavně na lešticí kotouč, abyste předešli zranění.
- Nikdy nenechávejte stroj bez dozoru, když je v chodu.

Pokyny pro instalaci a použití

1. Nastavení:

- Umístěte BARREL SPINNER na stabilní, rovný povrch.
- Ujistěte se, že je prostor dobře větraný a bez hořlavých materiálů.

2. Upevnění hlavně:

- Otevřete centra spinneru a bezpečně umístěte hlaveň mezi Delrin centra.
- Zavřete centra, aby pevně uchopila hlaveň, aniž by došlo k jejímu poškození.

3. Obsluha stroje:

- Zapněte stroj a zapněte leštičku.
- Jemně přiložte hlaveň k lešticímu kotouči nebo rozšiřujícímu brusnému bubnu, když se točí.
- Posouvejte hlaveň po kotouči, měňte úhel a tlak pro dosažení požadovaného lesku.
- Pečlivě sledujte proces, abyste předešli nadměrnému opotřebení nebo poškození hlavně.

4. Dokončení:

- Po dokončení vypněte stroj a odpojte ho.
- Opatrně vyjměte hlaveň z center spinneru.

- Uklidněte pracovní prostor a odstraňte veškeré zbytky nebo prach vzniklý během používání.

Pokyny pro likvidaci

- Zlikvidujte produkt odpovědně na konci jeho životního cyklu.
- Dodržujte místní předpisy pro likvidaci elektronických a mechanických produktů.
- Nevyhazujte produkt do běžného domácího odpadu.

Kontaktní informace pro další podporu

Pro jakékoli dotazy nebo pomoc týkající se BARREL SPINNER CLYMER STD BARREL SPINNER se prosím obraťte na kontaktní informace výrobce uvedené v balení produktu.

Prosím, zajistěte dodržování těchto bezpečnostních pokynů, abyste maximalizovali svou bezpečnost a výkon BARREL SPINNER CLYMER STD BARREL SPINNER. Děkujeme za vaši pozornost k těmto důležitým pokynům.