

# ULTRA™ MICROMETER SEATER DIES - 300 PRC MICROMETER SEATER DIE

Forster Reloading Dies are of excellent quality and provide the reloader with the ability to produce concentric rounds time and time again. Each die is manufactured from the finest quality steel carefully machined to very tight tolerances. Dies are hand polished both before and after the heat-treating process to guarantee an extra fine finish. All Forster reloading dies feature their Forster Cross Bolt Die Locking Ring that tightens the two ends of the split ring instead of tightening a screw directly into the threads of the die. The Forster Ultra Seater includes all of the features of the Forster Bench Rest Seater Die above, plus an ultra accurate micrometer adjustment. This micrometer adjustment allows you to adjust bullet seating depth from .0005 inch to .001 inch increments, and makes switching bullets easy - just dial back to your previous recorded setting. Forster Ultra Seaters make fine tuning your bullets to the lands of your rifling simple.



## Attributes

- Name: 300 PRC MICROMETER SEATER DIE
- Manufacturer: FORSTER PRODUCTS, INC.
- Product no.: 430102675
- Mfr. No.: U00114
- Cartridge: 300 PRC
- Diameter (in): 0.875
- Die Style: Bullet Seating Die
- Delivery weight: 0.283kg
- Shipping height: 48mm
- Shipping width: 48mm
- Shipping length: 171mm
- UPC: 757253991196

## Item details

Made in USA

# Table of Contents

- [Startpage](#)
- [Deutsch: Sicherheitshinweise für die ULTRA™ MICROMETER SEATER DIES](#)
- [English: ULTRA™ MICROMETER SEATER DIES 300 PRC Safety Instruction Guide](#)
- [Español: Guía de Instrucciones de Seguridad para el ULTRA™ MICROMETER SEATER DIES](#)
- [Français: Guide de Sécurité pour les Dies de Rechargement ULTRA™ MICROMETER SEATER](#)
- [Italiano: ULTRA™ MICROMETER SEATER DIES ISTRUZIONI PER LA SICUREZZA DEL CONSUMATORE](#)
- [Norsk: Bruksanvisning for ULTRA™ MICROMETER SEATER DIES](#)
- [Suomi: ULTRA™ MICROMETER SEATER DIES KÄYTTÖOHJEET](#)
- [Svenska: Säkerhetsinstruktioner för ULTRA™ MICROMETER SEATER DIES](#)
- [Český: Návod k bezpečnému používání ULTRA™ MICROMETER SEATER DIES](#)

# Sicherheitshinweise für die ULTRA™ MICROMETER SEATER DIES

## Einleitung

Herzlichen Glückwunsch zum Kauf der ULTRA™ MICROMETER SEATER DIES von Forster Products, Inc. Diese Matrizen sind von höchster Qualität und bieten Ihnen die Möglichkeit, präzise und konsistente Geschossetschungen zu erzielen. Um die Sicherheit und den optimalen Gebrauch des Produkts zu gewährleisten, lesen Sie bitte die folgenden Sicherheitshinweise sorgfältig durch.

## Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

- Achten Sie darauf, dass alle Werkzeuge und Materialien in gutem Zustand sind, bevor Sie mit dem Wiederladen beginnen.
- Halten Sie Ihren Arbeitsplatz sauber und ordentlich, um Unfälle zu vermeiden.
- Verwenden Sie die Matrizen nur für den vorgesehenen Zweck.
- Tragen Sie immer geeignete persönliche Schutzausrüstung, einschließlich Schutzbrille und Handschuhe.
- Halten Sie Kinder und Haustiere während des Wiederladevorgangs fern.

## Besondere Sicherheitsvorkehrungen für die Verwendung

- Überprüfen Sie vor der Verwendung die Matrizen auf Beschädigungen oder Abnutzung.
- Stellen Sie sicher, dass die MikrometerEinstellung korrekt eingestellt ist, bevor Sie mit dem Laden beginnen.
- Verwenden Sie niemals übermäßigen Druck beim Sitz der Geschosse.
- Achten Sie darauf, dass die Matrizen ordnungsgemäß in der Presse installiert sind, um ein Verdrehen oder Lösen während des Gebrauchs zu verhindern.
- Vermeiden Sie den Kontakt mit Haut und Augen, insbesondere mit Pulver oder anderen Chemikalien, die beim Wiederladen verwendet werden.

## Anleitungen zur Installation und Verwendung

### 1. Installation der Matrize:

- Stellen Sie sicher, dass die Presse sauber und ohne Rückstände ist.
- Schrauben Sie die Matrize in die Presse, bis sie fest sitzt, aber überdrehen Sie nicht.
- Verwenden Sie den Forster Cross Bolt Die Locking Ring, um die Matrize sicher zu fixieren.

### 2. Einstellung der MikrometerFunktion:

- Stellen Sie die Mikrometereinstellung auf die gewünschte Geschossetschungstiefe ein.
- Überprüfen Sie die Einstellung mehrmals, um sicherzustellen, dass sie korrekt ist.

### 3. Laden der Geschosse:

- Führen Sie die Hülsen in die Matrize ein.
- Drücken Sie die Presse langsam und gleichmäßig, um das Geschoss in die Hülse zu setzen.
- Überprüfen Sie die Tiefe nach jeder Charge, um Konsistenz zu gewährleisten.

## Entsorgungsanweisungen

- Entsorgen Sie leere Hülsen und Abfälle gemäß den örtlichen Vorschriften für gefährliche Abfälle.
- Verwenden Sie keine beschädigten oder defekten Teile und entsorgen Sie diese sofort.

- Halten Sie sich an die geltenden Gesetze und Vorschriften für die Entsorgung von Munition und Wiederladezubehör.

## **Kontaktinformationen für weitere Unterstützung**

Für Fragen oder Bedenken bezüglich der Sicherheit oder Verwendung Ihrer ULTRA™ MICROMETER SEATER DIES wenden Sie sich bitte an den Hersteller oder den örtlichen Fachhändler.

## **Schlussfolgerung**

Die ULTRA™ MICROMETER SEATER DIES bieten Ihnen die Möglichkeit, Ihre Wiederladefähigkeiten zu verbessern und präzise Ergebnisse zu erzielen. Indem Sie die oben genannten Sicherheitshinweise befolgen, tragen Sie dazu bei, ein sicheres und effektives Wiederladen zu gewährleisten. Bleiben Sie sicher und viel Erfolg beim Wiederladen!

# ULTRA™ MICROMETER SEATER DIES 300 PRC

## Safety Instruction Guide

### Introduction

Thank you for choosing the ULTRA™ MICROMETER SEATER DIES 300 PRC. This guide provides important safety information and instructions to ensure safe and effective use of the product. Please read this manual carefully before using the product.

### General Safety Guidelines

- Always ensure that the workspace is clean and free from obstructions.
- Use the product only for its intended purpose as specified in this manual.
- Always wear appropriate personal protective equipment (PPE) such as safety glasses and gloves when operating this product.
- Keep the product out of reach of children and vulnerable individuals.
- Regularly inspect the product for signs of wear or damage. Do not use if any parts are compromised.
- Follow all local laws and regulations regarding reloading and ammunition.

### Specific Safety Precautions for Use

- Ensure that the die is properly installed and securely tightened before use to prevent accidents.
- Only use the ULTRA™ MICROMETER SEATER DIES with compatible cartridges (300 PRC).
- Be cautious when adjusting the micrometer settings; make small adjustments to avoid overseating.
- Do not exceed the recommended bullet seating depth to prevent potential firearm malfunctions.
- Always doublecheck measurements before proceeding with reloading.
- Store the dies in a safe and dry location when not in use to prevent corrosion and damage.

### Instructions for Installation and Usage

#### 1. Installation:

- Ensure that your reloading press is compatible with the ULTRA™ MICROMETER SEATER DIES.
- Remove any previous dies from the reloading press.
- Insert the ULTRA™ MICROMETER SEATER DIE into the reloading press and tighten securely using the Forster Cross Bolt Die Locking Ring.
- Adjust the die to the desired height for bullet seating.

#### 2. Usage:

- Prepare your cartridge cases according to standard reloading practices.
- Insert a bullet into the case mouth.
- Using the micrometer adjustment, set the desired bullet seating depth. Adjust in increments of .0005 inch to .001 inch.
- Apply consistent pressure while seating the bullet to ensure uniform depth.
- After seating, visually inspect the cartridge for proper bullet alignment and depth.
- Record your settings for future use to streamline the reloading process.

### Disposal Instructions

- Dispose of any unused or damaged products in accordance with local regulations.
- Do not dispose of the product in regular household waste.
- Contact local waste management authorities for guidance on proper disposal methods for reloading

equipment.

## **Contact Information for Further Support**

For any questions or concerns regarding the ULTRA™ MICROMETER SEATER DIES 300 PRC, please refer to the manufacturer's website or customer service resources for assistance.

Thank you for taking the time to read this safety instruction guide. Proper use and care of the ULTRA™ MICROMETER SEATER DIES will ensure a safe and enjoyable reloading experience.

# Guía de Instrucciones de Seguridad para el ULTRA™ MICROMETER SEATER DIES

## Introducción

Gracias por elegir los dies de recarga ULTRA™ MICROMETER SEATER de Forster Products, Inc. Este producto está diseñado para mejorar tu experiencia de recarga, permitiéndote crear cartuchos precisos y de alta calidad. Sin embargo, es importante seguir ciertas pautas de seguridad para garantizar un uso seguro y efectivo. Esta guía proporciona información esencial sobre el uso seguro de este producto, así como instrucciones sobre su instalación, uso y disposición.

## Directrices Generales de Seguridad

- Asegúrate de leer y comprender todas las instrucciones antes de usar el die.
- Mantén el área de trabajo limpia y organizada para evitar accidentes.
- Usa siempre equipo de protección personal, como gafas de seguridad y guantes, al manipular herramientas y componentes de recarga.
- Mantén el producto fuera del alcance de niños y mascotas.
- Si sientes que el producto tiene un defecto o presenta un problema, deja de usarlo inmediatamente y consulta a un profesional.
- Reporta cualquier producto inseguro o accidente a las autoridades competentes.
- Consulta las actualizaciones sobre retiros de productos en la plataforma Safety Gate de la UE.

## Precauciones de Seguridad Específicas para el Uso

### • Identificación de Peligros Potenciales:

- Riesgo de lesiones por mal uso de herramientas.
- Peligro de explosiones o lesiones si los cartuchos no se ensamblan correctamente.

### • Instrucciones para Evitar Estos Peligros:

- Asegúrate de que el die esté correctamente instalado y ajustado antes de usarlo.
- No intentes ajustar el die mientras la máquina está en funcionamiento.
- Realiza pruebas en cartuchos de bajo riesgo antes de proceder con cartuchos de alta presión.
- No uses el die para cartuchos que no estén diseñados para su uso.

### • Advertencias Específicas:

- Este producto no está diseñado para ser utilizado por menores de edad.
- Si eres principiante, busca la orientación de un experto antes de usar el die.

## Instrucciones para la Instalación y Uso

### 1. Instalación:

- Asegúrate de que la prensa de recarga esté apagada y desconectada.
- Coloca el die en la prensa y asegúralo utilizando el anillo de bloqueo Forster Cross Bolt Die Locking Ring.
- Verifica que el die esté nivelado y correctamente alineado.

### 2. Uso:

- Ajusta la profundidad de asiento de la bala utilizando el ajuste de micrómetro ultra preciso. Puedes hacerlo en incrementos de .0005 pulgadas hasta .001 pulgadas.
- Carga un cartucho en la prensa y aplica presión de manera uniforme.
- Después de cada uso, limpia el die para evitar la acumulación de residuos y asegurar un funcionamiento suave.

## **Instrucciones de Disposición**

- Cuando ya no necesites el producto, asegúrate de desecharlo de manera responsable.
- Consulta las regulaciones locales sobre la eliminación de herramientas y componentes de recarga.
- Si el producto está dañado o no es seguro para su uso, considera llevarlo a un centro de reciclaje adecuado.

## **Información de Contacto para Soporte Adicional**

Para obtener más información sobre el uso seguro de los dies de recarga ULTRA™ MICROMETER SEATER, consulta la documentación del fabricante o busca ayuda en foros de recarga de confianza. También puedes visitar la plataforma Safety Gate de la UE para información sobre retiros de productos y seguridad.

Recuerda que seguir estas directrices de seguridad no solo te protegerá a ti, sino que también contribuirá a un entorno de recarga más seguro para todos.

# Guide de Sécurité pour les Dies de Rechargement ULTRA™ MICROMETER SEATER

## Introduction

Merci d'avoir choisi les dies de rechargement ULTRA™ MICROMETER SEATER de Forster Products, Inc. Ce guide a pour but de t'assurer une utilisation sûre et efficace de ton produit. Il est important de suivre ces instructions pour éviter tout accident et garantir un fonctionnement optimal.

## Directives de Sécurité Générales

- Assuretoi que le produit est utilisé conformément aux instructions fournies.
- Vérifie régulièrement l'état du die pour détecter tout signe d'usure ou de dommage.
- Ne laisse jamais le matériel de rechargement sans surveillance pendant son utilisation.
- Range toujours le die dans un endroit sec et sécurisé, hors de portée des enfants.
- Informetoi sur les procédures de rappel et les mises à jour de sécurité via la plateforme Safety Gate de l'UE.

## Précautions de Sécurité Spécifiques à l'Utilisation

- Utilise toujours des équipements de protection individuelle appropriés, comme des lunettes de sécurité, lors de l'utilisation du die.
- Ne force pas le die lors de l'ajustement ou de l'installation pour éviter des dommages ou des blessures.
- Assuretoi que la cartouche est correctement positionnée avant de procéder au rechargement.
- Ne modifie pas le die ou n'utilise pas de pièces non approuvées, cela pourrait compromettre la sécurité.
- Suis les recommandations du fabricant concernant les matériaux et les calibres compatibles.

## Instructions pour l'Installation et l'Utilisation

### 1. Installation du Die

- Assuretoi que le banc de rechargement est stable et propre.
- Fixe le die dans le portedie de la presse à recharger en suivant les instructions du fabricant.
- Vérifie que le die est bien serré et qu'il n'y a pas de jeu.

### 2. Utilisation du Die

- Régle le die en fonction de la profondeur de siège désirée en utilisant le réglage micrométrique.
- Charge la cartouche dans la presse et assuretoi qu'elle est bien positionnée.
- Actionne la presse pour effectuer le rechargement, en gardant un œil sur le processus pour éviter les erreurs.
- Après utilisation, nettoie le die pour enlever les résidus de poudre et d'autres débris.

## Instructions d'Élimination

- Ne jette pas le die avec les déchets ménagers.
- Renseigneto sur les options de recyclage local pour les matériaux métalliques.
- Si le die est endommagé, consulte les directives locales pour l'élimination des déchets dangereux.

## Informations de Contact pour un Support Supplémentaire

Pour toute question ou préoccupation concernant la sécurité de ton produit, consulte le point de contact de l'UE

pour les produits de sécurité. Assure-toi de garder toutes les informations de garantie et d'achat à portée de main pour un service rapide.

En suivant ces instructions et en respectant les directives de sécurité, tu peux profiter pleinement de ton ULTRA™ MICROMETER SEATER tout en garantissant ta sécurité et celle des autres.

# ULTRA™ MICROMETER SEATER DIES ISTRUZIONI PER LA SICUREZZA DEL CONSUMATORE

## Introduzione

Grazie per aver scelto le Matrici di Ricarica ULTRA™ MICROMETER SEATER DIES di Forster Products, Inc. Questo prodotto è progettato per garantire prestazioni elevate e sicurezza. È importante seguire attentamente le istruzioni di sicurezza per garantire un utilizzo corretto e sicuro.

## Linee Guida Generali per la Sicurezza

- Assicurati di utilizzare il prodotto in conformità con le istruzioni fornite.
- Mantieni il prodotto fuori dalla portata di bambini e gruppi vulnerabili.
- Controlla regolarmente il prodotto per segni di usura o danni.
- Segnala eventuali prodotti difettosi o incidenti alle autorità competenti.
- Tieni d'occhio gli aggiornamenti su eventuali richiami tramite la piattaforma Safety Gate dell'UE.

## Precauzioni di Sicurezza Specifiche per l'Uso

- Indossa sempre occhiali protettivi durante l'uso per proteggere gli occhi da schegge volanti.
- Utilizza guanti di protezione per evitare lesioni alle mani.
- Assicurati che l'area di lavoro sia pulita e ben illuminata.
- Non utilizzare il die se presenta segni di danno o usura.
- Segui le istruzioni di regolazione per evitare errori durante il caricamento delle munizioni.

## Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

### 1. Installazione del Die:

- Monta il die sulla pressa di ricarica seguendo le istruzioni specifiche del produttore della pressa.
- Assicurati che il die sia saldamente fissato e allineato correttamente.

### 2. Regolazione della Profondità di Seduta:

- Utilizza la regolazione micrometrica per impostare la profondità di seduta del proiettile.
- Effettua piccole regolazioni in incrementi di .0005 pollici fino a .001 pollici per ottenere la precisione desiderata.

### 3. Caricamento delle Munizioni:

- Carica i proiettili nel die seguendo le istruzioni del produttore.
- Assicurati che il proiettile sia posizionato correttamente prima di procedere alla pressatura.

### 4. Controllo Finale:

- Dopo aver completato il caricamento, controlla che le munizioni siano conformi agli standard di sicurezza.
- Conserva le munizioni in un luogo sicuro e appropriato.

## Istruzioni per lo Smaltimento

- Segui le normative locali per lo smaltimento dei materiali di ricarica e dei prodotti chimici.
- Non gettare i materiali di ricarica nel normale spazzatura.

- Rivolgiti a centri di raccolta specializzati per lo smaltimento sicuro.

## **Informazioni di Contatto per Ulteriore Supporto**

Per qualsiasi domanda o per ulteriori informazioni sulla sicurezza del prodotto, contatta il tuo rivenditore o il produttore. Assicurati di avere il numero di modello e altre informazioni pertinenti a portata di mano quando richiedi assistenza.

Seguendo queste linee guida, puoi utilizzare le Matrici di Ricarica ULTRA™ MICROMETER SEATER DIES in modo sicuro e responsabile. La tua sicurezza è la nostra priorità.

# Bruksanvisning for ULTRA™ MICROMETER SEATER DIES

## Introduksjon

Takk for at du valgte ULTRA™ MICROMETER SEATER DIES fra Forster Products, Inc. Denne guiden gir viktige sikkerhetsinstruksjoner og retningslinjer for bruk av produktet. Vennligst les nøye gjennom informasjonen for å sikre trygg og effektiv bruk.

## Generelle sikkerhetsretningslinjer

- Sørg for at produktet brukes i samsvar med produsentens spesifikasjoner.
- Oppbevar alltid produktet utilgjengelig for barn og sårbare grupper.
- Kontroller produktet for skader før bruk. Ikke bruk hvis det er skadet.
- Følg alle lokale og nasjonale forskrifter for håndtering av skytevåpen og tilbehør.
- Rapportér eventuelle ulykker eller usikre produkter til de relevante myndighetene.

## Spesifikke sikkerhetsforholdsregler for bruk

- Bruk alltid vernebriller og hansker når du arbeider med omlasting og skytevåpen.
- Unngå å bruke produktet i nærheten av brennbare materialer.
- Sørg for at arbeidsområdet er godt opplyst og fritt for hindringer.
- Hold alltid fingrene borte fra avtrekkeren til våpenet med mindre du er klar til å skyte.
- Juster aldri mikrometerinnstillingen mens du har en kule i dieen.

## Instruksjoner for installasjon og bruk

### 1. Montering av die:

- Koble dieen til omlasterens presse i henhold til produsentens instruksjoner.
- Sørg for at dieen sitter sikkert og er korrekt justert.

### 2. Justering av kulesettedypden:

- Bruk mikrometerjusteringen til å stille inn kulesettedypden fra .0005 tommer til .001 tommer intervaller.
- Når du har gjort en justering, test den med en patron for å sikre at dybden er korrekt.

### 3. Bruk av die:

- Plasser en tom patron i dieen og senk stampelet for å sette kulen.
- Kontroller at kulen er riktig plassert og at patronen er konsentrisk.

### 4. Rengjøring og vedlikehold:

- Rengjør dieen regelmessig for å fjerne rester og smuss.
- Oppbevar dieen på et tørt sted for å forhindre rust.

## Avfallsinstruksjoner

- Følg lokale forskrifter for avfallshåndtering når du kvitter deg med brukte patroner og annet avfall.
- Unngå å kaste produktet i vanlig husholdningsavfall. Sjekk med lokale myndigheter for spesifikke retningslinjer.

## **Kontaktinformasjon for videre støtte**

For spørsmål om sikkerhet eller bruk av ULTRA™ MICROMETER SEATER DIES, vennligst kontakt produsenten direkte. Det er viktig å ha informasjonen lett tilgjengelig for fremtidige henvendelser.

Takk for at du valgte Forster Products, Inc. Vi ønsker deg trygg og fornøylig bruk av produktet.

# ULTRA™ MICROMETER SEATER DIES KÄYTTÖOHJEET

## Johdanto

Onnittelut ULTRA™ MICROMETER SEATER DIES tuotteen hankinnasta! Tämä tuote on suunniteltu tarjoamaan tarkkuutta ja luotettavuutta latausprosessissa. Tämä käyttöohje sisältää tärkeitä turvallisuusohjeita ja käyttöohjeita, jotta voit käyttää tuotetta turvallisesti ja tehokkaasti.

## Yleiset turvallisuusohjeet

- Varmista, että tuote on tarkoitettu vain aikuisille käyttäjille. Älä anna lasten käyttää tätä tuotetta ilman valvontaa.
- Lue kaikki ohjeet huolellisesti ennen tuotteen käyttöä.
- Tarkista tuote ennen käyttöä varmistaaksesi, että se on ehjä eikä siinä ole vaurioita.
- Käytä tuotetta vain sen tarkoitukseen, joka on kuvattu käyttöohjeissa.
- Säilytä tuote kuivassa ja turvallisessa paikassa, poissa lasten ulottuvilta.

## Erityiset turvallisuusohjeet käytössä

- Käytä aina suojarusteita, kuten suojalaseja ja käsineitä, kun työskentelet tuotteen kanssa.
- Varmista, että työskentelyalueesi on hyvin valaistu ja siisti.
- Vältä vaatteiden tai hiusten joutumista lähelle liikkuvia osia.
- Älä koskaan yritä muokata tai korjata tuotetta itse, jos se ei toimi oikein.
- Jos havaitset tuotteen toiminnassa poikkeavuuksia, lopeta käyttö heti ja tarkista tuote.

## Asennus ja käyttöohjeet

### 1. Asennus:

- Varmista, että kaikki osat ovat mukana ennen asennusta.
- Kiinnitä kuula tarkasti Forster Cross Bolt Die Locking Ring renkaalla, jotta se pysyy paikallaan.
- Säädä mikrometrin säätö haluamaasi syvyyteen 0,0005 tuuman välein.

### 2. Käyttö:

- Aseta patruuna seater die yksikköyn.
- Varmista, että kuula on oikein asennettu ennen latausprosessin aloittamista.
- Seuraa tarkasti säätöjä ja varmista, että kaikki asetukset ovat oikein ennen lataamista.
- Käytä tuotetta vain suositelluissa olosuhteissa.

## Hävittämishjeet

- Hävitä tuote paikallisten jätehuoltomääräysten mukaisesti.
- Älä heitä tuotetta tavalliseen sekajätteeseen.
- Kierrätä mahdolliset metalliosat, jos se on mahdollista.

## Lisätietoja ja tuki

Jos sinulla on kysymyksiä tai tarvitset lisätietoja tuotteesta, ota yhteyttä valmistajaan tai tarkista verkkosivustolta ajankohtaiset tiedot. Muista myös tarkistaa EU:n Safety Gate alustalta mahdolliset tuotteen palautusilmoitukset tai turvallisuustiedotteet.

Huomioithan, että turvallisuusohjeiden noudattaminen on ensisijaisen tärkeää tuotteen turvallisen käytön varmistamiseksi. Kiitos, että valitsit ULTRA™ MICROMETER SEATER DIES tuotteen!

# Säkerhetsinstruktioner för ULTRA™ MICROMETER SEATER DIES

## Introduktion

Tack för att du valt ULTRA™ MICROMETER SEATER DIES från Forster Products, Inc. Dessa omladdningsdies är designade för att ge hög precision och kvalitet i din omladdningsprocess. För att säkerställa säker användning och långvarig prestanda, vänligen läs och följ dessa säkerhetsinstruktioner noggrant.

## Allmänna säkerhetsriktlinjer

- Använd alltid produkten enligt tillverkarens anvisningar för att undvika potentiella risker.
- Kontrollera produkten regelbundet för skador eller slitage innan användning.
- Förvara produkten utom räckhåll för barn och sårbara personer.
- Rapportera eventuella skador eller defekter på produkten till tillverkaren.
- Håll dig informerad om eventuella återkallelser via EU:s Safety Gateplattform.

## Specifika säkerhetsåtgärder för användning

- Använd alltid skyddsglasögon och handskar när du arbetar med omladdningsdies för att skydda ögon och hud.
- Se till att arbetsområdet är rent och fritt från skräp som kan orsaka olyckor.
- Använd rätt verktyg och utrustning för installation och justering av dies.
- Justera kulans seatingdjup noggrant och undvik att överdriva justeringarna.
- Håll händer och andra kroppsdelar borta från rörliga delar under användning.

## Instruktioner för installation och användning

### 1. Installation av dies:

- Skruva fast die i pressen enligt tillverkarens anvisningar.
- Kontrollera att dies är korrekt monterad och att alla fästen är säkra innan användning.

### 2. Justering av seatingdjup:

- Använd mikrometerjusteringen för att ställa in kulans seatingdjup i steg om .0005 tum till .001 tum.
- Bekräfta att inställningen är korrekt innan du laddar patroner.

### 3. Laddning av patroner:

- Fyll hylsorna med det rekommenderade krutet och placera kulan i dies.
- Tryck långsamt och jämnt för att säkerställa att kulan sätts på rätt djup.
- Kontrollera att varje patron är korrekt laddad innan den används.

## Avfallshantering

- Avfall från produkten bör hanteras i enlighet med lokala regler och bestämmelser för avfallshantering.
- Återvinn material när det är möjligt, och kassera skadade eller defekta delar på ett säkert sätt.

## **Kontaktinformation för ytterligare support**

För frågor eller ytterligare support, vänligen kontakta tillverkaren eller besök deras officiella webbplats för mer information.

## **Slutord**

Genom att följa dessa säkerhetsinstruktioner kan du säkerställa en trygg och effektiv användning av ULTRA™ MICROMETER SEATER DIES. Tack för att du bidrar till en säker omladdningsprocess.

# Návod k bezpečnému používání ULTRA™ MICROMETER SEATER DIES

## Úvod

Děkujeme, že jste si zakoupili ULTRA™ MICROMETER SEATER DIES od společnosti Forster Products, Inc. Tento produkt je navržen tak, aby poskytoval vynikající výkon při přebíjení nábojů. Abychom zajistili bezpečné používání, následujte prosím níže uvedené pokyny a doporučení.

## Obecné bezpečnostní pokyny

- Před použitím si pečlivě přečtěte tento návod.
- Uchovávejte produkt mimo dosah dětí a zranitelných osob.
- Používejte produkt pouze pro zamýšlený účel.
- Dbejte na to, aby byl pracovní prostor dobře osvětlený a uklizený.
- Při práci s přebíjecími dies noste ochranné brýle a rukavice.

## Specifická bezpečnostní opatření pro použití

- Zkontrolujte, zda jsou všechny komponenty dies správně namontovány a utahovány.
- Ujistěte se, že používáte správné kalibry a náboje doporučené výrobcem.
- Nikdy nepoužívejte poškozené nebo opotřebované dies.
- Při práci s mikrometrickým nastavením buďte opatrní, abyste se vyhnuli nadměrnému utažení, které může způsobit poškození dies.
- Pokud si nejste jisti, jak produkt používat, obraťte se na odborníka.

## Pokyny pro instalaci a používání

### 1. Instalace dies:

- Ujistěte se, že je vaše reloading press čistá a suchá.
- Vložte ULTRA™ MICROMETER SEATER DIES do pressu a utáhněte pomocí Forster Cross Bolt Die Locking Ring.
- Zkontrolujte, zda je die pevně uchycena a nehybná.

### 2. Nastavení hloubky usazení:

- Pomocí mikrometrického nastavení upravte hloubku usazení projektilu v rozmezí od .0005 palce do .001 palce.
- Při změně projektilů se vraťte na předchozí zaznamenané nastavení pro snadné přepínání.

### 3. Použití:

- Vložte náboj do dies a spusťte proces usazení.
- Po dokončení procesu zkontrolujte kvalitu a přesnost každého náboje.

## Pokyny pro likvidaci

- Po použití se ujistěte, že jsou všechny součásti dies důkladně vyčištěny.
- Poškozené nebo nefunkční dies likvidujte podle místních předpisů o odpadech.
- Nevyhazujte dies do běžného odpadu, ale využijte recyklační programy, pokud jsou k dispozici.

## **Kontaktní informace pro další podporu**

Pokud máte jakékoli dotazy nebo potřebujete další informace, obraťte se prosím na svého prodejce nebo výrobce. Všechny produkty musí mít kontaktní místo v EU pro bezpečnostní dotazy.

## **Závěr**

Děkujeme, že jste si přečetli tento návod. Dodržováním těchto pokynů zajistíte bezpečné a efektivní používání ULTRA™ MICROMETER SEATER DIES. Pro další informace a aktualizace o bezpečnosti sledujte platformu Safety Gate EU.