

ULTRA™ MICROMETER SEATER DIES - 6.8MM WESTERN MICROMETER SEATER DIE

Forster Reloading Dies are of excellent quality and provide the reloader with the ability to produce concentric rounds time and time again. Each die is manufactured from the finest quality steel carefully machined to very tight tolerances. Dies are hand polished both before and after the heat-treating process to guarantee an extra fine finish. All Forster reloading dies feature their Forster Cross Bolt Die Locking Ring that tightens the two ends of the split ring instead of tightening a screw directly into the threads of the die. The Forster Ultra Seater includes all of the features of the Forster Bench Rest Seater Die above, plus an ultra accurate micrometer adjustment. This micrometer adjustment allows you to adjust bullet seating depth from .0005 inch to .001 inch increments, and makes switching bullets easy - just dial back to your previous recorded setting. Forster Ultra Seaters make fine tuning your bullets to the lands of your rifling simple.



Attributes

- Name: 6.8MM WESTERN MICROMETER SEATER DIE
- Manufacturer: FORSTER PRODUCTS, INC.
- Product no.: 430107332
- Mfr. No.: U00067
- Cartridge: 6.8 mm Western
- Diameter (in): -
- Die Style: Bullet Seating Die
- Delivery weight: 0.585kg
- Shipping height: 32mm
- Shipping width: 32mm
- Shipping length: 159mm
- UPC: 757253990342

Item details

Made in USA

Table of Contents

- [Startpage](#)
- [Deutsch: Sicherheitshinweise für die ULTRA™ MICROMETER SEATER DIES](#)
- [English: ULTRA™ MICROMETER SEATER DIES 6.8MM WESTERN BULLET SEATER DIE Safety Instruction Guide](#)
- [Español: Guía de Instrucciones de Seguridad para el ULTRA™ MICROMETER SEATER DIES](#)
- [Français: Guide de Sécurité pour les Dies de Seater Micromètre ULTRA™ Forster](#)
- [Italiano: ULTRA™ MICROMETER SEATER DIES FORSTER PRODUCTS, INC. GUIDA ALLA SICUREZZA](#)
- [Norsk: Sikkerhetsinstruksjoner for ULTRA™ MICROMETER SEATER DIES](#)
- [Suomi: ULTRA™ MICROMETER SEATER DIES KÄYTTÖOHJEET](#)
- [Svenska: Säkerhetsinstruktioner för ULTRA™ MICROMETER SEATER DIES](#)

Sicherheitshinweise für die ULTRA™ MICROMETER SEATER DIES

Einleitung

Herzlichen Glückwunsch zum Kauf der ULTRA™ MICROMETER SEATER DIES von Forster Products, Inc. Diese Matrizen sind für die Herstellung von hochwertigen, konzentrischen Hülsen konzipiert. Um Ihre Sicherheit und die sichere Verwendung des Produkts zu gewährleisten, lesen Sie bitte die folgenden Sicherheitshinweise sorgfältig durch.

Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

- Achten Sie stets auf eine sichere Verwendung des Produkts, insbesondere bei der Handhabung von Werkzeugen.
- Halten Sie den Arbeitsbereich sauber und gut beleuchtet, um Unfälle zu vermeiden.
- Verwenden Sie das Produkt nur für den vorgesehenen Zweck.
- Bewahren Sie das Produkt außerhalb der Reichweite von Kindern auf.
- Informieren Sie sich über die geltenden Sicherheitsstandards und Vorschriften in Ihrem Land.

Spezifische Sicherheitsvorkehrungen für die Verwendung

- Tragen Sie immer geeignete Schutzausrüstung, wie z.B. Schutzbrille und Handschuhe, während der Nutzung.
- Stellen Sie sicher, dass die Matrize ordnungsgemäß installiert ist, bevor Sie mit der Verwendung beginnen.
- Überprüfen Sie die Matrize regelmäßig auf Beschädigungen oder Abnutzung. Verwenden Sie das Produkt nicht, wenn es beschädigt ist.
- Achten Sie darauf, dass sich keine Gegenstände im Arbeitsbereich befinden, die die Verwendung des Produkts gefährden könnten.
- Halten Sie sich an die empfohlenen Einstellungen und Anpassungen, um eine sichere Nutzung zu gewährleisten.

Anweisungen für Installation und Verwendung

1. Installation der Matrize:

- Reinigen Sie die Matrize und den Sitzbereich gründlich, um Schmutz oder Rückstände zu entfernen.
- Befestigen Sie die Matrize sicher an der Ladepresse, indem Sie die entsprechenden Schrauben festziehen.
- Überprüfen Sie, ob die Matrize fest sitzt und sich nicht bewegt.

2. Verwendung der Matrize:

- Stellen Sie die MikrometerEinstellung auf die gewünschte Geschossetzungstiefe ein.
- Führen Sie die Hülsen vorsichtig in die Matrize ein und achten Sie darauf, dass sie korrekt positioniert sind.
- Betätigen Sie die Ladepresse langsam und gleichmäßig, um ein gleichmäßiges Ergebnis zu erzielen.
- Überprüfen Sie regelmäßig die Ergebnisse und passen Sie die Einstellung bei Bedarf an.

3. Nach der Verwendung:

- Reinigen Sie die Matrize nach jedem Gebrauch, um die Lebensdauer zu verlängern.
- Lagern Sie die Matrize an einem trockenen, sicheren Ort, um Beschädigungen zu vermeiden.

Entsorgungsanweisungen

- Entsorgen Sie beschädigte oder abgenutzte Teile gemäß den geltenden lokalen Vorschriften für die Abfallentsorgung.
- Recyceln Sie Materialien, wenn möglich, um die Umwelt zu schonen.

Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

Für weitere Informationen oder bei Fragen zur Sicherheit Ihres Produkts wenden Sie sich bitte an den Hersteller oder die zuständige Stelle in Ihrem Land. Achten Sie darauf, alle relevanten Informationen zum Produkt bereitzuhalten, um eine schnelle und effiziente Unterstützung zu gewährleisten.

Bitte beachten Sie, dass diese Sicherheitshinweise nicht alle möglichen Gefahren abdecken können. Es liegt in Ihrer Verantwortung, sicherheitsbewusst zu handeln und alle notwendigen Vorsichtsmaßnahmen zu treffen, um Unfälle und Verletzungen zu vermeiden.

ULTRA™ MICROMETER SEATER DIES 6.8MM WESTERN BULLET SEATER DIE Safety Instruction Guide

Introduction

Thank you for choosing the ULTRA™ MICROMETER SEATER DIES 6.8MM WESTERN BULLET SEATER DIE by Forster Products, Inc. This product is designed for precision reloading and is manufactured to the highest standards of quality and safety. This guide provides important safety instructions, usage guidelines, and information to ensure safe operation and compliance with the EU General Product Safety Regulation (GPSR).

General Safety Guidelines

To ensure the safe use of this product, please adhere to the following guidelines:

- Always read and understand the product manual before use.
- Keep the product out of reach of children and vulnerable individuals.
- Inspect the die before each use for any signs of damage or wear.
- Use the product only for its intended purpose as described in this manual.
- Store the die in a cool, dry place away from direct sunlight and moisture.
- Follow local laws and regulations regarding the use of reloading equipment and ammunition.

Specific Safety Precautions for Use

When using the ULTRA™ MICROMETER SEATER DIES, please observe the following precautions:

- Ensure that the reloading area is wellventilated and free from flammable materials.
- Wear safety glasses to protect your eyes from potential debris during reloading.
- Use appropriate gloves to protect your hands from sharp edges and hot surfaces.
- Do not exceed the recommended specifications for the die, including bullet seating depth and pressure limits.
- Always doublecheck your measurements and settings before proceeding with reloading.
- Avoid distractions while operating the die to maintain focus and accuracy.

Instructions for Installation and Usage

To properly install and use the ULTRA™ MICROMETER SEATER DIES, follow these steps:

1. Installation:

- Ensure your reloading press is properly set up and securely mounted.
- Remove the existing die from the press if applicable.
- Carefully insert the ULTRA™ MICROMETER SEATER DIE into the press, ensuring it is seated correctly.
- Tighten the locking ring securely to prevent movement during use.

2. Usage:

- Adjust the micrometer setting to your desired bullet seating depth, noting that adjustments can be made in increments of .0005 inch to .001 inch.
- Place a bullet into the die and lower the press handle to seat the bullet.
- Check the seating depth using a caliper to ensure accuracy.

- If switching to a different bullet, simply dial back to your previously recorded setting for quick adjustments.
- Continue the reloading process, monitoring the quality of each round produced.

Disposal Instructions

When the ULTRA™ MICROMETER SEATER DIES reaches the end of its life cycle, please dispose of it responsibly:

- Check local regulations for proper disposal methods for metal products.
- If the die is damaged or no longer usable, consider recycling the metal components.
- Do not dispose of the product in regular household waste.

Contact Information for Further Support

For any safety inquiries or additional support regarding the ULTRA™ MICROMETER SEATER DIES, please refer to the contact information provided by the manufacturer.

By following these safety instructions and guidelines, you can ensure a safe and effective reloading experience with the ULTRA™ MICROMETER SEATER DIES 6.8MM WESTERN BULLET SEATER DIE. Always prioritize safety and compliance with local laws and regulations while using this product.

Guía de Instrucciones de Seguridad para el ULTRA™ MICROMETER SEATER DIES

Introducción

Gracias por elegir el ULTRA™ MICROMETER SEATER DIES de Forster Products, Inc. Este producto ha sido diseñado para ofrecer un rendimiento excepcional en la recarga de cartuchos. Es importante que sigas las instrucciones de seguridad para garantizar un uso seguro y eficaz.

Directrices Generales de Seguridad

- Asegúrate de leer y comprender todas las instrucciones antes de usar el producto.
- Mantén el área de trabajo limpia y ordenada para evitar accidentes.
- Usa equipo de protección personal adecuado, como gafas de seguridad y guantes, durante la manipulación y uso del die.
- No permitas que niños o personas no capacitadas usen el producto.
- Infórmate sobre los riesgos asociados con la recarga de cartuchos y toma las precauciones necesarias.

Precauciones de Seguridad Específicas para el Uso

- Verifica que el die esté correctamente instalado antes de cada uso.
- Asegúrate de que el micrómetro esté ajustado adecuadamente para evitar errores en la profundidad de asiento de la bala.
- No fuerces el die si sientes resistencia; esto puede dañar el producto y causar accidentes.
- Mantén las manos y otras partes del cuerpo alejadas de las áreas móviles durante el uso.
- Si notas cualquier daño en el die, deja de usarlo inmediatamente y contacta a un profesional.

Instrucciones para la Instalación y Uso

1. Instalación del Die:

- Asegúrate de que la prensa de recarga esté apagada y desconectada antes de instalar el die.
- Coloca el die en la prensa y asegúralo firmemente siguiendo las instrucciones del fabricante.
- Ajusta el anillo de bloqueo Forster Cross Bolt Die Locking Ring para asegurar el die en su lugar.

2. Ajuste del Micrómetro:

- Gira el micrómetro para ajustar la profundidad de asiento de la bala entre .0005 pulgadas y .001 pulgadas.
- Realiza ajustes pequeños y verifica la configuración con cada cambio de bala.

3. Uso del Die:

- Inserta la bala en el cartucho y acciona la prensa para asentar la bala.
- Revisa la alineación y la profundidad de asiento después de cada cartucho.

Instrucciones de Eliminación

- Al final de la vida útil del producto, asegúrate de desecharlo de manera responsable.
- Consulta las regulaciones locales sobre la eliminación de productos de acero y componentes de recarga.
- No arrojes el die a la basura común; busca centros de reciclaje o programas de devolución.

Información de Contacto para Soporte Adicional

- Para preguntas sobre seguridad o problemas con el producto, consulta la documentación del fabricante o visita su sitio web oficial.

Recuerda que la seguridad es una responsabilidad compartida. Tu atención a estas directrices ayudará a garantizar un uso seguro y efectivo del ULTRA™ MICROMETER SEATER DIES.

Guide de Sécurité pour les Dies de Seater Micromètre ULTRA™ Forster

Introduction

Merci d'avoir choisi les dies de rechargement ULTRA™ MICROMETER SEATER de Forster Products, Inc. Ce guide de sécurité a pour but de t'informer sur l'utilisation sécuritaire de ce produit, en conformité avec la réglementation européenne sur la sécurité des produits (GPSR). Il est essentiel de suivre ces instructions pour garantir une utilisation sûre et efficace.

Directives Générales de Sécurité

- Assure-toi que ce produit est utilisé uniquement par des adultes ou sous la supervision d'un adulte responsable.
- Vérifie toujours l'état du die avant chaque utilisation. Ne l'utilise pas s'il est endommagé.
- Garde les dies hors de portée des enfants et des animaux.
- Ne modifie pas le produit de quelque manière que ce soit.
- Informetoi sur les risques potentiels liés à l'utilisation des dies de rechargement.

Précautions de Sécurité Spécifiques à l'Utilisation

- Porte toujours des lunettes de protection lors de l'utilisation de dies de rechargement pour éviter toute projection de débris.
- Utilise des gants lorsque cela est nécessaire pour éviter les coupures ou les blessures.
- Assure-toi que la zone de travail est propre et bien éclairée.
- Ne laisse jamais le matériel de rechargement sans surveillance lorsque tu es en train de l'utiliser.
- Ne force pas le die si tu rencontres une résistance. Cela pourrait endommager le produit ou causer des blessures.

Instructions pour l'Installation et l'Utilisation

1. Installation du Die:

- Dévisse le die de son emballage.
- Installe le die dans le portedie de ta presse de rechargement en suivant les instructions du fabricant de la presse.
- Serre le die en place en utilisant l'anneau de verrouillage de die à boulon croisé Forster.

2. Réglage du Die:

- Utilise le réglage micrométrique pour ajuster la profondeur de siège de la balle.
- Pour un ajustement précis, fais tourner le réglage par incréments de .0005 pouce à .001 pouce.
- Assure-toi de revenir à ton réglage précédent enregistré lorsque tu changes de type de balle.

3. Utilisation du Die:

- Place la douille dans la presse et alignela correctement avec le die.
- Abaisse la presse pour faire entrer la balle dans la douille.
- Vérifie que la balle est correctement assise avant de retirer la douille.

Instructions d'Élimination

- Ne jette pas les dies dans les ordures ménagères.
- Renseigne-toi sur les programmes de recyclage locaux pour les métaux.
- Si le produit est endommagé de manière irréparable, assure-toi de le détruire de manière sécurisée pour éviter toute utilisation accidentelle.

Informations de Contact pour un Support Supplémentaire

Pour toute question ou préoccupation concernant la sécurité de ce produit, consulte le site web de Forster Products, Inc. pour obtenir des informations supplémentaires et des mises à jour sur les produits.

En suivant ces directives, tu peux utiliser en toute sécurité les dies de seater micromètre ULTRA™ Forster et profiter d'une expérience de rechargement efficace et sécuritaire. Rappelle-toi de toujours rester informé des mises à jour de sécurité et des rappels de produits via la plateforme Safety Gate de l'UE.

ULTRA™ MICROMETER SEATER DIES FORSTER PRODUCTS, INC. GUIDA ALLA SICUREZZA

Introduzione

Grazie per aver scelto i dies di ricarica ULTRA™ MICROMETER SEATER di Forster Products, Inc. Questa guida fornisce informazioni importanti sulla sicurezza e sull'uso corretto del prodotto. Si prega di leggere attentamente queste istruzioni per garantire un utilizzo sicuro e efficace.

Linee Guida Generali di Sicurezza

- Assicurarsi di utilizzare il prodotto solo per il suo scopo previsto: la ricarica di munizioni.
- Tenere il prodotto fuori dalla portata dei bambini e di altre persone vulnerabili.
- Non utilizzare il prodotto se presenta segni di danneggiamento o usura.
- Segnalare eventuali prodotti difettosi o incidenti alle autorità competenti.
- Controllare regolarmente il sito web della Safety Gate dell'UE per aggiornamenti sulle eventuali richieste di richiamo.

Precauzioni di Sicurezza Specifiche per l'Uso

- Indossare sempre occhiali protettivi e guanti durante l'uso per proteggere gli occhi e la pelle.
- Assicurarsi che l'area di lavoro sia ben ventilata e priva di materiali infiammabili.
- Non forzare mai il die durante l'uso. Se si verifica resistenza, interrompere l'uso e controllare il die.
- Non lasciare mai il die incustodito durante l'uso.

Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

1. Installazione del Die:

- Assicurarsi che la pressa di ricarica sia spenta e scollegata dalla fonte di alimentazione.
- Inserire il die nella pressa di ricarica e stringere saldamente l'anello di bloccaggio a croce Forster.
- Verificare che il die sia allineato correttamente e che non ci siano giochi.

2. Uso del Die:

- Caricare il proiettile nel die, assicurandosi che sia posizionato correttamente.
- Regolare la profondità di seduta del proiettile utilizzando la regolazione micrometrica. Effettuare le regolazioni in incrementi di .0005 pollici.
- Una volta impostata la profondità desiderata, eseguire un test di seduta per assicurarsi che il proiettile sia correttamente posizionato.
- Ripetere il processo per ogni proiettile, tornando all'impostazione registrata se necessario.

Istruzioni per lo Smaltimento

- Non smaltire il prodotto nell'ambiente. Seguire le normative locali per lo smaltimento dei materiali metallici e degli attrezzi da lavoro.
- Contattare un centro di raccolta rifiuti autorizzato per informazioni sullo smaltimento sicuro del prodotto.

Informazioni di Contatto per Ulteriore Supporto

- Per domande e ulteriori informazioni sulla sicurezza del prodotto, contattare il punto di contatto dell'UE per la sicurezza dei prodotti.

Grazie per aver scelto i dies di ricarica ULTRA™ MICROMETER SEATER di Forster Products, Inc. La vostra sicurezza è la nostra priorità.

Sikkerhetsinstruksjoner for ULTRA™ MICROMETER SEATER DIES

Introduksjon

Takk for at du valgte ULTRA™ MICROMETER SEATER DIES fra Forster Products, Inc. Disse omlastingdeler er designet for å gi deg presisjon og pålitelighet når du produserer patroner. For å sikre en trygg og effektiv bruk av produktet, vennligst les og følg sikkerhetsinstruksjonene nøye.

Generelle sikkerhetsretningslinjer

- Bruk alltid produktet i henhold til produsentens instruksjoner.
- Oppbevar produktet utilgjengelig for barn og sårbare grupper.
- Kontroller produktet for skader før bruk. Bruk ikke skadde deler.
- Sørg for at arbeidsområdet er godt ventilert og fritt for brennbare materialer.
- Bruk passende verneutstyr, inkludert vernebriller og hansker, når du arbeider med dette produktet.
- Hold produktet og arbeidsområdet rent og ryddig for å unngå ulykker.

Spesifikke sikkerhetstiltak ved bruk

- Unngå å bruke overdreven kraft når du justerer mikrometeret for å unngå skader på produktet.
- Sørg for at alle deler er riktig montert før bruk for å forhindre ulykker.
- Vær oppmerksom på at feiljustering kan føre til farlige situasjoner, inkludert uønskede avfyringer.
- Unngå å bruke produktet i våte eller fuktige forhold.
- Bruk aldri produktet til noe annet enn dets tiltenkte formål, som er å sette kuler i patroner.

Instruksjoner for installasjon og bruk

1. Installasjon av die:

- Sørg for at pressen er slått av før du installerer die.
- Skru dieen inn i pressen til den sitter fast, men unngå å overstramme.
- Kontroller at dieen er i riktig posisjon for å sikre nøyaktig kuleplassering.

2. Justering av kulesettedypden:

- Bruk mikrometerjusteringen for å stille inn kulesettedypden.
- Juster dybden i intervaller på .0005 tommer til .001 tommer.
- Noter innstillingen for fremtidig referanse.

3. Produksjon av patroner:

- Plasser en tom hylse i pressen.
- Følg instruksjonene for å sette kulen i hylsen.
- Kontroller at kulen er satt riktig før du fjerner den fra pressen.

Avfallsinstruksjoner

- Følg lokale retningslinjer for avfallshåndtering for metall og plastkomponenter.
- Ikke kast produktet i vanlig husholdningsavfall.
- Kontakt lokale myndigheter for informasjon om riktig avhending av produktet.

Kontaktinformasjon for videre støtte

For spørsmål eller bekymringer angående sikkerhet og bruk av ULTRA™ MICROMETER SEATER DIES, vennligst kontakt produsenten eller din lokale forhandler for mer informasjon og støtte.

Viktig informasjon

- Rapportere usikre produkter og ulykker til relevante myndigheter.
- Sjekk for oppdateringer om tilbakekallinger på EU's Safety Gateplattform.

Ved å følge disse retningslinjene, kan du sikre en trygg og effektiv bruk av ULTRA™ MICROMETER SEATER DIES. Takk for at du tar sikkerheten på alvor!

ULTRA™ MICROMETER SEATER DIES KÄYTTÖOHJEET

Johdanto

Tervetuloa ULTRA™ MICROMETER SEATER DIES tuotteen käyttöohjeisiin. Tämä tuote on suunniteltu tarjoamaan tarkkuutta ja laatua latauskuulien valmistuksessa. Tässä oppaassa esitellään turvallisuusohjeet, asennus ja käyttöohjeet sekä hävittämishjeet, jotta voit käyttää tuotetta turvallisesti ja tehokkaasti.

Yleiset turvallisuusohjeet

- Tuotteen käyttö on sallittua vain aikuisille, jotka tuntevat latauskuulien käsittelyn.
- Varmista, että työskentelyalueesi on puhdas ja hyvin valaistu.
- Käytä aina henkilökohtaisia suojavarusteita, kuten suojalaseja ja käsineitä.
- Vältä tuotteen käyttöä, jos se on vaurioitunut tai puutteellinen.
- Säilytä tuote lasten ulottumattomissa.
- Ilmoita mahdollisista vaarallisista tuotteista tai onnettomuuksista viranomaisille.

Erityiset turvallisuusohjeet käytön aikana

- Varmista, että kaikki osat ovat kunnolla kiinnitettyjä ennen käyttöä.
- Älä käytä tuotetta, jos se on puutteellinen tai siinä on näkyviä vaurioita.
- Käytä tuotetta vain sen tarkoituksen mukaisesti, eli latauskuulien valmistamiseen.
- Seuraa tarkasti käyttöohjeita, erityisesti mikrometrin säätöä varten.
- Vältä liiallista voimaa tuotteen käytössä, sillä se voi aiheuttaa vaurioita.

Asennus ja käyttöohjeet

1. Asennus

- Varmista, että työpöytä on tukeva ja tasainen.
- Kiinnitä Forster Cross Bolt Die Locking Ring tiukasti jakorenkään päihin.
- Tarkista, että kaikki osat ovat kunnolla paikallaan ennen käyttöä.

2. Käyttö

- Säädä mikrometrin säätöä halutun luodin istutussyvyyden saavuttamiseksi (0,0005 tuumaa 0,001 tuuman välein).
- Käytä tuotetta vain sen tarkoitukseen, eli latauskuulien valmistamiseen.
- Pidä huolta työtilan siisteydestä ja turvallisuudesta koko prosessin ajan.

Hävittämishjeet

- Hävitä tuote paikallisten sääntöjen ja määräysten mukaisesti.
- Älä hävitä tuotetta tavallisen jätteen mukana, erityisesti osia, jotka voivat olla vaarallisia ympäristölle.
- Ota yhteys paikallisiin jätehuoltoviranomaisiin saadaksesi ohjeita turvalliseen hävittämiseen.

Lisätietoja ja tuki

Jos tarvitset lisätietoja tai apua tuotteen käytössä, ota yhteys valmistajaan tai paikallisiin jälleenmyyjiin.

Muista myös tarkistaa EU:n Safety Gate alustalta mahdolliset tuotteen takaisinvetotiedot ja turvallisuuteen liittyvät ilmoitukset. Pidä aina huolta omasta ja ympärilläsi olevien turvallisuudesta käyttäessäsi tätä tuotetta.

Säkerhetsinstruktioner för ULTRA™ MICROMETER SEATER DIES

Introduktion

Tack för att du valt ULTRA™ MICROMETER SEATER DIES från Forster Products, Inc. Dessa omladdningsdies är designade för att ge högsta kvalitet och precision vid omladdning av ammunition. För att säkerställa en säker och effektiv användning av produkten, vänligen följ dessa säkerhetsinstruktioner noggrant.

Allmänna säkerhetsriktlinjer

- Använd alltid produkten enligt tillverkarens anvisningar.
- Håll arbetsområdet rent och organiserat för att minska risken för olyckor.
- Förvara produkten utom räckhåll för barn och andra sårbara grupper.
- Kontrollera att alla delar är i gott skick innan användning.
- Rapportera eventuella skador eller defekter på produkten till återförsäljaren.

Specifika säkerhetsåtgärder vid användning

- Använd skyddsglasögon och handskar för att skydda ögon och händer under omladdningsprocessen.
- Se till att du arbetar i ett välventilerat utrymme för att undvika inandning av damm eller kemikalier.
- Undvik att använda produkten om du är trött eller distraherad.
- Använd endast kompatibla komponenter och material för att undvika skador och defekter.

Instruktioner för installation och användning

1. Installation av die:

- Fäst die i din omladdningspress enligt tillverkarens instruktioner.
- Kontrollera att die är ordentligt åtdragen för att förhindra rörelse under användning.

2. Användning av die:

- Justera kulans seatingdjup med mikrometerjusteringen i steg om .0005 tum till .001 tum.
- Kontrollera inställningen noggrant innan du påbörjar omladdningen.
- Byt kulor genom att återställa till tidigare inspelad inställning för att säkerställa konsekvent seatingdjup.

3. Underhåll:

- Rengör die efter varje användning för att ta bort smuts och rester.
- Inspektera die regelbundet för tecken på slitage eller skador.

Avfallshantering

- Avfall som uppstår från användning av produkten bör hanteras enligt lokala miljöbestämmelser.
- Försök att återvinna material där det är möjligt.

Kontaktinformation för ytterligare support

För frågor eller säkerhetsrelaterade ärenden, vänligen kontakta tillverkaren eller din återförsäljare. Se till att ha produktens modell och serienummer tillgängliga för att underlätta kommunikationen.

Dessa säkerhetsinstruktioner är utformade för att skydda dig och säkerställa en säker användning av ULTRA™ MICROMETER SEATER DIES. Genom att följa dessa riktlinjer kan du bidra till att minimera riskerna och maximera din upplevelse av produkten. Tack för att du prioriterar säkerheten!