

SILENT CAPTURED SPRING TUNGSTEN WEIGHT GEN 2 - J P ENTERPRISES SILENT CAPTURED SPRING TUNGSTEN WEIGHT GEN 2

Designed to replace one or more of the existing weights of the JP Silent Captured Spring, these tungsten weights are heavier than the standard components to allow for more reciprocating mass in the operating system. For use in the Gen 2 systems only.



Attributes

- Name: J P ENTERPRISES SILENT CAPTURED SPRING TUNGSTEN WEIGHT GEN 2
- Manufacturer: J P ENTERPRISES
- Product no.: 452000218
- Mfr. No.: JPSCS2-HM-2
- Delivery weight: 0.023kg
- UPC: 812872024066

Item details

Made in USA

US export classification: 0A501.x

Table of Contents

- [Startpage](#)
- [Deutsch: Sicherheitsanleitungsleitfaden für SILENT CAPTURED SPRING TUNGSTEN WEIGHT GEN 2](#)
- [English: Safety Instruction Guide for SILENT CAPTURED SPRING TUNGSTEN WEIGHT GEN 2](#)
- [Español: Guía de Instrucciones de Seguridad para SILENT CAPTURED SPRING TUNGSTEN WEIGHT GEN 2](#)
- [Français: Guide de Sécurité pour SILENT CAPTURED SPRING TUNGSTEN WEIGHT GEN 2](#)
- [Italiano: Guida alle Istruzioni di Sicurezza per SILENT CAPTURED SPRING TUNGSTEN WEIGHT GEN 2](#)
- [Norsk: Sikkerhetsinstruksjonsguide for SILENT CAPTURED SPRING TUNGSTEN WEIGHT GEN 2](#)
- [Polski: Instrukcja Bezpieczeństwa dla SILENT CAPTURED SPRING TUNGSTEN WEIGHT GEN 2](#)
- [Suomi: Turvallisuusohjeet SILENT CAPTURED SPRING TUNGSTEN WEIGHT GEN 2:lle](#)
- [Svenska: Säkerhetsinstruktionsguide för SILENT CAPTURED SPRING TUNGSTEN WEIGHT GEN 2](#)
- [Český: Bezpečnostní pokyny pro SILENT CAPTURED SPRING TUNGSTEN WEIGHT GEN 2](#)

Sicherheitsanleitungsleitfaden für SILENT CAPTURED SPRING TUNGSTEN WEIGHT GEN 2

Einführung

Danke, dass du dich für den SILENT CAPTURED SPRING TUNGSTEN WEIGHT GEN 2 von J P ENTERPRISES entschieden hast. Dieser Leitfaden bietet wichtige Sicherheitsanweisungen und Richtlinien, um die sichere Verwendung und Handhabung des Produkts zu gewährleisten. Bitte lese dieses Dokument sorgfältig durch, bevor du es verwendest.

Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

- Stelle sicher, dass das Produkt nur wie vorgesehen und gemäß den bereitgestellten Anweisungen verwendet wird.
- Halte das Produkt außerhalb der Reichweite von Kindern und schutzbedürftigen Personen.
- Überprüfe das Produkt regelmäßig auf Anzeichen von Abnutzung oder Beschädigung. Verwende es nicht, wenn es beschädigt ist.
- Melde unsichere Bedingungen oder Unfälle den zuständigen Behörden.
- Überprüfe regelmäßig auf Rückrufupdates auf der EUSicherheitsgatePlattform.

Spezifische Sicherheitsvorkehrungen für die Verwendung

- Verwende das Produkt nur in Gen 2Systemen, wie angegeben. Die Verwendung in anderen Systemen kann zu Fehlfunktionen oder Verletzungen führen.
- Trage immer geeignete Schutzausrüstung, einschließlich Augenschutz, wenn du das Produkt handhabst.
- Vermeide den Kontakt mit scharfen Kanten oder Komponenten während der Installation und Nutzung.
- Überschreite nicht die empfohlenen Gewichtsspezifikationen des Systems, um betriebliche Gefahren zu vermeiden.
- Stelle sicher, dass das Produkt vor der Verwendung sicher installiert ist, um ein Verdrängen während des Betriebs zu vermeiden.

Anweisungen zur Installation und Nutzung

1. Vorbereitung:

- Sammle alle notwendigen Werkzeuge und Schutzausrüstung, bevor du mit der Installation beginnst.
- Stelle sicher, dass der Arbeitsbereich sauber und frei von Hindernissen ist.

2. Installationsschritte:

- Entferne die vorhandenen Gewichte aus dem JP Silent Captured SpringSystem.
- Setze das SILENT CAPTURED SPRING TUNGSTEN WEIGHT GEN 2 vorsichtig in den vorgesehenen Slot ein.
- Stelle sicher, dass das Gewicht richtig und sicher sitzt.
- Setze alle Komponenten wieder zusammen, die während des Installationsprozesses entfernt wurden.

3. Benutzung:

- Betreibe das System nach den Richtlinien des Herstellers, sobald es installiert ist.
- Überwache das System während der ersten Nutzung auf ungewöhnliche Geräusche oder Bewegungen.

- Wenn Probleme auftreten, stelle die Nutzung sofort ein und konsultiere einen qualifizierten Techniker.

Entsorgungsanweisungen

- Entsorge das Produkt gemäß den örtlichen Vorschriften für elektronische und mechanische Abfälle.
- Entsorge das Produkt nicht im regulären Hausmüll.
- Berücksichtige Recyclingoptionen, wo verfügbar, um die Umweltbelastung zu minimieren.

Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

Für Anfragen zu Sicherheits oder Produktunterstützung wende dich bitte an die Kontaktdaten, die dir von deinem Einzelhändler oder Hersteller bereitgestellt wurden.

Danke für deine Aufmerksamkeit für diese Sicherheitsanweisungen. Eine sichere Handhabung und ordnungsgemäße Verwendung sorgen für die Langlebigkeit und Effektivität des SILENT CAPTURED SPRING TUNGSTEN WEIGHT GEN 2.

Safety Instruction Guide for SILENT CAPTURED SPRING TUNGSTEN WEIGHT GEN 2

Introduction

Thank you for choosing the SILENT CAPTURED SPRING TUNGSTEN WEIGHT GEN 2 by J P ENTERPRISES. This guide provides essential safety instructions and guidelines to ensure the safe use and handling of the product. Please read this document carefully before use.

General Safety Guidelines

- Ensure that the product is used only as intended and in accordance with the instructions provided.
- Keep the product out of reach of children and vulnerable individuals.
- Regularly inspect the product for signs of wear or damage. Do not use if damaged.
- Report any unsafe conditions or accidents to the relevant authorities.
- Check for recall updates on the EU's Safety Gate platform.

Specific Safety Precautions for Use

- Use only in Gen 2 systems as specified. Using it in other systems may lead to malfunction or injury.
- Always wear appropriate safety gear when handling the product, including eye protection.
- Avoid contact with any sharp edges or components during installation and use.
- Do not exceed the recommended weight specifications of the system to prevent operational hazards.
- Ensure that the product is securely installed before use to avoid dislodgement during operation.

Instructions for Installation and Usage

1. Preparation:

- Gather all necessary tools and safety equipment before starting the installation.
- Ensure the working area is clean and free from obstructions.

2. Installation Steps:

- Remove the existing weights from the JP Silent Captured Spring system.
- Carefully insert the SILENT CAPTURED SPRING TUNGSTEN WEIGHT GEN 2 into the designated slot.
- Ensure that the weight is seated properly and securely.
- Reassemble any components that were removed during the installation process.

3. Usage:

- Once installed, operate the system according to the manufacturer's guidelines.
- Monitor the system during initial use for any unusual sounds or movements.
- If any issues arise, discontinue use immediately and consult a qualified technician.

Disposal Instructions

- Dispose of the product in accordance with local regulations regarding electronic and mechanical waste.
- Do not dispose of the product in regular household waste.
- Consider recycling options where available to minimize environmental impact.

Contact Information for Further Support

For any inquiries regarding safety or product support, please refer to the contact information provided by your retailer or manufacturer.

Thank you for your attention to these safety instructions. Safe handling and proper use will ensure the longevity and effectiveness of the SILENT CAPTURED SPRING TUNGSTEN WEIGHT GEN 2.

Guía de Instrucciones de Seguridad para SILENT CAPTURED SPRING TUNGSTEN WEIGHT GEN 2

Introducción

Gracias por elegir el SILENT CAPTURED SPRING TUNGSTEN WEIGHT GEN 2 de J P ENTERPRISES. Esta guía proporciona instrucciones y pautas de seguridad esenciales para garantizar el uso y manejo seguro del producto. Por favor, lee este documento cuidadosamente antes de usarlo.

Directrices Generales de Seguridad

- Asegúrate de que el producto se utilice solo para el propósito previsto y de acuerdo con las instrucciones proporcionadas.
- Mantén el producto fuera del alcance de niños y personas vulnerables.
- Inspecciona regularmente el producto en busca de signos de desgaste o daño. No lo utilices si está dañado.
- Informa sobre cualquier condición insegura o accidente a las autoridades correspondientes.
- Revisa las actualizaciones de retiradas de productos en la plataforma Safety Gate de la UE.

Precauciones de Seguridad Específicas para el Uso

- Utiliza solo en sistemas Gen 2, como se especifica. Usarlo en otros sistemas puede provocar mal funcionamiento o lesiones.
- Siempre usa equipo de seguridad apropiado al manipular el producto, incluyendo protección ocular.
- Evita el contacto con bordes afilados o componentes durante la instalación y el uso.
- No excedas las especificaciones de peso recomendadas del sistema para prevenir peligros operativos.
- Asegúrate de que el producto esté instalado de manera segura antes de usarlo para evitar que se desprenda durante la operación.

Instrucciones para la Instalación y Uso

1. Preparación:

- Reúne todas las herramientas necesarias y el equipo de seguridad antes de comenzar la instalación.
- Asegúrate de que el área de trabajo esté limpia y libre de obstrucciones.

2. Pasos de Instalación:

- Retira los pesos existentes del sistema JP Silent Captured Spring.
- Inserta cuidadosamente el SILENT CAPTURED SPRING TUNGSTEN WEIGHT GEN 2 en la ranura designada.
- Asegúrate de que el peso esté colocado correctamente y de forma segura.
- Vuelve a ensamblar cualquier componente que se haya retirado durante el proceso de instalación.

3. Uso:

- Una vez instalado, opera el sistema de acuerdo con las pautas del fabricante.
- Monitorea el sistema durante el uso inicial en busca de sonidos o movimientos inusuales.
- Si surgen problemas, interrumpe el uso de inmediato y consulta a un técnico calificado.

Instrucciones de Eliminación

- Elimina el producto de acuerdo con las regulaciones locales sobre desechos electrónicos y mecánicos.
- No elimines el producto en la basura doméstica regular.
- Considera las opciones de reciclaje disponibles para minimizar el impacto ambiental.

Información de Contacto para Soporte Adicional

Para cualquier consulta relacionada con la seguridad o el soporte del producto, consulta la información de contacto proporcionada por tu minorista o fabricante.

Gracias por tu atención a estas instrucciones de seguridad. Un manejo seguro y un uso adecuado garantizarán la longevidad y efectividad del SILENT CAPTURED SPRING TUNGSTEN WEIGHT GEN 2.

Guide de Sécurité pour SILENT CAPTURED SPRING TUNGSTEN WEIGHT GEN 2

Introduction

Merci d'avoir choisi le SILENT CAPTURED SPRING TUNGSTEN WEIGHT GEN 2 de J P ENTERPRISES. Ce guide fournit des instructions de sécurité essentielles et des lignes directrices pour garantir une utilisation et une manipulation sûres du produit. Veuillez lire ce document attentivement avant utilisation.

Lignes Directrices Générales de Sécurité

- Assuretoi que le produit est utilisé uniquement comme prévu et conformément aux instructions fournies.
- Garde le produit hors de portée des enfants et des personnes vulnérables.
- Inspecte régulièrement le produit pour détecter des signes d'usure ou de dommage. Ne l'utilise pas s'il est endommagé.
- Signale toute condition dangereuse ou accident aux autorités compétentes.
- Vérifie les mises à jour de rappel sur la plateforme Safety Gate de l'UE.

Précautions de Sécurité Spécifiques à l'Utilisation

- Utilise uniquement dans les systèmes Gen 2 comme spécifié. L'utiliser dans d'autres systèmes peut entraîner un dysfonctionnement ou des blessures.
- Porte toujours un équipement de protection approprié lors de la manipulation du produit, y compris une protection oculaire.
- Évite tout contact avec des bords ou composants tranchants pendant l'installation et l'utilisation.
- Ne dépasse pas les spécifications de poids recommandées du système pour éviter des dangers opérationnels.
- Assuretoi que le produit est installé en toute sécurité avant utilisation pour éviter tout délogement pendant l'opération.

Instructions pour l'Installation et l'Utilisation

1. Préparation :

- Rassemble tous les outils et équipements de sécurité nécessaires avant de commencer l'installation.
- Assuretoi que la zone de travail est propre et dégagée d'obstacles.

2. Étapes d'Installation :

- Retire les poids existants du système JP Silent Captured Spring.
- Insère soigneusement le SILENT CAPTURED SPRING TUNGSTEN WEIGHT GEN 2 dans l'emplacement désigné.
- Assuretoi que le poids est bien en place et sécurisé.
- Réassemble tous les composants qui ont été retirés lors du processus d'installation.

3. Utilisation :

- Une fois installé, fais fonctionner le système conformément aux directives du fabricant.
- Surveille le système lors de la première utilisation pour tout bruit ou mouvement inhabituel.
- Si des problèmes surviennent, cesse immédiatement l'utilisation et consulte un technicien qualifié.

Instructions de Mise au Rebut

- Dispose du produit conformément aux réglementations locales concernant les déchets électroniques et mécaniques.
- Ne jette pas le produit avec les déchets ménagers ordinaires.
- Envisage les options de recyclage lorsque cela est possible pour minimiser l'impact environnemental.

Informations de Contact pour un Support Supplémentaire

Pour toute question concernant la sécurité ou le support produit, réfère-toi aux informations de contact fournies par ton détaillant ou fabricant.

Merci de prêter attention à ces instructions de sécurité. Une manipulation sûre et une utilisation appropriée garantiront la longévité et l'efficacité du SILENT CAPTURED SPRING TUNGSTEN WEIGHT GEN 2.

Guida alle Istruzioni di Sicurezza per SILENT CAPTURED SPRING TUNGSTEN WEIGHT GEN 2

Introduzione

Grazie per aver scelto il SILENT CAPTURED SPRING TUNGSTEN WEIGHT GEN 2 di J P ENTERPRISES. Questa guida fornisce istruzioni e linee guida di sicurezza essenziali per garantire un uso e una gestione sicuri del prodotto. Si prega di leggere attentamente questo documento prima dell'uso.

Linee Guida Generali di Sicurezza

- Assicurati che il prodotto venga utilizzato solo per lo scopo previsto e in conformità con le istruzioni fornite.
- Tieni il prodotto fuori dalla portata di bambini e individui vulnerabili.
- Controlla regolarmente il prodotto per segni di usura o danni. Non utilizzare se danneggiato.
- Segnala eventuali condizioni insicure o incidenti alle autorità competenti.
- Controlla gli aggiornamenti sui richiami sulla piattaforma Safety Gate dell'UE.

Precauzioni Specifiche di Sicurezza per l'Uso

- Utilizzare solo nei sistemi di Gen 2 come specificato. L'uso in altri sistemi può causare malfunzionamenti o infortuni.
- Indossa sempre l'equipaggiamento di sicurezza appropriato quando maneggi il prodotto, inclusa la protezione per gli occhi.
- Evita il contatto con bordi o componenti affilati durante l'installazione e l'uso.
- Non superare le specifiche di peso raccomandate del sistema per prevenire rischi operativi.
- Assicurati che il prodotto sia installato in modo sicuro prima dell'uso per evitare dislocamenti durante il funzionamento.

Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

1. Preparazione:

- Raccogli tutti gli strumenti e l'equipaggiamento di sicurezza necessari prima di iniziare l'installazione.
- Assicurati che l'area di lavoro sia pulita e priva di ostacoli.

2. Fasi di Installazione:

- Rimuovi i pesi esistenti dal sistema JP Silent Captured Spring.
- Inserisci con attenzione il SILENT CAPTURED SPRING TUNGSTEN WEIGHT GEN 2 nello slot designato.
- Assicurati che il peso sia posizionato correttamente e in modo sicuro.
- Rimonta eventuali componenti che sono stati rimossi durante il processo di installazione.

3. Uso:

- Una volta installato, utilizza il sistema secondo le linee guida del produttore.
- Monitora il sistema durante l'uso iniziale per eventuali suoni o movimenti insoliti.
- Se si verificano problemi, interrompi immediatamente l'uso e consulta un tecnico qualificato.

Istruzioni per lo Smaltimento

- Smaltisci il prodotto in conformità con le normative locali riguardanti i rifiuti elettronici e meccanici.
- Non smaltire il prodotto nei rifiuti domestici regolari.
- Considera le opzioni di riciclaggio dove disponibili per ridurre l'impatto ambientale.

Informazioni di Contatto per Ulteriore Supporto

Per qualsiasi domanda riguardante la sicurezza o il supporto del prodotto, ti invitiamo a fare riferimento alle informazioni di contatto fornite dal tuo rivenditore o produttore.

Ti ringraziamo per l'attenzione a queste istruzioni di sicurezza. Un corretto utilizzo e una gestione adeguata garantiranno la longevità e l'efficacia del SILENT CAPTURED SPRING TUNGSTEN WEIGHT GEN 2.

Sikkerhetsinstruksjonsguide for SILENT CAPTURED SPRING TUNGSTEN WEIGHT GEN 2

Introduksjon

Takk for at du valgte SILENT CAPTURED SPRING TUNGSTEN WEIGHT GEN 2 fra J P ENTERPRISES. Denne guiden gir viktige sikkerhetsinstruksjoner og retningslinjer for å sikre trygg bruk og håndtering av produktet. Vennligst les dette dokumentet nøye før bruk.

Generelle sikkerhetsretningslinjer

- Sørg for at produktet kun brukes slik det er ment og i samsvar med de oppgitte instruksjonene.
- Hold produktet utilgjengelig for barn og sårbare individer.
- Inspiser jevnlig produktet for tegn på slitasje eller skade. Ikke bruk det hvis det er skadet.
- Rapport eventuelle usikre forhold eller ulykker til relevante myndigheter.
- Sjekk for oppdateringer om tilbakekallinger på EU's Safety Gateplattform.

Spesifikke sikkerhetstiltak for bruk

- Bruk kun i Gen 2systemer som spesifisert. Bruk i andre systemer kan føre til feilfunksjon eller skade.
- Bruk alltid passende verneutstyr når du håndterer produktet, inkludert øyebeskyttelse.
- Unngå kontakt med skarpe kanter eller komponenter under installasjon og bruk.
- Ikke overskrid de anbefalte vektspesifikasjonene for systemet for å unngå driftsfarer.
- Sørg for at produktet er sikkert installert før bruk for å unngå at det løsner under drift.

Instruksjoner for installasjon og bruk

1. Forberedelse:

- Samle alle nødvendige verktøy og sikkerhetsutstyr før du begynner installasjonen.
- Sørg for at arbeidsområdet er rent og fritt for hindringer.

2. Installasjonstrinn:

- Fjern de eksisterende vektene fra JP Silent Captured Springsystemet.
- Sett forsiktig SILENT CAPTURED SPRING TUNGSTEN WEIGHT GEN 2 inn i den angitte plassen.
- Sørg for at vekten sitter ordentlig og sikkert.
- Monter på nytt eventuelle komponenter som ble fjernet under installasjonsprosessen.

3. Bruk:

- Når det er installert, bruk systemet i samsvar med produsentens retningslinjer.
- Overvåk systemet under første bruk for eventuelle uvanlige lyder eller bevegelser.
- Hvis det oppstår problemer, stopp umiddelbart bruken og kontakt en kvalifisert tekniker.

Avfallsinstruksjoner

- Kaste produktet i samsvar med lokale forskrifter angående elektronisk og mekanisk avfall.
- Ikke kast produktet i vanlig husholdningsavfall.
- Vurder resirkuleringsalternativer der det er tilgjengelig for å minimere miljøpåvirkningen.

Kontaktinformasjon for videre støtte

For eventuelle henvendelser angående sikkerhet eller produktsupport, vennligst referer til kontaktinformasjonen som er gitt av din forhandler eller produsent.

Takk for at du tar hensyn til disse sikkerhetsinstruksjonene. Trygg håndtering og riktig bruk vil sikre lang levetid og effektivitet for SILENT CAPTURED SPRING TUNGSTEN WEIGHT GEN 2.

Instrukcja Bezpieczeństwa dla SILENT CAPTURED SPRING TUNGSTEN WEIGHT GEN 2

Wprowadzenie

Dziękujemy za wybór SILENT CAPTURED SPRING TUNGSTEN WEIGHT GEN 2 od J P ENTERPRISES. Niniejsza instrukcja zawiera istotne wskazówki dotyczące bezpieczeństwa oraz wytyczne, które zapewnią bezpieczne użytkowanie i obsługę produktu. Prosimy o uważne przeczytanie tego dokumentu przed użyciem.

Ogólne Wskazówki Bezpieczeństwa

- Upewnij się, że produkt jest używany wyłącznie zgodnie z przeznaczeniem oraz zgodnie z dostarczonymi instrukcjami.
- Trzymaj produkt z dala od dzieci i osób wrażliwych.
- Regularnie sprawdzaj produkt pod kątem oznak zużycia lub uszkodzenia. Nie używaj, jeśli jest uszkodzony.
- Zgłaszaj wszelkie niebezpieczne warunki lub wypadki odpowiednim władzom.
- Sprawdzaj aktualizacje dotyczące wycofań produktów na platformie Safety Gate UE.

Specyficzne Środki Ostrożności podczas Użytkowania

- Używaj wyłącznie w systemach Gen 2, jak określono. Użycie w innych systemach może prowadzić do awarii lub obrażeń.
- Zawsze noś odpowiedni sprzęt ochronny podczas obsługi produktu, w tym ochronę oczu.
- Unikaj kontaktu z ostrymi krawędziami lub komponentami podczas instalacji i użytkowania.
- Nie przekraczaj zalecanych specyfikacji wagowych systemu, aby zapobiec zagrożeniom operacyjnym.
- Upewnij się, że produkt jest prawidłowo zainstalowany przed użyciem, aby uniknąć odłączenia podczas pracy.

Instrukcje dotyczące Instalacji i Użytkowania

1. Przygotowanie:

- Zbierz wszystkie niezbędne narzędzia i sprzęt ochronny przed rozpoczęciem instalacji.
- Upewnij się, że miejsce pracy jest czyste i wolne od przeszkód.

2. Kroki Instalacji:

- Usuń istniejące ciężarki z systemu JP Silent Captured Spring.
- Ostrożnie umieść SILENT CAPTURED SPRING TUNGSTEN WEIGHT GEN 2 w wyznaczonej szczelinie.
- Upewnij się, że ciężarek jest prawidłowo i bezpiecznie osadzony.
- Złóż ponownie wszystkie komponenty, które zostały usunięte podczas procesu instalacji.

3. Użytkowanie:

- Po zainstalowaniu, obsługuj system zgodnie z wytycznymi producenta.
- Monitoruj system podczas początkowego użytkowania pod kątem jakichkolwiek nietypowych dźwięków lub ruchów.
- Jeśli pojawią się jakiegokolwiek problemy, natychmiast zaprzestań użytkowania i skonsultuj się z wykwalifikowanym technikiem.

Instrukcje dotyczące Utylizacji

- Utylizuj produkt zgodnie z lokalnymi przepisami dotyczącymi odpadów elektronicznych i mechanicznych.
- Nie wyrzucaj produktu w zwykłych odpadach domowych.
- Rozważ opcje recyklingu, gdzie to możliwe, aby zminimalizować wpływ na środowisko.

Informacje Kontaktowe dla Dalszego Wsparcia

W przypadku jakichkolwiek zapytań dotyczących bezpieczeństwa lub wsparcia produktu, prosimy o odniesienie się do informacji kontaktowych dostarczonych przez sprzedawcę lub producenta.

Dziękujemy za uwagę na te instrukcje bezpieczeństwa. Bezpieczne obchodzenie się i prawidłowe użytkowanie zapewni długowieczność i skuteczność SILENT CAPTURED SPRING TUNGSTEN WEIGHT GEN 2.

Turvallisuusohjeet SILENT CAPTURED SPRING TUNGSTEN WEIGHT GEN 2:lle

Johdanto

Kiitos, että valitsit SILENT CAPTURED SPRING TUNGSTEN WEIGHT GEN 2:n J P ENTERPRISES:ilta. Tämä opas tarjoaa olennaisia turvallisuusohjeita ja suosituksia tuotteen turvalliseen käyttöön ja käsittelyyn. Lue tämä asiakirja huolellisesti ennen käyttöä.

Yleiset turvallisuusohjeet

- Varmista, että tuotetta käytetään vain tarkoituksenmukaisesti ja annettujen ohjeiden mukaisesti.
- Pidä tuote lasten ja haavoittuvien henkilöiden ulottumattomissa.
- Tarkista tuote säännöllisesti kulumisen tai vaurioiden varalta. Älä käytä, jos tuote on vaurioitunut.
- Ilmoita kaikista vaarallisista olosuhteista tai onnettomuuksista asianomaisille viranomaisille.
- Tarkista EU:n Safety Gate alustalta mahdolliset takaisinvetouutiset.

Erityiset turvallisuustoimenpiteet käytössä

- Käytä vain Gen 2 järjestelmissä, kuten on määritelty. Käyttäminen muissa järjestelmissä voi johtaa toimintahäiriöihin tai vammoihin.
- Käytä aina asianmukaisia suojavarusteita tuotteen käsittelyssä, mukaan lukien silmäsuojaimia.
- Vältä kosketusta terävien reunojen tai komponenttien kanssa asennuksen ja käytön aikana.
- Älä ylitä järjestelmän suositeltuja painoarvoja, jotta vältetään toimintahäiriöt.
- Varmista, että tuote on asennettu turvallisesti ennen käyttöä, jotta vältetään irtoaminen käytön aikana.

Asennus ja käyttöohjeet

1. Valmistelu:

- Kerää kaikki tarvittavat työkalut ja suojavarusteet ennen asennuksen aloittamista.
- Varmista, että työskentelyalue on siisti ja esteetön.

2. Asennusvaiheet:

- Poista olemassa olevat painot JP Silent Captured Spring järjestelmästä.
- Aseta SILENT CAPTURED SPRING TUNGSTEN WEIGHT GEN 2 varovasti määrättyyn paikkaan.
- Varmista, että paino on kunnolla ja turvallisesti paikallaan.
- Kokoa uudelleen kaikki osat, jotka poistettiin asennusprosessin aikana.

3. Käyttö:

- Kun tuote on asennettu, käytä järjestelmää valmistajan ohjeiden mukaisesti.
- Seuraa järjestelmää ensimmäisen käytön aikana mahdollisten epätavallisten äänten tai liikkeiden varalta.
- Jos ongelmia ilmenee, lopeta käyttö välittömästi ja ota yhteys pätevään tekniikkoon.

Hävitsohjeet

- Hävitä tuote paikallisten sääntöjen mukaisesti, jotka koskevat sähköistä ja mekaanista jätettä.
- Älä hävitä tuotetta tavallisessa kotitalousjätteessä.
- Harkitse kierrätysmahdollisuuksia, jos niitä on saatavilla ympäristövaikutusten minimoimiseksi.

Lisätietoja

Mikäli sinulla on kysymyksiä turvallisuudesta tai tuotetuesta, ota yhteys jälleenmyyjään tai valmistajaan.

Kiitos, että kiinnität huomiota näihin turvallisuusohjeisiin. Turvallinen käsittely ja oikea käyttö varmistavat SILENT CAPTURED SPRING TUNGSTEN WEIGHT GEN 2:n pitkäikäisyyden ja tehokkuuden.

Säkerhetsinstruktionsguide för SILENT CAPTURED SPRING TUNGSTEN WEIGHT GEN 2

Introduktion

Tack för att du valt SILENT CAPTURED SPRING TUNGSTEN WEIGHT GEN 2 från J P ENTERPRISES. Denna guide innehåller viktiga säkerhetsinstruktioner och riktlinjer för att säkerställa säker användning och hantering av produkten. Vänligen läs detta dokument noggrant innan användning.

Allmänna säkerhetsriktlinjer

- Se till att produkten används endast som avsett och i enlighet med de angivna instruktionerna.
- Håll produkten utom räckhåll för barn och sårbara individer.
- Inspektera regelbundet produkten för tecken på slitage eller skador. Använd inte produkten om den är skadad.
- Rapportera eventuella osäkra förhållanden eller olyckor till relevanta myndigheter.
- Kontrollera efter återkallelseuppdateringar på EU:s Safety Gateplattform.

Specifika säkerhetsåtgärder för användning

- Använd endast i Gen 2system som specificerat. Användning i andra system kan leda till funktionsfel eller skada.
- Bär alltid lämplig skyddsutrustning när du hanterar produkten, inklusive ögonskydd.
- Undvik kontakt med vassa kanter eller komponenter under installation och användning.
- Överskrid inte de rekommenderade viktspecifikationerna för systemet för att förhindra driftsrisker.
- Se till att produkten är ordentligt installerad innan användning för att undvika att den lossnar under drift.

Instruktioner för installation och användning

1. Förberedelse:

- Samla alla nödvändiga verktyg och säkerhetsutrustning innan du påbörjar installationen.
- Se till att arbetsområdet är rent och fritt från hinder.

2. Installationssteg:

- Ta bort de befintliga vikterna från JP Silent Captured Springsystemet.
- Sätt försiktigt in SILENT CAPTURED SPRING TUNGSTEN WEIGHT GEN 2 i den avsedda platsen.
- Kontrollera att vikten sitter ordentligt och säkert.
- Montera tillbaka alla komponenter som togs bort under installationsprocessen.

3. Användning:

- När den är installerad, använd systemet enligt tillverkarens riktlinjer.
- Övervaka systemet under den första användningen för ovanliga ljud eller rörelser.
- Om några problem uppstår, avbryt användningen omedelbart och kontakta en kvalificerad tekniker.

Avfallsinstruktioner

- Kassera produkten i enlighet med lokala föreskrifter angående elektroniskt och mekaniskt avfall.
- Kassera inte produkten i vanlig hushållsavfall.
- Överväg återvinningsalternativ där det är möjligt för att minimera miljöpåverkan.

Kontaktinformation för ytterligare support

För eventuella frågor angående säkerhet eller produktstöd, vänligen hänvisa till kontaktinformationen som tillhandahålls av din återförsäljare eller tillverkare.

Tack för din uppmärksamhet på dessa säkerhetsinstruktioner. Säker hantering och korrekt användning kommer att säkerställa lång livslängd och effektivitet för SILENT CAPTURED SPRING TUNGSTEN WEIGHT GEN 2.

Bezpečnostní pokyny pro SILENT CAPTURED SPRING TUNGSTEN WEIGHT GEN 2

Úvod

Děkujeme, že jste si vybrali SILENT CAPTURED SPRING TUNGSTEN WEIGHT GEN 2 od společnosti J P ENTERPRISES. Tento průvodce poskytuje základní bezpečnostní pokyny a pokyny k zajištění bezpečného používání a manipulace s výrobkem. Před použitím si prosím tento dokument pečlivě přečtěte.

Obecné bezpečnostní pokyny

- Zajistěte, aby byl výrobek používán pouze podle zamýšleného účelu a v souladu s poskytnutými pokyny.
- Uchovávejte výrobek mimo dosah dětí a zranitelných osob.
- Pravidelně kontrolujte výrobek na známky opotřebení nebo poškození. Nepoužívejte, pokud je poškozen.
- Nahlaste jakékoli nebezpečné podmínky nebo nehody příslušným úřadům.
- Sledujte aktualizace výzev k stažení na platformě EU Safety Gate.

Specifické bezpečnostní opatření při používání

- Používejte pouze v systémech Gen 2, jak je specifikováno. Použití v jiných systémech může vést k poruše nebo zranění.
- Vždy při manipulaci s výrobkem noste vhodnou ochrannou výbavu, včetně ochrany očí.
- Vyhněte se kontaktu s ostrými hranami nebo komponenty během instalace a používání.
- Nepřekračujte doporučené hmotnostní specifikace systému, abyste předešli provozním rizikům.
- Zajistěte, aby byl výrobek bezpečně nainstalován před použitím, aby se zabránilo uvolnění během provozu.

Pokyny pro instalaci a používání

1. Příprava:

- Shromážděte všechny potřebné nástroje a ochranné vybavení před zahájením instalace.
- Ujistěte se, že pracovní prostor je čistý a bez překážek.

2. Kroky instalace:

- Odstraňte stávající hmotnosti ze systému JP Silent Captured Spring.
- Opatrně vložte SILENT CAPTURED SPRING TUNGSTEN WEIGHT GEN 2 do určeného slotu.
- Ujistěte se, že je hmotnost správně a bezpečně usazena.
- Znovu sestavte všechny komponenty, které byly během procesu instalace odstraněny.

3. Používání:

- Po instalaci provozujte systém podle pokynů výrobce.
- Sledujte systém během prvního použití na jakékoli neobvyklé zvuky nebo pohyby.
- Pokud se vyskytnou jakékoli problémy, okamžitě přestaňte používat a obraťte se na kvalifikovaného technika.

Pokyny pro likvidaci

- Likvidujte výrobek v souladu s místními předpisy týkajícími se elektronického a mechanického odpadu.
- Nevyhazujte výrobek do běžného domácího odpadu.
- Zvažte možnosti recyklace, pokud jsou k dispozici, aby se minimalizoval dopad na životní prostředí.

Kontaktní informace pro další podporu

Pro jakékoli dotazy týkající se bezpečnosti nebo podpory výrobku se prosím obraťte na kontaktní informace poskytnuté vaším prodejcem nebo výrobcem.

Děkujeme za vaši pozornost k těmto bezpečnostním pokynům. Bezpečná manipulace a správné používání zajistí dlouhověkost a účinnost SILENT CAPTURED SPRING TUNGSTEN WEIGHT GEN 2.