

ULTRA™ MICROMETER SEATER DIES - 257 ROBERTS MICROMETER SEATER DIE

Forster Reloading Dies are of excellent quality and provide the reloader with the ability to produce concentric rounds time and time again. Each die is manufactured from the finest quality steel carefully machined to very tight tolerances. Dies are hand polished both before and after the heat-treating process to guarantee an extra fine finish. All Forster reloading dies feature their Forster Cross Bolt Die Locking Ring that tightens the two ends of the split ring instead of tightening a screw directly into the threads of the die. The Forster Ultra Seater includes all of the features of the Forster Bench Rest Seater Die above, plus an ultra accurate micrometer adjustment. This micrometer adjustment allows you to adjust bullet seating depth from .0005 inch to .001 inch increments, and makes switching bullets easy - just dial back to your previous recorded setting. Forster Ultra Seaters make fine tuning your bullets to the lands of your rifling simple.



Attributes

- Name: 257 ROBERTS MICROMETER SEATER DIE
- Manufacturer: FORSTER PRODUCTS, INC.
- Product no.: 749006717
- Mfr. No.: U00055
- Cartridge: 257 Roberts
- Die Style: Bullet Seating Dies
- Delivery weight: 0.372kg
- Shipping height: 44mm
- Shipping width: 48mm
- Shipping length: 171mm
- UPC: 757253006470

Item details

Made in USA

Table of Contents

- [Startpage](#)
- [Deutsch: Sicherheitshinweise für ULTRA™ MICROMETER SEATER DIES](#)
- [English: ULTRA™ MICROMETER SEATER DIES 257 ROBERTS MICROMETER SEATER DIE Safety Instruction Guide](#)
- [Español: Guía de Instrucciones de Seguridad para el ULTRA™ MICROMETER SEATER DIES](#)
- [Français: Guide de Sécurité du Produit pour les ULTRA™ MICROMETER SEATER DIES](#)
- [Italiano: ULTRA™ MICROMETER SEATER DIES ISTRUZIONI PER LA SICUREZZA DEL CONSUMATORE](#)
- [Suomi: ULTRA™ MICROMETER SEATER DIES Käyttöohjeet ja Turvaohjeet](#)
- [Svenska: Säkerhetsinstruktioner för ULTRA™ MICROMETER SEATER DIES](#)

Sicherheitshinweise für ULTRA™ MICROMETER SEATER DIES

Einleitung

Herzlichen Glückwunsch zu Ihrem Kauf der ULTRA™ MICROMETER SEATER DIES von Forster Products, Inc. Diese Anleitung bietet wichtige Sicherheitsrichtlinien, um sicherzustellen, dass Sie das Produkt sicher und effektiv verwenden. Bitte lesen Sie die folgenden Informationen sorgfältig durch.

Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

- Achte darauf, dass alle Sicherheitsvorschriften befolgt werden, um Verletzungen oder Schäden zu vermeiden.
- Überprüfe das Produkt regelmäßig auf sichtbare Schäden oder Abnutzungen.
- Halte das Produkt außerhalb der Reichweite von Kindern und schütze es vor unsachgemäßer Verwendung.
- Verwende das Produkt nur für den vorgesehenen Zweck.
- Informiere dich über die spezifischen Gefahren, die mit der Verwendung von Wiederladegeräten verbunden sind.

Spezifische Sicherheitsvorkehrungen für die Verwendung

- Verwende immer Schutzausrüstung, einschließlich Schutzbrille und Handschuhe, wenn du mit dem Produkt arbeitest.
- Achte darauf, dass der Arbeitsbereich gut beleuchtet und frei von Ablenkungen ist.
- Stelle sicher, dass die Matrize korrekt installiert ist, bevor du mit der Verwendung beginnst.
- Vermeide es, die MikrometerEinstellung während des Ladevorgangs zu verstellen.
- Halte die Hände und andere Körperteile von beweglichen Teilen fern, während das Produkt in Gebrauch ist.
- Verwende das Produkt nur in einer stabilen und sicheren Position.

Anweisungen für Installation und Nutzung

- Stelle sicher, dass du alle Teile des Produkts vor der Installation überprüfst.
- Befolge die folgenden Schritte zur Installation:
 1. Montiere die Matrize sicher in deiner Ladepresse.
 2. Stelle die MikrometerEinstellung auf die gewünschte Geschossetzungstiefe ein.
 3. Überprüfe die Einstellung und stelle sicher, dass sie fest sitzt.
- Um das Produkt zu verwenden:
 1. Lade die Hülsen gemäß den Anweisungen des Herstellers.
 2. Betätige die Presse langsam und gleichmäßig.
 3. Überprüfe regelmäßig die Geschossetzungstiefe und passe sie gegebenenfalls an.

Entsorgungsanweisungen

- Entsorge das Produkt und seine Verpackung gemäß den örtlichen Vorschriften für die Abfallentsorgung.
- Achte darauf, dass alle nicht mehr benötigten Teile sicher entsorgt werden, um Verletzungen zu vermeiden.

Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

Für weitere Informationen oder Unterstützung wende dich bitte an den Kundendienst von Forster Products, Inc.

Bitte denke daran, dass die Sicherheit immer an erster Stelle steht. Halte dich an diese Richtlinien, um eine sichere und effektive Nutzung der ULTRA™ MICROMETER SEATER DIES zu gewährleisten.

ULTRA™ MICROMETER SEATER DIES 257 ROBERTS

MICROMETER SEATER DIE Safety Instruction Guide

Introduction

Thank you for choosing the ULTRA™ MICROMETER SEATER DIES 257 ROBERTS MICROMETER SEATER DIE. This product is designed to help you create precise and concentric ammunition rounds. To ensure safe and effective use, please read this safety instruction guide carefully. It contains essential information on product safety, usage precautions, installation, and disposal.

General Safety Guidelines

- Always handle reloading dies and components with care.
- Ensure that the work area is clean, organized, and free from distractions.
- Wear appropriate personal protective equipment (PPE), including safety glasses and gloves, when reloading ammunition.
- Keep all reloading tools and components out of reach of children and unauthorized individuals.
- Follow all manufacturer instructions and guidelines for safe reloading practices.
- Regularly inspect your reloading equipment for wear and damage before each use.
- Report any unsafe products or incidents to the relevant authorities.

Specific Safety Precautions for Use

- Use only compatible cartridges with the ULTRA™ MICROMETER SEATER DIES.
- Ensure that the micrometer adjustment is securely set before beginning the reloading process.
- Avoid overtightening the die to prevent damage to the threads or the die itself.
- Do not exceed the recommended bullet seating depth as specified in the product instructions.
- Store the dies in a safe, dry place when not in use to prevent rust and damage.
- If you experience any unusual resistance while operating the die, stop immediately and assess the situation.
- Always keep the work area ventilated to avoid inhaling any harmful fumes during the reloading process.

Instructions for Installation and Usage

1. Installation of the Die:

- Ensure that your reloading press is securely mounted and stable.
- Select the appropriate die for your cartridge (257 Roberts).
- Thread the die into the press until it is snug but not overly tight.
- Use the Forster Cross Bolt Die Locking Ring to secure the die in place without damaging the threads.

2. Adjusting the Micrometer:

- Before starting, familiarize yourself with the micrometer adjustment feature.
- To adjust bullet seating depth, rotate the micrometer knob clockwise to increase depth and counterclockwise to decrease depth.
- Make adjustments in increments of .0005 inch to .001 inch for precise control.

3. Reloading Process:

- Insert a bullet into the case mouth and position it under the die.
- Pull the press handle to seat the bullet to the desired depth.
- Inspect each round for consistency and proper seating.
- Record your micrometer settings for future reference.

4. PostUse Care:

- Clean the die after each use to remove any residue or debris.
- Store the die in its original packaging or a protective case to prevent damage.

Disposal Instructions

- Dispose of any damaged or wornout reloading dies according to local regulations.
- Recycle metal components whenever possible.
- Do not dispose of any reloading materials in regular household waste.
- Follow your local waste management guidelines for hazardous materials.

Contact Information for Further Support

For any inquiries or concerns regarding the ULTRA™ MICROMETER SEATER DIES 257 ROBERTS MICROMETER SEATER DIE, please reach out to the manufacturer's customer support team or consult the product manual for additional assistance.

By following these safety instructions, you can ensure a safe and enjoyable reloading experience. Always prioritize safety and adhere to best practices while using your reloading equipment.

Guía de Instrucciones de Seguridad para el ULTRA™ MICROMETER SEATER DIES

Introducción

Gracias por elegir el ULTRA™ MICROMETER SEATER DIES de Forster Products, Inc. Este producto está diseñado para ayudarte a recargar cartuchos de manera precisa y segura. Es importante que sigas las instrucciones y pautas de seguridad para garantizar un uso adecuado y evitar cualquier riesgo.

Directrices Generales de Seguridad

- Asegúrate de que el producto esté en buen estado antes de usarlo. Inspecciona el die por daños o defectos.
- Mantén el área de trabajo limpia y ordenada para evitar accidentes.
- Usa siempre equipo de protección personal, como gafas de seguridad y guantes, al manipular materiales de recarga.
- Almacena los dies y otros materiales de recarga en un lugar seguro, fuera del alcance de niños y mascotas.
- No uses el die para ningún propósito que no esté especificado en las instrucciones del fabricante.
- Mantente informado sobre las actualizaciones de seguridad y retiros de productos a través de plataformas oficiales.

Precauciones de Seguridad Específicas para el Uso

- **Riesgo de lesiones:** El uso inadecuado del die puede causar lesiones. Asegúrate de seguir todas las instrucciones de uso.
- **Riesgo de daños a la herramienta:** No fuerces el die al ajustarlo o al usarlo. Usa la fuerza adecuada y sigue las especificaciones del fabricante.
- **Riesgo de explosiones:** Asegúrate de que los cartuchos estén correctamente ensamblados y que no haya obstrucciones en el die.
- **Riesgo de quemaduras:** Algunas partes del die pueden calentarse durante el uso. Evita tocar estas áreas directamente.
- **Riesgo químico:** Usa solo lubricantes y limpiadores recomendados por el fabricante para evitar reacciones químicas.

Instrucciones para la Instalación y Uso

1. Instalación del Die:

- Asegúrate de que tu prensa de recarga esté correctamente instalada y nivelada.
- Coloca el die en la prensa y asegúralo con el Forster Cross Bolt Die Locking Ring. Ajusta el anillo de bloqueo para evitar que se afloje durante el uso.
- Verifica que el die esté alineado correctamente con el cartucho.

2. Ajuste de Profundidad:

- Utiliza el micrómetro para ajustar la profundidad de asiento de la bala. Puedes ajustar la profundidad desde .0005 pulgadas hasta .001 pulgadas en incrementos.
- Registra tu configuración anterior para facilitar el ajuste en futuras recargas.

3. Uso del Die:

- Inserta el cartucho en la prensa y asegúrate de que esté bien colocado.

- Baja el mango de la prensa lentamente y de manera controlada para asentar la bala en el cartucho.
- Revisa cada cartucho después de la recarga para asegurarte de que la bala esté asentada correctamente.

4. Mantenimiento:

- Limpia el die regularmente para eliminar residuos de recarga y mantener su funcionamiento.
- Almacena el die en un lugar seco y seguro cuando no esté en uso.

Instrucciones de Eliminación

- Cuando ya no necesites el die o esté dañado, sigue las regulaciones locales para la eliminación de herramientas y materiales de recarga.
- No tires el die a la basura común. Busca centros de reciclaje o eliminación de residuos peligrosos en tu área.
- Asegúrate de que el die esté completamente inerte antes de deshacerte de él.

Información de Contacto para Soporte Adicional

Para cualquier consulta o inquietud sobre la seguridad del producto, te recomendamos que te pongas en contacto con el fabricante o un distribuidor autorizado. Busca la información de contacto en el manual del producto o en el sitio web oficial del fabricante.

Recuerda que seguir estas pautas de seguridad no solo te protegerá a ti, sino también a quienes te rodean. Disfruta de tu experiencia de recarga con el ULTRA™ MICROMETER SEATER DIES y mantén siempre la seguridad como prioridad.

Guide de Sécurité du Produit pour les ULTRA™ MICROMETER SEATER DIES

Introduction

Les dies de rechargement ULTRA™ MICROMETER SEATER de Forster Products, Inc. sont conçus pour offrir une précision exceptionnelle lors de la fabrication de cartouches. Bien que ces outils soient de haute qualité, il est essentiel de suivre certaines directives de sécurité pour garantir une utilisation sûre et efficace.

Directives de Sécurité Générales

- Assure-toi que le produit est utilisé conformément aux instructions fournies.
- Vérifie régulièrement l'état du die pour détecter toute usure ou dommage.
- Ne laisse jamais le produit à la portée d'enfants ou de personnes non qualifiées.
- Informe-toi sur les rappels de sécurité via la plateforme Safety Gate de l'UE.

Précautions de Sécurité Spécifiques à l'Utilisation

- Utilise toujours des lunettes de sécurité lorsque tu travailles avec des outils de rechargement.
- Ne force jamais le die. Si tu rencontres une résistance, vérifie la configuration et l'ajustement.
- Assure-toi que l'outil est correctement installé avant de commencer le rechargement.
- Évite de porter des vêtements amples qui pourraient se prendre dans les pièces mobiles de l'outil.
- Garde la zone de travail propre et dégagée pour éviter les accidents.

Instructions pour l'Installation et l'Utilisation

1. Installation du Die :

- Dévisse le die de son emballage.
- Installe le die dans le portedie de ta presse à recharger, en veillant à ce qu'il soit bien fixé.
- Utilise l'anneau de verrouillage de die à boulon croisé pour sécuriser le die.

2. Réglage de la Profondeur de Siège :

- Utilise le réglage micrométrique pour ajuster la profondeur de siège de la balle.
- Pour un ajustement précis, fais des ajustements par incréments de .0005 pouce à .001 pouce.
- Enregistre ton réglage pour un usage futur.

3. Rechargement :

- Charge les douilles selon les spécifications de rechargement appropriées.
- Place la balle dans le die et abaisse le levier de la presse pour effectuer le siège.
- Vérifie la concentricité des cartouches produites.

Instructions d'Élimination

- Ne jette pas les dies usés avec les déchets ménagers.
- Renseigne-toi sur les options de recyclage locales pour les outils en métal.
- Si le produit est endommagé, contacte un centre de recyclage agréé pour une élimination appropriée.

Informations de Contact pour un Support Supplémentaire

- Pour toute question relative à la sécurité ou à l'utilisation de ce produit, consulte le site Web de Forster Products, Inc. ou contacte le point de contact de l'UE pour obtenir des conseils.

En suivant ces directives de sécurité, tu peux profiter de l'utilisation de tes ULTRA™ MICROMETER SEATER DIES tout en assurant ta sécurité et celle des autres.

ULTRA™ MICROMETER SEATER DIES ISTRUZIONI PER LA SICUREZZA DEL CONSUMATORE

Introduzione

Benvenuti nel manuale di sicurezza per l'ULTRA™ MICROMETER SEATER DIES di Forster Products, Inc. Questo prodotto è progettato per garantire un'esperienza di ricarica sicura e di alta qualità. È importante seguire attentamente le istruzioni e le linee guida di sicurezza per garantire un uso corretto e sicuro.

Linee Guida Generali di Sicurezza

- Assicurati di utilizzare il prodotto solo per lo scopo previsto, ovvero la ricarica di munizioni.
- Leggi e comprendi tutte le istruzioni prima dell'uso.
- Tieni il prodotto lontano dalla portata dei bambini e delle persone vulnerabili.
- Utilizza il prodotto in un'area ben ventilata per evitare l'accumulo di fumi nocivi.
- Indossa sempre occhiali protettivi e guanti durante l'uso per proteggerti da eventuali schegge o sostanze chimiche.

Precauzioni di Sicurezza Specifiche per l'Uso

- **Rischi di Infortuni:** Non forzare mai il die durante l'uso. Se incontri resistenza, verifica che non ci siano ostruzioni.
- **Sicurezza Elettrica:** Se utilizzi attrezzature elettriche, assicurati che siano in buone condizioni e che non ci siano cavi danneggiati.
- **Manipolazione dei Proiettili:** Maneggia i proiettili con attenzione. Segui sempre le istruzioni del produttore per la manipolazione e l'immagazzinamento.
- **Stoccaggio:** Conserva il die in un luogo asciutto e sicuro, lontano da fonti di calore e umidità.

Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

1. Installazione del Die:

- Assicurati che la pressa di ricarica sia spenta e scollegata.
- Fissa il die nella pressa seguendo le istruzioni specifiche del produttore.
- Controlla che il die sia ben serrato e allineato.

2. Uso del Die:

- Imposta la profondità di seduta del proiettile utilizzando la regolazione micrometrica.
- Carica il proiettile nel die e abbassa la leva della pressa lentamente per evitare danni.
- Controlla la concentricità delle munizioni prodotte e apporta eventuali regolazioni necessarie.

3. Manutenzione:

- Pulisci il die regolarmente per rimuovere residui di polvere e altri contaminanti.
- Ispeziona il die per eventuali segni di usura e sostituiscilo se necessario.

Istruzioni per lo Smaltimento

- Smaltisci il prodotto in conformità con le normative locali per i rifiuti pericolosi.
- Non gettare il die nell'ambiente. Controlla le linee guida locali per il riciclaggio e lo smaltimento dei metalli.

Informazioni di Contatto per Ulteriori Supporto

Per ulteriori informazioni sulla sicurezza del prodotto o per segnalare prodotti difettosi, contatta il tuo rivenditore o il produttore. È importante mantenere la comunicazione aperta per garantire la sicurezza e il corretto funzionamento del prodotto.

Seguendo queste linee guida, puoi utilizzare l'ULTRA™ MICROMETER SEATER DIES in modo sicuro e responsabile. Assicurati di rimanere informato sulle eventuali avvertenze o aggiornamenti di sicurezza attraverso i canali ufficiali. La tua sicurezza è la nostra priorità.

ULTRA™ MICROMETER SEATER DIES Käyttöohjeet ja Turvaohjeet

Johdanto

Tervetuloa ULTRA™ MICROMETER SEATER DIES tuotteen käyttöohjeisiin. Tämä opas on suunniteltu auttamaan sinua käyttämään tuotetta turvallisesti ja tehokkaasti. Lue ohjeet huolellisesti ennen käyttöä varmistaaksesi turvallisen ja onnistuneen latausprosessin.

Yleiset Turvaohjeet

- Varmista, että käytät tuotetta vain siihen tarkoitukseen, johon se on suunniteltu.
- Säilytä tuote lasten ulottumattomissa.
- Tarkista tuote ennen käyttöä mahdollisten vaurioiden varalta. Älä käytä vaurioitunutta tuotetta.
- Käytä aina suojavarusteita, kuten suojalaseja ja käsineitä, kun käsittelet latauskuulia ja diest tuotteita.
- Varmista, että työskentelyalueesi on hyvin valaistu ja siisti.
- Älä käytä tuotetta, jos olet väsyneenä tai huonossa kunnossa.

Erityiset Turvaohjeet Käytössä

- Käytä tuotetta vain kuivassa ympäristössä. Vesi tai kosteus voivat vaikuttaa tuotteen turvallisuuteen ja toimintaan.
- Varmista, että kaikki työkalut ja lisävarusteet ovat yhteensopivia ULTRA™ MICROMETER SEATER DIES tuotteen kanssa.
- Älä ylitä suositeltuja latausrajoja. Liiallinen kuormitus voi aiheuttaa vaurioita sekä tuotteelle että käyttäjälle.
- Varmista, että kaikki osat on kunnolla kiinnitetty ennen käyttöä.
- Älä koskaan yritä purkaa tai muokata tuotetta ilman asiantuntevaa ohjausta.

Asennus ja Käyttöohjeet

1. Asennus

- Puhdista kaikki osat huolellisesti ennen asennusta.
- Kiinnitä Forster Cross Bolt Die Locking Ring tiukasti, varmistaen, että se ei pääse liikkumaan.
- Varmista, että mikrometrin säätö on asetettu oikeaan syvyyteen ennen ensimmäistä käyttöä.

2. Käyttö

- Aseta latauskuula oikein paikalleen dieen.
- Säädä mikrometrin säätöä tarpeen mukaan, tarkistaen, että se on 0,0005 tuumaa tai 0,001 tuuman välein.
- Kun olet säätänyt luodin istutussyvyyden, testaa asetusta varovasti ennen varsinaista latausta.
- Pidä huolta, että työskentelet rauhallisesti ja keskittyneesti koko prosessin ajan.

Hävittämisohteet

- Tuote tulee hävittää paikallisten sääntöjen ja määräysten mukaisesti.
- Älä hävitä tuotetta kotitalousjätteen mukana. Tarkista paikalliset ohjeet vaarallisten jätteiden käsittelystä.
- Ota yhteyttä paikalliseen kierrätyskeskukseen tai jättehuoltoon saadaksesi lisätietoja.

Lisätiedot ja Tuki

Jos tarvitset lisätietoja tai tukea, ota yhteyttä tuotteen valmistajaan tai jälleenmyyjään. Varmista, että sinulla on tuotteen malli ja sarjanumero valmiina, kun otat yhteyttä.

Yhteenveto

Tämä käyttöohje on suunniteltu auttamaan sinua käyttämään ULTRA™ MICROMETER SEATER DIES tuotetta turvallisesti ja tehokkaasti. Noudata aina annettuja turvaohjeita ja käytä tuotetta vastuullisesti. Muista tarkistaa paikalliset säädökset ja ohjeet tuotteen käytön ja hävittämisen osalta.

Säkerhetsinstruktioner för ULTRA™ MICROMETER SEATER DIES

Introduktion

Tack för att du valt ULTRA™ MICROMETER SEATER DIES från Forster Products, Inc. Denna produkt är utformad för att ge hög precision och säkerhet vid omladdning av ammunition. Det är viktigt att följa säkerhetsinstruktionerna för att säkerställa en trygg och effektiv användning.

Allmänna säkerhetsriktlinjer

- Se till att alltid läsa och förstå bruksanvisningen innan du använder produkten.
- Använd endast produkten för avsett syfte.
- Håll produkten utom räckhåll för barn och sårbara grupper.
- Kontrollera regelbundet produkten för skador eller slitage innan användning.
- Rapportera omedelbart eventuella farliga produkter eller olyckor till myndigheterna.
- Håll dig informerad om eventuella återkallelser via EU:s Safety Gateplattform.

Specifika säkerhetsåtgärder för användning

- Använd skyddsglasögon och handskar för att skydda ögonen och händerna.
- Se till att arbetsytan är ren och fri från skräp för att förhindra olyckor.
- Använd alltid produkten i ett välventilerat område för att undvika exponering för farliga ångor.
- Undvik att använda produkten om du är trött eller under påverkan av alkohol eller droger.
- Följ alltid tillverkarens instruktioner för justeringar och inställningar.

Instruktioner för installation och användning

1. Installation

- Kontrollera att alla delar är kompletta och i gott skick.
- Fäst die i din omladdningspress enligt tillverkarens instruktioner.
- Kontrollera att die är korrekt installerad och att den sitter fast ordentligt.

2. Användning

- Justera kulans seatingdjup med mikrometerjusteringen i steg om .0005 tum till .001 tum.
- Se till att kulan är korrekt placerad i hylsan innan du pressar.
- Kontrollera att inga föremål blockerar die under användning.
- Efter användning, rengör die noggrant för att förhindra rost och slitage.

Avfallsinstruktioner

- Kasta förpackningen och eventuella oanvända delar enligt lokala avfallsföreskrifter.
- Återvinn material där det är möjligt för att minska miljöpåverkan.
- Om produkten är skadad eller defekt, följ lokala riktlinjer för farligt avfall.

Kontaktinformation för ytterligare support

För frågor eller mer information om säkerhet och användning av ULTRA™ MICROMETER SEATER DIES, vänligen kontakta tillverkaren. Se tillverkarens hemsida för kontaktuppgifter och supportalternativ.

Genom att följa dessa säkerhetsinstruktioner kan du säkerställa en trygg och effektiv användning av ULTRA™

MICROMETER SEATER DIES. Tack för att du tar ansvar för din säkerhet och följer riktlinjerna.