

ULTRA™ MICROMETER SEATER DIES - FORSTER PRODUCTS, INC.

300 WINCHESTER MAGNUM MICROMETER SEATER DIE

Forster Reloading Dies are of excellent quality and provide the reloader with the ability to produce concentric rounds time and time again. Each die is manufactured from the finest quality steel carefully machined to very tight tolerances. Dies are hand polished both before and after the heat-treating process to guarantee an extra fine finish. All Forster reloading dies feature their Forster Cross Bolt Die Locking Ring that tightens the two ends of the split ring instead of tightening a screw directly into the threads of the die. The Forster Ultra Seater includes all of the features of the Forster Bench Rest Seater Die above, plus an ultra accurate micrometer adjustment. This micrometer adjustment allows you to adjust bullet seating depth from .0005 inch to .001 inch increments, and makes switching bullets easy - just dial back to your previous recorded setting. Forster Ultra Seaters make fine tuning your bullets to the lands of your rifling simple.



Attributes

- Name: FORSTER PRODUCTS, INC. 300 WINCHESTER MAGNUM MICROMETER SEATER DIE
- Manufacturer: FORSTER PRODUCTS, INC.
- Product no.: 749006840
- Mfr. No.: U00100
- Cartridge: 300 Winchester Magnum
- Diameter (in): -
- Die Style: Bullet Seating Dies
- Delivery weight: 0.499kg
- UPC: 757253006623

Item details

Made in USA

Table of Contents

- [Startpage](#)
- [Deutsch: ULTRA™ MICROMETER SEATER DIES SICHERHEITSANWEISUNGEN](#)
- [English: ULTRA™ MICROMETER SEATER DIES SAFETY INSTRUCTIONS](#)
- [Español: INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD PARA LOS DIES ULTRA™ MICROMETER SEATER](#)
- [Français: INSTRUCTIONS DE SÉCURITÉ POUR LES DIES DE ENFONCEMENT MICROMÉTRIQUE ULTRA™](#)
- [Italiano: ULTRA™ MICROMETER SEATER DIES ISTRUZIONI PER LA SICUREZZA](#)
- [Norsk: ULTRA™ MICROMETER SEATER DIES SIKKERHETSINSTRUKSJONER](#)
- [Polski: ULTRA™ MICROMETER SEATER DIES INSTRUKCJE BEZPIECZEŃSTWA](#)
- [Suomi: ULTRA™ MICROMETER SEATER DIES TURVALLISUUSOHJEET](#)
- [Svenska: ULTRA™ MICROMETER SEATER DIES SÄKERHETSINSTRUKTIONER](#)
- [Český: ULTRA™ MICROMETER SEATER DIES BEZPEČNOSTNÍ INSTRUKCE](#)

ULTRA™ MICROMETER SEATER DIES

SICHERHEITSANWEISUNGEN

Einführung

Danke, dass du dich für die ULTRA™ MICROMETER SEATER DIES von Forster Products, Inc. entschieden hast. Dieses Produkt wurde entwickelt, um dir beim sicheren und effizienten Wiederladen von Munition zu helfen. Es ist wichtig, die Sicherheitsrichtlinien und Anweisungen zu verstehen, um ein sicheres und effektives Wiederladen zu gewährleisten.

Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

- Stelle sicher, dass du alle Anweisungen vor der Benutzung des Produkts gelesen und verstanden hast.
- Trage immer geeignete persönliche Schutzausrüstung (PSA), einschließlich Schutzbrille und Handschuhe, während des Wiederladens.
- Halte den Wiederladebereich sauber und ordentlich, um Unfälle zu vermeiden.
- Bewahre WiederladeMatrizen und Komponenten an einem sicheren Ort, außerhalb der Reichweite von Kindern und unbefugten Benutzern, auf.
- Überprüfe regelmäßig deine Wiederladegeräte auf Anzeichen von Abnutzung oder Beschädigung.
- Melde unsichere Produkte oder Unfälle den zuständigen Behörden.
- Halte dich über Rückrufupdates über die Safety GatePlattform der EU informiert.

Spezifische Sicherheitsvorkehrungen zur Benutzung

- Verwende die ULTRA™ MICROMETER SEATER DIES nur für den vorgesehenen Zweck des Bullet Seating für .300 Winchester Magnum Patronen.
- Vermeide es, übermäßige Kraft beim Einstellen der Mikrometereinstellungen anzuwenden, um Schäden an der Matrize zu verhindern.
- Stelle sicher, dass die Matrize vor der Benutzung sicher in der Wiederladepresse befestigt ist.
- Versuche nicht, die Matrize in irgendeiner Weise zu modifizieren oder zu verändern.
- Sei vorsichtig bei heißen Oberflächen während und nach dem Wiederladeprozess.
- Halte deine Hände und dein Gesicht während des Betriebs immer von der Matrize und der Wiederladepresse fern.

Anweisungen zur Installation und Benutzung

1. Installation

- Stelle sicher, dass deine Wiederladepresse mit den ULTRA™ MICROMETER SEATER DIES kompatibel ist.
- Entferne die Matrize vorsichtig aus der Verpackung.
- Sichere die Matrize in der Wiederladepresse, indem du den Forster Cross Bolt Die Locking Ring anziehst.
- Überprüfe, ob die Matrize fest sitzt, bevor du fortfährst.

2. Benutzung

- Stelle die Mikrometereinstellung auf die gewünschte Geschossetzungstiefe ein, indem du in Schritten von 0,0005 Zoll bis 0,001 Zoll anpasst.
- Setze die Patronenhülse in den Hülsenhalter der Wiederladepresse ein.
- Lege das Geschoss auf die Patronenhülse und senke den Hebel der Presse, um das Geschoss zu setzen.
- Überprüfe die Setztiefe nach jeder Anpassung, um die Genauigkeit sicherzustellen.

- Notiere deine Einstellungen für zukünftige Referenzen und einfache Anpassungen.

Entsorgungsanweisungen

- Entsorge ungenutzte oder beschädigte Wiederladekomponenten gemäß den lokalen Vorschriften.
- Entsorge Wiederladematrizen nicht im regulären Haushaltsmüll.
- Erkundige dich bei den lokalen Behörden nach spezifischen Entsorgungsrichtlinien für gefährliche Materialien.

Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

Für Fragen oder Bedenken bezüglich der ULTRA™ MICROMETER SEATER DIES, siehe bitte die Produktverpackung für kontaktspezifische Informationen in deiner Region. Stelle immer sicher, dass du dich an einen autorisierten Dienstleister wendest, um Unterstützung zu erhalten.

Danke, dass du die Sicherheit beim Gebrauch der ULTRA™ MICROMETER SEATER DIES priorisierst. Deine Einhaltung dieser Richtlinien wird dazu beitragen, ein sicheres und angenehmes Wiederladen zu gewährleisten.

ULTRA™ MICROMETER SEATER DIES SAFETY INSTRUCTIONS

Introduction

Thank you for choosing the ULTRA™ MICROMETER SEATER DIES from Forster Products, Inc. This product is designed to assist you in reloading ammunition safely and efficiently. It is essential to understand the safety guidelines and instructions to ensure a safe and effective reloading experience.

General Safety Guidelines

- Ensure that you read and understand all instructions before using the product.
- Always wear appropriate personal protective equipment (PPE), including safety glasses and gloves, while reloading.
- Keep the reloading area clean and organized to prevent accidents.
- Store reloading dies and components in a safe place, out of reach of children and unauthorized users.
- Regularly inspect your reloading equipment for signs of wear or damage.
- Report any unsafe products or accidents to the appropriate authorities.
- Stay informed about recall updates via the EU's Safety Gate platform.

Specific Safety Precautions for Use

- Use the ULTRA™ MICROMETER SEATER DIES only for the intended purpose of bullet seating for .300 Winchester Magnum cartridges.
- Avoid using excessive force when adjusting the micrometer settings to prevent damage to the die.
- Ensure that the die is properly secured in the reloading press before use.
- Do not attempt to modify or alter the die in any way.
- Be cautious of hot surfaces during and after the reloading process.
- Always keep your hands and face clear of the die and reloading press during operation.

Instructions for Installation and Usage

1. Installation

- Ensure your reloading press is compatible with the ULTRA™ MICROMETER SEATER DIES.
- Carefully remove the die from its packaging.
- Secure the die in the reloading press by tightening the Forster Cross Bolt Die Locking Ring.
- Doublecheck that the die is firmly in place before proceeding.

2. Usage

- Set the micrometer adjustment to your desired bullet seating depth, adjusting in increments of .0005 inch to .001 inch.
- Insert the cartridge case into the shell holder of the reloading press.
- Place the bullet on top of the cartridge case and lower the press handle to seat the bullet.
- Check the seating depth after each adjustment to ensure accuracy.
- Record your settings for future reference and easy adjustments.

Disposal Instructions

- Dispose of any unused or damaged reloading components in accordance with local regulations.
- Do not dispose of reloading dies in regular household waste.
- Check with local authorities for specific disposal guidelines for hazardous materials.

Contact Information for Further Support

For any inquiries or concerns regarding the ULTRA™ MICROMETER SEATER DIES, please refer to the product packaging for contact information specific to your region. Always ensure that you are reaching out to an authorized service provider for assistance.

Thank you for prioritizing safety while using the ULTRA™ MICROMETER SEATER DIES. Your adherence to these guidelines will help ensure a safe and enjoyable reloading experience.

INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD PARA LOS DIES ULTRA™ MICROMETER SEATER

Introducción

Gracias por elegir los DIES ULTRA™ MICROMETER SEATER de Forster Products, Inc. Este producto está diseñado para ayudarte a recargar munición de manera segura y eficiente. Es esencial entender las pautas de seguridad e instrucciones para garantizar una experiencia de recarga segura y eficaz.

Directrices Generales de Seguridad

- Asegúrate de leer y entender todas las instrucciones antes de usar el producto.
- Siempre usa el equipo de protección personal (EPP) adecuado, incluyendo gafas de seguridad y guantes, mientras recargas.
- Mantén el área de recarga limpia y organizada para prevenir accidentes.
- Almacena los dies de recarga y los componentes en un lugar seguro, fuera del alcance de niños y usuarios no autorizados.
- Inspecciona regularmente tu equipo de recarga en busca de signos de desgaste o daño.
- Informa sobre cualquier producto inseguro o accidentes a las autoridades correspondientes.
- Mantente informado sobre las actualizaciones de retiros de productos a través de la plataforma Safety Gate de la UE.

Precauciones de Seguridad Específicas para el Uso

- Utiliza los DIES ULTRA™ MICROMETER SEATER únicamente para el propósito previsto de colocar proyectiles para cartuchos .300 Winchester Magnum.
- Evita usar fuerza excesiva al ajustar los parámetros del micrómetro para prevenir daños al die.
- Asegúrate de que el die esté correctamente asegurado en la prensa de recarga antes de usarlo.
- No intentes modificar o alterar el die de ninguna manera.
- Ten cuidado con las superficies calientes durante y después del proceso de recarga.
- Siempre mantén tus manos y cara alejadas del die y de la prensa de recarga durante la operación.

Instrucciones para la Instalación y Uso

1. Instalación

- Asegúrate de que tu prensa de recarga sea compatible con los DIES ULTRA™ MICROMETER SEATER.
- Retira cuidadosamente el die de su embalaje.
- Asegura el die en la prensa de recarga apretando el Forster Cross Bolt Die Locking Ring.
- Verifica que el die esté firmemente en su lugar antes de continuar.

2. Uso

- Ajusta el micrómetro a la profundidad de asiento de proyectil deseada, ajustando en incrementos de .0005 pulgadas a .001 pulgadas.
- Inserta el cartucho en el soporte de la prensa de recarga.
- Coloca el proyectil sobre el cartucho y baja la manija de la prensa para asentar el proyectil.
- Verifica la profundidad de asiento después de cada ajuste para asegurar la precisión.
- Registra tus configuraciones para referencia futura y ajustes fáciles.

Instrucciones de Eliminación

- Desecha cualquier componente de recarga no utilizado o dañado de acuerdo con las regulaciones locales.
- No deseches los dies de recarga en la basura doméstica regular.
- Consulta con las autoridades locales para obtener pautas específicas de eliminación para materiales peligrosos.

Información de Contacto para Soporte Adicional

Para cualquier consulta o inquietud relacionada con los DIES ULTRA™ MICROMETER SEATER, consulta el embalaje del producto para obtener información de contacto específica de tu región. Siempre asegúrate de contactar a un proveedor de servicios autorizado para asistencia.

Gracias por priorizar la seguridad al usar los DIES ULTRA™ MICROMETER SEATER. Tu cumplimiento de estas pautas ayudará a garantizar una experiencia de recarga segura y agradable.

INSTRUCTIONS DE SÉCURITÉ POUR LES DIES DE ENFONCEMENT MICROMÉTRIQUE ULTRA™

Introduction

Merci d'avoir choisi les DIES DE ENFONCEMENT MICROMÉTRIQUE ULTRA™ de Forster Products, Inc. Ce produit est conçu pour t'aider à recharger des munitions de manière sûre et efficace. Il est essentiel de comprendre les directives de sécurité et les instructions pour garantir une expérience de rechargement sûre et efficace.

Directives de Sécurité Générales

- Assure-toi de lire et de comprendre toutes les instructions avant d'utiliser le produit.
- Porte toujours un équipement de protection individuelle approprié (EPI), y compris des lunettes de sécurité et des gants, lors du rechargement.
- Garde la zone de rechargement propre et organisée pour éviter les accidents.
- Range les dies de rechargement et les composants dans un endroit sûr, hors de portée des enfants et des utilisateurs non autorisés.
- Inspecte régulièrement ton équipement de rechargement pour détecter des signes d'usure ou de dommages.
- Signale tout produit dangereux ou tout accident aux autorités compétentes.
- Reste informé des mises à jour de rappel via la plateforme Safety Gate de l'UE.

Précautions de Sécurité Spécifiques à l'Utilisation

- Utilise les DIES DE ENFONCEMENT MICROMÉTRIQUE ULTRA™ uniquement pour le but prévu d'enfoncer des balles pour les cartouches de .300 Winchester Magnum.
- Évite d'utiliser une force excessive lors de l'ajustement des réglages du micromètre pour prévenir les dommages au die.
- Assure-toi que le die est correctement fixé dans la presse de rechargement avant utilisation.
- Ne tente pas de modifier ou d'altérer le die de quelque manière que ce soit.
- Fais attention aux surfaces chaudes pendant et après le processus de rechargement.
- Garde toujours tes mains et ton visage éloignés du die et de la presse de rechargement pendant l'opération.

Instructions pour l'Installation et l'Utilisation

1. Installation

- Assure-toi que ta presse de rechargement est compatible avec les DIES DE ENFONCEMENT MICROMÉTRIQUE ULTRA™.
- Retire soigneusement le die de son emballage.
- Fixe le die dans la presse de rechargement en serrant l'anneau de verrouillage à boulon croisé Forster.
- Vérifie que le die est fermement en place avant de continuer.

2. Utilisation

- Régle le micromètre sur la profondeur d'enfoncement de balle souhaitée, en ajustant par incréments de .0005 pouce à .001 pouce.
- Insère la douille dans le support de douille de la presse de rechargement.
- Place la balle sur le dessus de la douille et abaisse le levier de la presse pour enfoncer la balle.
- Vérifie la profondeur d'enfoncement après chaque ajustement pour garantir la précision.
- Note tes réglages pour référence future et ajustements faciles.

Instructions d'Élimination

- Élimine tout composant de rechargement inutilisé ou endommagé conformément aux réglementations locales.
- Ne jette pas les dies de rechargement dans les déchets ménagers ordinaires.
- Vérifie avec les autorités locales les directives spécifiques d'élimination des matériaux dangereux.

Informations de Contact pour un Support Supplémentaire

Pour toute question ou préoccupation concernant les DIES DE ENFONCEMENT MICROMÉTRIQUE ULTRA™, consulte l'emballage du produit pour les informations de contact spécifiques à ta région. Assure-toi toujours de contacter un fournisseur de services autorisé pour obtenir de l'aide.

Merci de prioriser la sécurité lors de l'utilisation des DIES DE ENFONCEMENT MICROMÉTRIQUE ULTRA™. Ton respect de ces directives contribuera à garantir une expérience de rechargement sûre et agréable.

ULTRA™ MICROMETER SEATER DIES ISTRUZIONI PER LA SICUREZZA

Introduzione

Grazie per aver scelto le ULTRA™ MICROMETER SEATER DIES di Forster Products, Inc. Questo prodotto è progettato per assisterti nel ricaricare munizioni in modo sicuro ed efficiente. È fondamentale comprendere le linee guida di sicurezza e le istruzioni per garantire un'esperienza di ricarica sicura ed efficace.

Linee Guida Generali di Sicurezza

- Assicurati di leggere e comprendere tutte le istruzioni prima di utilizzare il prodotto.
- Indossa sempre un'adeguata attrezzatura di protezione personale (DPI), inclusi occhiali di sicurezza e guanti, durante il processo di ricarica.
- Mantieni l'area di ricarica pulita e organizzata per prevenire incidenti.
- Conserva i dies di ricarica e i componenti in un luogo sicuro, fuori dalla portata di bambini e utenti non autorizzati.
- Ispeziona regolarmente la tua attrezzatura di ricarica per segni di usura o danni.
- Riporta qualsiasi prodotto non sicuro o incidente alle autorità competenti.
- Rimani informato sugli aggiornamenti di richiamo tramite la piattaforma Safety Gate dell'UE.

Precauzioni di Sicurezza Specifiche per l'Uso

- Utilizza le ULTRA™ MICROMETER SEATER DIES solo per lo scopo previsto di seduta dei proiettili per cartucce .300 Winchester Magnum.
- Evita di usare una forza eccessiva quando regoli le impostazioni del micrometro per prevenire danni al die.
- Assicurati che il die sia correttamente fissato nella pressa di ricarica prima dell'uso.
- Non tentare di modificare o alterare il die in alcun modo.
- Fai attenzione alle superfici calde durante e dopo il processo di ricarica.
- Tieni sempre le mani e il viso lontani dal die e dalla pressa di ricarica durante l'operazione.

Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

1. Installazione

- Assicurati che la tua pressa di ricarica sia compatibile con le ULTRA™ MICROMETER SEATER DIES.
- Rimuovi con attenzione il die dalla sua confezione.
- Fissa il die nella pressa di ricarica stringendo l'anello di bloccaggio a croce Forster.
- Controlla due volte che il die sia saldamente in posizione prima di procedere.

2. Uso

- Imposta la regolazione del micrometro alla profondità di seduta del proiettile desiderata, regolando in incrementi di .0005 pollici fino a .001 pollici.
- Inserisci il bossolo della cartuccia nel portabossolo della pressa di ricarica.
- Posiziona il proiettile sopra il bossolo della cartuccia e abbassa la maniglia della pressa per sedere il proiettile.
- Controlla la profondità di seduta dopo ogni regolazione per garantire precisione.
- Registra le tue impostazioni per riferimenti futuri e facili regolazioni.

Istruzioni per lo Smaltimento

- Smaltisci eventuali componenti di ricarica inutilizzati o danneggiati in conformità con le normative locali.
- Non smaltire i dies di ricarica nei rifiuti domestici normali.
- Controlla con le autorità locali per linee guida specifiche sullo smaltimento di materiali pericolosi.

Informazioni di Contatto per Ulteriori Supporto

Per qualsiasi domanda o preoccupazione riguardo alle ULTRA™ MICROMETER SEATER DIES, fai riferimento all'imballaggio del prodotto per informazioni di contatto specifiche per la tua regione. Assicurati sempre di contattare un fornitore di servizi autorizzato per assistenza.

Ti ringraziamo per aver dato priorità alla sicurezza durante l'uso delle ULTRA™ MICROMETER SEATER DIES. La tua adesione a queste linee guida contribuirà a garantire un'esperienza di ricarica sicura e piacevole.

ULTRA™ MICROMETER SEATER DIES

SIKKERHETSINSTRUKSJONER

Introduksjon

Takk for at du valgte ULTRA™ MICROMETER SEATER DIES fra Forster Products, Inc. Dette produktet er designet for å hjelpe deg med å lade ammunisjon på en sikker og effektiv måte. Det er viktig å forstå sikkerhetsretningslinjene og instruksjonene for å sikre en trygg og effektiv ladingserfaring.

Generelle sikkerhetsretningslinjer

- Sørg for at du leser og forstår alle instruksjoner før du bruker produktet.
- Bruk alltid passende personlig verneutstyr (PPE), inkludert vernebriller og hansker, mens du lader.
- Hold ladeområdet rent og organisert for å forhindre ulykker.
- Oppbevar ladedies og komponenter på et sikkert sted, utilgjengelig for barn og uautoriserte brukere.
- Inspiser regelmessig ladingutstyret ditt for tegn på slitasje eller skade.
- Rapportér eventuelle usikre produkter eller ulykker til de relevante myndighetene.
- Hold deg informert om tilbakekallingsoppdateringer via EUs Safety Gateplattform.

Spesifikke sikkerhetsforholdsregler for bruk

- Bruk ULTRA™ MICROMETER SEATER DIES kun til det tiltenkte formålet med kulesetting for .300 Winchester Magnum patroner.
- Unngå å bruke overdreven kraft når du justerer mikrometerinnstillingene for å forhindre skade på dieen.
- Sørg for at dieen er ordentlig festet i ladepressen før bruk.
- Forsøk ikke å modifisere eller endre dieen på noen måte.
- Vær forsiktig med varme overflater under og etter ladeprosessen.
- Hold alltid hendene og ansiktet unna dieen og ladepressen under drift.

Instruksjoner for installasjon og bruk

1. Installasjon

- Sørg for at ladepressen din er kompatibel med ULTRA™ MICROMETER SEATER DIES.
- Fjern forsiktig dieen fra emballasjen.
- Fest dieen i ladepressen ved å stramme Forster Cross Bolt Die Locking Ring.
- Sjekk at dieen er godt på plass før du fortsetter.

2. Bruk

- Still inn mikrometerjusteringen til ønsket kulesettedybde, og juster i intervaller på .0005 tommer til .001 tommer.
- Sett patronhylsen inn i skallholderen på ladepressen.
- Plasser kulen på toppen av patronhylsen og senk presshåndtaket for å sette kulen.
- Sjekk settedybden etter hver justering for å sikre nøyaktighet.
- Noter innstillingene dine for fremtidig referanse og enkle justeringer.

Avfallsinstruksjoner

- Kasser eventuelle ubrukte eller skadde ladekomponenter i samsvar med lokale forskrifter.
- Kast ikke ladedies i vanlig husholdningsavfall.
- Sjekk med lokale myndigheter for spesifikke avfallsretningslinjer for farlige materialer.

Kontaktinformasjon for videre støtte

For eventuelle forespørsel eller bekymringer angående ULTRA™ MICROMETER SEATER DIES, vennligst referer til produktemballasjen for kontaktinformasjon spesifikk for din region. Sørg alltid for at du kontakter en autorisert tjenesteleverandør for hjelp.

Takk for at du prioriterer sikkerhet mens du bruker ULTRA™ MICROMETER SEATER DIES. Din overholdelse av disse retningslinjene vil bidra til å sikre en trygg og hyggelig ladingserfaring.

ULTRA™ MICROMETER SEATER DIES INSTRUKCJE BEZPIECZEŃSTWA

Wprowadzenie

Dziękujemy za wybór ULTRA™ MICROMETER SEATER DIES od Forster Products, Inc. Produkt ten został zaprojektowany, aby pomóc w bezpiecznym i efektywnym ponownym ładowaniu amunicji. Kluczowe jest zrozumienie zasad bezpieczeństwa oraz instrukcji, aby zapewnić bezpieczne i skuteczne doświadczenie przy ponownym ładowaniu.

Ogólne zasady bezpieczeństwa

- Upewnij się, że przeczytałeś i zrozumiałeś wszystkie instrukcje przed użyciem produktu.
- Zawsze noś odpowiednie środki ochrony osobistej (PPE), w tym okulary ochronne i rękawice, podczas ponownego ładowania.
- Utrzymuj obszar ponownego ładowania w czystości i porządku, aby zapobiec wypadkom.
- Przechowuj matryce do ponownego ładowania i komponenty w bezpiecznym miejscu, z dala od dzieci i osób nieupoważnionych.
- Regularnie sprawdzaj swoje urządzenia do ponownego ładowania pod kątem oznak zużycia lub uszkodzenia.
- Zgłaszaj wszelkie niebezpieczne produkty lub wypadki odpowiednim władzom.
- Bądź na bieżąco z aktualizacjami dotyczącymi wycofań za pośrednictwem platformy Safety Gate UE.

Specyficzne środki ostrożności przy użyciu

- Używaj ULTRA™ MICROMETER SEATER DIES wyłącznie do zamierzonych celów, jakim jest osadzanie pocisków do naboju .300 Winchester Magnum.
- Unikaj stosowania nadmiernej siły podczas regulacji ustawień mikrometru, aby zapobiec uszkodzeniu matrycy.
- Upewnij się, że matryca jest prawidłowo zamocowana w prasie do ponownego ładowania przed użyciem.
- Nie próbuj modyfikować ani zmieniać matrycy w jakikolwiek sposób.
- Zachowaj ostrożność wobec gorących powierzchni podczas i po procesie ponownego ładowania.
- Zawsze trzymaj ręce i twarz z dala od matrycy i prasy do ponownego ładowania podczas pracy.

Instrukcje dotyczące instalacji i użycia

1. Instalacja

- Upewnij się, że Twoja prasa do ponownego ładowania jest kompatybilna z ULTRA™ MICROMETER SEATER DIES.
- Ostrożnie wyjmij matrycę z opakowania.
- Zamocuj matrycę w prasie do ponownego ładowania, dokręcając pierścień blokujący Forster Cross Bolt Die Locking Ring.
- Podwójnie sprawdź, czy matryca jest mocno zamocowana przed kontynuowaniem.

2. Użycie

- Ustaw regulację mikrometru na pożądaną głębokość osadzania pocisku, regulując w krokach od .0005 cala do .001 cala.
- Włóż łuskę naboju do uchwytu łuski w prasie do ponownego ładowania.
- Umieść pocisk na górze łuski naboju i opuść uchwyt prasy, aby osadzić pocisk.
- Sprawdzaj głębokość osadzania po każdej regulacji, aby zapewnić dokładność.
- Zapisuj swoje ustawienia na przyszłość, aby ułatwić przyszłe regulacje.

Instrukcje dotyczące utylizacji

- Utylizuj wszelkie niewykorzystane lub uszkodzone komponenty do ponownego ładowania zgodnie z lokalnymi przepisami.
- Nie wyrzucaj matryc do ponownego ładowania w zwykłych odpadach domowych.
- Skontaktuj się z lokalnymi władzami w celu uzyskania szczegółowych wytycznych dotyczących utylizacji materiałów niebezpiecznych.

Informacje kontaktowe w celu uzyskania dalszego wsparcia

W przypadku jakichkolwiek zapytań lub wątpliwości dotyczących ULTRA™ MICROMETER SEATER DIES, prosimy o zapoznanie się z informacjami kontaktowymi zawartymi w opakowaniu produktu. Zawsze upewnij się, że kontaktujesz się z autoryzowanym dostawcą usług w celu uzyskania pomocy.

Dziękujemy za priorytetowe traktowanie bezpieczeństwa podczas korzystania z ULTRA™ MICROMETER SEATER DIES. Przestrzeganie tych zasad pomoże zapewnić bezpieczne i przyjemne doświadczenie przy ponownym ładowaniu.

ULTRA™ MICROMETER SEATER DIES

TURVALLISUUSOHJEET

Johdanto

Kiitos, että valitsit ULTRA™ MICROMETER SEATER DIES tuotteen Forster Products, Inc:ltä. Tämä tuote on suunniteltu auttamaan sinua patruunoiden lataamisessa turvallisesti ja tehokkaasti. On tärkeää ymmärtää turvallisuusohjeet ja ohjeet varmistaaksesi turvallisen ja tehokkaan latauskokemuksen.

Yleiset turvallisuusohjeet

- Varmista, että luet ja ymmärrät kaikki ohjeet ennen tuotteen käyttöä.
- Käytä aina asianmukaista henkilökohtaista suojavarustusta (PPE), kuten suojalaseja ja hanskoja, lataamisen aikana.
- Pidä latausalue siistinä ja järjestettynä onnettomuuksien estämiseksi.
- Säilytä lataushäkit ja komponentit turvallisessa paikassa, lasten ja valtuuttamattomien käyttäjien ulottumattomissa.
- Tarkista säännöllisesti latausvälineesi kulumisen tai vaurioiden varalta.
- Ilmoita kaikista vaarallisista tuotteista tai onnettomuuksista asianomaisille viranomaisille.
- Pysy ajan tasalla takaisinvetotiedoista EU:n Safety Gate alustalla.

Erityiset turvallisuusvarotoimet käytössä

- Käytä ULTRA™ MICROMETER SEATER DIES tuotteita vain tarkoitukseen, joka on .300 Winchester Magnum patruunoiden lataaminen.
- Vältä liiallista voimaa mikrometrin säätöjen säätämisessä vaurioiden estämiseksi.
- Varmista, että häkki on kunnolla kiinnitetty latauspainimeen ennen käyttöä.
- Älä yritä muokata tai muuttaa häkkiä millään tavalla.
- Ole varovainen kuumien pintojen kanssa latausprosessin aikana ja sen jälkeen.
- Pidä kädet ja kasvot poissa häkistä ja latauspainimesta käytön aikana.

Asennus ja käyttöohjeet

1. Asennus

- Varmista, että latauspainimesi on yhteensopiva ULTRA™ MICROMETER SEATER DIES tuotteen kanssa.
- Poista häkki varovasti pakkauksestaan.
- Kiinnitä häkki latauspainimeen tiukentamalla Forster Cross Bolt Die Locking Ring.
- Tarkista, että häkki on tukevasti paikallaan ennen jatkamista.

2. Käyttö

- Aseta mikrometrin säätö haluamaasi luodin istutussyvyyteen, säätäen 0,0005 tuumaa 0,001 tuuman välein.
- Aseta patruunakuori latauspainimen kuoripidikkeeseen.
- Aseta luoti patruunakuoren päälle ja laske painimen kahva alas luodin istuttamiseksi.
- Tarkista istutussyvyys jokaisen säädön jälkeen varmistaaksesi tarkkuuden.
- Tallenna asetukseksi tulevaa käyttöä varten ja helpottaaksesi säätöjä.

Hävitysohjeet

- Hävitä kaikki käyttämättömät tai vaurioituneet latauskomponentit paikallisten sääntöjen mukaisesti.
- Älä hävitä lataushäkkejä tavallisessa kotitalousjätteessä.
- Tarkista paikallisilta viranomaisilta erityiset hävitysohjeet vaarallisille materiaaleille.

Lisätiedot

Mikäli sinulla on kysymyksiä tai huolenaiheita liittyen ULTRA™ MICROMETER SEATER DIES tuotteeseen, tarkista tuotepakkauksesta alueesi yhteystiedot. Varmista aina, että otat yhteyttä valtuutettuun palveluntarjoajaan saadaksesi apua.

Kiitos, että priorisoit turvallisuuden käyttäessäsi ULTRA™ MICROMETER SEATER DIES tuotetta. Noudattamalla näitä ohjeita varmistat turvallisen ja miellyttävän latauskokemuksen.

ULTRA™ MICROMETER SEATER DIES

SÄKERHETSINSTRUKTIONER

Introduktion

Tack för att du valt ULTRA™ MICROMETER SEATER DIES från Forster Products, Inc. Denna produkt är utformad för att hjälpa dig att omladda ammunition på ett säkert och effektivt sätt. Det är viktigt att förstå säkerhetsriktlinjerna och instruktionerna för att säkerställa en säker och effektiv omladdningsupplevelse.

Allmänna säkerhetsriktlinjer

- Se till att du läser och förstår alla instruktioner innan du använder produkten.
- Använd alltid lämplig personlig skyddsutrustning (PPE), inklusive skyddsglasögon och handskar, vid omladdning.
- Håll omladdningsområdet rent och organiserat för att förhindra olyckor.
- Förvara omladdningsdies och komponenter på en säker plats, utom räckhåll för barn och obehöriga användare.
- Inspektera regelbundet din omladdningsutrustning för tecken på slitage eller skador.
- Rapportera eventuella osäkra produkter eller olyckor till de behöriga myndigheterna.
- Håll dig informerad om återkallelseuppdateringar via EU:s Safety Gateplattform.

Specifika säkerhetsåtgärder för användning

- Använd ULTRA™ MICROMETER SEATER DIES endast för det avsedda syftet att sätta kulor för .300 Winchester Magnum patroner.
- Undvik att använda överdriven kraft när du justerar mikrometerinställningarna för att förhindra skador på dies.
- Se till att dies är ordentligt säkrad i omladdningspressen innan du använder den.
- Försök inte att modifiera eller ändra dies på något sätt.
- Var försiktig med heta ytor under och efter omladdningsprocessen.
- Håll alltid händer och ansikte borta från dies och omladdningspress under drift.

Instruktioner för installation och användning

1. Installation

- Se till att din omladdningspress är kompatibel med ULTRA™ MICROMETER SEATER DIES.
- Ta försiktigt bort dies från förpackningen.
- Säkra dies i omladdningspressen genom att dra åt Forster Cross Bolt Die Locking Ring.
- Kontrollera att dies sitter fast innan du fortsätter.

2. Användning

- Ställ in mikrometerjusteringen på önskat kulans seatingdjup, justera i steg om .0005 tum till .001 tum.
- Sätt in patronhylsan i shell holder på omladdningspressen.
- Placera kulan ovanpå patronhylsan och sänk presshandtaget för att sätta kulan.
- Kontrollera seatingdjupet efter varje justering för att säkerställa noggrannhet.
- Dokumentera dina inställningar för framtida referens och enkla justeringar.

Avfallshanteringsinstruktioner

- Kassera eventuella oanvända eller skadade omladdningskomponenter i enlighet med lokala föreskrifter.
- Kassera inte omladdningsdies i vanligt hushållsavfall.
- Kontrollera med lokala myndigheter för specifika riktlinjer för avfallshantering av farliga material.

Kontaktinformation för ytterligare support

För eventuella frågor eller bekymmer angående ULTRA™ MICROMETER SEATER DIES, vänligen hänvisa till produktförpackningen för kontaktinformation specifik för din region. Se alltid till att du kontaktar en auktoriserad tjänsteleverantör för hjälp.

Tack för att du prioriterar säkerheten när du använder ULTRA™ MICROMETER SEATER DIES. Din efterlevnad av dessa riktlinjer kommer att bidra till en säker och trevlig omladdningsupplevelse.

ULTRA™ MICROMETER SEATER DIES

BEZPEČNOSTNÍ INSTRUKCE

Úvod

Děkujeme, že jste si vybrali ULTRA™ MICROMETER SEATER DIES od společnosti Forster Products, Inc. Tento produkt je navržen tak, aby vám pomohl bezpečně a efektivně přebíjet náboje. Je nezbytné porozumět bezpečnostním pokynům a instrukcím, abyste zajistili bezpečný a účinný proces přebíjení.

Obecné bezpečnostní pokyny

- Ujistěte se, že jste si přečetli a porozuměli všem instrukcím před použitím produktu.
- Vždy noste vhodné osobní ochranné prostředky (OOP), včetně ochranných brýlí a rukavic, při přebíjení.
- Udržujte prostor pro přebíjení čistý a organizovaný, abyste předešli nehodám.
- Ukládejte přebíjecí dies a komponenty na bezpečné místo, mimo dosah dětí a neoprávněných uživatelů.
- Pravidelně kontrolujte své přebíjecí zařízení na známky opotřebení nebo poškození.
- Nahlaste jakékoli nebezpečné produkty nebo nehody příslušným orgánům.
- Sledujte aktualizace o stažení produktů prostřednictvím platformy EU Safety Gate.

Specifické bezpečnostní opatření pro použití

- Používejte ULTRA™ MICROMETER SEATER DIES pouze pro zamýšlený účel usazení projektilů pro náboje .300 Winchester Magnum.
- Vyvarujte se používání nadměrné síly při nastavování mikrometru, abyste předešli poškození dies.
- Ujistěte se, že je die správně upevněna v přebíjecím lisu před použitím.
- Nepokoušejte se die jakkoli upravit nebo měnit.
- Budte opatrní na horké povrchy během a po procesu přebíjení.
- Vždy držte ruce a obličej mimo die a přebíjecí lis během operace.

Instrukce pro instalaci a použití

1. Instalace

- Ujistěte se, že váš přebíjecí lis je kompatibilní s ULTRA™ MICROMETER SEATER DIES.
- Opatrně vyjměte die z obalu.
- Upevněte die v přebíjecím lisu utažením Forster Cross Bolt Die Locking Ring.
- Zkontrolujte, zda je die pevně na svém místě, než pokračujete.

2. Použití

- Nastavte mikrometrické nastavení na požadovanou hloubku usazení projektilu, přičemž nastavujte v krocích po .0005 palce až .001 palce.
- Vložte nábojnici do držáku nábojnic přebíjecího lisu.
- Položte projektil na vrch nábojnice a spusťte rukojeť lisu, abyste usadili projektil.
- Po každém nastavení zkontrolujte hloubku usazení, abyste zajistili přesnost.
- Zaznamenejte svá nastavení pro budoucí použití a snadné úpravy.

Pokyny pro likvidaci

- Likvidujte jakékoli nepoužité nebo poškozené přebíjecí komponenty v souladu s místními předpisy.
- Nepokládejte přebíjecí dies do běžného domácího odpadu.
- Zkontrolujte u místních úřadů specifické pokyny pro likvidaci nebezpečných materiálů.

Kontaktní informace pro další podporu

Pro jakékoli dotazy nebo obavy týkající se ULTRA™ MICROMETER SEATER DIES se prosím obraťte na informace o kontaktu uvedené na obalu produktu. Vždy se ujistěte, že se obracíte na autorizovaného poskytovatele služeb pro pomoc.

Děkujeme, že jste prioritizovali bezpečnost při používání ULTRA™ MICROMETER SEATER DIES. Vaše dodržování těchto pokynů pomůže zajistit bezpečný a příjemný zážitek z přebíjení.