

ULTRA™ MICROMETER SEATER DIES - FORSTER PRODUCTS, INC.

30-06 SPRINGFIELD MICROMETER SEATER DIE

Forster Reloading Dies are of excellent quality and provide the reloader with the ability to produce concentric rounds time and time again. Each die is manufactured from the finest quality steel carefully machined to very tight tolerances. Dies are hand polished both before and after the heat-treating process to guarantee an extra fine finish. All Forster reloading dies feature their Forster Cross Bolt Die Locking Ring that tightens the two ends of the split ring instead of tightening a screw directly into the threads of the die. The Forster Ultra Seater includes all of the features of the Forster Bench Rest Seater Die above, plus an ultra accurate micrometer adjustment. This micrometer adjustment allows you to adjust bullet seating depth from .0005 inch to .001 inch increments, and makes switching bullets easy - just dial back to your previous recorded setting. Forster Ultra Seaters make fine tuning your bullets to the lands of your rifling simple.



Attributes

- Name: FORSTER PRODUCTS, INC. 30-06 SPRINGFIELD MICROMETER SEATER DIE
- Manufacturer: FORSTER PRODUCTS, INC.
- Product no.: 749006842
- Mfr. No.: U00113
- Cartridge: 30-06 Springfield
- Die Style: Bullet Seating Dies
- Delivery weight: 0.476kg
- UPC: 757253006654

Item details

Made in USA

Table of Contents

- [Startpage](#)
- [Deutsch: ULTRA™ MICROMETER SEATER DIES FORSTER PRODUCTS, INC. Sicherheitsanleitung](#)
- [English: ULTRA™ MICROMETER SEATER DIES FORSTER PRODUCTS, INC. Safety Instruction Guide](#)
- [Español: Guía de Instrucciones de Seguridad para los Dies de Colocación de Micrómetro ULTRA™ de Forster Products, Inc.](#)
- [Français: Guide de Sécurité pour les Dies de Seater Micrométriques ULTRA™ de Forster Products, Inc.](#)
- [Italiano: ULTRA™ MICROMETER SEATER DIES FORSTER PRODUCTS, INC. Guida alle Istruzioni di Sicurezza](#)
- [Norsk: ULTRA™ MICROMETER SEATER DIES FORSTER PRODUCTS, INC. Sikkerhetsinstruksjonsguide](#)
- [Polski: ULTRA™ MICROMETER SEATER DIES FORSTER PRODUCTS, INC. Instrukcja Bezpieczeństwa](#)
- [Suomi: ULTRA™ MICROMETER SEATER DIES FORSTER PRODUCTS, INC. Turvaohjeopas](#)
- [Svenska: ULTRA™ MICROMETER SEATER DIES FORSTER PRODUCTS, INC. Säkerhetsinstruktionsguide](#)
- [Český: ULTRA™ MICROMETER SEATER DIES FORSTER PRODUCTS, INC. Bezpečnostní pokyny](#)

ULTRA™ MICROMETER SEATER DIES FORSTER PRODUCTS, INC. Sicherheitsanleitung

Einführung

Danke, dass du dich für die ULTRA™ MICROMETER SEATER DIES von Forster Products, Inc. entschieden hast. Dieses Handbuch bietet wichtige Sicherheitsanweisungen und Richtlinien, um die sichere und effektive Nutzung deiner WiederladeMatrizen zu gewährleisten. Bitte lies dieses Dokument sorgfältig durch, bevor du das Produkt verwendest.

Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

- Produktsicherheit: Stelle sicher, dass du die ULTRA™ MICROMETER SEATER DIES sicher verwendest, indem du alle Anweisungen und Richtlinien in diesem Handbuch befolgst.
- Verbesserte Rückrufe: Halte dich über ProduktRückrufe und Sicherheitsmitteilungen informiert. Überprüfe die Website des Herstellers auf aktuelle Informationen zu deinem Produkt.
- OnlineEinkauf: Wenn du das Produkt online gekauft hast, stelle sicher, dass der Verkäufer die geltenden Sicherheitsvorschriften in deiner Region einhält.
- Besondere Verbraucherfokussierung: Sei besonders vorsichtig, wenn das Produkt in Umgebungen verwendet wird, in denen Kinder anwesend sein könnten.
- EUKontaktstelle: Bei Sicherheitsanfragen wende dich bitte an die vom Hersteller benannte EUKontaktstelle.
- Schnelle Warnmeldungen: Sei dir des EU Safety GateSystems bewusst, das Updates zu unsicheren Produkten bereitstellt.

Spezifische Sicherheitsvorkehrungen für die Verwendung

- Verwende die ULTRA™ MICROMETER SEATER DIES immer gemäß den Anweisungen des Herstellers.
- Stelle sicher, dass der Wiederladebereich gut beleuchtet und frei von Ablenkungen ist.
- Trage beim Wiederladen von Munition geeigneten Augenschutz.
- Halte die WiederladeMatrizen und Komponenten außerhalb der Reichweite von Kindern und unbefugten Benutzern.
- Überprüfe die Matrizen vor jeder Nutzung auf Anzeichen von Abnutzung oder Beschädigung. Verwende keine beschädigte Ausrüstung.
- Befolge alle lokalen Gesetze und Vorschriften zum Wiederladen von Munition.
- Bewahre die Matrizen an einem sicheren Ort auf, wenn sie nicht verwendet werden.

Anweisungen für Installation und Verwendung

1. Installation:

- Stelle sicher, dass deine Wiederladepresse sicher montiert und stabil ist.
- Wähle die passende Matrize für die Patrone, die du wiederlädst (3006 Springfield).
- Schraube die ULTRA™ MICROMETER SEATER DIE gemäß den Anweisungen des Herstellers in die Wiederladepresse ein.
- Ziehe die Matrize fest an, aber überdrehe sie nicht.

2. Verwendung:

- Stelle die MikrometerEinstellung auf die gewünschte Geschossetzungstiefe (von 0,0005 Zoll bis 0,001 Zoll in Schritten) ein.
- Lege eine Patronenhülse in die Wiederladepresse und stelle sicher, dass sie richtig ausgerichtet ist.
- Setze ein Geschoss in die Hülsenöffnung ein.

- Ziehe den Hebel der Wiederladepresse, um das Geschoss zu setzen.
- Überprüfe die Setztiefe mit einem Messschieber, um die Genauigkeit sicherzustellen.
- Wenn nötig, passe das Mikrometer an und wiederhole den Vorgang, bis die gewünschte Tiefe erreicht ist.
- Dokumentiere deine Einstellungen für zukünftige Referenz.

Entsorgungsanweisungen

- Entsorge ungenutzte oder abgelaufene Komponenten gemäß den lokalen Vorschriften.
- Wirf die WiederladeMatrizen nicht im normalen Müll weg. Überprüfe lokale Recyclingprogramme oder Möglichkeiten zur Entsorgung von gefährlichem Abfall.
- Stelle sicher, dass alle Komponenten sicher gelagert oder entsorgt werden, um Unfälle zu verhindern.

Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

Bei Fragen oder Bedenken zu den ULTRA™ MICROMETER SEATER DIES wende dich bitte an die Website des Herstellers oder kontaktiere deren SupportTeam.

Durch die Befolgung dieser Sicherheitsanweisungen kannst du ein sicheres und angenehmes Wiederladeerlebnis mit deinen ULTRA™ MICROMETER SEATER DIES von Forster Products, Inc. gewährleisten. Priorisiere immer die Sicherheit und die Einhaltung der Richtlinien beim Umgang mit Munition und Wiederladeausrüstung.

ULTRA™ MICROMETER SEATER DIES FORSTER PRODUCTS, INC. Safety Instruction Guide

Introduction

Thank you for choosing the ULTRA™ MICROMETER SEATER DIES from Forster Products, Inc. This guide provides essential safety instructions and guidelines to ensure the safe and effective use of your reloading dies. Please read this document carefully before using the product.

General Safety Guidelines

- **Product Safety:** Ensure safe use of the ULTRA™ MICROMETER SEATER DIES by following all instructions and guidelines provided in this manual.
- **Enhanced Recalls:** Stay informed about product recalls and safety notices. Check the manufacturer's website for any updates regarding your product.
- **Online Shopping:** If purchased online, ensure that the seller complies with safety regulations applicable in your region.
- **Special Consumer Focus:** Extra care should be taken if the product is used in environments where children may be present.
- **EU Contact Point:** For any safety inquiries, please refer to the manufacturer's designated EU contact point.
- **Rapid Alerts:** Be aware of the EU Safety Gate system for updates on unsafe products.

Specific Safety Precautions for Use

- Always use the ULTRA™ MICROMETER SEATER DIES in accordance with the manufacturer's instructions.
- Ensure that the reloading area is welllit and free from distractions.
- Wear appropriate eye protection when reloading ammunition.
- Keep the reloading dies and components out of reach of children and unauthorized users.
- Inspect the dies for any signs of wear or damage before each use. Do not use damaged equipment.
- Follow all local laws and regulations regarding reloading ammunition.
- Store the dies in a secure location when not in use.

Instructions for Installation and Usage

1. Installation:

- Ensure that your reloading press is securely mounted and stable.
- Select the appropriate die for the cartridge you are reloading (3006 Springfield).
- Thread the ULTRA™ MICROMETER SEATER DIE into the reloading press according to the manufacturer's instructions.
- Tighten the die securely, but do not overtighten.

2. Usage:

- Set the micrometer adjustment to your desired bullet seating depth (from .0005 inch to .001 inch increments).
- Place a cartridge case in the reloading press and ensure it is properly aligned.
- Insert a bullet into the case mouth.
- Pull the handle of the reloading press to seat the bullet.
- Check the seating depth with a caliper to ensure accuracy.
- If necessary, adjust the micrometer and repeat the process until the desired depth is achieved.
- Document your settings for future reference.

Disposal Instructions

- Dispose of any unused or expired components according to local regulations.
- Do not throw away the reloading dies in regular trash. Check for local recycling programs or hazardous waste disposal options.
- Ensure that all components are safely stored or disposed of to prevent accidents.

Contact Information for Further Support

For any questions or concerns regarding the ULTRA™ MICROMETER SEATER DIES, please refer to the manufacturer's website or contact their designated support team.

By following these safety instructions, you can ensure a safe and enjoyable reloading experience with your ULTRA™ MICROMETER SEATER DIES from Forster Products, Inc. Always prioritize safety and adherence to guidelines when handling ammunition and reloading equipment.

Guía de Instrucciones de Seguridad para los Dies de Colocación de Micrómetro ULTRA™ de Forster Products, Inc.

Introducción

Gracias por elegir los Dies de Colocación de Micrómetro ULTRA™ de Forster Products, Inc. Esta guía proporciona instrucciones esenciales de seguridad y pautas para asegurar el uso seguro y efectivo de tus dies de recarga. Por favor, lee este documento cuidadosamente antes de utilizar el producto.

Directrices Generales de Seguridad

- **Seguridad del Producto:** Asegúrate de usar los Dies de Colocación de Micrómetro ULTRA™ siguiendo todas las instrucciones y pautas proporcionadas en este manual.
- **Recalls Mejorados:** Mantente informado sobre recalls de productos y avisos de seguridad. Consulta el sitio web del fabricante para actualizaciones sobre tu producto.
- **Compras en Línea:** Si compraste en línea, asegúrate de que el vendedor cumpla con las regulaciones de seguridad aplicables en tu región.
- **Enfoque Especial al Consumidor:** Se debe tener un cuidado extra si el producto se utiliza en entornos donde puedan estar presentes niños.
- **Punto de Contacto de la UE:** Para cualquier consulta de seguridad, consulta el punto de contacto designado por el fabricante en la UE.
- **Alertas Rápidas:** Mantente al tanto del sistema Safety Gate de la UE para actualizaciones sobre productos inseguros.

Precauciones de Seguridad Específicas para el Uso

- Siempre utiliza los Dies de Colocación de Micrómetro ULTRA™ de acuerdo con las instrucciones del fabricante.
- Asegúrate de que el área de recarga esté bien iluminada y libre de distracciones.
- Usa protección ocular adecuada al recargar municiones.
- Mantén los dies y componentes de recarga fuera del alcance de niños y usuarios no autorizados.
- Inspecciona los dies en busca de signos de desgaste o daño antes de cada uso. No utilices equipos dañados.
- Cumple con todas las leyes y regulaciones locales relacionadas con la recarga de municiones.
- Almacena los dies en un lugar seguro cuando no estén en uso.

Instrucciones para la Instalación y el Uso

1. Instalación:

- Asegúrate de que tu prensa de recarga esté montada de manera segura y estable.
- Selecciona el die apropiado para el cartucho que estás recargando (3006 Springfield).
- Enrosca el Die de Colocación de Micrómetro ULTRA™ en la prensa de recarga según las instrucciones del fabricante.
- Aprieta el die de manera segura, pero no lo aprietes en exceso.

2. Uso:

- Ajusta el micrómetro a la profundidad de asiento de bala deseada (de .0005 pulgadas a .001 pulgadas en incrementos).
- Coloca un cartucho en la prensa de recarga y asegúrate de que esté correctamente alineado.

- Inserta una bala en la boca del cartucho.
- Tira de la manija de la prensa de recarga para asentar la bala.
- Verifica la profundidad de asiento con un calibrador para asegurar la precisión.
- Si es necesario, ajusta el micrómetro y repite el proceso hasta que se logre la profundidad deseada.
- Documenta tus configuraciones para futuras referencias.

Instrucciones de Eliminación

- Desecha cualquier componente no utilizado o caducado de acuerdo con las regulaciones locales.
- No tires los dies de recarga en la basura normal. Consulta los programas de reciclaje locales o las opciones de eliminación de residuos peligrosos.
- Asegúrate de que todos los componentes estén almacenados o eliminados de manera segura para prevenir accidentes.

Información de Contacto para Soporte Adicional

Para cualquier pregunta o inquietud sobre los Dies de Colocación de Micrómetro ULTRA™, consulta el sitio web del fabricante o contacta a su equipo de soporte designado.

Al seguir estas instrucciones de seguridad, puedes asegurar una experiencia de recarga segura y agradable con tus Dies de Colocación de Micrómetro ULTRA™ de Forster Products, Inc. Siempre prioriza la seguridad y el cumplimiento de las pautas al manejar municiones y equipos de recarga.

Guide de Sécurité pour les Dies de Seater Micrométriques ULTRA™ de Forster Products, Inc.

Introduction

Merci d'avoir choisi les dies de seater micrométriques ULTRA™ de Forster Products, Inc. Ce guide fournit des instructions et des directives de sécurité essentielles pour garantir l'utilisation sûre et efficace de vos dies de rechargement. Veuillez lire ce document attentivement avant d'utiliser le produit.

Directives Générales de Sécurité

- **Sécurité du produit** : Assuretoi d'utiliser les dies de seater micrométriques ULTRA™ en suivant toutes les instructions et directives fournies dans ce manuel.
- **Rappels améliorés** : Reste informé des rappels de produits et des avis de sécurité. Consulte le site web du fabricant pour toute mise à jour concernant ton produit.
- **Achats en ligne** : Si acheté en ligne, assuretoi que le vendeur respecte les réglementations de sécurité applicables dans ta région.
- **Focus particulier sur les consommateurs** : Prends des précautions supplémentaires si le produit est utilisé dans des environnements où des enfants peuvent être présents.
- **Point de contact UE** : Pour toute question de sécurité, réfère-toi au point de contact désigné par le fabricant dans l'UE.
- **Alertes rapides** : Sois conscient du système Safety Gate de l'UE pour les mises à jour sur les produits dangereux.

Précautions de Sécurité Spécifiques à l'Utilisation

- Utilise toujours les dies de seater micrométriques ULTRA™ conformément aux instructions du fabricant.
- Assuretoi que la zone de rechargement est bien éclairée et exempte de distractions.
- Porte une protection oculaire appropriée lors du rechargement des munitions.
- Garde les dies de rechargement et les composants hors de portée des enfants et des utilisateurs non autorisés.
- Inspecte les dies pour tout signe d'usure ou de dommage avant chaque utilisation. Ne pas utiliser d'équipement endommagé.
- Suis toutes les lois et réglementations locales concernant le rechargement des munitions.
- Range les dies dans un endroit sécurisé lorsqu'ils ne sont pas utilisés.

Instructions d'Installation et d'Utilisation

1. Installation :

- Assuretoi que ta presse de rechargement est solidement fixée et stable.
- Sélectionne le die approprié pour la cartouche que tu recharges (3006 Springfield).
- Vis le die de seater micrométrique ULTRA™ dans la presse de rechargement conformément aux instructions du fabricant.
- Serre le die de manière sécurisée, mais ne pas trop serrer.

2. Utilisation :

- Régle le réglage micrométrique à la profondeur de siège de balle désirée (par incréments de .0005 pouce à .001 pouce).
- Place une douille dans la presse de rechargement et assuretoi qu'elle est correctement alignée.
- Insère une balle dans l'embouchure de la douille.
- Tire sur la poignée de la presse de rechargement pour enfoncer la balle.

- Vérifie la profondeur de siège avec un pied à coulisse pour garantir l'exactitude.
- Si nécessaire, ajuste le micromètre et répète le processus jusqu'à ce que la profondeur désirée soit atteinte.
- Documente tes réglages pour référence future.

Instructions de Mise au Rebut

- Dispose de tout composant inutilisé ou périmé conformément aux réglementations locales.
- Ne jette pas les dies de rechargement dans les ordures ordinaires. Vérifie les programmes de recyclage locaux ou les options d'élimination des déchets dangereux.
- Assure-toi que tous les composants sont stockés ou éliminés en toute sécurité pour prévenir les accidents.

Informations de Contact pour un Support Supplémentaire

Pour toute question ou préoccupation concernant les dies de seater micrométriques ULTRA™, réfère-toi au site web du fabricant ou contacte leur équipe de support désignée.

En suivant ces instructions de sécurité, tu peux garantir une expérience de rechargement sûre et agréable avec tes dies de seater micrométriques ULTRA™ de Forster Products, Inc. Priorise toujours la sécurité et le respect des directives lors de la manipulation des munitions et de l'équipement de rechargement.

ULTRA™ MICROMETER SEATER DIES FORSTER PRODUCTS, INC. Guida alle Istruzioni di Sicurezza

Introduzione

Grazie per aver scelto gli ULTRA™ MICROMETER SEATER DIES di Forster Products, Inc. Questa guida fornisce istruzioni e linee guida di sicurezza essenziali per garantire un uso sicuro ed efficace dei tuoi dies di ricarica. Ti preghiamo di leggere attentamente questo documento prima di utilizzare il prodotto.

Linee Guida Generali di Sicurezza

- **Sicurezza del Prodotto:** Assicurati di utilizzare in modo sicuro gli ULTRA™ MICROMETER SEATER DIES seguendo tutte le istruzioni e le linee guida fornite in questo manuale.
- **Richiami Migliorati:** Rimani informato sui richiami di prodotto e sulle notifiche di sicurezza. Controlla il sito web del produttore per eventuali aggiornamenti riguardanti il tuo prodotto.
- **Acquisti Online:** Se acquistato online, assicurati che il venditore rispetti le normative di sicurezza applicabili nella tua regione.
- **Attenzione Speciale ai Consumatori:** Si deve prestare particolare attenzione se il prodotto viene utilizzato in ambienti in cui potrebbero essere presenti bambini.
- **Punto di Contatto UE:** Per qualsiasi domanda sulla sicurezza, ti preghiamo di fare riferimento al punto di contatto designato dal produttore nell'UE.
- **Allerta Rapida:** Fai attenzione al sistema di Allerta Sicurezza dell'UE per aggiornamenti su prodotti non sicuri.

Precauzioni di Sicurezza Specifiche per l'Uso

- Utilizza sempre gli ULTRA™ MICROMETER SEATER DIES in conformità con le istruzioni del produttore.
- Assicurati che l'area di ricarica sia ben illuminata e priva di distrazioni.
- Indossa una protezione per gli occhi appropriata durante la ricarica delle munizioni.
- Tieni i dies di ricarica e i componenti fuori dalla portata dei bambini e di utenti non autorizzati.
- Controlla i dies per eventuali segni di usura o danni prima di ogni utilizzo. Non utilizzare attrezzature danneggiate.
- Segui tutte le leggi e le normative locali riguardanti la ricarica delle munizioni.
- Riponi i dies in un luogo sicuro quando non sono in uso.

Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

1. Installazione:

- Assicurati che la tua pressa di ricarica sia montata in modo sicuro e stabile.
- Seleziona il die appropriato per la cartuccia che stai ricaricando (3006 Springfield).
- Avvita l'ULTRA™ MICROMETER SEATER DIE nella pressa di ricarica secondo le istruzioni del produttore.
- Stringi il die in modo sicuro, ma non stringere eccessivamente.

2. Uso:

- Imposta la regolazione del micrometro alla profondità di seduta del proiettile desiderata (da incrementi di .0005 pollici a .001 pollici).
- Posiziona un bossolo nella pressa di ricarica e assicurati che sia allineato correttamente.
- Inserisci un proiettile nella bocca del bossolo.
- Tira la maniglia della pressa di ricarica per sedere il proiettile.
- Controlla la profondità di seduta con un calibro per assicurarti dell'accuratezza.

- Se necessario, regola il micrometro e ripeti il processo fino a raggiungere la profondità desiderata.
- Documenta le tue impostazioni per riferimenti futuri.

Istruzioni per lo Smaltimento

- Smaltisci eventuali componenti inutilizzati o scaduti secondo le normative locali.
- Non gettare i dies di ricarica nei rifiuti normali. Controlla i programmi di riciclaggio locali o le opzioni di smaltimento di rifiuti pericolosi.
- Assicurati che tutti i componenti siano conservati o smaltiti in modo sicuro per prevenire incidenti.

Informazioni di Contatto per Ulteriore Supporto

Per qualsiasi domanda o preoccupazione riguardante gli ULTRA™ MICROMETER SEATER DIES, ti preghiamo di fare riferimento al sito web del produttore o contattare il loro team di supporto designato.

Seguendo queste istruzioni di sicurezza, puoi garantire un'esperienza di ricarica sicura e piacevole con i tuoi ULTRA™ MICROMETER SEATER DIES di Forster Products, Inc. Dai sempre priorità alla sicurezza e all'adesione alle linee guida quando maneggi munizioni e attrezzature di ricarica.

ULTRA™ MICROMETER SEATER DIES FORSTER PRODUCTS, INC. Sikkerhetsinstruksjonsguide

Introduksjon

Takk for at du valgte ULTRA™ MICROMETER SEATER DIES fra Forster Products, Inc. Denne guiden gir viktige sikkerhetsinstruksjoner og retningslinjer for å sikre trygg og effektiv bruk av dine omlastingsdeler. Vennligst les dette dokumentet nøye før du bruker produktet.

Generelle sikkerhetsretningslinjer

- **Produktsikkerhet:** Sørg for trygg bruk av ULTRA™ MICROMETER SEATER DIES ved å følge alle instruksjoner og retningslinjer som er gitt i denne manualen.
- **Forbedrede tilbakekallinger:** Hold deg informert om produkt tilbakekallinger og sikkerhetsvarsler. Sjekk produsentens nettside for oppdateringer angående produktet ditt.
- **Nettkjøp:** Hvis du har kjøpt produktet på nettet, må du sørge for at selgeren overholder sikkerhetsforskrifter som gjelder i din region.
- **Spesiell forbrukerfokus:** Ekstra forsiktighet bør utvises hvis produktet brukes i miljøer der barn kan være til stede.
- **EU kontaktpunkt:** For eventuelle sikkerhetshenvendelser, vennligst referer til produsentens utpekte EU kontaktpunkt.
- **Rask varslings:** Vær oppmerksom på EU Safety Gatesystemet for oppdateringer om usikre produkter.

Spesifikke sikkerhetstiltak for bruk

- Bruk alltid ULTRA™ MICROMETER SEATER DIES i samsvar med produsentens instruksjoner.
- Sørg for at omlastingsområdet er godt opplyst og fritt for distraksjoner.
- Bruk passende øyevern når du omlaster ammunisjon.
- Hold omlastingsdeler og komponenter utenfor rekkevidde for barn og uautoriserte brukere.
- Inspiser dørene for tegn på slitasje eller skade før hver bruk. Bruk ikke skadet utstyr.
- Følg alle lokale lover og forskrifter angående omlasting av ammunisjon.
- Oppbevar dørene på et sikkert sted når de ikke er i bruk.

Instruksjoner for installasjon og bruk

1. Installasjon:

- Sørg for at omlastingspressen din er sikkert montert og stabil.
- Velg den riktige døren for patronen du omlaster (3006 Springfield).
- Skru ULTRA™ MICROMETER SEATER DIE inn i omlastingspressen i henhold til produsentens instruksjoner.
- Stram døren sikkert, men unngå å overstramme.

2. Bruk:

- Still inn mikrometerjusteringen til ønsket dybde for kulesett (fra .0005 tommer til .001 tommer intervaller).
- Plasser en patronhylse i omlastingspressen og sørg for at den er riktig justert.
- Sett en kule inn i hylseåpningen.
- Trekk håndtaket på omlastingspressen for å sette kulen.
- Sjekk settedybden med en kaliper for å sikre nøyaktighet.
- Juster om nødvendig mikrometeret og gjenta prosessen til ønsket dybde er oppnådd.
- Dokumenter innstillingene dine for fremtidig referanse.

Avfallsinstruksjoner

- Kaste eventuelle ubrukte eller utløpte komponenter i samsvar med lokale forskrifter.
- Ikke kast omlastingsdørene i vanlig søppel. Sjekk for lokale resirkuleringsprogrammer eller alternativer for farlig avfall.
- Sørg for at alle komponenter er trygt lagret eller avhendet for å forhindre ulykker.

Kontaktinformasjon for videre støtte

For eventuelle spørsmål eller bekymringer angående ULTRA™ MICROMETER SEATER DIES, vennligst referer til produsentens nettside eller kontakt deres utpekte supportteam.

Ved å følge disse sikkerhetsinstruksjonene kan du sikre en trygg og hyggelig omlastingsopplevelse med dine ULTRA™ MICROMETER SEATER DIES fra Forster Products, Inc. Prioriter alltid sikkerhet og overholdelse av retningslinjer når du håndterer ammunisjon og omlastingsutstyr.

ULTRA™ MICROMETER SEATER DIES FORSTER PRODUCTS, INC. Instrukcja Bezpieczeństwa

Wprowadzenie

Dziękujemy za wybór ULTRA™ MICROMETER SEATER DIES od Forster Products, Inc. Niniejszy przewodnik zawiera niezbędne instrukcje bezpieczeństwa i wytyczne, które zapewnią bezpieczne i skuteczne korzystanie z Twoich matryc do ponownego ładowania. Prosimy o uważne przeczytanie tego dokumentu przed użyciem produktu.

Ogólne Wytyczne Bezpieczeństwa

- **Bezpieczeństwo Produktu:** Zapewnij bezpieczne korzystanie z ULTRA™ MICROMETER SEATER DIES, przestrzegając wszystkich instrukcji i wytycznych zawartych w tym podręczniku.
- **Wzmocnione Wycofania:** Bądź na bieżąco z informacjami o wycofaniach produktów i powiadomieniach o bezpieczeństwie. Sprawdzaj stronę internetową producenta w poszukiwaniu aktualizacji dotyczących Twojego produktu.
- **Zakupy Online:** Jeśli produkt został zakupiony online, upewnij się, że sprzedawca przestrzega przepisów dotyczących bezpieczeństwa obowiązujących w Twoim regionie.
- **Specjalna Ochrona Konsumentów:** Należy zachować szczególną ostrożność, jeśli produkt jest używany w środowiskach, w których mogą przebywać dzieci.
- **Punkt Kontaktowy UE:** W przypadku pytań dotyczących bezpieczeństwa, prosimy o kontakt z wyznaczonym punktem kontaktowym producenta w UE.
- **Szybkie Powiadomienia:** Bądź świadomy systemu Safety Gate w UE, który dostarcza aktualizacji na temat niebezpiecznych produktów.

Specyficzne Środki Ostrożności przy Użyciu

- Zawsze używaj ULTRA™ MICROMETER SEATER DIES zgodnie z instrukcjami producenta.
- Upewnij się, że miejsce do ponownego ładowania jest dobrze oświetlone i wolne od rozproszeń.
- Noś odpowiednie okulary ochronne podczas ponownego ładowania amunicji.
- Przechowuj matryce i komponenty poza zasięgiem dzieci oraz osób nieuprawnionych.
- Sprawdzaj matryce pod kątem oznak zużycia lub uszkodzenia przed każdym użyciem. Nie używaj uszkodzonego sprzętu.
- Przestrzegaj wszystkich lokalnych przepisów dotyczących ponownego ładowania amunicji.
- Przechowuj matryce w bezpiecznym miejscu, gdy nie są używane.

Instrukcje Instalacji i Użytkowania

1. Instalacja:

- Upewnij się, że Twoja prasa do ponownego ładowania jest stabilnie zamontowana.
- Wybierz odpowiednią matrycę do naboju, który ponownie ładujesz (3006 Springfield).
- Wkręć ULTRA™ MICROMETER SEATER DIE w prasę do ponownego ładowania zgodnie z instrukcjami producenta.
- Dokładnie dokręć matrycę, ale nie przesadzaj z dokręceniem.

2. Użytkowanie:

- Ustaw regulację mikrometryczną na pożądaną głębokość osadzania pocisku (od .0005 cala do .001 cala).
- Umieść łuskę naboju w prasie do ponownego ładowania i upewnij się, że jest prawidłowo wyrównana.

- Włóż pocisk do otworu łuski.
- Pociągnij za uchwyt prasy do ponownego ładowania, aby osadzić pocisk.
- Sprawdź głębokość osadzenia za pomocą kalibru, aby upewnić się o dokładności.
- W razie potrzeby dostosuj mikrometr i powtórz proces, aż osiągniesz pożądaną głębokość.
- Zapisz swoje ustawienia do przyszłego użytku.

Instrukcje Utylizacji

- Utylizuj wszelkie niewykorzystane lub przeterminowane komponenty zgodnie z lokalnymi przepisami.
- Nie wyrzucaj matryc do ponownego ładowania w zwykłych śmieciach. Sprawdź lokalne programy recyklingowe lub opcje utylizacji odpadów niebezpiecznych.
- Upewnij się, że wszystkie komponenty są bezpiecznie przechowywane lub utylizowane, aby zapobiec wypadkom.

Informacje Kontaktowe w Sprawie Dalszego Wsparcia

W przypadku jakichkolwiek pytań lub wątpliwości dotyczących ULTRA™ MICROMETER SEATER DIES, prosimy o odwiedzenie strony internetowej producenta lub kontakt z ich wyznaczonym zespołem wsparcia.

Przestrzegając tych instrukcji bezpieczeństwa, możesz zapewnić sobie bezpieczne i przyjemne doświadczenie ponownego ładowania z ULTRA™ MICROMETER SEATER DIES od Forster Products, Inc. Zawsze priorytetuj bezpieczeństwo i przestrzeganie wytycznych podczas obsługi amunicji i sprzętu do ponownego ładowania.

ULTRA™ MICROMETER SEATER DIES FORSTER PRODUCTS, INC. Turvaohjeopas

Johdanto

Kiitos, että valitsit ULTRA™ MICROMETER SEATER DIES tuotteet Forster Products, Inc:ltä. Tämä opas tarjoaa olennaiset turvallisuusohjeet ja suositukset, jotka varmistavat latauskuuliesi turvallisen ja tehokkaan käytön. Lue tämä asiakirja huolellisesti ennen tuotteen käyttöä.

Yleiset turvallisuusohjeet

- Tuoteturvallisuus: Varmista ULTRA™ MICROMETER SEATER DIES tuotteiden turvallinen käyttö noudattamalla kaikkia tässä oppaassa annettuja ohjeita ja suosituksia.
- Tehostetut takaisinvedot: Pysy ajan tasalla tuotteen takaisinvetotiedoista ja turvallisuustiedoista. Tarkista valmistajan verkkosivuilta mahdolliset päivitykset tuotteestasi.
- Verkkokauppa: Jos olet ostanut tuotteen verkosta, varmista, että myyjä noudattaa alueesi soveltuvia turvallisuusmääräyksiä.
- Erityinen kuluttajakeskeisyys: Kiinnitä erityistä huomiota, jos tuotetta käytetään ympäristössä, jossa lapset voivat olla läsnä.
- EUyhteyspiste: Kaikissa turvallisuuskysymyksissä viittaa valmistajan nimittämään EUyhteyspisteeseen.
- Nopeita ilmoituksia: Ole tietoinen EU:n Safety Gate järjestelmästä, joka tarjoaa päivityksiä vaarallisista tuotteista.

Erityiset turvallisuustoimenpiteet käytössä

- Käytä aina ULTRA™ MICROMETER SEATER DIES tuotteita valmistajan ohjeiden mukaisesti.
- Varmista, että latausalue on hyvin valaistu ja häiriötekijöistä vapaa.
- Käytä asianmukaista silmäsuojaa ladatessasi ammuksia.
- Pidä latauskuulat ja komponentit lasten ja valtuuttamattomien käyttäjien ulottumattomissa.
- Tarkista kuulat ennen jokaista käyttöä kulumisen tai vahinkojen varalta. Älä käytä vaurioituneita välineitä.
- Noudata kaikkia paikallisia lakeja ja sääntöjä, jotka koskevat ammusten lataamista.
- Säilytä kuulat turvallisessa paikassa, kun niitä ei käytetä.

Asennus ja käyttöohjeet

1. Asennus:

- Varmista, että latauspainesi on tukevasti kiinnitetty ja vakaa.
- Valitse sopiva kuula lataamallesi patruunalle (3006 Springfield).
- Kieritä ULTRA™ MICROMETER SEATER DIE latauspaineseen valmistajan ohjeiden mukaisesti.
- Kiristä kuula tiukasti, mutta älä ylikiristä.

2. Käyttö:

- Aseta mikrometrin säätö haluamaasi luodin istutussyvyyteen (0,0005 tuumaa 0,001 tuuman välein).
- Aseta patruunakuori latauspaineseen ja varmista, että se on oikein kohdistettu.
- Aseta luoti kuoren suulle.
- Vedä latauspainon kahvaa luodin istuttamiseksi.
- Tarkista istutussyvyys kaliperilla varmistaaksesi tarkkuuden.
- Jos tarpeen, säädä mikrometriä ja toista prosessi, kunnes haluttu syvyys saavutetaan.
- Tallenna asetukseksi tulevaa käyttöä varten.

Hävittämisohjeet

- Hävitä kaikki käyttämättömät tai vanhentuneet komponentit paikallisten sääntöjen mukaisesti.
- Älä heitä latauskuulia tavalliseen roskikseen. Tarkista paikalliset kierrätysohjelmat tai vaarallisten jätteiden hävitysmahdollisuudet.
- Varmista, että kaikki komponentit on säilytetty tai hävitetty turvallisesti onnettomuuksien estämiseksi.

Lisätietoja varten

Mikäli sinulla on kysymyksiä tai huolenaiheita ULTRA™ MICROMETER SEATER DIES tuotteista, viittaa valmistajan verkkosivuille tai heidän nimittämääns tukeen.

Noudattamalla näitä turvallisuusohjeita voit varmistaa turvallisen ja miellyttävän latauskokemuksen ULTRA™ MICROMETER SEATER DIES tuotteillasi Forster Products, Inc:ltä. Aina priorisoi turvallisuus ja ohjeiden noudattaminen käsitellessäsi ammuksia ja latausvälineitä.

ULTRA™ MICROMETER SEATER DIES FORSTER PRODUCTS, INC. Säkerhetsinstruktionsguide

Introduktion

Tack för att du valt ULTRA™ MICROMETER SEATER DIES från Forster Products, Inc. Denna guide ger viktiga säkerhetsinstruktioner och riktlinjer för att säkerställa säker och effektiv användning av dina omladdningsdies. Vänligen läs detta dokument noggrant innan du använder produkten.

Allmänna säkerhetsriktlinjer

- Produktsäkerhet: Säkerställ säker användning av ULTRA™ MICROMETER SEATER DIES genom att följa alla instruktioner och riktlinjer som anges i denna manual.
- Förbättrade återkallelser: Håll dig informerad om produktåterkallelser och säkerhetsmeddelanden. Kontrollera tillverkarens webbplats för eventuella uppdateringar angående din produkt.
- Online shopping: Om produkten har köpts online, se till att säljaren följer säkerhetsregler som gäller i din region.
- Speciellt konsumentskydd: Extra försiktighet bör vidtas om produkten används i miljöer där barn kan finna sig.
- EU Kontaktpunkt: För eventuella säkerhetsfrågor, vänligen hänvisa till tillverkarens angivna EUkontaktpunkt.
- Snabba varningar: Var medveten om EU:s Safety Gatesystem för uppdateringar om osäkra produkter.

Specifika säkerhetsåtgärder för användning

- Använd alltid ULTRA™ MICROMETER SEATER DIES i enlighet med tillverkarens instruktioner.
- Se till att omladdningsområdet är väl upplyst och fritt från distraktioner.
- Använd lämplig ögonskydd när du omladdar ammunition.
- Håll omladdningsdies och komponenter utom räckhåll för barn och obehöriga användare.
- Inspektera dies för tecken på slitage eller skador före varje användning. Använd inte skadad utrustning.
- Följ alla lokala lagar och regler angående omladdning av ammunition.
- Förvara dies på en säker plats när de inte används.

Instruktioner för installation och användning

1. Installation:

- Se till att din omladdningspress är ordentligt monterad och stabil.
- Välj rätt die för den patron du omladdar (3006 Springfield).
- Skruva in ULTRA™ MICROMETER SEATER DIE i omladdningspressen enligt tillverkarens instruktioner.
- Dra åt dies ordentligt, men överdriv inte åtdragningen.

2. Användning:

- Ställ in mikrometerjusteringen på önskat kulans seatingdjup (från .0005 tum till .001 tum steg).
- Placera en patronhylsa i omladdningspressen och se till att den är korrekt inriktad.
- Sätt i en kula i hylsans mynning.
- Dra i handtaget på omladdningspressen för att sätta kulan.
- Kontrollera seatingdjupet med en kaliper för att säkerställa noggrannhet.
- Om nödvändigt, justera mikrometern och upprepa processen tills önskat djup uppnås.
- Dokumentera dina inställningar för framtida referens.

Avfallsinstruktioner

- Kassera alla oanvända eller utgångna komponenter enligt lokala föreskrifter.
- Släng inte omladdningsdies i vanlig sopor. Kontrollera lokala återvinningsprogram eller alternativ för farligt avfall.
- Se till att alla komponenter är säkert förvarade eller kasserade för att förhindra olyckor.

Kontaktinformation för ytterligare stöd

För eventuella frågor eller bekymmer angående ULTRA™ MICROMETER SEATER DIES, vänligen hänvisa till tillverkarens webbplats eller kontakta deras angivna supportteam.

Genom att följa dessa säkerhetsinstruktioner kan du säkerställa en säker och trevlig omladdningsupplevelse med dina ULTRA™ MICROMETER SEATER DIES från Forster Products, Inc. Prioritera alltid säkerhet och efterlevnad av riktlinjer när du hanterar ammunition och omladdningsutrustning.

ULTRA™ MICROMETER SEATER DIES FORSTER PRODUCTS, INC. Bezpečnostní pokyny

Úvod

Děkujeme, že jste si vybrali ULTRA™ MICROMETER SEATER DIES od společnosti Forster Products, Inc. Tento průvodce poskytuje základní bezpečnostní pokyny a pokyny, které zajistí bezpečné a efektivní použití vašich přebíjecích matrice. Před použitím produktu si prosím pečlivě přečtěte tento dokument.

Obecné bezpečnostní pokyny

- **Bezpečnost produktu:** Zajistěte bezpečné používání ULTRA™ MICROMETER SEATER DIES dodržováním všech pokynů a pokynů uvedených v této příručce.
- **Zvýšené upozornění na stažení:** Buďte informováni o stažení výrobků a bezpečnostních oznámeních. Zkontrolujte webové stránky výrobce pro jakékoli aktualizace týkající se vašeho produktu.
- **Nákup online:** Pokud byl produkt zakoupen online, ujistěte se, že prodejce splňuje bezpečnostní předpisy platné ve vaší oblasti.
- **Zaměření na zvláštní spotřebitele:** Při používání produktu v prostředí, kde se mohou nacházet děti, je třeba věnovat zvláštní pozornost.
- **Kontaktní místo EU:** Pro jakékoli dotazy ohledně bezpečnosti se prosím obraťte na určené kontaktní místo výrobce v EU.
- **Rychlá upozornění:** Buďte si vědomi systému EU Safety Gate pro aktualizace o nebezpečných produktech.

Specifické bezpečnostní opatření při používání

- Vždy používejte ULTRA™ MICROMETER SEATER DIES v souladu s pokyny výrobce.
- Ujistěte se, že prostor pro přebíjení je dobře osvětlený a bez rozptýlení.
- Při přebíjení munice noste vhodnou ochranu očí.
- Uchovávejte přebíjecí matrice a komponenty mimo dosah dětí a neoprávněných uživatelů.
- Před každým použitím zkontrolujte matrice na známky opotřebení nebo poškození. Nepoužívejte poškozené zařízení.
- Dodržujte všechny místní zákony a předpisy týkající se přebíjení munice.
- Ukládejte matrice na bezpečném místě, když je nepoužíváte.

Pokyny pro instalaci a používání

1. Instalace:

- Ujistěte se, že váš přebíjecí lis je bezpečně namontován a stabilní.
- Vyberte vhodnou matici pro náboj, který přebíjíte (3006 Springfield).
- Zašroubujte ULTRA™ MICROMETER SEATER DIE do přebíjecího lisu podle pokynů výrobce.
- Matici utáhněte bezpečně, ale nepřetahujte.

2. Použití:

- Nastavte mikrometrické nastavení na požadovanou hloubku usazení projektilu (od .0005 palce do .001 palce v krocích).
- Umístěte nábojnici do přebíjecího lisu a ujistěte se, že je správně zarovnaná.
- Vložte projektil do ústí nábojnice.
- Potáhněte za rukojeť přebíjecího lisu, abyste usadili projektil.
- Zkontrolujte hloubku usazení pomocí kalibru, abyste zajistili přesnost.
- Pokud je to nutné, upravte mikrometr a opakujte proces, dokud nedosáhnete požadované hloubky.

- Zaznamenejte si svá nastavení pro budoucí použití.

Pokyny pro likvidaci

- Likvidujte jakékoli nepoužité nebo vypršené komponenty podle místních předpisů.
- Nevyhazujte přebíjecí matrice do běžného odpadu. Zkontrolujte místní recyklační programy nebo možnosti likvidace nebezpečného odpadu.
- Ujistěte se, že všechny komponenty jsou bezpečně uloženy nebo zlikvidovány, aby se předešlo nehodám.

Kontaktní informace pro další podporu

Pro jakékoli dotazy nebo obavy týkající se ULTRA™ MICROMETER SEATER DIES se prosím obraťte na webové stránky výrobce nebo kontaktujte jejich určený tým podpory.

Dodržováním těchto bezpečnostních pokynů můžete zajistit bezpečné a příjemné přebíjení s vašimi ULTRA™ MICROMETER SEATER DIES od společnosti Forster Products, Inc. Vždy dávejte přednost bezpečnosti a dodržování pokynů při manipulaci s municí a přebíjecím vybavením.