

# SINCLAIR LUBE RACK - 0.588" CASE HEAD 22 CASE LUBE RACK

This rack is designed to allow complete and uniform lubrication of cases with a spray type case lube prior to resizing. Offset design allows application of spray from both sides of the rack producing full coverage. The rack is made of white polyethylene and can be cleaned easily with hot, soapy water. Capacities vary by rounds. Great when using spray-on case lubes.



## Attributes

- Name: 0.588" CASE HEAD 22 CASE LUBE RACK
- Manufacturer: SINCLAIR INTERNATIONAL
- Product no.: 749011551
- Mfr. No.: 08-7060
- Cartridge: 40-60 Winchester, 416 Rigby, 45-70 Government, 338 Lapua, 348 Winchester, 378 Weatherby Magnum, 460 Weatherby Mag
- Delivery weight: 0.159kg
- Shipping height: 13mm
- Shipping width: 69mm
- Shipping length: 361mm

## Item details

Made in USA

# Table of Contents

- [Startpage](#)
- [Deutsch: Sicherheitshinweise für das SINCLAIR LUBE RACK](#)
- [English: Safety Instruction Guide for SINCLAIR LUBE RACK 0.588" CASE HEAD 22 CASE LUBE RACK](#)
- [Español: Guía de Instrucciones de Seguridad para el Soporte de Lubricación SINCLAIR LUBE RACK](#)
- [Français: Guide de Sécurité pour le Support de Lubrification SINCLAIR LUBE RACK](#)
- [Polski: Instrukcja Bezpieczeństwa dla Stojaka do Smarowania Łusek SINCLAIR LUBE RACK](#)
- [Suomi: SINCLAIR LUBE RACK Käyttöohjeet ja Turvaohjeet](#)
- [Svenska: Säkerhetsinstruktioner för SINCLAIR LUBE RACK](#)
- [Český: Návod k použití a bezpečnostní pokyny pro SINCLAIR LUBE RACK](#)

# Sicherheitshinweise für das SINCLAIR LUBE RACK

## Einführung

Herzlichen Glückwunsch zum Kauf des SINCLAIR LUBE RACK von SINCLAIR INTERNATIONAL. Dieses Produkt wurde entwickelt, um eine vollständige und gleichmäßige Schmierung von Hülsen zu gewährleisten. Bitte lesen Sie diese Sicherheitshinweise sorgfältig durch, um eine sichere Nutzung zu gewährleisten.

## Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

- Das SINCLAIR LUBE RACK ist ein nicht lebensmittelechtes Produkt. Verwenden Sie es nur für den vorgesehenen Zweck.
- Überprüfen Sie das Produkt vor der Verwendung auf Beschädigungen oder Mängel.
- Halten Sie das Produkt außerhalb der Reichweite von Kindern und schutzbedürftigen Personen.
- Verwenden Sie das Produkt nur mit empfohlenen SprühHülsenschmiermitteln.

## Besondere Sicherheitsvorkehrungen für die Verwendung

- Stellen Sie sicher, dass Sie in einem gut belüfteten Bereich arbeiten, wenn Sie SprühHülsenschmiermittel verwenden.
- Tragen Sie bei der Verwendung von SprühHülsenschmiermitteln geeignete Schutzausrüstung, einschließlich Handschuhe und Schutzbrille.
- Vermeiden Sie den Kontakt des Schmiermittels mit Haut und Augen.
- Lagern Sie das Produkt und die Schmiermittel an einem kühlen, trockenen Ort, fern von Hitzequellen und offenen Flammen.

## Anweisungen zur Installation und Nutzung

1. **Vorbereitung:** Stellen Sie sicher, dass das Rack sauber und trocken ist, bevor Sie es verwenden.
2. **Hülsen anordnen:** Platzieren Sie die Hülsen gleichmäßig im Rack, um eine optimale Abdeckung mit dem Schmiermittel zu gewährleisten.
3. **Anwendung des Schmiermittels:**
  - Sprühen Sie das Hülsenschmiermittel gleichmäßig auf beide Seiten des Racks.
  - Achten Sie darauf, dass alle Hülsen gut benetzt sind.
4. **Nach der Verwendung:** Reinigen Sie das Rack mit heißem, seifigem Wasser und lassen Sie es vollständig trocknen, bevor Sie es wieder verwenden oder lagern.

## Entsorgungsanweisungen

- Entsorgen Sie das Produkt gemäß den örtlichen Vorschriften für Kunststoffabfälle.
- Stellen Sie sicher, dass alle verwendeten Schmiermittel ordnungsgemäß entsorgt werden, um Umweltschäden zu vermeiden.

## Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

Für Sicherheitsanfragen oder weitere Informationen zu diesem Produkt wenden Sie sich bitte an den Hersteller oder den Händler, bei dem Sie das Produkt erworben haben.

# Safety Instruction Guide for SINCLAIR LUBE RACK 0.588" CASE HEAD 22 CASE LUBE RACK

## Introduction

Thank you for choosing the SINCLAIR LUBE RACK 0.588" CASE HEAD 22 CASE LUBE RACK. This product is designed to facilitate the complete and uniform lubrication of cases prior to resizing, ensuring optimal performance. Please read this safety instruction guide carefully to ensure safe and effective use of the product.

## General Safety Guidelines

- Ensure that the product is used only for its intended purpose.
- Keep the product out of reach of children and vulnerable individuals.
- Regularly inspect the product for any signs of damage or wear before use.
- If you notice any defects, discontinue use immediately and report the issue to the manufacturer.
- Follow all local regulations regarding the use and disposal of lubricants and cleaning agents.

## Specific Safety Precautions for Use

- Always use the rack in a wellventilated area to avoid inhalation of spray mist.
- Wear appropriate personal protective equipment (PPE), such as gloves and safety goggles, when applying case lube.
- Avoid contact with skin and eyes. In case of contact, rinse immediately with plenty of water and seek medical advice if necessary.
- Do not use the rack with flammable or hazardous materials.
- Ensure that the spray type case lube is compatible with the materials used in the rack.

## Instructions for Installation and Usage

### 1. Setup:

- Place the SINCLAIR LUBE RACK on a stable and flat surface.
- Ensure that the rack is clean and free from any debris before use.

### 2. Lubrication Process:

- Select the appropriate spray type case lube for your needs.
- Hold the spray can approximately 612 inches away from the rack.
- Apply the spray evenly from both sides of the rack to ensure full coverage of the cases.
- Allow the cases to dry for a few moments before proceeding with resizing.

### 3. Cleaning:

- After use, clean the rack with hot, soapy water to remove any residual lubricant.
- Rinse thoroughly and allow it to dry completely before storage.

## Disposal Instructions

- Dispose of any used lubricants and cleaning agents in accordance with local regulations.
- The SINCLAIR LUBE RACK can be recycled in accordance with local plastic recycling guidelines. Ensure it is clean before recycling.

## **Contact Information for Further Support**

For any safety inquiries or support regarding the SINCLAIR LUBE RACK, please reach out to the manufacturer directly.

## **Conclusion**

By following these safety instructions, you can ensure that your experience with the SINCLAIR LUBE RACK is safe and effective. Always prioritize safety and compliance with local regulations when using this product. Thank you for your attention and for choosing SINCLAIR INTERNATIONAL.

# Guía de Instrucciones de Seguridad para el Soporte de Lubricación SINCLAIR LUBE RACK

## Introducción

Gracias por elegir el soporte de lubricación SINCLAIR LUBE RACK. Este producto está diseñado para facilitar la lubricación uniforme de los casquillos antes de su redimensionamiento. A continuación, encontrarás pautas de seguridad y uso para garantizar una experiencia segura y efectiva.

## Directrices Generales de Seguridad

- Asegúrate de leer y comprender todas las instrucciones antes de usar el producto.
- Mantén el soporte fuera del alcance de los niños y de personas vulnerables.
- Utiliza el producto únicamente para su propósito previsto.
- Verifica regularmente el estado del soporte para detectar signos de desgaste o daño.
- Si observas cualquier daño, deja de usar el producto y considera su reemplazo.

## Precauciones de Seguridad Específicas para el Uso

- Utiliza el lubricante en spray en un área bien ventilada para evitar la inhalación de vapores.
- Evita el contacto del lubricante con la piel y los ojos. Usa guantes si es necesario.
- No utilices el soporte cerca de fuentes de ignición o llamas abiertas.
- Asegúrate de que la superficie donde se coloca el soporte esté estable y nivelada.
- No sobrecargues el soporte con más cartuchos de los recomendados.

## Instrucciones para la Instalación y Uso

### 1. Preparación del área de trabajo:

- Asegúrate de que el área esté limpia y libre de obstrucciones.
- Coloca el soporte en una superficie plana y estable.

### 2. Uso del lubricante en spray:

- Agita bien el aerosol de lubricante antes de usarlo.
- Aplica el spray desde ambos lados del soporte para asegurar una cobertura total de los casquillos.
- Mantén una distancia adecuada entre el spray y el soporte para evitar el exceso de lubricante.

### 3. Limpieza después del uso:

- Limpia el soporte con agua caliente y jabón después de cada uso para mantenerlo en buenas condiciones.
- Asegúrate de que esté completamente seco antes de guardarlo.

## Instrucciones de Desecho

- El soporte de lubricación está hecho de polietileno blanco, un material reciclable.
- Consulta las regulaciones locales sobre reciclaje y desecho de plásticos.
- Si el soporte está dañado y no se puede utilizar, deséchalo de acuerdo con las normas de tu localidad.

## **Información de Contacto para Soporte Adicional**

Para consultas sobre seguridad o más información sobre el producto, consulta el punto de contacto de la UE correspondiente.

Recuerda que es importante estar informado sobre cualquier actualización de seguridad relacionada con el producto. Puedes verificar las alertas de productos inseguros en la plataforma Safety Gate de la UE.

Gracias por tu atención y disfruta de tu experiencia con el soporte de lubricación SINCLAIR LUBE RACK.

# Guide de Sécurité pour le Support de Lubrification SINCLAIR LUBE RACK

## Introduction

Merci d'avoir choisi le SINCLAIR LUBE RACK de SINCLAIR INTERNATIONAL. Ce produit est conçu pour faciliter la lubrification des douilles avant le redimensionnement. Pour garantir une utilisation en toute sécurité, veuillez lire attentivement ce guide de sécurité.

## Lignes Directrices Générales de Sécurité

- Assurez-vous que le produit est utilisé uniquement pour l'application de lubrifiants en spray sur des douilles.
- Gardez le produit hors de portée des enfants et des animaux domestiques.
- Ne pas utiliser le support à des fins autres que celles prévues.
- Vérifiez régulièrement l'état du support pour détecter tout dommage ou usure.
- Ne pas exposer le produit à des températures extrêmes ou à des produits chimiques corrosifs.

## Précautions de Sécurité Spécifiques à l'Utilisation

- Avant d'utiliser le support, lisez les instructions de l'aérosol de lubrifiant pour vous assurer d'une utilisation correcte.
- Utilisez le support dans un espace bien ventilé pour éviter l'inhalation de vapeurs de lubrifiant.
- Ne pas fumer ou utiliser des flammes nues à proximité du produit pendant l'application du lubrifiant.
- Évitez tout contact direct avec le lubrifiant en spray. En cas de contact avec la peau ou les yeux, rincez abondamment à l'eau et consultez un médecin si nécessaire.
- Ne pas utiliser le support si vous êtes sous l'influence de médicaments ou d'alcool qui pourraient affecter votre jugement.

## Instructions pour l'Installation et l'Utilisation

### 1. Installation :

- Placez le support sur une surface plane et stable.
- Assurez-vous que le support est propre et exempt de débris avant de commencer.

### 2. Utilisation :

- Tenez le lubrifiant en spray à environ 1520 cm du support.
- Appliquez le spray uniformément sur les douilles, en veillant à couvrir tous les côtés.
- Laissez le lubrifiant sécher avant de procéder au redimensionnement des douilles.
- Nettoyez le support avec de l'eau chaude savonneuse après chaque utilisation pour maintenir sa propreté.

## Instructions de Mise au Rebut

- Ne jetez pas le produit dans les ordures ménagères.
- Consultez les réglementations locales concernant le recyclage et l'élimination des plastiques.
- Si le produit est endommagé ou usé, contactez les autorités locales pour des conseils sur l'élimination appropriée.

## **Informations de Contact pour un Soutien Supplémentaire**

Pour toute question ou préoccupation concernant la sécurité de ce produit, veuillez contacter le point de contact européen approprié. Assurez-vous de conserver ce guide pour référence future.

Merci d'utiliser le SINCLAIR LUBE RACK. En suivant ces instructions de sécurité, vous contribuerez à une utilisation sûre et efficace du produit.

# Instrukcja Bezpieczeństwa dla Stojaka do Smarowania Łusek SINCLAIR LUBE RACK

## Wprowadzenie

Dziękujemy za zakup Stojaka do Smarowania Łusek SINCLAIR LUBE RACK. Niniejsza instrukcja zawiera ważne informacje dotyczące bezpieczeństwa, użytkowania oraz konserwacji produktu. Prosimy o uważne zapoznanie się z poniższymi wskazówkami, aby zapewnić bezpieczne i efektywne korzystanie z produktu.

## Ogólne Wytyczne Bezpieczeństwa

- Przed użyciem produktu, dokładnie zapoznaj się z instrukcją obsługi.
- Stojak do smarowania jest przeznaczony wyłącznie do smarowania łusek; nie używaj go do innych celów.
- Produkt należy przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci oraz innych osób, które mogą nie być świadome potencjalnych zagrożeń.
- W przypadku zauważenia jakichkolwiek uszkodzeń produktu, nie używaj go i skontaktuj się z dostawcą.

## Specyficzne Środki Ostrożności przy Użyciu

- Używaj tylko sprayów do smarowania łusek, które są zgodne z zaleceniami producenta.
- Nie kieruj sprayu bezpośrednio na twarz ani w kierunku osób trzecich.
- Stosuj produkt w dobrze wentylowanym pomieszczeniu, aby uniknąć wdychania oparów.
- Unikaj kontaktu smaru ze skórą i oczami. W przypadku kontaktu, natychmiast przepłucz obficie wodą i skontaktuj się z lekarzem, jeśli to konieczne.
- Nie stosuj produktu w pobliżu źródeł ognia ani wysokich temperatur.

## Instrukcje dotyczące Instalacji i Użytkowania

### 1. Przygotowanie do Użycia:

- Upewnij się, że stojak jest czysty i suchy przed rozpoczęciem smarowania.
- Sprawdź, czy spray do smarowania jest odpowiedni do użycia z łuskami, które zamierzasz smarować.

### 2. Smarowanie Łusek:

- Umieść łuski w stojaku, upewniając się, że są równomiernie rozmieszczone.
- Wstrząśnij sprayem do smarowania przed użyciem.
- Aplikuj spray równomiernie z obu stron stojaka, aby zapewnić pełne pokrycie łusek.

### 3. Czyszczenie Stojaka:

- Po zakończeniu smarowania, umyj stojak ciepłą, mydlaną wodą.
- Dokładnie spłucz i osusz stojak przed przechowywaniem.

## Instrukcje dotyczące Utylizacji

- Produkt należy utylizować zgodnie z lokalnymi przepisami dotyczącymi odpadów.
- Nie wyrzucaj produktu do ogólnych odpadów, jeśli jest on uszkodzony lub nie nadaje się do dalszego użytku.
- Sprawdź lokalne wytyczne dotyczące recyklingu i utylizacji materiałów plastikowych.

## **Informacje Kontaktowe w Sprawie Dalszego Wsparcia**

W przypadku pytań dotyczących bezpieczeństwa lub użytkowania produktu, prosimy o kontakt z odpowiednim punktem kontaktowym w Unii Europejskiej. Upewnij się, że masz dostęp do dokumentacji produktu i wszelkich informacji dotyczących bezpieczeństwa.

Zachowanie ostrożności i przestrzeganie powyższych wskazówek pomoże zapewnić bezpieczne korzystanie ze Stojaka do Smarowania Łusek SINCLAIR LUBE RACK.

# SINCLAIR LUBE RACK Käyttöohjeet ja Turvaohjeet

## Johdanto

Tervetuloa SINCLAIR LUBE RACK tuotteen käyttöohjeisiin. Tämä ohje on tarkoitettu auttamaan sinua käyttämään tuotetta turvallisesti ja tehokkaasti. Lue ohjeet huolellisesti ennen tuotteen käyttöä ja säilytä tämä opas tulevaisuudessa.

## Yleiset Turvaohjeet

- Varmista, että tuote on tarkoitettu vain aikuisille käyttäjille. Älä anna lasten käyttää tätä tuotetta ilman aikuisten valvontaa.
- Käytä tuotetta vain sen tarkoitukseen. Tämä tuote on suunniteltu patruunoiden voiteluun.
- Vältä tuotteen käyttöä, jos se on vaurioitunut tai sen osat puuttuvat.
- Pidä tuote poissa lämmönlähteistä ja suoralta auringonvalolta.
- Säilytä tuote kuivassa ja viileässä paikassa.

## Erityiset Turvaohjeet Käytössä

- Käytä vain suositeltuja spraytyyppisiä voiteluaineita. Varmista, että voiteluaine on yhteensopiva patruunoiden kanssa.
- Varmista, että työskentelyalue on hyvin tuuletettu, kun käytät sprayvoiteluainetta.
- Käytä suojakäsineitä ja suojalaseja, jos se on tarpeen, erityisesti suihkuttaessasi voiteluainetta.
- Vältä suoraa hengittämistä voiteluaineen suihkeesta.
- Älä käytä tuotetta, jos tunnet allergisia reaktioita voiteluaineelle.

## Asennus ja Käyttöohjeet

### 1. Asennus:

- Aseta SINCLAIR LUBE RACK tasaiselle pinnalle.
- Varmista, että teline on tukevasti paikallaan ennen käyttöä.

### 2. Käyttö:

- Ota haluamasi patruunat ja aseta ne telineeseen.
- Suihkuta sprayvoiteluainetta telineen molemmilta puolilta, jotta saavutetaan täydellinen peitto.
- Anna patruunoiden kuivua ennen käyttöä tai uudelleenmuotoilua.

## Hävittämisohteet

- Hävitä käytetyt voiteluaineet ja tyhjät säiliöt paikallisten sääntöjen mukaan.
- Varmista, että tuote hävitetään ympäristöystävällisesti. Tarkista paikalliset ohjeet muovien ja kemikaalien hävittämiseksi.

## Lisätietoja ja Tuki

Jos sinulla on kysymyksiä tai tarvitset lisätietoja tuotteesta, ota yhteyttä valmistajaan tai jälleenmyyjään. Pidä tämä käyttöopas tallessa tulevia kysymyksiä varten.

## Huomautus

Tämä tuote täyttää EU:n yleisen tuotesuojelusäännöksen (GPSR) vaatimukset. Varmista, että noudatat kaikkia

turvallisuusohjeita ja käytä tuotetta vastuullisesti.

Kiitos, että valitsit SINCLAIR LUBE RACKin!

# Säkerhetsinstruktioner för SINCLAIR LUBE RACK

## Introduktion

Tack för att du valt SINCLAIR LUBE RACK. Denna produkt är designad för att säkerställa enhetlig smörjning av hylsor innan omformning. För att säkerställa säker användning och maximal effektivitet, vänligen följ dessa säkerhetsinstruktioner noggrant.

## Allmänna säkerhetsriktlinjer

- Använd produkten endast enligt tillverkarens anvisningar.
- Håll produkten utom räckhåll för barn och sårbara grupper.
- Rapportera eventuella skador eller defekter på produkten till försäljaren.
- Kontrollera regelbundet för uppdateringar om produkten på EU:s Safety Gateplattform.
- Använd produkten endast i välventilerade områden för att undvika inandning av ångor från hylssmörjmedel.

## Specifika säkerhetsåtgärder för användning

- Läs alltid bruksanvisningen noggrant innan användning.
- Använd skyddsglasögon och handskar vid hantering av hylssmörjmedel för att skydda ögon och hud.
- Se till att hyllan är stabilt placerad på en plan yta innan applicering av smörjmedel.
- Applicera hylssmörjmedlet i enlighet med instruktionerna för att undvika överdriven användning.
- Torka bort eventuell överskottsolja från hylsorna innan de används.

## Instruktioner för installation och användning

1. Placera SINCLAIR LUBE RACK på en stabil och plan yta.
2. Fyll hyllan med hylsor som ska smörjas. Se till att de är ordentligt placerade.
3. Skaka hylssmörjmedlet ordentligt innan användning.
4. Spraya hylssmörjmedlet jämnt över hylsorna från båda sidor av hyllan.
5. Låt hylsorna torka innan de används för omformning.
6. Rengör hyllan med varmt, såpigt vatten efter användning för att förlänga livslängden.

## Avfallshanteringsinstruktioner

- Avfall av hylssmörjmedel och rengöringsmaterial bör hanteras enligt lokala regler för farligt avfall.
- Töm och rengör hyllan noggrant innan den kasseras.
- Återvinn materialet om möjligt i enlighet med lokala återvinningsprogram.

## Kontaktinformation för vidare support

För frågor eller ytterligare information, vänligen kontakta tillverkaren eller återförsäljaren. Kontakta alltid en lokal expert om du är osäker på hur produkten ska användas eller hanteras.

Tack för att du följer dessa säkerhetsinstruktioner. Genom att använda SINCLAIR LUBE RACK på rätt sätt bidrar du till en säker och effektiv användning av hylssmörjmedel.

# Návod k použití a bezpečnostní pokyny pro SINCLAIR LUBE RACK

## Úvod

Děkujeme, že jste si zakoupili SINCLAIR LUBE RACK. Tento výrobek je navržen pro efektivní a bezpečné promazání nábojnic. Před použitím si prosím pečlivě přečtěte následující bezpečnostní pokyny a pokyny pro instalaci a používání.

## Obecné bezpečnostní pokyny

- Ujistěte se, že výrobek používáte v souladu s pokyny výrobce.
- Před použitím výrobku zkontrolujte, zda není poškozen.
- Udržujte výrobek mimo dosah dětí a zranitelných osob.
- Používejte výrobek pouze v dobře větraných prostorách.
- Pokud dojde k jakémukoli úrazu nebo nehodě, okamžitě kontaktujte příslušné úřady.

## Specifické bezpečnostní opatření při používání

- Před použitím spreje na promazání se ujistěte, že je výrobek určen pro použití s nábojnicemi.
- Dodržujte pokyny výrobce pro aplikaci spreje a vzdálenost od nábojnic.
- Nikdy nepoužívejte výrobek v blízkosti otevřeného ohně nebo zdrojů zapálení.
- Při práci s chemikáliemi používejte ochranné rukavice a brýle.
- V případě kontaktu s pokožkou nebo očima důkladně opláchněte vodou a vyhledejte lékařskou pomoc, pokud je to nutné.

## Pokyny pro instalaci a používání

### 1. Příprava výrobku:

- Ujistěte se, že je stojan čistý a suchý.
- Umístěte stojan na stabilní a rovný povrch.

### 2. Použití spreje na promazání:

- Před použitím spreje důkladně protřepejte.
- Aplikujte sprej na nábojnice, které jsou umístěny ve stojanu.
- Ujistěte se, že sprej pokrývá celé povrchy nábojnic.

### 3. Údržba výrobku:

- Po použití stojan důkladně vyčistěte horkou mýdlovou vodou.
- Uložte výrobek na suchém místě, mimo dosah dětí.

## Pokyny pro likvidaci

- Při likvidaci výrobku se řiďte místními předpisy o odpadech.
- Pokud je výrobek poškozen, zlikvidujte ho jako nebezpečný odpad.

## Kontakt pro další podporu

Pokud máte jakékoli dotazy nebo potřebujete další informace, obraťte se na oficiální kontaktní místo v EU. Ujistěte se, že máte k dispozici všechny potřebné informace o produktu.

Tento návod byl vytvořen v souladu s nařízenímí EU o obecné bezpečnosti výrobků (GPSR) a měl by být dodržován pro zajištění bezpečného používání výrobku. Děkujeme, že dbáte na bezpečnost při používání našich produktů.