

VLD BULLET SEATING MICROMETERS - REDDING #23 VLD BULLET SEATING MICROMETER

Redding Competition Seating Dies deliver the precision and accuracy preferred by the most discriminating handloaders. Now you can easily convert your conventional seating die to a precision micrometer seating die for use with VLD bullets for precise, repeatable bullet seating depths to within 1/1000th of an inch and potential world-record accuracy. Designed for all seating dies that use a seat plug with ½-20 threads. Easily changes from one die to another, just match the number on your current seating plug to the corresponding bullet seating micrometer number. View Redding Micrometer Reference Chart [here](#).



Attributes

- Name: REDDING #23 VLD BULLET SEATING MICROMETER
- Manufacturer: REDDING
- Product no.: 749012724
- Mfr. No.: 09183
- Cartridge: 219 Donaldson Wasp, 219 Wasp Short, 219 Zipper, 22 BR (Benchrest) Remington, 220 Swift, 222 Remington Mag, 22-250 Remington, 22-250 Remington Imp 40, 223 Remington, 223 Rem Imp 40, 225 Winchester
- Delivery weight: 0.045kg
- UPC: 611760091834

Item details

Made in USA

Table of Contents

- [Startpage](#)
- [Deutsch: VLD Bullet Seating Micrometers Sicherheitsanleitung](#)
- [English: VLD Bullet Seating Micrometers Safety Instructions](#)
- [Español: Instrucciones de Seguridad para Micrómetros de Asentado de Balas VLD](#)
- [Français: Instructions de Sécurité pour les Micromètres de Siège de Projectiles VLD](#)
- [Italiano: Istruzioni di Sicurezza per il Micrometro di Caricamento Proiettili VLD](#)
- [Norsk: VLD Bullet Seating Micrometers Sikkerhetsinstruksjoner](#)
- [Polski: Instrukcje bezpieczeństwa dla mikrometrów do ładowania pocisków VLD](#)
- [Suomi: VLD Bullet Seating Micrometers Turvallisuusohjeet](#)
- [Svenska: VLD Bullet Seating Micrometers Säkerhetsinstruktioner](#)
- [Český: Bezpečnostní pokyny pro mikrometry pro sezení VLD](#)

VLD Bullet Seating Micrometers

Sicherheitsanleitung

Einführung

Vielen Dank, dass du dich für die VLD Bullet Seating Micrometers von Redding entschieden hast. Dieses Produkt wurde entwickelt, um die Präzision deiner Handladeerfahrung zu verbessern. Bitte lese diese Sicherheitsanleitung sorgfältig, um eine sichere und effektive Nutzung des Produkts zu gewährleisten.

Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

- Stelle sicher, dass das Produkt gemäß den Anweisungen des Herstellers verwendet wird.
- Überprüfe das Mikrometer vor der Benutzung auf mögliche Beschädigungen.
- Halte das Mikrometer und alle damit verbundenen Werkzeuge außerhalb der Reichweite von Kindern und Haustieren.
- Trage eine Schutzbrille und geeignete persönliche Schutzausrüstung (PSA), wenn du mit Geschossen und Nachladegeräten arbeitest.
- Beachte alle lokalen Gesetze und Vorschriften zum Nachladen und Umgang mit Munition.

Besondere Sicherheitsvorkehrungen bei der Verwendung

- Überschreite nicht die empfohlenen GeschossSitztiefen, wie in den Produktspezifikationen angegeben.
- Stelle immer sicher, dass die Seating Die vor der Verwendung sicher befestigt ist, um ein versehentliches Lösen zu verhindern.
- Vermeide die Verwendung des Mikrometers unter nassen oder feuchten Bedingungen, um Rost und Schäden zu vermeiden.
- Sei vorsichtig mit scharfen Kanten und Spitzen am Mikrometer und an den Geschossen.
- Wenn du Schwierigkeiten oder Unregelmäßigkeiten während der Verwendung bemerkst, stoppe und konsultiere die Richtlinien des Herstellers oder einen Fachmann.

Anweisungen zur Installation und Verwendung

1. Installation

- Stelle sicher, dass die Nachladepresse ausgeschaltet und vom Stromnetz getrennt ist.
- Entferne den vorhandenen Seating Plug aus deiner Seating Die.
- Vergleiche die Nummer auf deinem aktuellen Seating Plug mit der entsprechenden Nummer des Bullet Seating Micrometers.
- Schraube das VLD Bullet Seating Micrometer mit den 1/20 Gewinden auf die Die, bis es sicher sitzt.
- Überprüfe, ob das Mikrometer richtig installiert ist, bevor du fortfährst.

2. Verwendung

- Stelle die gewünschte GeschossSitztiefe ein, indem du das MikrometerDial anpasst.
- Setze das Geschoss in die Hülse ein und platziere es in der Seating Die.
- Ziehe den Hebel der Nachladepresse, um das Geschoss zu setzen.
- Überprüfe die GeschossSitztiefe mit dem Mikrometer auf Präzision.
- Wiederhole den Vorgang nach Bedarf für weitere Hülsen.

Entsorgungsanweisungen

- Entsorge defekte oder beschädigte Mikrometer gemäß den örtlichen Abfallentsorgungsrichtlinien.
- Entsorge das Produkt nicht im regulären Haushaltsmüll, wenn es gefährliche Materialien enthält.

- Kontaktiere lokale Recyclingzentren für geeignete Entsorgungsmethoden.

Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

Für Sicherheitsanfragen oder weitere Unterstützung bezüglich der VLD Bullet Seating Micrometers, besuche bitte die Website des Herstellers oder die verfügbaren Kundenserviceressourcen in deiner Region.

Vielen Dank für deine Aufmerksamkeit zu diesen Sicherheitsanweisungen. Deine Sicherheit und Zufriedenheit haben für uns oberste Priorität. Genieße deine Nachladeerfahrung mit den VLD Bullet Seating Micrometers!

VLD Bullet Seating Micrometers Safety Instructions

Introduction

Thank you for choosing the VLD Bullet Seating Micrometers by Redding. This product is designed to enhance the precision of your handloading experience. Please read this safety instruction guide carefully to ensure safe and effective use of the product.

General Safety Guidelines

- Ensure the product is used in accordance with the manufacturer's instructions.
- Always inspect the micrometer for any signs of damage before use.
- Keep the micrometer and all related tools out of reach of children and pets.
- Use safety glasses and appropriate personal protective equipment (PPE) when handling bullets and reloading equipment.
- Follow all local laws and regulations regarding ammunition reloading and handling.

Specific Safety Precautions for Use

- Do not exceed the recommended bullet seating depths as indicated in the product specifications.
- Always ensure that the seating die is securely attached before use to prevent accidental dislodging.
- Avoid using the micrometer in wet or humid conditions to prevent rust and damage.
- Be cautious of sharp edges and points on the micrometer and bullets.
- If you experience any difficulties or irregularities during use, stop and consult the manufacturer's guidelines or a professional.

Instructions for Installation and Usage

1. Installation

- Ensure the reloading press is turned off and unplugged.
- Remove the existing seating plug from your seating die.
- Match the number on your current seating plug to the corresponding bullet seating micrometer number.
- Screw the VLD Bullet Seating Micrometer onto the die using the 1/220 threads until secure.
- Doublecheck that the micrometer is properly installed before proceeding.

2. Usage

- Set the desired bullet seating depth by adjusting the micrometer dial.
- Insert the bullet into the case and place it in the seating die.
- Pull the handle of the reloading press to seat the bullet.
- Check the bullet seating depth using the micrometer for precision.
- Repeat the process as necessary for additional rounds.

Disposal Instructions

- Dispose of any defective or damaged micrometers in accordance with local waste disposal regulations.
- Do not dispose of the product in regular household waste if it contains hazardous materials.
- Contact local recycling centers for proper disposal methods.

Contact Information for Further Support

For any safety inquiries or further support regarding the VLD Bullet Seating Micrometers, please refer to the manufacturer's website or customer service resources available in your region.

Thank you for your attention to these safety instructions. Your safety and satisfaction are our top priorities. Enjoy your reloading experience with the VLD Bullet Seating Micrometers!

Instrucciones de Seguridad para Micrómetros de Asentado de Balas VLD

Introducción

Gracias por elegir los Micrómetros de Asentado de Balas VLD de Redding. Este producto está diseñado para mejorar la precisión de tu experiencia de recarga. Por favor, lee esta guía de instrucciones de seguridad cuidadosamente para asegurar un uso seguro y efectivo del producto.

Directrices Generales de Seguridad

- Asegúrate de que el producto se use de acuerdo con las instrucciones del fabricante.
- Siempre inspecciona el micrómetro en busca de signos de daño antes de usarlo.
- Mantén el micrómetro y todas las herramientas relacionadas fuera del alcance de niños y mascotas.
- Usa gafas de seguridad y equipo de protección personal (EPP) adecuado al manejar balas y equipos de recarga.
- Sigue todas las leyes y regulaciones locales relacionadas con la recarga y manejo de municiones.

Precauciones Específicas de Seguridad para el Uso

- No excedas las profundidades de asentado de balas recomendadas según las especificaciones del producto.
- Asegúrate siempre de que el die de asentado esté firmemente sujeto antes de usarlo para evitar deslizamientos accidentales.
- Evita usar el micrómetro en condiciones húmedas o mojadas para prevenir óxido y daños.
- Ten cuidado con los bordes y puntos afilados en el micrómetro y las balas.
- Si experimentas alguna dificultad o irregularidad durante el uso, detente y consulta las directrices del fabricante o a un profesional.

Instrucciones para la Instalación y Uso

1. Instalación

- Asegúrate de que la prensa de recarga esté apagada y desconectada.
- Retira el tapón de asentado existente de tu die de asentado.
- Empareja el número en tu tapón de asentado actual con el número correspondiente del micrómetro de asentado de balas.
- Atornilla el Micrómetro de Asentado de Balas VLD en el die usando las roscas $\frac{1}{2}$ 20 hasta que esté seguro.
- Verifica que el micrómetro esté correctamente instalado antes de continuar.

2. Uso

- Establece la profundidad de asentado de bala deseada ajustando el dial del micrómetro.
- Inserta la bala en el cartucho y colócala en el die de asentado.
- Tira de la manija de la prensa de recarga para asentar la bala.
- Verifica la profundidad de asentado de la bala usando el micrómetro para mayor precisión.
- Repite el proceso según sea necesario para rondas adicionales.

Instrucciones de Eliminación

- Desecha cualquier micrómetro defectuoso o dañado de acuerdo con las regulaciones locales de eliminación de residuos.

- No deseches el producto en la basura doméstica regular si contiene materiales peligrosos.
- Contacta a los centros de reciclaje locales para métodos de eliminación adecuados.

Información de Contacto para Soporte Adicional

Para cualquier consulta de seguridad o soporte adicional respecto a los Micrómetros de Asentado de Balas VLD, visita el sitio web del fabricante o los recursos de servicio al cliente disponibles en tu región.

Gracias por tu atención a estas instrucciones de seguridad. Tu seguridad y satisfacción son nuestras principales prioridades. ¡Disfruta de tu experiencia de recarga con los Micrómetros de Asentado de Balas VLD!

Instructions de Sécurité pour les Micromètres de Siège de Projectiles VLD

Introduction

Merci d'avoir choisi les Micromètres de Siège de Projectiles VLD de Redding. Ce produit est conçu pour améliorer la précision de ton expérience de rechargement. Merci de lire attentivement ce guide d'instructions de sécurité pour assurer une utilisation sûre et efficace du produit.

Directives de Sécurité Générales

- Assure-toi que le produit est utilisé conformément aux instructions du fabricant.
- Inspecte toujours le micromètre pour tout signe de dommage avant utilisation.
- Garde le micromètre et tous les outils associés hors de portée des enfants et des animaux de compagnie.
- Utilise des lunettes de sécurité et des équipements de protection individuelle (EPI) appropriés lors de la manipulation de projectiles et d'équipements de rechargement.
- Suis toutes les lois et réglementations locales concernant le rechargement et la manipulation des munitions.

Précautions de Sécurité Spécifiques à l'Utilisation

- Ne dépasse pas les profondeurs de siège de projectiles recommandées comme indiqué dans les spécifications du produit.
- Assure-toi toujours que le die de siège est solidement fixé avant utilisation pour éviter tout délogement accidentel.
- Évite d'utiliser le micromètre dans des conditions humides ou mouillées pour prévenir la rouille et les dommages.
- Sois prudent avec les bords et les points tranchants du micromètre et des projectiles.
- Si tu rencontres des difficultés ou des irrégularités pendant l'utilisation, arrêtois et consulte les directives du fabricant ou un professionnel.

Instructions pour l'Installation et l'Utilisation

1. Installation

- Assure-toi que la presse de rechargement est éteinte et débranchée.
- Retire le plug de siège existant de ton die de siège.
- Associe le numéro de ton plug de siège actuel au numéro correspondant du micromètre de siège de projectile.
- Vis le Micromètre de Siège de Projectiles VLD sur le die en utilisant les filetages 1/20 jusqu'à ce qu'il soit sécurisé.
- Vérifie que le micromètre est correctement installé avant de continuer.

2. Utilisation

- Régle la profondeur de siège de projectile désirée en ajustant le cadran du micromètre.
- Insère le projectile dans la douille et place-le dans le die de siège.
- Tire sur la poignée de la presse de rechargement pour siéger le projectile.
- Vérifie la profondeur de siège du projectile à l'aide du micromètre pour plus de précision.
- Répète le processus si nécessaire pour d'autres cartouches.

Instructions de Mise au Rebut

- Dispose de tout micromètre défectueux ou endommagé conformément aux réglementations locales de gestion des déchets.
- Ne jette pas le produit dans les déchets ménagers ordinaires s'il contient des matériaux dangereux.
- Contacte les centres de recyclage locaux pour des méthodes de mise au rebut appropriées.

Informations de Contact pour un Support Supplémentaire

Pour toute question de sécurité ou pour un support supplémentaire concernant les Micromètres de Siège de Projectiles VLD, consulte le site Web du fabricant ou les ressources de service à la clientèle disponibles dans ta région.

Merci de prêter attention à ces instructions de sécurité. Ta sécurité et ta satisfaction sont nos principales priorités. Profite de ton expérience de rechargement avec les Micromètres de Siège de Projectiles VLD !

Istruzioni di Sicurezza per il Micrometro di Caricamento Proiettili VLD

Introduzione

Grazie per aver scelto il Micrometro di Caricamento Proiettili VLD di Redding. Questo prodotto è progettato per migliorare la precisione della tua esperienza di ricarica. Ti preghiamo di leggere attentamente questa guida alle istruzioni di sicurezza per garantire un uso sicuro ed efficace del prodotto.

Linee Guida Generali di Sicurezza

- Assicurati che il prodotto venga utilizzato in conformità con le istruzioni del produttore.
- Controlla sempre il micrometro per eventuali segni di danno prima dell'uso.
- Tieni il micrometro e tutti gli strumenti correlati fuori dalla portata di bambini e animali domestici.
- Utilizza occhiali di sicurezza e attrezzatura di protezione personale (PPE) appropriata quando maneggi proiettili e attrezzature di ricarica.
- Segui tutte le leggi e i regolamenti locali riguardanti la ricarica e la manipolazione delle munizioni.

Precauzioni Specifiche di Sicurezza per l'Uso

- Non superare le profondità di caricamento dei proiettili raccomandate come indicato nelle specifiche del prodotto.
- Assicurati sempre che il dies di caricamento sia saldamente fissato prima dell'uso per prevenire dislocazioni accidentali.
- Evita di utilizzare il micrometro in condizioni di umidità o bagnato per prevenire ruggine e danni.
- Fai attenzione ai bordi e ai punti affilati sul micrometro e sui proiettili.
- Se riscontri difficoltà o irregolarità durante l'uso, fermati e consulta le linee guida del produttore o un professionista.

Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

1. Installazione

- Assicurati che la pressa di ricarica sia spenta e scollegata.
- Rimuovi il plug di caricamento esistente dal tuo dies di caricamento.
- Abbina il numero sul tuo attuale plug di caricamento al numero corrispondente del micrometro per il caricamento dei proiettili.
- Avvita il Micrometro di Caricamento Proiettili VLD sul dies utilizzando i filetti $\frac{1}{2}20$ fino a renderlo sicuro.
- Controlla nuovamente che il micrometro sia installato correttamente prima di procedere.

2. Uso

- Imposta la profondità di caricamento desiderata regolando il quadrante del micrometro.
- Inserisci il proiettile nella cartuccia e posizionalo nel dies di caricamento.
- Tira la maniglia della pressa di ricarica per caricare il proiettile.
- Controlla la profondità di caricamento del proiettile utilizzando il micrometro per precisione.
- Ripeti il processo se necessario per ulteriori cartucce.

Istruzioni per lo Smaltimento

- Smaltisci qualsiasi micrometro difettoso o danneggiato in conformità con le normative locali sullo smaltimento dei rifiuti.

- Non smaltire il prodotto nei rifiuti domestici regolari se contiene materiali pericolosi.
- Contatta i centri di riciclaggio locali per metodi di smaltimento appropriati.

Informazioni di Contatto per Ulteriore Supporto

Per qualsiasi domanda di sicurezza o ulteriore supporto riguardante il Micrometro di Caricamento Proiettili VLD, ti preghiamo di fare riferimento al sito web del produttore o alle risorse di assistenza clienti disponibili nella tua regione.

Ti ringraziamo per la tua attenzione a queste istruzioni di sicurezza. La tua sicurezza e soddisfazione sono le nostre massime priorità. Goditi la tua esperienza di ricarica con il Micrometro di Caricamento Proiettili VLD!

VLD Bullet Seating Micrometers

Sikkerhetsinstruksjoner

Introduksjon

Takk for at du valgte VLD Bullet Seating Micrometers fra Redding. Dette produktet er designet for å forbedre presisjonen i din håndlading. Vennligst les denne sikkerhetsinstruksjonsguiden nøye for å sikre trygg og effektiv bruk av produktet.

Generelle sikkerhetsretningslinjer

- Sørg for at produktet brukes i samsvar med produsentens instruksjoner.
- Inspiser alltid mikrometeret for tegn på skade før bruk.
- Hold mikrometeret og alle relaterte verktøy utilgjengelig for barn og kjæledyr.
- Bruk vernebriller og passende personlig verneutstyr (PPE) når du håndterer kuler og omlastingsutstyr.
- Følg alle lokale lover og forskrifter angående omlasting og håndtering av ammunisjon.

Spesifikke sikkerhetstiltak for bruk

- Ikke overskrid de anbefalte kulesettedybdene som angitt i produktspesifikasjonene.
- Sørg alltid for at settedie er sikkert festet før bruk for å forhindre utilsiktet løsne.
- Unngå å bruke mikrometeret i våte eller fuktige forhold for å forhindre rust og skade.
- Vær forsiktig med skarpe kanter og spisser på mikrometeret og kulene.
- Hvis du opplever noen vanskeligheter eller uregelmessigheter under bruk, stopp og konsulter produsentens retningslinjer eller en profesjonell.

Instruksjoner for installasjon og bruk

1. Installasjon

- Sørg for at omlastingspressen er slått av og frakoblet.
- Fjern den eksisterende settestopp fra settedien din.
- Matche nummeret på din nåværende settestopp med det tilsvarende kulesettemikrometer nummeret.
- Skru VLD Bullet Seating Micrometer på die ved hjelp av 1/220 gjenger til den er sikker.
- Dobbeltsjekk at mikrometeret er riktig installert før du fortsetter.

2. Bruk

- Still inn ønsket kulesettedybde ved å justere mikrometerhjulet.
- Sett kulen inn i hylsen og plasser den i settedien.
- Trekk håndtaket på omlastingspressen for å sette kulen.
- Sjekk kulesettedybden ved hjelp av mikrometeret for presisjon.
- Gjenta prosessen etter behov for flere runder.

Avfallsinstruksjoner

- Kassert eventuelle defekte eller skadede mikrometre i samsvar med lokale avfallshåndteringsforskrifter.
- Ikke kast produktet i vanlig husholdningsavfall hvis det inneholder farlige materialer.
- Kontakt lokale resirkuleringssentre for riktige avhendingmetoder.

Kontaktinformasjon for videre støtte

For eventuelle sikkerhetshenvendelser eller videre støtte angående VLD Bullet Seating Micrometers, vennligst referer til produsentens nettsted eller kundeserviceresurser tilgjengelig i din region.

Takk for oppmerksomheten til disse sikkerhetsinstruksjonene. Din sikkerhet og tilfredshet er våre høyeste prioriteringer. Nyt din omlastingsopplevelse med VLD Bullet Seating Micrometers!

Instrukcje bezpieczeństwa dla mikrometrów do ładowania pocisków VLD

Wprowadzenie

Dziękujemy za wybór mikrometrów do ładowania pocisków VLD firmy Redding. Produkt ten został zaprojektowany, aby zwiększyć precyzję Twojego doświadczenia z ładowaniem amunicji. Prosimy o uważne przeczytanie tego przewodnika po instrukcjach bezpieczeństwa, aby zapewnić bezpieczne i skuteczne korzystanie z produktu.

Ogólne zasady bezpieczeństwa

- Upewnij się, że produkt jest używany zgodnie z instrukcjami producenta.
- Zawsze sprawdzaj mikrometr pod kątem uszkodzeń przed użyciem.
- Trzymaj mikrometr i wszystkie związane z nim narzędzia z dala od dzieci i zwierząt domowych.
- Używaj okularów ochronnych i odpowiedniego osobistego sprzętu ochronnego (PPE) podczas obsługi pocisków i sprzętu do ładowania.
- Przestrzegaj wszystkich lokalnych przepisów i regulacji dotyczących ładowania amunicji i jej obsługi.

Specyficzne środki ostrożności przy użyciu

- Nie przekraczaj zalecanych głębokości osadzania pocisków, jak wskazano w specyfikacjach produktu.
- Zawsze upewnij się, że die seating jest pewnie przymocowane przed użyciem, aby zapobiec przypadkowemu odłączeniu.
- Unikaj używania mikrometru w wilgotnych lub mokrych warunkach, aby zapobiec rdzy i uszkodzeniom.
- Uważaj na ostre krawędzie i punkty na mikrometrze i pociskach.
- Jeśli napotkasz jakiegokolwiek trudności lub nieprawidłowości podczas użycia, zatrzymaj się i skonsultuj się z wytycznymi producenta lub specjalistą.

Instrukcje instalacji i użytkowania

1. Instalacja

- Upewnij się, że prasa do ładowania jest wyłączona i odłączona od zasilania.
- Usuń istniejący wtyk seating z die seating.
- Dopasuj numer na swoim obecnym wtyku seating do odpowiadającego numeru mikrometru do ładowania pocisków.
- Przykręć mikrometr do ładowania pocisków VLD do die za pomocą gwintu $\frac{1}{2}20$ do momentu, aż będzie pewnie zamocowany.
- Sprawdź, czy mikrometr jest prawidłowo zainstalowany przed kontynuowaniem.

2. Użytkowanie

- Ustaw pożądaną głębokość osadzania pocisku, regulując tarczę mikrometru.
- Włóż pocisk do łuski i umieść ją w die seating.
- Pociągnij za uchwyt prasy do ładowania, aby osadzić pocisk.
- Sprawdź głębokość osadzania pocisku za pomocą mikrometru dla precyzji.
- Powtórz proces w razie potrzeby dla dodatkowych nabojów.

Instrukcje dotyczące utylizacji

- Utylizuj wszelkie wadliwe lub uszkodzone mikrometry zgodnie z lokalnymi przepisami dotyczącymi usuwania odpadów.

- Nie wyrzucaj produktu do zwykłych odpadów domowych, jeśli zawiera materiały niebezpieczne.
- Skontaktuj się z lokalnymi centrami recyklingu w celu uzyskania właściwych metod utylizacji.

Informacje kontaktowe w celu uzyskania dalszej pomocy

W przypadku jakichkolwiek zapytań dotyczących bezpieczeństwa lub dalszej pomocy dotyczącej mikrometrów do ładowania pocisków VLD, prosimy o zapoznanie się z zasobami dostępnymi na stronie internetowej producenta lub w zasobach obsługi klienta dostępnych w Twoim regionie.

Dziękujemy za uwagę na te instrukcje bezpieczeństwa. Twoje bezpieczeństwo i satysfakcja są naszymi najwyższymi priorytetami. Ciesz się swoim doświadczeniem w ładowaniu amunicji z mikrometrami do ładowania pocisków VLD!

VLD Bullet Seating Micrometers

Turvallisuusohjeet

Johdanto

Kiitos, että valitsit Reddingin VLD Bullet Seating Micrometers tuotteen. Tämä tuote on suunniteltu parantamaan käsin latauskokemuksesi tarkkuutta. Lue tämä turvallisuusohje huolellisesti varmistaaksesi tuotteen turvallisen ja tehokkaan käytön.

Yleiset turvallisuusohjeet

- Varmista, että tuotetta käytetään valmistajan ohjeiden mukaisesti.
- Tarkista aina mikrometri mahdollisten vaurioiden varalta ennen käyttöä.
- Pidä mikrometri ja kaikki siihen liittyvät työkalut lasten ja lemmikkien ulottumattomissa.
- Käytä suojalaseja ja tarvittavia henkilökohtaisia suojavarusteita (PPE) käsitellessäsi kuulia ja latausvälineitä.
- Noudata kaikkia paikallisia lakeja ja säädöksiä, jotka koskevat patruunoiden lataamista ja käsittelyä.

Erityiset turvallisuustoimenpiteet käytössä

- Älä ylitä suositeltuja kuulan istutussyvyys, jotka on ilmoitettu tuotteen teknisissä tiedoissa.
- Varmista aina, että istutuskuula on tiukasti kiinnitetty ennen käyttöä, jotta vältät vahingossa tapahtuvan irtaamisen.
- Vältä mikrometrin käyttöä kosteissa tai kosteusolosuhteissa ruostumisen ja vaurioiden estämiseksi.
- Ole varovainen terävien reunojen ja pisteiden kanssa mikrometrissä ja kuulissa.
- Jos kohtaat vaikeuksia tai epätavallisuuksia käytön aikana, lopeta ja tarkista valmistajan ohjeet tai kysy ammattilaiselta.

Asennus ja käyttöohjeet

1. Asennus

- Varmista, että latauspainike on pois päältä ja irrotettu sähköverkosta.
- Poista nykyinen istutusplugi istutuskuulasta.
- Vertaile nykyisen istutusplugisi numero vastaavaan kuulan istutusmikrometrin numeroon.
- Kierrä VLD Bullet Seating Micrometer istutuskuulaan $\frac{1}{2}$ 20 kierteillä, kunnes se on tiukasti kiinni.
- Tarkista, että mikrometri on asennettu oikein ennen jatkamista.

2. Käyttö

- Aseta haluttu kuulan istutussyvyys säätämällä mikrometrin mittanauhaa.
- Aseta kuula patruunaan ja laita se istutuskuulaan.
- Vedä latauspainiketta istuttaaksesi kuulan.
- Tarkista kuulan istutussyvyys mikrometrillä tarkkuuden varmistamiseksi.
- Toista prosessi tarvittaessa lisäpatruunoille.

Hävittämishjeet

- Hävitä kaikki vialliset tai vaurioituneet mikrometrin paikallisten jätehuoltomääräysten mukaisesti.
- Älä hävitä tuotetta tavallisessa kotitalousjätteessä, jos se sisältää vaarallisia aineita.
- Ota yhteyttä paikallisiin kierrätyskeskuksiin oikeiden hävittämismenetelmien saamiseksi.

Lisätietoja

Mikäli sinulla on kysyttävää turvallisuudesta tai tarvitset lisätukea VLD Bullet Seating Micrometersin käytössä, viitataan valmistajan verkkosivustoon tai asiakaspalveluresursseihin, jotka ovat saatavilla alueellasi.

Kiitos, että kiinnität huomiota näihin turvallisuusohjeisiin. Turvallisuutesi ja tyytyväisyytesi ovat meille ensisijaisia. Nauti latauskokemuksestasi VLD Bullet Seating Micrometersin kanssa!

VLD Bullet Seating Micrometers

Säkerhetsinstruktioner

Introduktion

Tack för att du valt VLD Bullet Seating Micrometers från Redding. Denna produkt är utformad för att förbättra precisionen i din handladdningsupplevelse. Vänligen läs denna säkerhetsinstruktionsguide noggrant för att säkerställa säker och effektiv användning av produkten.

Allmänna Säkerhetsriktlinjer

- Se till att produkten används i enlighet med tillverkarens instruktioner.
- Inspektera alltid mikrometern för eventuella tecken på skador innan användning.
- Håll mikrometern och alla relaterade verktyg utom räckhåll för barn och husdjur.
- Använd skyddsglasögon och lämplig personlig skyddsutrustning (PPE) när du hanterar kulor och omladdningsutrustning.
- Följ alla lokala lagar och förordningar angående omladdning och hantering av ammunition.

Specifika Säkerhetsåtgärder för Användning

- Överskrid inte de rekommenderade kuldjupen som anges i produktspecifikationerna.
- Se alltid till att seating die är ordentligt fäst innan användning för att förhindra oavsiktlig lossning.
- Undvik att använda mikrometern i våta eller fuktiga förhållanden för att förhindra rost och skador.
- Var försiktig med vassa kanter och spetsar på mikrometern och kulorna.
- Om du upplever några svårigheter eller oregelbundenheter under användning, sluta och konsultera tillverkarens riktlinjer eller en professionell.

Instruktioner för Installation och Användning

1. Installation

- Se till att omladdningspressen är avstängd och urkopplad.
- Ta bort den befintliga seating plug från din seating die.
- Matcha numret på din nuvarande seating plug med motsvarande nummer på bullet seating mikrometern.
- Skruva på VLD Bullet Seating Micrometer på die med hjälp av 1/220 gängor tills den är säker.
- Dubbelkolla att mikrometern är korrekt installerad innan du fortsätter.

2. Användning

- Ställ in det önskade kuldjupet genom att justera mikrometers skala.
- Sätt in kulan i hylsan och placera den i seating die.
- Dra handtaget på omladdningspressen för att sätta kulan.
- Kontrollera kuldjupet med hjälp av mikrometern för precision.
- Upprepa processen vid behov för ytterligare patroner.

Avfallsinstruktioner

- Kassera eventuella defekta eller skadade mikrometrar i enlighet med lokala avfallshanteringsregler.
- Kassera inte produkten i vanlig hushållsavfall om den innehåller farliga material.
- Kontakta lokala återvinningscentraler för korrekta avfallsmetoder.

Kontaktinformation för Ytterligare Stöd

För eventuella säkerhetsfrågor eller ytterligare stöd angående VLD Bullet Seating Micrometers, vänligen hänvisa till tillverkarens webbplats eller kundserviceressurser som finns tillgängliga i din region.

Tack för din uppmärksamhet på dessa säkerhetsinstruktioner. Din säkerhet och tillfredsställelse är våra högsta prioriteringar. Njut av din omladdningsupplevelse med VLD Bullet Seating Micrometers!

Bezpečnostní pokyny pro mikrometry pro sezení VLD

Úvod

Děkujeme, že jste si vybrali mikrometry pro sezení VLD od společnosti Redding. Tento produkt je navržen tak, aby zvýšil přesnost vašeho procesu ručního nabíjení. Pečlivě si přečtěte tento bezpečnostní pokyn, abyste zajistili bezpečné a efektivní používání produktu.

Obecné bezpečnostní pokyny

- Zajistěte, aby byl produkt používán v souladu s pokyny výrobce.
- Vždy zkontrolujte mikrometr na jakékoli známky poškození před použitím.
- Držte mikrometr a všechny související nástroje mimo dosah dětí a domácích zvířat.
- Používejte ochranné brýle a odpovídající osobní ochranné prostředky (OOP) při manipulaci s náboji a vybavením pro nabíjení.
- Dodržujte všechny místní zákony a předpisy týkající se nabíjení a manipulace s municí.

Specifické bezpečnostní opatření pro použití

- Nepřekračujte doporučené hloubky sezení náboje, jak je uvedeno ve specifikacích produktu.
- Vždy se ujistěte, že je seating die bezpečně připevněna před použitím, aby se zabránilo náhodnému uvolnění.
- Vyhněte se používání mikrometru v mokřích nebo vlhkých podmínkách, abyste předešli rzi a poškození.
- Buďte opatrní na ostré hrany a body na mikrometru a nábojích.
- Pokud během používání narazíte na jakékoli potíže nebo nepravdivosti, přestaňte a konzultujte pokyny výrobce nebo odborníka.

Pokyny pro instalaci a používání

1. Instalace

- Ujistěte se, že je nabíjecí lis vypnutý a odpojený ze zásuvky.
- Odstraňte stávající seating plug z vašeho seating die.
- Porovnejte číslo na vašem aktuálním seating plug s odpovídajícím číslem mikrometru pro sezení náboje.
- Šroubujte mikrometr pro sezení VLD na die pomocí závitů 1/20, dokud nebude bezpečně připevněn.
- Dvakrát zkontrolujte, že je mikrometr správně nainstalován před pokračováním.

2. Použití

- Nastavte požadovanou hloubku sezení náboje pomocí otočného ovladače mikrometru.
- Vložte náboj do pouzdra a umístěte jej do seating die.
- Potáhněte za rukojeť nabíjecího lisu, abyste náboj usadili.
- Zkontrolujte hloubku sezení náboje pomocí mikrometru pro přesnost.
- Opakujte proces podle potřeby pro další náboje.

Pokyny pro likvidaci

- Likvidujte jakékoli vadné nebo poškozené mikrometry v souladu s místními předpisy o likvidaci odpadu.
- Nevyhazujte produkt do běžného domácího odpadu, pokud obsahuje nebezpečné materiály.
- Kontaktujte místní recyklační centra pro správné metody likvidace.

Kontaktní informace pro další podporu

Pro jakékoli dotazy týkající se bezpečnosti nebo další podporu ohledně mikrometrů pro sezení VLD, prosím, odkazujte na webové stránky výrobce nebo zdroje zákaznického servisu dostupné ve vašem regionu.

Děkujeme vám za pozornost k těmto bezpečnostním pokynům. Vaše bezpečnost a spokojenost jsou našimi hlavními prioritami. Užijte si svůj zážitek z nabíjení s mikrometry pro sezení VLD!