

Quick-n-EZ Rotary Sifter - Quick-n-EZ Rotary Sifter Kit with Bucket

includes Quick-N-EZ™ Rotary Separator, Plastic Bucket, 2 bucket supports and 2 splash fins.

NO IMAGE
AVAILABLE

Attributes

- Name: Quick-n-EZ Rotary Sifter Kit with Bucket
- Manufacturer: Frankford Arsenal
- Product no.: EU1000292
- Mfr. No.: 507565
- Delivery weight: 2.45kg
- UPC: 661120075653

Table of Contents

- [Startpage](#)
- [Deutsch: Sicherheitshinweise für den Frankford Arsenal QuicknEZ Rotary Sifter Kit](#)
- [English: Frankford Arsenal QuicknEZ Rotary Sifter Safety Instructions](#)
- [Español: Guía de Instrucciones de Seguridad del Producto](#)
- [Français: Instructions de sécurité pour le QuicknEZ Rotary Sifter de Frankford Arsenal](#)
- [Italiano: Istruzioni di Sicurezza per il Frankford Arsenal QuicknEZ Rotary Sifter](#)
- [Norsk: Frankford Arsenal QuicknEZ Rotary Sifter Sikkerhetsinstruksjoner](#)
- [Polski: Instrukcja Bezpieczeństwa Użytkowania](#)
- [Suomi: Frankford Arsenal QuicknEZ Rotary Sifter Turvallisuusohjeet](#)
- [Svenska: Säkerhetsinstruktioner för Frankford Arsenal QuicknEZ Rotary Sifter](#)
- [Český: Návod k použití a bezpečnostní pokyny pro QuicknEZ Rotary Sifter Kit s kbelíkem](#)

Sicherheitshinweise für den Frankford Arsenal QuicknEZ Rotary Sifter Kit

Einführung

Herzlichen Glückwunsch zu Ihrem Kauf des Frankford Arsenal QuicknEZ Rotary Sifter Kits! Dieses Produkt ist darauf ausgelegt, Ihnen bei der Trennung von Hülsen und anderen Materialien zu helfen. Um sicherzustellen, dass Sie das Produkt sicher und effektiv verwenden, befolgen Sie bitte die folgenden Sicherheitsanweisungen.

Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

- Stellen Sie sicher, dass das Produkt nur für den vorgesehenen Zweck verwendet wird.
- Halten Sie das Produkt außerhalb der Reichweite von Kindern und Haustieren.
- Überprüfen Sie das Produkt regelmäßig auf Anzeichen von Beschädigungen oder Abnutzung.
- Verwenden Sie das Produkt nicht, wenn es beschädigt ist oder nicht ordnungsgemäß funktioniert.
- Informieren Sie sich über Rückrufaktionen und Sicherheitsupdates über die EU Safety Gate Plattform.

Spezifische Sicherheitsvorkehrungen für die Nutzung

- Tragen Sie geeignete Schutzausrüstung, wie z.B. Handschuhe und Schutzbrille, während der Nutzung.
- Stellen Sie sicher, dass der Arbeitsbereich gut beleuchtet und frei von Hindernissen ist.
- Achten Sie darauf, dass der Eimer richtig auf den Separator montiert ist, um ein Auslaufen zu verhindern.
- Vermeiden Sie es, den Separator mit übermäßiger Kraft zu belasten, um Verletzungen zu vermeiden.
- Halten Sie Ihre Hände und andere Körperteile von beweglichen Teilen fern, während das Gerät in Betrieb ist.

Anweisungen für Installation und Nutzung

1. Montage des Eimers:

- Setzen Sie den Eimer auf den QuickNEZ™ Rotary Separator.
- Stellen Sie sicher, dass der Eimer fest sitzt und nicht wackelt.

2. Befestigung der Eimerstützen:

- Befestigen Sie die beiden Eimerstützen an den Seiten des Separators.
- Überprüfen Sie, ob die Stützen sicher angebracht sind.

3. Verwendung des Spritzschutzflügels:

- Montieren Sie die zwei Spritzschutzflügel an den vorgesehenen Stellen.
- Achten Sie darauf, dass die Flügel richtig ausgerichtet sind, um Spritzer zu minimieren.

4. Betrieb des Separators:

- Füllen Sie den Eimer mit dem Material, das Sie sieben möchten.
- Schalten Sie den Separator ein und lassen Sie ihn die Arbeit verrichten.
- Überwachen Sie den Betrieb, um sicherzustellen, dass alles ordnungsgemäß funktioniert.

5. Nach der Nutzung:

- Schalten Sie das Gerät aus und trennen Sie es vom Stromnetz.
- Entleeren Sie den Eimer und reinigen Sie alle Teile gründlich.

Entsorgungsanweisungen

- Entsorgen Sie das Produkt gemäß den örtlichen Vorschriften für Elektroschrott.
- Trennen Sie alle Teile des Kits, wenn möglich, und recyceln Sie Materialien, wo es anwendbar ist.
- Achten Sie darauf, dass keine Teile im Müll landen, die die Umwelt schädigen könnten.

Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

Für weitere Informationen, Fragen oder Sicherheitsanfragen zu Ihrem Produkt wenden Sie sich bitte an den Hersteller oder den Einzelhändler, bei dem Sie das Produkt gekauft haben.

Bitte beachten Sie, dass diese Sicherheitsanweisungen dazu dienen, Ihre Sicherheit und die ordnungsgemäße Nutzung des Frankford Arsenal QuicknEZ Rotary Sifter Kits zu gewährleisten. Befolgen Sie alle Anweisungen sorgfältig und genießen Sie die Nutzung Ihres neuen Produkts!

Frankford Arsenal QuicknEZ Rotary Sifter Safety Instructions

Introduction

Thank you for choosing the Frankford Arsenal QuicknEZ Rotary Sifter Kit with Bucket. This guide provides essential safety information and instructions to ensure the safe use of this product. Please read this manual thoroughly before using the sifter to avoid any risks and ensure a safe experience.

General Safety Guidelines

- Always use the sifter in accordance with the manufacturer's instructions to prevent accidents.
- Ensure that the sifter is placed on a stable, flat surface during use to avoid tipping.
- Keep the sifter out of reach of children and pets when not in use.
- Inspect the sifter and all components for damage before use. Do not use if any part is damaged.
- Use the sifter only for its intended purpose as described in this manual.
- If you experience any issues or malfunctions, stop using the sifter immediately and seek assistance.

Specific Safety Precautions for Use

- **Electrical Safety:** Ensure that the sifter is not connected to any electrical source during assembly or maintenance.
- **Personal Protective Equipment (PPE):** Wear safety glasses and gloves when operating the sifter to protect against dust and debris.
- **Handling Materials:** Be cautious when handling materials that may be sharp or hazardous. Follow all safety precautions related to those materials.
- **Avoid Overloading:** Do not exceed the recommended capacity of the sifter, as this may lead to equipment failure or injury.
- **Supervision:** Always supervise the use of this product by children or individuals who may require assistance.

Instructions for Installation and Usage

Installation

1. Unpack the Kit:

- Carefully remove all components from the packaging.
- Ensure that you have the following items: QuickNEZ™ Rotary Separator, Plastic Bucket, 2 bucket supports, and 2 splash fins.

2. Assemble the Sifter:

- Attach the bucket supports to the plastic bucket according to the provided diagrams.
- Secure the splash fins to the rotary separator as indicated in the assembly instructions.

3. Set Up the Sifter:

- Place the assembled sifter on a flat, stable surface.
- Ensure that all components are securely fastened before use.

Usage

1. Loading Materials:

- Fill the plastic bucket with the material you wish to sift, ensuring not to exceed the maximum fill line.

2. Operating the Sifter:

- Start the rotary motion of the sifter according to the operating instructions.
- Monitor the process to ensure that the materials are being sifted properly.

3. PostUse Care:

- Once finished, turn off the sifter and carefully remove the bucket.
- Clean the sifter and all components with a damp cloth to remove any dust or debris.

Disposal Instructions

- Dispose of the product and packaging materials according to local regulations.
- Do not dispose of the product in household waste. Check for recycling programs in your area.
- Ensure that all components are disposed of safely to prevent any environmental hazards.

Contact Information for Further Support

For any inquiries or concerns regarding the safety and usage of the Frankford Arsenal QuicknEZ Rotary Sifter, please refer to the product packaging for contact information.

Conclusion

By following these safety instructions, you will ensure a safe and effective experience with your Frankford Arsenal QuicknEZ Rotary Sifter Kit. Always prioritize safety and adhere to the guidelines provided in this manual. Thank you for your attention to these important safety measures.

Guía de Instrucciones de Seguridad del Producto

Introducción

Gracias por elegir el separador rotativo QuicknEZ™ de Frankford Arsenal. Este producto está diseñado para facilitar el proceso de limpieza de vainas. Al utilizarlo, es importante seguir las pautas de seguridad para garantizar un uso seguro y efectivo. Esta guía proporciona instrucciones claras y sencillas para ayudarte a utilizar el producto de manera segura.

Directrices Generales de Seguridad

- Asegúrate de leer todas las instrucciones antes de usar el producto.
- Mantén el producto fuera del alcance de los niños.
- Usa el separador rotativo solo para el propósito indicado.
- Verifica que el producto no esté dañado antes de usarlo.
- Si experimentas algún problema durante el uso, detén su uso inmediatamente y consulta a un profesional.

Precauciones de Seguridad Específicas para el Uso

- **Riesgo de Lesiones:** Evita el contacto con partes móviles del separador rotativo durante su funcionamiento.
- **Riesgo de Caídas:** Asegúrate de que el área de trabajo esté limpia y libre de obstáculos.
- **Riesgo de Inhalación:** Utiliza el producto en un área bien ventilada para evitar la inhalación de polvo o partículas.
- **Uso de Protección:** Se recomienda el uso de gafas de seguridad y guantes durante la operación para protegerte de posibles lesiones.

Instrucciones para la Instalación y Uso

1. Preparación del Área de Trabajo:

- Asegúrate de que el área esté limpia y seca.
- Coloca el balde de plástico en una superficie estable.

2. Montaje del Separador Rotativo:

- Fija el separador rotativo QuicknEZ™ al balde utilizando los dos soportes para el balde.
- Asegúrate de que el separador esté bien asegurado y estable.

3. Uso del Separador:

- Coloca las vainas que desees limpiar en el separador.
- Enciende el separador rotativo y deja que funcione hasta que las vainas estén limpias.
- Detén el separador antes de retirar las vainas limpias del balde.

4. Mantenimiento:

- Limpia el separador y el balde después de cada uso.
- Inspecciona regularmente el producto en busca de daños o desgaste.

Instrucciones de Desecho

- Si el producto ya no es útil, deséchalo de acuerdo con las normativas locales de residuos.

- No arrojes el producto en la basura doméstica si contiene componentes electrónicos o materiales peligrosos.
- Consulta las regulaciones locales para el reciclaje de plásticos y otros materiales.

Información de Contacto para Soporte Adicional

Para consultas sobre seguridad o más información sobre el producto, contacta a un punto de contacto en la UE. Asegúrate de tener a mano el número de modelo y la información de compra.

Recuerda que tu seguridad es lo más importante. Si tienes dudas sobre el uso del separador rotativo QuicknEZ™, consulta a un profesional o a un representante de servicio al cliente.

Instructions de sécurité pour le QuicknEZ Rotary Sifter de Frankford Arsenal

Introduction

Merci d'avoir choisi le kit QuicknEZ Rotary Sifter de Frankford Arsenal avec seau. Ce guide fournit des informations de sécurité essentielles et des instructions pour garantir une utilisation sûre de ce produit. Veuillez lire ce manuel attentivement avant d'utiliser le séparateur pour éviter tout risque et assurer une expérience sécurisée.

Directives générales de sécurité

- Utilise toujours le séparateur conformément aux instructions du fabricant pour éviter les accidents.
- Assure-toi que le séparateur est placé sur une surface stable et plane pendant son utilisation pour éviter qu'il ne bascule.
- Garde le séparateur hors de portée des enfants et des animaux domestiques lorsqu'il n'est pas utilisé.
- Inspecte le séparateur et tous les composants pour détecter d'éventuels dommages avant utilisation. Ne l'utilise pas si une partie est endommagée.
- Utilise le séparateur uniquement pour son usage prévu tel que décrit dans ce manuel.
- Si tu rencontres des problèmes ou des dysfonctionnements, arrête immédiatement d'utiliser le séparateur et demande de l'aide.

Précautions de sécurité spécifiques à l'utilisation

- **Sécurité électrique** : Assure-toi que le séparateur n'est pas connecté à une source électrique pendant l'assemblage ou l'entretien.
- **Équipement de protection individuelle (EPI)** : Porte des lunettes de sécurité et des gants lors de l'utilisation du séparateur pour te protéger contre la poussière et les débris.
- **Manipulation des matériaux** : Sois prudent lors de la manipulation de matériaux qui peuvent être tranchants ou dangereux. Suis toutes les précautions de sécurité relatives à ces matériaux.
- **Éviter la surcharge** : Ne dépasse pas la capacité recommandée du séparateur, car cela pourrait entraîner une défaillance de l'équipement ou des blessures.
- **Supervision** : Surveille toujours l'utilisation de ce produit par des enfants ou des personnes qui pourraient avoir besoin d'assistance.

Instructions pour l'installation et l'utilisation

Installation

1. Déballe le kit :

- Retire soigneusement tous les composants de l'emballage.
- Assure-toi que tu as les éléments suivants : QuickNEZ™ Rotary Separator, seau en plastique, 2 supports de seau et 2 ailettes antiéclaboussures.

2. Assembler le séparateur :

- Fixe les supports de seau au seau en plastique selon les diagrammes fournis.
- Fixe les ailettes antiéclaboussures au séparateur rotatif comme indiqué dans les instructions d'assemblage.

3. Installer le séparateur :

- Place le séparateur assemblé sur une surface plane et stable.
- Assure-toi que tous les composants sont solidement fixés avant utilisation.

Utilisation

1. Charger les matériaux :

- Remplis le seau en plastique avec le matériau que tu souhaites tamiser, en veillant à ne pas dépasser la ligne de remplissage maximale.

2. Faire fonctionner le séparateur :

- Démarre le mouvement rotatif du séparateur selon les instructions de fonctionnement.
- Surveille le processus pour t'assurer que les matériaux sont correctement tamisés.

3. Entretien après utilisation :

- Une fois terminé, éteins le séparateur et retire soigneusement le seau.
- Nettoie le séparateur et tous les composants avec un chiffon humide pour enlever toute poussière ou débris.

Instructions d'élimination

- Élimine le produit et les matériaux d'emballage conformément aux réglementations locales.
- Ne jette pas le produit avec les déchets ménagers. Vérifie les programmes de recyclage dans ta région.
- Assure-toi que tous les composants sont éliminés en toute sécurité pour prévenir tout risque environnemental.

Conclusion

En suivant ces instructions de sécurité, tu garantis une expérience sûre et efficace avec ton kit QuicknEZ Rotary Sifter de Frankford Arsenal. Priorise toujours la sécurité et respecte les directives fournies dans ce manuel. Merci de prêter attention à ces mesures de sécurité importantes.

Istruzioni di Sicurezza per il Frankford Arsenal QuicknEZ Rotary Sifter

Introduzione

Grazie per aver scelto il Frankford Arsenal QuicknEZ Rotary Sifter Kit con Secchio. Questa guida fornisce informazioni di sicurezza essenziali e istruzioni per garantire un uso sicuro di questo prodotto. Si prega di leggere attentamente questo manuale prima di utilizzare il setaccio per evitare rischi e garantire un'esperienza sicura.

Linee Guida Generali di Sicurezza

- Utilizzare sempre il setaccio in conformità con le istruzioni del produttore per prevenire incidenti.
- Assicurarsi che il setaccio sia posizionato su una superficie stabile e piana durante l'uso per evitare ribaltamenti.
- Tenere il setaccio fuori dalla portata di bambini e animali domestici quando non è in uso.
- Ispezionare il setaccio e tutti i componenti per eventuali danni prima dell'uso. Non utilizzare se qualche parte è danneggiata.
- Utilizzare il setaccio solo per lo scopo previsto come descritto in questo manuale.
- Se si riscontrano problemi o malfunzionamenti, interrompere immediatamente l'uso del setaccio e richiedere assistenza.

Precauzioni di Sicurezza Specifiche per l'Uso

- **Sicurezza Elettrica:** Assicurarsi che il setaccio non sia collegato a nessuna fonte elettrica durante l'assemblaggio o la manutenzione.
- **Equipaggiamento di Protezione Personale (PPE):** Indossare occhiali di sicurezza e guanti durante l'operazione del setaccio per proteggere da polvere e detriti.
- **Maneggiamento dei Materiali:** Fare attenzione quando si maneggiano materiali che possono essere appuntiti o pericolosi. Seguire tutte le precauzioni di sicurezza relative a tali materiali.
- **Evitare il Sovraccarico:** Non superare la capacità raccomandata del setaccio, poiché ciò potrebbe portare a guasti dell'attrezzatura o infortuni.
- **Supervisione:** Supervisionare sempre l'uso di questo prodotto da parte di bambini o individui che potrebbero necessitare di assistenza.

Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

Installazione

1. Disimballare il Kit:

- Rimuovere con attenzione tutti i componenti dall'imballaggio.
- Assicurarsi di avere i seguenti articoli: QuicknEZ™ Rotary Separator, Secchio di Plastica, 2 supporti per il secchio e 2 alette di protezione.

2. Assemblare il Setaccio:

- Attaccare i supporti per il secchio al secchio di plastica secondo i diagrammi forniti.
- Fissare le alette di protezione al separatore rotativo come indicato nelle istruzioni di assemblaggio.

3. Impostare il Setaccio:

- Posizionare il setaccio assemblato su una superficie piana e stabile.

- Assicurarsi che tutti i componenti siano saldamente fissati prima dell'uso.

Uso

1. Caricamento dei Materiali:

- Riempire il secchio di plastica con il materiale che si desidera setacciare, assicurandosi di non superare la linea di riempimento massimo.

2. Operare il Setaccio:

- Avviare il movimento rotativo del setaccio secondo le istruzioni operative.
- Monitorare il processo per garantire che i materiali vengano setacciati correttamente.

3. Cura PostUso:

- Una volta terminato, spegnere il setaccio e rimuovere con attenzione il secchio.
- Pulire il setaccio e tutti i componenti con un panno umido per rimuovere polvere o detriti.

Istruzioni per lo Smaltimento

- Smaltire il prodotto e i materiali di imballaggio secondo le normative locali.
- Non smaltire il prodotto nei rifiuti domestici. Controllare i programmi di riciclaggio nella propria area.
- Assicurarsi che tutti i componenti siano smaltiti in modo sicuro per prevenire eventuali rischi ambientali.

Informazioni di Contatto per Ulteriore Supporto

Per qualsiasi domanda o preoccupazione riguardante la sicurezza e l'uso del Frankford Arsenal QuicknEZ Rotary Sifter, si prega di fare riferimento all'imballaggio del prodotto per le informazioni di contatto.

Conclusione

Seguendo queste istruzioni di sicurezza, garantirai un'esperienza sicura ed efficace con il tuo Frankford Arsenal QuicknEZ Rotary Sifter Kit. Dai sempre priorità alla sicurezza e segui le linee guida fornite in questo manuale. Grazie per la tua attenzione a queste importanti misure di sicurezza.

Frankford Arsenal QuicknEZ Rotary Sifter

Sikkerhetsinstruksjoner

Introduksjon

Takk for at du valgte Frankford Arsenal QuicknEZ Rotary Sifter Kit med bøtte. Denne veiledningen gir viktig sikkerhetsinformasjon og instruksjoner for å sikre trygg bruk av dette produktet. Vennligst les denne manualen grundig før du bruker siften for å unngå risiko og sikre en trygg opplevelse.

Generelle sikkerhetsretningslinjer

- Bruk alltid siften i samsvar med produsentens instruksjoner for å forhindre ulykker.
- Sørg for at siften står på en stabil, flat overflate under bruk for å unngå at den velter.
- Hold siften utilgjengelig for barn og kjæledyr når den ikke er i bruk.
- Inspiser siften og alle komponenter for skader før bruk. Ikke bruk dersom noen del er skadet.
- Bruk siften kun til sitt tiltenkte formål som beskrevet i denne manualen.
- Hvis du opplever problemer eller feil, stopp bruken av siften umiddelbart og søk hjelp.

Spesifikke sikkerhetstiltak for bruk

- **Elektrisk sikkerhet:** Sørg for at siften ikke er koblet til noen elektrisk kilde under montering eller vedlikehold.
- **Personlig verneutstyr (PPE):** Bruk vernebriller og hansker når du bruker siften for å beskytte mot støv og rusk.
- **Håndtering av materialer:** Vær forsiktig når du håndterer materialer som kan være skarpe eller farlige. Følg alle sikkerhetstiltak knyttet til disse materialene.
- **Unngå overbelastning:** Ikke overskrid den anbefalte kapasiteten til siften, da dette kan føre til utstørsfeil eller skade.
- **Tilsyn:** Overvåk alltid bruken av dette produktet av barn eller personer som kan trenge assistanse.

Instruksjoner for installasjon og bruk

Installasjon

1. Pakk ut settet:

- Fjern forsiktig alle komponenter fra emballasjen.
- Sørg for at du har følgende elementer: QuicknEZ™ roterende separator, plastbøtte, 2 bøtteholdere og 2 sprutfinne.

2. Monter siften:

- Fest bøtteholderne til plastbøtten i henhold til de medfølgende diagrammene.
- Sikre sprutfinnen til den roterende separatorene som angitt i monteringsinstruksjonene.

3. Sett opp siften:

- Plasser den monterte siften på en flat, stabil overflate.
- Sørg for at alle komponenter er sikkert festet før bruk.

Bruk

1. Laste materialer:

- Fyll plastbøtten med materialet du ønsker å sile, og sørg for at du ikke overskrider maksimum fyllingslinje.

2. Betjene sifteren:

- Start den roterende bevegelsen til sifteren i henhold til driftsinstruksjonene.
- Overvåk prosessen for å sikre at materialene blir silt riktig.

3. Etter bruk:

- Når du er ferdig, slå av sifteren og fjern forsiktig bøtten.
- Rengjør sifteren og alle komponenter med en fuktig klut for å fjerne støv eller rusk.

Avfallsinstruksjoner

- Kaste produktet og emballasjematerialene i henhold til lokale forskrifter.
- Ikke kast produktet i husholdningsavfall. Sjekk for resirkuleringsprogrammer i ditt område.
- Sørg for at alle komponenter kastes på en sikker måte for å forhindre miljøfarer.

Kontaktinformasjon for videre støtte

For eventuelle forespørsel eller bekymringer angående sikkerhet og bruk av Frankford Arsenal QuicknEZ Rotary Sifter, vennligst referer til produktemballasjen for kontaktinformasjon.

Konklusjon

Ved å følge disse sikkerhetsinstruksjonene vil du sikre en trygg og effektiv opplevelse med ditt Frankford Arsenal QuicknEZ Rotary Sifter Kit. Prioriter alltid sikkerhet og følg retningslinjene som er gitt i denne manualen. Takk for at du tar hensyn til disse viktige sikkerhetstiltakene.

Instrukcja Bezpieczeństwa Użytkowania

Wprowadzenie

Dziękujemy za zakup zestawu QuicknEZ Rotary Sifter od Frankford Arsenal. Niniejsza instrukcja bezpieczeństwa ma na celu zapewnienie bezpiecznego użytkowania produktu oraz ochrony przed potencjalnymi zagrożeniami. Prosimy o dokładne zapoznanie się z poniższymi informacjami przed użyciem.

Ogólne zasady bezpieczeństwa

- Zawsze używaj produktu zgodnie z jego przeznaczeniem.
- Przechowuj produkt w suchym miejscu, z dala od dzieci.
- Upewnij się, że wszystkie elementy zestawu są w dobrym stanie przed użyciem.
- Regularnie sprawdzaj produkt pod kątem uszkodzeń lub zużycia.
- W przypadku zauważenia jakichkolwiek nieprawidłowości, zaprzestań używania produktu i skontaktuj się z producentem.

Specyficzne środki ostrożności podczas użytkowania

- Unikaj kontaktu z wodą lub innymi cieczami podczas korzystania z urządzenia.
- Nie używaj produktu w pobliżu źródeł ognia lub wysokich temperatur.
- Nie stosuj nadmiernej siły podczas montażu lub demontażu elementów.
- Używaj produktu tylko w dobrze oświetlonych pomieszczeniach.
- Nie pozwól dzieciom na używanie lub zabawę z produktem bez nadzoru dorosłych.

Instrukcje dotyczące instalacji i użytkowania

1. Montaż:

- Wyjmij wszystkie elementy zestawu z opakowania.
- Zainstaluj separator QuickNEZ™ Rotary zgodnie z instrukcją montażu dołączoną do zestawu.
- Upewnij się, że wszystkie podpory wiadra są prawidłowo zamontowane i stabilne.
- Zamontuj płetwy rozpryskowe w odpowiednich miejscach.

2. Użytkowanie:

- Umieść separator na stabilnej powierzchni.
- Napełnij plastikowe wiadro materiałem do przesiewania.
- Włącz urządzenie i obserwuj proces przesiewania.
- Po zakończeniu użytkowania wyłącz urządzenie i oczyść wszystkie elementy.

Instrukcje dotyczące utylizacji

- Produkt należy utylizować zgodnie z lokalnymi przepisami dotyczącymi odpadów.
- Nie wrzucaj produktu do ognia, ponieważ może to spowodować niebezpieczne sytuacje.
- Sprawdź lokalne przepisy dotyczące recyklingu, aby zapewnić odpowiednią utylizację materiałów.

Informacje kontaktowe w celu uzyskania dalszego wsparcia

W przypadku pytań dotyczących bezpieczeństwa lub użytkowania produktu, prosimy o kontakt z lokalnym przedstawicielem Frankford Arsenal. Możesz również sprawdzić aktualizacje dotyczące ewentualnych przypomnień o produktach na platformie Safety Gate Unii Europejskiej.

Pamiętaj, aby zgłaszać wszelkie niebezpieczne produkty i wypadki odpowiednim władzom, aby pomóc w

zapewnieniu bezpieczeństwa wszystkim użytkownikom.

Frankford Arsenal QuicknEZ Rotary Sifter

Turvallisuusohjeet

Johdanto

Tervetuloa Frankford Arsenal QuicknEZ Rotary Sifter tuotteen käyttöohjeisiin. Tämä opas sisältää tärkeitä turvallisuusohjeita ja käyttöohjeita, jotka auttavat sinua käyttämään tuotetta turvallisesti ja tehokkaasti. Lue ohjeet huolellisesti ennen tuotteen käyttöä.

Yleiset turvallisuusohjeet

- Varmista, että tuote on aina käytössä aikuisten valvonnassa, erityisesti lasten läsnä ollessa.
- Älä käytä tuotetta, jos se on vaurioitunut tai siinä on näkyviä puutteita.
- Säilytä tuote kuivassa ja puhtaassa paikassa, kaukana kosteudesta ja äärimmäisistä lämpötiloista.
- Varmista, että työskentelyalueesi on siisti ja esteetön.
- Käytä suojavarusteita, kuten käsineitä ja suojalaseja, tarpeen mukaan.

Erityiset turvallisuusohjeet käytössä

- Älä käytä tuotetta, jos olet väsynyt tai huonossa kunnossa.
- Varmista, että kaikki osat ovat kunnolla kiinnitettyinä ennen käyttöä.
- Vältä vaatteiden tai hiusten joutumista pyörivien osien lähelle.
- Pidä kädet ja muut ruumiinosat kaukana pyörivistä osista käytön aikana.
- Älä ylikuormita ämpäriä, jotta vältät kaatumisen tai vahingot.

Asennus ja käyttöohjeet

1. Asennus:

- Aseta ämpäri tasaiselle ja vakaalle pinnalle.
- Kiinnitä QuickNEZ™ pyörivä erotin ämpäriin tukevasti.
- Varmista, että kaikki liitännät ovat kunnolla kiinni.

2. Käyttö:

- Lisää haluamasi materiaali ämpäriin.
- Käynnistä pyörivä erotin ja säädä nopeus tarpeen mukaan.
- Seuraa käyttöä ja varmista, että kaikki toimii oikein.

Hävittämisohteet

- Kun et enää tarvitse tuotetta, hävitä se paikallisten jätteen käsittelyohjeiden mukaisesti.
- Älä hävitä tuotetta tavallisessa kotitalousjätteessä, jos se sisältää vaarallisia materiaaleja.

Lisätietoja ja tuki

Jos sinulla on kysymyksiä tai tarvitset lisätietoja, ota yhteyttä valmistajaan tai tarkista viralliset verkkosivustot. Muista myös tarkistaa mahdolliset tuotteen takaisinvetotiedot ja turvallisuustiedot EU:n Safety Gate järjestelmästä.

Yhteenveto

Frankford Arsenal QuicknEZ Rotary Sifter on turvallinen ja tehokas tuote, kunhan noudatat yllä olevia ohjeita. Huolellinen käyttö ja asianmukainen huolto varmistavat tuotteen pitkäikäisyyden ja turvallisuuden.

Säkerhetsinstruktioner för Frankford Arsenal QuicknEZ Rotary Sifter

Introduktion

Tack för att du valt Frankford Arsenal QuicknEZ Rotary Sifter. Denna produkt är utformad för att göra din siftingupplevelse effektiv och säker. Läs noga igenom dessa säkerhetsinstruktioner för att säkerställa en trygg användning av produkten.

Allmänna säkerhetsriktlinjer

- Använd alltid produkten enligt tillverkarens anvisningar.
- Kontrollera produkten för skador före användning. Använd inte om du upptäcker några defekter.
- Håll produkten utom räckhåll för barn och sårbara grupper.
- Rapportera eventuella farliga produkter eller olyckor till myndigheterna.
- Kontrollera för återkallelseuppdateringar på EU:s Safety Gateplattform.

Specifika säkerhetsåtgärder för användning

- Använd alltid skyddsglasögon när du använder siftingprodukten för att skydda ögonen från skräp och partiklar.
- Se till att alla delar är korrekt monterade innan du använder produkten.
- Undvik att använda produkten i fuktiga miljöer för att förhindra elektriska risker.
- Använd produkten endast för avsett ändamål; den är inte avsedd för livsmedelshantering.
- Håll arbetsområdet rent och fritt från hinder för att förhindra olyckor.

Instruktioner för installation och användning

1. Montering av produkten:

- Ta bort alla delar från förpackningen och kontrollera att inget saknas.
- Montera QuickNEZ™ Rotationsseparatoren enligt bruksanvisningen som medföljer.
- Fäst plastbehållaren på separatoren och se till att den sitter ordentligt.
- Anslut behållarstöd och stänkskydd enligt anvisningarna.

2. Användning av produkten:

- Placera produkten på en stabil och plan yta.
- Fyll plastbehållaren med det material som ska siftas.
- Starta siftingprocessen genom att följa de specifika instruktionerna för din modell.
- Efter användning, stäng av produkten och koppla bort den om den är elektrisk.

3. Rengöring och underhåll:

- Rengör produkten efter varje användning för att förhindra blockeringar och förlänga livslängden.
- Använd en mjuk trasa för att torka av ytor och undvik starka kemikalier.

Avfallshantering

- Kassera förpackningsmaterial i enlighet med lokala avfallsregler.
- Produkten bör inte kasseras med hushållsavfall. Kontakta lokala myndigheter för information om korrekt avfallshantering av elektriska och elektroniska produkter.

Kontaktinformation för ytterligare support

För frågor eller support, vänligen kontakta tillverkaren via den angivna kontaktpunkten i produktens dokumentation.

Tack för att du följer dessa säkerhetsinstruktioner och för att du bidrar till en säker användning av Frankford Arsenal QuicknEZ Rotary Sifter.

Návod k použití a bezpečnostní pokyny pro QuicknEZ Rotary Sifter Kit s kbelíkem

Úvod

Děkujeme, že jste si zakoupili QuicknEZ Rotary Sifter Kit s kbelíkem od společnosti Frankford Arsenal. Tento produkt je navržen tak, aby usnadnil proces třídění a separace materiálů. Abychom zajistili vaši bezpečnost a správné používání produktu, prosím, pečlivě si přečtěte následující bezpečnostní pokyny a instrukce.

Obecné bezpečnostní pokyny

- Před použitím výrobku si přečtěte všechny pokyny a varování.
- Udržujte výrobek mimo dosah dětí a zranitelných osob.
- Při používání výrobku vždy noste vhodné ochranné pomůcky, jako jsou brýle a rukavice.
- Zkontrolujte výrobek před použitím na poškození. Nepoužívejte, pokud je poškozený.
- Udržujte pracovní prostor čistý a organizovaný, aby se předešlo nehodám.
- Nezapomeňte na pravidelnou údržbu výrobku pro zajištění jeho správné funkce.

Specifické bezpečnostní opatření při používání

- Před započetím práce s rotačním separátorem se ujistěte, že je správně namontován a stabilní.
- Nikdy se nedotýkejte pohyblivých částí během provozu.
- Používejte výrobek pouze pro účely, pro které byl určen.
- Dbejte na to, aby se do výrobku nedostaly žádné cizí předměty, které by mohly způsobit zranění nebo poškození.
- Pokud dojde k jakémukoli nebezpečnému incidentu, okamžitě přestaňte výrobek používat a kontaktujte odborníka.

Pokyny pro instalaci a použití

1. Instalace

- Umístěte kbelík na stabilní a rovnou plochu.
- Připevněte QuickNEZ™ rotační separátor na kbelík pomocí dodaných podpěr.
- Ujistěte se, že je separátor pevně a bezpečně připevněn.

2. Použití

- Naplňte kbelík materiálem, který chcete třídit.
- Zapněte rotační separátor a nechte jej pracovat podle pokynů výrobce.
- Po dokončení procesu vypněte zařízení a vyjměte kbelík.
- Vyprázdněte kbelík a vyčistěte zařízení po každém použití.

Pokyny pro likvidaci

- Tento výrobek a jeho součásti by měly být likvidovány v souladu s místními předpisy o odpadech.
- Nepokládejte výrobek do běžného odpadu, pokud to není povoleno.
- Zvažte recyklaci, pokud je to možné.

Informace pro další podporu

Pro veškeré dotazy týkající se bezpečnosti a použití produktu se obraťte na místní zástupce nebo prodejce

společnosti Frankford Arsenal. Ujistěte se, že máte k dispozici informace o výrobku, včetně čísla modelu a data zakoupení.

Děkujeme, že dbáte na bezpečnost a správné používání našeho produktu. Vaše bezpečnost je pro nás prioritou!