

Stainless Steel Media - Media Transfer Magnet

The Frankford Arsenal® Media Transfer Magnet is ideal for handling the 304 stainless steel media pins that come with the Platinum Series Rotary Tumbler. This magnet effectively gathers and then releases pins with a pull of the handle. The Media Transfer Magnet makes separating pins from brass fast and convenient.

NO IMAGE
AVAILABLE

Attributes

- Name: Media Transfer Magnet
- Manufacturer: Frankford Arsenal
- Product no.: EU1000309
- Mfr. No.: 909271
- Color: Blue
- Delivery weight: 0.68kg
- UPC: 661120092711

Table of Contents

- [Startpage](#)
- [Deutsch: Sicherheitshinweise für den Frankford Arsenal EdelstahlMedia Transfer Magnet](#)
- [English: Frankford Arsenal Stainless Steel Media Transfer Magnet Safety Instructions](#)
- [Español: Guía de Instrucciones de Seguridad del Producto](#)
- [Français: Instructions de Sécurité pour le Magnétiseur de Transfert de Médias en Acier Inoxydable Frankford Arsenal](#)
- [Italiano: Istruzioni di Sicurezza per il Magnete di Trasferimento Media in Acciaio Inossidabile Frankford Arsenal](#)
- [Norsk: Frankford Arsenal Stainless Steel Media Transfer Magnet Sikkerhetsinstruksjoner](#)
- [Polski: Instrukcja Bezpieczeństwa dla Magnesu do Transferu Mediów Frankford Arsenal](#)
- [Suomi: Frankford Arsenal Stainless Steel Media Transfer Magnet Turvallisuusohjeet](#)
- [Svenska: Säkerhetsinstruktioner för Frankford Arsenal Stainless Steel Media Transfer Magnet](#)
- [Český: Návod k bezpečnému používání magnetu pro přenos médií Frankford Arsenal](#)

Sicherheitshinweise für den Frankford Arsenal EdelstahlMedia Transfer Magnet

Einführung

Der Frankford Arsenal® Media Transfer Magnet ist ein praktisches Werkzeug für die Handhabung von 304 EdelstahlMediastiften. Dieser Leitfaden soll Ihnen helfen, das Produkt sicher zu verwenden und potenzielle Risiken zu vermeiden.

Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

- Achte darauf, dass das Produkt für den vorgesehenen Zweck verwendet wird.
- Halte das Produkt außerhalb der Reichweite von Kindern.
- Überprüfe das Produkt regelmäßig auf Beschädigungen oder Verschleiß.
- Bei unsachgemäßer Verwendung können Verletzungen oder Sachschäden auftreten.

Besondere Sicherheitsvorkehrungen für die Verwendung

- Verwende den Media Transfer Magnet nur mit den vorgesehenen Mediastiften.
- Ziehe den Griff des Magneten sanft, um die Stifte freizugeben; vermeide ruckartige Bewegungen.
- Lagere den Magneten an einem trockenen Ort, um Korrosion zu vermeiden.
- Verwende den Magneten nicht in nassen oder feuchten Umgebungen.

Anweisungen für Installation und Verwendung

1. **Vorbereitung:** Stelle sicher, dass alle Mediastifte sauber und trocken sind, bevor du den Magneten verwendest.
2. **Anwendung:**
 - Halte den Magneten über die Mediastifte.
 - Lasse den Magneten die Stifte anziehen.
 - Ziehe sanft am Griff, um die Stifte freizugeben.
3. **Nach der Verwendung:**
 - Reinige den Magneten regelmäßig, um Schmutz und Rückstände zu entfernen.
 - Überprüfe die Stifte auf Beschädigungen, bevor du sie erneut verwendest.

Entsorgungsanweisungen

- Entsorge das Produkt gemäß den örtlichen Vorschriften für Elektroschrott und Metallabfälle.
- Stelle sicher, dass alle Materialien umweltgerecht entsorgt werden.

Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

Für Fragen oder Sicherheitsanliegen zu diesem Produkt kontaktiere bitte den Hersteller oder den lokalen Händler. Achte darauf, dass du alle relevanten Informationen über das Produkt bereithältst.

Schlussfolgerung

Die Sicherheit der Nutzer hat höchste Priorität. Befolge diese Anweisungen sorgfältig, um sicherzustellen, dass der Frankford Arsenal EdelstahlMedia Transfer Magnet sicher und effektiv verwendet wird. Bei Fragen oder Bedenken wende dich bitte an den Hersteller oder einen Fachmann.

Frankford Arsenal Stainless Steel Media Transfer Magnet Safety Instructions

Introduction

Thank you for choosing the Frankford Arsenal Stainless Steel Media Transfer Magnet. This product is designed to assist you in handling 304 stainless steel media pins safely and effectively. Please read this safety instruction guide carefully to ensure safe use and compliance with the EU General Product Safety Regulation (GPSR).

General Safety Guidelines

- Always ensure the product is used as intended for handling stainless steel media pins.
- Keep the product out of reach of children and vulnerable individuals to prevent accidents.
- Inspect the product regularly for any signs of damage or wear that could pose safety risks.
- Follow all instructions carefully to avoid potential hazards associated with improper use.
- Report any unsafe products or accidents to the appropriate authorities.

Specific Safety Precautions for Use

- **Handling:** Use the Media Transfer Magnet only for its intended purpose of gathering and releasing stainless steel media pins.
- **Storage:** Store the magnet in a dry place away from moisture and extreme temperatures to maintain its effectiveness.
- **Supervision:** If children are present, ensure they are supervised when the product is being used.
- **Avoiding Pinching:** Be cautious of your fingers when using the handle to prevent pinching or injury.
- **Do Not Force:** If the magnet does not release pins easily, do not force it. Check for blockages or malfunctions.

Instructions for Installation and Usage

1. Preparation:

- Ensure the work area is clean and free from clutter.
- Gather all necessary materials, including the stainless steel media pins and the Media Transfer Magnet.

2. Using the Magnet:

- Position the Media Transfer Magnet over the stainless steel media pins.
- Pull the handle gently to activate the magnet and gather the pins.
- Once you have gathered the desired amount of pins, move the magnet to your desired location.

3. Releasing the Pins:

- To release the pins, pull the handle again. Ensure that your hands are clear of the area where the pins will fall.
- If the pins do not release, check for any obstruction and repeat the release action.

4. PostUse Care:

- After use, clean the magnet if necessary to remove any debris.
- Store the magnet in a safe location, away from children and pets.

Disposal Instructions

- Dispose of the product in accordance with local regulations for metal products.
- If the product is no longer functional or needed, consider recycling the stainless steel components.

Contact Information for Further Support

For any questions or further support regarding the Frankford Arsenal Stainless Steel Media Transfer Magnet, please refer to the manufacturer's contact details provided with the product packaging.

By following these safety instructions, you can ensure a safe and effective experience with your Frankford Arsenal Stainless Steel Media Transfer Magnet. Thank you for your attention to safety!

Guía de Instrucciones de Seguridad del Producto

Introducción

Gracias por elegir el imán de transferencia de medios Frankford Arsenal®. Este producto ha sido diseñado para facilitar la manipulación de los pines de acero inoxidable 304 que vienen con el tambor rotatorio de la serie Platinum. Para garantizar un uso seguro y efectivo, es importante seguir las instrucciones y pautas de seguridad que se describen a continuación.

Directrices Generales de Seguridad

- Asegúrate de leer todas las instrucciones antes de usar el producto.
- Mantén el imán alejado de los niños y las mascotas.
- Utiliza el imán solo para el propósito previsto.
- Inspecciona el imán antes de cada uso para asegurarte de que no esté dañado.
- Si el imán presenta algún daño, no lo uses y contacta al fabricante.

Precauciones de Seguridad Específicas para el Uso

- **Uso Adecuado:** Este imán está diseñado para recoger y liberar pines de acero inoxidable. No lo uses para otros objetos.
- **Manipulación:** Siempre agarra el imán por el mango. No intentes tocar la parte magnética con las manos desnudas.
- **Superficies Metálicas:** Ten cuidado al usar el imán cerca de objetos metálicos. Puede atraer otros objetos metálicos no deseados.
- **Almacenamiento:** Guarda el imán en un lugar seco y seguro, lejos de fuentes de calor y humedad.

Instrucciones para la Instalación y Uso

1. **Preparación:** Asegúrate de que el área de trabajo esté limpia y libre de obstáculos.
2. **Uso del Imán:**
 - Coloca el imán sobre los pines de acero inoxidable que deseas recoger.
 - Levanta el imán con un movimiento controlado para recoger los pines.
 - Para liberar los pines, simplemente tira del mango hacia arriba.
3. **Mantenimiento:** Limpia el imán regularmente con un paño seco para eliminar el polvo y la suciedad. No uses productos químicos agresivos.

Instrucciones de Eliminación

- Cuando ya no necesites el imán, deséchalo de acuerdo con las regulaciones locales sobre residuos electrónicos.
- Asegúrate de que el imán no esté en condiciones de causar daño a otras personas o al medio ambiente.

Información de Contacto para Soporte Adicional

Para cualquier consulta sobre la seguridad del producto o para reportar un producto defectuoso, contacta al fabricante a través de los canales de atención al cliente proporcionados en el empaque del producto.

Recuerda que la seguridad es lo más importante. Si tienes alguna duda o preocupación sobre el uso del imán de transferencia de medios, no dudes en buscar más información o asistencia.

Instructions de Sécurité pour le Magnétiseur de Transfert de Médias en Acier Inoxydable Frankford Arsenal

Introduction

Merci d'avoir choisi le Magnétiseur de Transfert de Médias en Acier Inoxydable Frankford Arsenal. Ce produit est conçu pour t'aider à manipuler les épingles en acier inoxydable 304 en toute sécurité et efficacité. Merci de lire attentivement ce guide d'instructions de sécurité pour assurer une utilisation sûre et conforme au Règlement Général sur la Sécurité des Produits (GPSR) de l'UE.

Directives Générales de Sécurité

- Assuretoi que le produit est utilisé comme prévu pour manipuler les épingles en acier inoxydable.
- Garde le produit hors de portée des enfants et des personnes vulnérables pour éviter les accidents.
- Inspecte régulièrement le produit pour tout signe de dommage ou d'usure pouvant poser des risques pour la sécurité.
- Suis toutes les instructions avec soin pour éviter les dangers potentiels associés à une utilisation incorrecte.
- Signale tout produit dangereux ou accident aux autorités compétentes.

Précautions de Sécurité Spécifiques à l'Utilisation

- **Manipulation** : Utilise le Magnétiseur de Transfert de Médias uniquement pour son but prévu, c'est-à-dire rassembler et libérer les épingles en acier inoxydable.
- **Stockage** : Range le magnétiseur dans un endroit sec, à l'abri de l'humidité et des températures extrêmes pour maintenir son efficacité.
- **Supervision** : Si des enfants sont présents, assuretoi qu'ils sont surveillés pendant que le produit est utilisé.
- **Éviter de se pincer** : Fais attention à tes doigts lorsque tu utilises la poignée pour éviter les pincements ou les blessures.
- **Ne pas forcer** : Si le magnétiseur ne libère pas les épingles facilement, ne force pas. Vérifie s'il y a des obstructions ou des dysfonctionnements.

Instructions pour l'Installation et l'Utilisation

1. Préparation :

- Assuretoi que la zone de travail est propre et dégagée.
- Rassemble tous les matériaux nécessaires, y compris les épingles en acier inoxydable et le Magnétiseur de Transfert de Médias.

2. Utilisation du Magnétiseur :

- Positionne le Magnétiseur de Transfert de Médias audessus des épingles en acier inoxydable.
- Tire doucement sur la poignée pour activer le magnétiseur et rassembler les épingles.
- Une fois que tu as rassemblé la quantité désirée d'épingles, déplace le magnétiseur vers l'endroit souhaité.

3. Libération des Épingles :

- Pour libérer les épingles, tire à nouveau sur la poignée. Assuretoi que tes mains sont éloignées de

la zone où les épingles vont tomber.

- Si les épingles ne se libèrent pas, vérifie s'il y a une obstruction et répète l'action de libération.

4. Entretien PostUtilisation :

- Après utilisation, nettoie le magnétiseur si nécessaire pour enlever les débris.
- Range le magnétiseur dans un endroit sûr, loin des enfants et des animaux de compagnie.

Instructions d'Élimination

- Élimine le produit conformément aux réglementations locales concernant les produits métalliques.
- Si le produit n'est plus fonctionnel ou nécessaire, envisage de recycler les composants en acier inoxydable.

Informations de Contact pour un Support Supplémentaire

Pour toute question ou pour un soutien supplémentaire concernant le Magnétiseur de Transfert de Médias en Acier Inoxydable Frankford Arsenal, veuillez consulter les coordonnées du fabricant fournies avec l'emballage du produit.

En suivant ces instructions de sécurité, tu peux garantir une expérience sûre et efficace avec ton Magnétiseur de Transfert de Médias en Acier Inoxydable Frankford Arsenal. Merci de prêter attention à la sécurité !

Istruzioni di Sicurezza per il Magnete di Trasferimento Media in Acciaio Inossidabile Frankford Arsenal

Introduzione

Grazie per aver scelto il Magnete di Trasferimento Media in Acciaio Inossidabile Frankford Arsenal. Questo prodotto è progettato per assisterti nella gestione dei pin in acciaio inossidabile 304 in modo sicuro ed efficace. Ti preghiamo di leggere attentamente questa guida alle istruzioni di sicurezza per garantire un uso sicuro e la conformità con il Regolamento Generale sulla Sicurezza dei Prodotti dell'UE (GPSR).

Linee Guida Generali di Sicurezza

- Assicurati sempre che il prodotto venga utilizzato come previsto per la gestione dei pin in acciaio inossidabile.
- Tieni il prodotto fuori dalla portata di bambini e individui vulnerabili per prevenire incidenti.
- Ispeziona regolarmente il prodotto per eventuali segni di danni o usura che potrebbero comportare rischi per la sicurezza.
- Segui tutte le istruzioni con attenzione per evitare potenziali rischi associati a un uso improprio.
- Segnala eventuali prodotti non sicuri o incidenti alle autorità competenti.

Precauzioni di Sicurezza Specifiche per l'Uso

- **Manipolazione:** Utilizza il Magnete di Trasferimento Media solo per il suo scopo previsto di raccogliere e rilasciare pin in acciaio inossidabile.
- **Conservazione:** Conserva il magnete in un luogo asciutto, lontano da umidità e temperature estreme per mantenere la sua efficacia.
- **Supervisione:** Se sono presenti bambini, assicurati che siano supervisionati quando il prodotto viene utilizzato.
- **Evitare di Schiacciare:** Fai attenzione alle tue dita quando utilizzi la maniglia per prevenire schiacciamenti o infortuni.
- **Non Forzare:** Se il magnete non rilascia i pin facilmente, non forzarlo. Controlla eventuali ostruzioni o malfunzionamenti.

Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

1. Preparazione:

- Assicurati che l'area di lavoro sia pulita e priva di ingombri.
- Raccogli tutti i materiali necessari, inclusi i pin in acciaio inossidabile e il Magnete di Trasferimento Media.

2. Utilizzo del Magnete:

- Posiziona il Magnete di Trasferimento Media sopra i pin in acciaio inossidabile.
- Tira delicatamente la maniglia per attivare il magnete e raccogliere i pin.
- Una volta raccolto il numero desiderato di pin, sposta il magnete nella posizione desiderata.

3. Rilascio dei Pin:

- Per rilasciare i pin, tira di nuovo la maniglia. Assicurati che le tue mani siano lontane dall'area in cui i pin cadranno.

- Se i pin non si rilasciano, controlla eventuali ostruzioni e ripeti l'azione di rilascio.

4. Cura PostUso:

- Dopo l'uso, pulisci il magnete se necessario per rimuovere eventuali detriti.
- Conserva il magnete in un luogo sicuro, lontano da bambini e animali domestici.

Istruzioni per lo Smaltimento

- Smaltisci il prodotto in conformità con le normative locali per i prodotti metallici.
- Se il prodotto non è più funzionante o necessario, considera di riciclare i componenti in acciaio inossidabile.

Informazioni di Contatto per Ulteriore Supporto

Per qualsiasi domanda o ulteriore supporto riguardo al Magnete di Trasferimento Media in Acciaio Inossidabile Frankford Arsenal, ti preghiamo di fare riferimento ai dettagli di contatto del produttore forniti con l'imballaggio del prodotto.

Seguendo queste istruzioni di sicurezza, puoi garantire un'esperienza sicura ed efficace con il tuo Magnete di Trasferimento Media in Acciaio Inossidabile Frankford Arsenal. Grazie per la tua attenzione alla sicurezza!

Frankford Arsenal Stainless Steel Media Transfer Magnet Sikkerhetsinstruksjoner

Introduksjon

Takk for at du valgte Frankford Arsenal Stainless Steel Media Transfer Magnet. Dette produktet er designet for å hjelpe deg med å håndtere 304 rustfritt stål mediepinne på en sikker og effektiv måte. Vennligst les denne sikkerhetsinstruksjonsguiden nøye for å sikre trygg bruk og overholdelse av EU General Product Safety Regulation (GPSR).

Generelle Sikkerhetsretningslinjer

- Sørg alltid for at produktet brukes som tiltenkt for håndtering av rustfritt stål mediepinne.
- Hold produktet utilgjengelig for barn og sårbare individer for å forhindre ulykker.
- Inspiser produktet regelmessig for tegn på skade eller slitasje som kan utgjøre sikkerhetsrisiko.
- Følg alle instruksjoner nøye for å unngå potensielle farer knyttet til feil bruk.
- Rapport eventuelle usikre produkter eller ulykker til de relevante myndighetene.

Spesifikke Sikkerhetstiltak for Bruk

- **Håndtering:** Bruk Media Transfer Magnet kun for sitt tiltenkte formål med å samle og slippe rustfritt stål mediepinne.
- **Lagring:** Oppbevar magneten på et tørt sted, borte fra fuktighet og ekstreme temperaturer for å opprettholde effektiviteten.
- **Tilsyn:** Hvis barn er til stede, sørg for at de blir overvåket når produktet brukes.
- **Unngå Klem:** Vær forsiktig med fingrene når du bruker håndtaket for å forhindre klem eller skade.
- **Ikke Tving:** Hvis magneten ikke slipper pinnene lett, ikke tving den. Sjekk for blokkeringer eller feil.

Instruksjoner for Installasjon og Bruk

1. Forberedelse:

- Sørg for at arbeidsområdet er rent og fritt for rot.
- Samle alle nødvendige materialer, inkludert rustfritt stål mediepinne og Media Transfer Magnet.

2. Bruk Magnetten:

- Plasser Media Transfer Magnet over de rustfrie stål mediepinne.
- Trekk forsiktig i håndtaket for å aktivere magneten og samle pinnene.
- Når du har samlet ønsket mengde pinner, flytt magneten til ønsket sted.

3. Slip Pinnene:

- For å slippe pinnene, trekk i håndtaket igjen. Sørg for at hendene dine er klare av området der pinnene vil falle.
- Hvis pinnene ikke slipper, sjekk for eventuelle hindringer og gjenta frigjøringshandlingen.

4. Etter Bruk:

- Etter bruk, rengjør magneten om nødvendig for å fjerne eventuelle rusk.
- Oppbevar magneten på et sikkert sted, borte fra barn og kjæledyr.

Avfallsinstruksjoner

- Kaste produktet i samsvar med lokale forskrifter for metallprodukter.
- Hvis produktet ikke lenger er funksjonelt eller nødvendig, vurder å resirkulere de rustfrie ståldelene.

Kontaktinformasjon for Videre Støtte

For eventuelle spørsmål eller videre støtte angående Frankford Arsenal Stainless Steel Media Transfer Magnet, vennligst referer til produsentens kontaktopplysninger som følger med produktpakningen.

Ved å følge disse sikkerhetsinstruksjonene kan du sikre en trygg og effektiv opplevelse med din Frankford Arsenal Stainless Steel Media Transfer Magnet. Takk for at du tar hensyn til sikkerhet!

Instrukcja Bezpieczeństwa dla Magnesu do Transferu Mediów Frankford Arsenal

Wprowadzenie

Dziękujemy za zakup Magnesu do Transferu Mediów Frankford Arsenal®. Niniejsza instrukcja bezpieczeństwa ma na celu zapewnienie bezpiecznego użytkowania produktu oraz ochrony przed potencjalnymi zagrożeniami. Proszę uważnie zapoznać się z poniższymi informacjami przed użyciem.

Ogólne wytyczne dotyczące bezpieczeństwa

- Używaj produktu zgodnie z przeznaczeniem, aby uniknąć urazów.
- Przechowuj magnes w miejscu niedostępnym dla dzieci.
- Regularnie sprawdzaj magnes pod kątem uszkodzeń. Nie używaj uszkodzonego produktu.
- Nie stosuj magnes w sposób, który może prowadzić do jego uszkodzenia lub niewłaściwego działania.

Szczególne środki ostrożności podczas użycia

- Upewnij się, że twoje ręce są suche przed użyciem magnes, aby uniknąć poślizgnięcia.
- Nie używaj magnes w pobliżu urządzeń elektronicznych, które mogą być wrażliwe na pole magnetyczne.
- Zachowaj ostrożność przy zbieraniu i uwalnianiu stalowych pinów, aby uniknąć zranienia palców.
- Nie próbuj demontować ani modyfikować magnes.

Instrukcje dotyczące instalacji i użytkowania

1. Przygotowanie do użycia:

- Sprawdź, czy magnes jest czysty i wolny od zanieczyszczeń.
- Upewnij się, że masz dostęp do obrotowego tumblera Platinum Series.

2. Użycie magnes:

- Umieść magnes w pobliżu stalowych pinów, które chcesz zebrać.
- Pociągnij za uchwyt, aby aktywować magnes i zebrać piny.
- Aby uwolnić piny, ponownie pociągnij za uchwyt.
- Powtarzaj proces, aż wszystkie piny zostaną zebrane.

3. Czyszczenie:

- Po użyciu przetrzyj magnes wilgotną ściereczką, aby usunąć resztki mediów.

Instrukcje dotyczące utylizacji

- Magnes do transferu mediów należy utylizować zgodnie z lokalnymi przepisami dotyczącymi odpadów.
- Nie wyrzucaj magnes do ogólnych odpadów. Sprawdź lokalne przepisy dotyczące recyklingu metali.

Informacje kontaktowe w celu uzyskania dalszego wsparcia

W celu uzyskania dalszych informacji na temat bezpieczeństwa produktu oraz zgłaszania wszelkich problemów, prosimy o kontakt z odpowiednim punktem informacyjnym w Unii Europejskiej.

Zakończenie

Zachowanie ostrożności i przestrzeganie powyższych wytycznych pomoże zapewnić bezpieczne i skuteczne użytkowanie Magnesu do Transferu Mediów Frankford Arsenal®. Dziękujemy za uwagę i życzymy udanego użytkowania!

Frankford Arsenal Stainless Steel Media Transfer Magnet Turvallisuusohjeet

Johdanto

Tervetuloa Frankford Arsenal® Stainless Steel Media Transfer Magnet tuotteen turvallisuusohjeisiin. Tämä ohje on suunniteltu auttamaan sinua käyttämään tuotetta turvallisesti ja tehokkaasti. Lue ohjeet huolellisesti ennen käyttöä.

Yleiset turvallisuusohjeet

- Varmista, että tuote on tarkoitettu vain aikuisille käyttäjille.
- Älä käytä tuotetta, jos se on vaurioitunut.
- Säilytä tuote lasten ulottumattomissa.
- Tarkista säännöllisesti, onko tuotteessa näkyviä vaurioita tai kulumista.
- Ilmoita heti viranomaisille, jos havaitset tuotteen aiheuttaman vaaran tai onnettomuuden.

Erityiset turvallisuusohjeet käytössä

- Käytä tuotetta vain sen tarkoitetulla tavalla, eli mediapinsien käsittelyyn.
- Varmista, että magneetti on puhdas ennen käyttöä, jotta se ei vahingoita pinssejä.
- Vältä voimakasta vetämistä, joka voi vahingoittaa magneettia tai pinssejä.
- Älä käytä tuotetta, jos olet allerginen ruostumattomalle teräkselle.
- Ole varovainen, kun vapautat pinssejä, jotta ne eivät lennä ympäriinsä.

Asennus ja käyttöohjeet

1. Ota magneetti pakkauksestaan.
2. Varmista, että magneetti on ehjä ja puhdas.
3. Ota pinnit, jotka haluat siirtää, ja aseta ne magneetin lähelle.
4. Vedä magneettia varovasti kahvasta, jotta pinnit tarttuvat magneettiin.
5. Siirrä magneetti haluamaasi paikkaan ja vapauta pinnit vetämällä kahvasta uudelleen.

Hävitysohjeet

- Hävitä tuote paikallisten ympäristönsuojelumääräysten mukaisesti.
- Älä heitä tuotetta sekajätteen joukkoon, jos se sisältää vaarallisia aineita.
- Tarkista paikalliset ohjeet teräksen ja muiden materiaalien kierrättämiseksi.

Lisätietoja

Jos sinulla on kysymyksiä tai tarvitset lisätietoja tuotteesta, ota yhteyttä valmistajaan tai tarkista EU:n Safety Gate alustalta mahdolliset tuotteen varoitukset ja muistutukset.

Säkerhetsinstruktioner för Frankford Arsenal Stainless Steel Media Transfer Magnet

Introduktion

Tack för att du valt Frankford Arsenal® Media Transfer Magnet. Denna produkt är designad för att effektivt hantera de 304 rostfria stålmedia pinnarna som används med Platinum Series Rotary Tumbler. För att säkerställa en säker och effektiv användning av produkten, vänligen följ dessa säkerhetsinstruktioner noggrant.

Allmänna säkerhetsriktlinjer

- Använd produkten endast enligt de angivna instruktionerna.
- Håll produkten utom räckhåll för barn och sårbara grupper.
- Kontrollera produkten regelbundet för skador eller slitage.
- Rapportera eventuella osäkra produkter eller olyckor till relevanta myndigheter.
- Håll dig informerad om eventuella återkallelser via EU:s Safety Gateplattform.

Specifika säkerhetsåtgärder för användning

- Använd alltid produkten på en stabil och plan yta.
- Undvik att använda produkten med trasiga eller skadade delar.
- Var försiktig när du drar i handtaget för att släppa pinnarna för att undvika klämrisk.
- Använd endast produkten för dess avsedda syfte; annan användning kan leda till skador.

Instruktioner för installation och användning

1. Installation

- Ta bort produkten från förpackningen.
- Kontrollera att alla delar är intakta och oskadade.
- Placera magneten på en stabil yta nära din Platinum Series Rotary Tumbler.

2. Användning

- För att samla pinnarna, placera magneten nära pinnarna så att de dras till magneten.
- Dra i handtaget för att släppa pinnarna på önskad plats.
- Upprepa processen vid behov för att separera pinnarna från mässing.

Avfallshanteringsinstruktioner

- Kasta inte produkten i hushållsavfall.
- Följ lokala riktlinjer för avfallshantering och återvinning av metallprodukter.
- Kontakta din lokala avfallshanteringsmyndighet för information om korrekt bortskaffande av produkten.

Kontaktinformation för ytterligare stöd

För frågor eller mer information om säkerhetsåtgärder, vänligen kontakta din lokala återförsäljare eller besök tillverkarens officiella webbplats.

Tack för att du följer dessa säkerhetsinstruktioner. Vi önskar dig en säker och effektiv användning av Frankford Arsenal Stainless Steel Media Transfer Magnet.

Návod k bezpečnému používání magnetu pro přenos médií Frankford Arsenal

Úvod

Děkujeme, že jste si zakoupili magnet pro přenos médií Frankford Arsenal®. Tento produkt je navržen tak, aby usnadnil manipulaci s 304 nerezovými ocelovými pinzetami. Aby bylo zajištěno bezpečné používání, prosím, pečlivě si přečtěte následující pokyny a doporučení.

Obecné bezpečnostní pokyny

- Před použitím produktu se ujistěte, že jste si přečetli všechny pokyny a varování.
- Udržujte produkt mimo dosah dětí a zranitelných osob.
- Nepoužívejte produkt v případě poškození nebo viditelných vad.
- Při používání produktu vždy dodržujte pokyny pro bezpečnost a manipulaci.

Specifické bezpečnostní opatření při používání

- Při manipulaci s magnetem dbejte na to, abyste se vyhnuli kontaktu s kovovými předměty, které by mohly způsobit zranění.
- Nikdy nepoužívejte magnet v blízkosti elektronických zařízení, která by mohla být ovlivněna magnetickým polem.
- Ujistěte se, že magnet je správně umístěn, abyste předešli jeho sklouznutí nebo pádu.
- Při uvolňování pinzet z magnetu se ujistěte, že se nedotýkáte ostrých částí.

Pokyny pro instalaci a používání

1. Příprava:

- Zkontrolujte, zda je magnet nepoškozený a čistý.
- Ujistěte se, že máte vhodné pracovní místo, které je čisté a suché.

2. Použití:

- Uchopte magnet za rukojeť.
- Přiveďte magnet blízko pinzety, kterou chcete zvednout.
- Magnet přitáhne pinzetu k sobě.
- Chceteli pinzetu uvolnit, jednoduše ji odsuňte od magnetu jedním tahem za rukojeť.

3. Údržba:

- Po každém použití zkontrolujte magnet na známky opotřebení.
- Čistěte magnet měkkým hadříkem, abyste odstranili prach a nečistoty.

Pokyny pro likvidaci

- Tento produkt by měl být likvidován v souladu s místními předpisy o odpadech.
- Pokud je magnet poškozen nebo již není použitelný, zlikvidujte ho jako kovový odpad.

Kontakt pro další podporu

Pokud máte jakékoli dotazy nebo potřebujete další informace o bezpečnosti produktu, obraťte se na určený kontakt v rámci EU.

Závěr

Dodržováním těchto pokynů zajistíte bezpečné a efektivní používání magnetu pro přenos médií Frankford Arsenal®. V případě jakýchkoli nejasností neváhejte vyhledat další informace nebo podporu. Děkujeme za váš nákup a přejeme vám příjemné používání!